

Beschreibung der Hauptsymbole

SYMBOLE	BESCHREIBUNG
	Einseitiger Ruf wird übertragen
	Einseitiger Ruf wird empfangen
	Statusmeldung(en) empfangen
	Akkuanzeige
	Signalstärkeanzeige
	Lautsprecher ist aktiviert
	Lautsprecher und Ohrhörer sind deaktiviert
	Oberes Mikrofon ist ausgewählt
	Lautsprecher und Töne sind stummgeschaltet
	Tasten sind gesperrt
	Kurzmitteilung(en) empfangen
	Scannen ist aktiviert
	Luftschnittstellenverschlüsselung wird nicht verwendet
	Übertragungssperre ist aktiviert
	Keine Netzverbindung, nur eingeschränkte Dienste verfügbar
	GPS-Empfänger ist aktiviert

TRA/TR/APP/00041 01.01/DE

Dieses Dokument ist Eigentum von Cassidian Finland Oy und darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt oder weitergegeben werden.
www.cassidian.com



TH1n
Kurzanleitung

UM
PS11367ADEAA01
10/2012

CASSIDIAN

AN EADS COMPANY


Machen Sie sich mit Ihrem Funkgerät vertraut



Erste Schritte

Installieren des Akkus

1 Setzen Sie die Halterungen oben am Akku in die vorgesehenen Öffnungen am Funkgerät ein.
2 Drücken Sie auf den unteren Teil des Akkus, bis er hörbar einrastet.



Installieren der Antenne

Schrauben Sie die Antenne im Uhrzeigersinn in die vorgesehene Öffnung oben am Gerät.

Einschalten des Funkgeräts

1 Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter.
2 Wenn Sie zur Eingabe eines Telefon- oder Sicherheitscodes aufgefordert werden, geben Sie diesen ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis: Der anfängliche Standard-Telefoncode lautet „1234“.

Hinweis: Diese Kurzanleitung ist nur für den Einstieg in die Arbeit mit dem Funkgerät bestimmt. Ausführliche Informationen zur Verwendung des Funkgeräts sind in der vollständigen Bedienungsanleitung auf der Website https://cinfodin.cassidian.com zu finden.

Tätigen und Entgegennehmen von Rufen (1/2)

Tätigen eines Rufs

Gruppenruf

1 Drücken Sie ▽.
2 Blättern Sie zum gewünschten Ordner.
3 Wählen Sie **Auswäh.**.
4 Drehen Sie den Gruppenwahlschalter, bis die gewünschte Gruppe angezeigt wird.
5 Drücken und halten Sie die Sprechtaste.
6 Beginnen Sie zu sprechen, sobald ein kurzer Ton ausgegeben wird.

Expressruf

1 Zu einer TETRA–Nummer: Geben Sie die Nummer ein.
Zu einer Telefonnummer: Geben Sie die Nummer ein, drücken Sie —, und blättern Sie zur Option *Telefon*.
2 Drücken und halten Sie die Sprechtaste.

Telefonanruf

1 Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
2 Drücken Sie —.
3 Blättern Sie zum gewünschten Nummerntyp (*Privat*, *Kurznummer*, *Telefon* oder *Bürodurchwahl*).
4 Drücken Sie —.

Tätigen und Entgegennehmen von Rufen (2/2)

Ruf über die rote Funktionstaste

Drücken und halten Sie die rote Funktionstaste, um das vordefinierte Ziel zu rufen.

Ruf im Direktmodus

1 Wählen Sie **Menü**→*Einstellungen*→*Telefoneinstellungen*→*Aktiver Modus*→*Direkt*.
2 Stellen Sie den Kanal mit dem Gruppenwahlschalter ein, und drücken Sie die Zurück-Taste, um die gewünschte Gruppe auszuwählen.
Oder
Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
3 Drücken und halten Sie die Sprechtaste.

Entgegennehmen eines Rufs

Telefonanruf

Drücken Sie —.

Gruppen- oder Expressruf

1 Drücken und halten Sie die Sprechtaste.
2 Beginnen Sie zu sprechen, sobald ein kurzer Ton ausgegeben wird.

Senden von Kurzmitteilungen

Statusmeldung senden

1 Drücken Sie ≫.
2 Blättern Sie zur gewünschten Statusmeldung.
3 Wählen Sie **OK**.
4 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder suchen Sie nach dem Empfänger.
5 Wählen Sie **OK**.
6 Blättern Sie zum gewünschten Nummerntyp.
7 Wählen Sie **Senden**.

Senden einer Kurzmitteilung

1 Drücken Sie ≪.
2 Verfassen Sie die Mitteilung.
3 Wählen Sie **Senden**.
4 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder suchen Sie nach dem Empfänger.
5 Wählen Sie **OK**.
6 Blättern Sie zum gewünschten Nummerntyp.
7 Wählen Sie **Senden**.

Hinweis: In Ihrer Organisation können die Tasten ≪ und ≫ mit anderen Funktionen belegt sein.