
THR880i_Rel6_en_print.book Page 1 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Uporabniški priročnik



PS10802DSLAA01
04.01/SL

CE 0523 ⓘ IZJAVA O SKLADNOSTI
V družbi EADS Secure Networks na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek EADS THR880i skladen z določbami direktiv Sveta 1999/5/ES (R&TTE) in 2002/95/ES (ROHS). Kopije izjave o skladnosti so na voljo na spletnem mestu http://www.eads.com/thr880i.



Prečrtan smetnjak na kolesih pomeni, da je treba v Evropski uniji izdelek po končani uporabnosti zavreči ločeno od drugih odpadkov, kar pa ne velja le za ta izdelek, ampak tudi za vso dodatno opremo, označeno s tem znakom. Teh izdelkov ne zavrzite kot nesortiranih komunalnih odpadkov. Po preteku obratovalne dobe predajte izdelek distributerju ali trgovskemu zastopniku, kjer bodo poskrbeli za reciklažo.

Copyright © 2006-2008 EADS Secure Networks. All rights reserved.

Dokument je zaupen in vsebuje pravno relevantne informacije. Uporabljati se sme le za namen, za katerega je predložen. Razmnoževanje, prenos, distribucija ali shranjevanje dela ali celotne vsebine tega dokumenta v kateri koli obliki je brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja družbe EADS Secure Networks prepovedano.

Logotip EADS je registrirana blagovna znamka družbe EADS N.V. Druga omenjena imena izdelkov ali podjetij, blagovne znamke ali drugi identifikatorji so morda blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Copyright © 1997-2008, Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto California 94303-4900 USA. All rights reserved. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

EADS Secure Networks svoje izdelke nenehno razvija ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, in to brez predhodne najave.

Družba EADS Secure Networks pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena taka, kot je. Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenega jamstva, niti izrecnega niti vsebovanega, vključno, vendar ne omejeno na vsebovano jamstvo glede uporabnosti in ustreznosti za določen namen. Družba EADS Secure Networks si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo v vseh državah. O razpoložljivosti izdelkov se pozanimajte pri najbližjem trgovcu izdelkov EADS Secure Networks.

El uso y el funcionamiento de este dispositivo requieren licencia. Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con las autoridades competentes en materia de frecuencia de su país.

Denne enhed må kun betjenes, hvis der er givet tilladelse hertil. Kontakt den lokale frekvensmyndighed for at få yderligere oplysninger.

Für die Verwendung dieses Geräts ist eine Funklizenz erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie in Deutschland bei der für ihren Wohnort zuständigen Außenstelle der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post.

The use and operation of this device is subject to permission: for details contact your local frequency authority.

L'utilisation et l'exploitation de cet appareil sont soumises à autorisation : pour plus d'informations, prenez contact avec l'autorité locale compétente en matière de fréquences.

L'utilizzo di questo dispositivo deve essere autorizzato: per informazioni contattare la locale autorità per l'assegnazione delle frequenze.

Het gebruik van dit apparaat is alleen toegestaan als u daarvoor toestemming hebt gekregen. Neem contact op met de plaatselijke instantie voor meer informatie.

A utilização e funcionamento deste aparelho estão sujeitos a autorização: para mais informações, contacte as entidades locais responsáveis pela atribuição de frequências.

Tämän tuotteen käyttö on luvanvaraista. Ota yhteys paikalliseen taajuusviranomaiseen.

Användning av denna utrustning kan kräva tillstånd. Kontakta den lokala post- och telemyndigheten.

Για τη χρήση και τη λειτουργία αυτής της συσκευής απαιτείται χορήγηση αδείας: για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για τις συχνότητες.

Käesoleva seadme kasutamine ja töötamine on seotud vastavate lubadega: teabe saamiseks pöörduge kohalikku ametkonda, mis tegeleb raadiosageduste haldusega.

A készülék használata és üzemeltetése engedélyhez kötött. A részletekről érdeklődjön a helyi frekvenciahasználat-szabályozó hatóságnál.

Naudotis šiuo prietaisu galima tik gavus leidimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėje ryšių reguliavimo tarnyboje.

Šīs ierīces lietošanai un ekspluatācijai nepieciešama atļauja: lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo frekvenču regulēšanas pārvaldi.

Użytkowanie i obsługa tego urządzenia wymaga zezwolenia. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od lokalnych organów zajmujących się kontrolą częstotliwości radiowych.

Za uporabo te naprave morate imeti ustrezno dovoljenje; dodatne informacije so na voljo na Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 5 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Hitra navodila

Hitra navodila vsebujejo namige za uporabo radijske postaje EADS THR880i. Za podrobnejše informacije preberite uporabniški priročnik.

Pred uporabo radijske postaje

1. Namestite in napolnite baterijo.
2. Radijsko postajo vklopite tako, da pritisnete in držite tipko ⏻.

Za podrobnosti glejte Navodila za začetek uporabe na strani 21.

Funkcije klicanja

- Izberite mapo – govorne skupine so razdeljene v mape. Za izbiro mape pritisnite ⌄ v načinu mirovanja, nato pa izberite želeno mapo.
- Izberite govorno skupino – zavrtite izbirni gumb na želeno skupino. Po skupinah lahko brskate tudi neprekinjeno krožno, v kateri koli smeri, v izbrani mapi.
- Opravite skupinski klic v izbrano skupino – ko nastavite izbrano skupino in je njeno ime prikazano v načinu mirovanja, pritisnite in držite tipko PTT.
- Odgovorite na skupinski klic – pritisnite in držite tipko PTT. Ko zaslišite kratek zvok, lahko začnete govoriti.
- Opravite hiter klic na številko TETRA – vtipkajte številko TETRA, nato pa pritisnite in držite tipko PTT. Ko zaslišite kratek zvok, lahko začnete govoriti.
- Opravite hiter klic na telefonsko številko – vtipkajte telefonsko številko in pritisnite ☎. Izberite *Terminal* in pritisnite tipko PTT.
- Odgovorite na hitri klic – pritisnite in držite tipko PTT. Ko zaslišite kratek zvok, lahko začnete govoriti.
- Opravite telefonski klic – vtipkajte področno kodo in telefonsko številko, nato pa pritisnite ☎. Pri številkah

TETRA področne kode ne potrebujete. Pomaknite se do *Zasebno*, *Skrajš. številka*, *Terminal* ali *Interni*, nato pa pritisnite . Glejte tudi Opravljanje telefonskih klicev na strani 57.

- Odgovorite na telefonski klic – pritisnite , ko zaslišite zvonjenje.

Neposredni način

- Vključite neposredni način – izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Aktivni naèin*→*Neposredno*.
- Izberite kanal in skupino – zavrtite skupino, dokler ne dosežete želenega kanala. Skupine izberite s tipko Nazaj. Za podrobnosti glejte Izbiranje kanalov in skupin na strani 62.

Tipke

- Vklop in izklop zvočnika – na hitro pritisnite HI/LO. Ko je zvočnik vklopljen, je prikazana oznaka . Če pritisnete in držite HI/LO, lahko vklopite in izklopite vse zvočnike.
- Prilagodite glasnost – pritisnite tipko za glasnost na desni strani radijske postaje, da prilagodite glasnost vklopljenega zvočnika ali slušalke.
- Uporabite tipko hitrega menija – pritisnite za dostop do hitrega menija. V hitrem meniju se pomikajte s tipkami za pomikanje ali s pritiskanjem tipke , nato pa izberite predmete tako, da pritisnete in držite ali pa pritisnete **Izberi**. Glejte Hitri meni na strani 39.
- Uporabite tipko PTT – tipko PTT lahko nastavite za klic domače skupine, za klic dodeljevalnika izbrane skupine ali za pošiljanje zahteve za povratni klic na naslov izbrane skupine. Glejte Nast. tipke PTT na strani 99.
- Uporabite številske tipke za bližnjice – vaša organizacija je morda vnaprej določila določene funkcije za številske tipke, kot je vklop ali izklop skeniranja, blokade prenosa ali profila. Pritisnite in držite številsko tipko za vklop ali izklop aplikacije ali funkcije. Za več informacij se obrnite na svojo organizacijo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 7 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- Uporabite levo in desno tipko za bližnjici – vaša organizacija je morda vnaprej določila določene funkcije za levo in desno tipko, kot je vklop sprejemnika GPS ali odpiranje prejetih statusnih sporočil. Prednastavljeno je ⟨ bližnjica za pisanje besedilnega sporočila, ⟩ pa bližnjica za pošiljanje statusnega sporočila. Za več informacij se obrnite na vašo organizacijo.

Osnovne funkcije menija

- Dostop do menija – pritisnite **Meni**, pomaknite se do želene funkcije menija, nato pa pritisnite **Izberi**.
- Izhod iz menija – pritisnite ⌐ za izhod iz funkcije menija, ne da bi spremenili njene nastavitve, in za vrnitev v način mirovanja. Glejte tudi Začasno utišanje klica na strani 49 in stran 64.

Druge funkcije

- Zaklenite in odklenite tipke – obstajata dve ravni zaklepanja tipk (*Tipkovnica* in *Vse tipke*). Vaša organizacija lahko vnaprej določi, katere tipke so zaklenjene na posamezni ravni, ali pa uporabi privzete nastavitve. Privzeto *Tipkovnica* zaklene številsko tipkovnico in tipko za vklop. Za vklop pritisnite **Meni** in *+. Privzeto *Vse tipke* zaklene številsko tipkovnico, izbirnik skupine, tipko za vklop ▽ in △. Za vklop pritisnite **Meni**, nato pa pritisnite in držite *+. Za odklep tipk pritisnite **Odkleni** in *+.
- Napišite besedilno sporočilo – pritisnite ⟨ v načinu mirovanja.
  Vaša uporabniška organizacija lahko za to tipko vnaprej določi tudi drugo funkcijo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 8 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- Pošljite statusno sporočilo – pritisnite ▷ v načinu mirovanja za pošiljanje sporočila.
  Vaša uporabniška organizacija lahko za to tipko vnaprej določi tudi drugo funkcijo.
- Poiščite imena v imeniku – pritisnite **Imena**, vnesite prve znake imena in se pomaknite na to ime.
- Uporabite lastne bližnjice – pritisnite **Pojdi na** in izberite želeno funkcijo.

Vsebina

Hitra navodila..... 5

Vsebina..... 9

ZA VAŠO VARNOST..... 13
Za vse radijske postaje, razen za RC-3..... 16

Splošne informacije..... 17
Aktivni nosilec..... 17
Dostopne kode..... 17
Načini delovanja..... 17
Blokada prenosa..... 18
Izbira omrežja..... 19
Uporaba radijske postaje v mokrih in vlažnih pogojih..... 19

1. Navodila za začetek uporabe..... 21
Namestitev baterije..... 21
Namestitev filtrov za elektromagnetne motnje..... 22
Za vse radijske postaje, razen za RC-3..... 22
Polnjenje baterije..... 23
Vklop in izklop radijske postaje..... 23
Zaklepanje tipk (zaščita tipk)..... 24

2. Radijska postaja..... 25
Način mirovanja..... 26
Vrste klicev..... 27
Nujni klici in pošiljanje statusa..... 28
Izbirnik skupin in tipka Nazaj..... 29
Tipka PTT (Push-to-talk)..... 29
Tipka PTT in tipka za hitri meni..... 30
Zvočnik..... 30
Svetlobni indikator..... 31
Tipka za glasnost..... 31
Indikatorji na zaslonu..... 31
Obvestila..... 34

3. Uporaba radijske postaje..... 36
Dostop do funkcije menija..... 36
Elementi menija..... 37
Hitri meni..... 39
Glasovne povratne informacije..... 40

4. Skupinski klici..... 41
Osnove..... 41
Mape..... 42
Domača skupina..... 42
Dinamične govorne skupine..... 43
Začetek skupinske komunikacije..... 44
Vklop in izklop skupinskih klicev..... 44
Izbira mape..... 44
Izbira govorne skupine..... 45
Nastavitve skeniranja..... 46
Nastavitve tipke PTT..... 46
Dostop do seznama skupin v načinu mirovanja..... 47
Prejem skupinskega klica..... 47
Sprejem skupinskega klica..... 48
Glasovna prevlada..... 48
Izhod iz menija..... 48
Začasno utišanje klica..... 49
Prejem enosmernega skupinskega klica..... 49
Opravljanje skupinskega klica..... 49
Klicanje izbrane govorne skupine..... 49

THR880i_Rel6_en_print.book Page 10 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Klicanje skenirane govorne skupine 49
Klicanje dodeljevalnika (omrežna storitev)..... 49
Govorne skupine (5. meni) 50
Uredi skupinske mape 50
Prikaži mapo v ozadju..... 52
Obnovi nastavitve skupine..... 52
Dnevnik skup. 53

5. Hitri klici 54
Opravljanje hitrih klicev..... 54
Ponovna uporaba številke 55
Klicanje skrajšane številke TETRA..... 55
Hitro klicanje 55
Prejemanje hitrih klicev..... 56
Odgovarjanje na hitre klice 56
Zavrnitev hitrega klica..... 56

6. Telefonski klici 57
Opravljanje telefonskih klicev 57
Klicanje skrajšane številke TETRA..... 58
Hitro klicanje 58
Mednarodni telefonski klici (omrežna storitev)..... 58
Preusmeritev klica 59
Možnosti med klicem 59
Sprejemanje telefonskih klicev 59
Izklop zvonjenja 59
Zavračanje telefonskih klicev..... 59

7. Neposredni način 60
Osnove 60
Začetek skupinske komunikacije v neposrednem načinu 61
Vključitev neposrednega načina 61
Izbiranje kanalov in skupin..... 62
Skeniranje skupin na kanalu..... 62
Prejem klica v neposrednem načinu..... 63
Sprejem klica v neposrednem načinu..... 63
Glasovna prevlada 63
Začasno utišanje klica..... 64
Klicanje v neposrednem načinu..... 64
Prehod in obnavljalnik 64
Nujni klici in klici v sili v neposrednem načinu..... 65
Sporočila o statusu v neposrednem načinu..... 66

8. Določanje položaja..... 68
Sprejemnik GPS..... 68
Aplikacija Položaji 69
Inf. o položaju..... 69
Navig. točke..... 70
Nastav. položaja..... 73

9. Napišite besedilo..... 76
Vnos besedila s predvidevanjem 76
Tradicionalni vnos besedila..... 77
Namigi 78

10. Stiki 79
Shranjevanje imen in številk..... 79
Iskanje imen 80
Pošiljanje in prejemanje stikov 81
Pošiljanje stikov..... 81
Prejemanje stikov 81
Organizacija Imenika..... 82
Dodajanje številk in besedila 82
Sprememba vrste številke..... 82
Sprememba privzete številke 82
Izbris stikov..... 82
Nastavitve za Imenik 83
Tipke za hitro klicanje..... 83
Podskupine 83
Inf. o terminalu 84

11. Funkcije menija 85
Statusi (1. meni)..... 85
Opozorilna sporočila enote..... 86
Pošiljanje sporočil o statusu 86
Zadnje poslano sporočilo o statusu, prikazano v načinu mirovanja..... 87
Sporočilo o stanju s časovnim žigom 88
Branje sporočil o statusu 88
Mapi Prejeto in Poslano..... 89
Mape, ki jih določi uporabnik..... 89
Brisanje sporočil o statusu..... 90
Nastav. statusa 90
Sporočila (2. meni)..... 91
Pisanje besedilnih sporočil 91
Besedilna sporočila pošljite več prejemnikom..... 93
Branje besedilnih sporočil..... 93
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti 94
Predloge 94
Shranj. bes. spor. in mape, ki jih določi uporabnik 95
Brisanje sporočil 95
Nastavitve sporočil..... 95
Dnevnik klicev (3. meni)..... 96
Seznam zadnjih klicev 96
Števci in štoparice..... 97
Imenik (4. meni)..... 98
Govorne skupine (5. meni) 98
Nastavitve (6. meni)..... 98
Profili..... 98
Klicne nastavitve..... 99
Nastavitve terminala 100
Nastav. neposr. načina.....101
Nastavitve zaklepanja tipk 102
Nastavitve komunikacije 102
Nastavitve dodatkov 103
Nastavitve modema 103
Varnostne nastavitve..... 104
Nastavitve zaslona 105
Nastavitve za datum in čas 105
Dostop z vzdevkom 106
Povrnitev tovarniških nastavitev 107
Galerija (7. meni)..... 107
Pripomočki (8. meni) 108
Budilka..... 108
Koledar 108
Seznam opravil..... 110
Beležke..... 110
Kalkulator 110
Odštevalnik časa 111
Štoparica 112
Aplikacije (9. meni)..... 112
Zaženite aplikacijo..... 112
Druge možnosti, ki so na voljo za aplikacijo 113
Druge možnosti, ki so na voljo za mapo 114
Nalaganje aplikacije 115
Položaji (10. meni)..... 115
Splet (11. meni)..... 115
Funkcije klicanja med povezavo z brskalnikom 116
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo 116
Nastavitve storitve 116
Ročni vnos nastavitev 117
Povezava s storitvijo brskalnika 118
Brskanje po straneh storitve..... 119
Prekinitev povezave s storitvijo 119
Zaznamki..... 120
Prejeta obvestila..... 120
Predpomnilnik..... 121
Zaščita brskalnika..... 121

12. Podatkovna komunikacija 123
Funkcije klicanja med paketno povezavo 123
Nastavitev aplikacij za komuniciranje in gonilnikov modema.....123
Radijsko postajo povežite z računalnikom 124

13. Informacije o bateriji.....125
Polnjenje in praznjenje..... 125

SKRB IN VZDRŽEVANJE.....126

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE 127

THR880i_Rel6_en_print.book Page 13 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali nezakonito. Za več informacij preberite celoten uporabniški priročnik.



VAREN VKLOP
Radijske postaje ne vklopite, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana oz. če lahko povzroči interferenco ali ogrozi varnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upoštevajte vse zakone oziroma druge predpise. Med vožnjo imejte roke vedno proste za upravljanje vozila. Med vožnjo mora biti na prvem mestu varnost na cesti.



INTERFERENCA
Vsi brezžični telefoni so lahko podvrženi interferenci, kar lahko vpliva na njihovo delovanje.



IZKLOPITE RADIJSKO POSTAJO V BOLNIŠNICAH
Upoštevajte omejitve. V bližini medicinske opreme radijsko postajo izklopite.



UPORABA V LETALIH ALI NA LETALIŠČIH JE LAHKO PREPOVEDANA
Upoštevajte omejitve. Brezžični telefoni lahko povzročijo interferenco v letalih. Strokovnjaki, zaposleni na letališču, morajo pri uporabi brezžičnih telefonov upoštevati posebna navodila in napotke, ki jih izda letališče.



IZKLOPITE RADIJSKO POSTAJO MED OSKRBOVANJEM Z GORIVOM
Na mestu oskrbovanja z gorivom radijske postaje ne uporabljajte. Ne uporabljajte je v bližini goriva ali kemikalij.



IZKLOPITE V BLIŽINI EKSPLOZIJ.
Upoštevajte morebitne omejitve. Na mestu razstreljevanja radijske postaje ne uporabljajte.



UPORABLJAJTE PREMIŠLJENO
Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, opisanem v dokumentaciji izdelka. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



KVALIFICIRANA STORITEV
Namestitev ali popravilo izdelka lahko izvede samo usposobljeno osebje.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 14 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM



IZBOLJŠAVE IN BATERIJE
Uporabite samo odobrene izboljšave in baterije. Ne povezujte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE
Ne pozabite izdelati varnostnih kopij ali pisno zabeležiti vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI
Če povežete radijsko postajo z drugo napravo, poiščite podrobnejša varnostna navodila v uporabniškem priročniku te naprave. Ne povezujte nezdružljivih izdelkov.



KLICI V SILI
Prepričajte se, da je radijska postaja vklopljena in deluje. Pritisnite tolikokrat, kot je treba, da se izbriše trenutni zaslon in se znova prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pa pritisnite . Vnesite svojo lokacijo. Klica ne končajte, dokler ne dobite dovoljenja za to.

O VAŠI RADIJSKI POSTAJI

Radijska postaja, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju TETRA. Za več informacij o omrežjih se obrnite na ponudnika storitev.

Pri uporabi funkcij te radijske postaje upoštevajte vse zakone in druge predpise, zasebnost in zakonske pravice drugih.



Opozorilo: Če želite poleg bujenja uporabiti katero koli drugo funkcijo radijske postaje, mora biti radijska postaja vklopljena. Radijske postaje ne vklopite, če uporaba brezžičnega telefona lahko povzroči interferenco ali ogrozi varnost.

Vaša radijska postaja in njene izboljšave lahko vključujejo majhne delčke, zato naj bodo zunaj dosega otrok.

Omrežne storitve

Za uporabo telefona potrebujete storitev ponudnika brezžičnih storitev. Številne funkcije v radijski postaji so odvisne od delovanja funkcij v brezžičnem omrežju. Te omrežne storitve morda niso na voljo v vseh omrežjih ali pa se morate pred uporabo omrežnih storitev s ponudnikom storitev posebej dogovoriti. Ponudnik storitev vam bo morda moral dati

THR880i_Rel6_en_print.book Page 15 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

dodatna navodila za uporabo teh in pojasniti z njimi povezane stroške. Nekatera omrežja lahko vključujejo omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh znakov in storitev v povezavi z jeziki.

Ponudnik storitev je morda zaprosil, da so določene funkcije v radiu onemogočene ali niso vključene. Za več informacij o omrežjih se obrnite na ponudnika storitev.

Skupen pomnilnik

Naslednje funkcije v radiu imajo skupen pomnilnik: slike v galeriji, navigacijske točke in aplikacije Java. Uporaba ene ali več takih funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za preostale funkcije, ki uporabljajo skupni pomnilnik.

Skupni pomnilnik lahko uporabljajo tudi druge funkcije: imenik, koledar, beležke za opravila in aplikacija za beležke. Shranjevanje številnih beležk lahko na primer zasede ves pomnilnik, ki je na voljo. Radijska postaja lahko prikaže sporočilo o zasedenem pomnilniku, ko poskusite uporabiti funkcijo skupnega pomnilnika. V tem primeru pred nadaljevanjem izbrišite nekaj informacij ali vpisov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika. Nekaterim funkcijam, kot je imenik, je poleg skupnega pomnilnika z drugimi funkcijami lahko posebej dodeljen določen del pomnilnika.

Izboljšave, baterije in polnilniki

Vedno najprej izključite radijsko postajo in odklopite polnilnik ter nato odstranite baterijo.

Preverite številko modela katerega koli polnilnika, preden ga uporabite s to radijsko postajo. Za polnjenje te radijske postaje se uporabljata polnilnika ACP-12 in LCH-12.

Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in izboljšave, ki jih za uporabo z določenim modelom odobri EADS. Uporaba drugih vrst lahko razveljavi morebitno odobritev ali garancijo in je lahko nevarna.

Za razpoložljivost odobrenih izboljšav se obrnite na dobavitelja. Če želite prekiniti napajalni kabel katere koli od izboljšav, primite in povlecite vtičnik, in ne kabla.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 16 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Pomembno: Izboljšave ki jih nameravate uporabljati s to radijsko postajo, nimajo enakih tehničnih podatkov za vzdržljivost ali vodotesnost kot sama radijska postaja. Vse polnilnike morate na primer uporabljati v suhih okoljih. Nikoli jih ne smete uporabljati, ko so vlažni ali mokri.

Filtri za interferenco

Za vse radijske postaje, razen za RC-3


Če želite preveriti številko tipa za vašo radijsko postajo, odstranite baterijo. Številka tipa (RC-2, RC-3, RC-4, RC-6, RC-10, RC-11, RC-12 ali RC-13) je natisnjena na beli nalepki v radijski postaji. Ko za polnjenje radijske postaje uporabljate polnilnik ACP-12, morate uporabiti dva filtra za elektromagnetne motnje. Izjema pri tem je radijska postaja RC-3, za katero uporaba filtrov ni potrebna. Filtra sta vključena v prodajni paket, na voljo pa sta tudi kot ločena dodatka. Za namestitev filtrov na kabel polnilnika si preberite Namestitev filtrov za elektromagnetne motnje na strani 22.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 17 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Splošne informacije

Aktivni nosilec

Aktivni nosilec CRR-1 omogoča več načinov nošenja in pomaga pri tem, da je radijska postaja EADS THR880i sestavni del delovne obleke.



Dostopne kode

Tovarniška nastavitev za štirimestno kodo terminala je 1234. Ko je zahteva za kodo terminala omogočena, morate ob vsakem vklopu radijske postaje vnesti kodo. Glejte Varnostne nastavitve na strani 104.

Tovarniška nastavitev za petmestno zaščitno kodo je 12345.

Za zaščito radijske postaje pred nepooblaščeno uporabo spremenite te kode. Kode shranite na varno in skrivno mesto, stran od radijske postaje. Glejte Varnostne nastavitve na strani 104.

Naèini delovanja

Radijska postaja deluje v dveh načinih – omrežnem in neposrednem. V omrežnem načinu radijska postaja deluje po omrežju TETRA, V neposrednem načinu radijska postaja deluje brez omrežja, tako da radijske postaje komunicirajo neposredno druga z drugo. V neposrednem načinu so na voljo samo nekatere funkcije radijske postaje. Za več informacij o neposrednem načinu glejte Neposredni način na strani 60.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 18 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Blokada prenosa

Ko je blokada prenosa vklopljena, radijska postaja v omrežje ne pošilja signalov, na voljo pa so samo omejene omrežne storitve. V omrežnem načinu radijska postaja lahko sprejema samo skupinske klice, statuse in besedilna sporočila, naslovljena na govorne skupine, pod pogojem, da je radijska postaja registrirana v omrežju. V neposrednem načinu radijska postaja lahko sprejema neposredne klice. Ko je blokada prenosa vklopljena, radijske postaje ni mogoče registrirati v omrežju, na primer, če jo izklopite in znova vklopite.

Omejene omrežne storitve v omrežnem načinu so na voljo samo v pokritem območju omrežne celice, kjer je bila radijska postaja nazadnje registrirana. Ko je blokada prenosa vklopljena, radijske postaje ni mogoče registrirati v omrežju, na primer, če jo izklopite in znova vklopite.

Ko je blokada prenosa vklopljena v omrežnem načinu, radijska postaja v omrežje ne more poslati potrebnih informacij o spremembah v govornih skupinah. Ko je blokada prenosa vklopljena, ne morete spreminjati izbrane skupine. Če v povezavi z govornimi skupinami naredite kakršne koli druge spremembe, na primer spremenite izbrano mapo, domačo skupino ali prioriteto skeniranja skupine, iz teh skupin ne boste mogli prejemati nadaljnjih komunikacij. Ko je blokada prenosa izklopljena, se radijska postaja lahko poskusi sporazumeti o spremembah z omrežjem.

Če pritisnete **rdečo klicno tipko** ali tipko v sili za klic številke v sili, vprogramirane v radijsko postajo, ko je blokada prenosa vklopljena, radijska postaja samodejno izklopi blokado prenosa in poskusi opraviti klic. Glejte Nujni klici in klici v sili v neposrednem načinu na strani 65.

Opomba: Če pritisnete **rdečo klicno tipko** ali tipko za klic v sili, ko je blokada prenosa vklopljena, se blokada prenosa izklopi, zato priporočamo, da zapustite območje, v katerem ste želeli prenos blokirati.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 19 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Za vklop ali izklop blokade prenosa izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Blokada prenosa*→*Vkljuèen* ali *Izkljuèeni*. Pred vstopom v območje, v katerem želite blokirati prenos, mora biti blokada prenosa vklopljena. V načinu nedelovanja se prikaže ali , ko je blokada prenosa vklopljena. Glede na vnaprej določene nastavitve radijske postaje ta lahko v omrežje pošlje obvestilno sporočilo o vklopu. se prikaže, če pošiljanje sporočila ni potrebno ali pa ni bilo uspešno, pa se prikaže, če je bilo sporočilo poslano.

Izbira omrežja

Poleg vnaprej določenega domačega omrežja lahko izberete tudi druga omrežja, v katerih lahko deluje radijska postaja (omrežna storitev), če na primer niste v pokritem območju domačega omrežja. Omrežje lahko spremenite samodejno ali ročno; glejte Izbira operaterja na strani 100.

Nekatere storitve so odvisne od omrežja, zato se s spremembo omrežja lahko spremeni tudi razpoložljivost storitev. Poleg tega se s spremembo omrežja lahko spremeni tudi izbrana mapa, izbrana skupina, domača skupina ali razpoložljivost skupin.

Uporaba radijske postaje v mokrih in vlažnih pogojih

- Radijsko postajo lahko uporabljate v dežju, vendar je ne potapljajte v vodo.
- Če sta bila radijska postaja ali sistemski priključek izpostavljena slani vodi, ju takoj izperite s sladko vodo, da preprečite korozijo. Radijsko postajo morate previdno obrisati.
- Preden odprete pokrov na hrbtni strani, radijsko postajo posušite, da vodi preprečite vdor v notranjost radijske postaje. Baterija ni vodoodporna.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 20 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- Radijske postaje nikoli ne polnite, ko je spodnji priključek moker ali vlažen.
- Vlažne radijske postaje nikoli ne uporabljajte z izboljšavami, ki imajo električno funkcijo (namizno stojalo ali avto komplet).




Opomba: Poskrbite, da bodo notranjost radijske postaje in zapore pokrova na hrbtni strani suhi in čisti ter da na njih ali v njih ne bo tujkov. Tujki lahko poškodujejo zapore, ki preprečujejo vdor vode.


THR880i_Rel6_en_print.book Page 21 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

1. Navodila za začetek uporabe

■ Namestitev baterije



1. Če želite odpreti pokrov baterije, potisnite gumb navzgor, stran od spodnjih priključkov. Če gumb potisnete navzdol, boste pokrov težje odprli.
2. Obrnite baterijo tako, da je del s stikali obrnjen naprej, in jo potisnite pod pokrov radijske postaje na hrbtni strani.



3. Če želite zapreti pokrov baterije, primite radijsko postajo z obema rokama tako, da je hrbtna stran obrnjena navzgor, antena pa proti vam. S palci potisnite pokrov navzdol, da blokirne zatiče pri tečajih (1) potisnete pod pokrov, tako da niso več vidni. Nato na obeh straneh istočasno pritisnite rob pokrova navzdol, da ga pritrdite (2). Pri zapiranju pokrova baterije bodite pozorni. Če pokrova ne zaprete dobro ali pa so na primer poškodovani blokirni zatiči ali tesnila, se odpornost radijske postaje proti tresljajem in vodi zmanjša.

Vedno najprej izključite radijsko postajo in odklopite polnilnik ter nato odstranite baterijo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 22 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM


Namestitev filtrov za elektromagnetne motnje

Za vse radijske postaje, razen za RC-3

Če želite preveriti številko tipa za vašo radijsko postajo, odstranite baterijo. Številka tipa (RC-2, RC-3, RC-4, RC-6, RC-10, RC-11, RC-12 ali RC-13) je natisnjena na beli nalepki v radijski postaji.
Ko za polnjenje radijske postaje uporabljate polnilnik ACP-12, morate uporabiti dva filtra za elektromagnetne motnje. Izjema pri tem je radijska postaja RC-3, za katero uporaba filtrov ni potrebna. Filtra sta vključena v prodajni paket, na voljo pa sta tudi kot ločena dodatka.


Filtra namestite na napajalni kabel polnilnika, nato pa polnilnik priključite na radijsko postajo ali v električno stensko vtičnico.

1. Namestite filtra na napajalni kabel drugega za drugim, največ 15 cm od polnilnika. Napajalni kabel postavite v odprt filter in ga enkrat zavijte okrog filtra.
2. Zaprite filtra okrog napajalnega kabla.



THR880i_Rel6_en_print.book Page 23 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Polnjenje baterije



1. Priključni vodnik polnilnika povežite s spodnjim delom radijske postaje.
2. Polnilnik priključite v električno stensko vtičnico. Indikatorska črtica za baterijo se začne premikati. Če je radijska postaja vklopljena, se na zaslonu za kratek čas prikaže *Polnjenje*. Med polnjenjem radijsko postajo lahko uporabljate.

   Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, da se na zaslonu prikaže oznaka za polnjenje oz. bo klicanje mogoče.
3. Baterija je polna, ko se indikatorska črtica za baterijo neha premikati, na zaslonu pa se za kratek čas prikaže *Baterija je polna*, če je radijska postaja vklopljena.

Če se prikaže *Ni polnjenja*, je bilo polnjenje prekinjeno. Nekaj časa počakajte, odklopite polnilnik, ga ponovno priklopite in poskusite znova. Če polnjenje še vedno ne poteka, se obrnite na dobavitelja.

Opomba: Postaje THR880i Ex nikoli ne polnite v območju Ex. Več informacij je na letaku z varnostnimi navodili za postajo THR880i Ex.

Vklop in izklop radijske postaje

1. Radijsko postajo vklopite in izklopite tako, da pritisnete in držite tipko ⏻. Če je *Raven dostopa* uporabnika *Razširjeno*, se ob izklopu radijska postaja vrne na *Normalna*. Glejte Varnostne nastavitve na strani 104.
2. Če jo radijska postaja zahteva, vnesite štirištevilčno kodo terminala (ki je prikazana kot ****) in pritisnite **OK**.
3. Če jo radijska postaja zahteva, vnesite petštevilčno zaščitno kodo (ki je prikazana kot *****) in pritisnite **OK**.

Več informacij je v poglavju Dostopne kode na strani 17.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 24 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Radijska postaja ima zunanjo anteno.

Opomba: Ko je radijska postaja vključena, se antene ne dotikajte po nepotrebnem (velja za vse radijske oddajne naprave). Z dotikanjem antene vplivate na kakovost klica, radijska postaja pa bo za svoje delovanje morda potrebovala več energije kot sicer. Če se antene med delovanjem radijske postaje ne dotikate, bo delovala dobro, življenjska doba baterije pa se bo podaljšala.

Zaklepanje tipk (zaščita tipk)

Ko je zaščita tipk vklopljena, so morda še vedno mogoči klici v sili na uradno številko, ki je programirana v radijski postaji. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

Radijska postaja ima dve ravni zaščite tipk: *Tipkovnica* in *Vse tipke*. Vaša organizacija lahko vnaprej določi, katere tipke so zaklenjene na posamezni ravni, ali pa uporabi privzete nastavitve.


- Privzeto *Tipkovnica* zaklene številsko tipkovnico in tipko za vklop. To zaščito tipk aktivirate tako, da pritisnete **Meni**, v 1,5 sekunde pa še . Za trenutek se prikaže *Tipkovnica je zaklenjena*.
- Privzeto *Vse tipke* zaklene številsko tipkovnico, izbirnik skupine, tipko za vklop in . To zaščito tipk aktivirate tako, da pritisnete **Meni**, v 1,5 sekunde pa nato pritisnete in držite še . Za trenutek se prikaže *Vse tipke so zaklenjene*.

Obe zaščiti tipk odklenete tako, da najprej pritisnete **Odkleni**, nato pa v 1,5 sekunde še .

Ko je vklopljena katera koli zaščita tipk, lahko sprejmete telefonski, skupinski ali hitri klic. Ko je klic končan, se tipke samodejno zaklenejo. Glejte tudi Nastavitve zaklepanja tipk na strani 102.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 25 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

2. Radijska postaja



- Tipka za vklop/izklop ⏻ se uporablja za vklop in izklop radijske postaje.
- Funkcija večnamenskih tipk in ter srednje večnamenske tipke je odvisna od navodil, prikazanih na zaslonu nad tipkami.
- Tipke za pomikanje, , in se uporabljajo za pomikanje po imenih, telefonskih številkah in menijih. Glejte tudi Bližnjice tipk za pomikanje na strani 27.
- Tipka se uporablja za klicanje in za sprejemanje klicev. Ko je naprava v načinu mirovanja, s tipko prikažete seznam zadnjih klicanih številk.
- S tipko končate ali zavrnete telefonski ali hitri klic.
- Tipke – se uporabljajo za vnos številk in znakov. Uporabljajo se lahko tudi kot bližnjice za vnaprej določene funkcije, hitro klicanje ali izbiro vnaprej določene skupine številk. Funkcijo lahko izberete tako, da tipko držite pritisnjeno. Za več informacij se obrnite na svojo organizacijo.
- Tipki in se v različnih funkcijah uporabljata za različne namene. Funkcijo lahko izberete tako, da tipko držite pritisnjeno. Za več informacij se obrnite na svojo organizacijo.
- Rdeča funkcijska tipka (na vrhu radijske postaje). Glejte Nujni klici in pošiljanje statusa na strani 28.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 26 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Način mirovanja

Ko je radijska postaja vklopljena in pripravljena za uporabo, uporabnik pa še ni vnesel nobenega znaka, je naprava v načinu mirovanja. Prikažejo se naslednji indikatorji:

xxxxxx Če so skupinski klici onemogočeni, ta indikator v omrežnem načinu prikazuje, v katerem omrežju se radijska postaja trenutno uporablja. Prikazano je tudi sporočilo *Skup. klici izkl.*.

Če so skupinski klici omogočeni in je izbrana skupina, so v omrežnem načinu prikazani ime mape ter ime in status skupine. V neposrednem načinu sta prikazani imeni kanala in skupine.

V omrežnem načinu prikazuje moč signala celičnega omrežja, kjer trenutno ste. Čim višja je črtica, tem močnejši je signal.

Če radijska postaja ne deluje, črtice ni, prikazano pa je sporočilo *Ni omrežja*.

Prikazuje stopnjo polnjenja baterije. Čim višja je črtica, tem bolj je baterija napolnjena.

Prikazuje, da je radijska postaja v načinu varčevanja z energijo. Ko je varčevanje z energije izklopljeno, je prikazan indikator .

Srednja večnamenska tipka v načinu mirovanja odpre **Meni**, desna večnamenska tipka pa prikaže **Imena**. Leva večnamenska tipka je tipka **Pojdi na**; omogoča dostop do seznama osebnih bližnjic in izbiro želene funkcije. Če želite urediti seznam bližnjic, izberite **Možnos.** in eno od naslednjih možnosti:

- *Izberi možnosti* – če si želite ogledati seznam funkcij, ki so na voljo. Če želite seznamu bližnjic dodati funkcijo, pritisnite **Označi**; če jo želite odstraniti, pa **Opusti**.
- *Uredi* – če želite preurediti funkcije na seznamu. Če želite prestaviti funkcijo, pritisnite **Premakni**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 27 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Bližnjice tipk za pomikanje

- Če želite prikazati seznam govornih skupin v izbrani mapi, v omrežnem načinu pritisnite tipko ⌃. Če želite prikazati seznam kanalov v neposrednem načinu, v njem pritisnite tipko ⌃.
- Če želite prikazati seznam z mapami govornih skupin, v omrežnem načinu pritisnite tipko ⌄. Če želite odpreti seznam kanalov v neposrednem načinu, v njem pritisnite tipko ⌄.
- Če želite napisati besedilno sporočilo, v omrežnem načinu pritisnite tipko ‹.
- Če želite poslati sporočilo o statusu, v omrežnem načinu pritisnite tipko ›.

  Omenjene funkcije so privzete vrednosti za tipki ‹ in ›. Vaša organizacija lahko tem tipkam vnaprej določi tudi drugačne funkcije.

Vrste klicev

V omrežnem načinu so na voljo naslednje vrste klicev:

- **Skupinski klici** so neposredna komunikacija med člani govorne skupine. Za podrobnosti glejte Skupinski klici na strani 41.
- **Hitri klici** so neposredna komunikacija med dvema osebama. Za podrobnosti glejte Hitri klici na strani 54.
- **Telefonski klici** so kot običajni telefonski klici. Za podrobnosti glejte Telefonski klici na strani 57.

Radijska postaja omogoča tudi delovanje v neposrednem načinu. Glejte Neposredni način na strani 60.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 28 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nujni klici in pošiljanje statusa

V omrežnem načinu je **nujni klic** omrežna storitev. Preden lahko začnete to omrežno storitev uporabljati, jo morate naročiti pri ponudniku storitev, kjer dobite tudi navodila za njeno uporabo. Glede na nastavitve, ki jih določi vaša organizacija, je mogoče opraviti nujni klic, poslati sporočilo o statusu ali opraviti oboje hkrati. **Nujni klic** se opravi in sporočilo o statusu se pošlje prejemniku, ki ga je organizacija določila vnaprej.

Opravljanje nujnega klica

Ko v omrežnem načinu držite pritisnjeno rdečo funkcijsko tipko, začne radijska postaja opravljati **nujni klic**. Ko pritisnete rdečo funkcijsko tipko in nato tipko Nazaj, začne radijska postaja opravljati tihi **nujni klic**. **Nujni klic** je mogoče vnaprej določiti tako, da ga je mogoče opraviti v neposrednem načinu, če se storitev ne izvede v vnaprej določenem času (v 1–60 sekundah). Več informacij o **nujnih klicih** v neposrednem načinu je v poglavju Nujni klici in klici v sili v neposrednem načinu na strani 65.

Če radijska postaja prejme **nujni klic** ali klic na številko, ki je vnaprej določena kot številka za klic v sili, postaja zazvoni, poleg podatkov o klicu pa se izpiše sporočilo *Klic v sili*.

Vaša organizacija lahko vnaprej določi **nujni klic** tako, da je treba govorni del **nujnega klica** končati ročno, ali tako, da ima vnaprej določen čas prenosa, po katerem se klic samodejno konča.

Pošiljanje sporočila o statusu nujnega klica


Ko držite pritisnjeno rdečo funkcijsko tipko, se sporočilo o statusu nujnega klica pošlje na številko, ki jo je vnaprej določila organizacija.

Opravljanje nujnega klica in pošiljanje sporočila o statusu

Hkrati je mogoče opraviti **nujni klic** in poslati sporočilo o statusu, in sicer na isto številko ali na več različnih številk. Več informacij dobite pri svoji organizaciji.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 29 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Izbirnik skupin in tipka Nazaj



V omrežnem načinu lahko z obračanjem izbirnika skupin izbirate skupine. Na zaslonu sta prikazani imeni trenutne mape in skupine. Skupine v izbrani mapi je morda mogoče iskati tudi v neprekinjenem zaporedju.

Tipka Nazaj sredi izbirnika skupin se uporablja za preklapljanje med skupinami. S pritiskanjem tipke Nazaj lahko preklapljate med skupinami, ki imajo enako indeksno številko kot zadnji dve izbrani skupini (razen domača skupina), medtem ko z držanjem tipke Nazaj izberete domačo skupino. Glejte Domača skupina na strani 42.

V neposrednem načinu lahko z obračanjem izbirnika skupin izbirate kanale. Na zaslonu je prikazano ime kanala. Vsak kanal ima lahko do tri skupine. Z držanjem tipke Nazaj izberete prvo skupino (A) na kanalu, s pritiskanjem tipke Nazaj pa preklapljate med drugo in tretjo skupino (B in C) na kanalu.

Če so vklopljene glasovne povratne informacije, med obračanjem izbirnika skupin radijska postaja predvaja indeksno številko skupine ali kanala. Če pritisnete tipko Nazaj, radijska postaja predvaja indeksno številko ali indeksno ime (A, B ali C) skupine oziroma ime „Domača“, če je izbrana domača skupina. Glejte Glasovne povratne informacije na strani 40.

Tipka PTT (Push-to-talk)



Radijska postaja omogoča opravljanje in prejemanje enosmernih ter dvosmernih klicev. Med enosmernim klicem lahko govori le ena oseba naenkrat in mora držati pritisnjeno tipko PTT. Med dvosmernim klicem se tipka PTT ne uporablja, pogovor pa poteka kot pri običajnem telefonskem klicu.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 30 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Ko želite med enosmernim klicem govoriti, morate držati pritisnjeno tipko PTT. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator T (oddajanje). Ko želite slišati sogovorca, tipko PTT spustite. Ko prejmete enosmerni klic, je na zaslonu prikazan indikator R (prejemanje).

Hitri in skupinski klici spadajo med enosmerne klice. Čeprav so telefonski klici običajno dvosmerni, radijska postaja omogoča tudi opravljanje in prejemanje enosmernih telefonskih klicev. Če je treba, omrežje spremeni vrsto klica.

V omrežnem načinu lahko za skupinske klice nastavite tipko PTT tako, da vedno pokliče izbrano govorno skupino ali govorno skupino, katere ime je prikazano na zaslonu (ali dejavno skenirano skupino ali izbrano skupino). Glejte Nastavitve tipke PTT na strani 46.


Tipka PTT in tipka za hitri meni

Tipka PTT je nad tipko PTT, tipka za hitri meni pa pod tipko PTT; glejte sliko v razdelku Tipka PTT (Push-to-talk). V omrežnem načinu lahko tipko PTT nastavite tako, da deluje na enega od treh načinov; glejte Nast. tipke PTT na strani 99. Če tipko držite pritisnjeno v neposrednem načinu, pokličete prvo skupino na izbranem kanalu.

Tipka za hitri meni se uporablja za dostop do hitrega menija. Za podrobnosti glejte Hitri meni na strani 39.

Zvočnik

Radijska postaja je opremljena z zvočnikom (1), ki lahko predvaja glasne tone in je namenjen prostoročni uporabi. Ko uporabljate zvočnik, je prikazan indikator, radijsko postajo pa lahko poslušate in vanjo govorite s kratke razdalje.



THR880i_Rel6_en_print.book Page 31 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Opozorilo: Ko uporabljate zvočnik, radijske postaje ne držite blizu ušesa, saj je lahko glasnost zelo visoka.

Med uporabo slušalke držite radijsko postajo tako kot navaden telefon, antena pa naj bo usmerjena navzgor in čez vašo ramo. Med uporabo zvočnika pa radijsko postajo držite približno 10 cm stran od ust, antena pa naj bo usmerjena navzgor ter stran od vašega obraza in oči.

Če želite vklopiti ali izklopiti zvočnik, pritisnite HI/LO (2).

Če želite vklopiti ali izklopiti zvočnik in slušalko, pritisnite in držite HI/LO (2). Če prejmete ali opravite telefonski klic, ko ne uporabljate slušalke, se ta vklopi šele, ko je klic povezan.


Svetlobni indikator



Na vrhu radijske postaje je svetlobni indikator. Rumena lučka pomeni, da morate počakati, preden lahko začnete govoriti, zelena lučka pomeni, da radijska postaja oddaja, rdeča lučka pa, da klic ali postopek ni bil uspešen.

Svetlobni indikator ne sveti med vsakim oddajanjem radijske postaje; med pošiljanjem informacij v omrežje na primer ne sveti.

Tipka za glasnost



S tipko za glasnost lahko prilagajate glasnost trenutno vključenega zvočnika, na primer slušalke ali zvočnika. Pritisnite zgornji del tipke, če želite glasnost zvišati, spodnjega pa, če jo želite znižati.

Indikatorji na zaslonu

Indikatorji na zaslonu vas obveščajo o delovanju radijske postaje:

Uporablja se zvočnik. Glejte Zvočnik na strani 30.

Zvočnik in slušalka se ne uporabljata. Glejte Zvočnik na strani 30.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 32 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

V nastavitvah zvoka za profil je izbran zgornji mikrofon. Glejte Profili na strani 98.

V nastavitvah zvoka za profil sta izbrana zunanji zvočnik in zgornji mikrofon. Glejte Profili na strani 98.

Zvočniki in zvoki so utišani.

Radijska postaja je priključena na avto komplet.

Uporabljata se zunanji mikrofon in slušalke (ali na primer monofonske).

Tipkovnica je zaklenjena. Glejte Zaklepanje tipk (zaščita tipk) na strani 24.

Prejeli ste eno ali več besedilnih sporočil. Glejte Branje besedilnih sporočil na strani 93.

Prejeli ste eno ali več sporočil o statusu. Glejte Branje sporočil o statusu na strani 88.

Vzpostavljena je klicna povezava. Če je v tem času opravljen dohodni ali odhodni klic, se indikator zamenja z indikatorjem , paketni prenos podatkov pa se začasno zaustavi.

Skeniranje je vključeno. Glejte Nastavitve skeniranja na strani 46.

Šifriranje zračnega vmesnika (omrežna storitev) se ne uporablja.

Blokada prenosa je vklopljena. Glejte Blokada prenosa na strani 18.

Blokada prenosa je vklopljena, radijska postaja pa je omrežju poslala sporočilo z obvestilom o vklopu. Glejte Blokada prenosa na strani 18.

[T] Radijska postaja je v območju pokrivanja celice omrežja, ki je izgubila povezavo z omrežjem, zato so na voljo le nekatere storitve.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 33 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM


Vključen je sprejemnik GPS; uporaba sprejemnika GPS lahko povzroči, da se baterija hitreje izprazni. Ko indikator utripa, sprejemnik GPS ugotavlja lokacijo. Glejte Sprejemnik GPS na strani 68 in Aplikacija Položaji na strani 69.


Vmesnik NMEA je vključen. Glejte Vmesnik NMEA na strani 74.


Nastavili ste budilko. Glejte Budilka na strani 108.


Časovnik odšteva čas. Glejte Odštevalnik časa na strani 111.


Štoparica deluje v ozadju. Glejte Štoparica na strani 112.

Indikatorji klicev


Prikazan je med enosmernimi klici.


Prikazan je med dvosmernimi klici.


Prikazuje, da radijska postaja prenaša enosmerni klic in da lahko zdaj vi govorite.


Prikazuje, da radijska postaja prejema enosmerni klic.


Prikazuje, da radijska postaja oddaja ali prejema enosmerni skupinski klic.


Nedejaven enosmerni skupinski klic (ko je klic končan, je na zaslonu nekaj sekund prikazana ta ikona, ki nato izgine).


Prikazan je med enosmernim telefonskim klicem, ko nobena stran ne oddaja.


Prikazan je med hitrim klicem, ko nobena stran ne oddaja.


Prikazan je med klicem na številko izbrane skupine, ko nihče ne oddaja.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 34 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM



Prikazan je med klicem na številko skenirane skupine, ko nihče ne oddaja.



Prikazan je med običajnimi klici v neposrednem načinu, ko ni na voljo nobena naprava, ki podpira neposredni način. Glejte Neposredni način na strani 60.



Prikazan je med klici v neposrednem načinu, ko je na voljo združljiv prehod, ki podpira neposredni način. Glejte Prehod in obnavljalnik na strani 64.



Prikazan je med klici v neposrednem načinu, ko je na voljo združljiv obnavljalnik, ki podpira neposredni način. Glejte Prehod in obnavljalnik na strani 64.

Obvestila

V nadaljevanju so navedene razlage za nekatera obvestila, ki se lahko prikažejo na zaslonu:

- *Ni dovoljeno za trenutno raven dostopa* – nimate pravic dostopa za izvedbo tega postopka. Glejte Varnostne nastavitve na strani 104.
- *Ni omrežja* – radijska postaja ne more izvesti operacije, ker ni v območju omrežne pokritosti.
- *Lastnosti izbr. skupine spremenjene* – status izbrane govorne skupine se je spremenil. Če si želite ogledati podrobnosti, pritisnite **Prikaži**.
- *Nepooblaščena zahteva po položaju od* – radijska postaja je prejela zahtevo po položaju z nepooblaščene številke (informacije o položaju niso bile poslane). Če si želite ogledati podrobnosti, pritisnite **Prikaži**. Glejte Nastav. položaja na strani 73.
- *Omrežje ni dovoljeno:* – radijska postaja se ne more registrirati v izbrano omrežje. Če ste omrežje izbrali ročno, lahko poskusite izbrati drugo ali aktivirate samodejno izbiranje omrežja. Glejte Izbira omrežja na strani 19 in 100.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 35 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM


- *Omrežje zamenjano:* – samodejna izbira omrežja je vklopljena in radijska postaja je izbrala novo omrežje. Če želite sporočilo zapreti, pritisnite **OK**. Glejte Izbira omrežja na strani 19 in 100.
- *Takojšnja prekinitev klica* – omrežje bo končalo trenutni klic.
- *Omejena pokritost skupine* – če niso na voljo vsi zahtevani omrežni viri, je nastavitev skupinskega klica omejena.
- *Ni odobreno, razpršeni klic* – na enosmerni skupinski klic ne morete odgovoriti. Govori lahko le tisti, ki je poklical. Glejte Prejem enosmernega skupinskega klica na strani 49.
- *Stiki posodobljeni* – stiki so bili posodobljeni s programiranjem OTA (over-the-air). Glejte Stiki na strani 79.
- *Prenašanje klica* – dodeljevalnik preusmeri klic na želeno številko. Glejte Preusmeritev klica na strani 59.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 36 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

3. Uporaba radijske postaje

Dostop do funkcije menija

Namig: Lahko izbirate, ali naj bo meni prikazan v obliki seznama ali mreže, kot prikazuje slika. Glejte Nastavitve zaslona na strani 105.



1. Pritisnite **Meni** in se s tipkami za pomikanje pomikajte po meniju. Želeni meni, na primer *Nastavitve*, izberete tako, da pritisnete **Izberi**.
2. Če ima meni podmenije, izberite želenega.
3. Če se želite vrniti na prejšnjo raven menija, pritisnite **Nazaj**. Če želite meni zapreti, pritisnite **Izhod**.

Če je element menija zasenčen, ga ni mogoče izbrati. Morda nimate pravic dostopa za spremembo nastavitve. Glejte Nastavitve zaslona na strani 105.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 37 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Elementi menija

1. **Statusi**
   1. Pošlji status
   2. Prejeto
   3. Poslano
   4. V pošiljanju
   5. Moje mape
   6. Brisanje sporočil
   7. Nastav. statusa
2. **Sporočila**
   1. Napiši sporočilo
   2. Prejeta sporočila
   3. Poslani predmeti
   4. Shranj. bes. spor.
   5. Predloge
   6. Moje mape
   7. Brisanje sporočil
   8. Nastav. sporočil
3. **Dnevnik klicev**
   1. Neodgovorjeni klici
   2. Prejete klice
   3. Klicane številke
   4. Počisti seznamev dnevniku
   5. Trajanje klicev
   6. Števec paketnih podatkov
   7. Števec trajanja paketnih povezav
4. **Imenik**
   1. Iskanje
   2. Dodaj novo vizitko
   3. Uredi ime
   4. Izbriši
   5. Dodaj številko
   6. Nastavitve
   7. Hitro klicanje
   8. Podskupine
   9. Inf. o terminalu
5. **Govorne skupine**
   1. Uredi skupinske mape
   2. Prikaži mapo v ozadju
   3. Nastavitve skupine
   4. Obnovi nastavitve skupine
   5. Dnevnik skup.
6. **Nastavitve**
   1. Profili
      1. Splošna
      2. Tihi
      3. Sestanek
      4. Na prostem
      5. Pozivnik
      6. Aktivni nosilec
      7. Slušalke
      8. Monofonsko
   2. Klicne nastavitve
      1. Sprejem klicev s katerokoli tipko
      2. Povzetek po klicu
      3. Nastavitev Pritisni in govori
      4. Nast. tipke PTT
   3. Nastavitve terminala
      1. Jezikovne nastavitve
      2. Pozdrav
      3. Izbira operaterja
      4. Aktivni način

THR880i_Rel6_en_print.book Page 38 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

5. Trajanje opozorila enote
6. Blokada prenosa

4. Nastav. neposr. načina
   1. Skeniranje DMO načina
   2. Pokaži akt. napr. za neposr. način
5. Nastavitve zaklepanja tipk
   1. Samozaklepanje tipkovnice
   2. Koda za zaklepanje tipk
6. Nastavitve komunikacije
   1. Poslušaj glasovna sporočila
   2. Številka telefon-skega predala
7. Nastavitve dodatkov
   1. Aktivni nosilec
   2. Slušalke
   3. Monofonsko
   4. Prostoročno
8. Nastavitve modema
   1. Aktivna dostopna točka
   2. Uredi aktivno dostopno točko
9. Varnostne nastavitve
   1. Zahteva za kodo terminala
   2. Nastavi ravni dostopa
   3. Raven dostopa
   4. Sprememba dostopnih kod
10. Nastavitve zaslona
    1. Ozadje
    2. Ohranjevalnik zaslona
    3. Barvne sheme
    4. Prikaz menija
    5. Kontrast zaslona
11. Nastavitve za datum in čas
    1. Ura
    2. Datum
    3. Samonastavljanje ure in datuma
12. Dostop z vzdevkom
13. Povrnitev tovarniških nastavitev

7. Galerija



1. Grafike

8. Pripomočki



1. Budilka
2. Koledar
3. Seznam opravil
4. Beležke
5. Kalkulator
6. Odštevalnik časa
7. Štoparica

9. Aplikacije



10. Položaji



1. Inf. o položaju
2. Navig. točke
3. Nastav. položaja

11. Splet



1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Prejeta obvestila
4. Nastavitve
5. Pojdi na naslov
6. Zbriši zač. pom.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 39 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Hitri meni

V hitrem meniju so zbrane pogosto uporabljene menijske funkcije. Če želite odpreti hitri meni, pritisnite ▽.

Vaša organizacija lahko določi, kateri od naslednjih elementov bodo prikazani v hitrem meniju:

- *Omrežni način* ali *Neposr. način*, odvisno od trenutne nastavitve.
- *Skeniranje vkl.* ali *Skeniranje izkl.*, odvisno od trenutne nastavitve. Ta možnost vpliva na nastavitev skeniranja v trenutno dejavnem načinu (omrežnem ali neposrednem).
- *Skup. klici vkl.* ali *Skup. klici izkl.*, odvisno od trenutne nastavitve.
- *Blokada vkl.* ali *Blokada izkl.*, odvisno od trenutne nastavitve.
- Največ sedem profilov. Glejte Profili na strani 98. Profil *Monofonsko* je na voljo le v možnosti *Profili* in meniju tipke za vklop. Glejte Profili na strani 98.
- Največ deset oznak situacije.

Vnaprej je bilo določeno, da je hitri meni prazen; ko odprete hitri meni, se prikaže sporočilo *Ni elementov v hitrem meniju*. Hitri meni privzeto vsebuje naslednje elemente:

- *Skeniranje vkl.* ali *Skeniranje izkl.*, odvisno od trenutne nastavitve. Ta možnost vpliva na nastavitev skeniranja v trenutno dejavnem načinu (omrežnem ali neposrednem). Če nimate pravic dostopa za spremembo nastavitve skeniranja, ta element ni prikazan.
- *Omrežni način* ali *Neposr. način*, odvisno od trenutne nastavitve.
- Profila *Splošna* in *Tihi*.
- Prvih pet oznak situacije, če so vnaprej določeni v pomnilniku radijske postaje.

Aktiviranje elementa v hitrem meniju

1. V načinu mirovanja pritisnite tipko ▽ in se pomaknite do želenega elementa s tipkami za pomikanje ali s kratkim pritiskom tipke ▽.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 40 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Če so vklopljene glasovne povratne informacije in se po elementih pomikate s tipko ▽, radijska postaja predvaja imena elementov.

2. Označeni element aktivirate tako, da držite tipko ▽ ali pritisnete **Izberi**.

Nekatere funkcije hitrega menija je mogoče aktivirati le, ko je radijska postaja v omrežnem načinu in v območju pokrivanja omrežja.

Glasovne povratne informacije

Podatki o nekaterih postopkih v radijski postaji so na voljo v obliki glasovnih povratnih informacij in vam jih ni treba prebrati z zaslona. Glasovne povratne informacije lahko vklopite ali izklopite v vsakem profilu. Glejte Profili na strani 98.

Če so glasovne povratne informacije vklopljene, se uporabljajo v naslednjih situacijah:

- Ko obrnete izbirnik skupin, radijska postaja predvaja indeksno številko skupine (omrežni način) ali kanala (neposredni način).
- Če pritisnete tipko Nazaj, radijska postaja v omrežnem načinu predvaja indeksno številko govorne skupine ali ime „Domača“, v neposrednem načinu pa indeksno ime govorne skupine (A, B ali C).
- Če se po hitrem meniju pomikate s tipko ▽, radijska postaja predvaja vnaprej posneta imena elementov.

Glasovne povratne informacije se uporabljajo predvsem, ko je zvočnik aktiven.

Opozorilo: Ko uporabljate zvočnik, radijske postaje ne držite blizu ušesa, saj je lahko glasnost zelo visoka.

Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisna od nastavitve glasnosti radijske postaje. Za podrobnosti glejte Zvočnik na strani 30 in Tipka za glasnost na strani 31.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 41 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

4. Skupinski klici

Osnove

Skupinski klici (omrežna storitev) so neposredni enosmerni klici znotraj govorne skupine. Člani skupine prejmejo isti klic, na katerega pa ne odgovarjajo.

Lahko izberete govorno skupino, s katero želite komunicirati, in druge govorne skupine, katerih klice želite skenirati. Klice, opravljene na številko izbrane skupine, lahko prejmete tudi, če ste udeleženi v pogovoru s skenirano skupino, katere prioriteta skeniranja je nizka ali srednja.

S skeniranjem (z omrežno storitvijo) lahko spremljate klice, ki potekajo v več govornih skupinah. Skenirane skupine imajo lahko različne prioritete skeniranja, pri čemer lahko skupina z visoko prioriteto skeniranja prekine vaš pogovor z drugo skenirano skupino.

Če želite prikazati govorne skupine v izbrani mapi, uporabite izbirnik skupin ali v načinu mirovanja pritisnite tipko ⌒.

Za komunikacijo z govorno skupino potrebujete ustrezne dostopne pravice in morate biti v geografskem območju, kjer je komunikacija s skupino mogoča.

Če niso na voljo vsi zahtevani omrežni viri, se lahko na začetku skupinskega klica prikaže sporočilo *Omejena pokritost skupine*. Vaša organizacija lahko določi, ali je ta funkcija omogočena ali onemogočena.

Preden omrežje konča trenutni klic, boste morda zaslišali pisk in zagledali sporočilo *Takojšnja prekinitev klica*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 42 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Mape

V radijski postaji so govorne skupine razporejene po mapah. V eni mapi je lahko do 200 vnaprej določenih govornih skupin in do 200 dinamičnih (OTA) govornih skupin. Izberete lahko le eno mapo naenkrat in skenirate ali kličete le tiste govorne skupine, ki so v izbrani mapi, razen domače skupine. Glejte Domača skupina na strani 42. V načinu mirovanja je na zaslonu prikazano ime trenutno izbrane skupine.

Če želite prikazati seznam map, v načinu mirovanja pritisnite ▽ ali izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Uredi skupinske mape*.

Za uporabniške Moje mape lahko vnaprej določite do pet map, v katere lahko kopirate želene govorne skupine (glejte Uredi skupinske mape na strani 50). Uporabniške Moje mape lahko tudi preimenujete. Uporabniške Moje mape lahko vsebujejo vnaprej določene skupine. Poleg tega lahko vaša organizacija nekatere mape vnaprej določi za zaščitene, tako da si jih lahko ogledujejo in jih izbirajo le uporabniki, ki imajo potrebne dostopne pravice; glejte Varnostne nastavitve na strani 104. Seznam map ima naslednje indikatorje: za zaščitene vnaprej določene mape, za nezaščitene vnaprej določene mape, za zaščitene mape uporabnika in za nezaščitene mape uporabnika.

Domača skupina

Eno govorno skupino lahko določite za domačo. Domača skupina je samodejno vključena v skeniranje in od nje lahko prejemate klice, tudi če izbrana mapa ni mapa domače skupine. Klicev od domače skupine ne morete prejemati, če je prioriteta skeniranja domače skupine nastavljena na *Izključeni* ali če je skeniranje izklopljeno.

Za komunikacijo z domačo skupino morate biti v območju domače skupine in imeti dostopne pravice za komunikacijo z njo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 43 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Nastavitve skupine*. Če želite spremeniti prioriteto domače skupine, izberite *Prioriteta domače skupine*; če ne želite skenirati domače skupine, pa izberite *Izključeni*. Če si želite ogledati ime mape in skupine za domačo skupino, izberite *Domača skupina*. Če želite spremeniti domačo skupino, pritisnite **Sprem.** in izberite novo domačo skupino.

Domačo skupino lahko izberete tako, da držite pritisnjeno tipko Nazaj. Če so vklopljene glasovne povratne informacije, radijska postaja predvaja ime „Domača“. Če je ime domače skupine prikazano v načinu mirovanja, pritisnite in držite tipko PTT. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator T (oddajanje).

Radijsko postajo lahko nastavite tudi tako, da pokliče domačo skupino, ko držite pritisnjeno tipko PTT. Glejte Nast. tipke PTT na strani 99. Ko govorite, držite pritisnjeno tipko PTT.

Dinamične govorne skupine

Dinamične pogovorne skupine lahko ponudnik storitev ali omrežni operater doda ali odstrani iz pomnilnika radijske postaje po zraku. Ko je skupina dodana ali odstranjena, se na zaslonu prikaže obvestilo, na primer *Skupina dodana*. Obvestilo lahko spremlja tudi zvok. Vaša organizacija lahko določi, ali se zvok predvaja ali ne. Zvok lahko nastavite na *Vključen* ali *Izključeni*, in sicer tako, da izberete **Meni**→*Govorne skupine*→*Nastavitve skupine*→*Ton DGNA*.

Če si želite ogledati spremembe, pritisnite **Prikaži**. Spremembe se shranijo v *Dnevnik skup.*; glejte Dnevnik skup. na strani 53.

Če ste v nastavitvah določili, naj mapa prikaže dinamične skupine, so te prikazane na koncu seznama skupin. Podrobnejše informacije dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 44 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Začetek skupinske komunikacije

Preden lahko začnete skupinsko komunikacijo, morate vklopiti skupinske klice. Izberite mapo in pogovorno skupino, s katero želite komunicirati, ter po želji aktivirajte skeniranje in izberite skupine, ki jih želite skenirati. Določite lahko tudi, kako naj deluje tipka PTT.

Vklop in izklop skupinskih klicev

1. Izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Nastavitve skupine*→ *Skupinski klici*.
2. Če želite skupinske klice vklopiti, se pomaknite do možnosti *Vključen* in pritisnite **OK**. Če želite skupinske klice izklopiti, se pomaknite do možnosti *Izključeni* in pritisnite **OK**.

Govorno skupino lahko kličete in sprejemate njene klice, če je skupina izbrana ali skenirana oziroma če je na voljo. Te skupine so na seznamu skupin označene z lastnimi indikatorji; glejte Uredi skupinske mape na strani 50.

Če ne želite prejemati klicev govornih skupin, skupinske klice izklopite. Če ne želite poslušati skupinskih klicev, izklopite zvočnik in slušalko, in sicer tako, da pritisnete in držite HI/LO.

Izbira mape

Če želite izbrati mapo z govornimi skupinami, za katere želite, da vam bodo na voljo, v načinu mirovanja pritisnite ⌄, da prikažete seznam map. Vnesite prvih nekaj znakov imena mape ali se pomaknite do želene mape in pritisnite **Izberi**.

Če si želite ogledati seznam govornih skupin v izbrani mapi, v načinu mirovanja pritisnite tipko ⌃.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 45 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Ko zamenjate mapo, bo nova izbrana skupina tista, ki ima enako indeksno številko kot nazadnje izbrana skupina v prejšnji mapi. Če je v novi mapi manj skupin kot v prejšnji in če indeks skupin ne obstaja, je v novi mapi izbrana zadnja skupina. Če pa je bila za izbrano skupino s tipko Nazaj določena domača skupina ali je nazadnje izbrano skupino določilo omrežje, se izbrana skupina, ko mapo zamenjate, ne spremeni.

Izbira govorne skupine

Obračajte izbirnik skupin, dokler ne pridete do želene skupine. Počakajte, da se prikaže sporočilo *Skupina izbrana* in da radijska postaja odda kratek zvok.

Ko obrnete izbirnik skupin, se na zaslonu prikaže ime skupine, če pa so vklopljene glasovne povratne informacije, radijska postaja predvaja indeksno številko trenutne skupine.

Če želite zamenjati zadnji dve izbrani skupini (razen domače), pritisnite tipko Nazaj. Če želite izbrati domačo skupino, držite pritisnjeno vrnitveno tipko.

Skupino lahko izberete tudi tako, da v načinu mirovanja pritisnete tipko ⌓ in izberete želeno skupino s seznama pogovornih skupin. Počakajte, da se prikaže sporočilo *Skupina izbrana* in da radijska postaja odda kratek zvok.

Skupine lahko izberete tudi z bližnjicami, nastavljenimi na številskih tipkah. To možnost lahko na primer uporabite, ko je radijska postaja v nosilcu za avto komplet, izbirnika skupin pa ne morete uporabiti. Za več informacij se obrnite na svojo organizacijo.

Če spremenite izbrano skupino, lahko prejemate klice prejšnje izbrane skupine le, če je vključena v skeniranje.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 46 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nastavitve skeniranja

1. Izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Nastavitve skupine*→*Preiskovanje*.
2. Če želite skeniranje vklopiti, se pomaknite do možnosti *Vključen* in pritisnite **OK**. Če želite skeniranje izklopiti, se pomaknite do možnosti *Izključeni* in pritisnite **OK**.

Skeniranje lahko hitro vklopite ali izklopite tudi v hitrem meniju. Glejte Hitri meni na strani 39. Ko je skeniranje vklopljeno, je prikazan indikator .

Če želite nastaviti skupine za skeniranje, v načinu mirovanja pritisnite , da prikažete seznam govornih skupin v izbrani mapi. Če želite skupino vključiti v skeniranje, se pomaknite do želene skupine in izberite **Možnos.**→*Vključi*; če pa jo želite iz skeniranja izključiti, izberite *Izključi*. Skupine za skeniranje lahko nastavite tudi v meniju. Glejte Uredi skupinske mape na strani 50.

Nastavitve tipke PTT

Delovanje tipke PTT lahko nastavite na dva načina:

- Vedno ko držite tipko PTT pritisnjeno, pokličete izbrano skupino, tudi če radijska postaja v tistem trenutku prejme klic skenirane skupine in je ime te skupine še vedno prikazano na zaslonu.
- Če držite tipko PTT pritisnjeno, pokličete govorno skupino, katere ime je prikazano na zaslonu. Če radijska postaja v tem trenutku prejme klic skenirane skupine in je ime te skupine še vedno prikazano na zaslonu, potem pokliče skenirano skupino. Če ne prejme klicev skeniranih skupin, na zaslonu pa je prikazano ime izbrane skupine, radijska postaja pokliče izbrano skupino.

Za nastavitev delovanja tipke PTT glejte Nastavitev Pritisni in govori na strani 99.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 47 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Dostop do seznama skupin v načinu mirovanja

Če želite prikazati seznam govornih skupin v izbrani mapi, v načinu mirovanja pritisnite tipko . Prikazani so ime mape ter ime in status skupine (*Aktivno*, *Ni na voljo*, *Ni dovoljeno*, *Neznano* ali *Neaktivno*). Če želite izbrati skupino, se pomaknite do nje in pritisnite **Izberi**.

Pomaknite se do želene skupine in izberite **Možnos.** ter eno od naslednjih možnosti: če želite skupino vključiti v skeniranje, izberite *Vključi*; če želite skupino izključiti iz skeniranja, izberite *Izključi*; če želite skupino določiti za domačo, izberite *Nast. kot dom. sk.*; če želite skupino kopirati v lastno uporabniško mapo, izberite *Kopiraj skupino*; če želite izbrisati dinamično skupino iz radijske postaje ali kopirano skupino iz uporabniških Mojih map, izberite *Izbriši skupino*, če želite skupini poslati besedilno sporočilo, izberite *Pošlji sporočilo*; če želite skupini poslati sporočilo o statusu, izberite *Pošlji status*; če želite spremeniti prioriteto skeniranja skupine, pa izberite *Prioriteta sk.*.

Prejem skupinskega klica

Prejemate lahko skupinske klice izbrane govorne skupine, domače skupine in skeniranih skupin v izbrani mapi.

Ko prejmete skupinski klic, so v načinu mirovanja na zaslonu prikazani imeni mape in skupine, ime in številka kličočega ter indikator R (prejemanje). Če ga je vaša organizacija določila, je mogoče slišati tudi začetni zvok skupinskega klica.

Če skupinski klic opravi vaša izbrana skupina, je medtem ko nihče ne govori, na zaslonu prikazan indikator , če pa ga opravi skenirana skupina, je prikazan indikator .

Namig: Med poslušanjem skupinskega klica lahko uporabljate meni.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 48 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Sprejem skupinskega klica

Ko je prikazano ime skupine, pritisnite in držite tipko PTT.

Če ste tipko PTT nastavili tako, da vedno pokliče izbrano skupino, to naredi ne glede na to, ali je na zaslonu prikazano ime druge skupine; glejte Nastavitve tipke PTT na strani 46. Če želite poklicati drugo skupino, jo najprej določite za izbrano; glejte Izbira govorne skupine na strani 45.

Če se indikator klicanja spremeni v ali , je bil klic prekinjen; če boste držali tipko PTT pritisnjeno, boste ponovno poklicali skupino.

Če želite med skupinskim klicem priti na vrsto za govorjenje, držite pritisnjeno tipko PTT (omrežna storitev). Oglasi se zvok za čakanje in prikaže se sporočilo *Na čakanju*. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator T.
Če želite čakanje prekiniti, tipko PTT spustite.

Namig: Skupinski klic lahko sprejmete tudi, ko uporabljate meni.

Glasovna prevlada

Z glasovno prevlado (z omrežno storitvijo) lahko prevzamete besedo v govorni skupini in vam ni treba več čakati na vrsto. Če ste upravičeni do uporabe glasovne prevlade, je med skupinskim klicem na voljo večnamenska tipka **Prevl.**.

Glasovno prevlado zahtevate tako, da pritisnete **Prevl.** in držite pritisnjeno tipko PTT. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator T.

Izhod iz menija

Ko radijska postaja prejema skupinski klic, medtem ko uporabljate drugo menijsko funkcijo, na primer pišete besedilno sporočilo, lahko meni hitro zaprete s pritiskom tipke .

THR880i_Rel6_en_print.book Page 49 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Začasno utišanje klica

Ko radijska postaja prejema skupinski klic, lahko klic utišate za vnaprej določen čas (od 0 do 60 sekund), tako da vsaj eno sekundo držite tipko .

Prejem enosmernega skupinskega klica

Enosmerni skupinski klic je vrsta skupinskega klica, kjer lahko govori le kličoči. Drugi udeleženci lahko klic le prejmejo.

Ko prejmete enosmerni skupinski klic, se na zaslonu prikaže indikator . Če poskusite na enosmerni skupinski klic odgovoriti, radijska postaja odda zvok in prikaže sporočilo *Ni odobreno, razpršeni klic*.

Opravljanje skupinskega klica

Klicanje izbrane govorne skupine

Če je v načinu mirovanja prikazano ime skupine, pritisnite in držite tipko PTT. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator .

Klicanje skenirane govorne skupine

Če želite po končanem pogovoru poklicati skenirano skupino, medtem ko sta na zaslonu prikazana ime skupine in indikator , pritisnite in držite tipko PTT.

Če ste tipko PTT nastavili tako, da vedno pokliče izbrano skupino, skenirane skupine ne morete poklicati na ta način; glejte Nastavitve tipke PTT na strani 46. Če želite poklicati skenirano skupino, jo najprej določite za izbrano; glejte Izbira govorne skupine na strani 45.

Klicanje dodeljevalnika (omrežna storitev)

1. Če želite prikazati seznam govornih skupin v izbrani mapi, v načinu mirovanja pritisnite tipko .

THR880i_Rel6_en_print.book Page 50 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

2. Pomaknite se do želene skupine in pritisnite .

Če skupina, katere dodeljevalnik kličete, ni vaša izbrana skupina ali če skupine ne skenirate, boste morali morda na povezavo klica nekaj trenutkov počakati. Upoštevajte, da morda katera govorna skupina nima dodeljevalnika.

Če je klic spremenjen v enosmernega, se prikaže sporočilo *Uporabi PTT za govor*, med govorjenjem pa morate držati tipko PTT.

Radijsko postajo lahko nastavite tudi tako, da ob pritisku tipke PTT pokliče dodeljevalnik izbrane skupine; glejte Nast. tipke PTT na strani 99. Če je klic spremenjen v enosmerni telefonski klic, med govorjenjem držite pritisnjeno tipko PTT.

Govorne skupine (5. meni)



V tem meniju so mape in govorne skupine, ki so shranjene v pomnilniku radijske postaje. Lahko si tudi ogledate in spremenite nastavitve, povezane s skupinami, ter prikažete dnevnike posameznih skupin.

Glejte tudi Domača skupina na strani 42 in Začetek skupinske komunikacije na strani 44.

Uredi skupinske mape

V tem podmeniju lahko izberete in si ogledate mape ter prikažete in spremenite informacije o govornih skupinah. Uporabniške Moje mape lahko tudi preimenujete.

Izberite **Meni**→*Govorne skupine*. Pod podmenijem *Uredi skupinske mape* si lahko ogledate, koliko skupin v izbrani mapi ima stanje skeniranja *Vključeno*. Najprej izberite *Uredi skupinske mape*, nato pa želeno mapo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 51 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Če si želite ogledati in urediti govorne skupine v mapi, se pomaknite do želene mape in pritisnite **Uredi**. Indikatorji, ki so na seznamu govornih skupin navedeni pred imeni posameznih skupin, povejo več o skupinah:

- Prioriteta skeniranja je označena s pikami: ena pika pomeni nizko ( ), dve piki srednjo ( ), tri pike pa visoko prioriteto ( ).
- Pri izbrani skupini je indikator v okvirju ( ).
- Če skupina, ki je vključena v skeniranje, ni na voljo, je indikator prečrtan z levo poševnico (\) ( ).

Na seznamu govornih skupin se pomaknite do želene skupine in izberite **Možnos.** ter eno od naslednjih možnosti:

- *Vključi* ali *Izključi* – če želite skupino vključiti v skeniranje ali izključiti iz njega.
- *Nastavi za domačo skupino* – če želite skupino nastaviti kot domačo. Glejte Domača skupina na strani 42.
- *Kopiraj skupino* – če želite skupino kopirati v uporabniške Moje mape. Govorne skupine v zaščitenih mapah je mogoče kopirati le v zaščitene mape uporabnika.
- *Izbriši skupino* – če želite izbrisati dinamične govorne skupine iz radijske postaje ali kopirane skupine iz uporabniških Mojih map.
- *Prioriteta sk.* – omogoča spreminjanje prioritete skeniranja skupine na *Nizka*, *Srednja* ali *Visoka*.

Za omenjene funkcije potrebujete ustrezne dostopne pravice. Več informacij dobite pri svoji organizaciji.

Če želite preimenovati vnaprej določene uporabniške mape z govornimi skupinami, se v mapi *Govorne skupine* pomaknite do mape, ki jo želite preimenovati, in izberite **Možnos.**→*Preimenuj mapo*. Za preimenovanje mape potrebujete dostopne pravice.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 52 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Prikaži mapo v ozadju

Klice skupin v ozadju lahko prejemate, tudi če so skupinski klici ali skeniranje izklopljeni. Ti klici lahko tudi prekinejo trenutne skupinske klice. Na klice skupin v ozadju lahko odgovorite, ne morete pa jih začeti.

Če si želite ogledati seznam skupin v ozadju, izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Prikaži mapo v ozadju*. Če si želite ogledati informacije o skupini, se pomaknite na njeno ime in pritisnite **Prikaži**. Če je indikator pred imenom skupine prečrtan z levo poševnico (\), skupina ni na voljo.

Obnovi nastavitve skupine

V tem podmeniju lahko obnovite izvorne nastavitve govornih skupin.

Izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Obnovi nastavitve skupine* in eno od naslednjih možnosti:

- *Obnovi mapo* – če želite nastaviti prioriteto in stanje skeniranja govornih skupin v želeni mapi na izvorne vrednosti. Če gre za mapo uporabnika v Mojih mapah, se skupine, ki jih je kopiral uporabnik, izbrišejo iz mape.
- *Dinamične sk.*– če želite nastaviti prioriteto in stanje skeniranja vnaprej določenih dinamičnih skupin na izvorne vrednosti ter izbrisati dinamične skupine, ki so bile dodane po zraku.
- *Moje mape* – če želite nastaviti prioriteto in stanje skeniranja vnaprej določenih govornih skupin v uporabniških Mojih mapah na izvorne vrednosti ter izbrisati skupine, ki jih je kopiral uporabnik.
- *Obnovi vse* – če želite nastaviti prioriteto in stanje skeniranja vseh govornih skupin (razen dinamičnih skupin, dodanih po zraku) na izvorne vrednosti. Skupine, ki jih je uporabnik kopiral v uporabniške Moje mape, se izbrišejo. Izvorna domača skupina je nastavljena za izbrano skupino, mapa domače skupine pa za izbrano mapo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 53 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Dnevnik skup.

Če si želite ogledati dnevnik skupine, izberite **Meni**→*Govorne skupine*→*Dnevnik skup.*. Dnevnik skupine spremlja določena dejanja, ki jih izvede omrežje ali uporabnik radijske postaje, na primer dodajanje ali brisanje dinamičnih skupin po zraku (in), razpoložljivost ali prenehanje razpoložljivosti skupin (in) ter skupine, ki jih izbere omrežje ( ).

Če preberete dogodek v dnevniku, se zgornji desni rob indikatorja zaviha (na primer).

Dnevnik skupine lahko zabeleži 100 dogodkov; ko se napolni, se najstarejši dogodki samodejno izbrišejo. Če želite prikazati več informacij o dogodku, pritisnite **Prikaži**. Če želite iz dnevnika skupin izbrisati vse dogodke, pritisnite možnost **Prikaži**, da izberete dogodek, nato pa izberite **Možnos.**→*Izbriši vse*.

Namig: Če želite v dnevniku skupin izbrati dinamično skupino, se pomaknite do dogodka, ki označuje, da je bila skupina dodana, pritisnite **Prikaži**, nato pa še **Izberi**. Skupino lahko izberete, če ni izbrisana in če je v izbrani mapi.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 54 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

5. Hitri klici

Hitri klici (omrežna storitev) so neposredni enosmerni klici med dvema osebama. Povežejo se, ne da bi prejemnik odgovoril. Hitre klice je mogoče opravljati v omrežje TETRA in na javne omrežne telefonske številke.

Če prejmete hitri klic, medtem ko ne uporabljate zvočnika, vas bo radijska postaja nanj opozorila, klic pa se bo povezal šele, ko nanj odgovorite s pritiskom tipke .

Če vaša organizacija vnaprej konfigurira radijsko postajo tako, da to dovoli, lahko klic skupine z višjo prioriteto samodejno prekine trenutni individualni klic.

Preden omrežje konča trenutni klic, boste morda zaslišali pisk in zagledali sporočilo *Takojšnja prekinitev klica*.

Opravljanje hitrih klicev

1. Vnesite številko TETRA.
2. Držite tipko PTT in začnite govoriti, ko zaslišite kratek pisk in se na zaslonu prikaže indikator T.
3. Ko želite sogovorca slišati, tipko PTT spustite. Ko prejmete klic, je na zaslonu prikazan indikator R.

ali

1. Vnesite telefonsko številko.
2. Pritisnite .
3. Izberite *Terminal* in pritisnite tipko PTT.

Indikator pomeni, da se uporablja zvočnik. Če želite vklopiti ali izklopiti zvočnik, pritisnite HI/LO. Za podrobnosti glejte Zvočnik na strani 30.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 55 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Če se prikaže sporočilo *Vrsta klica spremenjena*, se je klic spremenil v enosmerni telefonski klic. Preden lahko začnete govoriti, morate počakati, da sogovorec odgovori. Če želite klic končati, pritisnite .

Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku; glejte Iskanje imen na strani 80.

Namig: Če želite prikazati seznam zadnjih klicanih številk, v načinu mirovanja enkrat pritisnite tipko .

Ponovna uporaba številke

Ko je hitri klic končan, ime in številka klicanega za trenutek ostaneta prikazana na zaslonu, indikator klicanja pa se spremeni na . Če želite številko ponovno poklicati, medtem ko je prikazan indikator , pritisnite in držite tipko PTT. Telefonski klic na to številko lahko opravite tudi s pritiskom tipke .

Klicanje skrajšane številke TETRA

Skrajšano številko TETRA pokličete tako, da pritisnete , vnesete številko in pritisnete ter držite tipko PTT. Za podrobnosti o skrajšanih številkah TETRA se obrnite na ponudnika storitev.

Hitro klicanje

Če ste kateri od tipk za hitro klicanje 2 ABC - 9 WXYZ dodelili telefonsko številko, jo lahko hitro pokličete tako, da pritisnete želeno tipko za hitro klicanje, nato pa pritisnete in držite tipko PTT. Glejte Tipke za hitro klicanje na strani 83.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 56 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Prejemanje hitrih klicev

Ko prejmete hitri klic, so prikazani R ter ime in številka kličočega ali *Pokliči*.

Če se zvočnik ne uporablja, odgovorite na klic tako, da pritisnete . Če želite klic končati, pritisnite .

Namig: Med poslušanjem hitrega klica lahko uporabljate meni.

Odgovarjanje na hitre klice

Držite tipko PTT in začnite govoriti, ko zaslišite kratek pisk in se na zaslonu prikaže indikator T.

Zavrnitev hitrega klica

Če želite hitri klic zavrniti, pritisnite .

Če se zvočnik ne uporablja in radijska postaja opozori na hitri klic, vi pa klic zavrnete, kličoči zasliši ton, da je linija zasedena. Če klic zavrnete, ko je že povezan, se indikator klicanja spremeni v .

THR880i_Rel6_en_print.book Page 57 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

6. Telefonski klici

Telefonski klici (omrežna storitev) so kot običajni telefonski klici. Možno jih je opravljati v omrežje TETRA in na javne omrežne telefonske številke.

Telefonski klici so običajno dvosmerni, vendar če terminal sogovorca ne omogoča opravljanja ali prejemanja dvosmernih klicev, radijska postaja omogoča tudi opravljanje in prejemanje enosmernih telefonskih klicev.

Če prejmete hitri klic, medtem ko ne uporabljate zvočnika, boste prejeli klic, ki je enak telefonskemu klicu, in opozorilo radijske postaje. Tako klica zagotovo ne boste zgrešili. Ko govorite med enosmernim klicem, držite tipko PTT.

Enosmerni in dvosmerni klici imajo različne tone zvonjenja. Spremenite jih lahko v podmeniju *Profili*. Glejte Profili na strani 98.

Če vaša organizacija vnaprej konfigurira radijsko postajo tako, da to dovoli, lahko klic skupine z višjo prioriteto samodejno prekine trenutni individualni klic.

Preden omrežje konča trenutni klic, boste morda zaslišali pisk in zagledali sporočilo *Takojšnja prekinitev klica*.

■ Opravljanje telefonskih klicev

1. Vnesite področno kodo in telefonsko številko. Pri številkah TETRA področne kode ne potrebujete.
2. Pritisnite .
3. Pomaknite se na eno od naslednjih vrst številk:
   - *Zasebno* za omrežno številko TETRA,
   - *Skrajš. številka* za skrajšano številko TETRA,
   - *Terminal* za javno omrežno telefonsko številko,
   - *Interni* za interno številko pisarne.

   Za podrobnosti o vrstah številk se obrnite na ponudnika storitev.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 58 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

4. Če želite številko poklicati, pritisnite .
5. Če želite klic končati, pritisnite .

Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku; glejte Iskanje imen na strani 80.

Indikator pomeni, da se uporablja zvočnik. Če želite vklopiti ali izklopiti zvočnik, pritisnite . Za podrobnosti glejte Zvočnik na strani 30.

Če je klic spremenjen v enosmerni telefonski klic, se na zaslonu prikaže sporočilo *Uporabi PTT za govor*, med govorjenjem pa morate držati tipko PTT. Če želite klic končati, pritisnite .

Namig: Telefonski klic lahko opravite tudi med hitrim ali skupinskim klicem. Ko za začetek klica pritisnete tipko , se drugi klic prekine.

Namig: Če želite prikazati seznam zadnjih klicanih številk, v načinu mirovanja enkrat pritisnite tipko .

Klicanje skrajšane številke TETRA

Telefonski klic na skrajšano številko TETRA opravite tako, da pritisnete , vnesete številko in pritisnete . Za podrobnosti o skrajšanih številkah TETRA se obrnite na ponudnika storitev.

Hitro klicanje

Če ste kateri od tipk za hitro klicanje 2 ABC - 9 WXYZ dodelili telefonsko številko, lahko opravite telefonski klic na to številko tako, da najprej pritisnete želeno tipko za hitro klicanje, nato pa še . Glejte Tipke za hitro klicanje na strani 83.

Mednarodni telefonski klici (omrežna storitev)

1. Za mednarodno predpono dvakrat pritisnite tipko * +. Znak + nadomesti mednarodno kodo za dostop.
2. Vnesite kodo države, področno kodo in telefonsko številko.
3. Pritisnite .

THR880i_Rel6_en_print.book Page 59 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Preusmeritev klica

Pri telefonskem klicu, ki ga je treba opraviti prek dodeljevalnika (če ga mora na primer najprej odobriti dodeljevalnik), se, potem ko vnesete telefonsko številko in pritisnete tipko , na zaslonu prikaže sporočilo *Prenašanje klica*, šele nato dodeljevalnik preusmeri klic na želeno številko.

Možnosti med klicem

Če želite med dvosmernim klicem odpreti meni, pritisnite **Meni**.

Ko med dvosmernim klicem pritisnete **Možnos.**, so na voljo naslednje možnosti:

- *Izključi mikrofon* ali *Vkl.mik.* – izključi ali vključi mikrofon.
- *Pošlji DTMF* – omogoča vnos in pošiljanje tonov DTMF, kot so gesla ali številke bančnih računov.
- *Imenik* – omogoča dostop do imenika.
- *Končaj* – konča klic.

Sprejemanje telefonskih klicev

Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite ali .

Indikator pomeni, da se uporablja zvočnik. Če želite izklopiti ali vklopiti zvočnik, pritisnite .

Enosmerni klic lahko sprejmete tudi z držanjem tipke PTT. Med enosmernim klicem je prikazan indikator .

Če želite klic končati, pritisnite ali .

Izklop zvonjenja

Če želite utišati zvonjenje, pritisnite **Utišaj**.

Zavračanje telefonskih klicev

Če želite dohodni klic zavrniti in kličočemu poslati zvok, da je linija zasedena, pritisnite ali **Zavrni**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 60 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

7. Neposredni način

Osnove

V neposrednem načinu radijska postaja deluje brez omrežja, tako da radijske postaje komunicirajo neposredno druga z drugo. Neposredni način omogoča enosmerne klice v območju omrežne pokritosti in zunaj njega. Za podrobnosti in informacije o razpoložljivosti se obrnite na ponudnika storitev.

Ko je vključen neposredni način, je mogoče uporabljati le tiste funkcije radijske postaje, ki ne zahtevajo uporabe omrežja. V neposrednem načinu ne morete pošiljati ali prejemati besedilnih sporočil, opravljati ali prejemati klicev v omrežnem načinu, uporabljati spletnega brskalnika ali podatkovne povezave ali aktivirati elementov hitrega menija, ki zahtevajo uporabo omrežja. Če želite uporabljati funkcije radijske postaje, ki zahtevajo uporabo omrežja, vključite omrežni način in se vrnite v območje omrežne pokritosti.

Radijska postaja tudi v neposrednem načinu podpira skupinske in individualne klice ter sporočila o statusu. Glejte Sporočila o statusu v neposrednem načinu na strani 66.

Radijska postaja ima v neposrednem načinu kanale, ki jim je mogoče dodeliti do tri skupine. Skupinski klic v neposrednem omrežju, ki je opravljen na številko izbrane ali skenirane skupine na izbranem kanalu, je mogoče prejeti le, če je uporabnik v območju pokritosti oddajne radijske postaje. Območja pokritosti radijskih postaj različnih uporabnikov se lahko razlikujejo; tudi če vi slišite pogovor, ni nujno, da vsi, ki govorijo, slišijo vas. Komunikacija je učinkovita le, če so vsi uporabniki v območjih pokritosti udeleženih radijskih postaj.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 61 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Začetek skupinske komunikacije v neposrednem načinu

Vključitev neposrednega načina

Če želite vključiti neposredni način, izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Aktivni način*→*Neposredno*. Če se želite vrniti v omrežni način, izberite *Omrežje*.

Ko vključite neposredni način, sta izbrana kanal in skupina tista, ki sta bila nazadnje izbrana v neposrednem načinu. Ko ponovno izberete omrežni način, sta izbrani mapa in skupina tisti, ki sta bili nazadnje izbrani v omrežnem načinu.

Ko radijska postaja deluje v običajnem neposrednem načinu, je v načinu mirovanja prikazano sporočilo *Neposr. način*, med klici v neposrednem načinu pa indikator . Na zaslonu sta prikazani imeni izbranih kanala in skupine. Črtica nad indikatorjem prikazuje moč signala kličoče radijske postaje. Čim višja je črtica, tem močnejši je signal in boljša je povezava.

Če je na voljo združljiva naprava s prehodom za neposredni način, je v načinu mirovanja prikazana možnost *Prehod*, črtica nad indikatorjem pa prikazuje moč signala prehoda. Med klici v neposrednem načinu je prikazan indikator . Če je na voljo združljiva naprava z obnavljalnikom za neposredni način, je v načinu mirovanja prikazana možnost *Obnavljalnik*, črtica nad indikatorjem pa prikazuje moč signala obnavljalnika. Med klici v neposrednem načinu je prikazan indikator . Glejte Prehod in obnavljalnik na strani 64.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 62 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Izbiranje kanalov in skupin

V pomnilnik radijske postaje je mogoče v neposrednem načinu shraniti do 60 kanalov. Za vsak kanal je mogoče shraniti do tri skupine. Kanal izberete tako, da obračate izbirnik skupin, dokler se ne prikaže želeni kanal. Počakajte, da se prikaže sporočilo *Skupina izbrana* in da radijska postaja odda kratek zvok. Če so vklopljene glasovne povratne informacije, med obračanjem izbirnika skupin radijska postaja predvaja indeksno številko kanala.

Ko izberete kanal, se samodejno izbere prva skupina (A). Med drugo in tretjo skupino (B in C) na istem kanalu lahko preklapljate s tipko Nazaj. Če želite izbrati prvo skupino (A) na kanalu, držite pritisnjeno tipko Nazaj. Če so vklopljene glasovne povratne informacije, ob pritiskanju tipke Nazaj radijska postaja predvaja indeksno ime (A, B ali C) skupine.

Kanal ali skupino lahko izberete tudi s tipkami za pomikanje; če želite prikazati seznam kanalov, v načinu mirovanja pritisnite tipko ⌒ ali ⌣. Če želite izbrati kanal in njegovo prvo skupino (A), se pomaknite do želenega kanala in pritisnite **Izberi**. Če želite izbrati drugo skupino na kanalu, pritisnite **Skupine** in izberite želeno skupino.

Če ne želite poslušati komunikacije kanalov v neposrednem načinu, izklopite zvočnik in slušalko, in sicer tako, da pritisnete in držite HI / LO.

Skeniranje skupin na kanalu

Skeniranje v neposrednem načinu omogoča prejemanje klicev, naslovljenih na druge skupine na istem kanalu. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastav. neposr. načina*→*Skeniranje DMO načina*→*Vključen* ali *Izključeni*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 63 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Prejem klica v neposrednem načinu

Klice v neposrednem načinu lahko prejemate od skupin ali posameznikov. Skupinske klice lahko prejemate od izbrane skupine in skeniranih skupin na izbranem kanalu. Tudi če je skeniranje izključeno, lahko prejemate skupinske klice skupin, ki so na isti frekvenci in ki so bile vnaprej določene za odprte skupine.

Ko prejmete klic v neposrednem načinu, so prikazani indikator R, številka ali ime tistega, ki govori, ter imeni kanala in skupine. Če številka ali ime tistega, ki govori, ni na voljo, je prikazano sporočilo *Pokliči*.

Če so zvočniki izklopljeni in prejmete individualni klic v neposrednem načinu, boste zaslišali pisk. Piska ne slišite, če je zvok izklopljen.

Če se povezava z oddajno radijsko postajo izgubi, se prikaže sporočilo *Povezava izgubljena*.

Sprejem klica v neposrednem načinu

Ko sta prikazani imeni kanala in skupine, pritisnite in držite tipko PTT.

Če želite med klicem priti na vrsto za govorjenje, držite pritisnjeno tipko PTT. Ko čakate na vrsto, se oglasi zvok za čakanje. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator T. Če želite čakanje prekiniti, tipko PTT spustite.

Glasovna prevlada

Z glasovno prevlado (omrežna storitev) lahko prevzamete besedo v skupini in vam ni treba več čakati na vrsto. Če imate pravico uporabe glasovne prevlade, vam je med klicem v neposrednem načinu na voljo večnamenska tipka **Prevl.**. Med individualnim klicem v neposrednem načinu glasovna prevlada spremeni vrsto klica v skupinski klic v neposrednem načinu.

Glasovno prevlado zahtevate tako, da pritisnete **Prevl.** in držite tipko PTT. Govoriti lahko začnete, ko zaslišite kratek pisk in ko se na zaslonu prikaže indikator T.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 64 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Začasno utišanje klica

Ko radijska postaja prejema klic v neposrednem načinu, lahko klic utišate za vnaprej določen čas (od 0 do 60 sekund) tako, da vsaj eno sekundo držite tipko .

Klicanje v neposrednem načinu

V neposrednem načinu klicanje s tipko ni mogoče.

Opravljanje skupinskega klica v neposrednem načinu

1. Na zaslonu morata biti prikazani imeni želenih kanala in skupine.
2. Držite tipko PTT in začnite govoriti, ko zaslišite kratek pisk in se na zaslonu prikaže indikator T.

Če tipko držite pritisnjeno v načinu mirovanja, pokličete prvo skupino na izbranem kanalu.

Opravljanje individualnega klica v neposrednem načinu

1. Vnesite individualno številko prejemnika.
2. Držite tipko PTT ali . Radijska postaja pokliče vneseno individualno številko in ko zaslišite kratek pisk ter se na zaslonu prikaže indikator T, lahko začnete govoriti.

Prehod in obnavljalnik

Vaša organizacija lahko v neposrednem načinu uporablja ločene naprave s prehodi in z obnavljalniki. Te naprave delujejo na določenih frekvencah in zagotavljajo dodatne storitve za radijsko postajo, ko je ta v območju pokritosti združljive naprave in ko v neposrednem načinu deluje na isti frekvenci kot naprava.

Ko sta na radijski postaji, kjer je na voljo združljiva naprava s prehodom za neposredni način, izbrana kanal in skupina v neposrednem načinu, je v načinu mirovanja prikazana možnost *Prehod*, med klici v neposrednem načinu pa indikator .
Pri takih kanalih in skupinah klici v neposrednem načinu potekajo prek naprave s prehodom. Poleg tega, da preusmerja skupinske

THR880i_Rel6_en_print.book Page 65 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

klice skupini v neposrednem načinu, lahko naprava s prehodom preusmeri odhodne skupinske klice govorni skupini v omrežnem načinu, ki jo je vnaprej določil ponudnik storitev, tako da boste morda lahko prejemali tudi skupinske klice te skupine. Radijska postaja ne podpira nobenih drugih storitev, ki jih omogoča naprava s prehodom.

Če se povezava z napravo s prehodom izgubi, se prikaže sporočilo *Povezava s prehodom prekinjena*, radijska postaja pa začne delovati v običajnem neposrednem načinu.

Klici, ki se opravijo v neposrednem načinu prek naprave s prehodom, se ne povežejo tako hitro kot klici v običajnem neposrednem načinu.

Ko je na radijski postaji, kjer je na voljo združljiva naprava z obnavljalnikom za neposredni način, izbran kanal v neposrednem načinu, je v načinu mirovanja prikazana možnost *Obnavljalnik*, med klici v neposrednem načinu pa indikator ■··. Pri takih kanalih je območje pokritosti za opravljanje in prejemanje klicev v neposrednem načinu lahko nekoliko širše. Naprava z obnavljalnikom preusmeri klice na radijske naprave v svojem območju pokritosti, pri katerih je v neposrednem načinu izbran enak kanal in ki podpirajo tovrstne naprave.

Če se povezava z napravo z obnavljalnikom izgubi, se prikaže sporočilo *Povezava z repet. prekinjena*, radijska postaja pa začne delovati v običajnem neposrednem načinu.

Glejte tudi Nastav. neposr. načina na strani 101.

■ Nujni klici in klici v sili v neposrednem načinu

Če niste v območju omrežne pokritosti, ne morete opravljati **nujnih klicev** in klicev v sili na številke v omrežnem načinu.

Če pokličete številko za klic v sili v neposrednem načinu, radijska postaja preklopi v omrežni način ter poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem in poklicati številko.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 66 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Organizacija lahko za vsak kanal v neposrednem načinu določi, ali naj radijska postaja v neposrednem načinu poskusi opraviti **nujni klic** na številko vnaprej določene skupine v neposrednem načinu ali naj preklopi v omrežni način in poskusi poklicati številko, ki je v omrežnem načinu vnaprej določena za **nujni klic**.

V neposrednem načinu je mogoče vnaprej določiti **nujni klic** tako, da radijska postaja preklopi na omrežni način in poskusi opraviti klic, vendar če se povezava ne vzpostavi v vnaprej določenem času (v 1–60 sekundah), radijska postaja preklopi nazaj v neposredni način in opravi **nujni klic** na številko skupine v neposrednem načinu.

Če držite pritisnjeno rdečo funkcijsko tipko, začne radijska postaja opravljati **nujni klic**. Če pritisnete rdečo funkcijsko tipko in nato tipko Nazaj, začne radijska postaja opravljati tihi **nujni klic**. Če se tihi klic opravi na številko vnaprej določene skupine v neposrednem načinu, se spremeni v običajni **nujni klic**. Glejte tudi Nujni klici in pošiljanje statusa na strani 28.

Če je za neposredni način na voljo združljiva naprava s prehodom, ko se **nujni klic** opravi na številko vnaprej določene skupine v neposrednem načinu, je lahko klic preusmerjen na številko skupine v omrežnem načinu, ki je vnaprej določena za napravo s prehodom.

Če radijska postaja prejme **nujni klic** ali klic na številko, ki je vnaprej določena kot številka za klic v sili, postaja zazvoni, poleg podatkov o klicu pa se izpiše sporočilo *Klic v sili*.

Sporočila o statusu v neposrednem načinu

Radijska postaja podpira pošiljanje in prejemanje sporočil o statusu v neposrednem načinu. Mogoče je tudi pošiljanje statusa sporočil iz radijske postaje, ki deluje v neposrednem načinu, v radijsko postajo, ki deluje v omrežnem načinu, in sicer prek prehoda neposrednega načina delovanja. Sporočila o statusu je mogoče poslati na individualni ali skupinski naslov.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 67 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Sporočila o statusu je mogoče pošiljati in prejemati v načinu mirovanja. Prav tako jih je mogoče prejemati oziroma pošiljati med prejemanjem oziroma oddajanjem govornega sporočila v neposrednem načinu.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 68 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

8. Določanje položaja

Sprejemnik GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je svetovni radijski navigacijski sistem, ki vključuje 24 satelitov in pripadajočih zemeljskih postaj, ki nadzirajo njihovo delovanje. Radijska postaja je opremljena z notranjim sprejemnikom GPS.

Terminal GPS, na primer sprejemnik GPS v postaji EADS THR880i, od satelitov prejema šibke radijske signale in meri čas njihovega potovanja. Na podlagi časa potovanja lahko sprejemnik GPS izračuna položaj signala do nekaj metrov natančno.

Uporabite lahko aplikacije GPS v meniju *Položaji*. Ko je sprejemnik GPS vklopljen, je prikazan indikator . Če indikator utripa, sprejemnik GPS računa položaj. Med uporabo sprejemnika GPS se ne dotikajte antene radijske postaje, ker je tam tudi antena sprejemnika GPS. Ko ste na prostem, v rokah pod kotom 45 stopinj držite pokonci postavljeno radijsko postajo.

Sprejemnik GPS v radijski postaji EADS THR880i se napaja iz njene baterije. Zaradi uporabe sprejemnika GPS se lahko baterija radijske postaje hitreje izprazni.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 69 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM



Opomba: Globalni sistem za določanje položaja

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja Vlada Združenih držav Amerike, ki je edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema.

Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo nastavitve satelitov GPS, ki jih izvaja Vlada Združenih držav Amerike, in spremembe v civilni politiki GPS Oddelka za obrambo Združenih držav Amerike in v Zveznem radijskem navigacijskem načrtu. Na natančnost lahko vpliva tudi slaba geometrija satelita.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo stavbe, naravne ovire ter vremenski pogoji. Sprejemnik GPS uporabljajte le zunaj, kjer lahko sprejema signale GPS.

Sistem GPS ni namenjen za natančne meritve položajev, zato se nikoli ne zanašajte zgolj na podatke o položaju, ki jih izračuna sprejemnik GPS.

■ Aplikacija Položaji

Izberite **Meni**→*Položaji*.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo stavbe, naravne ovire ter vremenski pogoji. Ko je sprejemnik GPS vklopljen, je prikazan indikator ⌖. Če indikator utripa, sprejemnik GPS računa položaj.

Inf. o položaju

Če želite vključiti sprejemnik GPS in si ogledati razpoložljive informacije o položaju, izberite **Meni**→*Položaji*→*Inf. o položaju*. Za pomikanje po zaslonih uporabite tipki ⌃ in ⌄.

Na prvem zaslonu so prikazane trenutne geografske koordinate v obliki WGS-84 (geografski koordinatni sistem) in ocena o natančnosti položaja. Pravilne koordinate so prikazane le, če sprejemnik GPS prejme potrebne informacije za določanje položaja od satelitov GPS.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 70 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Na drugem zaslonu je prikazana približna višina, merjena od povprečne nadmorske višine. Če se naprava premika, sta prikazani tudi približni hitrost in smer premikanja v stopinjah od pravega severa.

Na tretjem zaslonu sta prikazana približen čas merjenja v obliki koordiniranega univerzalnega časa (UTC) in število satelitov, s katerimi je povezana radijska postaja (največ 12).

Besedilo na vrhu zaslona prikazuje informacije o statusu sprejemnika GPS. Če je prikazano sporočilo *Ni umestitve GPS*, sprejemnik GPS računa svoj položaj ali ne prejema informacij od satelitov, zato prikaz pravilnih koordinat ni mogoč. Koordinate prejšnjega izračunanega položaja ostanejo prikazane na zaslonu, dokler sateliti ne pošljejo novih informacij o položaju.

Če je na zaslonu sporočilo *Dol. položaja 2D*, sprejemnik, kljub temu da so koordinate prikazane, ne more izračunati višine, ker prejema informacije le od treh satelitov. Če je prikazano sporočilo *Dol. položaja 3D*, sprejemnik prejema informacije od najmanj štirih satelitov, zato je izračun koordinat in višine mogoč.

Če želite prikazane informacije o položaju shraniti kot navigacijsko točko, izberite **Shrani**. Vnesite ime navigacijske točke in ji po želji dodajte tudi krajši komentar.

Navig. točke

V podmeniju *Inf. o položaju* lahko del informacij o položaju shranite kot navigacijsko točko za poznejšo uporabo. Shranite lahko do 100 navigacijskih točk. Shranite lahko tudi navigacijske točke, ki jih prejmete v besedilnem sporočilu. Glejte Branje besedilnih sporočil na strani 93.

Če želite prikazati seznam shranjenih navigacijskih točk, izberite **Meni**→*Položaji*→*Navig. točke*. Pomaknite se do želene navigacijske točke in pritisnite **Možnos.**, da prikažete naslednje možnosti:

- *Izbriši* – če želite izbrisati navigacijske točko.
- *Izbriši vse* – če želite izbrisati vse shranjene navigacijske točke.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 71 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Pošlji kot sporočilo* – če želite poslati ime, koordinate in komentar navigacijske točke v obliki besedilnega sporočila.
- *Uredi ime* – če želite urediti ime navigacijske točke.
- *Uredi opombo* – če želite urediti komentar navigacijske točke.
- *Pojdi na navig. t.* – če želite odpreti aplikacije kompasa. Glejte Vodenje z navigacijsko točko na strani 71.
- *Dodaj navig. točko* – če želite ročno dodati novo navigacijsko točko. Če je navigacijska točka že na seznamu navigacijskih točk, pritisnite **Izberi** in vnesite želene koordinate. Če navigacijske točke še niso vnesene, pritisnite **Plus** in vnesite želene koordinate. Preden dodate novo navigacijsko točko, se na zaslonu prikažejo trenutne koordinate, koordinate prejšnjega izračunanega položaja ali privzeta vrednost.
- *Pojdi v nač. mirov.* – če želite prikazati informacije o položaju na zaslonu v načinu mirovanja. Glejte Informacije o navigacijskih točkah v načinu mirovanja na strani 72.
- *Zasedenost pomnilnika* – če si želite ogledati, koliko navigacijskih točk je še mogoče shraniti v pomnilnik in koliko je trenutno shranjenih.

Za ogled informacij o navigacijski točki izberite želeno navigacijsko točko. Na prvem zaslonu so prikazane geografske koordinate in ocena o natančnosti koordinat. Na drugem zaslonu sta prikazana datum in ura merjenja, na tretjem pa je - če obstaja - prikazan komentar navigacijske točke. Za pomikanje po zaslonih uporabite tipki ⌃ in ⌄. Če želite navigacijsko točko poslati v obliki besedilnega sporočila ali urediti njeno ime oziroma komentar, pritisnite **Možnos.**.

Vodenje z navigacijsko točko

Aplikacijo vodenja z navigacijsko točko zaženite zunaj. Če jo zaženete v zaprtem prostoru, sprejemnik GPS morda ne bo mogel sprejeti informacij od satelitov, zato prikaz pravilnih koordinat ne bo mogoč.

S koordinatami shranjenih navigacijskih točk lahko poiščete cilj. Na seznamu se pomaknite do navigacijske točke in izberite **Pojdi na**. Odpre se aplikacija vodenja z navigacijsko točko.

Aplikacija vodenja z navigacijsko točko je zasnovana tako, da prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Morebitnih ovir na poti, kot so stavbe in naravne ovire, ne upošteva.

Vodenje z navigacijsko točko je dejavno le, ko se premikate.

Glavne točke so S (sever), V (vzhod), J (jug) in Z (zahod). Sever je geografski severni tečaj Zemlje. Majhna puščica kaže smer ciljnih koordinat. Če želite priti do ciljnih koordinat, se obrnite v njihovo smer in sledite puščici. Radijsko postajo držite tako, da je antena obrnjena v smer, v katero se premikate.

Na vrhu zaslona so prikazani ime izbrane navigacijske točke, razdalja do cilja in hitrost premikanja. Če si želite ogledati trenutne in ciljne koordinate, natančnost, število uporabljenih satelitov pri določanju položaja ter višino, se pomaknite po zaslonu navzdol.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih navigacijskih točk, izberite **Nazaj**.

Informacije o navigacijskih točkah v načinu mirovanja

Če želite prikazati informacije o trenutnem položaju v načinu mirovanja (ko ni nobenega dejavnega klica), nastavite *Prikaži položaj v nacinu mirovanja*→*Vključen* (glejte Prikaži položaj v nacinu mirovanja na strani 75). Nato izberite **Meni**→*Položaji*→*Inf. o položaju* in pritisnite rdečo funkcijsko tipko.

Če želite v načinu mirovanja omogočiti sledenje določeni navigacijski točki (prikazati trenutne koordinate, ime ciljne navigacijske točke, razdaljo do navigacijske točke in usmerjenost puščice proti navigacijski točki), nastavite *Prikaži položaj v nacinu mirovanja*→*Vključen* in naredite nekaj od naslednjega:

1. Na seznamu se pomaknite do ciljne navigacijske točke in pritisnite **Izberi**→**Pojdi na**→**Nazaj**→**Možnos.** in se na seznamu pomaknite do možnosti *Pojdi v nač. mirov.*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 73 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

2. Na seznamu se pomaknite do ciljne navigacijske točke in pritisnite **Izberi**→**Pojdi na**→**Nazaj**→**Nazaj**→**Možnos.** in se na seznamu pomaknite do možnosti *Pojdi v nač. mirov.*.

Če želite v načinu mirovanja izključiti prikaz informacij o položaju, pritisnite **Pojdi na** in izberite *Položž. v nač. mirov.*. Izberite *Izključeni* in pritisnite **Izberi**.

Če ne želite, da bi bile v načinu mirovanja prikazane informacije navigacijske točke, jih izključite. Pritisnite **Pojdi na** in izberite *Nav. t. v n. mir. izkl.*.

Nastav. položaja

Če želite spremeniti nastavitve, povezane z določanjem položaja, izberite **Meni**→*Položaji*→*Nastav. položaja*. Nastavitve določanja položaja lahko spreminjate le, če imate dostopne pravice. Za več informacij se obrnite na svojo organizacijo.

Sprejemnik GPS

Sprejemnik GPS vključite z možnostjo *Sprejemnik GPS*→ *Samodejni GPS* le, če v meniju odprete možnost *Položaji*, pošiljate informacije prek vmesnika NMEA ali prejmete odgovorjeno zahtevo po položaju. Če želite, da je sprejemnik GPS vključen ves čas, izberite *GPS vedno vkloplj.*. Zaradi uporabe sprejemnika GPS se lahko baterija radijske postaje hitreje izprazni.

Dovoli pošiljanje info. o položaju

Radijska postaja lahko prejme zahteve za informacije o položaju ali informacije o omrežju. Pri določanju položaja v omrežju lahko približen položaj radia izračunate glede na lokacijo osnovnih postaj, ne da bi morali za to uporabiti satelite GPS. Pošiljanje informacij o položaju je mogoče le v omrežnem načinu in kadar je blokada prenosa izklopljena.

Ta funkcija in njena natančnost sta odvisni od omrežja, satelitskih sistemov (ko je uporabljen GPS) ter organizacije prejemanja informacij. Ta funkcija morda ne bo delovala v vseh območjih ves čas.

Če želite nastaviti način odzivanja radijske postaje na zahteve po položaju ali samodejno pošiljanje informacij o položaju, izberite *Dovoli pošiljanje info. o položaju* in eno od naslednjih možnosti:

- *Da* – radijska postaja poskusi poslati informacije o položaju, ko je dosežena vnaprej določena vrednost, kot je časovno obdobje ali razdalja, ali ko so prejete zahteve po položaju s številk, ki jih je pooblastila vaša organizacija. Radijska postaja pošlje informacije o položaju v ozadju, ne da bi bil uporabnik o tem obveščen.
- *Ne* – radijska postaja ne pošlje informacij o položaju, tudi če prejme zahteve po položaju.
- *Samo klici v sili* – radijska postaja poskuša poslati informacije o položaju samo, kadar so zahteve po položaju s pooblaščenih številk prejete med klicem na številko v sili, vprogramirano v radijsko postajo, ali med **nujnim klicem** ali tihim **nujnim klicem** cilja v omrežnem načinu. Če sprejemnik GPS ne prejme potrebnih informacij od satelitov, da bi določil trenutne koordinate še pred koncem klica, bodo namesto teh poslane koordinate, ki jih je sprejemnik izračunal nazadnje.

  Informacije o položaju s prejemnika GPS so med omenjenimi klici lahko poslane v omrežje, če je to vnaprej določila vaša organizacija, ne glede na izbrano nastavitev.

Vmesnik NMEA

Če je radijska postaja povezana z združljivim računalnikom s podatkovnim kablom, lahko pošljete informacije o položaju v združljive aplikacije za zemljevide v računalniku. Za prenos podatkov je uporabljen protokol NMEA-0183, različica 3.0. Če želite vklopiti ali izklopiti sprejemnik GPS in pošiljanje informacij o položaju v združljiv računalnik, izberite *Vmesnik NMEA*→*Vključen* ali *Izključeni*. Ko je *Vmesnik NMEA Vključen*, je na zaslonu prikazano ( ).

Odobreni stavki NMEA vključujejo GPRMC, GPVTG, GPGGA, GPGLL, GPGSA in GPGSV. Privzeta hitrost prenosa podatkov vmesnika NMEA je 4800 b/s. Ukazov AT ni mogoče uporabljati, ko je izbrana možnost prenosa podatkov NMEA.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 75 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Oblika koordinat

Če želite določiti način prikaza koordinat WGS-84, izberite *Oblika koordinat*→*ddd°mm'ss"*, *ddd°mm.mmm'* ali *ddd.ddddd°*.

Nastavi merske enote

Če želite določiti enote, ki bodo uporabljene za prikaz informacij o položaju, izberite *Nastavi merske enote*. Enoto lahko izberete ločeno za *Natančnost*, *Hitrost* in *Višina*.

Prikaži položaj v nacinu mirovanja

Če želite določiti, ali bodo informacije o položaju prikazane v načinu mirovanja, izberite *Prikaži položaj v nacinu mirovanja*→*Vključen* ali *Izključeni*. Privzeto je označena trenutno izbrana možnost. Privzeta nastavitev je na začetku *Izključeni*.

Nav. t. v n. mir. izkl.

Če želite odstraniti informacije o navigacijski točki z zaslona v načinu mirovanja, izberite *Nav. t. v n. mir. izkl.*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 76 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

9. Napišite besedilo

Besedilo, na primer pri pisanju sporočil, lahko vnesete na dva različna načina. Uporabite lahko tradicionalen vnos besedila ali vnos besedila s predvidevanjem. Radijska postaja morda ne podpira vnosa besedila s predvidevanjem. Za več informacij se obrnite na svojo organizacijo.

Pri pisanju besedila v zgornjem levem delu zaslona prikazuje vnos besedila s predvidevanjem, pa tradicionalen vnos besedila. Velikost znakov je označena z Abc, abc ali ABC poleg oznake za vnos besedila, spremenite pa jo lahko tako, da pritisnete *#. Številčni način je označen z 123. Če želite spremeniti številčni način, pritisnite in držite *#, nato pa izberite *Številčni način*. Če želite znova preklopiti v črkovni način, pritisnite in držite *#.

Pri pisanju besedila izberite **Možnos.**→*Predvidev. je vklj.* za vklop vnosa besedila s predvidevanjem, če je ta na voljo za izbrani jezik. Če želite znova preklopiti v način za tradicionalni vnos besedila, izberite *Predvidev. je izklj.*. Če želite začasno spremeniti jezik pisanja, izberite *Jezik pisanja*.

Namig: Če želite hitro vklopiti ali izklopiti vnosa besedila s predvidevanjem, med pisanjem besedila dvakrat pritisnite *# ali pa pritisnite in držite **Možnos.**.

Za nastavitev drugega jezika za pisanje besedila in jezika prikaza glejte Jezikovne nastavitve na strani 100.

Vnos besedila s predvidevanjem

Z enim pritiskom tipke lahko vnesete katero koli črko. Vnos besedila s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, v katerega lahko dodajate nove besede.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 77 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

1. Začnite pisati besedo, tako da pritiskate tipke 2 abc - 9 wxyz. Za vsako črko enkrat pritisnite tipko. Po vsakem pritisku tipke se beseda spremeni.

   Za vnos številke v črkovnem načinu pritisnite in držite želeno številsko tipko. Za več navodil glejte Namigi na strani 78.

2. Ko besedo pravilno napišete do konca, jo potrdite, tako da pritisnete ▽ ali vnesete presledek s tipko 0.

   Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite *+, dokler se ne prikaže želena beseda, nato pa jo potrdite. Ali pa izberite **Možnos.**→*Druge besede*.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

Pri pisanju besednih zvez napišite prvi del besedne zveza in ga potrdite tako, da pritisnete ▽. Napišite zadnji del besede in ga potrdite, tako da pritisnete 0 ali ▽.

■ Tradicionalni vnos besedila

Večkrat pritisnite številsko tipko 1 oo - 9 wxyz, dokler se ne prikaže želeni znak. Na številski tipki niso natisnjeni vsi znaki, ki so na voljo pod to tipko. Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, izbranega v *Jezikovne nastavitve*; glejte Jezikovne nastavitve na strani 100. Če je naslednja želena črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka, ali pa pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite črko.

Za vnos številke v črkovnem načinu pritisnite in držite želeno številsko tipko. Najobičajnejša ločila in posebni znaki so na voljo pod 1 oo.

Namigi

- Za vnos presledka pritisnite [0].
- Če želite izbrisati znak na levi strani kazalke, pritisnite **Zbriši**. Če želite znake izbrisati hitro, pritisnite in držite **Zbriši**.
- Za vnos posebnega znaka, ko uporabljate tradicionalni vnos besedila, pritisnite [*+]. Ko uporabljate vnos besedila s predvidevanjem, pritisnite in držite [*+] ali pa izberite **Možnos.**→*Vstavi simbol*.
- Če želite vnesti ime ali telefonsko številko tako, da jo poiščete v Imeniku, izberite **Možnos.**→*Vstavi ime* ali *Vstavi številko*.
- Če želite besedo vnesti, ko uporabljate vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Možnos.**→*Vpiši besedo*. Napišite besedo s tradicionalnim vnosom besedila in pritisnite **Shrani**. Beseda bod dodana tudi v slovar.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 79 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

10. Stiki

Pod ime v imeniku lahko shranite več telefonskih številk in besedilo, na primer e-poštni naslov, poštni naslov ali beležko.

Za hiter dostop do seznama imen v imeniku v načinu mirovanja pritisnite **Imena**. Če želite odpreti meni Imenika, izberite **Meni**→*Imenik*.

Imenik lahko posodobite tudi s programiranjem OTA (over-the-air). Novi stiki so lahko poslani iz omrežja, obstoječe številke pa lahko urejate. Ko je Imenik posodobljen, radijska postaja predvaja ton in prikaže se *Stiki posodobljeni*. Če je v Imeniku že isto ime, ki je bilo programirano iz omrežja, bo v omrežju programirana številka nastavljena za privzeto. Te funkcije ni mogoče uporabljati v neposrednem načinu.

Ogledate si lahko tudi podrobnosti svoje naročniške identitete, če je ta določena, in informacije različice programske opreme terminala v možnosti **Meni**→*Imenik*→*Inf. o terminalu*.

Shranjevanje imen in številk

V Imenik lahko shranite vsaj 255 imen in telefonskih številk, pod ime pa največ pet številk in največ dve besedilni beležki. Če ima radijska postaja dovolj pomnilnika, boste morda lahko shranili več kot 255 imen in številk.

Vsaki številki, ki jo shranite v Imenik, je treba dodeliti vrsto številke. Shranjeno številko lahko pokličete samo, če ji je bila dodeljena ustrezna vrsta številke.

Prva številka, shranjena pod imenom, je samodejno nastavljena kot privzeta številka. Ko v Imeniku izberete ime, da bi na primer opravili klic, je uporabljena privzeta številka, razen če izberete drugo številko. Privzeta številka je označena s poljem okoli oznake za vrsto številke (na primer).

THR880i_Rel6_en_print.book Page 80 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

1. Izberite **Meni**→*Imenik*→*Dodaj novo vizitko*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**.
3. Vnesite področno kodo in telefonsko številko, nato pa pritisnite **OK**.
4. Izberite eno od naslednjih vrst številk:
   - *Zasebno* ( ) za številko TETRA, ki ni skrajšana številka TETRA
   - *Skrajš. številka* ( ) za skrajšano številko TETRA
   - *Terminal* ( ) za javno omrežno telefonsko številko
   - *Interni* ( ) za interno številko pisarne
5. Ko sta ime in številka shranjena, pritisnite **Končaj**.

Namig: Če želite telefonsko številko shraniti v načinu mirovanja, jo vnesite in pritisnite **Shrani**.

Iskanje imen

1. Pritisnite **Imena** in vnesite prve znake imena, ki ga iščete. Lahko pa izberete tudi **Meni**→*Imenik*→*Iskanje*. Vnesite prve znake imena, ki ga iščete, in pritisnite **Iskanje**.
2. Pomaknite se do želenega imena.
3. Ko je želeno ime označeno, lahko pokličete privzeto številko. Če želite opraviti telefonski klic, pritisnite . Za hitro klicanje pritisnite in držite tipko PTT. Hitri klici so mogoči v omrežje TETRA in javne omrežne telefonske številke.

   Če je bilo za ime shranjenih več številk in želite poklicati eno od drugih številk, najprej pritisnite **Detajli** in se pomaknite na številko, ki jo želite poklicati.

Namig: Če želite ime poiskati med klicem, izberite **Možnos.**→*Imenik*→*Iskanje*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 81 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Pošiljanje in prejemanje stikov

Pošiljanje stikov

Stik lahko pošljete posamezniku ali skupini.

1. Izberite **Meni**→*Imenik*→*Iskanje*.
2. Pomaknite se do imena, ki ga želite poslati, in pritisnite **Detajli**.
3. Izberite **Možnos.**→*Pošlji stik* in *Imenik* ali *Govorne skupine*, glede na to, ali želite stik poslati posamezniku ali skupini.
4. Izberite prejemnika ali skupino in pritisnite **OK**. Po tem se prikaže telefonska številka, na katero bo poslan stik. Pritisnite **OK**.

   Ko stik pošljete, se prikaže *Podatki za stik poslani*.

Prejemanje stikov

Ko radijska postaja prejme stik, predvaja določen opozorilni ton.

Ko od pošiljatelja, ki je na seznamu dovoljenih številk, prejmete novi stik ali novo številko na že obstoječi stik, se prikaže *Stiki posodobljeni*. To pomeni, da je novi vnos ali nova posodobitev shranjena v Imenik. Če pritisnete **OK**, se radijska postaja vrne v prejšnje stanje. Če pritisnete **Izhod**, se radijska postaja vrne v način mirovanja.

Ko prejmete nov stik od pošiljatelja, ki ni na seznamu dovoljenih številk, se prikaže *Ime stika prejeto. Dodam v imenik?*. Če pritisnete **Da**, se prikaže *Shranjeno v pomnilnik terminala*. Če pritisnete **Ne**, novi vnos ne bo dodan v Imenik.

Ko od pošiljatelja, ki ni na seznamu dovoljenih številk, prejmete novo številko na že obstoječi stik, se prikaže *Ime stika prejeto. Dodam v imenik?*. Če pritisnete **Da**, se prikaže *Dodam obsto-ječemu imenu?*. Če znova pritisnete **Da**, se prikaže *Shranjeno v pomnilnik terminala*. Če pritisnete **Ne**, že obstoječi vnos v Imeniku ne bo posodobljen.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 82 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Organizacija Imenika

Dodajanje številk in besedila

Če želite imenu v Imeniku dodati telefonske številke ali besedilo, najprej odprite seznam imen, se pomaknite do imena, ki mu želite dodati novo številko ali besedilo, nato pa pritisnite **Detajli**. Izberite **Možnos.**→*Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*, nato pa izberite vrsto številke ali besedila. Vnesite številko ali besedilo in pritisnite **OK**, da vnos shranite. Na voljo so možnosti za urejanje in brisanje številk ter besedila.

Namig: Imena lahko urejate ali dodajate številke tako, da izberete **Meni**→*Imenik*→*Uredi ime* ali *Dodaj številko*.

Sprememba vrste številke

Na seznamu imen se pomaknite do želenega imena in pritisnite **Detajli**. Pomaknite se do številke, katere vrsto želite spremeniti, in izberite **Možnos.**→*Spremeni tip*.

Sprememba privzete številke

Na seznamu imen se pomaknite do želenega imena in pritisnite **Detajli**. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti kot privzeto, in izberite **Možnos.**→*Privzemi*.

Izbris stikov

Če želite izbrisati samo en stik, poiščite ime in številko, ki ju želite izbrisati. Pritisnite **Detajli** in izberite **Možnos.**→*Izbriši*. Ali pa izberite **Meni**→*Imenik*→*Izbriši*→*Eno za drugim*.

Če želite iz imenika izbrisati vsa imena in številke, izberite **Meni**→*Imenik*→*Izbriši*→*Izbriši vse*. Ko se prikaže *Ste prepričani?*, pritisnite **OK** in izbiro potrdite z zaščitno kodo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 83 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nastavitve za Imenik

Izberite **Meni**→*Imenik*→*Nastavitve*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Prikaz imenika* – izberete lahko, kako naj radijska postaja prikaže shranjena imena in številke: *Obič. seznam imen* prikaže pet imen hkrati, *Ime in številka* pa prikaže samo eno ime in telefonsko številko.
- *Zasedenost pomnilnika* – preverite lahko, kolikšen odstotek notranjega pomnilnika radijske postaje je v rabi in kolikšen del je še prost.

Tipke za hitro klicanje

Katero koli številsko tipko 2 ABC - 9 WXYZ lahko nastavite kot tipko za hitro klicanje.

1. Izberite **Meni**→*Imenik*→*Hitro klicanje*. Pomaknite se do želene tipke za hitro klicanje (od 2 do 9) in pritisnite **Določi**.
2. Pritisnite **Iskanje** in izberite želeno ime in številko.

Ko je tipki za hitro klicanje dodeljena številka, pritisnite **Možnos.**, da si lahko ogledate, spreminjate ali izbrišete dodeljeno telefonsko številko.

Za hitro klicanje glejte Hitro klicanje na straneh 55 in 58.

Podskupine

Radijsko postajo lahko nastavite tako, da se ob prejemu telefonskega klica s posameznega imena in telefonske številke predvaja določeno zvonjenje, na zaslonu pa se prikaže grafika. Izberite **Meni**→*Imenik*→*Podskupine*, nato pa izberite želene podskupine. Spremenite lahko možnosti za *Ime podskupine*, *Ton zvonjenja za skupino* in *Logotip poskupine* ter uredite seznam članov podskupine v *Člani skupine*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 84 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Uporabite lahko nastavitev *Zvoni za* v profilih, tako da radijska postaja predvaja zvonjenje samo ob prejemu telefonskih klicev z imen in številk, ki spadajo v določeno podskupino. Glejte Profili na strani 98.

Inf. o terminalu

Ogledate si lahko podrobnosti naročniške identitete in kratko besedilo, ki ga je morda napisala vaša organizacija, tako da izberete **Meni**→*Imenik*→*Inf. o terminalu*. Ogledate si lahko tudi informacije o različici programske opreme terminala.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 85 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

11. Funkcije menija

Statusi (1. meni)

Izberite **Meni**→*Statusi*. Berete in pošiljate lahko sporočila o statusu (omrežna storitev) ter jih shranjujete za poznejšo uporabo.

Na voljo so tri vrste sporočil o statusu:

- **Sporočila o statusu** so vnaprej določena sporočila z različnimi vsebinami. Pošljete jih lahko izbranim prejemnikom.
- **Oznake situacije** so vnaprej določena sporočila z različnimi vsebinami. Pošljete jih lahko vnaprej določenim prejemnikom.
- **Zahteve za povratni klic** vsebujejo sporočilo „povratni klic“. Zahteve za povratni klic lahko pošljete izbranim prejemnikom.

Sporočila o statusu in oznake situacije vsebujejo številke. Če ima številka ustrezno besedilo v pomnilniku radijske postaje, se to besedilo prikaže, ko prejmete sporočila ali jih pošljete s podmenijem *Pošlji status*.

Omrežne nastavitve lahko na primer vplivajo na prejemnike zahtev za povratni klic in oznake situacije, ki so poslane na naslove govorne skupine. Prejemnik je dodeljevalnik govorne skupine ali vsi člani govorne skupine.

Ko pošljete sporočilo o statusu in če je vklopljeno *Dovoli pošiljanje info. o položaju*, radijska postaja lahko pošlje informacije o položaju vaši organizaciji, če ta to vnaprej tako določi. Glejte Nastav. položaja na strani 73. Pošiljanje informacij o položaju je mogoče le v omrežnem načinu in kadar je blokada prenosa izklopljena.

Radijska postaja podpira pošiljanje in prejemanje sporočil o statusu tudi v neposrednem načinu. Glejte Sporočila o statusu v neposrednem načinu na strani 66.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 86 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Opozorilna sporočila enote

Omrežna storitev opozoril enote je vrsta sporočil o statusu. Uporabljena je za opozarjanje ljudi na radijski promet. Če prejmete opozorilno sporočilo enote, bodite posebej pozorni na naslednje klice in sporočila.

Besedilo opozorilnega sporočila enote vnaprej določi vaša organizacija. Ko prejmete opozorilno sporočilo enote, se prikaže sporočilo, radijska postaja predvaja opozorilni ton, lučke utripajo in vklopi se profil *Splošna*. Če želite opozorilo izklopiti, pritisnite **Ustavi**.

Opozorilno sporočilo enote je poslano kot sporočilo o statusu.

Pošiljanje sporočil o statusu

Namig: Če želite poslati sporočilo o statusu v načinu mirovanja, vnesite številko statusa in izberite **Možnos.**→*Pošlji kot status*→*Status* ali *Situacija*.

Namig: Radijsko postajo lahko nastavite tako, da pošlje sporočilo o statusu, ko pritisnete tipko PTT . Če želite poslati zahtevo za povratni klic na naslov izbrane skupine, v načinu mirovanja pritisnite in držite tipko PTT. Če želite poslati oznako situacije, v načinu mirovanja vnesite številko situacije, nato pa pritisnite in držite tipko PTT. Glejte Nast. tipke PTT na strani 99.

Pošiljanje sporočil o statusu ali zahtev za povratni klic.

1. Izberite **Meni**→*Statusi*→*Pošlji status*.
2. Če želite poslati sporočilo o statusu, izberite *Status*. Pomaknite se do želenega sporočila o statusu in pritisnite **OK**. Sporočilo lahko poiščete tudi tako, da vnesete prve črke sporočila.

   Če želite poslati zahtevo za povratni klic, izberite *Povratni klic*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 87 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

3. Prejemnike sporočila o statusu ali zahteve za povratni klic izberite na enega od naslednjih načinov:
   - Če je prikazana privzeta številka prejemnika, pritisnite **OK**, da sporočilo pošljete privzetemu prejemniku. Glejte Nastav. statusa na strani 90.
   - V imeniku poiščite posameznega prejemnika. Izberite **Iskanje**→*Imenik*, nato pa izberite želeno ime in številko. Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**, ko je prikazana številka.
   - Poiščite govorno skupino v izbrani mapi. Izberite **Iskanje**→*Govorne skupine*, nato pa izberite skupino, ki ji želite poslati sporočilo.
   - Vnesite telefonsko številko in pritisnite **OK**. Pomaknite se na eno od naslednjih vrst številk: *Zasebno* za omrežno številko TETRA, *Skrajš. številka* za skrajšano številko TETRA, *Terminal* za številko javnega telefonskega omrežja ali *Interni* za interno številko pisarne. Če želite poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji**.

Pošiljanje oznak situacije

1. Izberite **Meni**→*Statusi*→*Pošlji status*→*Situacija*.
2. Pomaknite se do želene oznake situacije in pritisnite **Pošlji**. Sporočilo lahko poiščete tako, da vnesete prve črke sporočila.

Prejemnike oznake situacije si zdaj lahko ogledate v podmeniju *Nastav. statusa*. Glejte Nastav. statusa na strani 90.

Zadnje poslano sporočilo o statusu, prikazano v načinu mirovanja

Če si želite na zaslonu ogledati zadnje poslano sporočilo o statusu, ko je radijska postaja v načinu mirovanja, izberite *Statusi*→*Nastav. statusa*→*Prik. st. zadnjih posl. v nač. mirov.*→*Da*.

Če želite z zaslona odstraniti zadnje poslano sporočilo o statusu, ko je radijska postaja v načinu mirovanja, izberite *Statusi*→*Nastav. statusa*→*Prik. st. zadnjih posl. v nač. mirov.*→*Ne*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 88 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Sporočilo o stanju s časovnim žigom

Radijsko postajo lahko nastavite tako, da poslano sporočilo o statusu vključuje časovni žig. Privzeto je ta funkcija IZKLOPLJENA.

Časovni žig prikazuje čas, ko je bilo sporočilo poslano. Če je radijska postaja v omrežnem načinu, vendar ne v območju omrežne pokritosti, ko pošljete sporočilo o statusu, se sporočilo shrani v mapo *V pošiljanju* in prikaže se *Status shranjen v mapo za pošiljanje*. V medpomnilniku se lahko shrani pet sporočil o statusu s časovnim žigom. Če je medpomnilnik poln, ko poskusite poslati novo sporočilo o statusu, se prikaže *Medpomnilnik statusov poln, sporočilo ni shranjeno*. Sporočila v mapi *V pošiljanju* so poslana, ko radijska postaja znova vstopi v območje omrežne pokritosti, pri čemer je najprej poslano najstarejše sporočilo. Prejemnik si lahko ogleda samo čas prejema sporočila o statusu, razen kadar je med časom pošiljanja in prejema velika razlika (v tem primeru je prikazan čas pošiljanja in tudi čas prejema).

Branje sporočil o statusu

Ko prejmete sporočilo o statusu, sta sporočilo in prikazana v načinu mirovanja. Vrsto sporočila označuje *Status:* (status posameznika), *Status skupine:* (status skupine), *Situacija:* ali *Zahteva za povratni klic:*.

Če želite potrditi, da ste sporočilo prebrali, pritisnite **OK**. Če prejmete novo sporočilo o statusu, se prikaže *1 prejeto statusno sporočilo*. Če želite prebrati sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če želite sporočilo prebrati pozneje, pritisnite **Izhod**.

Če ste pritisnili **OK** ali **Izhod**, bo sporočilo premaknjeno v mapo *Prejeto*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 89 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Branje sporočil o statusu v mapi Prejeto

1. Izberite **Meni**→*Statusi*.
2. Izberite *Prejeto* za ogled prejetih sporočil. Pri sporočilih o povratnih klicih je namesto sporočila prikazano pošiljateljevo ime ali številka. Sporočila so označena z naslednjimi oznakami:
   - za neprebrana in za prebrana sporočila o statusu
   - za neprebrano in za prebrano oznako situacije
   - za neprebrano in za prebrano zahtevo za povratni klic
3. Pomaknite se do želenega sporočila in pritisnite **Prikaži**.

   Med prebiranjem lahko sporočilo izbrišete tako, da pritisnete **Izbriši**. Pritisnite **Možnos.** za naslednje možnosti: *OdgovoriShrani* ali *Uporabi številko*.

Možnost povratnega klica

1. Med branjem sporočila o statusu pritisnite .
2. Če želite opraviti telefonski klic, pritisnite .

Mapi Prejeto in Poslano

Ko prejmete sporočilo o statusu, ga radijska postaja premakne v mapo *Prejeto*. Ko pošljete sporočilo, ga radijska postaja premakne v mapo *Poslano*. Če želite prebrati sporočilo v mapi, pritisnite **Prikaži**.

Ko je mapa polna, se najstarejše sporočilo izbriše, ko je v mapo premaknjeno novo sporočilo. V podmeniju *Moje mape* lahko izdelate mape in vanje shranjujete sporočila za poznejšo uporabo.

Določite lahko največje število sporočil, ki jih lahko shranite v mapi *Prejeto* in *Poslano*. Glejte Nastav. statusa na strani 90.

Mape, ki jih določi uporabnik

Izberite **Meni**→*Statusi*→*Moje mape*. Tu lahko izdelate mape ter vanje shranjujete prejeta in poslana sporočila. Če želite dodati prvo mapo pod *Moje mape*, pritisnite **Plus**. Če želite dodati več map, izberite **Možnos.**→*Dodaj mapo*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 90 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Če želite mapo izbrisati, se pomaknite do nje in izberite **Možnos.**→*Zbriši mapo*. Ko mapo izbrišete, se izbrišejo tudi vsa sporočila v njej.

Brisanje sporočil o statusu

1. Izberite **Meni**→*Statusi*→*Brisanje sporočil*.
2. Pomaknite se do mape, katere vsebino želite izbrisati, in pritisnite **OK**. Lahko pa izbrišete tudi vsebino vseh map s sporočili o statusu, tako da se pomaknete na *Vse* in pritisnete **OK**.

Nastav. statusa

Izberite **Meni**→*Statusi*→*Nastav. statusa*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Najv. število prejetih* – določa največje število prejetih sporočil o statusu, ki so shranjena v mapi *Prejeto*.
- *Najv. število poslanih* – določa največje število poslanih sporočil o statusu, ki so shranjena v mapi *Poslano*.
- *Povratnice* – določa, ali bodo poročila o dostavi za sporočila o statusu, ki jih pošlje omrežje, prikazana (omrežna storitev).
- *Prejemnik situacij* – prikazuje ime ali številko prejemnika oznak situacije.
- *Privzeti prejemnik statusnih sporočil* – določa privzetega prejemnika sporočil o statusu in zahtev za povratni klic.
- *Prik. st. zadnjih posl. v nač. mirov.* – določa, ali je zadnje poslano sporočilo o statusu v načinu mirovanja prikazano na zaslonu.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 91 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Sporočila (2. meni)



Lahko berete in pišete besedilna sporočila ter jih pošiljate posameznikom in govornim skupinam (omrežna storitev). Sporočila lahko shranjujete tudi v mape za poznejšo uporabo. Pošiljate lahko besedilna sporočila, ki vsebujejo do 399 znakov. Sporočila, daljša od 140 znakov so sestavljena iz povezanih sporočil, pri čemer je največje število posameznih sporočil tri vendar je lahko v nekaterih jezikih največje število znakov v povezanih sporočilih manjše od 399 znakov, odvisno od uporabljene abecede.



Pomembno: Nekatera omrežja morda ne podpirajo števila znakov v besedilnih sporočilih, omenjenih v tem uporabniškem priročniku. V takih omrežjih besedilnih sporočil, ki presegajo dovoljeno število znakov, ni mogoče dostaviti, in bodo morda v celoti izbrisana. Pri pisanju sporočil, ki jih želite poslati v takem omrežju, bodite pozorni na število znakov. Za podrobnosti o omrežju se obrnite na ponudnika storitev ali omrežja.

Pisanje besedilnih sporočil

1. Izberite **Meni**→*Sporočila*→*Napiši sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Za podrobnosti glejte Napišite besedilo na strani 76. V sporočilo lahko vstavite tudi predlogo; izberite **Možnos.**→*Uporabi predlogo*, nato pa še želeno predlogo.

   Število preostalih znakov za sporočilo in število znakov v trenutnem sporočilu sta prikazani v zgornjem desnem kotu zaslona.
3. Ko sporočilo napišete, pritisnite **Pošlji**.

   Če radijska postaja, ki bo sporočilo prejela, ne podpira povezanih sporočil, je največja dovoljena dolžina besedilnega sporočila 140 znakov na zasebne številke in 160 znakov na telefonske in interne številke pisarne.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 92 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Če želite poslati sporočilo kot sporočilo flash (omrežna storitev), izberite **Možnos.**→*Mož. pošiljanja*→*Pošlji kot blisk.*. Terminal, ki bo sporočilo prejel, mora podpirati prejem sporočil flash. Ko prejmete sporočilo flash, se na zaslonu prikaže začetek sporočila. Sporočila flash se shranjujejo v mapo *Prejeta sporočila*. Radijsko postajo lahko nastavite tako, da se najstarejše prebrano sporočilo samodejno izbriše, ko je mapa *Prejeta sporočila* polna in prejmete novo sporočilo flash.

4. Prejemnike sporočila izberite na enega od teh načinov:
   - Če je prikazana privzeta številka prejemnika, pritisnite **OK**, da sporočilo pošljete privzetemu prejemniku. Glejte Nastavitve sporočil na strani 95.
   - V imeniku poiščite posameznega prejemnika. Izberite **Iskanje**→*Imenik*, nato pa izberite želeno ime in številko. Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**, ko je prikazana številka.
   - Poiščite govorno skupino v izbrani mapi. Izberite **Iskanje**→*Govorne skupine*, nato pa izberite skupino, ki ji želite poslati sporočilo.
   - Vnesite številko in pritisnite **OK**. Pomaknite se na eno od naslednjih vrst številk: *Zasebno* za omrežno številko TETRA, *Skrajš. številka* za skrajšano številko TETRA, *Terminal* za številko javnega telefonskega omrežja ali *Interni* za interno številko pisarne. Če želite poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji**.

Opomba: Pri pošiljanju sporočil bo na radijski postaji morda prikazano obvestilo Sporočilo je poslano. To pomeni, da je radijska postaja sporočilo poslala. To pa ne pomeni, da je bilo sporočilo prejeto na predvidenem cilju. Za več podrobnosti o storitvah pošiljanja se obrnite na ponudnika storitev.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 93 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Besedilna sporočila pošljite več prejemnikom

1. Ko napišete sporočilo, izberite **Možnos.**→*Mož. pošiljanja*→*Pošlji večim*.
2. Če želite poslati sporočilo, se pomaknite do želenega imena in pritisnite **OK**. Če ste za ime shranili več telefonskih številk, morate izbrati tudi želeno številko.
3. Izberite naslednjega prejemnika in pritisnite **OK**, če želite poslati sporočilo. Če sporočila nočete poslati nobenemu prejemniku več, pritisnite **Končaj**.

Branje besedilnih sporočil

Ko prejmete besedilno sporočilo, se v načinu mirovanja prikažeta ✉ in *1 sporočilo prejeto*.

Utripajoči indikator ✉ označuje, da je pomnilnik za sporočila poln. Preden lahko prejmete nova sporočila, morate izbrisati nekaj starih.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite prebrati sporočilo, ali pa pritisnite **Izhod**, če ga želite prebrati pozneje.

   Če želite sporočilo prebrati pozneje, izberite **Meni**→*Sporočila*→*Prejeta sporočila*, nato pa izberite želeno sporočilo. ✉ označuje neprebrano besedilno sporočilo.
2. Med branjem sporočila pritisnite **Možnos.** za naslednje možnosti: *Izbriši*, *Uporabi številko*, *Uporabi podrobn.*, *Posreduj*, *Možnosti posred.*, *Uredi*, *Premakni*, *Preimen.* in *Kopiraj v koledar*.

Lahko shranite podrobnosti prejetih sporočil, kot so telefonske številke, spletni naslovi in informacije o položaju. Če želite shraniti podrobnost, se v sporočilu pomaknite nanjo, izberite *Možnos.* *Uporabi podrobn.* in podrobnost.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 94 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Odgovarjanje na sporočila

1. Med branjem sporočila pritisnite **Odgovori**.
2. Izberite eno od naslednjih vrst odgovora: *Praznim zaslonom*, *Izvirnikom*, *Predlogo* ali enega od standardnih odgovorov, kot je *Hvala*. Če ste izbrali *Predlogo*, s seznama izberite želeno predlogo.
3. Napišite sporočilo z odgovorom in pritisnite **Pošlji**. Pritisnite **OK**, če želite sporočilo poslati na prikazano številko.

Možnost povratnega klica

Med prebiranjem besedilnega sporočila pritisnite , če želite poklicati pošiljatelja sporočila.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Prejeta sporočila se shranjujejo v mapo *Prejeta sporočila*. Radijsko postajo lahko nastavite tako, da se najstarejše sporočilo samodejno izbriše, ko je mapa *Prejeta sporočila* polna in prejmete novo sporočilo.

Ko pošljete sporočilo, se to privzeto shrani v mapo *Poslani predmeti*. Radijsko postajo lahko nastavite tudi tako, da se odhodna sporočila ne shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*. Če želite spremeniti nastavitve shranjevanja, izberite *Sporočila*→*Nastav. sporočil*→ *Shrani poslana sporočila*, nato pa izberite *Da* ali *Ne*. Ko je mapa *Poslani predmeti* polna, bo najstarejše sporočilo samodejno izbrisano, ko se v mapo premakne novo sporočilo.

Predloge

Podmeni *Predloge* vključuje predloge, ki jih lahko uporabite pri pisanju ali odgovarjanju na sporočila. Če želite predlogo urediti, izberite želeno predlogo in pritisnite **Uredi**. Ko uredite besedilo, lahko sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**. Prvotne predloge se obnovijo, ko izberete *Povrnitev tovarniških nastavitev*.

Če želite izdelati lastno predlogo, v podmeni *Napiši sporočilo* napišite sporočilo predloge. Izberite **Možnos.**→*Shrani sporočilo* in sporočilo shranite v mapo *Predloge*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 95 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Shranj. bes. spor. in mape, ki jih določi uporabnik

Besedilna sporočila lahko premaknete v mapo *Shranj. bes. spor.* ali pa nove mape dodate v podmeni *Moje mape* in sporočila shranjujete tja.

Med branjem sporočila izberite **Možnos.**→*Premakni*. Pomaknite se v mapo, v katero želite premakniti sporočilo, in pritisnite **OK**.

Če želite dodati ali izbrisati mapo, izberite **Meni**→*Sporočila*→*Moje mape*. Če želite dodati prvo mapo, pritisnite **Plus**. Če želite dodati več map, izberite **Možnos.**→*Dodaj mapo*. Če želite izbrisati mapo, se pomaknite do nje in izberite **Možnos.**→*Zbriši mapo*. Ko mapo izbrišete, se izbrišejo tudi vsa sporočila v njej.

Brisanje sporočil

Izberite **Meni**→*Sporočila*→*Brisanje sporočil*. Če želite izbrisati vsa prebrana sporočila v določeni mapi, izberite mapo in pritisnite **OK**, ko se prikaže *Izbriši vsa prebrana sporočila v mapi?*. Če želite izbrisati vsa prebrana sporočila iz vseh map, izberite *Vsa prebrana* in pritisnite **OK**, ko se prikaže *Izbrišem prebrana sporočila v vseh mapah?*. Če želite izbrisati vsa prebrana in neprebrana sporočila iz vseh map razen *Predloge*, izberite *Vsa sporočila* in pritisnite **OK**, ko se prikaže *Izbriši vsa sporočila v vseh mapah?*.

Če želite izbrisati sporočilo, ki ga prebirate, izberite **Možnos.**→*Izbriši*.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni**→*Sporočila*→*Nastav. sporočil*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Povratnice* – če želite, da omrežje pošilja poročila o dostavi za besedilna sporočila (omrežna storitev). Povratnice niso na voljo za sporočila, poslana govornim skupinam.
- *Velikost pisave* – če želite spremeniti velikost besedila, uporabljenega za branje in pisanje besedilnih sporočil.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 96 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Privzeta številka naslovnika* – če si želite ogledati ali spremeniti privzetega prejemnika besedilnih sporočil.
- *Shrani poslana sporočila* – če želite določiti, ali se bodo poslana sporočila shranjevala v mapo *Poslani predmeti*.
- *Številka centra za sporočila*[1] – če želite shraniti telefonsko številko centra za sporočila (omrežna storitev). Vnesite številko in pritisnite **OK**. Za pošiljanje besedilnih sporočil potrebujete številko centra za sporočila ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- *Kodiranje znakov* – če želite spremeniti vrsto šifriranja besedila, ki je uporabljena za pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil.

Dnevnik klicev (3. meni)



Lahko si ogledate telefonske številke zgrešenih, prejetih in opravljenih klicev ter približno trajanje dvosmernih telefonskih klicev (omrežna storitev). Preverite lahko tudi količino poslanih in prejetih podatkov ter trajanje paketne povezave.

Radijska postaja zgrešene in prejete klice registrira samo, če omrežje te funkcije podpira in če je radijska postaja vklopljena in v območju omrežne pokritosti.

Seznam zadnjih klicev

Izberite **Meni**→*Dnevnik klicev*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Neodgovorjeni klici* – če si želite ogledati seznam zadnjih desetih telefonskih številk, s katerih vas je nekdo poskusil poklicati (omrežna storitev).
- *Prejete klice* – če si želite ogledati seznam zadnjih desetih telefonskih številk, s katerih ste nazadnje prejeli telefonski klic ali hitri klic (omrežna storitev).

1. Ta meni je prikazan samo, če ga omrežje podpira.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 97 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Klicane številke* – če si želite ogledati seznam zadnjih desetih telefonskih številk, ki ste jih poklicali ali poskusili poklicati oziroma ste vtipkali številko za hitri klic.

  Namig: za hiter dostop do seznama zadnjih klicanih številk enkrat pritisnite , ko je radijska postaja v načinu mirovanja.

- *Počisti seznamev dnevniku* – če želite izbrisati informacije o zadnjih klicih s seznamov v dnevniku klicev. Izberite, ali želite iz dnevnika klicev izbrisati vse telefonske številke ali samo tiste na seznamu zgrešenih klicev, prejetih klicev ali klicanih številk. Operacije ne morete preklicati.

Ko pritisnete **Možnos.** v podmenijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejete klice* ali *Klicane številke*, si lahko ogledate datum in čas klica, pokličete številko, jo shranite v Imenik in jo uredite ali izbrišete.

Števci in štoparice

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve ponudnika storitev je lahko drugačen, odvisno od funkcij omrežja, zaokroževanja za obračun, davkov itd.

Izberite **Meni**→*Dnevnik klicev*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Trajanje klicev* – če si želite ogledati približno trajanje dohodnih in odhodnih dvosmernih telefonskih klicev. Izberite *Telefonski klici*, če si želite ogledati informacije o klicih na številke javnega telefonskega omrežja, ali *Zasebni klici*, če si želite ogledati informacije o klicih na številke omrežja TETRA.
- *Števec paketnih podatkov* – če želite preveriti približno količino podatkov, ki ste jih poslali ali prejeli med zadnjo paketno povezavo ali skupno. Števna enota je bajt.
- *Števec trajanja paketnih povezav* – če želite preveriti približno trajanje zadnje paketne povezave ali vseh paketnih povezav.

Štoparico ali števce paketnih povezav lahko tudi izbrišete. Vnesti morate zaščitno kodo; glejte Dostopne kode na strani 17.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 98 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Imenik (4. meni)



Glejte Stiki na strani 79.

Govorne skupine (5. meni)



Glejte Govorne skupine (5. meni) na strani 50.

Nastavitve (6. meni)



Profili

Radijska postaja ima različne profile za različne dogodke in okolja, nastavitve pa lahko prilagodite glede na posamezen profil. Profili, ki so na voljo, so *Splošna*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem*, *Pozivnik*, *Aktivni nosilec*, *Slušalke* in *Monofonsko*.

Za vklop profila v načinu mirovanja hitro pritisnite ⓘ, nato pa izberite želeni profil.

Prilagajanje profilov

1. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Profili*.
2. Pomaknite se na želeni profil in izberite **Možnos.**→*Prilagodi*.
3. Izbirate lahko med naslednjimi nastavitvami: *Opozarjanje na dohodni klic*, *Tip zvonjenja* za dvosmerne telefonske klice, *Melodija zvonjenja Pritisni in govori* za enosmerne telefonske klice, *Glasnost zvonjenja*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton sporočila o stanju*, *Opozorilni toni za blisk. spor.*, *Toni tipk*, *Opozorilni toni*, *Nastav. zvoka* za nastavitev vključenega zvočnika in mikrofona, *Zvoni za* za nastavitev radijske postaje tako, da zvoni samo pri klicih iz izbrane klicne skupine (glejte Podskupine na strani 83), *Glasov. povr. inf.*, *Osvetlitev* in *Indikator*.

   Tudi če je v *Nastav. zvoka* izbrana možnost *Zgornji mikrofon* ali *Zunanji zvočnik*, se v dvosmernih telefonskih klicih z vključenim zvočnikom ali zunanjim zvočnikom za izboljšanje kakovosti zvoka uporablja spodnji mikrofon.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 99 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Klicne nastavitve

Sprejem klicev s katerokoli tipko

Ko je vklopljena ta funkcija, lahko telefonski klic sprejmete tako, da hitro pritisnete katero koli tipko, razen tipk ⏻, , in . Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Klicne nastavitve*→*Sprejem klicev s katerokoli tipko*→*Vključen* ali *Izključeni*.

Povzetek po klicu

Ko je vklopljena ta funkcija, radijska postaja za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjih dveh dvosmernih telefonskih klicev. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Klicne nastavitve*→*Povzetek po klicu*→*Vključen* ali *Izključeni*.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve ponudnika storitev je lahko drugačen, odvisno od funkcij omrežja, zaokroževanja za obračun, davkov itd.

Nastavitev Pritisni in govori

Lahko nastavite način delovanja tipke PTT med skupinskimi klici v omrežnem načinu. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Klicne nastavitve*→*Nastavitev Pritisni in govori*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Prednastavljeno* – če želite radijsko postajo nastaviti tako, da pokliče pogovorno skupino, katere ime je prikazano na zaslonu (izbrano skupino ali trenutno dejavno skenirano skupino), ko pritisnete in držite tipko PTT.
- *Izbrana skupina* – če želite radijsko postajo nastaviti tako, da pokliče izbrano govorno skupino vsakič, ko pritisnete in držite tipko PTT.

Za podrobnosti glejte Nastavitve tipke PTT na strani 46.

Nast. tipke PTT

Nastavite lahko način delovanja tipke PTT v omrežnem načinu. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Klicne nastavitve*→*Nast. tipke PTT*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

THR880i_Rel6_en_print.book Page 100 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Klic dodeljevalnika* – Če pritisnete ⌓, sprožite telefonski klic na dodeljevalnik izbrane skupine. Če je klic spremenjen v enosmerni telefonski klic, med govorjenjem držite pritisnjeno tipko PTT.
- *Povr. klic dodelj.* – Če pritisnete ⌓, pošljete sporočilo o statusu. Če želite poslati zahtevo za povratni klic na naslov izbrane skupine, v načinu mirovanja pritisnite in držite tipko ⌓. Če želite poslati oznako situacije, vnesite številko situacije, nato pa pritisnite in držite ⌓.
- *Klic dom. skupine* – Če pritisnete in držite ⌓, pokličete domačo skupino. Ko govorite, pritisnite in držite tipko PTT ⌓.
- *Pošlji sporočilo* – Če pritisnete ⌓, vneseno številko statusa pošljete na vnaprej določeni naslov.

Nastavitve terminala

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Jezikovne nastavitve*. Izberite *Jezik terminala*, da določite jezik besedila prikaza, nato pa izberite *Jezik pisanja*, če želite za pisanje besedil uporabiti drug jezik.

Pozdrav

Če želite shraniti opombo, ki se za trenutek prikaže ob vklopu radijske postaje, izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Pozdrav*. Napišite opombo in pritisnite **Shrani**.

Izbira operaterja

Izberete lahko omrežje, v katerem bo radijska postaja delovala (omrežna storitev). Glejte tudi Izbira omrežja na strani 19.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 101 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Izbira operaterja*, nato pa izberite:

- *Samodejna* – radijska postaja na vnaprej določenem seznamu omrežij samodejno izbere omrežje, ki je na voljo. Če se povezava s trenutno uporabljenim omrežjem izgubi, radijska postaja samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo.
- *Ročna* – izberite želeno omrežje na prikazanem vnaprej določenem seznamu omrežij. Če se v načinu mirovanja prikaže *Omrežje ni dovoljeno:*, se radijska postaja ne more registrirati v to omrežje.

Aktivni način

Če želite spremeniti način, v katerem deluje radijska postaja, izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Aktivni način*→*Omrežje* ali *Neposredno*.

Trajanje opozorila enote

Če želite spremeniti trajanje prejetih opozorilnih sporočil enote, izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Trajanje opozorila enote*.

Blokada prenosa

Če želite vklopiti ali izklopiti blokado prenosa, izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve terminala*→*Blokada prenosa*→*Vključen* ali *Izključeni*. Pred vstopom v območje, v katerem želite blokirati prenos, mora biti blokada prenosa vklopljena. V načinu mirovanja se prikaže ali , ko je blokada prenosa vklopljena. Glejte Blokada prenosa na strani 18.

Nastav. neposr. načina

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastav. neposr. načina*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Skeniranje DMO načina* – za vklop ali izklop skeniranja v neposrednem načinu. Skeniranje v neposrednem načinu omogoča prejemanje klicev, naslovljenih na druge skupine na istem kanalu.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 102 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Pokaži akt. napr. za neposr. način* – za ogled vrste in naslova vklopljene naprave v neposrednem načinu (obnavljalnik, prehod ali nobena).

Nastavitve zaklepanja tipk

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve zaklepanja tipk*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Samozaklepanje tipkovnice* – če želite, da se želena raven zaščite tipk (*Tipkovnica* ali *Vse tipke*) samodejno vključi po želenem času. Če želite samodejno zaklepanje izključiti, izberite *Izključeni*. Za več informacij o dveh ravneh zaščite tipk si oglejte Zaklepanje tipk (zaščita tipk) na strani 24.
- *Koda za zaklepanje tipk* – če želite radijsko postajo nastaviti tako, da pri odklepanju tipkovnice zahteva kodo telefona. Če petkrat zapored vnesete napačno kodo telefona, radijska postaja zahteva zaščitno kodo.

Nastavitve komunikacije

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve komunikacije*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Poslušaj glasovna sporočila* – če želite poslušati glasovna sporočila. Zvočni nabiralnik je omrežna storitev; ta morda ni na voljo v vseh omrežjih ali pa se morate nanjo najprej naročiti.

  Namig: Če želite hitro poklicati zvočni nabiralnik, v načinu mirovanja pritisnite in držite .
- *Številka telefon-skega predala* – če želite shraniti ali urediti številko telefonskega predala. Vnesite številko telefonskega predala, ki ste jo prejeli od ponudnika storitev, in pritisnite **OK**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 103 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nastavitve dodatkov

1. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve dodatkov*.
2. Izberite *Aktivni nosilec*, *Slušalke*, *Monofonsko* ali *Prostoročno*, nato pa eno od naslednjih možnosti:
   - *Privzeti profil* – izberite profil, ki ga želite vklopiti z izbrano izboljšavo.
   - *Samodejni sprejem klicev* – izberite *Vključen*, če želite radijsko postajo nastaviti tako, da po petih sekundah samodejno odgovori na dohodni klic. Če je možnost *Opozarjanje na dohodni klic* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Izključeni*, samodejno odgovarjanje ne bo uporabljeno.
   - *Opozorila* – izberite *Slušalke*, če želite, da se opozorilni toni predvajajo samo po slušalkah, ali *Terminal*, če želite, da se opozorilni toni predvajajo po slušalkah in radijski postaji. Ta možnost je na voljo samo, če izberete *Slušalke*. Če želite, da se opozorilni toni predvajajo le monofonsko, izberite *Monofonsko*. Ta možnost je na voljo samo, če izberete profil *Monofonsko*.
   - *Nastavitve dvosmernega klica* (samo monofonsko) – Če želite, da se zvok predvaja samo monofonsko, izberite *Monofonsko*. Če želite zvok preusmeriti nazaj na radijsko postajo, izberite *Terminal*.

Nastavitve modema

Radijsko postajo lahko s podatkovnim kablom povežete z združljivim računalnikom in jo uporabite kot modem, da omogočite povezavo računalnika s podatkovnim omrežjem (omrežna storitev). Če želite vzpostaviti povezavo s podatkovnim omrežjem, morate vklopiti dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo. Za podrobnosti o dostopni točki se obrnite na ponudnika storitev ali omrežja.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 104 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

1. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve modema*.
2. Če želite vklopiti dostopno točko, izberite *Aktivna dostopna točka*. Pomaknite se do želene dostopne točke in pritisnite **Vključi**.

   Če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, izberite *Uredi aktivno dostopno točko*. Če želite spremeniti naziv, ki ga uporabljate za dostopno točko, izberite *Naziv za dostopno točko*. Če želite spremeniti ime dostopne točke (APN), izberite *Točka dostopa*. APN dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Varnostne nastavitve

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Varnostne nastavitve*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Zahteva za kodo terminala* – če želite radijsko postajo nastaviti tako, da pri vsakem vklopu zahteva kodo telefona.

  Če petkrat zapored vnesete napačno kodo telefona, je koda blokirana. Če jo želite odblokirati, morate vnesti zaščitno kodo.
- *Nastavi ravni dostopa* – če želite spremeniti vrsto dostopnih pravic za posamezne funkcije. Za to funkcijo morate vnesti kodo za konfiguracijo.
- *Raven dostopa* – če želite spremeniti raven dostopa (*Razširjeno* ali *Normalna*), ki določa vrsto dostopnih pravic. Za to funkcijo morate vnesti kodo ravni dostopa. Če je *Raven dostopa* nastavljena na *Razširjeno*, izklop radijske postaje znova vzpostavi raven *Normalna*.
- *Sprememba dostopnih kod* – če želite spremeniti kodo telefona ali zaščitno kodo. Glejte Dostopne kode na strani 17.

  Ne uporabljajte dostopnih kod, ki so podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite neželeno klicanje številk za klic v sili.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 105 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve zaslona*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Ozadje* – če želite radijsko postajo nastaviti tako, da je v načinu mirovanja prikazano ozadje. Radijska postaja podpira zapise JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG, ne pa tudi vseh različic teh zapisov datotek.

  Če želite ozadje izbrati v *Galerija*, izberite *Izberi ozadje*. Za vklop ali izklop ozadja izberite *Vključen* ali *Izključeni*. Ozadje ni prikazano, če ima radijska postaja vklopljeno možnost ohranjevalnika zaslona.
- *Ohranjevalnik zaslona* – če želite vklopiti ali izklopiti ohranjevalnika zaslona, izberite *Vključen* ali *Izključeni*. Če želite nastaviti čas za vklop ohranjevalnika zaslona, izberite *Zakasnitev*.
- *Barvne sheme* – če želite spremeniti barvo v nekaterih komponentah prikaza, kot sta ozadje menija ter vrstica signala in baterije.
- *Prikaz menija* – če želite nastaviti način prikaza glavnega menija na radijski postaji. Izberite *Seznam* za prikaz menija v obliki seznama *Mreža* za mrežni prikaz menija.
- *Kontrast zaslona* – če želite zaslon osvetliti ali potemniti.

Nastavitve za datum in čas

Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Nastavitve za datum in čas*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Ura* – če želite spremeniti nastavitve časa. Izberite *Prikaži uro*, če želite, da je v načinu mirovanja čas prikazan, ali *Skrij uro*, če želite, da ni prikazan. Izberite *Nastavi čas*, da nastavite pravilen čas, *Časovni pas*, da nastavite časovni pas, in *Zapis časa*, da izberete 12-urni oziroma 24-urni zapis časa.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 106 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Datum* – če želite spremeniti nastavitve datuma. Izberite *Prikaži datum* za prikaz datuma v načinu mirovanja ali *Skrij datum*, če želite, da datum ni prikazan. Izberite *Nastavi datum*, če želite spremeniti datum. Izberete lahko tudi zapis datuma in ločilo datuma.
- *Samonastavljanje ure in datuma* – za sinhronizacijo časa. Vaša organizacija lahko določi, ali se bo terminal sinhroniziral s časom omrežja, časom GPS ali z obema. Izberite *Vključen*, če želite, da se ura samodejno sinhronizira. Izberite *Najprej potrdi*, če želite sinhronizacijo potrditi ročno. Če ure sploh ne želite sinhronizirati, izberite *Izključeni*.

Če baterijo za daljši čas odstranite iz radijske postaje ali če je baterija popolnoma prazna, boste morali morda ponovno nastaviti čas in datum.

Dostop z vzdevkom

Omrežje lahko obvestite, da uporabljate določeno radijsko postajo, tako da izberete **Meni**→*Nastavitve*→*Dostop z vzdevkom*→*Prijava* ali izberete **Pojdi na**→*Prijava v dostop z vzdevkom* in vnesete številko uporabnika radijske postaje. Če ne vnesete številke uporabnika radijske postaje, se prikaže *Nepravilna številka uporabnika radia*. Ko vnesete številko uporabnika radijske postaje, morate vnesti še kodo PIN uporabnika radijske postaje. Če koda PIN uporabnika radijske postaje ni zahtevana, pritisnite **OK**. Če je prijava uspešna, se prikaže *Prijava v vzdevek sprejeta*. Če prijava ni uspešna, se prikaže *Prijava v vzdevek ni uspela. Ponovim?*. Če izberete **Da**, se znova zažene *Dostop z vzdevkom*. Če želite zapreti *Dostop z vzdevkom*, izberite **Ne**. Omrežje lahko inicializira tudi prijavo v dostop z vzdevkom.

Ko je prijava v dostop z vzdevkom že skoraj končana, se prikaže *Prij. v vzdevek se bo končala. Ponovim?*. Izberite **Da** ali **Ne**.
Ko omrežje prekliče prijavo v dostop z vzdevkom, se prikaže *Prijava v vzdevek končana. Ponovim?* . Izberite **Da** ali **Ne**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 107 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM


V situaciji, ko omrežje spremeni številko uporabnika radijske postaje, se prikaže *Št. upor. radia spremenjena v:* ali *Št. upor. radia spremenjena v neznano številko*. V obeh primerih lahko novo številko sprejmete ali zavrnete, tako da pritisnete *Sprejmi* ali *Zavrni*.

Iz dostopa z vzdevkom se lahko odjavite tako, da izberete **Meni**→*Nastavitve*→*Dostop z vzdevkom*→*Odjava* ali pa izberete **Pojdi na**→*Odjava iz vzdevka* in vnesete lastno številko uporabnika radijske postaje. Ko vnesete številko uporabnika radijske postaje, morate vnesti še kodo PIN uporabnika radijske postaje. Če koda PIN uporabnika radijske postaje ni zahtevana, pritisnite **OK**. Če je odjava uspešna, se prikaže *Odjavljeni* . Če prijava ni uspešna, se prikaže *Odjava ni uspela*.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite posamezne nastavitve menija ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Povrnitev tovarniških nastavitev*. Za uporabo te funkcije morate vnesti zaščitno kodo.

■ Galerija (7. meni)



Zaščita avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik in druge vsebine.

1. Če si želite ogledati seznam map v galeriji, izberite **Meni**→*Galerija*. *Grafike* je prvotna mapa radijske postaje.
2. Če si želite ogledati seznam datotek v mapi, se pomaknite do želene mape in pritisnite **Odpri**. Ali pa pritisnite **Možnos.** za možnosti, ki so na voljo.

   Če želite datoteke v galerijo prenesti z brskalnikom, izberite *Pov. za nalaganje*. Brskalnik se odpre in lahko izberete zaznamek, iz katerega bo potekal prenos. Glejte Zaznamki na strani 120. Pred vsakim pridobivanjem vsebine preverite pogoje dostave, saj je ta

THR880i_Rel6_en_print.book Page 108 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

lahko plačljiva. Za cene, tarife in razpoložljivost različnih storitev se obrnite na ponudnika omrežja ali storitev. Vsebino prenašajte samo iz virov, ki jim zaupate.

3. Če ste odprli mapo, se pomaknite na želeno datoteko. Če si želite ogledati datoteko, pritisnite **Odpri**. Pritisnite **Možnos.** za možnosti, ki so na voljo.

Pripomočki (8. meni)



Budilka

Budilka uporablja zapis časa, ki je nastavljen za uro. Budilka deluje tudi, ko je radijska postaja izklopljena. Ko je budilka vklopljena, se v načinu mirovanja prikaže .

Če želite nastaviti budilko, izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Budilka*. Vnesite čas bujenja in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti čas budilke, izberite *Vključen*. Če želite budilko izklopiti, izberite *Izključeni*.

Če se budilka sproži, ko je radijska postaja izklopljena, se radijska postaja vklopi in predvaja ton budilke. Če pritisnete Ustavi, vas radijska postaja vpraša, ali jo želite vklopiti za klice. Pritisnite Ne za izklop radijske postaje ali pa Da za klicanje in prejemanje klicev. Ne pritisnite Da, če uporaba brezžičnega telefona lahko povzroči interferenco ali ogrozi varnost.

Če se budilka sproži, ko je radijska postaja vklopljena, ta predvaja ton, na zaslonu pa začneta utripati *Bujenje!* in trenutni čas. Če je v rabi profil *Tihi*, ko se sproži budilka, ton budilke ne bo predvajan. Pritisnite **Ustavi**, če želite budilko ugasniti. Če pustite, da radijska postaja eno minuto predvaja ton budilke ali če pritisnete **Dremež**, se budilka za nekaj minut ugasne, nato pa se znova vklopi.

Koledar

Koledar omogoča beležiti opomnike, sestanke, rojstne dneve in klice, ki jih morate opraviti.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 109 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Koledar*. Pomaknite se na želeni dan ali izberite **Možnos.**→*Skoči na datum*. Trenutni dan je označen z okvirjem, ki ga obkroža. Če so za dan nastavljene beležke, je ta napisan s krepko pisavo.

Če si želite ogledati beležke za ta dan, pritisnite **Prikaži**. Pomaknite se na beležko, katere podrobnosti si želite ogledati, in pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Možnos.**, če želite izbrisati, premakniti ali ponoviti beležko oziroma jo kopirati na drug dan. Izberite *Nastavitve*, če želite nastaviti datum, čas, časovni pas, zapis datuma in časa, ločilo datuma in prvi dan v tednu. Z možnostjo *Samodejno brisanje beležk* lahko radijsko postajo nastavite tako, da po določenem času samodejno izbriše stare beležke, razen ponavljajočih se beležk, kot so rojstni dnevi.

Dodajanje koledarske beležke

1. Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Koledar* in se pomaknite na želeni datum.
2. Izberite **Možnos.**→*Zabeleži*.
3. Izberite eno od naslednjih vrst beležke: *Sestanek* ( ), *Pokliči* ( ), *Rojstni dan* ( ), *Zapisek* ( ) ali *Opomnik* ( ). Nato vnesite podrobnosti beležke. Za opomnik na koledarsko beležko lahko nastavite tudi budilko. Če želite vnesti črke in številke, glejte Napišite besedilo na strani 76.

Ko se budilka sproži, radijska postaja predvaja ton in prikaže beležko. Ko se na zaslonu prikaže beležka *Pokliči*, lahko prikazano številko pokličete tako, da pritisnete , ali pa opravite hitri klic, tako da pritisnete in držite tipko PTT. Hitri klici so možni samo na številke TETRA.

Če želite izklopiti opozorilo in si ogledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Dremež**, se opozorilo za nekaj minut izklopi, nato pa znova vklopi. Če želite opozorilo izklopiti, ne da bi si ogledali beležko, pritisnite **Izhod**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 110 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Seznam opravil

Seznam opravil omogoča izdelavo seznama stvari, ki jih morate narediti, ter njihovo razporeditev glede na pomembnost.

Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Seznam opravil*. Če želite dodati novo beležko, ko je seznam beležk prazen, pritisnite **Dod. bel.**, če pa ste beležke že shranili, izberite **Možnos.**→*Plus*. Napišite beležko in jo shranite. Izberite pomembnost beležke: *Visoka*, *Srednja* ali *Nizka*. Radijska postaja samodejno določi rok za beležko brez budilke. Privzeti rok je 14 dni po tem, ko ste beležko izdelali, to je ob 9. uri dopoldne.

Na seznamu beležk za opravila pritisnite **Možnos.**, če želite beležke izbrisati ali razvrstiti ali pa beležko shraniti kot koledarsko beležko. Če si želite beležko ogledati, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Možnos.**, če želite urediti rok ali pomembnost beležke ali pa beležko označiti kot zaključeno.

Beležke

Beležke lahko pišete in jih pošiljate v združljive naprave v obliki besedilnih sporočil. Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Beležke*. Če želite dodati novo beležko, ko je seznam beležk prazen, pritisnite **Dod. bel.**, če pa ste beležke že shranili, izberite **Možnos.**→*Zabeleži*. Napišite beležko in jo shranite. Če želite beležki dodati trenutni čas in datum, izberite **Možnos.**→*Vstavi uro in dan*.

Kalkulator

Opomba: Natančnost kalkulatorja je omejena, saj je ta namenjen preprostim izračunom.

1. Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Kalkulator*.
2. Ko se prikaže 0, vnesite prvo številko v izračunu. Pritisnite za decimalno vejico. Če želite spremeniti predznak, izberite **Možnos.**→*Spr. predznak*.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 111 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

3. Izberite **Možnos.**→*Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat* ali *Koren*.

   Ali pa *+ pritisnite enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje in štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo številko, če je ta potrebna za izračun.
5. Za končno vsoto pritisnite **Rezultat**. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat, kot je treba.
6. Če želite začeti nov izračun, najprej pritisnite in držite **Zbriši**.

Če želite pretvoriti valuto, morate najprej nastaviti menjalni tečaj. Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Kalkulator* in nato še **Možnos.**→ *Menjalni tečaj*. Izberite eno od možnosti, vnesite menjalni tečaj (pritisnite #' za decimalno vejico) in pritisnite **OK**.

Če želite izvesti pretvorbo, vnesite količino, ki jo želite pretvoriti, in izberite **Možnos.**→*V domačo* ali *V tujo*.

Odštevalnik časa

Opomba: Nekatere odštevalnike časa lahko med servisiranjem ali nadgradnjo programske opreme ponastavite.

Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Odštevalnik časa*. Vnesite čas odštevanja in pritisnite **OK**. Če želite, napišite lastno besedilno beležko, ki bo prikazana, ko ta čas poteče. Če želite zagnati odštevalnik časa, pritisnite **Začni**.

Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite *Spremeni čas*. Če želite ustaviti odštevalnik časa, izberite *Ustavi števec*.

Če se budilka sproži, ko je radijska postaja v načinu mirovanja, radijska postaja predvaja ton, na zaslonu pa začne utripati *Čas odštevanjase je iztekel* ali beležka, ki ste jo določili sami. Če želite budilko ugasniti, pritisnite katero koli tipko na tipkovnici. Če ne pritisnete nobene tipke, se budilka samodejno izklopi po 30 sekundah. Če želite budilko izklopiti in izbrisati besedilno beležko, pritisnite **Izhod**. Če želite znova zagnati odštevalnik časa, pritisnite **Ponovi**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 112 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Štoparica

Uporaba štoparice oz. njeno delovanje v ozadju med uporabo drugih funkcij vpliva na povečano porabo energije baterije in krajšo življenjsko dobo.

Izberite **Meni**→*Pripomočki*→*Štoparica*, nato pa eno od naslednjih možnosti:

- *Prikaži zadnji čas* – če si želite ogledati nazadnje izmerjeni čas in če štoparica ni bila ponastavljena.
- *Vmesni časi* – za merjenje vmesnega časa. Lahko izberete *Nadaljuj*, če ste nastavili merjenje časa v ozadju.

  Pritisnite **Začni**, če želite merjenje časa začeti, **Vm. čas**, če želite izmeriti vmesni čas, ali **Ustavi**, če želite merjenje časa ustaviti. Pritisnite **Shrani**, če želite shraniti čas.
- *Časi krogov* – za merjenje časa kroga. Glejte *Vmesni časi*.
- *Prikaži čase* – za ogled shranjenih časov.
- *Zbriši čase* – za izbris shranjenih časov.

■ Aplikacije (9. meni)



Ta meni vključuje aplikacije Java™. Če v radijski postaji ni nameščenih aplikacij Java, bo meni Aplikacije prazen. Za podrobnosti o politiki vaše organizacije glede aplikacij Java se obrnite na ponudnika storitev.

Če aplikacije Java uporabljajo paketno povezavo, je ta vzpostavljena na podlagi istih nastavitev povezave, ki so uporabljene v spletnih brskalnikih radijske postaje. Glejte Povezava s storitvijo brskalnika na strani 118.

Zaženite aplikacijo

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*.
2. Izberite aplikacijo ali mapo (ime je odvisno od aplikacije).
3. Pritisnite **Odpri**. Če izberete samo eno aplikacijo, se ta zažene. V nasprotnem primeru se prikaže seznam aplikacij v izbrani mapi. Za zagon posamezne aplikacije izberite želeno aplikacijo in pritisnite **Odpri**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 113 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Zaradi uporabe nekaterih aplikacij se baterija radijske postaje hitreje izprazni, zato jo boste morda morali priklopiti na polnilnik.

Druge možnosti, ki so na voljo za aplikacijo

Ko izberete aplikacijo, pritisnite **Možnos.** za seznam možnosti, ki so na voljo. Seznam lahko vključuje naslednje:

- *Izbriši* – za izbris aplikacije.
- *Premakni* – za premik aplikacije v drugo mapo.
- *Detajli* – za dodatne informacije o aplikaciji.
- *Posodobi različico* – za posodobitev aplikacije na novo različico s paketno povezavo. Za informacije o razpoložljivosti te storitve se obrnite na ponudnika storitev ali omrežja.
- *Pravice aplikacije* – omejite dostop aplikacije do omrežja, podatkov uporabnika, podatkov o položajih in samodejnega zagona. V nadaljevanju so naštete kategorije. V vsaki kategoriji lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: *Vedno vprašaj*, *Vprašaj le prvič*, *Vedno dovoljeno*, *Ni dovoljeno*. Glede na delovanje radijske postaje sta lahko na voljo dve ali več naštetih kategorij.
  - *Komunikacija* – če želite omejiti dostop do omrežja, pošiljanje sporočil ali povezovanje.
  - *Dostop do podat.* – če želite omejiti dostop do podatkov uporabnika.
  - *Položaji* – če želite omejiti dostop do podatkov o položaju.
  - *Samodejni zagon* – če želite omejiti samodejni zagon.
- *Spletna stran* – za nadaljnje informacije o aplikaciji s spletne strani. Funkcijo mora podpirati omrežje. Za informacije o razpoložljivosti te storitve se obrnite na ponudnika storitev ali omrežja.
- *Vrsta prikaza* – če želite nastaviti način prikaza aplikacij v radijski postaji. Izbirate lahko med naslednjimi tremi možnostmi: seznamom malih ikon, seznamom velikih ikon in mrežo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 114 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

- *Razvrsti* – za razporeditev aplikacij Java po imenu, datumu, vrsti ali velikosti.
- *Izbriši vse* – za odstranitev vseh aplikacij Java.
- *Dodaj mapo* – za dodajanje nove mape.
- *Zasedenost pomnilnika* – za ogled količine pomnilnika v radijski postaji, ki je na voljo za namestitve aplikacij.
- *Seznam ključev* – za podajanje ključev za vklop aplikacij, če je to potrebno. Glede na aplikacijo Java boste morda potrebovali ključ za vklop.

Pritisnite **Nazaj**, če se želite vrniti na seznam aplikacij in map.

Druge možnosti, ki so na voljo za mapo

Ko ste izbrali mapo, pritisnite **Možnos.** za seznam možnosti, ki so na voljo. Seznam lahko vključuje naslednje:

- *Pov. za nalaganje* – če želite odpreti seznam zaznamkov WAP, določenih za radijsko postajo.
- *Zbriši mapo* – če želite izbrisati mapo.
- *Premakni* – če želite premakniti mapo.
- *Preimenuj mapo* – če želite preimenovati mapo.
- *Detajli* – za informacije o imenu in datumu, ko je bila mapa ustvarjena, ter o velikosti mape.
- *Vrsta prikaza* – če želite nastaviti način prikaza aplikacij na radijski postaji: Izbirate lahko med naslednjimi tremi možnostmi: seznamom malih ikon seznamom velikih ikon in mrežo.
- *Razvrsti* – za razporeditev map po imenu, datumu, vrsti ali velikosti.
- *Dodaj mapo* – za dodajanje nove mape.

Pritisnite **Nazaj**, če se želite vrniti na seznam aplikacij in map.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 115 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nalaganje aplikacije

Radijska postaja podpira aplikacije za platformo Java™, Micro Edition. Preverite, ali vaša organizacija dovoljuje nalaganje aplikacij. Preverite, ali je aplikacija združljiva z radijsko postajo, preden zaženete nalaganje. Za informacije o razpoložljivosti različnih storitev se obrnite na ponudnika storitev.

Pred vsakim pridobivanjem vsebine se pozanimajte o pogojih dobave, saj je ta lahko plačljiva. Za cene, tarife in razpoložljivost različnih storitev se obrnite na ponudnika omrežja ali storitev.

Nove aplikacije Java lahko naložite na več načinov:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*→*Možnos.*→*Pov. za nalaganje* za seznam možnosti, ki so na voljo. Izberite ustrezni zaznamek za povezavo z želeno stranjo.
- Pritisnite **Meni** in izberite *Splet*→*Zaznamki*. Izberite za nalaganje ustrezne aplikacije.
- Uporabite program za nameščanje aplikacij priloženega računalniškega orodja za upravljanje vsebine terminala TETRA za nalaganje aplikacij v radijsko postajo.

EADS ne jamči za aplikacije, ki niso s strani EADS. Če se odločite za nalaganje aplikacij Java z njih, bodite pri tem pozorni na varnost ali vsebino, kot pri vsaki drugi spletni strani.

■ Položaji (10. meni)



Glejte Določanje položaja na strani 68.

■ Splet (11. meni)



Brskalnik omogoča dostop do različnih storitev. Te lahko vključujejo storitve, ki jih ponuja vaša organizacija, vremenska poročila, novice, čase letov in finančne informacije. Za cene, tarife in razpoložljivost teh storitev se obrnite na ponudnika omrežja ali storitev, katerega storitve želite uporabiti. Ponudniki storitev vam bodo dali navodila za uporabo njihovih storitev.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 116 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Z brskalnikom si lahko ogledate storitve, ki na straneh uporabljajo brezžični označevalni jezik (WML) ali jezik XHTML (extensible hypertext mark-up language). Videz strani se lahko razlikuje glede na velikost zaslona. Morda si ne boste mogli ogledati vseh podrobnosti strani.

Funkcije klicanja med povezavo z brskalnikom

Med povezavo z brskalnikom lahko prejemate telefonske klice. Med povezavo z brskalnikom hitri klici niso možni. Prejeti hitri klici so lahko spremenjeni v enosmerne telefonske klice, tako da jih lahko prejmete kot telefonske klice.

Glede na omrežno podporo in vnaprej določene nastavitve radijske postaje lahko med povezavo z brskalnikom prejemate in opravljate skupinske ter **nujne klice**.

Prenos paketnih podatkov med klicem je onemogočen. Ko je klic končan, radijska postaja poskusi znova vzpostaviti povezavo z brskalnikom.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve storitve, ki so potrebne za dostop do storitve, ki jo želite uporabiti. Glejte stran 116.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte stran 118.
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte stran 119.
4. Ko brskanje končate, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran 119.

Nastavitve storitve

Radijska postaja lahko vnaprej določi nastavitve storitev ali pa jih prejmete v obliki sporočila po zraku od ponudnika omrežja ali storitev, ki omogoča storitev, ki jo želite uporabiti. Za več informacij in za ustrezne nastavitve se obrnite na ponudnika storitev ali omrežja.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 117 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Ročni vnos nastavitev

1. Izberite **Meni**→*Splet*→*Nastavitve*→*Nastavitve povezave*.
2. Izberite *Aktivne spletne nastavitve* in vklopite želeni komplet povezav. Komplet povezav je zbirka povezav, ki je potrebna za povezavo s storitvijo.
3. Izberite *Uredi aktivne spletne nastav.*. Izberite vsako nastavitev posebej, nato pa vnesite vse zahtevane nastavitve glede na informacije, ki ste jih prejeli od ponudnika omrežja ali storitev.

Nastavitve videza

1. Med brskanjem izberite **Možnos.**→*Druge možnosti*→*Nastavitve videza*. Ali pa v načinu mirovanja izberite **Meni**→*Splet*→*Nastavitve*→*Nastavitve videza*.
2. Izberite:
   - *Prelom vrstic* – če želite določiti, ali se bo besedilo nadaljevalo v naslednji vrstici, če ga ni mogoče prikazati v eni sami.
   - *Velikost pisave* – če želite izbrati velikost besedila, prikazanega na straneh brskalnika.
   - *Prikaz slik* – če želite prikazati ali skriti slike na straneh brskalnika.
   - *Opozorila* – če želite nastaviti opozorilo za nezaščitene povezave in predmete. Če želite radijsko postajo nastaviti tako, da vas opozori, ko se med brskanjem zaščitena povezava spremeni v nezaščiteno, izberite *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi*→*Da*. Če želite radijsko postajo nastaviti tako, da vas opozori, ko zaščitena stran vsebuje nezaščiten predmet, izberite *Opozorilo ob nezaščitenem predmet.*→*Da*. Opozorila sama še ne zagotavljajo zaščitene povezave. Več informacij je v poglavju Zaščita brskalnika na strani 121.
   - *Kodiranje znakov* – če želite izbrati nabor znakov, ki ga radijska postaja uporablja za prikaz strani brskalnika, ki ne vključujejo teh informacij.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 118 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Nastavitve piškotkov

Telefon lahko nastavite tako, da omogoča ali preprečuje prejemanje piškotkov. Piškotek je podatkovni element, na primer informacije o uporabniku, ki jih storitev shrani v predpomnilnik radijske postaje. Piškotki se izbrišejo, če izbrišete predpomnilnik; glejte stran 121.

1. Med brskanjem izberite **Možnos.**→*Druge možnosti*→*Zaščita Piškotki*. Ali pa v načinu mirovanja izberite **Meni**→*Splet*→*Nastavitve*→*Varnostne nastavitve*→*Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

Povezava s storitvijo brskalnika

1. Vklopite nastavitve storitve, ki jo želite uporabiti. Izberite **Meni**→*Splet*→*Nastavitve*→*Nastavitve povezave*→*Aktivne spletne nastavitve*. Pomaknite se do želenega kompleta povezav in pritisnite **Vključi**.
2. Povezavo lahko vzpostavite na enega od teh načinov:
   - Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitev. Izberite **Meni**→*Splet*→*Domača stran*. Ali pa v načinu mirovanja pritisnite in držite [0].
   - Izberite zaznamek storitve. Izberite **Meni**→*Splet*→*Zaznamki* in želeni zaznamek.

     Če zaznamek ne deluje s trenutno aktivnimi nastavitvami storitve, vklopite drug komplet nastavitev storitve in poskusite znova.
   - Vnesite naslov storitve. Izberite **Meni**→*Splet*→*Pojdi na naslov*, vnesite naslov (pritisnite [*+] za posebne znake) in pritisnite **OK**.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 119 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Brskanje po straneh storitve

Ko je povezava s storitvijo vzpostavljena, lahko začnete brskati po njenih straneh. Delovanje tipk pri različnih storitvah se lahko razlikuje. Sledite besedilnim navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Za brskanje po strani uporabite katero koli tipko za pomikanje. Če želite izbrati označeni element, pritisnite ali pa pritisnite **Odpri**, da se odpre povezava. Za vnos črk in številk v urejevalniku besedil pritisnite tipke - , za vnos posebnih znakov pa pritisnite .

Možnosti med brskanjem

Pritisnite **Možnos.** in na voljo bodo morda naslednje možnosti:

- *Bližnjice* – če želite odpreti novi seznam možnosti, ki se nanašajo na stran.
- *Domača stran* – če se želite vrniti na domačo stran ponudnika storitev.
- *Dodaj zaznamek* – če želite stran shraniti kot zaznamek.
- *Druge možnosti* – če želite, da se prikaže seznam drugih možnosti, na primer možnosti zaščite.
- *Osveži* – če želite znova naložiti in posodobiti trenutno stran.
- *Končaj* – za izhod iz storitve. Glejte Prekinitev povezave s storitvijo na strani 119.

Ponudnik storitev lahko omogoča tudi druge možnosti.

Prekinitev povezave s storitvijo

Če želite končati brskanje in prekiniti povezavo, izberite **Možnos.**→*Končaj*. Ko se prikaže *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da** ali pa pritisnite in držite .

THR880i_Rel6_en_print.book Page 120 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Zaznamki

V radijski postaji je morda naloženih nekaj zaznamkov za strani, ki niso povezane z EADS. EADS ne jamči za te strani in jih ne podpira. Če imate dostop do njih, bodite pri tem pozorni na varnost ali vsebino kot pri vsaki drugi spletni strani.

Med brskanjem izberite **Možnos.**→*Zaznamki*, v načinu mirovanja pa **Meni**→*Splet*→*Zaznamki*. Pomaknite se na zaznamek, ki ga želite uporabiti, in pritisnite **Izberi** ali , če želite vzpostaviti povezavo s stranjo, povezano z zaznamkom.

Ko prejmete zaznamek (ki je bil poslan kot zaznamek), se prikaže *Prejet zaznamek: 1*. Pritisnite **Prikaži**, nato pa **Shrani**, da zaznamek shranite.

Prejeta obvestila

Radijska postaja lahko prejema obvestila storitev (poslana sporočila) od ponudnika storitev.

- Če si želite ogledati prejeto obvestilo storitve, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v prejeta obvestila. Za dostop do prejetih obvestil izberite **Meni**→*Splet*→*Prejeta obvestila*.
- Za ogled obvestil storitev med brskanjem izberite **Možnos.**→ *Druge možnosti*→*Prejeta obvestila*. Pomaknite se na sporočilo in pritisnite **Naloži**, če želite s strani naložiti označeno vsebino, oziroma izberite **Možnos.**→*Detajli* ali *Izbriši*.

Če želite spremeniti nastavitve prejetih obvestil, izberite **Meni**→*Splet*→*Nastavitve*→*Nastavitve za prejeta obvestila*. Če želite radijsko postajo nastaviti na prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev*→*Vključen* ali *Izključeni*.

Če ste radijsko postajo nastavili na prejemanje obvestil storitev, lahko izberete *Samodejna povezava* in radijsko postajo nastavite na samodejni vklop brskalnika v načinu mirovanja, ko radijska postaja prejme obvestilo storitve.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 121 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Predpomnilnik

Predpomnilnik je del pomnilnika, v katerem so podatki shranjeni začasno. Če ste imeli dostop ali ste poskusili dostopiti do zaupnih informacij, ki so zaščitene z gesli, predpomnilnik po vsaki uporabi izbrišite. Informacije ali storitve, do katerih ste dostopali, so shranjene v predpomnilniku.

Če želite predpomnilnik izbrisati med brskanjem, izberite **Možnos.**→*Druge možnosti*→*Zbriši zač. pom.*, v načinu mirovanja pa izberite **Meni**→*Splet*→*Zbriši zač. pom.*.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve je treba zaščititi. Za take povezave potrebujete certifikate o zaščiti. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Certifikati

Na voljo so tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije in certifikati uporabnika. Vsi so na voljo pri ponudniku storitev. Izberite **Meni**→*Nastavitve*→*Varnostne nastavitve*, nato pa izberite, katere certifikate si želite ogledati.

Indikator zaščite se prikaže med povezavo, če je paketni prenos med radijsko postajo in prehodom (ki ga določa *Naslov IP* v *Uredi aktivne spletne nastav.*) šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je paketni prenos med prehodom in strežnikom vsebine (ali mestom, kjer je shranjen zahtevani vir) zaščiten. Ponudnik storitev zaščiti paketni prenos med prehodom in strežnikom vsebine.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 122 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM



Pomembno: Čeprav uporaba certifikatov lahko učinkovito zniža tveganje pri oddaljenih povezavah in namestitvah programske opreme, jih morate uporabiti pravilno, če želite izkoristiti vse prednosti povečane zaščite. Sam certifikat še ne zagotavlja zaščite; za večjo zaščito mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne ali zaupanja vredne certifikate. Življenjska doba certifikatov je omejena. Če se prikaže obvestilo Certifikat potekel ali Certifikat še ni veljaven, čeprav bi ta moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in čas radijske postaje nastavljena pravilno.

Preden spremenite nastavitve certifikata, se prepričajte, da je lastnik certifikata res zaupanja vreden in da certifikat res pripada lastniku na seznamu.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 123 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

12. Podatkovna komunikacija

Radijsko postajo lahko uporabite kot modem in podatke prenesete v druge združljive naprave, ko je radijska postaja s podatkovnim kablom povezana z združljivim računalnikom (omrežna storitev).

Za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter povezovanje računalnikov in dostop do interneta mora biti v združljivem računalniku nameščena ustrezna programska oprema za komuniciranje. Radijsko postajo lahko uporabljate s številnimi aplikacijami za podatkovno komunikacijo, ki so na voljo v prosti prodaji.

Če želite radijsko postajo uporabiti kot modem, jo morate v računalniku najprej namestiti kot modem.

Funkcije klicanja med paketno povezavo

Glede na omrežno podporo in vnaprej določene nastavitve radijske postaje lahko med paketno povezavo prejemate in opravljate telefonske klice, hitre klice in skupinske klice. Prejeti hitri klici so lahko spremenjeni v enosmerne telefonske klice, tako da jih lahko prejmete kot telefonske klice.

Prenos paketnih podatkov med klicem je onemogočen. Ko je klic končan, radijska postaja poskusi znova vzpostaviti paketno povezavo.

Nastavitev aplikacij za komuniciranje in gonilnikov modema

1. Prepričajte se, da je aplikacija za komuniciranje pravilno nameščena v združljivem računalniku. Navodila poiščite v dokumentaciji aplikacije.
2. V računalnik namestite potrebne gonilnike. Navodila poiščite v uporabniškem priročniku operacijskega sistema računalnika.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 124 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Pri nameščanju gonilnika morate določiti hitrost DTE (opreme podatkovnega terminala). Privzeta hitrost DTE radijske postaje je 9600 b/s. Če uporabljate operacijski sistem Windows NT, izberite standardni modem s hitrostjo 9600 b/s.

3. Vklopite dostopno točko in spremenite njene nastavitve v *Nastavitve modema*. Glejte Nastavitve modema na strani 103.

Radijsko postajo povežite z računalnikom

Radijsko postajo lahko z združljivim računalnikom povežete s podatkovnim kablom.

1. Podatkovni kabel povežite s serijskimi vrati računalnika.
2. Kabel povežite z radijsko postajo.
3. Začnite uporabljati aplikacijo za komuniciranje v računalniku. Navodila poiščite v dokumentaciji aplikacije.

Če računalnik uporabljate v avtu, ga lahko z radijsko postajo povežete prek avto kompleta CARK91B in kabla DLR-3T. Za podrobnosti se obrnite na svojega dobavitelja.

Med paketno povezavo je prikazan znak . Pri dohodnem ali odhodnem klicu se paketni prenos ustavi, na zaslonu pa se prikaže .

Med povezavo z računalnikom odsvetujemo klicanje in prejemanje telefonskih klicev, saj to lahko moti delovanje.

Radijska postaja bo med paketno povezavo delovala bolje, če jo postavite na stabilno površino in čim bolj stran od računalnika, pri tem pa naj bo tipkovnica obrnjena navzdol. Med paketno povezavo radijske postaje ne držite v rokah, da je ne premaknete.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 125 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

13. Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Radijska postaja se napaja iz baterije za ponovno polnjenje. Nova baterija bo najbolje začela delovati šele, ko jo dvakrat ali trikrat popolnoma napolnite in izpraznite. Baterijo lahko velikokrat napolnite in izpraznite, sčasoma pa se bo izrabila. Ko postaneta čas pogovorov in pripravljenosti občutno krajša kot sicer, kupite novo baterijo. Uporabljajte le baterije, ki jih odobri EADS, polnite pa jih le s polnilniki, ki jih odobri EADS in so oblikovani za to radijsko postajo.

Če nadomestno baterijo uporabljate prvič ali pa če baterije niste uporabljali že nekaj časa, boste morali morda za začetek polnjenja polnilnik priklopiti, ga odklopiti in nato ponovno priklopiti.

Ločite polnilnik od električnega vtiča, ko ne uporabljate radijske postaje. Ločite tudi baterijo in polnilnik. Če baterijo preveč napolnite, je lahko njena življenjska doba krajša. Če polne baterije ne uporabljate, se s časom njena zmogljivost manjša. Zaradi zelo visokih ali zelo nizkih temperatur baterije morda ni mogoče polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, da se na zaslonu prikaže oznaka za polnjenje oz. bo klicanje mogoče.

Baterijo uporabljajte le za predvideni namen. Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pazite, da na bateriji ne pride do kratkega stika. Do kratkega stika lahko pride, če kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali kemični svinčnik, povzroči neposredno povezavo pozitivnega (+) in negativnega (–) pola baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova.) Do tega lahko na primer pride, če rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik med poloma lahko povzroči poškodbe baterije ali predmeta, ki ga z njo povežete.

Če hranite baterijo v vročih ali hladnih prostorih, na primer poleti ali pozimi v zaprtem avtu, se bosta njena zmogljivost in življenjska doba zmanjšali. Baterijo hranite na temperaturi med 15 °C and 25 °C. Če se baterija zelo segreje ali ohladi, radijska postaja morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Zmogljivost baterije je še posebej omejena pri zelo nizkih temperaturah.

Baterij ne zažigajte, saj lahko eksplodirajo. Baterije zavrzite v skladu z veljavnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 126 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

SKRB IN VZDRŽEVANJE

Radijsko postajo odlikujeta izvrstna oblika in izdelava, zato jo morate uporabljati previdno. Z upoštevanjem v nadaljevanju navedenih predlogov boste zagotovili veljavnost garancije.

- Radijske postaje ne uporabljajte in ne shranjujte v prašnih in umazanih prostorih. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Radijske postaje ne uporabljajte v vročih prostorih. Visoke temperature lahko skrajšajo dobo uporabnosti elektronskih naprav, poškodujejo baterije in ukrivijo ali stopijo plastične dele.
- Radijske postaje ne uporabljajte v mrzlih prostorih. Ko se radijska postaja ogreje na običajno temperaturo, se lahko v notranjosti nabere vlaga in poškoduje elektronska vezja.
- Radijsko postajo lahko odprete le tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Radijsko postajo zavarujte pred padci, udarci in tresenjem. Z grobim ravnanjem lahko poškodujete notranja vezja in fino mehaniko.
- Za čiščenje radijske postaje ne uporabljajte grobih kemikalij, čistilnih raztopin ali močnih čistil.
- Radijske postaje ne barvajte. Barva lahko poškoduje gibljive dele in onemogoči pravilno delovanje.
- Uporabite le priloženo ali odobreno nadomestno anteno. Nepooblaščene antene, spremembe ali priključki lahko poškodujejo radijsko postajo in če jih uporabljate, morda s tem kršite predpise glede radijskih naprav.

Vsi prej navedeni predlogi v enaki meri veljajo za radijsko postajo, baterijo, polnilnik in za vso drugo opremo. Če katera od naprav ne deluje, kot bi morala, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščeni servis.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 127 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Okolje delovanja

V vseh okoljih upoštevajte veljavne posebne predpise in radijsko postajo vedno izklopite, kadar je njena uporaba prepovedana oziroma nevarna ali lahko povzroči motnje. Radijsko postajo uporabljajte le v običajnih delovnih položajih. V skladu s priporočili izpostavljenosti radijskim frekvencam s to radijsko postajo uporabljajte le opremo, ki jo je odobrila družba EADS. Ko je radijska postaja vklopljena in jo prenašate ob telesu, jo zmeraj hranite v odobrenem nosilcu ali torbici.

Ko uporabljate slušalko, radijsko postajo držite tako kot telefon, antena naj bo usmerjena navzgor in prek ramena. Med uporabo zvočnika pa radijsko postajo držite približno 10 cm stran od ust, antena pa naj bo usmerjena navzgor ter stran od vašega obraza in oči.

Uporaba dveh naprav TETRA zelo blizu skupaj lahko povzroči medsebojne motnje, če sta na primer dve taki napravi v istem vozilu. Če pride do motenj, napravi ločite, dokler motnje ne ponehajo.

Medicinski pripomočki

Delovanje katere koli radijske oddajne naprave, vključno z brezžičnimi telefoni, lahko moti delovanje nezadostno zaščitenih medicinskih pripomočkov. Če želite izvedeti, ali so medicinski pripomočki ustrezno zaščiteni pred zunanjo radiofrekvenčno energijo, ali če imate kakršna koli druga vprašanja, se obrnite na zdravnika ali proizvajalca medicinske opreme. Kadar objavljeni predpisi to zahtevajo, v zdravstvenih ustanovah radijsko postajo izklopite. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 128 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, naj bosta brezžični telefon in srčni spodbujevalnik med seboj oddaljena najmanj 15,3 cm, da ne bi prišlo do motenj spodbujevalnika. Ta priporočila so skladna z neodvisno raziskavo in s priporočili centra Wireless Technology Research. Osebe s srčnimi spodbujevalniki naj:

- poskrbijo, da bo vklopljena radijska postaja vedno vsaj 15,3 cm oddaljena od spodbujevalnika;
- radijske postaje ne prenašajo v žepu na prsih; in
- držijo radijsko postajo ob ušesu, ki je na nasprotni strani spodbujevalnika, da zmanjšajo morebitne motnje.

Če menite, da so prisotne motnje, radijsko postajo nemudoma izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motnje na nekaterih slušnih pripomočkih. Če pride do motenj, se obrnite na ponudnika storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na neustrezno nameščene ali nezadostno zaščitene elektronske sisteme v motornih vozilih, kot so sistemi za elektronski vbrizg goriva, elektronski sistemi proti blokiranju koles pri zaviranju, elektronski sistemi za nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin. Več informacij vam je na voljo pri proizvajalcu vozila ali dodane opreme ali pri njegovem zastopniku.

Popravila radijske postaje ali njeno nameščanje v vozilo naj izvaja le usposobljeno osebje. Napačna namestitev ali popravilo je lahko nevarno in lahko razveljavi garancijo radijske postaje. Redno preverjajte, ali je radijska oprema v vozilu ustrezno nameščena in pravilno deluje. Vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi ne shranjujte ali prevažajte na istem mestu kot radijsko postajo, njene dele ali dodatno opremo. Pri vozilih, ki so opremljena z zračnimi blazinami, ne pozabite, da se zračne blazine sprožijo z veliko silo. Predmetov, vključno z nameščeno ali s prenosno brezžično opremo, zato ne odlagajte na predel nad zračno blazino ali na predel, kjer se blazina sproži. Če je brezžična oprema v vozilu neustrezno nameščena, lahko ob sprožitvi zračne blazine pride do resnih poškodb.

Uporaba radijske postaje v letalu ali na letališču je lahko prepovedana. Upoštevajte omejitve. Brezžični telefoni lahko v letalu povzročijo motnje. Strokovnjaki, zaposleni na letališču, morajo pri uporabi brezžičnih telefonov upoštevati posebna navodila in napotke, ki jih izda letališče.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 129 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Potencialno eksplozivna okolja

V okolju s potencialno eksplozivnim ozračjem izklopite radijsko postajo ter upoštevajte vse oznake in navodila. Potencialno eksplozivna ozračja vključujejo območja, kjer je običajno treba izklopiti motor vozila. Iskre bi v takih območjih lahko povzročile eksplozijo ali požar, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe ali celo smrt. Radijsko postajo izklopite tudi na mestih za polnjenje, na primer v bližini črpalk za gorivo na bencinskih servisih. Upoštevajte omejitve glede uporabe radijske opreme v skladiščih in distribucijskih območjih goriva, kemijskih obratih oziroma povsod, kjer potekajo dela z eksplozivnimi snovmi. Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so običajno, vendar ne vedno, jasno označena. Med njimi so prostor pod palubo čolna, prostori za prenos ali shranjevanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo utekočinjeni naftni plin (na primer propan ali butan), in območja, kjer so v zraku kemikalije ali delci, kot so zrnca, prah in kovinski prah.

Pri družbi EADS so poskrbeli za poseben izdelek, ki je odobren s certifikatom Atex THR880i Ex in ga je mogoče uporabljati v območjih s potencialno eksplozivnim plinom. Več informacij o tem izdelku dobite pri najbližjem pooblaščenem distributerju izdelkov EADS.

Klic v sili

Pomembno: Brezžični telefoni, vključno s to radijsko postajo, za delovanje uporabljajo radijske signale, brezžična omrežja in uporabniško programirane funkcije, zato povezave v vseh okoliščinah niso zagotovljene. Za opravljanje pomembnih klicev, na primer v zvezi z nujnimi medicinskimi primeri, se nikoli ne zanašajte izključno na brezžični telefon.

Kako opraviti klic v sili?

1. Če radijska postaja ni vklopljena, jo vklopite. Preverite, ali je signal dovolj močan.
2. Tipko pritiskajte, dokler zaslon ni prazen in je radijska postaja pripravljena za klicanje.
3. Vtipkajte številko klica v sili za kraj, v katerem trenutno ste. Številke za klic v sili se razlikujejo glede na kraj.
4. Pritisnite tipko .

THR880i_Rel6_en_print.book Page 130 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Če so vklopljene določene funkcije, jih boste morda morali izklopiti, preden boste lahko opravili klic v sili. Več informacij je v tem priročniku, lahko pa jih dobite tudi pri ponudniku storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne informacije. Radijska postaja je morda edino komunikacijsko sredstvo na kraju nesreče. Klica ne končajte, dokler ne dobite dovoljenja za to.

Kako opraviti klic v sili na vnaprej določeno številko?

Vaša organizacija morda omogoča klic v sili na številke, ki jih je vnaprej določila. Te možnosti klicanja morda lahko dodate v meni **Pojdi na** tako, da izberete **Pojdi na**→**Možnos.**→*Izberi možnosti*. Možne vrste klica v sili so:

- klic v sili - za klic v sili na vnaprej določeno skupino številk;
- klic na pomoč - klic v sili na vnaprej določeno individualno številko;
- klic v primeru nesreče - za skupinski klic v sili na vnaprej določeno skupino številk;
- klic v primeru obvestila - za skupinski klic na vnaprej določeno skupino številk.

Klice v primeru nesreč in obvestil je mogoče vnaprej nastaviti za klicanje na izbrano skupino številk (skupino, ki je prikazana na radijski postaji, ko je ta nedejavna). Vaša organizacija nima nujno parametriziranih številk/skupin za vse opisane možnosti.

Certifikacijske informacije (SAR)

TA MODEL USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Terminal TETRA je radijski oddajnik in sprejemnik. Oblikovan in izdelan je tako, da ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF), ki jih priporočajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del obsežnih smernic in vzpostavljajo dovoljene ravni energije RF za splošno prebivalstvo. Smernice so oblikovale neodvisne znanstvene organizacije po periodičnih in temeljitih analizah znanstvenih študij. Smernice vsebujejo znatno varnostno količino, namenjeno zagotavljanju varnosti vseh ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

THR880i_Rel6_en_print.book Page 131 Thursday, September 3, 2009 9:22 AM

Standard izpostavljenosti za terminale uporablja mersko enoto, znano kot stopnja specifične absorpcije (SAR). Omejitev SAR, navedena v mednarodnih smernicah, znaša 2,0 W/kg*. Preizkusi za SAR se izvajajo s standardnimi položaji uporabe, kjer terminal oddaja pri največji moči v vseh preverjenih frekvenčnih pasovih.

Najvišja vrednost SAR za ta model terminala pri uporabi ob ušesu znaša 0,42 W/kg za radijske postaje vrst RC-2 in RC-12, 0,74 W/kg za radijske postaje vrste RC-3, 0,47 W/kg za radijske postaje vrst RC-4 in RC-13, 0,5 W/kg za radijske postaje vrste RC-6, 0,536 W/kg za radijske postaje vrste RC-10 in 0,521 W/kg za radijske postaje vrste RC-11. Med vrednostmi SAR za različne izdelke in v različnih položajih lahko obstajajo razlike, vendar vse vrednosti ustrezajo relevantnim mednarodnim smernicam za izpostavljenost RF.

* Omejitev SAR za izdelke, ki so v javni uporabi, znaša 2,0 vata na kilogram (W/kg) povprečno na 10 gramov telesnega tkiva. Smernice vsebujejo znatno varnostno količino, ki dodatno ščiti ljudi in odpravlja nevarnosti, ki jih povzročajo kakršne koli variacije v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahteve poročanja posameznih držav in glede na omrežje.