


Descripción de los iconos principales

ICONOS	DESCRIPCIÓN
	Transmisión de una llamada unidireccional
	Recepción de una llamada unidireccional
	Mensajes de estado recibidos
	Nivel de carga de la batería
	Intensidad de la señal de la red
	Altavoz en uso
	Altavoz y auricular no en uso
	Micro superior seleccionado
	Altavoces y tonos silenciados
	Teclado bloqueado
	Mensajes de texto recibidos
	Exploración activada
	Codificación de interfaz aérea no en uso
	Restricción de transmisión activada
	Se ha perdido la conexión a la red, algunos servicios disponibles
	Receptor GPS encendido

Este documento es propiedad de Cassidian Finland Oy y no se puede copiar ni divulgar sin permiso.
www.cassidian.com



TH1n
Guía Rápida

UM
PS11367AESAA01
10/2012

TRA/TR/APP/00041 01.01/ES

CASSIDIAN
AN EADS COMPANY


Conceptos básicos sobre el terminal



Conceptos básicos

Instalación de la batería

1 Deslice los ganchos superiores de la batería en las ranuras de bloqueo del terminal
2 Empuje la parte inferior de la batería hasta que haga clic



Instalación de la antena

Gire la antena en el sentido de las agujas del reloj en la ranura correspondiente en la parte superior del terminal

Encendido del terminal

1 Mantenga pulsado el interruptor de encendido y apagado
2 Si el terminal solicita un código de seguridad o telefónico, introdúzcalos y seleccione **Aceptar**

Nota: el código telefónico inicial es 1234

Nota: el objetivo de esta Guía Rápida es ayudar a los usuarios en sus primeros pasos con la radio. La información detallada sobre el uso de la radio se encuentra disponible en la Guía de Usuario completa en https://cinfodin.cassidian.com.

Realización y recepción de llamadas (1/2)

Realización de una llamada

Llamada de grupo

1 Pulse ⩒
2 Desplácese hasta la carpeta deseada
3 Seleccione **Selecc.**
4 Gire el selector de grupos hasta que aparezca el grupo deseado
5 Pulse y mantenga pulsada la tecla PTT
6 Empiece a hablar cuando suene un tono breve

Llamada directa

1 A un número TETRA: tipo de número
A un número de teléfono: introduzca el número, pulse ⎓ y desplácese hasta *Teléfono*
2 Pulse y mantenga pulsada la tecla PTT

Llamada telefónica

1 Marque el prefijo y el número de teléfono
2 Pulse ⎓
3 Desplácese hasta el tipo de número pertinente entre *Privada*, *Nº abreviado*, *Teléfono*, o *Oficina externa*
4 Pulse ⎓

Realización y recepción de llamadas (2/2)

Llamada de tecla roja

Pulse y mantenga pulsado el botón de llamada de tecla roja para llamar al destinatario predefinido

Realización de llamadas en modo directo

1 Seleccione **Menú**→*Ajustes*→*Ajustes del teléfono*→*Modo activo*→*Directo*
2 Gire el selector de grupo hasta alcanzar el canal deseado y pulse la tecla Atrás para seleccionar el grupo correspondiente
o
introduzca el número del destinatario
3 Pulse y mantenga pulsada la tecla PTT

Respuesta a una llamada

Llamada telefónica

Pulse ⎓

Llamada directa o de grupo

1 Pulse y mantenga pulsada la tecla PTT
2 Empiece a hablar cuando suene un tono breve

Envío de mensajes de texto

Envío de un mensaje de estado

1 Pulse ⩥
2 Desplácese hasta el mensaje de estado correspondiente
3 Seleccione **Aceptar**
4 Introduzca el número de teléfono o busque el destinatario
5 Seleccione **Aceptar**
6 Desplácese hasta el tipo de número pertinente
7 Seleccione **Enviar**

Envío de un mensaje de texto

1 Pulse ⩤
2 Escriba el mensaje
3 Seleccione **Enviar**
4 Introduzca el número de teléfono o busque el destinatario
5 Seleccione **Aceptar**
6 Desplácese hasta el tipo de número pertinente
7 Seleccione **Enviar**

Nota: su organización puede definir funciones diferentes para la clave ⩤ y ⩥