

Beskrivelse af hovedikonerne

IKONER	BESKRIVELSE
	Afsendelse af envejsopkald
	Modtagelse af envejsopkald
	Statusbesked(er) modtaget
	Bjælkeikon for batteri
	Bjælkeikon for signalstyrke
	Højttaler i brug
	Højttaler og høreøret ikke i brug
	Den bedste mikrofon er valgt
	Lyd på højttalere og toner afbrudt
	Tastaturet er låst
	En eller flere SMS'er modtaget
	Scanning aktiveret
	AIE-kryptering er ikke i brug
	Transmissionsspærring aktiv
	Forbindelse til netværk mistet, begrænsede tjenester er tilgængelige
	GPS-modtager aktiveret

Dette dokument tilhører Cassidian Finland Oy og må ikke kopieres eller distribueres uden tilladelse.
www.cassidian.com

TRA/TR/APP/00041 01.01/DA



TH1n
Oversigtsvejledning

UM
PS11367ADAAA01
10/2012

CASSIDIAN

AN EADS COMPANY


Lær radioen at kende



Introduktion

Isæt batteriet

1 Skub de øverste låsehægter på batteriet til låserillerne på terminalen.
2 Tryk den nederste del af batteriet på plads, indtil det klikker på plads.



Isæt antennen

Drej antenne med uret i dets dedikerede rille oven på terminalen

Tænd for radioen

1 Tryk på og hold tænd/sluk-knappen inde
2 Hvis radioen beder om en telefon eller en sikkerhedskode, skal du angive disse og vælge **OK**

Bemærk! den første telefonkode er 1234

Bemærk! formålet med denne oversigtsvejledning er at hjælpe brugerne med at komme i gang med deres radio. De detaljerede oplysninger om brugen af radioen er tilgængelige i den fulde brugervejledning på https://cinfodin.cassidian.com.

Foretagelse og modtagelse af opkald (1/2)

Foretag et opkald

Gruppeopkald

1 Tryk på
2 Rul til den ønskede mappe
3 Vælg **Vælg**
4 Drej gruppevælgeren, indtil du når til den ønskede gruppe
5 Tryk på og hold PTT-tasten inde
6 Begynd at tale efter et kort bip

Ekspresopkald

1 Til et TETRA-nummer: skriv nummeret
Til et telefonnummer: skriv nummeret,
tryk på , og rul til *Telefon*
2 Tryk på og hold PTT-tasten inde

Telefonopkald

1 Indtast områdenummer og telefonnummer
2 Tryk på
3 Rul til den relevante nummertype blandt *Privat*, *Fork.-nr.*, *Telefon* eller *Kontornummer*
4 Tryk på

Foretagelse og modtagelse af opkald (2/2)

Opkald med rød tast

Tryk på og hold den røde tast inde for at ringe op til den foruddefinerede destination.

Opkald i DMO-tilstand

1 Vælg **Menu**→*Indstillinger*→*Telefonindstillinger*→*Aktiv tilstand*→*Direkte*
2 Drej gruppevælgeren, indtil du når den ønskede kanal, og tryk på tilbagetasten for at vælge den relevante gruppe
eller
angiv modtagerens nummer
3 Tryk på og hold PTT-tasten inde

Besvar et opkald

Telefonopkald

Tryk på

Gruppe- eller ekspresopkald

1 Tryk på og hold PTT-tasten inde
2 Begynd at tale efter et kort bip

Sender SMS-beskeder

Send en statusbesked

1 Tryk på
2 Rul til den relevante statusbesked
3 Vælg **OK**
4 Indtast telefonnummeret, eller søg efter modtageren
5 Vælg **OK**
6 Rul til den relevante nummertype
7 Vælg **Send**

Send en SMS-besked

1 Tryk på
2 Skriv beskeden
3 Vælg **Send**
4 Indtast telefonnummeret, eller søg efter modtageren
5 Vælg **OK**
6 Rul til den relevante nummertype
7 Vælg **Send**

Bemærk! din organisation kan foruddefinere forskellige funktioner for tasten og