


Descripció de les icones principals

ICONES	DESCRIPCIÓ
T	Transmissió d'una trucada unilateral
R	Recepció d'una trucada unilateral
	Missatges d'estat rebuts
	Icona de la barra de bateria
	Icona de la barra de cobertura
	Altaveu activat
	Altaveu i auricular desactivats
2	Micròfon superior seleccionat
	Altaveus i tons silenciats
	S'ha bloquejat el teclat
	Missatges de text rebuts
	Exploració activada
	Xifratge d'interfície aèria desactivat
d	Exclusió de transmissió activada
	Connexió a la xarxa perduda, serveis disponibles limitats
	Receptor de GPS activat

Aquest document és propietat de Cassidian Finland Oy i no es pot copiar ni distribuir sense permís.
www.cassidian.com

TRA/TR/APP/00041 01.01/CA

DEFENDING WORLD SECURITY



TH1n
Guia ràpida

UM
PS11367ACAAA01
11/2012

CASSIDIAN

AN EADS COMPANY


Familiarització amb la ràdio



Introducció

Col·locació de la bateria

1 Introduïu els ganxos de bloqueig superiors de la bateria a les ranures de bloqueig del terminal
2 Premeu la part inferior de la bateria per posar-la al seu lloc, fins que faci un clic



Col·locació de l'antena

Gireu l'antena en el sentit de les agulles del rellotge per collar-la al seu orifici a la part superior del terminal

Connexió de la ràdio

1 Premeu el botó de connexió/desconnexió
2 Si la ràdio sol·licita un codi de seguretat o del telèfon, introduïu-lo i seleccioneu **D'acord**

Nota: el codi inicial del telèfon és 1234

Nota: aquesta Guia ràpida té com a objectiu ajudar els usuaris a començar a utilitzar la ràdio. Podeu trobar la informació detallada sobre l'ús de la ràdio a la Guia de l'usuari a https://cinfodin.cassidian.com.

Com fer i rebre trucades (1/2)

Com fer una trucada

Trucada de grup

1 Premeu
2 Aneu a la carpeta desitjada
3 Seleccioneu **Selecc.**
4 Feu girar el selector de grup fins que arribeu al grup desitjat
5 Premeu durant uns instants la tecla PTT
6 Comenceu a parlar quan sentiu un to breu

Trucada directa

1 A un número TETRA: marqueu el número
A un número de telèfon: marqueu el número,
premeu i aneu a *Telèfon*
2 Premeu durant uns instants la tecla PTT

Trucada normal

1 Marqueu el prefix i el número de telèfon
2 Premeu
3 Aneu al tipus de número rellevant entre *Privada*, *Núm. abreviat*, *Telèfon* o *Extensió oficina*
4 Premeu

Com fer i rebre trucades (2/2)

Trucada de tecla vermella

Premeu durant uns segons el botó de la tecla vermella per trucar a la destinació predefinida

Trucada en mode directe

1 Seleccioneu **Menú**→*Configuració*→*Configuració de telèfon*→*Mode actiu*→*Directe*
2 Feu girar el selector de grup fins que arribeu al canal desitjat i premeu la tecla enrere per seleccionar el grup rellevant
o
introduïu el número del destinatari
3 Premeu durant uns instants la tecla PTT

Resposta a una trucada

Trucada normal

Premeu

Trucada directa o de grup

1 Premeu durant uns instants la tecla PTT
2 Comenceu a parlar quan sentiu un to breu

Enviament de missatges de text

Envia un missatge d'estat

1 Premeu
2 Aneu al missatge d'estat rellevant
3 Seleccioneu **D'acord**
4 Introduïu el número de telèfon o cerqueu el destinatari
5 Seleccioneu **D'acord**
6 Aneu al tipus de número rellevant
7 Seleccioneu **Envia**

Enviament d'un missatge de text

1 Premeu
2 Escriviu el missatge
3 Seleccioneu **Envia**
4 Introduïu el número de telèfon o cerqueu el destinatari
5 Seleccioneu **D'acord**
6 Aneu al tipus de número rellevant
7 Seleccioneu **Envia**

Nota: la vostra organització pot predefinir funcions diferents per a les tecles i