

TH9

用户指南

PS11530AZHAF01
02/2022

AIRBUS

一致性声明

我们 Airbus Defence and Space Oy 在自行承担责任的情况下声明，产品 XXX 符合指令 2011/65/EC (ROHS) 和指令 2014/53/EU (RED) 的以下基本要求：第 3.1a、3.1b 和 3.2 条。此符合性声明的副本可在 https://cinfodin-airbusds.com 上找到。



带有叉号的四轮回收车标志表示在欧盟国家中，当产品的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此规则不仅适用于您的设备，也适用于任何标有此符号的增强装置。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处置。在使用寿命终结后，请将本产品送至经销商或销售代表处进行回收。

版权所有 © 2021-2022 空中客车防务及航天公司。保留所有权利。

美国专利 No 5818437 以及其他待批准的专利。T9 文字输入软件版权所有 © 2010。Nuance Communications Ireland Ltd. 保留所有权利。

Airbus Defence and Space® 属空中客车防务及航天公司的注册商标。本文档中提及的其他产品名称、商标或其他标识符可能是其各自所属公司的商标，仅供参考之用。

本文档内容属于机密，且包含法律特许信息。仅可将本文档用于已提交的用途。未经 Airbus Defence and Space 的事先书面许可，禁止以任何形式复制、传输、分发或存储本文档的部分或全部内容。

Airbus Defence and Space 遵循持续发展的策略。 Airbus Defence and Space 保留在不预先通知的情况下，随时对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利，以及对本文档进行修订或撤消的权利。

Airbus Defence and Space 将在合理范围内确保本文档中提供的信息不存在重大错误和疏漏。但是，本文档中所含的建议、说明、评论和陈述（例如，与所述硬件和软件的兼容性、性能和功能有关的内容）对我公司没有约束力。本文档的内容按 " 原样 " 提供。客户应对本文档或其部分内容的使用负完全责任。 Airbus Defence and Space 欢迎用户提出任何意见和反馈，并会在 Airbus Defence and Space 产品、服务和文档的持续开发过程中加以参考。除非适用法律另有规定，否则我们没有做出与本文档的准确性、可靠性或内容有关的任何形式的明示或暗示担保，包括但不限于对适销性和具体用途的适用性方面的保证。

包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和 / 或其附属公司的商标。

Bluetooth 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Airbus Defence and Space 对此类标志的任何使用均已获许可。

我们随此款无线电装置提供了一个袖珍快速指南，可帮助您快速开始使用。如有必要，您可在 https://cinfodin-airbusds.com 下载该指南，或通过 Airbus Defence and Space 代表订购该指南。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

目录

目录 **5**

安全事项 **8**

一般信息 **11**
皮带夹 11
访问密码 11
工作模式 11
发送限制 11
网络选择 12
在潮湿的环境下使用手机 12
跌倒报警 13
远程 SDS 控制 13
独立工作状态 13

1. 使用前的准备工作 **14**
安装电池 14
为电池充电 14
开机和关机 15
锁定按键 （键盘锁） 15

2. 手机 **17**
空闲模式 18
通话类型 19
红色键呼叫和状态发送 19
通话组选择器和返回键 20
PTT （一键通）键 20
调度键和快捷功能表键 21
扬声器 21
指示灯 22
音量键 22
附件插孔 22
振动提示 22
屏幕指示符号 23
提示 25

3. 使用手机 **27**
进入功能表功能 27
功能表 28
快捷功能表 30
语音提示 31

4. 组呼 **32**
基本说明 32
文件夹 32
主通话组 33
动态通话组 33
不显示的通话组 34
“仅接收”通话组 34
启动组通讯 34
打开和关闭组呼 34
选择文件夹 34
选择通话组 35
扫描设置 35
PTT 键设置 35
在空闲模式下访问通话组列表 36
接收组呼 36
应答组呼 36
语音优先 37
退出功能表 37
使呼叫暂时保持静音状态 37
接收广播呼叫 37
进行组呼 37
呼叫己方组 37
呼叫接听组 37
呼叫调度员 （网络服务） 38
通话组 （功能表 5） 38
编辑通话组 38
查看后台 39
恢复通话组设置 39
通话组日志 40

5. 直呼 **41**
拨打直呼 41
重拨同一号码 42
拨打缩略的 TETRA 号码 42
单键拨号 42
接收直呼 42
应答直呼 42

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

拒绝直呼 42

6. 其他通话 43
拨打其他通话 43
拨打缩略的 TETRA 号码 44
单键拨号 44
拨打国际长途电话（网络服务） 44
呼叫转移 44
通话中操作 44
接听电话 45
使铃声静音 45
拒绝来电 45

7. 直接模式 46
基本说明 46
中继器模式（可选） 46
启动直接模式通讯 47
启动直接模式 47
选择频道和通话组 47
扫描频道上的通话组 48
接收直接模式呼叫 48
应答直接模式呼叫 48
语音优先 48
使呼叫暂时保持静音状态 48
拨打直接模式呼叫 49
网关和中继器 49
直接模式下的红色键呼叫和紧急呼叫 50
直接模式状态和文字信息 50

8. 定位 51
GNSS 接收器 51
位置应用软件 52
位置信息 52
路标 53
位置设置 54

9. 编写文字信息 57
预想英文输入法 57
传统英文输入法 58
提示 58

10. 通讯录 59
储存姓名和号码 59
查找姓名 60
发送和接收联系人 61
发送联系人 61
接收联系人 61
组织通讯录 61
增加号码和文字项 61
更改号码类型 62
更改首选号码 62
转存联系人条目 62
删除联系人条目 62
通讯录设置 62
单键拨号 63
号码分组 63
终端信息 63

11. 呼出 64
呼出提示 64
呼出接受 65
呼出待机 65
呼出拒绝 65
呼出信息 65
发送信息 65
接收信息 66
呼出信息文件夹 66
测试呼出 66

12. 功能表功能 67
状态信息（功能表 1） 67
手机提示信息 67
发送状态信息 67
空闲模式下显示最后发送的状态信息 68
带有时间信息的状态信息 69
阅读状态信息 69
已收信息和已发信息文件夹 70
用户指定的文件夹 70
删除状态信息 70
状态设置 70
信息（功能表 2） 71
编写文字信息 71
将文字信息发送给多个收信人 .. 72

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

阅读文字信息..... 72
收件箱和已发信息文件夹..... 73
模板..... 73
呼出消息..... 73
已存文本信息和用户指定的文件夹..... 74
删除信息..... 74
信息设置..... 74
通话记录 （功能表 3）..... 75
最近通话记录..... 75
计数器和计时器..... 75
联系人 （功能表 4）..... 76
通话组 （功能表 5）..... 76
设置 （功能表 6）..... 76
情景模式..... 76
通话设置..... 77
手机设置..... 78
直通模式设置..... 79
锁键设置..... 79
通讯设置..... 79
附件设置..... 80
调制解调器设置..... 80
保密设置..... 80
显示设置..... 81
时间和日期..... 82
别名..... 82
蓝牙..... 83
恢复出厂设置..... 84
多媒体资料 （功能表 7）..... 84
工具 （功能表 8）..... 85
闹钟..... 85
日历..... 85
待办事项..... 86
备忘..... 86
计算器..... 86
倒数计时器..... 87
秒表..... 87
应用程序 （功能表 9）..... 88
启动应用软件..... 88
应用软件的其他可用选项..... 88
文件夹的其他可用选项..... 89
下载应用软件..... 89
位置 （功能表 10）..... 90
网络 （功能表 11）..... 90
浏览器连接期间的通话功能..... 90
接入和使用服务的基本步骤..... 91
服务设置..... 91
手动输入设置..... 91
连接浏览服务..... 92
浏览服务网页..... 93
断开服务连接..... 93
书签..... 93
服务信箱..... 94
缓冲内存..... 94
浏览器安全机制..... 94

13. 数据通讯..... 96
分组数据连接期间的通话功能..... 96
安装通讯应用软件和调制解调器驱动程序..... 96
将手机连接到 PC..... 97

14. 电池信息..... 98
充电和放电..... 98

维护和保养..... 99

重要的安全信息..... 100

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

安全事项

请阅读以下简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更多信息，请通读用户手册。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿开机。



首先注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



乘坐飞机或在机场时可能禁止使用

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。使用手机的机场工作人员应遵循其所在组织发布的特殊指导和说明。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。请勿在燃料或化学制品附近使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破作业的地方使用手机。



合理的使用

请仅在产品文档所述的正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

充电器不用时，请断开其与寻呼机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。不要使电池长时间连接充电器。

不要使用任何损坏、膨胀或者在使用或充电过程中异常发热的充电器或电池。



制作备份

切记为所有重要的信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按 以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请勿挂断电话。

■ 关于您的手机

本手册中说明的手机经认可适用于 TETRA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用本手机的各项功能 （闹钟除外），必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请勿开机。

您的手机及其配件可能包含一些小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后，才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现，依赖于无线网络功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

■ 共享存储空间

下述无线电装置功能共享存储空间：多媒体资料中的图像、路点和 Java 应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。

一些其他功能也可能共享存储空间：通讯录、日历、待办事项以及“备忘”应用软件。例如，储存大量备忘可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，手机可能会提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分功能 （如通讯录）可能还有一些专用存储空间。

■ 配件、电池和充电器

取出电池前，请务必关机并拔下充电器插头。

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 ACP-12 和 LCH-12 供电方可使用。

警告：只能使用经 Airbus DS SLC 认可、适用于此特定型号的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能会使认证或保修失效，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。


重要须知：适用于此型号手机的配件不具备和手机一样的耐用性或防水性能。例如，所有充电器仅可在干燥的环境中使用。切勿使用潮湿或沾水的充电器。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

一般信息

■ 皮带夹

手机上可以使用皮带夹。要将皮带夹固定到手机后盖上，请使用皮带夹附带的两个螺钉固定。



■ 访问密码

四位数保密码的出厂设置是 1234。如果启用手机密码功能，则在每次开机时，均要求输入密码。请参见保密设置 刊於第 80 頁。

五位数保密码的出厂设置是 12345。

为了防止他人未经授权使用您的手机，请更改保密码，并将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。请参见保密设置 刊於第 80 頁。

■ 工作模式

此无线电装置具有两种工作模式：网络模式和直接模式。除了标准直接模式外，您还可以使用一种可选功能：中继器模式。在网络模式下，手机将通过 TETRA 网络工作。在直接模式下，手机在没有网络的情况下工作，因此是手机相互之间的直接通信。在直接模式下，仅部分手机功能可用。中继器模式可在极端环境中在直接模式下扩展您团队的通讯范围。在第一种状态下，TH9 无法参与通话，也就是说，在作为直接模式中继器工作时， TH9 用户无法接听或传送直接模式呼叫。有关直接模式的更多信息，请参见直接模式 刊於第 46 頁。

■ 发送限制

如果启动发送限制，则该手机不能向网络发送任何信号，且只能使用有限的网络服务。在网络模式下，如果手机已在网络中注册，则只能接收组呼以及发送给通话组的状态和文字信息。在直接模式下，手机可以接收直接组呼和状态信息。如果启动了发送限制，则不能使用关机并重新开机等方法在网络中重新注册手机。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

网络模式下的有限网络服务仅在该手机上次注册的网络小区的服务区内可用。如果启动了发送限制，则该手机将无法注册到其他网络小区，因此工作区域可能受限。

如果启动了发送限制，则在网络模式下，该手机不能向网络发送有关通话组更改的必要信息。启动发送限制后，您将无法更改已选组。如果您进行了影响通话组的任何其他更改，例如更改所选文件夹、主通话组或通话组的扫描优先级，则您将无法继续接收来自受影响通话组的通信。关闭发送限制之后，手机可以尝试与网络协商在发送限制启动时用户所做出的更改。

在启动发送限制的情况下，如果您开始进行**红色键呼叫**或紧急呼叫无线电装置中固有的紧急电话号码，则无线电装置将自动关闭发送限制并试图进行呼叫。请参见直接模式下的红色键呼叫和紧急呼叫 刊於第 50 頁。

注意：在启用发送限制的情况下，如果开始进行**红色键呼叫**或紧急呼叫，发送限制将关闭，您应该考虑退出限制发送的区域。

要启动或关闭发送限制，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *发射禁止* → *开启* 或 *关闭*。发送限制应在进入希望对发送进入限制地区之前启动。或在闲置模式下显示 （发送限制启动时）。根据预定的无线电装置设置，无线电装置可以将有关激活通知信息发送到网络。将会显示 （如果无需发送该信息或信息发送失败），如果该信息已发出，则将显示指示符号 。

■ 网络选择

除了预设的归属网络之外，还可以选择您的手机可以工作的其他网络 （网络服务），例如当您不在归属网络的服务区内时。您可以自动或手动更改网络；请参见网络选择 刊於第 78 頁。

一些服务是需要网络支持的，因此当网络更改后有些服务可能无法使用。另外，当网络更改后，所选文件夹、己方组、主通话组或通话组的可用性都可能会更改。

■ 在潮湿的环境下使用手机

- 您可以在雨天使用此手机，但不能将其浸入水中。
- 如果手机或系统插孔接触到盐水，请立即用清水冲洗以免腐蚀。然后，务必将手机仔细擦干。
- 打开后盖之前，应擦干手机以防止水份进入手机内部。电池不具备防水性能。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- 当手机底部的插孔潮湿时，请勿为手机充电。
- 切勿连接潮湿的手机和能够连接电源的配件 （如台式充电座或车载套件）。



注意：请确保手机内部和后盖封口处干燥、清洁且无异物。异物可能会破坏封口的防水性。

■ 跌倒报警

如果您的手机设置了跌倒报警， 会显示在手机屏幕上。当您未挪动手机或手机水平放置时，则会发出用户提示。您所在的用户组织可以设定会触发跌倒报警的动作 （例如未挪动手机和 / 或手机水平放置），还可以设定此闹钟的提示类型，例如振动提示、提示音或闪屏。请参见跌倒报警 刊於第 78 頁。

如果在用户组织预设的时间内未关闭用户提示，手机会启动紧急警报。您所在的用户组织可以设定发出紧急警报的类型，例如紧急呼叫、发送危险状态信息或发送位置数据。

■ 远程 SDS 控制

如果手机启动了远程短数据服务 (SDS) 控制，则可以通过手机发送 SDS 信息进行遥控。您所在的组织可以设定哪些功能能够远程控制。请参见远程 SDS 控制 刊於第 79 頁。

■ 独立工作状态

在激活独立工作状态后， 会显示在手机屏幕上。到达预设的定时器时间后，将启动用户提示 （可以为响亮的蜂鸣声、振动提示、闪屏或者这些方式的组合）。用户必须在预设的时段内必须通过按键来关闭提示。关闭用户提示后，会向预设的地址发送一条预设的状态信息。关闭提示之后，定时器将再次启动，直至关闭独立工作状态。

如果在预设的时间内未关闭用户提示，手机会启动紧急警报。您所在的用户组织可以设定发出紧急警报的类型 （可以发出红色键呼叫或者独立工作提示状态信息）。可以对手机进行配置，以便在紧急警报期间播放特定的当地提示音。请参见单机状态 刊於第 79 頁。


本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

1. 使用前的准备工作


■ 安装电池

取出电池前，请务必关机并拔下充电器插头。

1. 若要取出电池，请按释放按钮 (1)，将其向上提起 (2)，然后取出电池。



2. 要插入电池，请将其滑入到位，使电池上部的卡锁卡入到手机主体上的孔中 (1)。按电池底部将电池按入到位，直到听到咔嗒声 (2)。




注意：您的组织可能设定了安装电池时手机自动开机。

■ 为电池充电

1. 将充电器的连接线插头连接至手机的底部。
2. 将充电器连接至壁装交流电源插座。电池电量指示条开始滚动。如果手机处于开机状态，屏幕上会短暂显示*充电中*。您可以边充电边使用手机。

   如果电池电量已完全耗尽，则需要等几分钟才会出现充电指示符号，此时才能拨打或接听电话。



本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

3. 如果电池电量指示条停止滚动，则表明电池已充足电。如果手机处于开机状态，屏幕上会短暂显示*充电已完成*。

如果显示*未能充电*，则表明暂时无法充电。请稍候片刻再拔下充电器插头，然后重新插入并再试一次。如果仍然无法充电，请向您的经销商咨询。

■ 开机和关机

1. 按住 ⏻ 可以开机和关机。如果用户的*接入级别* 为*扩展*，则关机会将级别恢复为*普通*。请参见保密设置 刊於第 80 頁。
2. 如果手机要求输入电话密码，请输入 4 位数的电话密码 （显示为 ****），然后按**确认**。
3. 如果手机要求输入保护密码，请输入 5 位数的保护密码 （显示为 *****），然后按**确认**。

有关更多信息，请参见访问密码 刊於第 11 頁。

您的手机装有外置天线。



注意：与使用其他任何无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿触摸天线。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需功率级别的状态下工作。请不要在使用手机时触摸天线，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

■ 锁定按键 （键盘锁）

启用锁键功能时，仍能拨打在手机中设定的官方紧急电话号码。只需输入紧急电话号码，然后按 ✆。

此手机具有两种锁键方式：*键盘* 和*所有按键*。您的组织可以预设以何种方式锁定哪些按键，也可以使用默认设置。

- 默认情况下，*键盘* 会锁定键盘和电源键。要解除这两种锁键方式中的任何一种，请按 **菜单** 并在 1.5 秒内按 [* +]。屏幕上将短暂显示 *键盘已锁*。
- 默认情况下，*所有按键* 会锁定键盘、通话组选择器、电源键和快捷功能表键 ▣。要启动此锁键方式，请按 **菜单**，然后在 1.5 秒内按住 [* +]。屏幕上将短暂显示 *所有按键已锁定*。

要解除这两种锁键方式中的任何一种，请按**解锁**并在 1.5 秒内按 [* +]。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

启用任何一种锁键方式时，您都可以接听电话、应答组呼或直呼。呼叫结束后，按键将自动锁定。另请参见 锁键设置 刊於第 79 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

2. 手机



- 电源键 用于开机和关机。
- 选择键 和 以及中选择键 的功能取决于按键上方屏幕中显示的说明文字。
- 滚动键 、、 和 用于滚动浏览姓名、电话号码和功能表。另请参见 滚动键的快捷操作 刊於第 18 頁。
- 拨打和接听电话。在空闲模式下，按 可显示最近拨打过的电话号码的列表。
- 用于结束或拒绝来电或直呼。
- – 用于输入数字和字符。这些键可用作单键拨号键，也可用作预设功能的快捷操作键。可以通过按住此键进入该功能。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。
- 和 在不同的功能中有不同的用途。可以按住此键进入相应的功能。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。
- 红色功能键 （位于手机顶部）。请参见红色键呼叫和状态发送 刊於第 19 頁。
- 空白屏幕。您可以通过长按某个数字键使手机屏幕变为空白。手机工作正常，但屏幕为空白，并启动键盘锁定。您可以通过解除键盘锁定来关闭空白屏幕。要使用空白屏幕功能，必须设置 “ 功能数字键 ” 功能的参数。
- 倒置显示。您的组织可能已经预设了倒置显示功能键。如果按该键，显示屏幕会翻转 180 度。
- 夜视功能。您可将显示颜色方案更改为较暗和不太刺眼的颜色，以改善在黑暗中的查看效果。可以通过依次选择 **菜单** → *设置* → *显示设置* → *夜视*，或从 **捷径** 功能表中选择 *夜视* 来启用夜视功能。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 空闲模式

如果手机处于开机状态，可供使用且用户尚未输入字符，则该手机处于空闲模式。将显示以下指示符号：

xxxxxx 在网络模式下，如果关闭了组呼，则指示手机当前所用的网络，还会显示 *组呼已关*。

在网络模式下，如果启动组呼并且有己方组，则显示文件夹名称、通话组名称和通话组状态。在直接模式下，将显示频道名称和通话组名称。

如果手机在普通直接模式下工作，则还会显示*直接模式*。

如果存在兼容的中继器，则会显示*中继台*。

如果存在兼容的网关，则会显示*网关*。

如果选择了中继模式，则会显示*中继模式*。

在网络模式下，显示当前位置蜂窝网络的信号强度。指示条越高，信号越强。

如果手机不在服务区内，则没有信号强度指示条，并会显示*无网络服务*，网络图标将变为红色 。

显示电池电量。指示条越高，电池的电量越足。如果有三个或多个指示条，则会显示为绿色 。如果有一个或两个指示条，则会显示为红色 。

指示手机处于节能模式。关闭节能模式时，将显示 。

在空闲模式下，中选择键的功能是**菜单**，右选择键的功能是**名片**。左选择键的功能是**捷径**；按该键可进入个人快捷操作列表，然后选择所需功能。要编辑快捷操作列表，请选择**选项**，然后选择以下选项之一：

- *选择操作* — 查看可用功能列表。按**标记**可向快捷操作列表中增加功能，按**取消**可从该列表中删除功能。
- *设置* — 重新排列列表中的功能。按**转存**可以更改功能的位置。

滚动键的快捷操作

- 在网络模式下，按 可进入选定文件夹中的通话组列表。在直接模式下，按 可进入直接模式频道列表。
- 在网络模式下，按 可进入通话组文件夹列表。在直接模式下，按 可进入直接模式频道列表。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- 在网络模式和直接模式下，按 ⟪ 可开始编写文字信息。
- 在网络模式和直接模式下，按 ⟫ 可开始发送状态信息。

  请注意，上述功能为 ⟪ 和 ⟫ 键的预设值。您的组织也可以为这些键预设其他的功能。

■ 通话类型

在网络模式下，可以使用以下呼叫类型：

- **组呼**是指通话组成员间的直接通话。有关详情，请参见组呼 刊於第 32 頁。
- **直呼**是指两个人间的直接通话。有关详情，请参见直呼 刊於第 41 頁。
- **其他通话**类似于传统的电话通话方式。有关详情，请参见其他通话 刊於第 43 頁。

此手机还可以在直接模式下工作。请参见直接模式 刊於第 46 頁。

红色键呼叫和状态发送

在网络模式下，**红色键呼叫**是一项网络服务。在使用此网络服务之前，您必须向您的服务供应商申请开通该服务并索取使用说明。根据您的组织定义的设置，可以发出红色键呼叫或者发送状态信息，或者同时实现两种功能。发出**红色键呼叫**时，状态信息也发送到您的组织预设的电话号码 / 通话组。

发出红色键呼叫

在网络模式下，当您按住红色功能键时，手机将尝试进行**红色键呼叫**。您的组织可能设定了在按下红色键、**红色键呼叫**已设置以及**红色键呼叫**结束时，手机提供振动提示。如果按红色功能键，然后按返回键，手机将尝试进行无声**红色键呼叫**。可以预设**红色键呼叫**，以便在无法在预设的时间 （1-60 秒）内提供服务时，以直接模式进行呼叫。有关在直接模式下进行**红色键呼叫**的信息，请参见直接模式下的红色键呼叫和紧急呼叫 刊於第 50 頁。

如果手机收到**红色键呼叫**，或者收到向预设为紧急号码的电话号码 / 通话组发出的呼叫，那么手机将发出铃声并且在呼叫信息中显示*紧急呼叫*。

请注意，您的组织可以使用下列方式之一预设**红色键呼叫**：手动结束**红色键呼叫**的语音条目，或预设自动发射时间。在后一种情况下，不会自动结束呼叫，只会结束自动发射。因此，如果用户想要传送，则必须按 PTT 键。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。


发送红色键状态信息

按住红色功能键时，红色键状态信息即发送到您的组织预设的电话号码 / 通话组。

发出红色键呼叫及发送状态信息

发出**红色键呼叫**及发送状态信息也可以同时实现，可发到同一接收方，也可以发到不同的接收方。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。

■ 通话组选择器和返回键



在网络模式下，旋转通话组选择器可以选择通话组。当前文件夹和通话组的名称将显示在屏幕上。也可以以连续循环的方式浏览选定文件夹中的通话组。


通话组选择器中间的返回键用于在通话组之间进行切换。按返回键将在与最后两个已方组 （不包括主通话组）具有相同索引号的通话组之间进行切换，按住返回键将选择主通话组。请参见主通话组 刊於第 33 頁。

在直接模式下，使用通话组选择器可以选择频道。频道的名称会显示在屏幕上。每个频道最多可包含三个通话组。按住返回键将选择频道上的第一组 (A)，按返回键将在频道上的第二和第三组 （B 和 C）之间进行切换。

如果启动了语音提示，则您旋转通话组选择器时，手机将播放通话组或频道的索引号。使用返回键时，如果选择了主通话组，手机将播放通话组的索引号或索引名称 （A、B 或 C），选择主通话组时，手机将播放 “ 主通话组 ” 提示音。请参见语音提示 刊於第 31 頁。

可以配置手机，使得通话组选择器同时具备音量控制功能。

■ PTT （一键通）键



您的手机可以拨打或接听单向和双向呼叫。在单向呼叫中，每次只允许一方讲话，并且讲话方需要按住 PTT 键。在双向呼叫中，不使用 PTT 键，您可以像拨打普通电话那样通话。

要在单向呼叫时讲话，请按住 PTT 键。在听到一声短音且屏幕上显示 T（正在发射）后，您就可以开始讲话了。要让另一方讲话，请松开 PTT 键。R（正在接收）将在收到单向呼叫时显示。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

直呼和组呼为单向呼叫。其他通话通常为双向呼叫，但是您的手机同样可以拨打或接听单向电话呼叫。网络会更改呼叫类型 （如果需要）。


对于网络模式下的组呼，您可以将 PTT 键设置为始终呼叫所选通话组或名称显示在屏幕上的通话组 （当前接听组或己方组）。请参见 PTT 键设置 刊於第 35 頁。

■ 调度键和快捷功能表键

调度键 位于 PTT 键的上方；快捷功能表键 位于 PTT 键的下方；（请参见 PTT （一键通）键一节中的图示）。在网络模式下，您可以将调度键 设置为以四种方式之一工作 （请参见任务键设置 刊於第 77 頁）。在直接模式下，按住调度键 将呼叫所选频道上的第一个通话组。

快捷功能表键 用于进入快捷功能表。有关详情，请参见快捷功能表 刊於第 30 頁。

■ 扬声器



您的手机具有一个可以免提使用的高音量扬声器 (1)。在使用扬声器时，屏幕上会显示 ，且您可以在与手机稍有距离的位置接听或拨打电话。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

在使用听筒时，请像持握其他电话一样持握本手机，即天线指向上方且置于肩膀上方。在使用扬声器时，请将手机置于距嘴部约 10 厘米（约 4 英寸）处，同时使天线向上且远离脸部及眼部。

要启动或关闭扬声器，请按 (2)。

要同时启动或关闭扬声器和听筒，请按住 (2)。如果您在听筒未启动状态下拨打或接听电话，则当电话接通时，听筒会启动。请注意，您的组织可能以不同方式定义此功能。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 指示灯




指示灯位于手机的顶部。黄色灯光表示您必须等待一段时间才能通话；绿色灯光表示正在发射信号；红色灯光表示通话或操作失败。

用户可以在情景模式设置中更改该功能。


在手机正在发射信号时，指示灯并不总是亮起，例如，当手机正在向网络发送信息时。

■ 音量键



音量键用来调整当前正在使用的扬声器或听筒的音量。按上方的键（+）可提高音量，按下方的键（—）则降低音量。

■ 附件插孔



本手机具有两个附件插孔，一个插孔位于手机一侧，另一个插孔位于手机底部。侧面的插孔用于连接数据和音频附件。底部的插孔用于编程、充电和使用车载套件。请参见为电池充电 刊於第 14 頁。

请注意，侧面插孔具有护盖。要使用该插孔，应先取下护盖。

警告：只要侧面插孔连接了附件，底部插孔就会停用，但充电功能除外。

■ 振动提示

本手机具有振动提示功能。即使手机处于无声模式，它也可能向您发出提示。您可以为每种情景模式单独设置振动提示，它会自动按照所选的情景模式工作。

要设置振动提示，请选择 **选项** → **菜单** → *设置* → *个性化选择* → *振动选项*。

在用户界面中，振动提示的设置如下：

- 在所有情况下：都开启振动提示。
- *关闭*：关闭振动提示。
- 组呼关闭：对于除组呼以外的所有其他通话，均开启振动提示。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 屏幕指示符号

屏幕指示符号可以显示手机的工作状态：


正在使用扬声器。请参见扬声器 刊於第 21 頁。


未使用扬声器和听筒。请参见扬声器 刊於第 21 頁。


在情景模式的音频设置中选择了顶部麦克风。请参见情景模式 刊於第 76 頁。


在情景模式的音频设置中选择了外接扬声器和顶部麦克风。请参见情景模式 刊於第 76 頁。


扬声器和铃声处于静音状态。


手机已连接至车载套件。


正在使用外部麦克风和耳机 （或送受话器之类设备）。


键盘已锁定。请参见锁定按键 （键盘锁） 刊於第 15 頁。


您收到了一条或多条文字信息。请参见阅读文字信息 刊於第 72 頁。


您收到了一条或多条状态信息。请参见阅读状态信息 刊於第 69 頁。


已经建立拨号连接。将变为 （如果在连接期间有来电或拨出电话），并且暂时无法传送分组数据。


已启动了扫描。请参见扫描设置 刊於第 35 頁。


未使用空中接口加密 （网络服务）。


已启动了发送限制。请参见发送限制 刊於第 11 頁。


已启动了发送限制，并且手机已向网络发送了一条有关已启动该功能的通知信息。请参见发送限制 刊於第 11 頁。


手机处在与网络失去连接的网络小区的服务区内，并且只有有限的服务可用。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。



直接模式下网络监控开启。指示灯闪烁时，表示监控启动。指示灯亮起时，表示网络可用。请参见直接模式 刊於第 46 頁。



GNSS 接收器已启动。指示灯闪烁时，表示 GNSS 接收器正在计算其所处位置。请参见 GNSS 接收器 刊於第 51 頁和位置应用软件 刊於第 52 頁。



NMEA 接口已启动。请参见 NMEA 接口 刊於第 55 頁。



已设置了闹钟。请参见闹钟 刊於第 85 頁。



定时器正在运行。请参见倒数计时器 刊於第 87 頁。



秒表计时正在后台运行。请参见秒表 刊於第 87 頁。



跌倒报警已设置。请参见跌倒报警 刊於第 78 頁



跌倒报警已关闭。但是由于数据线连接问题而关闭。请参见跌倒报警 刊於第 78 頁。



已设置了独立工作状态。请参见单机状态 刊於第 79 頁。



您有一条或多条未读的呼出信息消息，或者您漏看了某条呼出提示。请参见接收信息 刊於第 66 頁。



手机蓝牙启动，但当前没有已连接的蓝牙设备。



蓝牙附件已连接。图标闪烁表示手机当前正在尝试连接配对的蓝牙设备。

通话指示符号



在单向呼叫期间显示。



在双向呼叫期间显示。



表明您的手机正在单向呼叫过程中发送呼叫，而现在您可以讲话。



表明您的手机正在接收单向呼叫。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。


表明您的手机正在发送或接收广播呼叫。


关闭广播呼叫 （呼叫挂断后，该图标仍然要显示几秒钟后才会消失）。


单向呼叫过程中，在没有任何一方处于发射状态时显示。


直呼过程中，在没有任何一方处于发射状态时显示。


在呼叫己方组而没有任何一方处于发射状态时显示。


在拨打接听组而没有任何一方处于发射状态时显示。


在普通的直接模式呼叫期间，无直接模式设备可用时显示。请参见直接模式 刊於第 46 頁。


在直接模式呼叫期间，有兼容的直接模式网关可用时显示。请参见网关和中继器 刊於第 49 頁。


在直接模式呼叫期间，有兼容的直接模式中继器可用时显示。请参见网关和中继器 刊於第 49 頁。


表明您的手机作为直接模式中继器工作。请参见中继器模式 （可选） 刊於第 46 頁。


表明您的手机 （以中继器模式）正在中继呼叫。请参见中继器模式 （可选） 刊於第 46 頁。


表明您的手机收到了一条呼出提示。请参见呼出 刊於第 64 頁。

■ 提示

以下是屏幕上可能会显示的一些提示信息的说明：

- *当前接入级别不允许* — 您没有执行该操作的访问权限。请参见保密设置 刊於第 80 頁。
- *无网络信号* — 手机无法执行操作，因为手机不在网络服务区内。
- *所选通话组* — 己方通话组状态已更改。要查看详情，请按**查看**。
- *来自的未授权位置请求* — 手机接收到来自未授权号码的位置请求 （未发送位置信息）。要查看详情，请按**阅读**。请参见位置设置 刊於第 54 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- *不允许访问网络：* — 手机无法注册到所选网络。如果网络是手动选择的，您可以尝试选择其他网络或启动自动网络选择。请参见网络选择 刊於第 12 頁和 78。
- *网络已更改：* — 启动了自动网络选择，并且手机已选择了一个新的网络。要退出该信息，请按**确认**。请参见网络选择 刊於第 12 頁和 78。
- *呼叫即将中断* — 网络将挂断正在进行的呼叫。
- *组呼范围受限* — 如未获取到所有所需的网络资源，则组呼设置受限制。
- *广播呼叫未授权* — 您无法应答广播呼叫。只有呼叫发起者可以说话。请参见接收广播呼叫 刊於第 37 頁。
- *联系人已更新* — 通讯录已通过 “ 空口 ” 编程更新。请参见通讯录 刊於第 59 頁。
- *正在转接来电* — 调度员将呼叫转接到所需的号码。请参见呼叫转移 刊於第 44 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

3. 使用手机

■ 进入功能表功能



提示：您可以选择以列表或图标格式显示功能表，图标格式如图所示。请参见显示设置 刊於第 81 頁。

1. 按**菜单**，然后使用滚动键滚动浏览功能表。按**选择**以选择所需功能表，例如，选择*设置*。
2. 如果功能表包含子功能表，则可选择所需子功能表。
3. 要返回上一级功能表，请按**返回**。要退出功能表，请按**退出**。

如果功能表条目显示为灰色，则您不能选择它。您可能没有更改该设置的访问权限。请参见显示设置 刊於第 81 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

功能表

1. 状态信息



1. 发送状态
2. 已收信息
3. 已发信息
4. 发件箱
5. 我的文件夹
6. 删除信息
7. 状态设置

2. 信息



1. 新建信息
2. 收件箱
3. 已发信息
4. 已存文本信息
5. 模板
6. 呼出消息
7. 我的文件夹
8. 删除信息
9. 信息设置

3. 通话记录



1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨号码
4. 清除通话记录
5. 通话计时
6. 分组数据计数器
7. 分组数据连接计时器

4. 联系人



1. 查找
2. 添加新联系人
3. 编辑名称
4. 删除
5. 增加号码
6. 设置
7. 单键拨号
8. 号码分组
9. 终端信息

5. 通话组



1. 编辑通话组
2. 查看后台
3. 通话组设置
4. 恢复通话组设置
5. 通话组日志

6. 设置



1. 情景模式
   1. 标准模式
   2. 无声模式
   3. 会议模式
   4. 户外模式
   5. 寻呼机模式
   6. 耳机
   7. 送受话器
2. 通话设置
   1. 任意键接听
   2. 通话报告
   3. PTT 设置
   4. 任务键设置
3. 手机设置
   1. 语言设置
   2. 开机问候语
   3. 网络选择
   4. 当前模式
   5. 手机提示时间
   6. 发射禁止

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

7. 跌倒报警
8. 远程 SDS
9. 单机状态

4. 直通模式设置
1. 直通模式扫描
2. 查看激活的直

5. 锁键设置
1. 自动键盘锁
2. 锁键密码

6. 通讯设置
1. 接听语音信息
2. 语音信箱号码

7. 附件设置
1. 耳机
2. 送受话器
3. 免提

8. 调制解调器设置
1. 当前接入点
2. 编辑当前接入点

9. 保密设置
1. 手机密码请求
2. 配置接入级别
3. 接入级别
4. 更改密码

10. 显示设置
1. 壁纸
2. 屏幕保护
3. 菜单视图
4. 亮度
5. 夜视

11. 时间和日期
1. 时钟
2. 日期
3. 自动更新日期和时间

12. 别名
13. 蓝牙
14. 恢复出厂设置

7. 多媒体资料



1. 图片

8. 工具



1. 闹钟
2. 日历
3. 待办事项
4. 备忘
5. 计算器
6. 倒数计时器
7. 秒表

9. 应用程序



10. 位置



1. 位置信息
2. 路标
3. 位置设置

11. 网络



1. 主页
2. 书签
3. 服务信箱
4. 设置
5. 进入地址
6. 清除缓冲存储

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 快捷功能表

快捷功能表包含一些常用的功能表功能。要进入快捷功能表，请按快捷功能表键 。

您所在的组织可以定义在快捷功能表中显示以下哪些条目：

- *网络模式* 或*直接模式*，具体取决于当前设置。
- *启动扫描* 或*关闭扫描*，具体取决于当前设置。此选项影响当前模式（网络模式或直接模式）中的扫描设置。
- *开启组呼* 或 *关闭组呼*，具体取决于当前设置。
- *开启发射禁止* 或 *关闭发射禁止*，具体取决于当前设置。
- 最多有 7 种情景模式。请参见情景模式 刊於第 76 頁。*送受话器*情景模式仅出现在*情景模式* 和电源键功能表中。请参见情景模式 刊於第 76 頁。
- 最多 10 条状况指示信息。

如果快捷功能表已预设为空，则当您访问快捷功能表时会显示*快捷菜单中无内容*。默认情况下，快捷功能表包含以下条目：

- *启动扫描* 或*关闭扫描*，具体取决于当前设置。此选项影响当前模式（网络模式或直接模式）中的扫描设置。如果您没有更改扫描设置的访问权限，则不会显示此条目。
- *网络模式* 或*直接模式*，具体取决于当前设置。
- *标准模式* 和*无声模式* 情景模式。
- 如果已在手机内存中预设了前五条状况指示，则会显示这些状况指示。

启动快捷功能表内容

1. 在空闲模式下，按快捷功能表键 ，然后使用滚动键或快速按 滚动至所需条目。

   如果启动了语音提示，则当您使用 滚动时，手机将播放条目名称。

2. 要启动突出显示的条目，请按住 或按**选择**。

有些快捷功能表的功能只有在手机处于网络模式并且在网络服务区内时才能启动。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 语音提示

启动语音提示后，在无需看屏幕显示的情况下，可以获取有关您手机中一些操作的信息。您可以分别在各个情景模式中选择启动或关闭语音提示。请参见情景模式 刊於第 76 頁。

启动语音提示后，可用于以下情况：

- 旋转通话组选择器时，手机将播放通话组 （网络模式）或频道 （直接模式）的索引号。
- 使用返回键时，在网络模式下，手机将播放通话组索引号或 “ 主通话组 ” ；在直接模式下，手机将播放通话组索引名称 （A、B 或 C）。
- 使用快捷功能表键 在快捷功能表中滚动时，手机将播放预录制的内容名称。

语音提示主要适用于启动了扬声器的情况。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

语音提示的音量取决于手机的音量设置。有关详情，请参见扬声器 刊於第 21 頁和音量键 刊於第 22 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

4. 组呼

■ 基本说明

组呼 （网络服务）指一个通话组内部的直接单向呼叫。它们可以直接连接，而不需要被叫方接听。

您可以选择一个通话组作为主要的通话组，还可以选择其他通话组，对其呼叫进行扫描。即使在与具有低或中扫描优先级的接听组通话时，也可以收到对己方组的呼叫。

扫描功能 （网络服务）使您可以同时跟踪多个通话组间的通话。接听组的扫描优先级可能不同，具有较高扫描优先级的通话组可以打断您与其他接听组正在进行的通话。

要进入选定文件夹中的通话组，请使用通话组选择器或在空闲模式下按 。

要与通话组通讯，您需要具有与其通讯的访问权限，并且必须位于通话组区域 （可以与该通话组通讯的地理区域）内。

如未获取到所需的全部网络资源，可能会在组呼开始时显示*组呼范围受限*。您的组织可以定义是否启用该功能。

请注意，当网络即将结束正在进行的通话时，您可能听到手机提示音并看到屏幕上显示*呼叫即将中断*。

文件夹

本手机中可以设置多达 3000 个 TMO 通话组和 1500 个直接模式通话组。这些通话组编排在文件夹中。一个文件夹最多可以包含 200 个预设通话组以及最多 200 个动态 （通过空口）通话组。可以将五个文件夹设定为*我的文件夹*，使您可以创建自己的通话组收藏。您一次只能选择一个文件夹，并且只能扫描或呼叫位于选定文件夹中的通话组 （主通话组除外）。请参见主通话组 刊於第 33 頁。在空闲模式下，屏幕上将显示当前选定文件夹的名称。

要进入文件夹列表，请在空闲模式下按 ，或选择**菜单** → *通话组* → *编辑通话组*。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

最多可以预设 5 个文件夹作为用户的 “ 我的文件夹 ”，您可以将所需的通话组复制到这些文件夹中 （请参见编辑通话组 刊於第 38 頁）。您还可以重新命名用户的 “ 我的文件夹 ”。用户的 “ 我的文件夹 ” 可能包含预设通话组。您所在的组织还可以将一些文件夹预设为受保护的文件夹，以便只有具有相应访问权限的用户才可以查看和选择它们 （请参见保密设置 刊於第 80 頁）。文件夹列表具有以下指示符号： 表示受保护的预设文件夹， 表示不受保护的预设文件夹， 表示用户个人的受保护的文件夹， 表示用户个人的不受保护的文件夹。

主通话组

您可以设置一个通话组作为主通话组。主通话组自动包括在扫描范围中，并且即使选定文件夹不是主通话组的文件夹，您也可以接听来自主通话组的呼叫。如果主通话组的扫描优先级被设置为*关闭* 或关闭了扫描，则您不能接收来自主通话组的呼叫。

要与主通话组通讯，您必须位于主通话组的区域内并且有与其通讯的访问权限。

选择 **菜单** → *通话组* → *通话组设置*。要更改主通话组的优先级，请选择*归属组优先级*；如果不希望扫描主通话组，请选择*关闭*。要查看主通话组的文件夹和组名，请选择*归属组*。要更改主通话组，请按**更改**，然后选择新的主通话组。

以通过按住返回键，方便地选择主通话组。如果启动了语音提示，则手机将播放 “ 主通话组 ”。当主通话组的名称在空闲模式下显示时，按住 PTT 键。在听到一声短音且屏幕上显示 T（正在发射）后，您就可以开始讲话了。

您也可以将手机设置为在按住调度键 时呼叫主通话组。请参见任务键设置 刊於第 77 頁。通话时，请按住调度键 。

动态通话组

您的服务供应商或网络运营商可能通过 “ 空口 ” 在手机的内存中增加和删除动态通话组。添加或删除通话组后，将显示一条通知信息，例如*通话组已添加*。手机可能会发出提示音。您的组织可以定义是否播放提示音。也可以通过选择**菜单** → *开启* → *关闭* → *通话组*，设置提示音*通话组设置* 或 *DGNA 提示音*。

要查看所做更改，请按**查看**。所做更改将保存在*通话组日志* 中 （请参见通话组日志 刊於第 40 頁）。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

在每个文件夹中，如果文件夹已设置为显示动态通话组，则动态通话组将显示在通话组列表末尾。有关详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

不显示的通话组

您所在的组织可以设定某些通话组不显示在通话组列表中。但是，您可以收到这些通话组的来电，并且在通话期间这些通话组是可见的。

“仅接收”通话组

您所在的组织可以设定“仅接收”通话组，您无法主动呼叫此类通话组。

■ 启动组通讯

要启动组通讯，必须启动组呼。选择一个文件夹和一个您主要想与其通讯的通话组，启动扫描（如果需要），然后选择需要扫描的通话组。还可以定义 PTT 键的操作方式。

打开和关闭组呼

1. 选择 **菜单** → *通话组* → *通话组设置* → *组呼*。
2. 要启动组呼，请滚动至*开启* 并按**确认**。要关闭组呼，请滚动至*关闭* 并按**确认**。

如果通话组是己方组或接听组，并且可用，则您可以拨打通话组或接听通话组。这些通话组在通话组列表中有自己的指示符号（请参见编辑通话组 刊於第 38 頁）。

如果不想接听来自通话组的呼叫，请关闭组呼。如果不想接听组呼，请按住 关闭扬声器和听筒。

选择文件夹

要选择某个文件夹以便使用其通话组，请在空闲模式下按 进入文件夹列表。输入文件夹名称的前几个字符或滚动至所需文件夹，然后按**选择**。

要查看选定文件夹中包含的通话组列表，请在空闲模式下按 。

更改文件夹后，新的己方组将是与上一个文件夹中的最后一个己方组具有相同索引号的通话组。如果新文件夹的通话组比上一个文件夹少，且不存在通话组索引，此时将选择新文件夹中的最后一个通话组。但是，如果已使用返回键将主通话组设置为己方组，或通过网络将主通话组设置为最新己方组，则在更改文件夹时，将不更改己方组。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

选择通话组

旋转通话组选择器直至到达所需通话组等到出现*通话组已选*，且手机发出一声短音为止。

旋转通话组选择器时，屏幕上将显示通话组名称，如果启动了语音提示，则手机将播放当前通话组的索引号。

要在最后两个己方组 （主通话组除外）之间切换，请按返回键。要选择主通话组，请按住返回键。

或者，您也可以在空闲模式下按 ⌓，然后从通话组列表中选择所需通话组。等到出现*通话组已选*，且手机发出一声短音为止。

您也可以通过数字快捷操作键选择通话组。例如当手机置于汽车固定支架时，通话组选择器无法使用，这一功能就很有用。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。

请注意，如果更改了己方组，则无法再收到来自该通话组的呼叫，除非将该通话组设置为接听组。

扫描设置

1. 选择**菜单** → *通话组* → *通话组设置* → *扫描*。
2. 要启动扫描，请滚动至*开启*，然后按**确认**。要关闭扫描，请滚动至*关闭*，然后按**确认**。

您还可以使用快捷功能表快速启动和关闭扫描。请参见快捷功能表 刊於第 30 頁。将显示 （启动扫描后）。

要设置您想扫描的通话组，请在空闲模式下按 ⌓ 进入选定文件夹中的通话组列表。滚动至所需通话组，然后选择**选项** → *扫描*将该通话组加入到扫描之列，选择*不扫描*可将该通话组从扫描范围中排除。您还可以在功能表中设置接听组。请参见编辑通话组 刊於第 38 頁。

PTT 键设置

您可以按照以下任何一种方式来设置 PTT 键：

- 按住 PTT 键将总是呼叫己方组，即使手机刚刚接听接听组，并且屏幕上仍然显示接听组的名称时也是如此。
- 按住 PTT 键将呼叫其名称显示在屏幕上的通话组。如果手机刚刚接听接听组，并且接听组的名称仍然显示在屏幕上，则将呼叫该接听组。如果没有来自接听组的呼叫，并且己方组的名称显示在屏幕上，则将呼叫己方组。

要设置 PTT 键的功能，请参见 PTT 设置 刊於第 77 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 在空闲模式下访问通话组列表

在空闲模式下，按 ⌓ 可以进入选定文件夹中的通话组列表。屏幕上将显示文件夹名称、组名和组状态 （无文字 = 可用、*不可用*、*不允许*、*未知* 或*未启动*）。要选择某个通话组，请滚动至该通话组，然后按**选择**。

滚动至所需通话组，并选择**选项**和如下其中之一：*扫描* 可将该通话组加入到扫描之列；选择*不扫描* 可将该通话组排除出扫描之列；选择*设为归属组* 可将该通话组设为主通话组；选择*复制通话组* 可将该通话组复制到用户个人文件夹；选择*删除通话组* 可从手机中删除动态通话组或从用户的 “ 我的文件夹 ” 中删除复制的通话组；选择*发送信息* 可向该通话组发送文字信息；选择*发送状态* 可向该通话组发送状态信息；选择*更改优先等级* 可更改该通话组的扫描优先级。

■ 接收组呼

您可以从所选文件夹的所选通话组、主通话组和接听组中接听组呼。

收到组呼时，在空闲模式下将显示文件夹名称和通话组名称、主叫用户的姓名或号码以及 R（正在接收）。另外，如果您的组织定义了组呼开始提示音，则还可以播放提示音。也可以显示您与之通话的来电方的位置数据 （方向、距离，可能会显示一个指向来电方方向的箭头；在紧急呼叫中，呼叫方的地点显示为坐标）。此功能需要一个参数。

在组呼期间无人讲话时，如果呼叫来自己方组，则显示 ；如果呼叫来自接听组，则显示 。

提示：接听组呼时可以使用功能表。

应答组呼

在屏幕上显示通话组名称的时候按住 PTT 键。

如果已将 PTT 键设置为总是呼叫己方组，则即使显示的是另一个通话组的名称，也会呼叫己方组；请参见 PTT 键设置 刊於第 35 頁。要呼叫其他通话组，请先将其设置为己方组 （请参见选择通话组 刊於第 35 頁）。

如果通话指示符号已更改为 或 ，则表明呼叫已中断。按住 PTT 键可重新呼叫该通话组。

在组呼期间，您可以通过按住 PTT 键 （网络服务）列队等候通话。手机将发出等候音，屏幕上也会显示*列队等候*。在听到一声短音且屏幕上显示 T 后，您就可以开始讲话了。要停止列队等候，请松开 PTT 键。

提示：在使用功能表时，您也可以应答组呼。组呼图标（R/T）和通话组会显示在功能表中。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

语音优先

使用语音优先 （网络服务），您可以在通话组中优先通话，从而无需列队等候通话。如果您有权使用语音优先，当手机收到组呼时，可以使用选择键优先。

要请求语音优先，请按 优先，然后按住 PTT 键。在听到一声短音且屏幕上显示 T 后，您就可以开始讲话了。

退出功能表

在手机正在接收组呼并且您正在使用其他功能表功能 （例如，编写文字信息）时，可以通过快速按 退出功能表。

使呼叫暂时保持静音状态

当手机接听组呼时，您可以通过按住 至少 1 秒使呼叫在预设时间 （0-60 秒）内保持静音。

接收广播呼叫

广播呼叫是一种组呼，该类型的呼叫只允许呼叫发起者说话。其他参与者只能接收呼叫。

B 将在屏幕上显示 （收到广播呼叫时）。如果您试图回应广播呼叫，手机将播放铃声并显示*广播呼叫未授权*。

■ 进行组呼

呼叫己方组

当己方组名称在空闲模式下显示时，按住 PTT 键。在听到一声短音且屏幕上显示 T 后，您就可以开始讲话了。

您所在的组织可以设定 “ 仅接收 ” 通话组，您无法主动呼叫此类通话组。

呼叫接听组

如果一次通话已经结束，而屏幕上仍然显示接听组的名称和 ，您可以通过按住 PTT 键来重新呼叫该通话组。

如果您已将 PTT 键设置为总是呼叫己方组，则不能以这种方式呼叫接听组；请参见 PTT 键设置 刊於第 35 頁。要呼叫接听组，请先将其设置为己方组；请参见选择通话组 刊於第 35 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

呼叫调度员 （网络服务）

1. 要进入选定文件夹中的通话组列表，请在空闲模式下按 。
2. 滚动至所需通话组，然后按 。

如果您正在呼叫的调度员所在的通话组既不是您的己方组也不是接听组，则您需要等候几秒钟方可接通呼叫。请注意，不是所有的通话组都有调度员。

如果呼叫变为单向呼叫，则屏幕上将显示*请按住 PTT*，而且您必须在通话时按住 PTT 键。

您还可以将手机设置为按调度键 开始与己方组的调度员进行通话；请参见任务键设置 刊於第 77 頁。如果呼叫更改为单向电话呼叫，请在通话时按住 PTT 键。

■ 通话组 （功能表 5）



此功能表包含已保存在手机内存中的文件夹和通话组。您还可以查看和更改与通话组相关的设置，以及查看通话组记录。

另请参见主通话组 刊於第 33 頁和启动组通讯 刊於第 34 頁。

编辑通话组

在这个子功能表中，可以选择和查看文件夹，还可以查看和更改与通话组相关的信息。您还可以重新命名用户的 “ 我的文件夹 ”。

选择**菜单** → *通话组*。在子功能表*编辑通话组* 下面，您可以看到选定文件夹中扫描状态为*已包括* 的通话组的数目。选择*编辑通话组*，然后选择所需文件夹。

要查看和编辑文件夹的通话组，请滚动至所需文件夹，然后按**编辑**。在通话组列表中，通话组名称前面的指示符号提供了有关通话组的详情：

- 扫描优先级以点表示：一个点表示低优先级（ ），两个点表示中优先级（ ），三个点表示高优先级（ ）。
- 对于己方组，指示符号位于方框内（ ）。
- 如果包括在扫描之列的通话组不可用，则指示符号（ ）上将出现一个反斜杠（\）。

在通话组列表中，滚动至所需组，选择**选项**，然后选择以下选项之一：

- *扫描* 或*不扫描* — 将通话组添加到扫描之列，或将通话组排除出扫描之列。
- *设为归属组？* — 将该通话组 * 设为主通话组。请参见主通话组 刊於第 33 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- *复制通话组* — 将该通话组复制到用户的 “ 我的文件夹 ”。只能将受保护文件夹中的通话组复制到用户个人受保护的文件夹中。
- *删除通话组* — 从手机中删除动态通话组，或从用户的 “ 我的文件夹 ” 中删除复制的通话组。
- *更改优先等级* — 允许您将该通话组的扫描优先级更改为 *低*、*中* 或 *高*。

请注意，您需要具有访问上述功能的适当权限。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。

要重新命名预设的用户通话组文件夹，请在*通话组* 文件夹中，滚动至要重新命名的文件夹，然后选择**选项** → *重新命名文件夹*。您需要具有访问权限才能重新命名文件夹。

查看后台

即使扫描或组呼功能关闭，您仍然可以接收背景组呼叫。背景组呼叫同样会打断正在进行中的组呼。您可以应答背景组呼叫，但不能拨打。

要查看背景组列表，请选择**菜单** → *通话组* → *查看后台*。要查看通话组信息，请滚动至该通话组的名称，然后按**查看**。如果通话组名称前面的指示符号上出现反斜杠（ \ ），则表示该通话组不可用。

恢复通话组设置

在该子功能表中，您可以将通话组恢复为出厂设置。

选择**菜单** → *通话组* → *恢复通话组设置*，然后选择以下选项之一：

- *恢复文件夹* — 将所需文件夹中通话组的扫描优先级和扫描状态恢复为出厂值。如果该文件夹位于用户个人的 “ 我的文件夹 ” 中，则会从该文件夹中删除用户所复制的通话组。
- *动态通话组* — 将预设动态通话组的扫描优先级和扫描状态恢复为出厂值，并删除通过 “ 空口 ” 增加的动态通话组。
- *我的文件夹* — 将用户的 “ 我的文件夹 ” 中预设通话组的扫描优先级和扫描状态恢复为出厂值，并删除该用户复制的通话组。
- *全部恢复* — 将所有通话组（通过 “ 空口 ” 添加的动态通话组除外）的扫描优先级和扫描状态恢复为出厂值。用户复制到其 “ 我的文件夹 ” 中的通话组将被删除。原来的主通话组被设为己方组，主通话组所在的文件夹被设为选定文件夹。如果已将某个通话组通过参数设置为己方组 (TPT)，则在进行恢复时，会首先将该通话组（而不是默认的主通话组）设为己方组。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

通话组日志

要查看通话组记录，请选择 **菜单** → *通话组* → *通话组日志*。通话组记录可跟踪网络或手机用户执行的某些操作，例如通过 “ 空口 ” 增加或删除动态通话组 （ 和 ），还可跟踪变为可用或不可用的通话组 （ 和 ）以及由网络选择的通话组 （ ）。

对于已阅读的记录事件，指示符号的右上角将卷起 （例如， ）。

通话组记录可以跟踪 100 个事件，当记录变满时，最早的事件会自动删除。要阅读有关事件的更多信息，请按**阅读**。要删除通话组记录中的所有事件，请通过按**阅读**选择一个事件，然后选择**选项** → *全部删除*。

提示：要选择通话组记录中的动态通话组，请滚动至表明已增加该动态通话组的事件，按**阅读**，然后按**选择**。如果通话组尚未删除并且包括在选定文件夹中，则您可以选择该通话组。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

5. 直呼

直呼 （网络服务）为两人之间的直接单向呼叫。它们可以直接连接，而不需要被叫方接听。您既可以向 TETRA 网络号码拨打直呼，也可以向公共电话网络号码拨打直呼。

如果在未使用扬声器时收到直呼，则手机将提示您，而且只有在您按 接听后才会接通此呼叫。

如果您所在的组织将手机预设为允许因更高优先级通话组通话而将正在进行的个人通话切断，则此更改将自动进行。

请注意，当网络即将结束正在进行的通话时，您可能听到手机提示音并看到屏幕上显示*呼叫即将中断*。

■ 拨打直呼

1. 输入一个 TETRA 号码。
2. 按住 PTT 键并在听到一声短音且屏幕显示 T 后开始讲话。
3. 要让另一方讲话，请松开 PTT 键。R将在收到单向呼叫时显示。

或者

1. 输入一个电话号码。
2. 按 。
3. 选择*其他电话* 并按 PTT 键。

如果显示 ，则表示正在使用扬声器。要启动或关闭扬声器，请按 。有关详情，请参见扬声器 刊於第 21 頁。

如果屏幕显示*通话类型*，则表示通话已更改为单向电话呼叫。您必须等到对方接听后才可以开始讲话。要结束通话，请按 。

您所在的组织可以将按 PTT 键设定为启动单向电话呼叫而非直呼。

您还可以在通讯录中查找电话号码 （请参见查找姓名 刊於第 60 頁）。

提示：在空闲模式下，按一次 可查看最近拨打过的电话号码列表。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

重拨同一号码

在直呼结束后，对方的姓名和号码还会暂时保留在屏幕上，而且通话指示符号会变为 。要再次拨打该号码，请在显示 时按住 PTT 键。您也可以通过按 向该号码拨出电话呼叫。

拨打缩略的 TETRA 号码

要使用缩略的 TETRA 号码拨打直呼，请按 [# ↑]，然后输入号码并按住 PTT 键。有关缩略的 TETRA 号码的详情，请向您的服务供应商咨询。

单键拨号

如果您已将电话号码指定到某个单键拨号键（[2 abc] – [9 wxyz]），则可以通过按所需单键拨号键，然后按住 PTT 键向该号码拨打直呼。请参见单键拨号刊於第 63 頁。

■ 接收直呼

收到直呼时，将显示 R 和主叫用户的姓名及号码或*来电*。

如果未使用扬声器，您可以按 或 PTT 键接听呼叫。要结束呼叫，请按 或快捷功能表键 。

提示：接听直呼时可以使用功能表。

应答直呼

按住 PTT 键并在听到一声短音且屏幕显示 T 后开始讲话。

拒绝直呼

要拒绝直呼，请按 。

如果未使用扬声器，并且手机提示有直呼，拒绝该呼叫将向主叫用户发送线路忙音。如果在拒绝时呼叫已经接通，则通话指示符号将变为 。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

6. 其他通话

其他通话 （网络服务）类似于传统的电话通话方式。既可以向 TETRA 网络号码拨打其他通话，也可以向公共电话网络号码拨打其他通话。

其他通话通常为双向通话，不过您的手机同样可以拨打或接听单向通话，以防通话的另一方不能拨打或接听双向通话。

如果您在扬声器关闭的状态下收到直呼，则此直呼与其他通话的接收方式相同，手机同样会提示您。其目的在于防止您漏接电话。在单向呼叫中讲话时，请使用 PTT 键。

单向和双向呼叫使用不同的铃声类型。您可以在*情景模式* 子功能表中更改铃声类型。请参见情景模式 刊於第 76 頁。

如果您所在的组织将手机预设为允许因更高优先级通话组通话而将正在进行的个人通话切断，则此更改将自动进行。

请注意，当网络即将结束正在进行的通话时，您可能听到手机提示音并看到屏幕上显示*呼叫即将中断*。

■ 拨打其他通话

1. 输入区号和电话号码。TETRA 号码不需要区号。
2. 按 。
3. 滚动至以下的一种号码类型：
   - *专用号码*，如果号码为 TETRA 网络号码
   - *缩略号码*，如果号码为缩略 TETRA 号码
   - *其他电话*，如果号码为公共电话网络号码
   - *办公室分机*，如果号码为办公室分机号码

   有关号码类型的详情，请向您的服务供应商咨询。
4. 要拨打该号码，请按 。
5. 要结束通话，请按 。

您还可以在通讯录中查找电话号码 （请参见查找姓名 刊於第 60 頁）。

如果显示 ，则表示正在使用扬声器。要启动或关闭扬声器，请按 。有关详情，请参见扬声器 刊於第 21 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

如果呼叫变为单向电话呼叫，则屏幕上将显示*请按住 PTT*，而且您必须在通话时按住 PTT 键。要结束通话，请按 。

提示：在直呼或组呼中，您同样可以拨打电话呼叫。您一旦按下 进行呼叫，另一个呼叫即被断开。

提示：在空闲模式下，按一次 可查看最近拨打过的电话号码列表。

拨打缩略的 TETRA 号码

要拨打缩略的 TETRA 号码，请按 [* ↑]，然后输入号码并按 。有关缩略的 TETRA 号码的详情，请向您的服务供应商咨询。

单键拨号

如果您已将电话号码指定到其中一个单键拨号键上（[2 ABC]– [9 WXYZ]），可以通过按所需单键拨号键，然后按 拨打该号码。请参见单键拨号 刊於第 63 頁。

拨打国际长途电话 （网络服务）

1. 按两次 [* +] 输入国际前缀。+ 字符代表国际拨出代码。
2. 输入国家或地区代码、区号和电话号码。
3. 按 。

呼叫转移

当您拨打需要通过调度员的电话呼叫时 （例如呼叫必须先由调度员认可），那么输入电话号码后屏幕将显示*正在转接来电*，然后按下 后调度员将呼叫转移到所需的号码。

通话中操作

要在双向呼叫中使用功能表，请按**菜单**。

在双向呼叫中按**选项**后，可以选择以下选项：

- *静音* 或*取消静音* — 使麦克风静音或取消静音。
- *发送双音多频* — 允许您输入并发送双音多频音，例如密码或银行帐户号码。
- *联系人* — 允许您访问通讯录。
- *挂断* — 结束通话。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 接听电话

当手机响铃时，请按 或快捷功能表键 。

如果显示 ，则表示正在使用扬声器。要启动或关闭扬声器，请按 。

如果呼叫为单向通话，则您还可以通过按住 PTT 键接听呼叫。在单向呼叫期间显示 。

要结束呼叫，请按 或快捷功能表键 。

使铃声静音

要使铃声静音，请按**无声**。

拒绝来电

要拒绝来电并向来电方发送 “ 线路正忙 ” 音，请按 或**拒绝**。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

7. 直接模式

■ 基本说明

在直接模式下，手机在没有网络的情况下工作，因此是手机相互之间的直接通信。直接模式可允许在网络服务区之内和网络服务区之外进行单向呼叫。有关详情及可用信息，请向您的服务供应商咨询。

如果启动了直接模式，则只能使用那些无需使用网络的手机功能。在直接模式下，您不能拨打或接听网络模式呼叫；不能使用网络浏览器或数据连接，也不能启动需使用网络的快捷功能表内容。要使用需网络支持的手机功能，请启动网络模式并返回网络服务区。

请注意，您的手机在直接模式下除了支持状态和文字信息，还支持组通话和个人通话。请参见直接模式状态和文字信息 刊於第 50 頁。



注意：您的组织可能将手机配置为在手机处于直接模式时监控网络可用性。屏幕上  闪烁表示监控启动。如果网络可用，则该图标亮起。

您的手机具有直接模式频道，而每个频道最多可包含三个通话组。要接听所选频道上己方组或接听组的直接模式组呼，用户必须位于发出信号的手机的有效覆盖范围内。不同用户的手机的覆盖范围可能不同，因而即使您可以听到通话，也不一定意味着所有讲话方都能够听到您讲话。为使通讯有效，所有用户均应位于对方手机的覆盖范围内。

中继器模式 （可选）

要启动中继模式，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *当前模式* → *中继器*。

当手机在中继器模式下工作时，在空闲模式下将显示*中继模式*。在中继呼叫时，将显示  和文字*正在重拨*。

在中继器模式下，手机之间的通讯将在直接模式下进行中继。此模式用于极端环境，它可以扩展您团队的通讯范围。此功能可使用户相互连接，否则将无法听到对方的声音。

当手机处于中继器模式下时，无法用它来发出呼叫或接收呼叫。只能进行紧急呼叫。如果用户更改了直接模式频道，或者切换到网络模式，则中继呼叫会断开连接。在这种情况下，将请求用户确认。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 启动直接模式通讯

启动直接模式

要启动直接模式，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *当前模式* → *直接模式*。要返回网络模式，请选择*网络模式*。

您的组织可以预设要在切换到直接模式时选择的频道。还可以配置手机，使其选择上次选中的频道。当您返回网络模式后，选定文件夹和通话组将是上次在网络模式下选择的那些文件夹和通话组。

当手机在普通直接模式下工作时，在空闲模式下显示*直接模式*，而在直接模式呼叫过程中则显示 。所选频道和通话组的名称会显示在屏幕上。 上方的指示条表示当前通话的无线电信号强度。指示条越高，就表示信号越强，连接质量越好。

如果有兼容直接模式网关设备可用，则空闲模式下将显示*网关*， 上方的指示条表示网关的信号强度。 在直接模式呼叫过程中将显示。？ 如果有兼容直接模式网关设备可用，则空闲模式下将显示*中继台*， 上方的指示条表示网关的信号强度。 在直接模式呼叫过程中将显示。？ 请参见网关和中继器 刊於第 49 頁。

选择频道和通话组

手机内存中最多可保存 500 个直接模式频道。每个频道最多可保存三个通话组。要选择频道，请旋转通话组选择器直至显示所需频道。等到出现*通话组已选*，且手机发出一声短音为止。如果启动了语音提示，则当您旋转通话组选择器时，手机将播放频道的索引号。

当您选择频道时，将自动选择第一组 (A)。要在同一频道上的第二和第三个通话组 （B 和 C）之间进行切换，请按返回键。要选择频道上的第一个通话组 (A)，请按住返回键。如果启动语音提示，当您使用返回键时，手机将播放通话组的索引号 （A、B 或 C）。

您还可以通过滚动键选择频道和通话组；在空闲模式下按 或 可以进入频道列表。要选择某个频道及其第一个通话组 (A)，请滚动至所需频道，然后按**选择**。要选择该频道上的另一个通话组，请按**组别**，然后选择所需通话组。

如果不想接听来自任何直接模式频道的通讯，请按住 关闭扬声器和听筒。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

扫描频道上的通话组

直接模式扫描允许您接听对相同频道上其他通话组发出的呼叫。选择 **菜单** → *设置* → *直通模式设置* → *直通模式扫描* → *开启* 或 *关闭*。

■ 接收直接模式呼叫

您可以从组地址或个人地址接听直接模式呼叫。可以从所选频道中的己方组和接听组接收呼叫。即使未启动扫描，您也可以从相同频率上的通话组以及预设为开放组的通话组接收组呼。

收到直接模式呼叫时，将显示 R、通话者的号码或姓名以及频道和通话组的名称。如果无法获得通话者的号码或姓名，将显示*通话*。

如果接听直接模式个人呼叫时扬声器处于关闭状态，则发出一声短音。设为静音状态时，不播放铃音。

如果失去了与正在发射的手机的连接，将显示*连接丢失*，并会响起铃声。

应答直接模式呼叫

在频道和通话组的名称显示时按住 PTT 键。

在通话期间，您可以通过按住 PTT 键列队等候通话。当您在列队等候时，将发出等候音。在听到一声短音且屏幕上显示 T 后，您就可以开始讲话了。要停止列队等候，请松开 PTT 键。

语音优先

使用语音优先，您可以在通话组中优先通话，从而无需列队等候通话。如果您有权使用语音优先，当手机收到直接模式呼叫时，可以使用选择键**优先**。

注意：可以对发信人进行配置，以便即使您有权使用语音优先，发信人也不接纳，您需要排队等候讲话。

要请求语音优先，请按**优先**，然后按住 PTT 键。在听到一声短音且屏幕上显示 T 后，您就可以开始讲话了。

使呼叫暂时保持静音状态

当手机接听直接模式呼叫时，您可以通过按住 至少 1 秒使呼叫在预设时间 （0-60 秒）内保持静音。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 拨打直接模式呼叫

请注意，在直接模式下，您无法通过按下 发出呼叫。

拨打直接模式组呼

1. 确保显示所需频道和通话组的名称。
2. 按住 PTT 键并在听到一声短音且屏幕显示 后开始讲话。

在空闲模式下按住调度键 可呼叫所选频道上的第一个通话组。

拨打直接模式个人呼叫

1. 输入收信人的个人号码。
2. 按住 PTT 键或调度键 。呼叫拨打到您输入的个人号码。在听到一声短音且屏幕显示 后，您可以开始讲话。

注意：您的组织可能将您的手机配置为直接模式下禁用组通话和 / 或个人通话。

■ 网关和中继器

您所在的组织可能具有单独的直接模式网关设备或直接模式中继器设备。该设备运行于特定的频率，并且当手机位于兼容设备的服务区内并且以与该设备相同的频率在直接模式下操作时，该设备将向您的手机提供附加服务。

如果手机位于有兼容直接模式网关设备的直接模式频道和通话组上，则空闲模式下将显示*网关*，而在直接模式通话过程中将显示 。在此类频道和通话组上，将通过网关设备传送直接模式呼叫。除了将组呼传送给直接模式组，该网关设备还可以将拨出组呼传送至服务供应商预设的网络模式通话组，并且您还可以接听该通话组的组呼。此手机不支持网关设备可能提供的任何其他服务。

如果失去了与网关设备的连接，手机将显示*网关连接* 并发出铃声，而手机将继续在普通直接模式下工作。

当呼叫通过直接模式网关设备传送时，其连接速度不会像普通直接模式呼叫那样快。

如果手机位于有兼容直接模式中继器设备的直接模式频道上，则空闲模式下将显示*中继台*，而在直接模式通话过程中将显示 。在此类频道上，手机拨打和接听直接模式呼叫的服务区可能会扩展。呼叫通过中继器设备传送到服务区内在相同频道上启动了直接模式的手机以及支持该类型中继器设备的手机。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

如果失去与中继器设备的连接，手机将显示*中继台* 并发出铃声，而手机将继续在普通直接模式下工作。

另请参见 直通模式设置 刊於第 79 頁。

■ 直接模式下的红色键呼叫和紧急呼叫

如果您不在网络服务区内，您将无法向网络模式电话号码或通话组发出紧急呼叫或**红色键呼叫**。

如果您尝试在直接模式下拨打紧急号码，手机将切换至网络模式，尝试连接至网络并尝试拨打该号码。

对于每一个直接模式频道，您所在的组织都可以定义手机将尝试在直接模式下向预设的直接模式通话组发出**红色键呼叫**，还是切换到网络模式并尝试在网络模式下拨打为**红色键呼叫**预设的电话号码或通话组。

可以对直接模式**红色键呼叫**进行预设，以便在手机切换到网络模式并尝试拨打电话，但没有在预设时间 （1 至 60 秒）内建立服务时，使手机切换回直接模式并始终向所选的直接模式通话组 （而不是通过参数设置的通话组）发出**红色键呼叫**。

按住红色功能键，手机将尝试进行**红色键呼叫**。另外也可以按红色功能键，然后按返回键，手机将尝试进行无声**红色键呼叫**。不过，如果该无声呼叫的对象是预设的直接模式通话组，那么呼叫将更改为向该通话组发出的普通**红色键呼叫**。另请参见 红色键呼叫和状态发送 刊於第 19 頁。

如果有兼容直接模式网关设备可用，且向预设的直接模式通话组发出**红色键呼叫** ，则也可以将该呼叫发射到网关设备预设的网络模式通话组。

如果手机收到**红色键呼叫**，或者收到向预设为紧急号码的电话号码 / 通话组发出的呼叫，那么手机将发出铃声并且在呼叫信息中显示*紧急呼叫*。

■ 直接模式状态和文字信息

您的手机支持在直接模式下发送和接收状态及文字信息。也可以通过直接模式操作网关将信息从直接模式下的手机发送到网络模式下的手机。信息可以发给个人或通话组。

可以在空闲模式下发送和接收信息。还可以对手机进行参数设置，使其发送一条信息来挂断正在进行的呼叫。

状态信息也可进行参数设置，以便在收到呼叫期间发送信息而不挂断呼叫。还可以在接收直接模式语音时接收状态信息，以及在发送直接模式语音时使用 AT 命令发送状态信息。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

8. 定位

■ GNSS 接收器

全球导航卫星系统 (GNSS) 是一个全球范围的无线电导航系统，它由卫星和监视卫星工作的地面站组成。此手机装有内置 GNSS 接收器。

GNSS 终端 （例如 TH9 中的 GNSS 接收器）可从卫星接收低功率无线电信号，并计算信号的传播时间。根据传播时间，GNSS 接收器可以计算出自身的大致位置，精度可以达到米级。

您可以使用 *位置* 功能表中的 GNSS 应用程序。当 GNSS 接收器启动后，屏幕上显示 。如果指示灯闪烁，则表明 GNSS 接收器正在计算其所处位置。使用 GNSS 接收器时，请勿接触手机天线；因为 GNSS 接收器的天线即位于该处。请握住手机使之朝上并与垂直方向之间呈大约 45 度角，并且确保手机与天空之间无阻挡。

TH9 中的 GNSS 接收器使用手机电池供电。请注意，使用 GNSS 接收器可能会更快地消耗电池电量。

根据您的组织定义的设置，手机可同时支持以下一个或两个定位系统：Beidou、GLONASS 和 GPS。如果可用，还将支持 Galileo。

注意：全球定位系统

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，且其精度和维护也由美国政府全权负责。

定位数据的精度可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的精度。

能否收到 GPS 信号及其质量可能受到建筑物、天然障碍和天气状况的影响。只应在室外使用 GPS 接收器，以便接收 GPS 信号。

因此，GPS 不应用于精确定位，请勿完全依赖 GPS 接收器提供的定位数据。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 位置应用软件

选择**菜单** → *位置*。

注意，建立 GNSS 连接可能需要几秒至几分钟。能否收到 GNSS 信号及其质量可能受到建筑物、天然障碍和天气状况的影响。当 GNSS 接收器启动后，屏幕上显示 。如果指示灯闪烁，则表明 GNSS 接收器正在计算其所处位置。

位置信息

要启动 GNSS 接收器并查看可用的位置信息，请选择**菜单** → *位置* → *位置信息*。使用 和 可以滚动浏览。

第一屏显示 WGS-84 （一种地理坐标系统）格式的当前地理坐标，以及该位置准确度的估计值。只有当 GNSS 接收器在从 GNSS 卫星接收到所需的定位信息时，才会显示正确的坐标。当至少选择两个定位系统时，该屏幕还将显示当前用于获取定位信息的系统。只选择一个系统时，将显示卫星的数目。

第二屏包含基于平均海平面的大致海拔高度。如果手机在移动，则还会显示大致的移动速度和移动方向 （相对于正北的大致角度）。

第三屏包含以世界时间 (UTC) 格式显示的大致测量时间。如果只使用一个定位系统，则第三屏屏幕底部将显示手机连接的卫星数 （最多可连接 12 颗卫星）。如果使用两个定位系统，则会有第四屏，显示定位系统的名称以及手机在这些系统中连接的卫星数。

屏幕顶端的文字指示 GNSS 接收器的状态。如果显示 *GPS 未位置*，则表示 GNSS 接收器正在计算其所处位置或无法从卫星接收信息，因而无法显示正确的地理坐标。前次计算的位置坐标将一直显示在屏幕上，直至从卫星接收到新的位置信息为止。

如果显示 *2-D 位置*，则仅显示坐标，但由于接收器只能从三颗卫星接收到信息，因而无法计算出海拔高度。如果显示 *3-D 位置*，则表明接收器当前至少能从四颗卫星接收到信息，因而能够计算出坐标和海拔高度。

如果要将显示的位置信息保存为路点，请选择**保存**。输入路点的名称；如果需要，还可以输入其简短说明。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

路标

在*位置信息* 子功能表中，您可以将部分位置信息保存为路点，以供将来使用。您可储存多达 100 个路点。您还可以保存通过文字信息收到的路点。请参见阅读文字信息 刊於第 72 頁。

要查看所保存的路点列表，请选择**菜单** → *位置* → *路标*。滚动至所需路点，按**选项**可使用以下选项：

- *删除* — 删除该路点。
- *全部删除* — 删除所保存的所有路点。
- *作为信息发送* — 将路点名称、坐标和说明作为文字信息发送。
- *编辑名称* — 编辑路点名称。
- *编辑备注* — 编辑路点的说明。
- *进入路标* — 打开指南针样式的应用软件。请参见路点指引 刊於第 53 頁。
- *添加路标* — 手动添加新路点。如果路点已经存在于路点列表中，请按**选择**并输入所需坐标。如果不存在以前的路点，请按**添加**并输入所需坐标。在添加新路点之前，屏幕或者显示当前坐标、以前计算的位置坐标，或者显示预设值。
- *进入待机模式* — 在空闲模式屏幕中显示位置信息。请参见空闲模式下的路点信息 刊於第 54 頁。
- *内存状态* — 查看内存中还可以保存多少路点以及当前已保存了多少路点。

要查看路点信息，请选择所需路点。第一屏显示地理坐标以及该坐标准确度的估计值。第二屏显示测量该路点的日期和时间，第三屏显示路点的说明（如果保存了说明）。使用 ⌓ 和 ⌔ 可以滚动浏览。按**选项**可将路点作为文字信息发送，或编辑路点名称或说明。

路点指引

请在室外启动路点指引应用软件。如果在室内启动，则 GNSS 接收器可能接收不到卫星信息，因而无法显示正确的坐标。

您可以使用已存路点的坐标来找到目标地址。滚动至列表中的路点，然后选择**捷径**。此时会打开路点指引应用软件。

路点指引应用软件设计为显示到达目标的笔直路线和最短距离。路线上的任何障碍物 （例如建筑物和其他天然障碍）都被忽略。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

只有在行进过程中，路点指引才会起作用。

主要参考点包括 N （北）、E （东）、S （南）和 W （西）。“ 北 ” 是指地球的地理北极。小箭头指向目标坐标的方向。要到达目标坐标，请面向目标坐标，然后沿着箭头所指方向行进。握住手机，使其天线朝向您前进的方向。

选定路点的名称、距离目标的距离以及您行进的速度都显示在屏幕的上方。要查看当前坐标、目标坐标、准确度、定位所用卫星的数目以及海拔高度，请向下滚动屏幕。

要返回至已保存路点的列表，请选择**返回**。

空闲模式下的路点信息

要在空闲模式 （未进行任何呼叫）下查看有关当前位置的信息，请参见空闲模式下显示位置信息 刊於第 56 頁。

要在空闲模式下跟踪特定路点 （查看当前坐标、目标路点的名称、与路点之间的距离以及指向路点方向的箭头），请执行以下操作之一：

1. 在*路标* 功能表中打开*位置*。
2. 滚动至列表中的目标路点，然后按 **选项**。
3. 滚动至*进入待机模式* 模式，然后按**选择**。

或者

1. 在*路标* 功能表中打开*位置*。
2. 滚动至列表中的目标路点，然后按 **选择**。
3. 按 **选项**。
4. 选择*进入待机模式* 模式，然后按 **选择**。

要从空闲模式屏幕中删除路点信息，请选择 *位置设置* → *空闲不显示路标*。

要在空闲模式下关闭位置信息，请选择*位置设置* → *空闲模式下显示位置信息* → *关闭*。

位置设置

要更改与定位有关的设置，请选择**菜单** → *位置* → *位置设置*。您需具有访问权限才能修改定位设置。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

GNSS 接收器

选择 *GPS 接收器*→*GPS 自动开启* 以便仅在以下情况下启动 GNSS 接收器：在功能表中打开 *位置*；使用 NMEA 接口发送信息，或收到得到答复的位置请求。选择 *GPS 始终开启* 将使 GNSS 接收器始终处于活动状态。使用 GNSS 接收器可能会更快地消耗电池电量。选择 *GNSS 关闭* 可完全关闭 GNSS 接收器，以节省电池电量。

允许发送位置信息

手机可能会收到要求提供位置信息或网络信息的请求。在基于网络的定位中，可根据基站的位置计算出手机的大致位置，而无需使用 GNSS 卫星。只有处于网络模式且未启动发送限制的情况下，才能发送位置信息。

注意，此功能及其准确度取决于网络、卫星系统 （使用 GNSS 时）以及接收信息的组织。此功能可能无法在所有区域或任何时候都正常工作。

要设置手机响应位置请求或自动发送位置信息的方式，请选择*允许发送位置信息*，然后选择以下信息之一：

- *是* — 当达到预设值 （例如时间段或距离）时，或者每当收到来自您所在组织授权的号码的位置请求时，手机都会尝试发送位置信息。手机会在后台发送位置信息，而不另行通知用户。
- *否* — 即使收到位置请求，手机也不会发送位置信息。
- *仅紧急呼叫期间* — 只有在拨打手机中固有的紧急号码时，或向网络模式电话号码 / 通话组发出**红色键呼叫**或无声**红色键呼叫**时，手机才会在收到来自授权号码的位置请求时尝试发送位置信息。如果 GNSS 接收器在通话结束前没有从卫星收到确定当前坐标所需的信息，则会发送其上次计算出的坐标。

  请注意，如果您的组织已经进行了相应的预设，那么无论选择了哪种设置，来自 GNSS 接收器的位置信息都将在通话期间发送到网络。

NMEA 接口

如果手机已通过数据线连接至兼容 PC，则您可以将位置信息发送至该 PC 上的兼容地图应用软件。数据传输使用 NMEA-0183 协议 3.0 版。要启动或关闭 GNSS 接收器或将位置信息发送至兼容 Pc，请选择 *NMEA 接口* → *开启* 或 *关闭*。当 *NMEA 接口* 设置为*开启* 时，屏幕上会显示 （ ）。

当选择的定位系统为 GPS 时，已获认可的 NMEA 传输语句包括 GPRMC、GPVTG、GPGGA、GPGLL、GPGSA 和 GPGSV。

当选择的定位系统为 GLONASS 时，已获认可的 NMEA 传输语句包括 GNGGA、GNGSA、GLGSV、GNGLL 和 GNRMC ja GNVTG。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

当选择的定位系统为 Beidou 时，已获认可的 NMEA 传输语句包括 GBGGA、GBGSA、GBGSV、GBGLL 和 GBRMC ja GBVTG。

NMEA 接口的预设数据传输速率为 4800 b/s。启动 NMEA 数据传输后，将无法使用 AT 命令。

坐标格式

要选择 WGS-84 坐标的显示方式，请选择*坐标格式*→*ddd° mm’ ss’’*、*ddd° mm.mmm’* 或 *ddd.ddddd°*。

设置度量单位

要选择显示位置信息时所用的度量单位，请选择*设置度量单位*。您可以为*准确度*、*速度* 和*海拔*分别选择不同的度量单位。

空闲模式下显示位置信息

要选择是否在空闲模式下显示位置信息，请选择*空闲模式下显示位置信息* → *开启*或*关闭*。默认情况下，将突出显示当前所选选项。初始默认选项为*关闭*。

空闲不显示路标

要从空闲模式屏幕中删除路点信息，请选择*空闲不显示路标*。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

9. 编写文字信息

在编写文字信息等情况下，有两种不同的文字输入方式：传统英文输入法和预想英文输入法。请注意，您的手机可能不支持预想英文输入法。有关更多信息，请向您所在的组织咨询。

在编写文字信息时，屏幕左上角的 表示预想英文输入法， 表示传统英文输入法。输入法指示符号旁边的 Abc、abc 或 ABC 表示英文字母的大小写格式，按 [*] 可更改大小写格式。数字模式由 123 表示。要切换到数字模式，请按住 [*] 并选择*数字输入模式*。要切换回字母模式，请按住 [*]。

在编写文字信息时，请选择**选项** → *开启预想字典*以启动预想英文输入法（前提是所用语言可以使用此输入法）。要切换回传统英文输入法，请选择*关闭*。要暂时更换书写语言，请选择*书写语言*。

提示：要在编写文字信息时快速启动或关闭预想英文输入法，请按两次 [*]，或按住**选项**。

要为文字编写和显示设置不同的语言，请参见语言设置 刊於第 78 頁。

■ 预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 [2abc] 至 [9wxyz] 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

   要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。有关更多说明，请参见提示 刊於第 58 頁。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 确认输入该单词，或按 [0] 输入空格。

   如果没有所需单词，可反复按 [*] 直至所需单词出现在屏幕上，随后进行确认。或者，选择 **选项** → *其它匹配项*。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词时，先输入其前半部分并按 确认；接着输入后半部分并按 [0] 或 确认。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 传统英文输入法

反复按数字键 [1 ꝏ] 至 [9wxyz]，直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。可用字符取决于*语言设置* 中选定的语言；请参见语言设置 刊於第 78 頁。如果要输入的下一个字母与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现或按滚动键之一，然后输入该字母。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。按 [1 ꝏ] 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

■ 提示

- 按 [0 ␣] 可输入空格。
- 要删除光标左侧的字符，请按 **清除**。要快速删除字符，请按住**清除**。
- 要在传统英文输入法下插入特殊字符，请按 [* +]。使用预想英文输入法时，请按住 [* +] 或选择**选项** → *插入符号*。
- 要通过在通讯录中搜索姓名或电话号码来插入这些信息，请选择**选项** → *添加联系人*或*插入号码*。
- 要在预想英文输入法下插入单词，请选择**选项** → *插入单词*。再使用传统英文输入法输入单词，然后按**保存**。该单词还会增加到字典中。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

10. 通讯录 

您可以在通讯录中的姓名下保存多个电话号码和文字，例如电子邮件地址、通讯地址或文字备忘。

要快速进入通讯录中的姓名列表，请在空闲模式下按**名片**。要打开 “ 通讯录 ” 功能表，请选择**菜单** → *联系人*。

请注意，通讯录也可以通过使用 “ 空口 ” 编程更新。可以通过网络发送新通讯录，也可以编辑现有号码。通讯录更新后，手机将播放铃声并显示*联系人已更新*。如果同一个姓名已经存在于网络编程的通讯录中，则将网络编程的号码设置为默认号码。此功能不能在直接模式中使用。

如果已设置，您还可以查看您的用户身份的详细信息以及终端的软件版本信息，路径为**菜单** → *联系人* → *终端信息*。

■ 储存姓名和号码

您可以在通讯录中保存至少 500 个姓名和电话号码，并可在每个姓名下面最多保存 5 个号码和 2 条文字备忘。如果您的手机有足够的保存空间，则可以保存 500 个以上的姓名和号码。

您的组织可能为通讯录创建了子文件夹。子文件夹可能包含其他子文件夹和通讯录。

将各个号码保存至通讯录时必须指定其号码类型。只有在为通讯录中保存的号码指定了正确的号码类型后，才能拨打该号码。

保存在姓名下的第一个号码将自动设为该姓名的首选号码。在使用通讯录选择姓名，如要拨打电话时，如果不另外选择其他号码，则将使用此姓名的首选号码。首选号码由号码类型指示符号周围的方框指示 （例如，）。

1. 选择 **菜单** → *联系人* → *添加新联系人*。
2. 输入姓名，然后按**确认**。
3. 输入区号和电话号码，然后按**确认**。
4. 选择以下号码类型之一：
   - *专用号码* ()，如果号码为 TETRA 号码，而且不是缩略 TETRA 号码
   - *缩略号码* ()，如果号码为缩略 TETRA 号码
   - *其他电话* ()，如果号码为公共电话网络号码
   - *办公室分机* ()，如果号码为办公室分机号码

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

5. 保存了姓名和号码后，请按**完成**。



提示：要在空闲模式下保存电话号码，请输入该电话号码，然后按**保存**。

完成以上步骤后，新的通讯录将会创建到根文件夹下，您可以将其从根文件夹转存到可用子文件夹中。

■ 查找姓名

1. 按**名片**，然后输入要查找的姓名的前几个字符。或者，选择**菜单** → *联系人* → *查找姓名*。输入要查找的姓名的前几个字符，然后按**查找**。
2. 滚动至所需姓名。
3. 突出显示所需姓名后，即可拨打首选号码。要拨打电话，请按 。要拨打直呼，请按住 PTT 键。请注意，您既可以向 TETRA 网络号码拨打直呼，也可以向公共电话网络号码拨打直呼。

   如果为某个姓名保存了多个号码，而您要拨打除首选号码外的其他号码，请首先按**详情**，然后滚动至要拨打的号码。



提示：要在双工和 PSTN 通话期间搜索姓名，请选择 **选项** → *联系人* → *查找姓名*。在使用 PTT 键进行通话期间，请使用右选择键**名片**。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 发送和接收联系人

发送联系人

您可以向一个收信人或一个通话组发送联系人条目。

1. 选择 **菜单** → *联系人* → *查找姓名*。
2. 滚动至要发送的姓名，然后按**详情**。
3. 根据您是否希望将该联系人发送给个人或通话组，选择**选项** → *发送联系人*和*通讯录*或*通话组* 。
4. 选择收信人或通话组，然后按**确认**。操作完成后，将显示接收该联系人的电话号码。按 **确认**。

   联系人条目发送后，将显示*联系人详情已发送*。

接收联系人

收到联系人条目时，手机会发出特定提示音。

收到允许号码列表中的发送人发送的新联系人条目或已有联系人条目的新号码时，将显示*联系人已更新*。这意味着在通讯录中保存了新条目或更新。如果按**确认**，手机将返回到上一个状态。如果按 ，手机将返回到空闲模式。

收到不属于允许号码列表的发送人发送的新通讯录信息时，将显示*联系人姓名*。如果按**确认**，将显示*已存入*。如果按**取消**，则不能将新条目添加到通讯录上。

收到不属于允许号码列表的发送人发送的已有联系人条目的新号码时，将显示*联系人姓名*。如果按**确认**，将显示*是否给已有联系人增加号码？*。如果再次按**确认**，将显示*已存入* 。如果按**取消**，则不会更新通讯录中的已有条目。

■ 组织通讯录

增加号码和文字项

要在通讯录中增加电话号码或文字项，请首先进入姓名列表，滚动至要增加新号码或文字项的姓名，然后按**详情**。选择**选项** → *增加号码*或*增加详情*，然后选择一个号码或文字类型。输入号码或文字，然后按**确认**进行保存。手机还提供了编辑和删除号码和文字项的选项。

提示：您也可以通过选择**菜单** → *联系人* → *编辑名称*或*增加号码*来编辑姓名或添加号码。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

更改号码类型

在姓名列表中，滚动至所需姓名，然后按**详情**。滚动至要更改类型的号码，然后选择**选项** → *更改类型*。

更改首选号码

在姓名列表中，滚动至所需姓名，然后按**详情**。滚动至要设置为默认号码的号码，然后选择**选项** → *设为默认号码*。

转存联系人条目

要将联系人从根文件夹转存到子文件夹，或在子文件夹之间转存，请选择**菜单** → *联系人* → *移至文件夹*。联系人转存后，*移至文件夹* 将会显示，其中 X 为文件夹的名称。

要将联系人从子文件夹转存到根文件夹，请选择 **菜单** → *联系人* → *移至上级文件夹*。联系人转存后，*已移至上级文件夹* 将会显示。

删除联系人条目

要删除一个联系人条目，请查找您想要删除的姓名和号码。按**详情**，并选择**选项** → *删除*。或者，选择**菜单** → *联系人* → *删除* → *逐个删除*。

要删除通讯录中的所有姓名和号码，请选择**菜单** → *联系人* → *删除* → *全部删除*。显示*全部删除？* 时，请按**确认**并使用保护密码确认。

注意：如果组织锁定了某联系人，则无法删除该联系人。

■ 通讯录设置

选择 **菜单** → *联系人* → *设置*，然后选择以下选项之一：

- *联系人显示格式* — 您可以选择手机显示已存姓名和号码的方式：*普通姓名列表* 一次可显示五个姓名，而*姓名及号码* 一次只显示一个姓名及其电话号码。
- *内存状态* — 您可以查看手机内部内存的已用空间百分比以及剩余的可用内存空间。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 单键拨号

您可以将 2ABC 至 9WXYZ 中的任何一个数字键设置为单键拨号键。

1. 选择**菜单** → *联系人* → *单键拨号*。滚动至所需单键拨号键 （2 到 9），然后按**设定**。
2. 按**查找**，然后选择所需姓名和号码。

将号码指定给单键拨号键后，按**选项**可以查看、更改或删除指定的电话号码。

要使用单键拨号功能拨打电话，请参见单键拨号 刊於第 42 頁和 44。

■ 号码分组

您可以设置手机在接到来自特定姓名和电话号码的电话时，发出特定响铃并在屏幕上显示特定图片。选择**菜单** → *联系人* → *号码分组*，然后选择所需号码分组。您可以更改 *分组名称*、*分组铃声* 和 *分组图案* 的选项，并可以在 *分组成员* 中编辑号码分组的成员列表。

您可以使用情景模式中的 *来电提示* 设置，将手机设置为仅在收到属于特定号码分组的姓名和号码的呼叫时才响铃。请参见情景模式 刊於第 76 頁。

■ 终端信息

您可以查看您的用户身份的详细信息以及您所在组织写的一段简短的文字（如果已设置），方法为选择**菜单** → *联系人* → *终端信息*。此外，您还可以看到终端的软件版本信息。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

11. 呼出

呼出是一项用于向手机用户提示有事件需要响应的功能。通常，呼出发起方会向对讲领域内的手机用户发送一条呼出提示。此提示用来通知用户保持关注，同时也向呼出发起方指示可用来应对此事件的资源情况。

除了在紧急呼叫期间或者在处于直接模式或中继模式时之外，您的手机随时都可以收到呼出提示。

当您的手机收到呼出提示时，所有来电和拨出电话都会中断，数据传输也会暂停，这种情况一直持续到呼出结束。此外，手机的所有本地服务 （例如闹钟、编写文字信息等）也都会被锁定。

呼出功能有两种模式：完全呼出和简单呼出。呼出发起方需选择要使用这两种模式中的哪一种。

在呼出模式期间，您可以：

- 接收发往呼出组的组呼。呼出组要么是手机上的当前选定组，要么是在呼出提示中发送到手机的组。
- 向呼出组发出组呼 （如果在呼出提示中允许）
- 发出紧急呼叫。发出紧急呼叫便会结束呼出。
- 发送和接收呼出信息消息 （在完全呼出模式下）

在呼出模式期间，您无法：

- 发送或接收状态信息或文字信息 （与呼出事件有关的信息除外）
- 使用手机的任何本地服务

您随时都可以选择**选项** → *退出编辑器*来退出呼出状态。您所在的组织也可对 键进行参数设置，使其具备退出呼出的功能。

■ 呼出提示

当您的手机收到呼出提示时，屏幕会显示*呼出提示* 画面，其中包含了相关的呼出信息 （例如严重程度、号码、呼出文字、时间戳）。此时会启动提示音（每种严重程度的提示音各不相同）和振动提示。

如果该呼出提示要求您回应，那么您可以在屏幕上看到以下选项：**选项** → *待机*或*退出编辑器*，*接受* 或*拒绝*。如果您按*退出编辑器*，则手机在询问您是否确认退出后便会清除呼出。这种情况下不会向呼出发起方发送确认信息。如果您选择任何其他选项，则会向呼出发起方发送一条确认信息。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

如果该呼出不要求您回应，则不会显示上述选项。

请注意，不论您选择的是何种模式，您的手机在收到呼出时都会提示您。

■ 呼出接受

您可以通过按*接受* 来接受呼出。此时声音提示将关闭，并且屏幕上会显示*正在发送用户确认*。如果发送成功，则会显示*已发送用户确认*。

在完全呼出期间，屏幕上的*呼出提示* 文字将变为*呼出模式*。在简单呼出期间，不存在呼出模式，用户确认后呼出将结束。

■ 呼出待机

当您按*待机* 时，声音提示将关闭，并且屏幕上会显示*正在发送用户确认*。如果发送成功，则会显示*已发送用户确认*。在完全呼出期间，屏幕上的*呼出提示* 文字将变为*呼出待机*。

选择键*接受* 和*拒绝* 依然可用。左侧的选择键**选项**包含以下选项：*新建信息*、*读取消息* 和*退出编辑器*。

在简单呼出期间，不存在待机模式，用户确认后呼出将结束。

■ 呼出拒绝

当您按*拒绝* 时，声音提示将关闭，并且屏幕上会显示*拒绝呼出？* 。如果您选择*取消*，您的手机将依然处在呼出提示模式。如果您选择*确认*，屏幕上将显示*正在发送用户确认*。如果发送成功，则会显示*已发送用户确认*，并且手机终端将退出呼出。

■ 呼出信息

发送信息

您可以在呼出模式下发送呼出信息，方法是按**选项** → *新建信息*。默认接收方是呼出发起方。您也可以清除默认号码，然后输入任何其他号码或者从通讯录中选择一个号码。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

接收信息

在呼出模式下，您可以接收呼出发起方发来的呼出信息。当您收到新信息时，屏幕上将显示*收到 1 条信息*。当您收到未读信息时，屏幕上将显示 。

当您有一条待阅读的新信息时，您可以通过按*显示* 来打开此信息。当您有多条待阅读的信息时，按*显示* 会打开提升信息文件夹，其中最早的信息先显示。

呼出信息文件夹

呼出消息 文件夹包含已发送和已收到的所有呼出信息。请参见呼出消息 刊於第 73 頁。

测试呼出

此呼出类型用于测试呼出功能。当您的手机收到测试呼出时，屏幕会显示*测试呼出提示* 画面。如果您按**确认**，则会向呼出发起方发送确认。如果您按**退出**，则可以退出测试呼出模式，而不向呼出发起方发送确认。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

12. 功能表功能

■ 状态信息 （功能表 1）



选择**菜单** → *状态信息*。您可以阅读和发送状态信息 （网络服务）并将其保存以供日后使用。

共有三种类型的状态信息：

- **状态信息**包含各种内容的预设信息。您可以将其发送给选择的收信人。
- **状况指示**信息是包含多项内容的预设信息。您可以将其发送给预设的收信人。
- **回叫请求**包含信息 “ 回叫 ”。您可以将其发送给选择的收信人。

状态信息和状况指示信息由数字编号组成。如果该编号在手机内存中有对应的文字，那么当您收到信息或使用 *发送状态* 子功能表发送信息时会显示该文字。

例如，网络设置可能会影响发送到通话组地址的回叫请求和状况指示的收信人。收信人是该通话组的调度员或该通话组的所有成员。

当您发送状态信息并且启动了 *允许发送位置信息* 时，手机会将您的位置信息发送至您的组织 （如果您的组织已预设此设置）。请参见位置设置 刊於第 54 頁。只有处于网络模式且未启动发送限制的情况下，才能发送位置信息。

在直接模式下，手机也支持发送和接收状态信息。请参见直接模式状态和文字信息 刊於第 50 頁。

手机提示信息

手机提示网络服务是状态信息的一种。它用于提示用户注意即将到来的手机通信。如果接收到手机提示信息，请特别注意随后的呼叫和信息。

手机提示信息的文字由您所在的组织预设。收到手机提示信息时，将显示该信息，手机将发出提示音，指示灯将闪烁，并且将启动 *标准模式* 情景模式。要停止提示音，请按**停止**。

手机提示信息的发送类似于状态信息。

发送状态信息



提示：要在空闲模式下发送状态信息，请输入状态编码，然后选择 **选项** → *作状态信息发送* → *状态* 或 *状况*。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

提示：您可以将手机设置为在按调度键 时发送状态信息。要将回叫请求发送至己方组的地址，请在空闲模式下按住调度键。要发送状况指示，请在空闲模式下输入状况编码，然后按住调度键。请参见任务键设置 刊於第 77 頁。

发送状态信息或回叫请求

1. 选择 **菜单** → *状态信息* → *发送状态*。
2. 要发送状态信息，请选择*状态*。滚动至所需状态信息，然后按**确认**。昵您还可以通过输入信息的前几个字符来查找信息。

   要发送回叫请求，请选择*回呼*。
3. 使用以下方法之一来选择状态信息或回叫请求的收信人：
   - 如果显示预设收信人的电话号码，那么按**确认**可将信息发送给预设收信人。请参见状态设置 刊於第 70 頁。
   - 在通讯录中查找单个收信人。选择**查找** → *通讯录*，然后选择所需的姓名和号码。要发送信息，请在显示号码时按**确认**。
   - 在选定文件夹中查找通话组。选择**查找** → *通话组*，然后选择要将信息发送到哪个通话组。
   - 输入电话号码，然后按**确认**。滚动至以下的一种号码类型：*专用号码*（如果号码为 TETRA 网络号码）、*缩略号码*（如果号码为缩略 TETRA 号码）、*其他电话*（如果号码为公共电话网络号码）或*办公室分机*（如果号码为办公室分机号码）。要发送信息，请按**发送**。

发送状况指示

1. 选择**菜单** → *状态信息* → *发送状态* → *状况*。
2. 滚动至所需状况指示，然后按**发送**。您可以通过输入信息的前几个字符来查找信息。

您可以在*状态设置* 子功能表中查看状况指示的收信人。请参见状态设置 刊於第 70 頁。

空闲模式下显示最后发送的状态信息

手机处于空闲模式下时，要在屏幕上查看最近的发送状态信息，请选择*状态信息* → *状态设置* → *空闲模式显示最* → *是*。

手机处于空闲模式下时，要在屏幕上移除最近的发送状态信息，请选择*状态信息* → *状态设置* → *空闲模式显示最* → *否*。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

带有时间信息的状态信息

可以将手机配置为在发送状态信息中包含时间信息。默认情况下，该功能被设置为 “ 关闭 ”。

时间信息显示信息的发送时间。如果在您发送状态信息时，手机处于网络模式但不在网络服务区内，该状态信息将保存在*发件箱* 文件夹中并且屏幕上显示*状态信息已保存*。手机具有一个可保存五条时间信息状态信息的缓冲器。如果在您尝试发送新的状态信息时，该缓冲器已满，则在屏幕上显示*状态信息缓*。当手机重新进入网络服务区时，将从最早的信息开始发送*发件箱* 中的信息。将只向收信人显示状态信息接收时间，除非在发送时间和接收时间之间存在重大差异 （在此情况下将同时显示发送时间和接收时间）。

阅读状态信息

收到状态信息后，空闲模式下会显示该信息和 。信息类型由*状态：*（发送给个人的状态）、*组状态：*（发送给通话组的状态）、*状况：* 或*回呼请求：* 标识。

要确认您已阅读了该信息，请按**确认**。如果您收到另一条状态信息，屏幕将显示*收到 1 条状态信息*。要阅读该信息，请按**阅读**。要稍后再阅读该信息，请按**退出**。

按**确认**或**退出**之后，该信息将转存至*已收信息* 文件夹。

阅读 “ 收到的信息 ” 文件夹中的状态信息

1. 选择**菜单** → *状态信息*。
2. 选择*已收信息* 以查看收到的信息。如果是回叫信息，将显示发信人的姓名或电话号码，而不显示信息。信息用以下各种指示符号标识：
   - 表示未读状态信息， 表示已读状态信息
   - 表示未读状况指示， 表示已读状况指示
   - 表示未读回叫请求， 表示已读回叫请求
3. 滚动至所需信息，然后按**阅读**。

   阅读信息后，按**删除**可以删除该信息。按**选项**可使用以下选项：*回复*、*保存* 或*提取号码*。

简单回叫

1. 在阅读状态信息时，请按 。
2. 要拨打电话，请按 。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

已收信息和已发信息文件夹

收到状态信息之后，手机会将其转存至*已收信息* 文件夹。在发出一条信息后，手机会将其转存至*已发信息* 文件夹。要阅读文件夹中的信息，请按**阅读**。

如果文件夹已满，则将一条新信息转存至该文件夹时，将删除最早的一条信息。您可以在*我的文件夹* 子功能表下创建文件夹，并将信息存储到该文件夹中以供日后使用。

您可以设定在*已收信息* 和*已发信息* 文件夹中保存的最大信息数。请参见状态设置 刊於第 70 頁。

用户指定的文件夹

选择**菜单** → *状态信息* → *我的文件夹*。可以在此处创建文件夹，以便保存收到的信息和发出的信息。在*我的文件夹* 下增加第一个文件夹时，请按**添加**。要添加更多文件夹，请选择**选项** → *添加文件夹*。

要删除文件夹，请滚动至该文件夹，然后选择 **选项** → *删除文件夹*。删除文件夹时，该文件夹中包含的所有信息也将随之删除。

删除状态信息

1. 选择**菜单** → *状态信息* → *删除信息*。
2. 滚动至要删除其内容的文件夹，然后按**确认**。或者，滚动至*全部* 以删除所有状态信息文件夹的内容，然后按**确认**。

状态设置

选择 **菜单** → *状态信息* → *状态设置*，然后选择以下选项之一：

- *接收信息最大数目* — 设定 *已收信息* 文件夹中最多可以保存多少条已收到的状态信息。
- *发送信息最大数目* — 设定 *已发信息* 文件夹中最多可以保存多少条已发出的状态信息。
- *信息发送报告* — 设定是否显示网络发送的有关状态信息的信息报告 （网络服务）。
- *接收人状况* — 显示状况指示信息收信人的姓名或号码。
- *状态信息默认收信人* — 设定状态信息和回叫请求的预设收信人。
- *空闲模式显示最* — 设定在空闲模式下是否在屏幕上显示上次发送的状态信息。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 信息 （功能表 2）



您可以阅读和编写文字信息，并将它们发送给个人及通话组 （网络服务）。您还可以将信息保存在文件夹中，供日后使用。可以发送最多包含 500 个字符的文字信息。长度超过 140 个字符的信息呈串联信息的形式，信息数取决于您的组织定义的将信息拆分成多个部分的方式。但是，在使用某些语言发送信息时，串联信息的总长度可能会少于 500 个字符，这取决于所使用的字母。



重要须知：有些网络可能不支持本用户手册中所述的文字信息字符数。在此类网络中，无法传送超过所允许字符数的文字信息，但也可能将其整个删除。在编写要在此类网络中发送的信息时，请注意字符数。请向您的服务供应商或网络运营商咨询有关网络的详情。

编写文字信息

1. 选择**菜单** → *信息* → *新建信息*。
2. 编写信息。有关详情，请参见编写文字信息 刊於第 57 頁。您还可以在信息中插入模板；选择**选项** → *插入模板*，然后选择所需模板。

   屏幕的右上角显示信息剩余的字符数和当前消息部分的字符数。
3. 编写完信息后，请按**发送**。

   请注意，如果接收机不支持文字信息串联，则对专用号码发送的信息最多可包含 140 个字符，对电话号码和办公室分机号码发送的信息最多可包含 160 个字符。

   要将信息作为即显信息发送 （网络服务），请选择**选项** → *发送选项* → *以即显信息发送*。接收方的手机必须支持接收即显信息。收到即显信息后，信息的开头部分将显示在屏幕上。

   您所在的组织可以设定即显信息在已读后应删除还是保存到**收件箱**文件夹中。

   信息保存在*收件箱* 文件夹中。可以对手机进行相应的设置，以便在*收件箱* 文件夹已满且收到新信息时，自动删除最早的已读信息。
4. 使用以下方法之一来选择信息的收信人：
   - 如果显示预设收信人的电话号码，那么按**确认**可将信息发送给预设收信人。请参见信息设置 刊於第 74 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- 在通讯录中查找单个收信人。选择**查找** → *通讯录*，然后选择所需的姓名和号码。要发送信息，请在显示号码时按**确认**。
- 在选定文件夹中查找通话组。选择**查找** → *通话组*，然后选择要将信息发送到哪个通话组。
- 输入号码，然后按**确认**。滚动至以下的一种号码类型：*专用号码*（如果号码为 TETRA 网络号码）、*缩略号码*（如果号码为缩略 TETRA 号码）、*其他电话*（如果号码为公共电话网络号码）或*办公室分机*（如果号码为办公室分机号码）。要发送信息，请按**发送**。



注意：发送信息时，手机可能会显示文字信息已发出。这表示您的手机已发出该信息。但并不表示指定收信人已收到信息。关信息服务的详情，请向您的服务供应商咨询。

将文字信息发送给多个收信人

1. 写完信息后，选择**选项** → *发送选项* → *发送至多人*。
2. 要发送信息，请滚动至所需姓名，然后按**确认**。如果该姓名下保存了多个电话号码，还需要选择所需号码。
3. 选择下一个收信人，然后按**确认**发送信息。当您不希望再向其他任何收信人发送该信息后，请按**完成**。

阅读文字信息

收到文字信息后，空闲模式下屏幕将显示 ✉ 和*收到 1 条信息* 。
如果指示符号 ✉ 闪烁，则表示信息保存空间已满。请先删除一些旧信息，然后才能接收新信息。

1. 按**显示**可以阅读信息；按**退出**可以在以后再阅读。

   以后要阅读该文字信息，请选择**菜单** → *信息* → *收件箱*，然后选择所需信息。✉表示未读的文字信息。

2. 阅读信息时，按**选项**可使用以下选项：*删除*、*查看详情*、*转发*、*转发选项*、*编辑信息*、*转存信息*、*重新命名* 和*复制至日历*。

您可以保存收到的文字信息中包含的详情，例如电话号码、网络地址和位置信息。要保存详情，请滚动至信息中的所需详情，然后选择*选项* → *查看详情*及该详情。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

回复信息

1. 阅读信息时，按**回复**。
2. 从以下回复类型中选择一种：*空白屏幕*、*原信息*、*模板* 或一种标准答复，例如，*谢谢你！*。如果选择了*模板*，请从列表中选择所需模板。
3. 编写回复信息，然后按**发送**。按**确认**将信息发送至所显示的号码。

简单回叫

阅读文字信息时，按 即可呼叫信息发送者。

收件箱和已发信息文件夹

收到的信息保存在*收件箱* 文件夹中。可以对手机进行相应的设置，以便在*收件箱* 文件夹已满且收到新信息时，自动删除最早的那条信息。

默认情况下，发出的信息保存在*已发信息* 文件夹中。您还可以对手机进行相应的配置，以便不将发出的信息保存到*已发信息* 文件夹中。要更改保存设置，请选择*信息* → *信息设置* → *保存已发送消息*，然后选择*是*或*否*。如果*已发信息* 文件夹已满，则将一条新信息转存至该文件夹时，会自动删除最早的那条信息。

模板

模板 子功能表包含您可以在编写或回复信息时使用的模板。要编辑模板，请选择所需模板，然后按**编辑**。编辑完文字后，按**发送**可发送信息。选择*恢复出厂设置* 后将恢复为预设模板。

要创建自己的模板，请在*新建信息* 子功能表中编写模板信息。选择**选项** → *保存信息*，然后将信息储存至*模板* 文件夹。

呼出消息

呼出消息 文件夹包含已发送和已收到的所有呼出信息。您可以从**菜单** → *信息* → *呼出消息* 中或者从**捷径**功能表中打开此文件夹。与当前呼出相关的所有信息都会保存在此文件夹中，其中最早的信息先显示。当有新呼出发来时，前一呼出的所有呼出信息都将被擦除。

呼出信箱最多可包含 100 条信息。如果要保存的信息数超过此数目，则会先删除最旧的信息，再保存新信息。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

已存文本信息和用户指定的文件夹

您可以将文字信息转存至*已存文本信息* 文件夹，也可以在*我的文件夹* 子功能表中增加新的文件夹，并在其中保存信息。

读取信息时，请选择**选项** → *转存信息*。滚动至要将信息转存到的文件夹，然后按**确认**。

要添加或删除文件夹，请选择**菜单** → *信息* → *我的文件夹*。增加第一个文件夹时，请按**添加**。要添加更多文件夹，请选择**选项** → *添加文件夹*。要删除文件夹，请滚动至该文件夹，然后选择**选项** → *删除文件夹*。删除文件夹时，该文件夹中包含的所有信息也将随之删除。

删除信息

选择 **菜单** → *信息* → *删除信息*。要删除某个文件夹中的所有已读信息，请选择该文件夹，并在显示*删除已读信息？* 时按**确认**。要删除所有文件夹中的所有已读信息，请选择*全部已读信息*，并在显示*删除所有文件夹* 时按**确认**。要删除所有文件夹 （不包括*模板*）中的所有已读和未读信息，请选择*全部信息*，并在显示*删除所有文件夹* 时按**确认**。

要删除正在阅读的信息，请选择**选项** → *删除*。

您所在的组织可以设定是否在开关机后删除所有信息。

信息设置

选择**菜单** → *信息* → *信息设置*，然后选择以下选项之一：

- *发送报告* — 要求网络发送有关文字信息的信息报告 （网络服务）。信息报告不适用于发送至通话组的信息。
- *字体大小* — 可更改在阅读和编写文字信息时所使用的字体大小。
- *文本信息默认收信人* — 查看或更改文字信息的预设收信人。
- *保存已发送消息* — 选择是否将已发信息保存到*已发信息* 文件夹。
- *信息中心号码*[1] — 保存信息中心的电话号码 （网络服务）。输入号码，然后按**确认**。发送文字信息时需要信息中心号码。该号码由服务供应商提供。
- *字符编码方式* — 更改编写和发送文字信息时所使用的文字编码类型。

1. 只有网络支持时，才会显示此功能表。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 通话记录 （功能表 3）



您可以查看未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可以查看双向电话呼叫的大致通话时间 （网络服务）。您还可以查看已发送和已接收的数据量以及分组数据连接的持续时间。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话记录

选择 **菜单** → *通话记录*，然后选择以下选项之一：

- *未接来电* — 查看最近十个未接来电号码的列表 （网络服务）。
- *已接来电* — 查看最近十个已接电话呼叫或直呼的号码列表 （网络服务）。
- *已拨号码* — 查看最近十个已拨电话呼叫或直呼 （无论是否接通）的号码列表。

  提示：要快速进入最近拨打过的号码列表，请在空闲模式下按一次 。

- *清除通话记录* — 删除通话记录中的最近通话信息。选择您是要删除通话记录中的所有电话号码，还是只删除未接来电、已接来电或已拨号码列表中的号码。删除内容将无法恢复。

如果在*未接来电*、*已接来电*或*已拨号码*子功能表中按**选项**，则可以查看呼叫的日期和时间，呼叫该号码，将该号码保存到通讯录中，以及编辑或删除该号码。

计数器和计时器

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择 **菜单** → *通话记录*，然后选择以下选项之一：

- *通话计时* — 查看接听和拨打的双向呼叫的大致时间。选择*电话呼叫* 可以查看有关针对公共电话网络号码的呼叫的信息，选择*私密呼叫* 可以查看有关针对 TETRA 网络号码的呼叫的信息。
- *分组数据计数器* — 查看在最近分组数据连接期间或整个连接期间发送或接收的大致数据量。计数器以字节为单位。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- *分组数据连接计时器* — 查看最近分组数据连接或所有分组数据连接的大致计时。

您还可以清除计时器或分组数据计数器。但必须输入保护密码；请参见访问密码 刊於第 11 頁。

■ 联系人 （功能表 4）



请参见通讯录 刊於第 59 頁。

■ 通话组 （功能表 5）



请参见通话组 （功能表 5） 刊於第 38 頁。

■ 设置 （功能表 6）



情景模式

您的手机具有多种情景模式，适合不同的事件和环境，并且您可以定制与情景模式相关的设置。可用的情景模式有：*标准模式*、*无声模式*、*会议模式*、*户外模式*、*寻呼机模式*、*支架*、*耳机*、*送受话器* 和*静音*。



注意： “ 静音 ” 是唯一无法进行个性化选择的情景模式。启动此情景模式后，您将听不到任何组呼或信息。声音和背光都会关闭。网络覆盖范围的变化和电池电量则可以通过提示音加以指示。

要启动某个情景模式，请在空闲模式下快速按 ⓪，然后选择所需情景模式。

定制情景模式

1. 选择**菜单** → *设置* → *情景模式*。
2. 滚动至所需情景模式，然后选择**选项** → *个性化选择*。
3. 从以下设置中选择：*响铃方式*、双向电话呼叫的*铃声*、单向电话呼叫的 *PTT 铃声*、*铃声音量*、*振动选项*、*信息提示音*、*状态信息提示音*、*Flash 信息提示方式*、*按键音*、*警告音*、设置当场扬声器和麦克风的*音频设置*、*来电提示*（用于将手机设置为仅在接到属于特定号码分组的电话号码的来电时才响铃，请参见号码分组 刊於第 63 頁）、*语音提示*、*背光灯* 和*指示灯*。

   请注意，即使在*顶部麦克风* 中选择了*外置扬声器* 或*音频设置*，为了改善声音质量，仍然会在启动扬声器或外接扬声器的情况下，在双向呼叫中使用底部麦克风。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

通话设置

任意键接听

如果启动了此功能，您可以通过快速按除 ⓪、、、和 之外的任何按键来接听来电。选择 **菜单** → *设置* → *通话设置* → *任意键接听* → *开启* 或 *关闭*。

通话报告

如果启动了此功能，手机将短暂显示最后一个双向呼叫的大致通话时间。选择 **菜单** → *设置* → *通话设置* → *通话报告* → *开启* 或 *关闭*。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间 / 费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

PTT 设置

您可以设置在网络模式下进行组呼时 PTT 键的功能。选择 **菜单** → *设置* → *通话设置* →*PTT 设置*，然后选择以下选项之一：

- *默认* — 将手机设置为在按住 PTT 键时呼叫其名称显示在屏幕上的通话组（已方组或当前活动的接听组）。
- *已选组* — 将手机设置为在按住 PTT 键时总是呼叫已方组。

有关详情，请参见 PTT 键设置 刊於第 35 頁。

任务键设置

您可以设置调度键 在网络模式下的功能。选择**菜单** → *设置* → *通话设置* → *任务键设置*，然后选择以下选项之一：

- *调度台呼叫* — 按 开始呼叫己方组的调度员。如果呼叫更改为单向电话呼叫，请在通话时按住 PTT 键。
- *调度台回呼请求* — 按 将发送状态信息。要将回叫请求发送至己方组地址，请在空闲模式下按住 。要发送状况指示，请输入状况编号，然后按住 。
- *归属组呼叫* — 按住 将呼叫主通话组。通话时请按住调度键 。
- *发送信息* — 按 可以将输入到屏幕上的号码以文字信息形式发送到预设的地址。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

手机设置

语言设置

选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *语言设置*。选择*手机语言* 可以选择显示文字所用的语言；如果要输入另一种语言的文字，请选择 *书写语言*。

开机问候语

要保存一条在开机时短暂显示的问候语，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *开机问候语*。输入问候语，然后按**保存**。

网络选择

您可以选择手机使用哪个网络 （网络服务）。另请参见 网络选择 刊於第 12 頁。

选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *网络选择*，并选择：

- *自动* — 手机会自动从预设网络列表中选择可用网络。如果与当前所用网络的连接丢失，手机将自动选择一个可用网络。
- *手动* — 从显示的预设网络列表中选择所需网络。如果在空闲模式下显示 *不允许访问网络 :*，则表示手机无法向该网络注册。

当前模式

要更改手机的工作模式，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *当前模式* → *网络模式*、*直接模式* 或 *中继器*。

注意：中继器是可选功能。仅在单独获取许可的情况下可用。

手机提示时间

要更改收到的手机提示信息的显示时间，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *手机提示时间*。

发射禁止

要启动或关闭发送限制，请选择 **菜单** → *设置* → *手机设置* → *发射禁止* → *开启* 或 *关闭*。请注意，在进入您要限制发送的区域之前，应先启动发送限制。或 在闲置模式下显示 （发送限制启动时）。请参见发送限制 刊於第 11 頁。

跌倒报警

要设置跌倒报警或将其关闭，请选择**菜单** → *设置* → *手机设置* → *跌倒报警* → *开启*或*关闭*。您所在的组织可以设定通过按预设键开启或关闭跌倒报警。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

远程 SDS 控制

要启动或关闭远程 SDS 控制，请选择 **菜单** → *设置* → *手机设置* → *远程 SDS*→ *开启* 或 *关闭*。

单机状态

要启动或关闭独立工作状态，请选择 **菜单** → *设置* → *手机设置* → *单机状态* → *开启* 或 *关闭*。

直通模式设置

选择**菜单** → *设置* → *直通模式设置*，然后选择以下选项之一：

- *直通模式扫描* — 启动或关闭直接模式扫描。直接模式扫描允许您接听对相同频道上其他通话组发出的呼叫。
- *查看激活的直* — 查看当前直接模式设备 （中继器、网关或无）的类型和地址。

锁键设置

选择**菜单** → *设置* → *锁键设置*，然后选择以下选项之一：

- *自动键盘锁* — 设置在指定时间后自动启动指定的锁键方式 （*键盘* 或*所有按键*）。选择*关闭* 将关闭自动锁键功能。有关这两种锁键方式的更多信息，请参见锁定按键 （键盘锁） 刊於第 15 頁。
- *锁键密码* — 将手机设置为在解锁键盘时要求输入手机密码。如果您连续五次输入的手机密码均不正确，则手机将要求输入保护密码。

通讯设置

选择**菜单** → *设置* → *通讯设置*，然后选择以下选项之一：

- *接听语音信息* — 接听语音信息。语音信箱是一项网络服务；并非所有网络都提供该服务，或者您需要先申请开通该服务。

  提示：要快速呼叫语音信箱，请在空闲模式下按住 [1 ∞]。

- *语音信箱号码* — 保存或编辑您的语音信箱号码。输入您的服务供应商提供的语音信箱号码，然后按**确认**。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

附件设置

1. 选择**菜单** → *设置* → *附件设置*。
2. 选择*耳机*、*送受话器* 或*免提*，然后选择以下选项之一：
   - *默认模式* — 选择要与所选附件一同启动的情景模式。
   - *自动接听* — 选择 *开启* 可将手机设置为在五秒钟后自动接听来电。如果将 *响铃方式* 设置为 *蜂鸣一次* 或 *关闭*，则不会使用自动接听。
   - *提示* — 选择*耳机* 仅使耳机播放提示音，或选择*手机* 使耳机和手机都播放提示音。仅当选择了*耳机*时，该选项才可用。要仅使送受话器播放提示音，请选择*送受话器*。仅当选择了*送受话器* 情景模式时，该选项才可用。
   - *双工呼叫设置* （仅送受话器）— 选择 *送受话器* 仅将音频传送至送受话器。要将音频传送回手机，请选择*手机*。

调制解调器设置

您可以通过数据线将手机连接到兼容的 PC，并将它用作连接 PC 和数据网络（网络服务）的调制解调器。要与数据网络建立连接，您必须启动要用于连接的接入点。有关接入点的详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

1. 选择**菜单** → *设置* → *调制解调器设置*。
2. 要启动接入点，请选择*当前接入点*。滚动至所需接入点，然后按**启用**。

   要更改接入点设置，请选择*编辑当前接入点*。要更改接入点的别名，请选择*接入点别名*。要更改接入点名称 (APN)，请选择*接入点*。请向您的网络运营商或服务供应商咨询接入点名称。

保密设置

选择**菜单** → *设置* → *保密设置*，然后选择以下选项之一：

- *手机密码请求* — 将手机设置为每次开机时要求输入手机密码。

  您所在的组织可以设定是否启用 “ 手机密码请求 ” 功能。

  如果您连续五次输入的手机密码都不正确，则手机密码将被锁定。要解锁手机密码，必须输入保护密码。
- *配置接入级别* — 更改某些功能所需访问权限类型。必须输入配置代码才能使用此功能。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- *接入级别* — 更改接入级别（*扩展* 或*普通*），它确定了您具有的访问权限类型。必须输入接入级别代码才能使用此功能。如果将*接入级别* 设置为*扩展*，则关机会将级别恢复为*普通*。
- *更改密码* — 更改手机密码或保护密码。请参见访问密码 刊於第 11 頁。

  请避免使用与紧急电话号码（如 112）相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

显示设置

选择**菜单** → *设置* → *显示设置*，然后选择以下选项之一：

- *壁纸* — 将手机设置为在空闲模式下显示背景图像，也称为壁纸。此手机支持 JPEG、GIF、WBMP、BMP、OTA-BMP 和 PNG 格式，但不一定支持上述文件格式的所有版本。

  要从*多媒体资料*中选择墙纸，请选择*选择壁纸*。要启动或关闭壁纸，请分别选择*开启*或*关闭*。在手机启动屏幕保护图案后，将不显示壁纸。
- *屏幕保护* — 要启动或关闭屏幕保护图案，请分别选择*开启* 或*关闭*。

  要设置等待时间和屏幕保护图案上显示的项，请按*配置*。要设置屏幕保护图案启动前的等待时间，请选择*超时*，然后设置所需时间（在 5 秒到 60 分钟之间）。要选择是否在屏幕保护图案上显示背景图像以及选择背景图像，请选择*图像*，然后选择所需图像。要选择在屏幕保护图案上显示的其他项，请选择*信息*，然后从列表中选择所需项，并按中选择键**标记**。您可以选择一个或多个项目。只有在选择了*图像* 时才无法选择其他项。要查找所有可选择的项，请使用 ⊙ 和 ⊙ 在项列表中滚动。可以选择的项包括：*时间*、*分组*、*电池*、*网络*、*上次发送状态*、*情景模式*、*图像*。*网络* 能够包括下述内容：网络、（空）、直接模式、中继器模式、中继器、网关。选中的项以叉号 (x) 表示。要取消选择项，请按中选择键**取消**。要保存新设置，请按右选择键**完成**。
- *菜单视图* — 设置手机主功能表的显示格式。选择*列表*将以列表方式显示主功能表；选择*图标*将以图标方式显示主功能表。
- *亮度* — 将使屏幕更亮或更暗。
- *夜视* — 要将终端颜色更改为特定的夜视显示方案，请选择*开启*。将会显示确认文字*夜视启动*。要关闭夜视功能，请选择*关闭*。*夜视关闭*将会显示。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

时间和日期

选择**菜单** → *设置* → *时间和日期*，然后选择以下选项之一：

- *时钟* — 更改时间设置。选择*显示时钟* 可在空闲模式下显示时间；选择*不显示时钟* 将不显示时间。选择*调整时间* 可将时钟调整为正确的时间；选择*时区* 可选择时区；选择*时间格式* 可将时间格式设置为 12 小时制或 24 小时制。
- *日期* — 更改日期设置。选择*显示日期* 可在空闲模式下显示日期；选择*隐藏日期* 将不显示日期。选择 *设定日期*可更改日期。您还可以选择日期格式和日期分隔符。
- *自动更新日期和时间* — 同步时间。您所在的组织可以定义终端是同步网络时间、GNSS 时间，还是同时同步这两者。选择*开启* 将自动同步时钟。如果想要手动确认同步，请选择*更新前需确认*。如果不需要同步时钟，请选择*关闭*。

如果已将电池从手机中取出较长时间或者电池电量已完全耗尽，则当您重新装入电池或为电池充电后重新开机时，可能需要重新设定时间和日期。

别名

要通知网络您正在使用特定手机，请选择**菜单** → *设置* → *别名*→ *登录*或选择**进入** → *进入别名* ，然后输入手机用户号码。如果不输入手机用户号码，将显示*用户号码不正确*。输入手机用户号码后，手机将要求您输入手机用户 PIN 码。如果不需要手机用户 PIN 码，只需按**确认**。如果登录成功，将显示*已接受别名登录*。如果登录失败，将显示*别名登录失*。如果选择**确认**，将再次启动*别名*。要退出*别名*，请选择**取消**。请注意，网络还能启动别名登录。

当别名登录即将完成时，将显示*别名登录即*。选择**确认**或**取消**。当网络取消别名登录时，将显示*已终止别名* 。选择**确认**或**取消**。

在网络更改手机用户号码的情况下，将显示*RUN 已更改为：* 或*RUN 已更改为未知号码*。在这两种情况下，通过按*接受* 或*拒绝*，您可以接受或拒绝新的手机用户号码。

要注销别名登录，请选择**菜单** → *设置* → *别名* → *注销*或者选择**进入** → *退出别名*，然后输入手机用户号码。输入手机用户号码后，手机将要求您输入手机用户 PIN 码。如果不需要手机用户 PIN 码，只需按**确认**。如果注销成功，将显示*已注销* 。如果注销失败，将显示*注销失败*。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

蓝牙

TH9 支持 Bluetooth 2.1 版。音频附件支持蓝牙耳机情景模式 (HSP)。一键通 (PTT) 设备支持串口协议 (SPP)。



注意：TH9 中使用某些附件可能会影响无线性能。并非所有蓝牙附件都与 TH9 完全兼容。有关兼容附件列表，请参阅 https://cinfodin-airbusds.com。

1. 选择**菜单** → *设置* → *蓝牙*。
2. 要启动或关闭蓝牙，请选择*蓝牙状态* → *开启*或*关闭*。注意，此功能表中的大部分功能仅在启动蓝牙时才有意义或才起作用。还请注意，使用蓝牙可能会更快地消耗电池电量。为了节省电池电量，请您在不使用蓝牙设备时将蓝牙关闭。
3. 要查找可用蓝牙设备，请选择 *蓝牙搜索* 开始搜索。位置处于约 10 米以内并且可以连接的蓝牙设备，在以下标题下列出：*蓝牙搜索*。

   搜索结束后，显示通知*完成搜索*，并且所有查找到的蓝牙音频和 PTT 设备都在以下标题下列出：*找到的设备*。要将您的手机与列表中突出显示的蓝牙设备连接，请按*连接*。您的手机最多可以连接两个蓝牙设备 （一个音频连接和一个 PTT 设备连接）。

   如果未查找到蓝牙设备，将会显示通知*未找到设备*。

   要中断蓝牙设备的搜索，请按*停止*。中断搜索之前查找到的设备列表在标题*蓝牙搜索*下显示，并且您可以将手机连接到这些设备。

   要取消搜索并返回 “ 蓝牙 ” 功能表，请按*返回*。
4. 要查看启动的蓝牙设备列表，即您的手机当前连接的设备，请选择*活跃蓝牙设备*。

   如果您想要结束与蓝牙设备的蓝牙连接，当该设备在列表中突出显示时请按*断开连接*。在此之后，当您的手机上启动蓝牙，或者蓝牙启动并且您的手机或蓝牙设备打开，手机上发送限制关闭时，或者蓝牙设备返回网络服务区内时，您的手机将不会尝试自动连接此设备。注意，断开连接的蓝牙设备仍在配对的蓝牙设备列表中。
5. 要查看配对的蓝牙设备，即您的手机曾创建了可信连接的设备，请选择*蓝牙已配对设备*。按*选项*可进入功能*删除配对*或*连接*以删除配对或连接列表中突出显示的蓝牙设备。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

6. 要查看和更改蓝牙相关的设置，请选择*蓝牙*，然后选择以下选项之一：
   - *蓝牙可见性* 具有值 *隐藏*和 *向所有人显示*，定义了您的手机是否可作为蓝牙设备被发现。当您选择 *向所有人显示* 时，您的手机在已配置的时间内可作为蓝牙设备被其他设备发现。在此时间后，手机不再作为蓝牙设备可见，并且该设置返回值 *隐藏*。
   - *蓝牙名称* 显示您的手机作为蓝牙设备时的参数化名称。
   - *自动连接* 具有值 *已启用* 和 *已禁用*。这些值定义了您的手机是否会自动尝试重新连接之前已经连接（最多连接两个设备，一个语音设备和一个 PTT 设备）且用户尚未断开连接的蓝牙设备。当您的手机上启动蓝牙，或者蓝牙启动且您的手机或蓝牙设备打开，手机上发送限制关闭时，或者蓝牙设备返回网络服务区内时，可以进行自动连接。您的手机会在已配置的时间内尝试自动连接。

     连接到蓝牙设备时，您的手机将为您显示以下通知：*已连接至 X*，其中 X 为蓝牙设备的名称。当手机蓝牙连接丢失时，将显示通知*已断开连接*。

恢复出厂设置

要将某些功能表设置重置为初始值，请选择**菜单** → *设置* → *恢复出厂设置*。您必须输入保护密码才能使用此功能。

■ 多媒体资料 （功能表 7）



您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案及其他多媒体内容。

1. 要查看多媒体资料中的文件夹列表，请选择**菜单** → *多媒体资料*。*图片*是手机的预设文件夹。
2. 要查看文件夹中的文件列表，请滚动至所需文件夹，然后按**打开**。或者，按**选项**查看可用选项。

   要使用浏览器将文件下载至 “ 多媒体资料 ”，请选择 *下载*。这时将打开浏览器，您可以选择要从中下载文件的书签。请参见书签 刊於第 93 頁。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前查看其发送条件。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了各种服务，并咨询价格和税额方面的信息。请只下载来源可靠的内容。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

3. 如果您打开了文件夹，则可滚动至所需文件。要查看文件，请按**打开**。按**选项**可查看可用选项。

■ 工具 （功能表 8）



闹钟

闹钟功能使用您在时钟功能中设置的时间格式。即使手机处于关机状态，闹钟仍然会工作。启动闹钟后，在空闲模式下将显示 。

要设置闹钟，请选择**菜单** → *工具* → *闹钟*。输入闹钟时间并按**确认**。要更改闹钟时间，请选择*开启*。要关闭闹钟，请选择*关闭*。

如果闹钟时间已到而手机尚未开机，则手机会自行开机并发出闹铃。如果按停止，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。按取消关机，按确认可拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要按确认。

如果闹钟时间已到且手机处于开机状态，则手机会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁显示*时间到！*和当前时间。如果闹钟时间过期时手机选用*无声模式*情景模式，则不会播放提示音。按**停止**可停止闹钟。如果您让手机继续响铃一分钟，或者按**再响**，则手机将暂停响铃，并在几分钟后继续响铃。

日历

日历可以帮助您记录所需提示、会议、生日和电话等。

选择**菜单** → *工具* → *日历*。滚动至所需日期，或选择**选项** → *选择日期*。当日日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。

要查看该日的备忘，请按**查看**。滚动至要查看其详情的备忘，然后按**查看**。按**选项**可以删除、转存或重复备忘，或将备忘复制到另一天。选择*设置*可以设置日期、时间、时区、日期格式和时间格式、日期分隔符及每周的第一天。在*自动删除备忘* 选项中，您可以设置手机在指定时间之后自动删除旧备忘，重复的备忘 （如生日备忘）除外。

增加日历备忘

1. 选择**菜单** → *工具* → *日历*，然后转到所需日期。
2. 选择**选项** → *写备忘*。
3. 选择以下备忘类型之一：*会议模式* ()、*通话* ()、*生日* ()、*纪念日* () 或*其它* ()。然后输入备忘的详情。您还可以为日历备忘设置闹钟提示。要输入字母和数字，请参见编写文字信息 刊於第 57 頁。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

闹钟时间到时，手机会发出闹铃并显示备忘信息。如果屏幕上显示*通话* 备忘，则可以按 向显示的号码拨打电话呼叫，或按住 PTT 键拨打直呼。请注意，只能向 TETRA 号码拨打直呼。

要停止闹铃并查看备忘，请按**查看**。如果按**再响**，闹铃将在停止几分钟后继续。要停止闹铃而不查看备忘，请按**退出**。

待办事项

使用待办事项，您可以创建一个必须完成的事项列表，并根据它们的重要性对其进行排列。

选择**菜单** → *工具* → *待办事项*。如果要在待办事项列表为空时增加新的待办事项，请按**添加**；如果存在已保存的待办事项，请选择**选项** → *添加*。输入并保存备忘。选择该待办事项的优先等级：*高*、*中* 或*低*。手机会自动为待办事项设置到期时间，但不会设置闹钟提示。默认的待办事项到期时间为创建后第 14 天的上午 9 点。

在待办事项列表中，按**选项**可以删除待办事项、对待办事项进行排序或将待办事项保存为日历备忘。要查看待办事项，请按**查看**。按**选项**可以编辑待办事项的到期时间或优先等级，或将待办事项标记为已完成。

备忘

您可以编写备忘并将它们作为文字信息发送至兼容手机。选择**菜单** → *工具* → *备忘*。如果要在待办事项列表为空时增加新的待办事项，请按**添备忘**；如果存在已保存的待办事项，请选择**选项** → *写备忘*。输入并保存备忘。要向备忘添加当前时间和日期，请选择**选项** → *插入时间和日期*。

计算器



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

1. 选择**菜单** → *工具* → *计算器*。
2. 当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。按 [# ⇧] 可以输入小数点。要更改正负号，请选择**选项** → *更改正负号*。
3. 选择**选项** → *加*、*减*、*乘*、*除*、*平方* 或*平方根*。

   或者，按一次 [* +] 以输入加号，两次以输入减号，三次以输入乘号，四次以输入除号。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

4. 如果运算需要，输入第二个数字。

5. 要求得结果，请按**等于**。根据需要，多次重复第 3 步至第 5 步操作。

6. 要进行新的计算，请先按住**清除**。

要进行货币换算，必须首先设置汇率。选择**菜单** → *工具* → *计算器*，然后选择**选项** → *设定汇率*。选择任一选项，输入汇率（按 [# ⇧] 可输入小数点），然后按**确认**。

要进行换算，请输入要换算的金额，然后选择**选项** → *换算为本国货币*或*换算为外币*。

倒数计时器



注意：升级服务或软件时可能重新设定部分计时器。

选择**菜单** → *工具* → *倒数计时器*。输入定时时间，然后按**确认**。根据需要，您可以写入一段文字作为到达指定定时时间时显示的备忘。要启动定时器，请按**开始**。

要更改定时时间，请选择*更改时间*。要停止计时，请选择*停止计时*。

如果到达闹钟时间时手机处于空闲模式，手机将播放提示音，并在屏幕上闪烁显示*计时器时间到*或您设置的备忘。要停止响铃，请按任意键。如果没有按任何按键，则响铃将在 30 秒后自动停止。要停止响铃并删除文字备忘，请按**退出**。要重新启动定时器，请按**重计时**。

秒表

使用秒表计时或在使用其他功能时允许秒表在后台运行，会加速消耗手机电池的电量以及缩短电池的使用寿命。

选择**菜单** → *工具* → *秒表*，然后选择以下选项之一：

- *显示最后时间* — 查看最近测量的时间 （如果尚未重新设定秒表）。
- *分别计时* — 测量分别计时。如果已在后台设置了计时，则可以选择*继续*。

  按**开始**可开始计时；按**分别计**可测量分别计时；按**停止**可停止计时。按**保存**可保存时间。
- *以圈计时* — 以圈计时。请参见*分别计时*。
- *查看时间* — 查看储存的时间。
- *删除时间* — 删除储存的时间。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 应用程序 （功能表 9）



此功能表包括 Java™ 应用软件。如果手机未安装 Java 应用软件，则 “ 应用软件 ” 功能表为空。有关您所在组织的 Java 策略的详情，请向您的服务供应商咨询。

请注意，如果 Java 应用软件使用分组数据连接，则使用适用于手机网络浏览器的相同连接设置来建立连接。请参见连接浏览服务 刊於第 92 頁。

启动应用软件

1. 按**菜单**，并选择*应用程序*。
2. 选择应用软件或文件夹 （由应用软件决定文件夹的名称）。
3. 按 **打开**。如果选择单一应用软件，则会启动此软件。否则，将显示选定文件夹中的应用软件列表。要启动单一应用软件，请选择所需应用软件，然后按**打开**。

请注意，运行某些应用软件可能会更快地耗费电池，您的手机可能需要连接充电器。

应用软件的其他可用选项

选择应用软件后，按**选项**可打开可用选项列表。此列表可能包括以下选项：

- *删除* — 删除应用软件。
- *转存* — 将应用软件转存到另一个文件夹。
- *详情* — 获得有关应用软件的附加信息。
- *更新版本* — 使用分组数据连接更新应用软件版本。请向您的网络运营商或服务供应商查询此服务的可用性。
- *访问应用程序* — 限制应用软件对网络、用户数据 （或定位数据）和自动启动的访问。分类如下。在每个分类中，可从以下选项中进行选择：*每次询问*、*仅第一次询问*、*总是允许*、*不允许*。根据您的手机功能，可能会有两个或多个分类：
  - *通讯* — 限制网络访问、信息或连接。
  - *数据接入* — 限制对用户数据的访问。
  - *位置* — 限制对定位数据的访问。
  - *自动启动* — 限制自动启动。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- *网页* — 通过互联网网页提供有关该应用软件的更多信息。此功能需要网络支持。请向您的网络运营商或服务供应商查询此服务的可用性。
- *查看方式* — 设置手机显示应用软件的方式。您可以从以下三个选项中选择：小图标列表、大图标列表或图标。
- *排序* — 根据名称、日期、类型或大小对 Java 应用软件进行排序。
- *全部删除* — 删除所有 Java 应用软件。
- *添加文件夹* — 增加一个新的文件夹。
- *内存状态* — 查看手机可用于安装应用软件的存储空间量。
- *激活密钥列表* — 提供应用软件启动密钥 （如果适用）。某些 Java 应用软件需要启动键。

按**返回**返回应用软件和文件夹列表。

文件夹的其他可用选项

选择文件夹，然后按**选项**打开可用选项列表。此列表可能包括以下选项：

- *下载* — 打开为手机定义的 WAP 书签列表。
- *删除文件夹* — 删除文件夹。
- *转存* — 转存文件夹。
- *重新命名文件夹* — 重新命名文件夹。
- *详情* — 提供有关文件夹名称、创建日期和大小的信息。
- *查看方式* — 设置手机显示应用软件的方式：您可以从以下三个选项中选择：小图标列表、大图标列表或图标。
- *排序* — 根据文件夹名称、日期、类型或大小对文件夹进行排序。
- *添加文件夹* — 增加一个新的文件夹。

按**返回**返回应用软件和文件夹列表。

下载应用软件

您的手机支持 Java™ Platform, Micro Edition 应用软件。请向您的组织咨询是否可以下载应用软件。下载应用软件之前，请确保应用软件与手机兼容。请向您的服务供应商咨询是否可以使用各种服务。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前查看其发送条件。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了各种服务，并咨询价格和税额方面的信息。

可以用不同的方式下载新的 Java 应用软件：

- 按 **菜单**，然后选择 *应用程序* → *选项* → *下载* 打开可用书签列表。选择正确的书签连接所需网页。
- 按**菜单**，并选择*网络* → *书签*。选择并下载适当的应用软件。
- 使用单独的 TETRA Terminal Content Manager PC-tool 应用软件安装程序为您的手机下载应用软件。

请注意，Airbus DS SLC 不为非 Airbus DS SLC 网站应用程序提供担保。如果您选择从这些网站下载 Java 应用软件，则应像对待其他任何互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

■ 位置 （功能表 10）



请参见定位 刊於第 51 頁。

■ 网络 （功能表 11）



您可以使用浏览器接入多种服务。这些服务可能包括您的组织提供的服务、天气预报、新闻报道、航班时刻表和财经资讯等。请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格和税额方面的信息。务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

使用浏览器，您可以查看在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Mark-Up Language, xHTML) 的服务。网页的显示效果则可能因手机屏幕的大小而有所不同。您可能无法查看网页上的全部内容。

浏览器连接期间的通话功能

您可以在浏览器连接期间接听电话呼叫。在浏览器连接期间不能拨打直呼。但是，拨打给您的直呼将变为单向呼叫，您可以像接听普通电话呼叫那样接听。

视网络支持和预设手机设置而定，或许可以在浏览器连接期间拨打和接听组呼和**红色键呼叫**。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

在通话期间，暂时无法传送分组数据。结束通话之后，手机将尝试恢复浏览器连接。

接入和使用服务的基本步骤

1. 保存您在访问所需服务时的必要服务设置。请参见第 91 页。
2. 连接服务。请参见第 92 页。
3. 开始浏览服务网页。请参见第 93 页。
4. 浏览结束后，请断开服务连接。请参见第 93 页。

服务设置

服务设置可能已预设在手机中，或者，您也可以通过 “ 空口 ” 信息从为您提供所需服务的网络运营商或服务供应商处接收服务设置。有关详细信息和正确的设置，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

手动输入设置

1. 选择**菜单** → *网络* → *设置* → *连接设置*。
2. 选择*当前网络设置* 并启动所需连接设置组。连接设置组是指连接服务时所需设置的集合。
3. 选择*编辑当前*。根据您从网络运营商或服务供应商处收到的信息，逐个选择每项设置并输入所有必要的设置。

外观设置

1. 浏览时，请选择**选项** → *其他选项* → *外观设置*。或者，在空闲模式下，请选择 **菜单** → *网络* → *设置* → *外观设置*。
2. 选择：
   - *文字换行* — 设定无法在一行内完全显示的文字是否转至下一行继续显示。
   - *字体大小* — 选择浏览器页面上显示的文字大小。
   - *显示图像* — 显示或隐藏浏览器页面上的图片。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

- *提示* — 为不安全的连接和内容设置警报。要将手机设置为在浏览过程中安全连接变为不安全连接时发出提示，请选择*不安全连接提示* → *是*。要将手机设置为在安全页面包含不安全内容时发出提示，请选择*不安全内容提示* → *是*。请注意，尽管手机会发出警报，但并不保证连接一定是安全的。有关更多信息，请参见浏览器安全机制 刊於第 94 頁。
- *字符编码方式* — 选择当浏览器网页不包含字符集信息时，手机用于显示该网页的字符集。

缓存数据设置

您可以设置手机，以允许或禁止接收缓存数据。缓存数据是指服务在手机的缓冲内存中保存的数据，例如您的用户信息。清除缓冲内存时将删除缓存数据 （请参见第 94 页）。

1. 浏览时，请选择**选项** → *其他选项* → *安全选项* → *缓存数据*。
   或者，在空闲模式下，请选择**菜单** → *网络* → *设置* → *保密设置* → *缓存数据*。
2. 选择*允许接收*或*禁止接收*。

连接浏览服务

1. 启动需要使用的服务的设置。选择 **菜单** → *网络* → *设置* → *连接设置* → *当前网络设置*。滚动至所需连接设置组，然后按**启用**。
2. 您可以使用以下方式之一建立连接：
   - 打开起始页，例如服务供应商的主页。选择**菜单** → *网络* → *主页*。或者，在空闲模式下按住 [0 ⌴]。
   - 选择服务的书签。选择 **菜单** → *网络* → *书签*，然后选择所需书签。

     如果所选书签不适用于当前选用的服务设置，则应启动另一组服务设置，然后再试一次。
   - 输入服务的地址。选择**菜单** → *网络* → *进入地址*，输入地址 （按 [* +] 输入特殊字符），然后按**确认**。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

浏览服务网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

按任一滚动键可浏览网页内容。按 选择要突出显示的内容，或按**打开**打开链接。要在文字编辑窗口内输入字母和数字，请按 0 ~ 9wxyz；要输入特殊字符，请按 * +。

浏览中的选项

按**选项**可看到以下选项：

- *捷径* — 打开一个适用于特定网页的新选项列表。
- *主页* — 返回服务供应商的主页。
- *添加书签* — 将当前网页存为书签。
- *其他选项* — 显示其他选项的列表，例如一些安全选项。
- *重新下载* — 重新下载并更新当前网页。
- *退出* — 退出服务。请参见断开服务连接 刊於第 93 頁。

服务供应商还可能提供其他选项。

断开服务连接

要退出浏览并断开连接，请选择**选项** → *退出*。当手机显示*退出浏览？* 时，请按**确认**，或按住 。

书签

您的手机中可能已为不属于 Airbus DS SLC 的网站预装了一些书签。Airbus DS SLC 不对这些网站做出担保或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待其他任何互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

浏览时，选择**选项** → *书签*，在空闲模式下，选择**菜单** → *网络* → *书签*。滚动至需要使用的书签，然后按**选择**或 以连接与该书签相关联的网页。

当您收到以书签形式发来的书签时，手机会显示*收到 1 个书签*。按**显示**，然后按**保存**可保存该书签。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息（“推送”信息）。

- 要查看收到的服务信息，请按**显示**。如果按**退出**，该信息将被转存至服务信箱。要访问服务信箱，请选择**菜单** → *网络* → *服务信箱*。
- 要在浏览时查看服务信息，请选择**选项** → *其他选项* → *服务信箱*。滚动至该信息，然后按**提取**可从网页上下载标记的内容，或者，可以选择**选项** → *详情*或*删除*。

要更改服务信箱设置，请选择 **菜单** → *网络* → *设置* → *服务信箱设置*。要设置手机以接收或拒绝服务信息，请选择*服务信息* → *开启* 或*关闭*。

如果已将手机设置为接收服务信息，则可以选择*自动连接*，并且将手机设置为在空闲模式下收到服务信息时自动启动浏览器。

缓冲内存

缓冲内存是用于暂时存储数据的内存位置。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除手机的缓冲内存。您访问过的信息或服务会保存在缓冲内存中。

要在浏览时清空缓冲存储，请选择 **选项** → *其他选项* → *清除缓冲存储*，或者在空闲模式下，选择**菜单** → *网络* → *清除缓冲存储*。

浏览器安全机制

使用一些服务时可能需要建立安全连接。这些连接需要安全证书。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

证书

共有三种证书：服务器证书、授权证书和用户证书。您可能从服务供应商处获得这些证书。选择**菜单** → *设置* → *保密设置*，然后选择要查看的证书。

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表示手机和网关（由 *IP 地址* 中的*编辑当前* 标识）之间的分组数据传输是加密的。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器（或所请求资源的存储位置）之间的分组数据传输是安全的。服务供应商负责保证网关和内容服务器之间的分组数据传输的安全。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

重要须知：请注意，虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理器中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

13. 数据通讯

当手机通过数据线与兼容的 PC 相连时，您可以将手机用作调制解调器并将数据传送给其他兼容设备 （网络服务）。

要发送和接收电子邮件、连接到计算机以及访问互联网，您还需要在兼容 PC 上安装相应的数据通讯软件。您可以在手机中安装各种商用数据通讯应用软件。

要将手机用作调制解调器，必须先在您的 PC 上将其作为调制解调器安装。

■ 分组数据连接期间的通话功能

视网络支持和预设手机设置而定，在分组数据连接期间或许可以拨打和接听电话呼叫、直呼和组呼。但是，拨打给您的直呼将变为单向呼叫，您可以像接听普通电话呼叫那样接听。

在通话期间，暂时无法传送分组数据。结束通话之后，手机将尝试恢复分组数据连接。

■ 安装通讯应用软件和调制解调器驱动程序

1. 确保在兼容 PC 上正确安装了数据通讯应用软件。有关说明，请参见应用软件的文档。
2. 在您的 PC 上安装必要的驱动程序。有关说明，请参见您 PC 操作系统的用户手册。

   在安装驱动程序时，您必须定义 DTE （数据终端设备）速率。手机中预设的 DTE 传输率为 9600 b/s。例如，如果使用 Windows 操作系统，请选择标准的 9600 b/s 调制解调器。
3. 启动接入点并在 *调制解调器设置* 中更改其设置。请参见第 80 页上的调制解调器设置。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 将手机连接到 PC

您可以使用数据线将手机与兼容的 PC 相连。

1. 将数据线连接到 PC 上的串行端口。
2. 将数据线连接到您的手机。
3. 启动 PC 上的通讯应用软件。有关说明，请参见应用软件的文档。

如果您在汽车中使用 PC，可以通过 CARK-9 车载套件和 DLR-3T 数据线将您的手机连接到 PC。有关详情，请向您当地的经销商咨询。

[D] 在分组数据连接期间，将显示 。如果有来电或拨出电话，则会暂停分组数据的传送，并改为显示 [D]。

因为在连接计算机时拨打或接听电话可能会使操作中断，所以请避免这种情况。

为在分组数据连接期间获得更好的性能，请将手机放置在固定平面上，键盘朝下，并在数据线长度允许的情况下尽可能地远离 PC。在分组数据连接期间，请勿手持手机四处走动。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

14. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的循环后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当通话时间和待机时间明显短于正常情况时，请停止使用电池并联系经销商以购买更换电池。仅可使用经 Airbus DS SLC 认可的电池，且仅可使用经 Airbus DS SLC 认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

如果是初次使用更换电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始充电。

充电器不用时，请断开其与寻呼机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。不要使电池长时间连接充电器。过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。不要使用任何损坏、膨胀或者在使用或充电过程中异常发热的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极直接连接在一起时，会发生短路。（电池两极看起来像电池上的金属条。）例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15 ℃ 和 25 ℃（59 ℉ 和 77 ℉）之间。手机电池过冷或过热，可能会造成手机暂时无法正常工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其会受到限制。

请勿将电池掷入火中以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

维护和保养

您的手机经过精心设计，工艺精良，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 不要在灰尘过多或肮脏的地方使用或存放手机。否则会损坏它的活动部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则，当手机恢复至常温时，其内部会形成潮气，从而毁坏电路板。
- 严格按照本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料会卡住活动部件，从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机，并可能违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议同样适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

重要的安全信息

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。为遵守射频辐射的相关规范，只能使用经 Airbus DS SLC 认可、适用于此型号手机的配件。当手机处于开机状态且随身携带时，请尽量使用经认可的支架或手机套。

在使用听筒时，请像持握其他电话一样持握本手机，手机天线向上且置于耳侧。在使用扬声器时，请将手机置于距嘴部约 10 厘米（约 4 英寸）处，同时使天线向上且远离脸部及眼部。

使用免提模式时，不得将该终端放在耳朵旁边：这种不当的操作行为会导致接听者因过高的音频输出级别而损害听力。

如果在近距离内同时使用两台 TETRA 设备（例如在同一辆汽车内），可能造成它们相互干扰。如果发生此类干扰，请增加两台设备的距离，直到干扰消失。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备（包括无线电话）的操作都可能对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备制造商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议无线电话和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果相符，也是他们的建议。装有起搏器的人士应该：

- 在手机处于开机状态时，保持手机和起搏器间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸）。
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以尽可能减少干扰。

如果有任何理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 （防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

维修手机或将其安装在汽车上时，只能由专业人员进行。错误的安装或维修可能会造成危险，还可能使对手机的保修无效。定期检查汽车中的所有无线电设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或增强装置与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。切勿将物体 （包括固定的或可移动的无线设备）安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机或在机场时可能禁止使用手机。请遵守任何相关的限制规定。无线电话会对飞机产生干扰。使用无线电话的机场工作人员应遵循其所在组织发布的特殊指导和说明。

■ 有可能引起爆炸的环境

在任何有可能引起爆炸的环境中，请关闭手机，并遵守所有文字和图形指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 （燃料储存和分发地区）、化工厂或在进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地方往往 （但不一定）有清晰的标记。其中包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 （丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 （如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。

但是， Airbus DS SLC 提供可以在有潜在爆炸性气体的区域中使用的通过 Atex 认证的特殊产品。有关此类产品的更多信息，请向邻近的 Airbus DS SLC 授权经销商咨询。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 紧急呼叫

重要须知：包括此款手机在内，无线电话使用无线电信号、无线和地面网络以及用户编程的功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能连接。因此，不应将任何无线电话作为实现重要通信 （如医疗急救呼叫）的唯一手段。

发出紧急呼叫：

1. 如果手机未开机，请开机。检查是否有足够的信号强度。
2. 根据需要，反复按 以清除屏幕内容，使无线电装置做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按 键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事发现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请勿挂断电话。

向预设的电话号码发出紧急呼叫：

您所在的组织还可能允许您向其预设的电话号码发出紧急呼叫。您可以通过选择**捷径** → **捷径** → *选择操作* 将这些通话选项添加到**选项**功能表。可能的紧急呼叫类型有：

- 紧急呼叫 — 向预设通话组发出紧急呼叫。
- 求助呼叫 — 向预设的单个电话号码发出紧急呼叫。
- 灾难呼叫 — 向预设通话组发出紧急广播组呼。直接模式下也可发出灾难呼叫。在直接模式下，始终向己方组发出紧急广播组呼。
- 通播 — 向预设通话组发出广播组呼。

可将灾难呼叫和通播预设为向所选通话组发出呼叫 （手机处于空闲状态下时，该组会显示在屏幕上）。请注意，您的组织可能没有用于上述所有选项的参数化的号码 / 通话组。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

■ 认证信息 (SAR)

此型号无线电装置符合有关无线电波辐射的国际规范

您的 TETRA 手机是无线电发射机和接收器。它的设计和制造使其不会超过国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的一部分，并规定了适合于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科研组织在对科研案例进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全余量，以确保各种年龄和各种健康状况的人群的安全。

手机的辐射标准采用的计量单位是比吸收率，或称为 SAR。在国际规范中规定的 SAR 限值是 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)*。在测量 SAR 时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。

经测试，各型号手机的最高 SAR 值分别为：

- 380-430 MHz 频段的 RC-46 型号手机 1,31 W/kg
- 806-825 / 851-870 MHz 频段的 RC-55 型号手机 1,71 W/kg

尽管不同产品和不同操作位置的 SAR 值有所不同，但它们都符合有关射频辐射的国际规范。

* 适用于公众的产品 SAR 限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的误差，此规范已包含一定的安全余量。SAR 值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。

本文档为 Airbus DS SLC 的资产，未经许可，不得复制或传播。


PS11530AZHAF01