
TMR880i_rel6.book Page 1 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kasutusjuhend



PS10889CETAB01
03.02/ET

CE 0523 ①
CE 1987 ①

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Meie, EADS Secure Networks, võtame endale täieliku vastutuse toote EADS TMR880i vastavuse osas järgmiste Nõukogu direktiivide rakendusmeetmetega: 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete kohta) ja 2002/95/EÜ (ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta). Vastavusdeklaratsiooni koopiad leiate aadressil http://www.eads.com/tmr880i.

Maha kriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et Euroopa Liidu piires peab toote selle kasutusaja lõppemisel toimetama eraldi kogumiskohta. See kehtib nii kõnealuse seadme kui ka kõikide selle sümboliga tähistatud lisaseadmete kohta. Ärge visake ühtegi nendest toodetest sorteerimata olmejäätmete hulka. Viige see toode pärast kasutusaja lõppu käitlemiseks oma võrguoperaatori või müügiesindaja kätte.

Autoriõigus © 2006–2008, EADS Secure Networks. Kõik õigused kaitstud.

Käesolev dokument on konfidentsiaalne ja sisaldab seadusega kaitstud teavet. Dokumenti võib kasutada ainult selle avaldamisega ettenähtud eesmärkidel. Dokumendi ükskõik millise osa või terviku paljundamine, ülekandmine, levitamine või hoidmine EADS Secure Networksi eelneva kirjaliku loata on keelatud.

EADS-i logo on EADS N.V. registreeritud kaubamärk. Ülejäänud siinnimetatud toodete või ettevõtete nimed, kaubamärgid või muud tunnused võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või -nimed.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Copyright © 1997-2008, Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto California 94303-4900 USA. All rights reserved. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

EADS Secure Networks tegutseb jätkuva arengu põhimõttel. EADS Secure Networks jätab endale õiguse ette teatamata muuta ja parendada kõiki käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid.

EADS Secure Networks ei võta endale mitte mingitel tingimustel vastutust andmete või sissetuleku kadumise või ükskõik millisel viisil põhjustatud erakordse, juhusliku, tegevuse tulemusel tekkinud või kaudse kahju eest.

Käesoleva dokumendi sisu antakse edasi käesoleval kujul. Käesoleva dokumendi täpsusele, usaldusväärsusele ja sisule antakse garantii vaid kehtiva seaduse raames, kuid mitte mingit garantiid otsesel ega kaudsel kujul, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, müümisega kaasnev kaudne garantii ja eesmärgipärane kasutamine. EADS Secure Networks jätab endale õiguse käesolevat dokumenti ette teatamata muuta või tühistada.

Teatud toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Palun pöörduge lähima EADS Secure Networksi edasimüüja poole.

El uso y el funcionamiento de este dispositivo requieren licencia. Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con las autoridades competentes en materia de frecuencia de su país.

Denne enhed må kun betjenes, hvis der er givet tilladelse hertil. Kontakt den lokale frekvensmyndighed for at få yderligere oplysninger.

Für die Verwendung dieses Geräts ist eine Funklizenz erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie in Deutschland bei der für ihren Wohnort zuständigen Außenstelle der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post.

The use and operation of this device is subject to permission: for details contact your local frequency authority.

L'utilisation et l'exploitation de cet appareil sont soumises à autorisation : pour plus d'informations, prenez contact avec l'autorité locale compétente en matière de fréquences.

L'utilizzo di questo dispositivo deve essere autorizzato: per informazioni contattare la locale autorità per l'assegnazione delle frequenze.

Het gebruik van dit apparaat is alleen toegestaan als u daarvoor toestemming hebt gekregen. Neem contact op met de plaatselijke instantie voor meer informatie.

A utilização e funcionamento deste aparelho estão sujeitos a autorização: para mais informações, contacte as entidades locais responsáveis pela atribuição de frequências.

Tämän tuotteen käyttö on luvanvaraista. Ota yhteys paikalliseen taajuusviranomaiseen.

Användning av denna utrustning kan kräva tillstånd. Kontakta den lokala post- och telemyndigheten.

Για τη χρήση και τη λειτουργία αυτής της συσκευής απαιτείται χορήγηση αδείας: για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για τις συχνότητες.

Käesoleva seadme kasutamine ja töötamine on seotud vastavate lubadega: teabe saamiseks pöörduge kohalikku ametkonda, mis tegeleb raadiosageduste haldusega.

A készülék használata és üzemeltetése engedélyhez kötött. A részletekről érdeklődjön a helyi frekvenciahasználat-szabályozó hatóságnál.

Naudotis šiuo prietaisu galima tik gavus leidimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėje ryšių reguliavimo tarnyboje.

Šīs ierīces lietošanai un ekspluatācijai nepieciešama atļauja: lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo frekvenču regulēšanas pārvaldi.

Użytkowanie i obsługa tego urządzenia wymaga zezwolenia. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od lokalnych organów zajmujących się kontrolą częstotliwości radiowych.

Za uporabo te naprave morate imeti ustrezno dovoljenje; dodatne informacije so na voljo na Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije.

TMR880i_rel6.book Page 4 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kiirjuhend

Käesolev kiirjuhend annab teile vihjeid EADS TMR880i raadio kasutamiseks. Täpsema teabe saamiseks lugege läbi kasutusjuhend.

Vajutage ja hoidke raadio sisselülitamiseks all klahvi ⏻.

Kõnefunktsioonid

- Valige kaust–Kõnerühmad on jagatud kaustadesse. Kausta valimiseks vajutage ooterežiimis ⌄ klahvi ja valige soovitud kaust.
- Valige kõnerühm–Pöörake rühma märkijat, kuni jõuate soovitud rühmani. Valitud kaustas on võimalik rühmi mõlemas suunas katkematu jadana sirvida.
- Tehke valitud rühmale grupis rühmakõne–Pärast valitud rühma seadistamist ja selle nime kuvamisel ooterežiimil vajutage kõnealustusklahvi ja hoidke seda all.
- Vastake rühmakõnele–Vajutage kõnealustusklahvi ja hoidke seda all. Võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata.
- Tehke kiirkõne TETRA numbril–Sisestage TETRA number, vajutage kõnealustusklahvi ja hoidke seda all. Võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata.
- Tehke kiirkõne telefoninumbril–Sisestage telefoninumber ja vajutage klahvi ✆. Valige *Telefonis* ja vajutage kõneklahvi.
- Vastake kiirkõnele–Vajutage kõnealustusklahvi ja hoidke seda all. Võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata.
- Tehke kõne–Sisestage suunakood, telefoninumber ja vajutage klahvi ✆. TETRA numbrid ei nõua suunakoodi. Kerige valikuni *Erakõne*, *Lüh. number*, *Telefonis* või *Töönumber* ja vajutage klahvi ✆. Lugege ka Helistamine lk 46.
- Vastake kõnele–Vajutage helina kõlamisel klahvi ✆.

TMR880i_rel6.book Page 5 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Otseühendusrežiim

- Aktiveerige otseühendusrežiim–Valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Aktiivne režiim*→*Otseühendus*.
- Valige kanal ja rühm–Pöörake rühma, kuni jõuate soovitud kanalini. Kasutage rühmade valimiseks Tagasi-klahvi. Üksikasju leiate jaotisest Kanalite ja rühmade valimine lk 50.

Klahvid

- Helivaljuse seadistamine–Helitugevuse nupud paiknevad ekraani vasakul küljel. Vajutage klahvi (+) helivaljuse suurendamiseks ja (−) selle vähendamiseks. Vt ka Välise kõlari hääletuks muutmine lk 25.
- Kasutage kiirmenüü klahvi–Vajutage klahvi (=) kiirmenüüsse sisenemiseks. Liikuge kiirmenüüs kerimisklahvidega või vajutades klahvile (=) ning valige elemente, klahvi (=) vajutades ja all hoides või vajutades **Vali**. Lugege Kiirmenüü lk 31.
- Kasutage tööklahvi–Tööklahvi (−) on võimalik seadistada kodurühmale helistamiseks, valitud rühma dispetšerile helistamiseks või valitud rühma aadressile tagasihelistamisteate saatmiseks. Lugege Töönupu seaded lk 83.
- Kasutage numbriklahve otseteena–Teie organisatsioonil võivad numbriklahvide funktsioonid juba määratud olla, näiteks skaneerimise, saatepiirangu või profiili aktiveerimine või deaktiveerimine. Rakenduse või funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage klahvi ja hoidke seda all. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.
- Kasutage vasak- ja paremklahve otseteena–Teie organisatsioonil võivad vasak- ja paremklahvi funktsioonid juba määratud olla (nt kasutamine GPS-i vastuvõtjana või vastuvõetud olekuteadete avamine). Vaikimisi on (‹) tekstsõnumi kirjutamise otsetee ja (›) olekuteate saatmise otsetee. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

Peamenüü funktsioonid

- Sisenege menüüsse–Vajutage **Menüü**, kerige soovitud menüüfunktsioonini ja vajutage **Vali**.
- Väljuge menüüst–Vajutage klahvile kui soovite menüüst väljuda seadistusi muutmata ja taastada ooterežiimi. Lugege ka Kõne ajutine vaigistamine lk 39 ja lk 52.

Muud funktsioonid

- Lukustage ja avage klahve–Klaviatuuri lukustamiseks on kaks võimalust (*Klahvid* ja *Kõik klahvid*). Teie organisatsioon saab eelnevalt määrata, millised klahvid erinevate tasemete puhul lukustatakse, või kasutada vaikeseadeid. Vaikimisi lukustab *Klahvid* klahvid ja toiteklahvi. Aktiveerimiseks vajutage **Menüü** ja *+. Vaikimisi lukustab *Kõik klahvid* klahvid, rühma valimise klahvi, toiteklahvi ning klahvid ja . Aktiveerimiseks vajutage **Menüü**. Seejärel vajutage *+ ja hoidke seda all. Klahvide avamiseks vajutage **Ava** ja *+.
- Kirjutage tekstisõnum–Vajutage ooterežiimil klahvi . Teie organisatsioonis võidakse nendele klahvidele ka muud funktsioonid määrata.
- Saatke olekuteade–Vajutage teate saatmise alustamiseks ooterežiimil klahvi . Teie organisatsioonis võidakse nendele klahvidele ka muud funktsioonid määrata.
- Otsige kontaktide kataloogis nimesid–Vajutage **Nimed**, sisestage nime esimesed tähed ja kerige nimeni.
- Kasutage otseteid–Vajutage **Mine** ja valige soovitud funktsioon.

TMR880i_rel6.book Page 7 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Sisukord

Kiirjuhend **4**

Sisukord **7**

OHUTUSJUHEND **10**

Üldteave **13**
Ligipääsukoodid 13
Töörežiimid 13
Ülekandepiirang 13
Võrgu valik 15
Erifunktsioonid 15
Juhtseade 15

1. Alustamine **16**
Raadio sisse-ja väljalülitamine 16
Süütesensor 16
Klahvide lukustamine (klahvikaitse) 17

2. Raadio **18**
Ooterežiim 19
Kõnetüübid 20
Punase klahvi kõned ja oleku saatmine 21
Rühma valimise klahv ja tagasivõtuklahv 22
Töönupp ja kiirmenüüklahv 22
Raadiosaatja 23
Kõnenupp 23
Ekraani taustavalguse nupp 24
Valgusnäidik 24
Helinupud 24
Välise kõlari hääletuks muutmine 25
Ekraaninäidikud 25
Teated 27

3. Raadio kasutamine **28**
Menüüfunktsiooni kasutamine 28
Heliga tagasiside 32

4. Rühmakõned **33**
Üldteave 33
Kaustad 33
Kodurühm 34
Dünaamilised kõnerühmad 35
Rühmaside alustamine 35
Rühmakõnede sisse- ja väljalülitamine 35
Valige kaust 36
Kõnerühma valimine 36
Otsingu seaded 37
Kõnenupu seaded 37
Rühmaloendi avamine ooterežiimis 37
Rühmakõne vastuvõtmine 38
Rühmakõnele vastamine 38
Kõnealistus 39
Menüüst väljumine 39
Kõne ajutine vaigistamine 39
Levikõne vastuvõtmine 39
Rühmale helistamine 40
Valitud kõnerühmale helistamine 40
Leitud kõnerühmale helistamine 40
Dispetšerile helistamine (võrguteenus) 40
Kõnerühmad (Menüü 5) 41
Muuda rühmakaustu 41
Kuva taustkaust 42
Taasta rühma seaded 42
Rühma päevik 43

5. Kiirkõned **44**
Kiirkõnede tegemine 44
Numbri uuesti kasutamine 45
TETRA lühinumbrile helistamine 45
Kiirvalimine 45

TMR880i_rel6.book Page 8 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kiirkõnede vastuvõtmine 45
Kiirkõnele vastamine..... 45
Kiirkõnest keeldumine..... 45

6. Telefonikõned..... 46
Helistamine..... 46
TETRA lühinumbrile helistamine..... 47
Kiirvalimine 47
Rahvusvahelised telefonikõned (võrguteenus)..... 47
Kõne ümbersuunamine..... 47
Valikud kõne ajal..... 48
Kõnele vastamine 48
Helina vaigistamine..... 48
Kõnest keeldumine 48

7. Otseühendusrežiim..... 49
Üldteave 49
Otseühendusrežiimi loomine 49
Otseühendusrežiimi aktiveerimine..... 49
Kanalite ja rühmade valimine..... 50
Kanalil rühmade otsimine 51
Otsekõne vastuvõtmine 51
Otsekõnele vastamine 51
Kõnealistus 52
Kõne ajutine vaigistamine..... 52
Otsekõne tegemine 52
Lüüs ja järgur..... 53
Punase klahvi kõned ja hädaabikõned otseühendusrežiimis..... 54
Olekuteated otseühendusrežiimis..... 55

8. Asukoha määratlemine..... 56
GPS-vastuvõtja..... 56
Asukohateave..... 57
Sihtpunktid..... 58
Asukoha seaded..... 60

9. Teksti kirjutamine..... 63
Automaatne sõnaraamat..... 63
Tavaline tekstisisestus 64
Nõuanded..... 64

10. Kontaktid 65
Nimede ja numbrite salvestamine 65
Nimede otsimine 66
Kontaktide saatmine ja vastuvõtmine 67
Kontaktide saatmine..... 67
Kontaktide vastuvõtmine 67
Kontaktide kataloogi korrastamine 68
Numbrite ja teksti lisamine 68
Numbritüübi muutmine 68
Vaikimisi numbri muutmine 68
Kontaktikirje kustutamine 68
Kontaktide seaded 69
Kiirvalimine..... 69
Helistajarühmad 69
Terminaliteave..... 69

11. Menüü funktsioonid..... 70
Olekuteated (Menüü 1) 70
Eelmärguanded..... 70
Olekuteadete saatmine 71
Viimati saadetud olekuteate näitamine ooterežiimil..... 72
Ajatempliga olekuteade..... 72
Olekuteadete lugemine 73
Vastu võetud ja Saadetud kaustad..... 73
Kasutaja oma kaustad..... 74
Olekuteadete kustutamine..... 74
Oleku seaded..... 74
Sõnumid (Menüü 2)..... 75
Tekstsõnumite kirjutamine..... 75
Sõnumi saatmine mitmele saajale..... 77
Tekstsõnumite lugemine 77

TMR880i_rel6.book Page 9 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Vastuvõetud ja Saadetud kaustad ... 78
Blanketid ... 78
Salvestatud ja kasutaja loodud kaustad ... 78
Kustuta sõnumeid ... 79
Sõnumi seaded ... 79
Kõnelogi (Menüü 3) ... 80
Viimaste kõnede loend ... 80
Loendurid ... 81
Kontaktid (Menüü 4) ... 81
Kõnerühmad (Menüü 5) ... 81
Seaded (Menüü 6) ... 82
Profiilid ... 82
Kõne seaded ... 82
Telefoni seaded ... 84
Otseühendus-režiimi seaded ... 85
Klahviluku seaded ... 85
Side seaded ... 85
Lisatarviku seaded ... 86
Modemi seaded ... 86
Turvaseaded ... 87
Ekraani seaded ... 87
Kellaaja ja kuupäeva seaded ... 88
Varjunimeprofiil ... 88
Algseadete taastamine ... 89
Galerii (Menüü 7) ... 89
Märkmik (Menüü 8) ... 90
Äratuskell ... 90
Kalender ... 91
Ülesanded ... 92
Märkmed ... 92
Kalkulaator ... 92
Taimer ... 93
Stopper ... 94
Rakendused (Menüü 9) ... 94
Rakenduse käivitamine ... 94
Rakendustele on olemas ka teisi valikuid. ... 95
Kaustas on ka teisi valikuid ... 96
Rakenduse allalaadimine ... 96
Kohamäärang (Menüü 10) ... 97
Veeb (Menüü 11) ... 97
Kõnefunktsioonid veebilehitsemise ajal ... 98
Teenustele ligipääsu ja kasutamise põhisammud ... 98
Teenuse seaded ... 98
Seadete käsitsi sisestamine ... 98
Veebilehitseja teenusega ühenduse loomine ... 100
Teenuse lehekülgede lehitsemine ... 100
Teenuse katkestamine ... 101
Järjehoidjad ... 101
Vastuvõetud teenused ... 101
Vahemälu ... 102
Veebilehitseja turvalisus ... 102

12. Andmeside ... 104
Kõnefunktsioonid andmesideühenduse ajal ... 104
Siderakenduste ja modemi draiverite paigaldamine ... 104
Raadio ühendamine arvutiga ... 105

HOOLDUS JA HOIDMINE ... 106

TÄHTIS OHUTUSALANE TEAVE ... 107

TMR880i_rel6.book Page 10 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

OHUTUSJUHEND

Lugege seda lihtsat juhendit. Käesoleva juhendi eiramine võib olla ohtlik või ebaseaduslik. Lugege täpsema teabe saamiseks kogu kasutusjuhend läbi.



LÜLITAGE SEADE OHUTULT SISSE
Ärge lülitage raadiot sisse juhtudel, kus juhtmeta telefoni kasutamine on keelatud, see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.



LIIKLUSOHUTUS OLGU ESIKOHAL!
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Hoidke sõitmise ajal oma käed alati vabad sõiduki juhtimiseks. Sõitmise ajal peaks teie peamiseks mureks olema liiklusohutus.



HÄIRED
Kõik juhtmeta telefonid võivad olla vastuvõtlikud nende tööd mõjutavate häirete suhtes.



LÜLITAGE SEADE HAIGLATES VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Lülitage raadio meditsiiniseadmete läheduses välja.



RAADIO KASUTAMINE LENDAMISE AJAL VÕI LENNUJAAMAS VÕIB OLLA KEELATUD
Järgige kõiki piiranguid. Juhtmeta telefonid võivad lennukihäireid tekitada. Juhtmeta telefone kasutavad lennujaamatöötajad peaksid järgima oma asutuses välja antud erijuhiseid.



LÜLITAGE SEADE TANKIMISE AJAKS VÄLJA
Ärge kasutage raadiot tankimise kohas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.



LÜLITAGE SEADE LÕHKAMISPAIKADE LÄHEDUSES VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage raadiot lõhkamistööde ajal.



KASUTAGE SEADET ARUKALT
Kasutage ainult tavaasendis, vastavalt toote dokumentatsioonis toodule. Ärge puudutage tarbetult antenni.



KVALIFITSEERITUD HOOLDUS
Toodet tohivad paigaldada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud töötajad.

TMR880i_rel6.book Page 11 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM



LISASEADMED
Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid.
Ärge kasutage mitteühilduvaid tooteid.



TAGAVARAKOOPIAD
Ärge unustage tagavarakoopiaid või kogu olulisest teabest kirjalikke märkmeid teha.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Muu seadmega ühendamisel lugege selle kasutusjuhendist üksikasjalikku ohutusjuhendit. Ärge kasutage mitteühilduvaid tooteid.



HÄDAABIKÕNED
Veenduge, et raadio on sisse lülitatud ja töökorras. Vajutage ekraani tühjendamiseks ja avaekraanile naasmiseks vajalik arv kordi klahvile . Sisestage hädaabinumber ja vajutage seejärel . Teatage oma asukoht. Ärge lõpetage kõnet enne loa saamist.

TEAVE RAADIO KOHTA

Käesolevas juhendis kirjeldatud raadio on heaks kiidetud kasutamiseks TETRA võrgus. Võtke võrkude kohta lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Järgige raadio funktsioonide kasutamisel kõiki seadusi ning austage teiste privaatsust ja seadusjärgseid õigusi.



Hoiatus. Kõikide funktsioonide kasutamiseks (v.a äratuskell) peab raadio olema sisse lülitatud. Ärge lülitage raadiot sisse juhtudel, kus juhtmeta telefoni kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Raadio ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikesi osi. Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab teil olema leping traadita võrguteenuse pakkujaga. Mitmete raadio funktsioonide toimimine sõltub traadita võrgu tööst. Kõnealused võrguteenused ei pruugi kõikides võrkudes kättesaadavad olla. Võimalik, et peate enne võrguteenuste kasutamist teenusepakkujaga erikokkuleppe tegema. Võimalik, et teenusepakkuja peab

TMR880i_rel6.book Page 12 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

teid varustama täiendavate juhistega ja tutvustama kehtivaid teenustasusid. Mõnes võrgus kehtivad piirangud võivad võrguteenuste kasutamist mõjutada. Näiteks ei pruugi mõned võrgud kõiki keelest sõltuvaid märke ja teenuseid toetada.

Teenusepakkuja võib nõuda osade raadio funktsioonide blokeerimist või nende aktiveerimata jätmist. Võtke lisateabe saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

Ühismälu

Järgmised raadio funktsioonid kasutavad ühismälu: galeriipildid, sihtpunktid ning Java-rakendused. Ühe või enama funktsiooni kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaolevat mälumahtu.

Mõned teised funktsioonid võivad samuti ühismälu kasutada: kontaktid, kalender, tööde loend ja märkmete funktsioon. Näiteks võib paljude märkmete salvestamine kogu mälumahu hõivata. Raadio võib ühismälu funktsiooni kasutamise üritamisel kuvada teate, et mälu on täis. Sel juhul kustutage enne jätkamist ühismälust osa informatsiooni või salvestatud kirjeid. Mõnedele funktsioonidele (näiteks kontaktid) võib lisaks ühismälule olla teatud mälumaht eraldi määratud.

Teave lisaseadmete kohta

Hoiatus. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud lisaseadmeid, mis on mõeldud just selle raadiomudeli jaoks. Teist tüüpi lisaseadmete kasutamine võib raadiole antud heakskiidu või garantii kehtetuks muuta ning ohtlik olla.

Heakskiidetud lisaseadmete saadavust uurige edasimüüjalt.

Lisaseadme toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel haarake ja tõmmake pistikust, mitte juhtmest.

TMR880i_rel6.book Page 13 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Üldteave

Ligipääsukoodid

Tehase algseadetes on telefoni neljakohaliseks koodiks 1234. Kui telefoni koodi küsimine on aktiveeritud, küsitakse koodi raadio sisselülitamisel iga kord. Lugege Turvaseaded lk 87.

Tehase algseadetes on viiekohaliseks turvakoodiks 12345.

Muutke koode, et vältida raadio loata kasutamist. Hoidke uusi koode salajas ning turvalises kohas raadiost eraldi. Lugege Turvaseaded lk 87.

Töörežiimid

Raadiol on kaks töörežiimi: võrgurežiim ja otseühendusrežiim. Võrgurežiimil olles töötab raadio TETRA võrgus. Otseühendusre¸iimis olles töötavad raadiosaatjad ilma võrguta nii, et raadiosaatjad võtavad omavahel otse ühendust. Otseühendusrežiimil olles on saadaval vaid mõned raadio funktsioonid. Lisateavet otseühendusrežiimi kohta lugege Otseühendusrežiim lk 49.

Ülekandepiirang

Ülekandepiirangu aktiveerimisel ei edasta raadio võrku ühtegi signaali ning saab kasutada vaid piiratud hulka võrguteenuseid. Võrgurežiimil saab raadio vastu võtta ainult rühmakõnesid ning kõnerühmale saadetud oleku- ja tekstisõnumeid (eeldusel, et raadio on võrku registreeritud). Otseühendusrežiimis saab raadio vastu võtta otse tehtud kõnesid. Aktiveeritud ülekandepiirangu korral ei saa raadio uuesti võrku registreeruda – näiteks välja- ja siis uuesti sisselülitamisel.

TMR880i_rel6.book Page 14 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Võrgurežiimi piiratud võrguteenused on saadaval ainult selle võrgukärje levialas, kus raadio viimati registreeriti. Aktiveeritud ülekandepiirangu korral ei saa raadio teistesse võrgukärgedesse registreeruda, seega võib tegutsemisala olla piiratud.

Võrgurežiimil aktiivse ülekandepiirangu korral ei saa raadio edastada võrku vajalikku teavet muutuste kohta kõnerühmas. Aktiveeritud kõnepiirangu korral ei saa valitud rühma muuta. Muude kõnerühmi puudutavate muudatuste tegemisel (nagu valitud kaust, kodurühm või rühma otsinguprioriteedi muutminsse) ei saa te enam muudetud rühmadelt sidet vastu võtta. Pärast ülekandepiirangu desaktiveerimist püüab raadio tehtud muudatusi võrguga kooskõlastada.

Määratud kõne või raadiosse programmeeritud hädaabinumbrile kõne alustamisel desaktiveerib raadio automaatselt ülekandepiirangu (aktiveeritud ülekandepiirangu korral) ja püüab helistada. Lugege Punase klahvi kõned ja hädaabikõned otseühendusrežiimis lk 54.

Märkus. Aktiveeritud ülekandepiirangu korral määratud kõne või hädaabikõne tegemisel ülekandepiirang desaktiveeritakse ning te peaksite kaaluma lahkumist piirkonnast, kus soovisite ülekannet piirata.

Ülekandepiirangu aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Ülekandepiirang*→*Sees* või *Hääletu*. Ülekandepiirang peaks olema aktiivne enne piirkonda sisenemist, kus soovite ülekannet piirata. Aktiveeritud ülekandepiirangu korral kuvatakse ooterežiimil või . Sõltuvalt eelmääratud raadioseadetest, võib raadio võrku aktiveerimisteate edastada. Kui teadet ei ole vaja saata või saatmine ebaõnnestus, kuvatakse , sõnumi saatmisel kuvatakse .

TMR880i_rel6.book Page 15 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Võrgu valik

Lisaks määratud koduvõrgule saate valida ka teisi võrke, milles raadio töötab (võrguteenus) (näiteks kui te ei ole koduvõrgu levialas). Võrku on võimalik muuta automaatselt või käsitsi, lugege Operaatori valik lk 84.

Mõned teenused on võrgust sõltuvad, seega võib koos võrgu muutmisega muutuda teenuste kättesaadavus. Lisaks võib koos võrgu muutmisega muutuda valitud kaust, valitud rühm, kodurühm või rühmade kättesaadavus.

Erifunktsioonid

EADS TMR880i raadio pakub mõningaid erifunktsioone. Lugejat ja sisemist kiipkaardipilu ei saa samaaegselt kasutada. Ühel raadio tagapaneeli pistikutest on programmeeritav sisend-/väljundkontakt välisseadmete, näiteks olekupaneeli ühendamiseks. Lisaseadmeid, näiteks CA-105-st NMEA väljundit kasutav navigeerimissüsteem, on võimalik ühendada ka süsteemikaabliga (CA-105). Lisaks standardsetele AT käskudele toetab EADS TMR880i raadio ka laiendatud AT käsustikku raadio juhtimiseks.

Täpsema teabe saamiseks ja saadavuse kontrollimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Juhtseade

EADS TMR880i raadioga on võimalik ühendada EADS juhtseade (CUR-3). Sellel on pistikud raadio ühendamiseks ja kiivri lisaseade (näiteks mootorrattasõidul kasutamiseks). Kiivri lisaseadmega on võimalik vaigistada kõik teised EADS juhtkeskuse ja EADS TMR880i raadioga ühendatud lisaseadmed.

Täpsema teabe saamiseks ja saadavuse kontrollimiseks pöörduge edasimüüja poole.

TMR880i_rel6.book Page 16 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

1. Alustamine

Raadio sisse-ja väljalülitamine

1. Raadio sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvi ⏻ ja hoidke seda all. Kui kasutaja *Juurdepääs* on *Laiendatud*, taastab raadio väljalülitamine taseme *Tavaline*. Vt Turvaseaded lk 87.
2. Kui raadio küsib telefonikoodi, sisestage neljakohaline telefonikood (kuvatakse ****) ja vajutage **OK**.
3. Kui raadio küsib turvakoodi, sisestage viiekohaline turvakood (kuvatakse *****) ja vajutage **OK**.

Lisateabe saamiseks vt Ligipääsukoodid lk 13.

Hoiatus. Ärge lülitage raadiot sisse juhtudel, kus juhtmeta telefoni kasutamine on keelatud, see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Ettevaatus: Mobiilside raadiosageduskiirguse nõuete järgi peab antenni ja inimese vahel olema vähemalt 20 cm.

Märkus. Raadio töötab ainult piisava toiteallika olemasolu korral, näiteks sõiduki aku.

Süütesensor

Kui raadio on paigaldatud sõidukisse, võite üles seada ka süütesensori funktsiooni, et vältida sõiduki aku tühjenemist. Süütesensor võimaldab raadiot automaatselt sisse ja välja lülitada ligikaudu 20 sekundit pärast seda, kui masin on süütevõtmega sisse või välja lülitatud. Saate raadiot igal ajal klahviga ⏻ sisse ja välja lülitada.

Kui süüde välja lülitatakse, kuvatakse ekraanil tekst *Telefon lülitab end välja, kui ei kasutata*. Suvalist numbriklahvi vajutades ei lülitu raadio välja.

TMR880i_rel6.book Page 17 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Klahvide lukustamine (klahvikaitse)

Raadiol on kaks klahvikaitse taset: *Klahvid* ja *Kõik klahvid*. Teie organisatsioon saab eelnevalt määrata, millised klahvid erinevate tasemete puhul lukustatakse, või kasutada vaikeseadeid.

- Vaikimisi lukustab *Klahvid* klaviatuuri kõik klahvid peale heliklahvide , , , punase funktsiooniklahvi , raadiosaatjaklahvi, rühmaselektori ja tagasivõtuklahvi. Klahvikaitse aktiveerimiseks vajutage **Menüü** ning seejärel vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi . Hetkeks kuvatakse teade *Klahvid lukustatud*.
- Vaikimisi lukustab *Kõik klahvid* raadio kõik klahvid peale heliklahvide, (olenevalt seadetest), , punase funktsiooniklahvi, , raadiosaatjaklahvi ja tagasivõtuklahvi. Klahvikaitse aktiveerimiseks vajutage **Menüü**. Seejärel vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi ja hoidke seda all. Hetkeks kuvatakse teade *Kõik klahvid on lukustatud*.


Klaviatuuri avamiseks vajutage **Ava** ja 1,5 sekundi jooksul.

Kõnesid, rühmakõnesid ja kiirkõnesid saab vastu võtta ka siis, kui klahvikaitse on peal. Kõne lõppedes lukustatakse klahvid automaatselt. Vt ka Klahviluku seaded lk 85.

Märkus. Kui klahvikaitse on peal, on võimalik helistada varem sisestatud hädaabinumbril (nt 112 või mõnel muul ametlikul hädaabinumbril). Sisestage hädaabinumber ja vajutage seejärel . Number kuvatakse alles siis, kui olete sisestanud selle viimase numbri.

TMR880i_rel6.book Page 18 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

2. Raadio



- Toiteklahv lülitab toite sisse ja välja.
- Valikuklahvide ja keskmise valikuklahvi funktsioon sõltub nende peal kuvatud tekstist.
- Kerimisklahve kasutatakse nimede, telefoninumbrite ja menüüde kerimisel. Kerimisklahvide vahel asuva keskmise valikuklahvi funktsioon on sama, mis ekraani all paikneval keskmisel valikuklahvil. Vt lisaks Kerimisklahvide otseteed lk 20.
- Heliklahvid ja vähendavad ja suurendavad helitugevust. Vt lisaks Välise kõlari hääletuks muutmine lk 25.
- valib numbri ja võtab kõnesid vastu. Ooterežiimis kuvab viimati valitud numbrite loetelu.
- lõpetab kõne või kiirkõne või keeldub sellest.
- Klahve – kasutatakse numbrite ja muude märkide sisestamiseks. Neid saab kasutada ka eelnevalt määratud funktsioonide otseteedena, kiirklahvidena või eelnevalt määratud rühma valimiseks. Funktsiooni kasutamiseks tuleb klahvi all hoida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

TMR880i_rel6.book Page 19 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *+ ja #. kasutatakse mitmesuguste funktsioonide tarbeks. Funktsiooni kasutamiseks tuleb klahvi vajutada ja all hoida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.
- Töönupp ja kiirmenüüklahv . Vt Töönupp ja kiirmenüüklahv lk 22.
- Punane funktsiooniklahv . Vt Punase klahvi kõned ja oleku saatmine lk 21.
- Ekraani taustvalguse nupp . Vt Ekraani taustavalguse nupp lk 24.

Ooterežiim

Raadio on ooterežiimis, kui seade on sisselülitatud, kasutusvalmis ning ühtegi märki ei ole sisestatud. Kuvatakse järgmised näidikud.

xxxxxx Kui rühmakõned on välja lülitatud, näitab võrgurežiim, millist võrku raadio parasjagu kasutab. Samuti kuvatakse *Rühmak. väljas*.

Kui rühmakõned on sisse lülitatud ja rühm valitud, kuvatakse võrgurežiimis kausta ja rühma nimi ning rühma olek. Otseühendusrežiimis kuvatakse kanali ja rühma nimi.

Võrgurežiimis näitab mobiilivõrgu signaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on signaaliriba, seda tugevam on signaal.

Signaaliriba puudub, kui raadio on teeninduspiirkonnast väljas, ning ekraanile kuvatakse teade *Teenust pole*.

TMR880i_rel6.book Page 20 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Raadio puhkeolekus saab keskmise klahvi valida **Menüü** ja parema klahviga **Nimed**. Vasak valikuklahv on **Mine**; sisenege sellega otseteede menüüsse ja valige soovitud funktsioon. Otseteede loetelu muutmiseks minge **Valikud** ja valige üks järgnevatest:

- *Ava valikud*–olemasolevate funktsioonide loetelu vaatamiseks. Vajutage **Märgi**, et loetelusse funktsiooni lisada ning **Vabasta**, et funktsiooni eemaldada.
- *Korrasta*–valikus võite funktsioone loetelus ümber paigutada. Vajutage **Teisalda**, et funktsiooni asukohta muuta.

Kerimisklahvide otseteed

- Võrgurežiimis avab ⌒ vajutamine valitud kaustas kõnerühmade loendi. Otseühendusrežiimis avab ⌒ vajutamine otseühendusrežiimi kanalite loendi.
- Võrgurežiimis avab ⌓ kõnerühma kaustade loendi. Otseühendusrežiimis avab ⌓ vajutamine kanalite loendi.
- Võrgurežiimis saate klahvi ‹ vajutamisel alustada lühisõnumi kirjutamist.
- Võrgurežiimis saate klahvi › vajutamisel alustada olekuteate saatmist.
  Pidage meeles, et need funktsioonid on klahvide ‹ ja › vaikeväärtusteks. Teie organisatsioonis võidakse nendele klahvidele ka muud funktsioonid määrata.

Kõnetüübid

Võrgurežiimis saab kasutada järgmisi kõnetüüpe.

- **Rühmakõned** loovad otseühenduse kõnerühma liikmete vahel. Lisateabe saamiseks vt Rühmakõned lk 33.
- **Kiirkõned** loovad otseühenduse kahe inimese vahel. Lisateabe saamiseks vt Kiirkõned lk 44.
- **Telefonikõned** on tavalised telefonikõned. Lisateabe saamiseks vt Telefonikõned lk 46.

Raadiol on ka otseühendusrežiim. Vt Otseühendusrežiim lk 49.

TMR880i_rel6.book Page 21 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Punase klahvi kõned ja oleku saatmine

Võrgurežiimis kuulub **punase klahvi kõne** võrguteenuste alla. Enne võrguteenuse kasutamist tuleb see teenusepakkujalt tellida ja temalt vastavad juhised saada. Olenevalt teie organisatsioonis määratud seadetest saab kas teha punase klahvi kõne või saata olekuteate või teha mõlemat korraga. **Punase klahvi kõne** ja olekuteate sihtkohaks on teie organisatsioonis eelnevalt määratud asukoht.

Punase klahvi kõne tegemine

Kui hoiate võrgurežiimis punast funktsiooniklahvi all, püüab raadio teha **punase klahvi kõnet**. Kui vajutate esmalt punast funktsiooniklahvi ja seejärel tagasivõtuklahvi, püüab raadio teha hääletut **punase klahvi kõnet**. Võite **punase klahvi kõnet** otseühendusrežiimis varem määratleda, kui ühendust ei saadud määratud aja jooksul (1-60 s). Teavet **punase klahvi kõnede** kohta otseühendusrežiimis leiate jaotisest Punase klahvi kõned ja hädaabikõned otseühendusrežiimis lk 54.

Kui raadiosaatja võtab vastu **punase klahvi kõne** või hädaabinumbriga määratud asukohta tehtud kõne, kuulete raadiost tooni ja ekraanile kuvatakse teade *Hädaabikõne*.

Arvestage, et organisatsioon võib seadistada **punase klahvi kõne** selliselt, et nõuatakse kas **punase klahvi kõne** käsitsi lõpetamist või lõpetatakse kõne automaatselt kindlaksmääratud aja jooksul.

Punase klahvi olekuteate saatmine


Punase funktsiooniklahvi allhoidmisel saadetakse punase klahvi olekuteade teie organisatsioonis eelnevalt määratud asukohta.

Punase klahvi kõne tegemine ja olekuteate saatmine

Punase klahvi kõne tegemine ja olekuteate saatmine võib toimuda ka üheaegselt, kas ühisesse sihtkohta või erinevatesse sihtkohtadesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

TMR880i_rel6.book Page 22 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Rühma valimise klahv ja tagasivõtuklahv



Võrgurežiimis kasutatakse rühma valimise klahvi võrgurežiimis rühma valimiseks. Ekraanil kuvatakse aktiivse kausta ning rühma nimi. Võimalik, et valitud kaustas saab rühmi ka katkematu jadana sirvida.

Rühma valimise klahvi keskel asuvat tagasivõtuklahvi kasutatakse rühmade vahetamiseks. Tagasivõtuklahvi vajutamisel liigutakse rühmade vahel, millel on sama registrinumber mis kahel viimati valitud rühmal (väljaarvatud kodurühm); kui hoiate tagasivõtuklahvi all, valitakse kodurühm. Vt Kodurühm lk 34.

Otseühendusrežiimis kasutatakse rühma valimise klahvi kanali valimiseks. Kanali nimi kuvatakse ekraanil. Igal kanalil võib olla kuni kolm rühma. Kui hoiate tagasivõtuklahvi all, valitakse kanali esimene rühm (A), tagasivõtuklahvi vajutamine vahetab kanali teiselt rühmalt kolmandale ja vastupidi (B ja C).

Kui heliga tagasiside on aktiveeritud, esitab raadio rühma valimise klahvi pööramisel rühma või kanali registrinumbri. Kui kasutate tagasivõtuklahvi, ütleb raadio rühma registrinumbri või nime (A, B või C) või teatab „Avaleht”, kui see on valitud. Vt Heliga tagasiside lk 32.

Töönupp ja kiirmenüüklahv

Võrgurežiimis saab töönupu ⊖ seadistada kolmel erineval viisil; vt Töönupu seaded lk 83. Otseühendusrežiimis helistatakse ⊖ all hoidmisel valitud kanali esimesele rühmale.

Kiirmenüü klahvi ⊜ kasutatakse kiirmenüüsse sisenemiseks. Lisateavet leiate Kiirmenüü lk 31.


TMR880i_rel6.book Page 23 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Raadiosaatja

Hoidke raadiosaatjat rääkimise ajal suust umbes 10 cm kaugusel.

Tähtis! Ärge hoidke raadiosaatjat kõrva lähedal, sest heli võib olla äärmiselt tugev.

Raadiosaatjat saab kasutada vaid ühesuunaliste kõnede tegemiseks. Kui teie lisavarustuses on käed-vaba mikrofon ja kõlar, saate teha ka kahesuunalisi kõnesid.



Kui võtate vastu kahesuunalise kõne või teile endale helistatakse ajal, mil ainult raadiosaatja on ühendatud, muudetakse kõne ühesuunaliseks. Rääkimise ajal hoidke all kõnenuppu (1).

Kõnenupp

Raadioga võite teha ja vastu võtta ühesuunalisi ja kahesuunalisi kõnesid. Ühesuunalise kõne ajal saab korraga rääkida üks inimene ning rääkija peab kõneklahvi all hoidma (klahv 1 raadiosaatja nurgas, lugege Raadiosaatja lk 23). Kahesuunalise kõne ajal kõnenuppu ei kasutata ning võite rääkida nagu tavalise kõne puhul.

Ühesuunalise kõne ajal tuleb rääkimiseks kõnenuppu all hoida. Rääkima võib hakata pärast lühikese tooni kõlamist, kui ekraanile ilmub T (saatmine). Kui vabastate kõnenupu, saab rääkida teine kõneleja. Sissetuleva ühesuunalise kõne ajal kuvatakse ekraanil R (vastuvõtt).

Kiirkõned ja rühmakõned on ühesuunalised. Telefonikõned on tavaliselt kahesuunalised, kuid raadioga saab teha ja vastu võtta ka ühesuunalisi telefonikõnesid. Vajadusel muudetakse võrgus kõnetüüpi.

TMR880i_rel6.book Page 24 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Rühmakõnede tegemiseks võrgurežiimis seadistage raadiosaatja nii, et helistate alati valitud kõnerühmale või sellele rühmale, mille nimi on ekraanil (kas leitud aktiivne rühm või valitud rühm).
Vt Kõnenupu seaded lk 37.


Ekraani taustavalguse nupp

Ekraani taustavalguse nupp ☼ paikneb ekraani parema ülanurga kõrval. Taustavalguse kontrastsuse suurendamiseks vajutage nuppu. Kontrastsusel on viis taset: väljalülitatud, hämar, tavaline, hele, väga hele. Kui olete valinud väga heleda taustavalguse, vajutage nuppu uuesti ning valgus lülitub välja.

Ekraanimemenüüs saate ekraani kontrasust häälestada 10 tasemel.

Valgusnäidik

Valgusnäidik asub juhtpaneeli paremas ülanurgas. Kollane valgus tähendab, et peate enne rääkima asumist ootama, roheline näitab, et raadio on edastusrežiimis ning punane tähendab, et kõne või toiming ebaõnnestus.



Kui raadio signaali edastab, ei pruugi valgusnäidikul alati tuli põleda, näiteks kui võrku saadetakse teavet.

Helinupud

Heliklahvidega − ja + seadistatakse aktiivse kõlari helitugevust, näiteks raadiosaatja, käed-vabad mikrofoni või kõlari valjust.

TMR880i_rel6.book Page 25 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Välise kõlari hääletuks muutmine

Raadioga ühendatud väliste kõlarite väljalülitamiseks (näiteks raadiosaatja või käed-vabad kõlari puhul) hoidke all klahvi −. Kui kõlarid on välja lülitatud, kuvatakse ooterežiimis tähis . Kõlarite sisselülitamiseks vajutage +.

Ekraaninäidikud

Ekraaninäidikud annavad teavet raadio toimingute kohta:

- Välised kõlarid ei ole kasutusel. Vt Välise kõlari hääletuks muutmine lk 25.
- Kõlarid ja toonid on hääletud.
- Klahvid on lukustatud. Vt Klahvide lukustamine (klahvikaitse) lk 17.
- Vastu on võetud üks või rohkem tekstsõnumit. Vt Tekstsõnumite lugemine lk 77.
- Vastu on võetud üks või mitu olekuteadet. Vt Olekuteadete lugemine lk 73.
- Sissehelistusühendus on loodud. Kui ühenduse ajal helistatakse sisse või välja ning pakettandmeülekanne peatatakse, kuvatakse asemel .
- Otsimine on sisse lülitatud. Vt Otsingu seaded lk 37.
- Raadioliidese krüptimine (võrguteenus) ei ole kasutusel.
- Ülekandepiirang on sisse lülitatud. Vt Ülekandepiirang lk 13.
- Ülekandepiirang on aktiivne, raadio on saatnud operaatorile teate aktiveerimise kohta. Vt Ülekandepiirang lk 13.
- [T] Raadio asub tugijaama levialas, mille ühendus võrguga on katkenud ja teenused on ainult osaliselt saadaval.

TMR880i_rel6.book Page 26 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM


GPS-vastuvõtja on sees. Kui näidik vilgub, arvutab GPS-vastuvõtja asukohta. Vt GPS-vastuvõtja lk 56 ja Kohamäärang lk 57.


NMEA-liides on aktiivne. Vt NMEA-liides lk 62.


Äratuskella märguanne on sees. Vt Äratuskell lk 90.


Taimer töötab. Vt Taimer lk 93.


Stopper töötab taustal. Vt Stopper lk 94.

Kõnenäidikud


Kuvatakse ühesuunaliste kõnede ajal.


Kuvatakse kahesuunaliste kõnede ajal.


Näitab, et raadio edastab kõnet ning ühesuunalise kõne ajal on teie kord rääkida.


Näitab, et raadio võtab vastu ühesuunalist kõnet.


Näitab, et raadio edastab või võtab vastu levikõnet.


Passiivne levikõne (kõne lõppedes jääb ikoon mõneks sekundiks ekraanile ja kaob seejärel).


Näidatakse ühesuunalise kõne ajal, kui kumbki pool ei edasta kõnet.


Näidatakse kiirkõne ajal, kui kumbki pool ei edasta kõnet.


Näidatakse valitud rühmale tehtud kõne ajal, kui keegi ei edasta kõnet.


Näidatakse leitud rühmale tehtud kõne ajal, kui keegi ei edasta kõnet.


Näidatakse tavalise otseühendusrežiimiga kõne ajal, kui otseühendusseade pole saadaval. Vt Otseühendusrežiim lk 49.

TMR880i_rel6.book Page 27 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM



Näidatakse tavalise otseühendusrežiimiga kõne ajal, kui ühilduv otseühenduslüüs on saadaval. Vt Lüüs ja järgur lk 53.



Näidatakse tavalise otseühendusrežiimiga kõne ajal, kui ühilduv otseühendusjärgur on saadaval. Vt Lüüs ja järgur lk 53.

Teated

Selles jaotises selgitatakse ekraanile ilmuvaid teateid.


- *Praeguse juurepääsu tasemega keelatud*–Teil ei ole õigust seda tegevust sooritada. Vt Turvaseaded lk 87.
- *Levialast väljas*–Raadio ei saa toimingut teostada, sest on levialast väljas.
- *Valitud rühma atribuut on muudetud*–Valitud rühma olek on muudetud. Andmete vaatamiseks vajutage **Vaata**.
- *Unauthorised position request from*–Raadio võttis vastu asukohapäringu autoriseerimata numbrilt (asukohateavet ei saadetud). Andmete vaatamiseks vajutage **Loe**. Vt Asukoha seaded lk 60.
- *Võrk pole lubatud:*–Raadio ei saa valitud võrku registreeruda. Kui valisite operaatori käsitsi, proovige valida teine operaator või aktiveerige operaatori automaatne valimine. Vt Võrgu valik lk 15 ja 84.
- *Võrk on muudetud:*–Automaatne operaatori valimine on sees ja raadio valis uue operaatori. Teate sulgemiseks vajutage **OK**. Vt Võrgu valik lk 15 ja 84.
- *Kõne katkesta-takse kohe*–Võrk katkestab poolelioleva kõne.
- *Rühma leviala on piiratud*–Kui kõiki nõutavaid võrguressursse pole saadaval, on rühmakõnede algatamine piiratud.
- *Kõnet ei saa saata*–Te ei saa levikõnele vastata. Ainult kõne alustaja saab rääkida. Vt Levikõne vastuvõtmine lk 39.
- *Kontaktid on uuendatud*–Kontakte on raadio teel värskendatud. Vt Kontaktid lk 65.
- *Kõne ümber-suunamine*–Dispetšer suunab kõne soovitud numbrile. Vt Kõne ümbersuunamine lk 47.

TMR880i_rel6.book Page 28 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

3. Raadio kasutamine

■ Menüüfunktsiooni kasutamine

Nõuanne. Saate valida, kas menüüd kuvatakse loetelu või ruudustikuna, nagu on näidatud pildil. Vt Ekraani seaded lk 87.



1. Vajutage **Menüü** ja kasutage kerimisklahve menüüs liikumiseks. Soovitud menüü valimiseks, näiteks *Seaded*, vajutage **Vali**.
2. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, siis valige sobiv.
3. Menüü eelmisele tasemele naasmiseks vajutage **Tagasi**. Menüüst väljumiseks vajutage **Välju**.

Kui menüüelement on tuhm, ei saa seda valida. Teil ei pruugi olla seadistuse muutmise õigust. Vt Turvaseaded lk 87.

TMR880i_rel6.book Page 29 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Menüüloend

1. Olekuteated

1. Saada olek
2. Vastu võetud
3. Saadetud
4. Saatmiseks
5. Minu kaustad
6. Kustuta sõnumeid
7. Oleku seaded

2. Sõnumid

1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Saadetud
4. Salvestatud
5. Blanketid
6. Minu kaustad
7. Kustuta sõnumeid
8. Sõnumi seaded

3. Kõnelogi

1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud numbrid
4. Kustuta logiloendid
5. Kõnede kestus
6. Pakettandmeside andmeloendur
7. Pakettandmeside ajaloendur

4. Kontaktid

1. Otsi
2. Lisa uus kontakt
3. Nime muutmine
4. Kustuta
5. Lisa number
6. Seaded
7. Kiirklahvid
8. Helistajarühmad
9. Terminaliteave

5. Kõnerühmad

1. Muuda rühmakaustu
2. Kuva taustkaust
3. Rühma seaded
4. Taasta rühma seaded
5. Rühma päevik

6. Seaded

1. Profiilid
   1. Tavaline
   2. Hääletu
   3. Koosolek
   4. Õues
   5. Piipar
2. Kõne seaded
   1. Suvaklahviga
   2. Kokkuvõte pärast kõnet
   3. Raadiosaatja seaded
   4. Töönupu seaded
   5. Automaatne vastuvõtt
3. Telefoni seaded
   1. Keele seaded
   2. Tervitustekst
   3. Operaatori valik

TMR880i_rel6.book Page 30 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

4. Aktiivne režiim
5. Ühikumärguande kestus
6. Ülekandepiirang

4. Otseühendus-režiimi seaded
   1. Otseühenduse otsing
   2. Aktiivne otse-ühenduse seade
5. Klahviluku seaded
   1. Klahviluku kood
6. Side seaded
   1. Kõneposti kuulamine
   2. Kõneposti number
7. Lisatarviku seaded
   1. Peakomplekt
8. Modemi seaded
   1. Aktiivne pöörduspunkt
   2. Muuda aktiivset pöörduspunkti
9. Turvaseaded
   1. Telefoni koodi küsimine
   2. Juurdepääsu-tasemete konfig.
   3. Juurdepääs
   4. Juurdepääsu koodide muutmine
10. Ekraani seaded
    1. Taustpilt
    2. Pimenduspiltr
    3. Värvilahendused
    4. Menüüvaade
    5. Kontrastsus
11. Kellaaja ja kuupäeva seaded
    1. Kell
    2. Kuupäev
    3. Kellaaja ja kuu-päeva aut.uuend.
12. Varjunimeprofiil
13. Algseadete taastamine

7. Galerii



1. Graafika

8. Organiseerija



1. Äratuskell
2. Kalender
3. Ülesanded
4. Märkmed
5. Kalkulaator
6. Taimer
7. Stopper

9. Rakendused



10. Kohamäärang



1. Asukohateave
2. Sihtpunktid
3. Asukoha seaded

11. Veeb



1. Avaleht
2. Järjehoidjad
3. Vastuv. teenus.
4. Seaded
5. Ava aadress
6. Tühjen. vahemälu

TMR880i_rel6.book Page 31 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kiirmenüü

Kiirmenüüst leiate sageli kasutatavad menüüfunktsioonid. Kiirmenüüsse sisenemiseks vajutage .

Organisatsioon saab ise määrata, millised järgnevatest elementidest kiirmenüüsse kuuluvad.

- *Võgurežiim* või *Otseühendusrež.*, sõltuvalt aparaadi häälestusest.
- *Otsing sees* või *Otsing väljas*, sõltuvalt aparaadi häälestusest. See valik mõjutab aktiivse režiimi otsinguseadeid (võgurežiimis või otseühendusrežiimis).
- *Rüh.kõned sees* või *Rühmak. väljas*, sõltuvalt aparaadi häälestusest.
- *Piirangud sees* või *Piirangud väljas*, sõltuvalt aparaadi häälestusest.
- Maksimaalselt viis profiili. Vt Profiilid lk 82.
- Maksimaalselt 10 olukorranäidikut.

Kui varem on määratud, et kiirmenüü on tühi, kuvatakse selle avamisel *Kiirmenüü on tühi*. Vaikimisi on kiirmenüüs järgnevad elemendid.

- *Otsing sees* või *Otsing väljas*, sõltuvalt aparaadi häälestusest. See valik mõjutab aktiivse režiimi otsinguseadeid (võgurežiimis või otseühendusrežiimis). Kui teil ei ole õigust otsingu seadistust muuta, siis seda elementi ei näidata.
- *Võgurežiim* või *Otseühendusrež.*, sõltuvalt aparaadi häälestusest.
- Profiilid *Tavaline* ja *Hääletu*.
- Viis esimest olukorranäidikut, kui need on raadio mälus varem määratud.

TMR880i_rel6.book Page 32 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kiirmenüü elemendi aktiveerimine

1. Vajutage ooterežiimis ⊜ ja liikuge soovitud elemendini kerimisnuppude abil või ⊜ kiirete vajutustega.

   Kui heliga tagasiside on aktiveeritud, ütleb raadio ⊜ kerimisel elementide nimed.

2. Esiletoodud üksuse aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ⊜ või vajutage **Vali**.

Mõnda kiirmenüü funktsiooni on võimalik aktiveerida vaid siis, kui raadio on võrgurežiimis ja levialas.

Heliga tagasiside

Mõnede toimingute kohta annab raadio heliga tagasisidet ja teil pole tarvis ekraanile vaadata. Iga profiili puhul saab määrata, kas heliga tagasiside on sees või väljas. Vt Profiilid lk 82.

Kui heliga tagasiside on aktiveeritud, kasutatakse seda järgnevates olukordades.

- Kui pöörate rühmaselektorit, ütleb raadio rühma (võrgurežiimi puhul) või kanali (otseühendusrežiimi puhul) registrinumbri.
- Kui kasutate tagasivõtuklahvi, ütleb raadio võrgurežiimis kõnerühma registrinumbri või teatab „Avaleht”, otseühendusrežiimis ütleb raadio kõnerühma registrinime (A, B või C).
- Kui kerite kiirmenüüs ⊜, ütleb raadio ühikute nimed, mis on varem salvestatud.

Hoiatus. Ärge hoidke raadiosaatjat vestluskaaslase vastuse kuulamiseks kõrva lähedal, sest heli võib olla äärmiselt tugev.

Häältagasiside helitugevus sõltub raadio heliseadistusest. Helivaljust saate seadistada ⊖ ja ⊕ nuppudega.

TMR880i_rel6.book Page 33 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

4. Rühmakõned

Üldteave

Rühmakõned (võrguteenus) on ühesuunalised otsekõned kõnerühma sees. Nende ühendamiseks ei pea vastuvõtja kõnele vastama.

Võite valida ühe kõnerühma, kellega soovite peamiselt suhelda, ja teised kõnerühmad, kelle kõnesid tahate võrgus otsida. Valitud rühma kõnesid saab vastu võtta ka sel ajal, kui teil on pooleli kõne vähem olulise otsitud rühmaga.

Otsimine (võrguteenus) võimaldab jälitada erinevates kõnerühmades pooleliolevaid kõnesid. Rühmade otsinguprioriteet võib olla erinev, esmatähtis rühm võib katkestada kõne, mis teil parasjagu teise rühmaga pooleli on.

Valitud kausta kõnerühma sisenemiseks kasutage rühmaselektorit või vajutage ooterežiimis ⌒ .

Et kõnerühmaga ühendust võtta, peab teil olema sellega ühenduse loomise õigus ja te peate asuma geograafilises piirkonnas, kus ühenduse loomine on võimalik.

Kui kõiki nõutavaid võrguressursse ei õnnestu hankida, võidakse rühmakõne alguses kuvada teade *Rühma leviala on piiratud*. Teie organisatsioon võib määrata, kas see funktsioon on sisse või välja lülitatud.

Kuulete piiksu ja teadet *Kõne katkesta-takse kohe*, enne kui võrk poolelioleva kõne katkestab.

Kaustad

Raadio kõnerühmad on paigutatud kaustadesse. Ühes kaustas võib olla kuni 200 varem määratud kõnerühma ja kuni 200 dünaamilist (raadioside) kõnerühma. Korraga saab valida ainult ühe kausta ja otsida ainult valitud kaustas asuvaid kõnerühmi või neile helistada; erandiks on kodurühm. Vt Kodurühm lk 34. Ooterežiimis kuvatakse ekraanile valitud kausta nimi.

TMR880i_rel6.book Page 34 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Ooterežiimis kaustade loendisse sisenemiseks vajutage ⌄ või valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Muuda rühmakaustu*.

Kuni viis kausta saab kasutaja varem määratleda „Minu kaustadeks”, kuhu võib kopeerida soovitud kõnerühmad (lugege Muuda rühmakaustu lk 41). Kasutaja võib neid kaustu ka ümber nimetada. Kasutaja kaustad võivad sisaldada varem määratud rühmi. Organisatsioon võib paigutada osa kaustu ka kaitstud kaustade hulka, nii et ainult pääsuõigusega kasutajad saavad neid vaadata ja valida, lugege Turvaseaded lk 87. Kaustade loendis on järgnevad näidikud: varem määratud kaitstud kaustad, varem määratud kaitsmata kaustad, kasutaja enda kaitstud kaustad ja kasutaja enda kaitsmata kaustad.

Kodurühm

Ühe rühma võib määrata kodurühmaks. Kodurühma otsitakse automaatselt ja sealt saab kõnesid vastu võtta isegi siis, kui kodurühm ei asu valitud kaustas. Kodurühma kõnesid ei saa vastu võtta, kui selle otsinguprioriteet on *Hääletu* või otsing on väljas.

Et kõnerühmaga ühendust võtta, peab teil olema sellega ühenduse loomise õigus ja te peate olema kodurühma piirkonnas.

Valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Rühma seaded*. Kodurühma tähtsuse muutmiseks valige *Kodurühma prioriteet*; kui te ei soovi kodurühma otsida, valige *Hääletu*. Kodurühma kausta ja rühmanime vaatamiseks valige *Kodurühm*. Kodurühma muutmiseks vajutage **Muuda** ja valige uus kodurühm.

Kodurühma saab lihtsalt valida, kui hoiate tagasivõtuklahvi all. Kui heliga tagasiside on aktiveeritud, ütleb raadio „Kodu”. Kui ooterežiimis näidatakse kodurühma nime, hoidke kõnenuppu all. Rääkima võib hakata pärast lühikest tooni, kui ekraanil kuvatakse T (edastamine).

Raadio saab seadistada kodurühmale helistama ka töönupu ⊖ all hoidmisel. Vt Töönupu seaded lk 83. Rääkimise ajal hoidke all töönuppu ⊖.

TMR880i_rel6.book Page 35 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Dünaamilised kõnerühmad

Teenusepakkuja või võrguoperaator saavad lisada dünaamilisi rühmi raadio mällu raadioside teel ja neid sealt eemaldada. Rühmade lisamisel või eemaldamisel kuvatakse ekraanile teade, näiteks *Rühm on lisatud*. Samuti võib kõlada märguandetoon. Teie organisatsioon saab määrata, kas tooni kasutatakse või mitte. Tooni *Sees* või *Hääletu* määramiseks tuleb valida **Menüü**→ *Kõnerühmad*→*Rühma seaded*→*DGNA toon*. Muutuste vaatamiseks vajutage **Vaata**. Muutused salvestatakse kausta *Rühma päevik*; lugege Rühma päevik lk 43.

Kui kaust on seadistatud dünaamilisi rühmi kuvama, siis kuvatakse dünaamilised rühmad kausta rühmaloendi lõpus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Rühmaside alustamine

Rühmaga ühenduse loomiseks peavad rühmakõned olema sisse lülitatud. Valige kaust ja kõnerühm, kellega soovite peamiselt suhelda, soovi korral aktiveerige otsing ja valige rühmad, mida soovite otsida. Samuti võite määrata kõnenupu funktsiooni.

Rühmakõnede sisse- ja väljalülitamine

1. Valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Rühma seaded*→*Rühmakõned*.
2. Rühmakõnede sisselülitamiseks kerige valikuni *Sees* ja vajutage **OK**. Rühmakõnede väljalülitamiseks kerige valikuni *Hääletu* ja vajutage **OK**.

Kõnerühmale saab helistada ja selle kõnesid vastu võtta, kui see valitud või otsitud rühm on saadaval. Nendel rühmadel on loendis oma näidikud, lugege Muuda rühmakaustu lk 41.

Kui te ei soovi rühmakõnesid saada, lülitage need välja.

TMR880i_rel6.book Page 36 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Valige kaust

Et valida kausta, mille kõnerühmi tahate kasutada, vajutage kaustade loendisse sisenemiseks ooterežiimis ⌄ . Sisestage kausta nime esitähed või kerige kaustani ning vajutage **Vali**.

Valitud kaustas olevate kõnerühmade loendi vaatamiseks vajutage ooterežiimis ⌃ .

Kausta vahetamisel saab uueks valitud rühmaks rühm, mille registrinumber kattub eelmises kaustas viimati valitud rühma registrinumbriga. Kui uues kaustas on vähem rühmi kui eelmises ning kattuvat registrinumbrit ei leita, valitakse uue kausta viimane rühm. Kui valitud rühmaks määrati tagasivõtuklahvi abil kodurühm või viimati valitud rühm määrati võrgus, siis valitud rühm kausta vahetamisel ei muutu.

Kõnerühma valimine

Pöörake rühmaselektorit, kuni jõuate soovitud rühmani. Oodake, kuni ekraanile kuvatakse *Rühm on valitud* ja raadio esitab lühikese tooni.

Rühmaselektori pööramisel ilmuvad ekraanile rühmanimed, ja kui heliga tagasiside on aktiveeritud, ütleb raadio vastava rühma registrinumbri.

Kahe viimativalitud rühma vahel liikumiseks (välja arvatud kodurühm) vajutage tagasivõtuklahvi. Kodurühma valimiseks hoidke tagasivõtuklahvi all.

Rühma valimiseks võib ka vajutada ooterežiimis ⌃ ning valida soovitud rühma kõnerühmade loendist. Oodake, kuni ekraanile kuvatakse *Rühm on valitud* ja raadio esitab lühikese tooni.

Rühmi on võimalik valida ka otseteeks määratud numbriklahvide abil. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

Arvestage, et kui muudate valitud rühma, ei saa te enam vastu võtta kõnesid rühmalt, mis oli enne valitud, välja arvatud juhul, kui see rühm on otsingusse kaasatud.

TMR880i_rel6.book Page 37 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Otsingu seaded

1. Valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Rühma seaded*→*Otsimine*.
2. Otsimise sisselülitamiseks kerige valikuni *Sees* ja vajutage **OK**. Otsimise väljalülitamiseks kerige valikuni *Hääletu* ja vajutage **OK**.

Otsingut saab kiiresti aktiveerida ja desaktiveerida ka kiirmenüüst. Vt Kiirmenüü lk 31. Kui otsing on sees, kuvatakse .

Kui soovide otsinguks rühmi valida, vajutage ooterežiimis , et avada valitud kausta kõnerühmade loend. Kerige soovitud rühmani ja valige **Valikud**→*Kaasa* rühma otsingusse kaasamiseks või *Ära kaasa* mitte kaasamiseks. Otsitavad rühmad saate määrata ka menüü kaudu. Vt Muuda rühmakaustu lk 41.

Kõnenupu seaded

Kõnenupule saab määrata ükskõik kumma järgnevatest funktsioonidest.

- Kui kõnenupu all hoida, helistatakse alati valitud rühmale, isegi kui raadio on äsja vastu võtnud kõne otsitud rühmalt ja selle rühma nimi on veel ekraanil.
- Kui kõnenuppu all hoida, helistatakse kõnerühmale, mille nimi on ekraanil. Kui raadio on just vastu võtnud kõne otsitud rühmalt ja selle nimi on alles ekraanil, helistatakse sellele rühmale. Kui ükski otsitud rühm ei ole helistanud ja ekraanil on valitud rühma nimi, helistatakse valitud rühmale.

Kõne- ehk raadiosaatjaklahvi funktsioonide määramise kohta lugege Raadiosaatja seaded lk 83.

■ Rühmaloendi avamine ooterežiimis

Vajutage ooterežiimis , et avada valitud kausta kõnerühmade loend. Kuvatakse kausta nimi, rühma nimi ja rühma olek (*Aktiivne*, *Pole saadaval*, *Keelatud*, *Tundmatu* või *Passiivne*). Rühma valimiseks kerige valikuni ja vajutage **Vali**.

TMR880i_rel6.book Page 38 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kerige soovitud rühmani ja valige **Valikud** ning üks järgnevatest: *Kaasa* rühma kaasamiseks otsingusse või *Ära kaasa* rühma otsingust välja jätmiseks, *Sea kodurühmaks* rühma seadmiseks kodurühmaks, *Kopeeri rühm* rühma kopeerimiseks kasutaja kausta, *Kustuta kanal* dünaamilise rühma kustutamiseks raadiost või kopeeritud rühma kustutamiseks kasutaja kaustast, *Saada sõnum* tekstsõnumi saatmiseks rühmale, *Saada olek* olekuteate saatmiseks rühmale ja *Rühma prioriteet* rühma otsinguprioriteedi muutmiseks.

Rühmakõne vastuvõtmine

Vastu saab võtta valitud kõnerühma, kodurühma ja valitud kausta otsitud rühmade kõnesid.

Rühmakõne vastuvõtmisel kuvatakse ooterežiimis kausta ja rühma nimi, helistaja nimi või number ja R (vastuvõtmine). Kui organisatsioon on selle määranud, võib raadio esitada ka rühmakõne algustooni.

Kui rühmakõne ajal keegi ei räägi, kuvatakse , kui kõne tuleb valitud rühmast, ning kui kõne tuleb otsitud rühmast.

Nõuanne. Rühmakõne kuulamise ajal saab menüüd kasutada.

Rühmakõnele vastamine

Rühma nime kuvamiseks hoidke kõnenuppu all.

Kui kõnenupp on seatud valitud rühmale helistama, helistatakse valitud rühmale ka juhul, kui ekraanil on teise rühma nimi; lugege Kõnenupu seaded lk 37. Teisele rühmale helistamiseks määrake see esmalt valitud rühmaks; lugege Kõnerühma valimine lk 36.

Kui kõnenäidik on muutunud või , on kõne katkestatud; kõnenupu all hoidmine alustab uut kõnet rühmale.

TMR880i_rel6.book Page 39 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kui soovite asuda rühmakõne ajal rääkimisjärjekorda, hoidke kõnenuppu all (võrguteenus). Kostub ootetoon ja kuvatakse *Ootel*. Rääkima võib hakata lühikest tooni, kui ekraanile ilmub T. Järjekorrast loobumiseks vabastage kõnenupp.

Nõuanne. Rühmakõnet saab vastu võtta ka menüü kasutamise ajal.

Kõnealistus

Kõnealistusega (võrguteenus) saab kõnerühmas kõnejärje üle võtta ja teil pole vaja rääkimiseks oma järjekorda oodata. Kui teil on õigus kõnealistust kasutada, saate kasutada rühmakõnede vastuvõtmise ajal valikuklahvi **Alista**.

Kõnealistuse taotlemiseks vajutage **Alista**. Seejärel vajutage kõneklahvi ja hoidke seda all. Rääkima võib hakata pärast lühikest tooni, kui ekraanile ilmub T.

Menüüst väljumine

Kui raadiosaatja võtab vastu rühmakõne, mil kasutate parasjagu mõnda teist menüüfunktsiooni, näiteks kirjutate tekstsõnumit, saate menüüst väljuda, vajutades hetkeks .

Kõne ajutine vaigistamine

Kui raadiosaatja võtab vastu rühmakõne, saate kõne varem määratud ajaks (0-60 s) hääletuks muuta, vajutades vähemalt 1 s vältel.

Levikõne vastuvõtmine

Levikõne on kõne tüüp, mille puhul on lubatud rääkida ainult kõne algatajal. Teised osapooled saavad kõne vaid vastu võtta.

Levikõne vastuvõtmise ajal kuvatakse ekraanile B. Kui püüate levikõnele vastata, kostub raadiosaatjast toon ja ekraanile kuvatakse *Kõnet ei saa saata*.

TMR880i_rel6.book Page 40 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Rühmale helistamine

Valitud kõnerühmale helistamine

Kui ooterežiimis näidatakse valitud rühma nime, vajutage kõneklahvi ja hoidke seda all. Võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata, kui ekraanile kuvatakse T.

Leitud kõnerühmale helistamine

Leitud rühmale helistamiseks pärast vestlust vajutage ja hoidke all kõnenuppu, kuni rühma nimi ja on veel ekraanil.

Kui kõnenupp on seatud valitud rühmale helistama, ei ole leitud rühmale helistamine võimalik; lugege Kõnenupu seaded lk 37. Leitud rühmale helistamiseks seadke see esmalt valitud rühmaks; lugege Kõnerühma valimine lk 36.

Dispetšerile helistamine (võrguteenus)

1. Ooterežiimis vajutage , et valitud kaustas siseneda kõnerühma.
2. Kerige soovitud rühmani ja vajutage .

Kui rühm, mille dispetšerile helistate, ei ole valitud rühm või te ei otsi rühma, peate võib-olla mõned sekundid ootama, enne kui teie kõne ühendatakse. Kõikidel kõnerühmadel ei pruugi dispetšerit olla.

Kui kõne muudetakse ühesuunaliseks, kuvatakse *Kasutage raadiosaatjat* ning peate rääkimise ajal vajutama ja hoidma all kõnenuppu.

Saate raadiosaatjat seadistada helistama valitud rühma dispetšerile, vajutades töönupule ; lugege Töönupu seaded lk 83. Kui kõne muudetakse ühesuunaliseks, hoidke rääkimise ajal kõnenuppu all.

TMR880i_rel6.book Page 41 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kõnerühmad (Menüü 5)



Selles menüüs asuvad kaustad ja kõnerühmad, mida hoitakse raadio mälus. Saate vaadata rühmade seadeid, neid muuta ning lugeda rühma päevikut.

Vt ka Kodurühm lk 34 ja Rühmaside alustamine lk 35.

Muuda rühmakaustu

Selles alam-menüüs saate valida ja vaadata kaustu, vaadata ja muuta teavet kõnerühmade kohta. Kasutaja võib neid kaustu ka ümber nimetada.

Valige **Menüü**→*Kõnerühmad*. Alam-menüü *Muuda rühmakaustu* all näete, mitmel rühmal on valitud kaustas otsinguolek *Kaasatud*. Valige *Muuda rühmakaustu* ja soovitud kaust.

Kausta kõnerühmade vaatamiseks ja muutmiseks kerige soovitud kaustani ja vajutage **Muuda**. Kõnerühmade loendis nime ees paiknev märk annab rühma kohta lisateavet:

- Otsimise olulisust tähistavad punktid: üks punkt tähendab natuke oluline ( ), kaks punkti keskmiselt oluline ( ) ja kolm punkti väga oluline ( ).
- Kui rühm on valitud, paikneb tähis kastis ( ).
- Kui otsingusse kaasatud rühm ei ole saadaval, on üle märgi kujutatud kurakriips ( ).

Kerige kõnerühmade loendis soovitud rühmani ja valige **Valikud** ning üks järgnevatest:

- *Kaasa* või *Ära kaasa*–rühma otsingusse kaasamiseks või välja jätmiseks.
- *Sea kodurühmaks*–rühma seadmiseks kodurühmaks. Vt Kodurühm lk 34.
- *Kopeeri rühm*–rühma kopeerimiseks kasutaja kausta. Kaitstud kaustas asuvaid rühmi saab kopeerida ainult kasutaja kaitstud kaustadesse.

TMR880i_rel6.book Page 42 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Kustuta kanal*–dünaamiliste kõnerühmade kustutamiseks raadiosaatjast või kopeeritud rühmade kustutamiseks kasutaja kaustast.
- *Rühma prioriteet*–võimaldab muuta rühma otsimise tähtsust *Vähetähtis*, *Tähtis* või *Väga tähtis*.

Pidage meeles, et ülaltoodud funktsioonide kasutamiseks peavad teil olema vastavad pääsuõigused. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

Eelnevalt määratud kõnerühmakaustade nime muutmiseks kerige kaustas *Kõnerühmad* selle kaustani, mida soovite ümber nimetada, ja valige **Valikud**→*Muuda kausta nimi*. Kausta nime muutmiseks peab teil olema juurdepääsuõigus.

Kuva taustkaust

Võite taustrühma kõnesid vastu võtta ka siis, kui otsing või rühmakõned on välja lülitatud. Need kõned võivad katkestada ka pooleliolevaid kõnesid. Saate taustrühmade kõnedele vastata, kuid te ei saa neid ise alustada.

Taustrühmade loendi vaatamiseks valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Kuva taustkaust*. Rühmateabe vaatamiseks kerige nimeni ja vajutage **Vaata**. Kui rühma nime ees asuval märgil on kujutatud kurakriips (\), ei ole rühm saadaval.

Taasta rühma seaded

Selles alam-menüüs saate taastada kõnerühmade algseaded.

Valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Taasta rühma seaded* ning järgnevast:

- *Taasta kaust*–soovitud kausta kõnerühmade otsinguprioriteetide ja algväärtuste taastamiseks. Kui tegemist on kasutaja oma kaustaga Minu kaustades, kustutatakse kaustast sinna kopeeritud rühmad.
- *Dün. rühmad*–varem määratud dünaamiliste rühmade otsinguprioriteetide ja algväärtuste taastamiseks ning raadio teel lisatud dünaamiliste rühmade kustutamiseks.

TMR880i_rel6.book Page 43 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Minu kaustad*–kasutaja kaustas paiknevate varem määratud kõnerühmade otsinguprioriteetide ja algväärtuste taastamiseks ning kasutaja kopeeritud rühmade kustutamiseks.
- *Taasta kõik*–kõikide kõnerühmade otsinguprioriteetide ja algväärtuste taastamiseks (v.a raadio teel lisatud dünaamilised rühmad). Kustutatakse kasutaja Minu kaustadesse kopeeritud rühmad. Algne kodurühm seatakse valitud rühmaks ja kodurühma kaust valitud kaustaks.

Rühma päevik

Rühma päeviku lugemiseks valige **Menüü**→*Kõnerühmad*→*Rühma päevik*. Rühma päevik jälgib võrgus või raadiosaatja kasutaja sooritatud toiminguid, näiteks dünaamiliste rühmade lisamist raadio teel (ja), rühmade saadavalolekut (ja) ja võrgu valitud rühmi ( ).

Kui olete päeviku sissekannet lugenud, pööratakse indikaatori parempoolset ülanurka (näiteks).

Rühma päevik suudab jälgida 100 sündmust ja kõige vanemad sündmused kustutatakse automaatselt, kui päevik saab täis. Sündmuse kohta täiendava teabe lugemiseks vajutage **Loe**. Kõikide sündmuste kustutamiseks rühma päevikust valige sündmus, vajutades **Loe**, ja valige **Valikud**→*Kustuta kõik*.

Nõuanne. Dünaamilise rühma valimiseks rühma päevikus kerige sündmuseni, mis näitab rühma lisamist, ning vajutage esmalt **Loe** ja seejärel **Vali**. Rühma saate valida, kui see pole kustutatud ja asub valitud kaustas.

TMR880i_rel6.book Page 44 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

5. Kiirkõned

Kiirkõned (võrguteenus) on ühesuunalised otsekõned kahe inimese vahel. Need ühendamiseks ei pea vastuvõtja kõnele vastama. Kiirkõnesid saab teha TETRA võrgu numbritele ja avaliku telefonivõrgu numbritele.

Rühmakõne kõrgema tähtsusastme tõttu võidakse pooleliolevad kõned automaatselt katkestada, kui teie asutus on varem raadio seadistustes seda lubanud.

Kuulete piiksu ja teadet *Kõne katkesta-takse kohe*, enne kui võrk poolelioleva kõne katkestab.

Kiirkõnede tegemine

1. Sisestage TETRA number.
2. Vajutage ja hoidke all kõnenuppu, võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata, mil ekraanile kuvatakse T.
3. Vabastage kõnenupp, et teine kõneleja saaks rääkida. Ekraanil näidatakse R, kui kõne vastu võtate.

või

1. Sisestage telefoninumber.
2. Vajutage .
3. Valige *Telefonis* ja vajutage kõneklahvi.

Kui ilmub *Kõne tüüpi on muudetud*, on kõne ühesuunaline. Enne kui hakkate rääkima, peate ootama, kuni teine kõneleja sellele vastab. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Samuti saate telefoninumbrit otsida kontaktide hulgast, lugege Nimede otsimine lk 66.

Nõuanne. Vajutage ooterežiimis üks kord viimativalitud numbrite loendisse sisenemiseks.

TMR880i_rel6.book Page 45 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Numbri uuesti kasutamine

Peale kiirkõne lõppemist jääb teise poole nimi ja number veel mõneks hetkeks ekraanile ja kõneindikaator muutub . Numbrile uuesti helistamiseks vajutage ja hoidke all kõnenuppu, kuni ekraanil on . Samuti saate samale numbrile helistada, vajutades .

TETRA lühinumbrile helistamine

TETRA lühinumbrile helistamiseks vajutage , sisestage number ning vajutage ja hoidke kõnenuppu all. TETRA lühinumbrite kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kiirvalimine

Kui olete määranud telefoninumbri mõnele kiirhelistamisklahvile - , saate sellele numbrile teha kiirkõne, vajutades valitud kiirklahvile ning hoides kõnenuppu all. Vt Kiirvalimine lk 69.

Kiirkõnede vastuvõtmine

Kui võtate vastu kiirkõne, kuvatakse R ja helistaja nimi ning number või *Helista*.

Nõuanne. Kiirkõne kuulamise ajal saate menüüd kasutada.

Kiirkõnele vastamine

Vajutage ja hoidke all kõnenuppu, võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata, mil ekraanile kuvatakse T.

Kiirkõnest keeldumine

Kiirkõnest keeldumiseks vajutage .

Kui raadiosaatja annab kiirkõnest märku ning te keeldute kõnest, kuuleb helistaja kinnist tooni. Kui kõne on enne keeldumist juba ühendatud, muutub kõneindikaator .

TMR880i_rel6.book Page 46 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

6. Telefonikõned

Telefonikõned (võrguteenus) on tavalised telefonikõned. Helistada saab TETRA võrgu numbritele ja avaliku telefonivõrgu numbritele.

Telefonikõned on tavaliselt kahesuunalised, kuid raadioga saab teha ja vastu võtta ka ühesuunalisi kõnesid, kui teise kõneleja terminal ei luba teha ega vastu võtta kahesuunalisi kõnesid.

Raadiosaatjat saab kasutada vaid ühesuunaliste kõnede tegemiseks. Kui teie lisavarustuses on käed-vaba mikrofon ja kõlar, saate teha ka kahesuunalisi kõnesid.

Ühesuunalistel ja kahesuunalistel kõnedel on erinevad helinad. Helinaid saate muuta alam-menüüs *Profiilid*. Vt Profiilid lk 82.

Rühmakõne kõrgema tähtsusastme tõttu võidakse pooleliolevad kõned automaatselt katkestada, kui teie asutus on varem raadio seadistustes seda lubanud.

Kuulete piiksu ja teadet *Kõne katkesta-takse kohe*, enne kui võrk poolelioleva kõne katkestab.

Kahesuunalised telefonikõned on võrguteenus. Täpsema teabe saamiseks ja saadavuse kontrollimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber. TETRA numbrid ei nõua suunakoodi.
2. Vajutage .
3. Kerige sobiva numbritüübini:
   - *Erakõne* TETRA võrgu numbri valimiseks
   - *Lüh. number* TETRA lühinumbri valimiseks
   - *Telefonis* avaliku telefonivõrgu numbri valimiseks
   - *Töönumber* töönumbri valimiseks

   Numbritüüpide kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

TMR880i_rel6.book Page 47 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

4. Numbrile helistamiseks vajutage .
5. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Samuti saate telefoninumbrit otsida kontaktide hulgast, lugege Nimede otsimine lk 66.

Kui kõne muudetakse ühesuunaliseks, kuvatakse *Kasutage raadiosaatjat* ning peate rääkimise ajal vajutama ja hoidma all kõnenuppu. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Nõuanne. Saate helistada isegi kiirkõne või rühmakõne kestel. Kui olete helistamiseks vajutanud , teine kõne katkestatakse.

Nõuanne. Vajutage ooterežiimis üks kord viimativalitud numbrite loendisse sisenemiseks.

TETRA lühinumbrile helistamine

TETRA lühinumbrile helistamiseks vajutage , sisestage number ning vajutage . TETRA lühinumbrite kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kiirvalimine

Kui olete määranud telefoninumbri mõnele kiirhelistamisklahvile 2 ABC - 9 WXYZ, saate sellele numbrile teha kiirkõne, vajutades vastavale kiirklahvile ning vajutades . Vt Kiirvalimine lk 69.

Rahvusvahelised telefonikõned (võrguteenus)

1. Rahvusvahelise prefiksi lisamiseks vajutage kaks korda *+. Plussmärk asendab rahvusvahelist suunakoodi.
2. Sisestage suunakood, piirkonnakood ja telefoninumber.
3. Vajutage .

Kõne ümbersuunamine

Kui teete dispetšeri kaudu kõne (näiteks dispetšer peab esmalt kõne autoriseerima), kuvatakse pärast numbri sisestamist ja vajutamist teade *Kõne ümber-suunamine*, enne kui dispetšer suunab kõne edasi soovitud numbrile.

TMR880i_rel6.book Page 48 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Valikud kõne ajal

Kahesuunalise kõne ajal menüüsse sisenemiseks vajutage **Menüü**.

Kui vajutate kahesuunalise kõne ajal **Valikud**, kuvatakse järgmised valikud:

- *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*–avab või sulgeb mikrofoni.
- *Saada DTMF*–võimaldab sisestada ja saata DTMF-helinaid, näiteks salasõnu ja pangaarve numbreid.
- *Kontaktid*–võimaldab siseneda kontaktide kataloogi.
- *Lõpeta kõne*–lõpetab kõne.

Kõnele vastamine

Kui kõlab helin, vajutage või .

Kui see on ühesuunaline kõne, saate vastata kõnenuppu vajutades ja seda all hoides. Ühesuunalise kõne ajal kuvatakse .

Kõne lõpetamiseks vajutage või .

Helina vaigistamine

Helina vaigistamiseks vajutage **Hääletu**.

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks ning helistajale kinnise tooni edastamiseks vajutage või **Keeldu**.

TMR880i_rel6.book Page 49 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

7. Otseühendusrežiim

Üldteave

Otseühendusrežiimis olles töötavad raadiosaatjad ilma võrguta nii, et raadiosaatjad võtavad omavahel otse ühendust. Otseühendusrežiim võimaldab ühesuunalisi kõnesid teha nii levialas kui ka levialast väljas. Täpsema teabe saamiseks ja saadavuse kontrollimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui otseühendusrežiim on aktiveeritud, saate kasutada ainult neid raadiosaatja funktsioone, mis ei eelda võrgu kasutamist. Otseühendusrežiimis ei ole võimalik saata ega vastu võtta tekstsõnumeid, teha ega vastu võtta võrgurežiimi kõnesid, kasutada veebilehitsejat ega andmesidet ega aktiveerida menüükäske, mis eeldavad võrgu kasutamist. Võrgu kasutamist eeldavate raadiofunktsioonide kasutamiseks aktiveerige võrgurežiim ning minge uuesti levialasse.

Raadio võimaldab lisaks rühma- ja üksikkõnele ka olekuteadete saatmist ja vastuvõtmist otseühendusrežiimis. Vt Olekuteated otseühendusrežiimis lk 55.

Raadiosaatjal on otseühenduskanalid ja igal kanalil võib olla kuni 3 rühma. Otseühendusrežiimis valitud või leitud rühmale tehtud rühmakõne vastuvõtmiseks valitud kanalil peab kasutaja olema edastava raadiosaatja levialas. Kasutajate leviala võib erineda, isegi kui kuulete vestlust, ei pruugi kõik rääkijad teid kuulda. Toimiva side huvides peavad kõik kasutajad viibima raadiosaatjate levialas.

Otseühendusrežiimi loomine

Otseühendusrežiimi aktiveerimine

Otseühendusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Aktiivne režiim*→*Otseühendus*. Võrgurežiimi naasmiseks valige *Võrk*.

TMR880i_rel6.book Page 50 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kui aktiveerite otseühendusrežiimi, on valitud kanal ja rühm samad, mis viimati otseühendusrežiimis valitud. Kui taastate võrgurežiimi, on valitud kaust ja rühm samad, mis viimati võrgurežiimis valitud.

Kui raadiosaatja töötab tavalises otseühendusrežiimis, näidatakse ooterežiimis *Otseühendusrež.* ning otsekõnede ajal kuvatakse . Valitud kanali ja rühma nimesid näidatakse ekraanil. Ülalolev riba näitab selle raadio signaalitugevust, millega te ühenduses olete. Mida kõrgem riba, seda tugevam on signaal ja parem ühendus.

Kui saadaval on ühilduv lüüsiseade, kuvatakse ooterežiimis *Lüüs* ja nupu kohal asuv riba näitab lüüsi signaali tugevust. Otsekõnede ajal kuvatakse . Kui saadaval on ühilduv järgur, kuvatakse ooterežiimis *Järgur* ja nupu kohal asuv riba näitab lüüsi järguri signaali tugevust. Otsekõnede ajal kuvatakse . Vt Lüüs ja järgur lk 53.

Kanalite ja rühmade valimine

Raadiosaatja mällu on võimalik salvestada kuni 60 otseühendusrežiimi kanalit. Igale kanalile saab salvestada kuni kolm rühma. Kanali valimiseks pöörake rühmaselektorit, kuni kuvatakse soovitud kanal. Oodake, kuni ekraanile kuvatakse *Rühm on valitud* ja raadio esitab lühikese tooni. Kui tagasiside häälfunktsioon on aktiveeritud, ütleb raadiosaatja rühmaselektori pööramisel kanali registrinumbri.

Kui valite kanali, valitakse automaatselt esimene rühm (A). Samal kanalil teiselt rühmalt (B) kolmandale (C) ümberlülitumiseks ja vastupidi, vajutage tagasivõtuklahvi. Kanalil esimese rühma (A) valimiseks vajutage tagasivõtuklahvi ja hoidke seda all. Kui tagasiside häälfunktsioon on aktiveeritud, ütleb raadiosaatja tagasivõtuklahvile vajutamisel rühma registrinumbri (A; B või C).

TMR880i_rel6.book Page 51 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Samuti võite kanalit ja rühma valida kerimisnuppudega; vajutage kanalite loendisse sisenemiseks ooterežiimis ⌒ või ⌓. Kanali ja selle esimese rühma (A) valimiseks kerige soovitud kanalini ja vajutage **Vali**. Kanalil mõne teise rühma valimiseks vajutage **Rühmad** ja valige soovitud rühm.

Kanalil rühmade otsimine

Otseühenduse otsing võimaldab teil vastu võtta samal kanalil teistele rühmadele tehtud kõnesid. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Otseühendus-režiimi seaded*→*Otseühenduse otsing*→*Sees* või *Hääletu*.

Otsekõne vastuvõtmine

Otseühenduskõnesid saate vastu võtta nii rühma- kui ka üksikaadressidelt. Rühmakõnesid saab vastu võtta valitud rühmalt ja valitud kanalil leitud rühmadelt. Isegi kui otsing ei ole sees, saate rühmakõnesid vastu võtta rühmadelt, mis kasutavad sama sagedust ja mille olete varem avatud rühmana määratlenud.

Kui võtate vastu otsekõne, R, kuvatakse rääkija nimi või number ning kanali ja rühma nimi. Kui rääkija number või nimi ei ole saadaval, kuvatakse *Helista*.

Kui ühendus edastava raadiosaatjaga katkeb, kuvatakse *Ühendus katkes*.

Otsekõnele vastamine

Kanali ja rühma nime kuvamiseks vajutage kõneklahvi ja hoidke seda all.

Kui soovite asuda kõne vältel rääkimisjärjekorda, vajutage ja hoidke all kõnenuppu. Järjekorras olles kostub kutsuv toon. Võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata, mil ekraanile kuvatakse T. Järjekorrast loobumiseks vabastage kõnenupp.

TMR880i_rel6.book Page 52 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kõnealistus

Kõnealistusega (võrguteenus) saate rühmas kõnejärje üle võtta ja te ei tarvitse rääkimiseks oma järjekorda oodata. Kui teil on õigus kõnealistust kasutada, saate kasutada otsekõnede vastuvõtmise ajal valikuklahvi **Alista**. Võtke arvesse, et otseühendusrežiimi üksikkõne häälkäskluse alistamine määrab kõnetüübiks otseühendusrežiimi rühmakõne.

Kõnealistuse taotlemiseks vajutage **Alista**. Seejärel vajutage kõneklahvi ja hoidke seda all. Võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata, mil ekraanile kuvatakse T.

Kõne ajutine vaigistamine

Kui raadiosaatja võtab vastu otsekõnet, saate kõne varem määratud ajaks (0-60 s) hääletuks muuta, vajutades vähemalt 1 s vältel.

Otsekõne tegemine

Otseühendusrežiimis ei saa helistada klahvi vajutamisega.

Otseühendusrežiimis rühmakõne tegemine

1. Veenduge, et soovitud kanali ja rühma nimed kuvatakse ekraanile.
2. Vajutage ja hoidke all kõnenuppu, võite pärast lühikese tooni kõlamist rääkima hakata, mil ekraanile kuvatakse T.

Ooterežiimis helistatakse vajutamisel ja all hoidmisel valitud kanali esimesele rühmale.

Otseühendusrežiimis üksikkõne tegemine

1. Sisestage adressaadi üksiknumber.
2. Vajutage kõneklahvi või klahvi ja hoidke seda all. Sisestatud üksiknumbril tehakse kõne. Rääkima võite hakata siis, kui kõlanud on lühike toon ja ekraanil kuvatakse T.

TMR880i_rel6.book Page 53 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Lüüs ja järgur

Teie organsatsioon võib eraldi kasutada otseühendusrežiimi lüüsi seadmeid või otseühendusrežiimi järguri seadmeid. Seadmed töötavad kindlatel sagedustel ja tagavad lisateenuse, kui raadiosaatja asub ühilduva seadme levialas ning kasutab otseühendusrežiimis seadmega sama sagedust.

Kui raadio on otseühendusrežiimi kanalil, mille ühilduv lüüsiseade on saadaval, kuvatakse ooterežiimis *Lüüs*. Otsekõnede ajal kuvatakse Ψ. Sellisel kanalil või sellises rühmas suunatakse otsekõned läbi lüüsiseadme. Lisaks otseühendusrežiimi rühmale võib lüüsiseade edastada väljuvaid rühmakõnesid ka võrgurežiimi kõnerühmale, mille on eelnevalt määranud teenusepakkuja; samuti saate sellelt rühmalt rühmakõnesid vastu võtta. Raadiosaatja ei toeta ühtegi teist teenust, mida lüüsiseadmed võivad pakkuda.

Kui ühendus lüüsiseadmega katkeb, kuvatakse *Ühendus lüüsiga katkes* ning raadisaatja töötab edasi tavalises otseühendusrežiimis.

Kui kõned suunatakse otserežiimis lüüsiseadme kaudu, ei ühendata neid sama kiiresti kui tavalisi otserežiimis tehtud kõnesid.

Kui raadio on otseühendusrežiimi kanalil, mille jaoks on saadaval ühilduv järgurseade, kuvatakse ooterežiimis *Järgur*. Otsekõnede ajal kuvatakse ■. Sellisel kanalil võib otseühendusrežiimis tehtavate ja vastuvõetavate kõnede leviala olla suurem. Kõned suunatakse järgurseadme kaudu levialas asuvatele raadiotele, mis on otseühendusrežiimi samal kanalil ning toetavad seda tüüpi järgurseadmeid.

Kui ühendus järgurseadmega katkeb, kuvatakse *Ühendus järguriga katkes* ning raadiosaatja töötab edasi tavalises otseühendusrežiimis.

Vt lisaks Otseühendus-režiimi seaded lk 85.

TMR880i_rel6.book Page 54 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Punase klahvi kõned ja hädaabikõned otseühendusrežiimis

Kui te ei viibi levialas, pole võimalik teha hädaabikõnesid ega **punase nupu kõnesid** võrgurežiimi sihtkohtadesse.

Kui püüate otseühendusrežiimis helistada hädaabinumbrile, lülitub raadiosaatja võrgurežiimi, proovib võrguga ühendust saada ning välja helistada.

Organisatsioon saab iga kanali jaoks valida, kas raadiosaatja proovib otseühendusrežiimil teha **punase nupu kõne** eelnevalt määratud otseühendusrežiimi rühmale või lülitub võrgurežiimile ja püüab helistada sihtkohta, mis on määratud võrgurežiimis **punase nupu kõnede** jaoks.

Samuti on võimalik määrata otserežiimi **punase nupu kõne** jaoks nii, et kui raadiosaatja lülitub ümber võrgurežiimile ja püüab helistada, kuid ei saa varem määratud aja jooksul (1-60 s) ühendust, lülitub raadiosaatja tagasi otseühendusrežiimile ja teeb **punase nupu kõne** otseühendusrežiimi rühmale.

Kui vajutate ja hoiate all punast funktsiooniklahvi, püüab raadio teha **punase klahvi kõne**. Kui vajutate punast funktsiooniklahvi ja siis tagasivõtuklahvi, püüab raadio teha hääletu **punase klahvi kõne**. Kui aga hääletu kõne tehakse eelnevalt määratud otserežiimil rühmale, muutub see tavaliseks **punase nupu kõneks**. Vt lisaks Punase klahvi kõned ja oleku saatmine lk 21.

Kui ühilduv lüüsiseade on saadaval ja tehakse **punase nupu kõne** eelnevalt määratud otseühendusrežiimil rühmale, saate kõnet edastada ka võrgurežiimi rühmale, mis on eelnevalt lüüsiseadmele määratud.

Kui raadiosaatja võtab vastu **punase klahvi kõne** või hädaabinumbriga määratud asukohta tehtud kõne, kuulete raadiost tooni ja ekraanile kuvatakse teade *Hädaabikõne*.

TMR880i_rel6.book Page 55 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Olekuteated otseühendusrežiimis

Raadiosaatja võimaldab olekuteadete saatmist ja vastuvõtmist otseühendusrežiimis. Lüüsi kaudu saab olekuteateid saata ka otseühendusrežiimil töötavast raadiosaatjast võrgurežiimis raadiosaatjale. Olekuteated võivad olla adresseeritud nii üksikisikutele kui ka rühmadele.

Olekuteateid saab saata ja vastu võtta ka ooterežiimis. Samuti saab neid vastu võtta otseühendusrežiimis häälkõne vastuvõtmise ajal ning saata otseühendusrežiimi häälkõne edastamise ajal.

TMR880i_rel6.book Page 56 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

8. Asukoha määratlemine

GPS-vastuvõtja

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem, millesse kuulub 24 satelliiti ja maapealset jaama, mis jälgivad satelliitide tööd. Teie raadiosse on paigaldatud sisemine GPS-vastuvõtja.

Selline GPS-terminal nagu EADS TMR880i GPS-vastuvõtja, võtab satelliitidelt vastu madala võimsusega raadiosignaale ja mõõdab nende liikumiskiirust. Liikumiskiiruse järgi suudab GPS-vastuvõtja arvutada oma asukoha meetrite täpsusega.

GPS-rakendust saate kasutada menüüs *Kohamäärang*.
Kui GPS-vastuvõtja on sees, kuvatakse . Kui näidik vilgub, arvutab GPS-vastuvõtja asukohta.

Märkus: Globaalne positsioneerimissüsteem

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) juhib Ameerika Ühendriikide valitsus, kes vastutab süsteemi täpsuse ja hoolduse eest.

Asukohaandmete täpsust võib mõjutada Ameerika Ühendriikide valitsuse teostatud GPS-satelliitide reguleerimine ja need võivad muutuda vastavalt Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi tsiviil-GPS poliitikale ja föderaalsele raadionavigatsiooni plaanile. Samuti võib täpsust mõjutada satelliitide kehv geomeetria.

GPS-signaali levimist ja kvaliteeti võivad mõjutada hooned ja looduslikud takistused, samuti ilmastikutingimused. GPS-saatjat tuleks kasutada ainult välitingimustes GPS-signaalide vastuvõtmiseks.

GPSi ei tohi kasutada asukoha täpseks arvutamiseks ning selle andmetele ei tohi kunagi kindel olla.

TMR880i_rel6.book Page 57 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kohamäärang

Valige **Menüü**→*Kohamäärang*.

GPS-ühenduse loomiseks võib aega kuluda mõnest sekundist mitme minutini. GPS-signaali levimist ja kvaliteeti võivad mõjutada hooned ja loodusobjektid, samuti ilmastikutingimused. Kui GPS-vastuvõtja on sees, kuvatakse . Kui näidik vilgub, arvutab GPS-vastuvõtja asukohta.

Asukohateave

GPS-vastuvõtja aktiveerimiseks ja asukohainformatsiooni vaatamiseks valige **Menüü**→*Kohamäärang*→*Asukohateave*. Ekraanide vahel liikumiseks kasutage ja .

Esimesel ekraanil näidatakse käesolevaid geograafilisi koordinaate WGS-84-vormingus (geograafiliste koordinaatide süsteem) ja ligikaudselt arvutatud asukohta. Õigeid koordinaate näidatakse ainult siis, kui GPS-vastuvõtja saab GPS-satelliitidelt vajaliku asukohainfo.

Teisel ekraanil näidatakse keskmist kõrgust merepinnast. Kui seade liigub, näidatakse ligikaudset kiirust ja liikumissuunda põhjasuuna suhtes.

Kolmandal ekraanil näidatakse ligikaudset mõõtmisaega universaalajas (UTC-vorming) ja satelliitide arvu, millega raadio on ühenduses (maksimaalselt 12).

Tekst ekraani ülaosas annab teavet GPS-vastuvõtja seisukorra kohta. Kui kuvatakse teade *GPS pole võimalik*, arvutab GPS-vastuvõtja oma asukohta või ei saa satelliitidelt infot ning seetõttu pole võimalik õigeid koordinaate näidata. Eelmise arvutatud asukoha koordinaadid püsivad ekraanil niikaua, kui satelliitidelt saadakse uus asukohateave.

Kui kuvatakse teade *2-D kohamäär.* näidatakse koordinaate, kuid vastuvõtja ei saa kõrgust arvutada, sest infot saadakse ainult kolmelt satelliidilt. Kui kuvatakse teade *3-D kohamäär.* saadakse infot vähemalt kolmelt satelliidilt ning koordinaate ja kõrgust on võimalik arvutada.

Kui soovite kuvatud teavet salvestada sihtpunktina, valige **Salvesta**. Sisestage nimi ning soovi korral lühike kommentaar sihtpunkti kohta.

Sihtpunktid

Alam-menüüs *Asukohateave* saate osa asukohateavet salvestada sihtpunktina, et seda hiljem kasutada. Saate salvestada kuni 100 sihtpunkti. Saate salvestada ka tekstsõnumina vastuvõetud sihtpunkte. Lugege Tekstsõnumite lugemine lk 77.

Salvestatud sihtpunktide loendi vaatamiseks valige **Menüü**→*Kohamäärang*→*Sihtpunktid.* Kerige soovitud sihtpunktini, vajutage **Valikud** ja valige üks järgnevatest:

- *Kustuta*–sihtpunkti kustutamiseks.
- *Kustuta kõik*–kõikide salvestatud sihtpunktide kustutamiseks.
- *Saada sõnumina*–sihtpunkti nime, koordinaatide ja kommentaari saatmiseks tekstsõnumina.
- *Nime muutmine*–sihtpunkti nime muutmiseks.
- *Muuda märget*–sihtpunkti kommentaari muutmiseks.
- *Sihtpunkti*–kompass-stiilis rakenduse avamiseks. Lugege Sihtpunkti juhtimine lk 59.
- *Lisa sihtpunkt*–uue sihtpunkti käsitsi lisamiseks. Kui sihtpunkt on loendis, vajutage **Vali** ja sisestage soovitud koordinaadid. Kui sihtpunkte veel ei ole loendis, vajutage **Lisa** ja sisestage soovitud koordinaadid. Enne uue sihtpunkti lisamist näidatakse ekraanil käesolevaid koordinaate, eelmise asukoha arvutatud koordinaate või vaikimisi väärtusi.

TMR880i_rel6.book Page 59 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Ooterežiimi*–asukohateabe kuvamiseks ooterežiimi ekraanil. Lugege Sihtpunkti teave ooterežiimil lk 60.
- *Mälu olek*–et kontrollida, mitu sihtpunkti on hetkel mälusse salvestatud ja mitut veel saab salvestada.

Sihtpunkti teabe vaatamiseks valige soovitud sihtpunkt. Esimesel ekraanil näidatakse geograafilisi koordinaate ja ligikaudselt arvutatud asukohta. Teisel ekraanil näidatakse ligikaudset mõõtmisaega, kolmandal sihtmärgi kohta käivat kommentaari, kui see on koos sihtmärgiga salvestatud. Ekraanide vahel liikumiseks kasutage ⌒ ja ⌒. Vajutage **Valikud** sihtpunkti tekstsõnumina saatmiseks, nime või selle kohta käiva kommentaari muutmiseks.

Sihtpunkti juhtimine

Käivitage sihtmärgi juhtimisrakendus õues. Kui käivitate rakenduse siseruumides, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt infot saada ning õigeid koordinaate pole võimalik näidata.

Võite sihtmärgi leidmiseks kasutada sihtpunkti koordinaate. Kerige loendis sihtpunktini ja valige **Mine**. Sihtmärgi juhtimisrakendus käivitub.

Sihtmärgi juhtimisrakendus on loodud kõige otsema tee ja lühima kauguse leidmiseks sihtmärgini. Eiratakse kõiki teelasuvaid takistusi nagu hooned ja looduslikud takistused.

Sihtmärgi juhtimine on aktiivne vaid liikumise ajal.

Põhiilmakaared on N (põhi), E (ida), S (lõuna) ja W (lääs). Põhi on Maa geograafiline põhjapoolus. Väike nool osutab sihtpunkti koordinaatide suunas. Sihtpunkti koordinaatideni jõudmiseks pöörake koordinaatide poole ja liikuge noole suunas.

Ekraani ülaosas on näha valitud sihtpunkti nimi, kaugus sihtmärgini ja teie liikumiskiirus. Käesolevate koordinaatide, sihtmärgi koordinaatide, täpsuse, kohamääramisel kasutatud satelliitide arvu ja kõrguse vaatamiseks kerige ekraani allapoole.

Salvestatud sihtpunktide loendisse naasmiseks valige **Tagasi**.

TMR880i_rel6.book Page 60 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Sihtpunkti teave ooterežiimil

Oma asukoha teabe vaatamiseks ooterežiimis (pooleliolevaid kõnesid ei ole) seadke *Kuva asukoht ooterežiimis*→*Sees* (lugege Kuva asukoht ooterežiimis lk 62). Seejärel valige **Menüü**→*Kohamäärang*→*Asukohateave* ja vajutage punast funktsiooninuppu.

Kindla sihtpunkti jälgimiseks ooterežiimil (praeguste koordinaatide, sihtpunkti nime, sihtpunktini jäänud kauguse ja sihtpunkti suunas osutava noole vaatamiseks) sooritage üks järgnevatest sammudest pärast seda, kui olete seadistanud *Kuva asukoht ooterežiimis*→*Sees*:

1. Kerige loendit sihtmärgini, vajutage **Vali**→**Mine**→**Tagasi**→**Valikud** ning kerige loendit kuni *Ooterežiimi*.
2. Kerige loendit sihtmärgini, vajutage **Vali**→**Mine**→**Tagasi**→**Tagasi**→**Valikud** ning kerige loendit *Ooterežiimi*.

Asukoha seade lõpetamiseks ooterežiimil vajutage **Mine** ja valige *Asukoht ootere*ž.. Valige *Hääletu* ja vajutage **Vali**.

Sihtpunktiteabe eemaldamiseks ooterežiimi ekraanilt lõpetage sihtpunktiteabe ooterežiim. Vajutage **Mine** ja valige *Siht. ootere*ž. *välj.*.

Asukoha seaded

Asukohaseadistuste muutmiseks valige **Menüü**→*Kohamäärang*→*Asukoha seaded*. Teil peab olema õigus asukohaseadeid muuta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

GPS-vastuvõtja

Valige *GPS-vastuvõtja*→*Automaatne GPS*, kui soovite GPS-vastuvõtja aktiveerida ainult *Kohamäärang* menüü avamisel, saata teavet NMEA-liidese abil või vastu võtta saadetud asukohapäringut. Valige *GPS alati sees*, et GPS-vastuvõtja oleks pidevalt aktiivne.

TMR880i_rel6.book Page 61 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Luba asukoha saatmine

Raadiosaatja võib vastu võtta asukohateabe või võrguteabe päringuid. Võrgupõhisel kohamäärangul arvutatakse raadiosaatja ligikaudne asukoht vastavalt peajaamade asukohale ning GPS-satelliite ei kasutata. Asukohateabe saatmine on võimalik ainult võrgure¸iimis ning eeldusel, et ülekandepiirang ei ole aktiveeritud.

Funktsioon ja selle täpsus sõltuvad võrgust, satelliidisüsteemist (kui kasutatakse GPSi) ja teavet vastuvõtvast organisatsioonist. See funktsioon ei pruugi igas piirkonnas või igal ajahetkel toimida.

Asukohapäringule vastamise viisi või asukohateabe automaatse saatmise seadistamiseks valige *Luba asukoha saatmine* ning üks järgnevast:

- *Jah*–Raadiosaatja püüab edastada asukohateavet, kui määratud väärtus on saavutatud, näiteks ajavahemik või kaugus, või kui asukohapäring saabub organisatsiooni poolt autoriseeritud numbritelt. Raadiosaatja edastab asukohateabe taustal kasutajat teavitamata.
- *Ei*–Raadiosaatja ei edasta asukohateavet isegi siis, kui saadetakse asukohapäring.
- *Ainult hädaabi- kõned*–Raadiosaatja püüab edastada asukohateavet ainult siis, kui päring saabub autoriseeritud numbrilt raadiosaatjasse programmeeritud hädaabi numbrile helistades või võrgureˇiimi sihtpunkti **punase nupu** või hääletu **punase nupu kõnet** tehes. Kui GPS-vastuvõtja ei saa satelliitidelt koordinaatide määramiseks vajalikku teavet, saadetakse viimati arvutatud koordinaadid.

  Organisatsioon võib arvestamata valitud seadeid määrata kõne ajal GPS-vastuvõtjast saadud asukohainfo saatmise võrku.

TMR880i_rel6.book Page 62 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

NMEA-liides

Kui raadiosaatja on ühendatud ühilduva personaalarvutiga, võite asukohateabe saata kaardirakendusele. Andmeülekandel kasutatakse NMEA-0183 protokolli versiooni 3.0. Ühilduvale arvutile asukohateabe saatmise aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige *NMEA-liides*→*Sees* või *Hääletu*. Kui *NMEA-liides* on lülitatud *Sees*, näidatakse ekraanil ( ).

NMEA heakskiidetud lausete hulka kuuluvad GPRMC, GPVTG, GPGGA, GPGLL, GPGSA ja GPGSV. NMEA liidese andmeedastuskiirus on vaikimisi 4800 bit/s. AT-käske ei saa aktiivse NMEA andmeedastuse ajal kasutada.

Koordinaadi-vorming

Geograafiliste koordinaatide esitamiskuju valimiseks valige *Koordinaadi-vorming*→*kkk°mm'ss"*, *kkk°mm,mmm'* või *kkk,kkkkk°*.

Mõõtühikute seadmine

Asukohateabe ühikuid valige *Mõõtühikute seadmine*. Ühikud saate valida eraldi: *Täpsus*, *Kiirus* ja *Kõrgus*.

Kuva asukoht ooterežiimis

Asukohateabe kuvamiseks ooterežiimil valige *Kuva asukoht ooterežiimis*→*Sees* või *Hääletu*. Valitud seaded on vaikimisi esile tõstetud. Algne vaikimisi häälestus on *Hääletu*.

Siht. ooterež. välj.

Kui soovite asukohateavet ekraanilt eemaldada, valige *Siht. ooterež. välj.*.

TMR880i_rel6.book Page 63 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

9. Teksti kirjutamine

Saate teksti sisestada kahel erineval viisil (näiteks sõnumeid kirjutades): Võite kirjutada sõnumit tavapärasel viisil või kasutada automaatse sõnaraamatu abi. Teie raadiosaatja ei pruugi automaatset sõnaraamatut toetada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga.

Automaatset sõnaraamatut tähistab ekraani vasakus ülanurgas ja viitab tavalisele tekstisisendile. Täheregistrit näitab Abc, abc või ABC tekstisisendi indikaatori kõrval ning registrit saab muuta, vajutades *#. Numbrirežiimi tähistab 123. Numbrirežiimile üleminekuks vajutage ja hoidke all *# ning valige *Numbrirežiim*. Kirjarežiimi taastamiseks vajutage ja hoidke *#.

Teksti kirjutades valige **Valikud**→*Sisestusabi sisse* automaatse sõnaraamatu seadmiseks, kui see on vastavas keeles saadaval. Tagasi tavalisele tekstisisendile lülitamiseks valige *Sisestusabi välja*. Kirjutamiskeele ajutiseks vahetamiseks valige *Kirjutamiskeel*.

Nõuanne. Kirjutamise ajal ennustava tekstisisestuse kiiresti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kaks korda klahvi *# või vajutage **Valikud** ja hoidke seda all.

Kirjutamiskeele ja ekraaniteksti keele muutmise kohta lugege Keele seaded lk 84.

Automaatne sõnaraamat

Iga tähte saab sisestada ühe nupuvajutusega. Automaatne sõnaraamat põhineb sisseehitatud sõnaraamatul, kuhu saab lisada ka uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades nuppe 2 ABC - 9 WXYZ. Vajutage tähe sisestamiseks iga nuppu vaid üks kord. Sõna muutub iga nupuvajutuse järel.

   Kirjarežiimil numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbrinuppu. Lugege lisaks Nõuanded. lk 64.

TMR880i_rel6.book Page 64 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, kinnitage see, vajutades ⊙ või lisades tühiku 0.

   Kui sõna ei ole õige, vajutage korduvalt *+, kuni ilmub soovitud sõna ning kinnitage see. Samuti võite valida **Valikud**→*Vasted*.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamisel sisestage sõna esimene osa ja kinnitage see, vajutades ⊙. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage see, vajutades 0 või ⊙.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage mitu korda numbriklahvi 1 - 9, kuni ilmub soovitud märk. Kõik olemasolevad märgid ei ole nupule trükitud. Saadaolevad märgid olenevad menüüs *Keele seaded* valitud keelest; lugege Keele seaded lk 84. Kui järgmine täht, mida soovite kirjutada, on praegusega samal nupul, oodake kuni ilmub kursor või vajutage ükskõik millist kerimisnuppu ja sisestage täht.

Kirjarežiimil numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbrinuppu. Kõige tavalisemad kirjavahemärgid ja erimärgid on saadaval 1 nupu all.

Nõuanded.

- Tühiku sisestamiseks vajutage 0.
- Kursorist vasakul asetseva märgi kustutamiseks vajutage **Kustutamine**. Märkide kiireks kustutamiseks vajutage ja hoidke all **Kustutamine**.
- Tavalise tekstisisestuse ajal erimärkide lisamiseks vajutage *+. Automaatset sõnaraamatut kasutades vajutage ja hoidke all *+ või valige **Valikud**→*Lisa sümbol*.
- Nime või numbri lisamiseks kontaktide hulgast valige **Valikud**→*Lisa kontakt* või *Sisestage number*.
- Automaatset tekstisisestust kasutades valige sõna lisamiseks **Valikud**→*Lisa sõna*. Tavalist tekstisisestust kasutades kirjutage sõna ja vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse ka sõnaraamatusse.

TMR880i_rel6.book Page 65 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

10. Kontaktid

Saate kontaktide kataloogis ühe nime alla salvestada mitu telefoninumbrit ja teksti, näiteks e-postiaadress, postiaadress või muu märkus.

Kontaktide kataloogis kiiresti nimeloendi avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**. Kontaktide menüü avamiseks valige **Menüü**→*Kontaktid*.

Pidage meeles, et kontakte saab värskendada ka raadio teel. Uusi kontakte saab saata võrgust; olemasolevaid saab redigeerida. Kui kontaktid on värskendatud, kostub raadiosaatjast toon ja kuvatakse teade *Kontaktid on uuendatud*. Kui kontaktide hulgas on võrgust vastu võetud nimi juba olemas, seatakse võrgus programmeeritud number selle isiku vaikenumbriks. Seda funktsiooni ei saa otseühendusrežiimis kasutada.

Vastava määratluse olemasolul saate vaadata ka oma abonentnumbri üksikasju ning terminalitarkvara versiooniteavet: **Menüü**→*Kontaktid*→*Terminaliteave*.

Nimede ja numbrite salvestamine

Kontaktidesse saab salvestada vähemalt 255 nime ja numbrit ning ühe nime alla kuni 5 numbrit ja kaks tekstimärget. Kui raadiol on piisavalt mälu, saate salvestada rohkem kui 255 nime ja numbrit.

Kontaktidesse salvestamisel peate igale numbrile määrama numbritüübi. Salvestatud numbrile saate helistada ainult siis, kui see on õige numbritüübina salvestatud.

Esimesena nime alla salvestatud number seatakse automaatselt vaikimisi numbriks. Kui valite kontaktide hulgast nime (näiteks helistamiseks), kasutatakse vaikimisi numbrit, kui te just mõnda teist numbrit ei vali. Vaikimisi numbrile viitab kastis asetsev numbritüübi märgend (näiteks).

TMR880i_rel6.book Page 66 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

1. Valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Lisa uus kontakt*.
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.
3. Sisestage suunakood, telefoninumber ja vajutage **OK**.
4. Valige üks järgnevates numbritüüpidest:
   - *Erakõne* ( ) TETRA number, mis ei ole lühinumber
   - *Lüh. number* ( ) TETRA lühinumber
   - *Telefonis* ( ) avaliku telefonivõrgu numbri valimiseks
   - *Töönumber* ( ) töönumbri valimiseks
5. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.

Nõuanne. Telefoninumbri salvestamiseks ooterežiimis sisestage number ja vajutage **Salvesta**.

Nimede otsimine

1. Vajutage **Nimed** ning sisestage otsitava nime esimesed tähed. Või valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Otsi*. Sisestage otsitava nime esimesed tähed ja vajutage **Otsi**.
2. Kerige soovitud nimeni.
3. Kui soovitud nimi on esile tõstetud, saate helistada selle vaikimisi numbrile. Helistamiseks vajutage . Kiirkõne tegemiseks vajutage kõnenuppu ja hoidke seda all. Kiirkõnesid saab teha ainult TETRA võrgunumbritel ja avaliku telefonivõrgu numbritel.

   Kui ühele nimele on salvestatud mitu numbrit ja soovite helistada mõnele teisele numbrile kui vaikimisi number, vajutage kõigepealt **Andmed** ning kerige numbrini, millele soovite helistada.

Nõuanne. Nime otsimiseks kõne ajal valige **Valikud**→*Kontaktid*→*Otsi*.

TMR880i_rel6.book Page 67 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kontaktide saatmine ja vastuvõtmine

Kontaktide saatmine

Kontaktikirjet võite saata ühele vastuvõtjale või rühmale.

1. Valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Otsi*.
2. Kerige nimeni, mida soovite saata ja vajutage **Andmed**.
3. Valige **Valikud**→*Saada kontakt* ning *Kontaktid* või *Kõnerühmad* sõltuvalt sellest, kas soovite kontakti saata ühele inimesele või rühmale.
4. Valige saaja või rühm ja vajutage **OK**. Seejärel näidatakse telefoninumbrit, millele kontakt saadetakse. Vajutage **OK**.

   Kui kontaktikirje on saadetud, kuvatakse *Kontakti andmed on saadetud*.

Kontaktide vastuvõtmine

Kui raadiosaatja võtab vastu kontakti kirje, esitatakse erimärguanne.

Kui lubatud numbrite loetelus olev isik saadab teile uue kontaktikirje või numbri, kuvatakse *Kontaktid on uuendatud*. See tähendab, et uus kirje või uuendus on kontaktidesse salvestatud. Kui vajutate **OK**, taastatakse raadiosaatja esialgne seade. Kui vajutate **Välju**, taastub raadiosaatja ooterežiim.

Kui saate uue kontaktikirje saatjalt, kes ei kuulu lubatud numbrite loendisse, kuvatakse *Kontakti nimi vastu võetud. Lisada tel. raamatusse?*. Kui vajutate **Jah**, kuvatakse *Salvestatud telefonimällu*. Kui vajutate **Ei**, kontaktidesse uut kirjet ei lisata.

Kui lubatud numbrite loetelus mitte olev isik saadab teile uue numbri, kuvatakse *Kontakti nimi vastu võetud. Lisada tel. raamatusse?*. Kui vajutate **Jah**, kuvatakse *Kas lisada seni-sele kontaktile?*. Kui vajutate veel kord **Jah**, kuvatakse *Salvestatud telefonimällu*. Kui vajutate **Ei**, kontaktides olevat kirjet ei uuendata.

TMR880i_rel6.book Page 68 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kontaktide kataloogi korrastamine

Numbrite ja teksti lisamine

Telefoninumbrite või teksti lisamiseks nimele avage kõigepealt nimede loend, kerige nimeni, millele soovite numbri või teksti lisada ja vajutage **Andmed**. Valige **Valikud**→*Lisa number* või *Lisa andmed* ja valige üks numbri- või tekstitüüpidest: Sisestage number või tekst ning salvestamiseks vajutage **OK**. Numbri ja teksti muutmiseks või kustutamiseks on erinevad võimalused.

Nõuanne. Samuti saate nimesid muuta või numbreid lisada, valides **Menüü**→*Kontaktid*→*Nime muutmine* või *Lisa number*.

Numbritüübi muutmine

Kerige nimede loendis soovitud nimeni ja vajutage **Andmed**. Kerige numbrini, mille tüüpi soovite muuta, ja valige **Valikud**→*Muuda tüüp*.

Vaikimisi numbri muutmine

Kerige nimede loendis soovitud nimeni ja vajutage **Andmed**. Kerige numbrini, mida soovite vaikimisi numbriks seada ja valige **Valikud**→*Vaikimisi numbriks*.

Kontaktikirje kustutamine

Üheainsa kirje kustutamiseks otsige nime ja numbrit, mida soovite kustutada. Vajutage **Andmed** ja valige **Valikud**→*Kustuta*. Või valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Kustuta*→*Ükshaaval*.

Kontaktide kataloogis kõikide nimede ja numbrite kustutamiseks valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Kustuta*→*Kustuta kõik*. Kui kuvatakse *Oled kindel?*, vajutage **OK** ja kinnitage turvakoodiga.

TMR880i_rel6.book Page 69 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kontaktide seaded

Valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Kontaktivaade*–Saate valida, kuidas raadiosaatja salvestatud nimesid ja numbreid näitab: *Taval. nimeloend* näitab korraga viit nime ja *Nimi ja number* näitab korraga üht nime ja telefoninumbrit.
- *Mälu olek*–Saate kontrollida, mitu protsenti raadiosaatja sisemisest mälust on kasutusel ja kui palju on veel vaba ruumi.

Kiirvalimine

Iga numbriklahvi 2 ABC - 9 WXYZ saate kiirvalimisnupuks seada.

1. Valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Kiirklahvid*. Kerige soovitud kiirvalikunupuni (2–9) ja vajutage **Määra**.
2. Vajutage **Otsi** ning valige nimi ja number.

Kui kiirvalikuklahvile on number määratud, vajutage määratud numbri vaatamiseks, muutmiseks või kustutamiseks **Valikud**.

Kiirvalimise helistamiseks kasutamise kohta lugege Kiirvalimine lk 45 ja 47.

Helistajarühmad

Raadiosaatjat on võimalik seadistada nii, et see mängib valitud helinat ja näitab ekraanil graafikat, kui helistab teatud inimene kindlalt numbrilt. Valige **Menüü**→*Kontaktid*→*Helistajarühmad* ja valige soovitud helistajarühm. Võite muuta valikuid *Rühma nimi*, *Rühma helin* ja *Rühma logo* ning muuta helistajarühma liikmete loendit *Rühma liikmed*.

Võite kasutada seadet *Helistajagrupid* profiilides ning seada raadiosaatja helisema ainult siis, kui tuleb kõne teatud rühma kuuluvatelt nimedelt ja numbritelt. Vt Profiilid lk 82.

Terminaliteave

Samuti saate kuvada oma abonentnumbri üksikasjad (kui need on määratletud) ja oma asutuse poolt koostatud lühikese teksti, valides **Menüü**→*Kontaktid*→*Terminaliteave*. Samuti saate vaadata terminalitarkvara versiooniteavet.

TMR880i_rel6.book Page 70 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

11. Menüü funktsioonid

■ Olekuteated (Menüü 1)



Valige **Menüü**→*Olekuteated*. Saate olekuteateid lugeda ja saata (võrguteenus) ning neid hilisemaks kasutamiseks salvestada.

Olekuteateid on kolme tüüpi:

- **Olekuteated** on eelnevalt määratletud erineva sisuga teated. Neid võite saata valitud saajale.
- **Olukorrateated** on eelnevalt määratletud erineva sisuga teated. Neid võite saata varem määratud saajale.
- **Tagasihelistamisteade** sisaldab sõnumit „tagasihelistamine”. Tagasihelistamisteateid võite saata valitud saajale.

Oleku- ja olukorrateadete sisu koosneb numbritest. Kui raadiosaatja mälus leidub numbrile vastav tekst, näidatakse seda sõnumi saatmisel või saamisel alam-menüüst *Saada olek*.

Võrguseaded võivad näiteks mõjutada kõnerühma aadressidele saadetud tagasihelistamisteadete ja olukorrateadete saajat. Saaja on kas kõnerühma dispetšer või kõik kõnerühma liikmed.

Kui saadate olekuteadet ja *Luba asukoha saatmine* on aktiveeritud, võib raadiosaatja edastada asukohateabe teie organisatsioonile, kui viimane on nii määranud. Vt Asukoha seaded lk 60. Asukohateabe saatmine on võimalik ainult võrgurežiimis ning eeldusel, et ülekandepiirang ei ole aktiveeritud.

Raadiosaatja võimaldab olekuteadete saatmist ja vastuvõtmist ka otseühendusrežiimis. Vt Olekuteated otseühendusrežiimis lk 55.

Eelmärguanded

Eelmärguannete võrguteenus on olekuteadete tüüp. Sellega antakse inimestele märku järgnevast raadio andmevahetusest. Kui saate eelmärguande, pöörake erilist tähelepanu järgnevatele kõnedele ja teadetele.

TMR880i_rel6.book Page 71 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Organisatsioon on eelmärguande teksti varem määranud. Kui saate eelmärguande, näidatakse teadet, raadiosaatja annab märku tooni ja vilkumisega ning aktiveeritakse *Tavaline* profiil. Märguande lõpetamiseks vajutage **Stopp**.

Eelmärguanded saadetakse olekuteadete eeskujul.

Olekuteadete saatmine

Nõuanne. Olekuteate saatmiseks vajutage ooterežiimis ⟩.

Nõuanne. Olekuteate saatmiseks ooterežiimis sisestage olekunumber ja valige **Valikud**→*Saada olekuna*→*Olek* või *Olukord*.

Nõuanne. Raadiot saab seadistada olekuteateid saatma töönupu − vajutamisega. Valitud rühma aadressile tagasihelistamisteate saatmiseks vajutage ooterežiimil kõnenuppu ja hoidke seda all. Valitud rühma aadressile tagasihelistamisteate saatmiseks vajutage ooterežiimil kõnenuppu ja hoidke seda all. Lugege Töönupu seaded lk 83.

Olekuteate või tagasihelistamisteade saatmine

1. Valige **Menüü**→*Olekuteated*→*Saada olek*.
2. Olekuteate saatmiseks valige *Olek*. Kerige soovitud olekuteateni ja vajutage **OK**. Teateid saate otsida ka nende esimesi tähti sisestades.

   Tagasihelistamisteate saatmiseks valige *Tagasihelistamine*.
3. Valige olekuteate või tagasihelistamisteate saaja ühel järgneval viisil:
   - Kui esitatakse vaikimisi saaja number, vajutage **OK** teate saatmiseks vaikimisi saajale. Lugege Oleku seaded lk 74.
   - Otsige saajat kontaktide hulgast. Valige **Otsi**→*Kontaktid* ning valige soovitud nimi ja number. Teate saatmiseks vajutage **OK**, kui number ilmub.
   - Otsige valitud kaustast kõnerühma. Valige **Otsi**→ *Kõnerühmad* ning valige soovitud rühm, kellele sõnum saata.

TMR880i_rel6.book Page 72 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**. Kerige sobiva numbritüübini: *Erakõne* TETRA võrgu number, *Lüh. number* TETRA lühinumber, *Telefonis* avaliku telefonivõrgu number või *Töönumber* töönumber. Teate saatmiseks vajutage **Saada**.

Olukorrateate saatmine

1. Valige **Menüü**→*Olekuteated*→*Saada olek*→*Olukord*.
2. Kerige soovitud olukorrateateni ja vajutage **Saada**. Teadet saate otsida, sisestades selle esimesed tähed.

Olukorrateate saajat näete alam-menüüs *Oleku seaded*. Vt Oleku seaded lk 74.

Viimati saadetud olekuteate näitamine ooterežiimil

Viimati saadetud olekuteate vaatamiseks ekraanil ooterežiimi ajal valige *Olekuteated*→*Oleku seaded*→*Viimati saadetud olek ooterežiimis*→*Jah*.

Viimati saadetud olekuteate eemaldamiseks ekraanilt ooterežiimi ajal valige *Olekuteated*→*Oleku seaded*→*Viimati saadetud olek ooterežiimis*→*Ei*.

Ajatempliga olekuteade

Raadiot on võimalik seadistada ka nii, et saadetud olekuteade sisaldab ajatemplit. Vaikimisi on see funktsioon VÄLJAS.

Ajatempel näitab aega, millal teade saadeti. Kui raadiosaatja on olekuteate saatmise ajal võrgurežiimil, kuid mitte levialas, salvestatakse sõnum kausta *Saatmiseks* ja kuvatakse *Olek on salvestatud kausta Saatmiseks*. Puhver mahutab viis ajatempliga olekuteadet. Kui on puhver täis, kuid püüate saata uut olekuteadet, kuvatakse *Olekupuhver on täis, sõnumit ei salvestatud*. Kui raadiosaatja siseneb uuesti levialasse, saadetakse sõnumid kausta *Saatmiseks*, alustades kõige vanemast sõnumist. Saajale näidatakse ainult olekuteate saabumisaega, välja arvatud juhul, kui saatmis- ja saabumisaja vahe on märkimisväärne (sel juhul näidatakse nii saatmis- kui saabumisaega).

Olekuteadete lugemine

Kui saate olekuteate, näidatakse ooterežiimil teadet ja .
Olekuteate tüüpi märgib kas *Olek:* (üksikisikule saadetud olek), *Rühma olek:* (kõnerühmale saadetud olek), *Olukord:* või *Tagasihelistamis-teade:*.

Teate läbilugemise kinnitamiseks vajutage **OK**. Kui olete saanud uue olekuteate, kuvatakse *1 olekuteade on vastu võetud*. Teate lugemiseks vajutage **Loe**. Hiljem teate lugemiseks vajutage **Välju**.

Kui olete vajutanud **OK** või **Välju**, teisaldatakse sõnum kausta *Vastu võetud*.

Vastuvõetud kaustas asuvate olekuteadete lugemine

1. Valige **Menüü**→*Olekuteated*.
2. Vastuvõetud olekuteadete vaatamiseks valige *Vastu võetud*. Tagasihelistamisteadete puhul näidatakse sõnumi asemel saatja nime või numbrit. Sõnumeid identifitseerivad järgnevad märgid:
   - lugemata ja loetud olekuteated
   - lugemata ja loetud olukorrateated
   - lugemata ja loetud tagasihelistamisteated
3. Kerige soovitud teateni ja vajutage **Loe**.

   Sõnumi lugemise ajal saate selle kustutada, vajutades **Kustuta**. Vajutage **Valikud** järgnevateks tegevusteks: *Vasta Salvesta* või *Kasuta numbrit*.

Lihtne tagasihelistamine

1. Olekusõnumi lugemise ajal vajutage .
2. Helistamiseks vajutage .

Vastu võetud ja Saadetud kaustad

Kui olete olekuteate saanud, paigutab raadiosaatja selle *Vastu võetud* kausta. Kui olete teate saatnud, paigutab raadiosaatja selle *Saadetud* kausta. Kaustas teate lugemiseks vajutage **Loe**.

TMR880i_rel6.book Page 74 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kui kaust saab täis, kustutatakse kõige vanem teade ära ning kausta paigutatakse uus teade. Võite alam-menüüsse *Minu kaustad* luua uusi kaustu ja sõnumeid hilisemaks kasutamiseks hoida.

Võite määrata suurima arvu teateid, mida *Vastu võetud* ja *Saadetud* kaustades hoitakse. Lugege Oleku seaded lk 74.

Kasutaja oma kaustad

Valige **Menüü**→*Olekuteated*→*Minu kaustad*. Võite luua kaustu ja vastuvõetud ning saadetud sõnumeid alles hoida. Alam-menüüsse *Minu kaustad* uue kausta lisamiseks vajutage **Lisa**. Uute kaustade lisamiseks valige **Valikud**→*Lisa kaust*.

Kausta kustutamiseks kerige kaustani ja valige **Valikud**→ *Kustuta kaust*. Kui kustutate kausta, kustutatakse ka kõik selles asuvad teated.

Olekuteadete kustutamine

1. Valige **Menüü**→*Olekuteated*→*Kustuta sõnumeid*.
2. Kerige kaustani, mille sisu soovite kustutada ja valige **OK**. Või kerige reani *Kõik* kõikide olekuteadete kaustade sisu kustutamiseks ja vajutage **OK**.

Oleku seaded

Valige **Menüü**→*Olekuteated*→*Oleku seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Vastuvõetud teadete maks. arv*–määrab suurima vastuvõetud sõnumite arvu, mida *Vastu võetud* kaustas hoitakse.
- *Saadetud teadete maks. arv*–määrab maksimaalse saadetud sõnumite arvu, mida *Saadetud* kaustas hoitakse.
- *Saateraportid*–määrab, kas näidatakse saateraporteid, mis olekuteadetele vastuseks saadetakse (võrguteenus).

TMR880i_rel6.book Page 75 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Olukorra adressaat*–näitab olukorrateadete saaja nime või numbrit.
- *Olekuteadete vaikeadressaat*–määrab olekuteadete ja tagasihelistamisteadete vaikimisi adressaadi.
- *Viimati saadetud olek ooterežiimis*–määrab, kas viimati saadetud olekuteade kuvatakse ooterežiimil ekraanile.

■ Sõnumid (Menüü 2)



Saate lugeda ja kirjutada tekstsõnumeid ning neid üksikisikutele ja kõnerühmadele saata (võrguteenus). Samuti saate sõnumeid hilisemaks kasutamiseks kaustadesse salvestada. Saata saate kuni 399 märgist koosnevaid tekstsõnumeid. Rohkem kui 140 märgi pikkused sõnumid vormindatakse liitsõnumitena, mis koosnevad kuni kolmest üksiksõnumist. Mõnes keeles võib aga liitsõnumite maksimaalne märkide arv jääda alla 399. See sõltub kasutatavast tähestikust.



Tähtis: Kõik võrgud ei pruugi käesolevas juhendis nimetatud tekstsõnumite märgilimiite toetada. Sellises võrgus ei saa tekstsõnumeid, milles ületatakse lubatud märkide arv, kohale toimetada, kuid neid saab tervikuna kustutada. Pöörake tähelepanu märkide arvule, kui kirjutate sellisesse võrku saadetavat sõnumit. Võrguandmete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Tekstsõnumite kirjutamine

1. Valige **Menüü**→*Sõnumid*→*Koosta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Lisateabe saamiseks vt Teksti kirjutamine lk 63. Võite sõnumisse lisada ka blanketi; valige **Valikud**→*Kasuta blanketti* ja valige soovitud blankett.

   Sõnumisse veel mahtuvate ja sõnumis juba leiduvate märkide arv on kuvatud ekraani parempoolses ülanurgas.

3. Kui sõnumi kirjutamise lõpetate, vajutage **Saada**.

   Kui vastuvõttev raadio ei toeta liidetud tekstsõnumeid, saab telefoni- ja laiendiga töötelefoninumbritel saata kuni 160 märgist koosnevaid tekstsõnumeid, eranumbritel kuni 140 märgi pikkusi tekstsõnumeid.

   Sõnumi saatmiseks välksõnumina (võrguteenus), valige **Valikud**→*Saatmisvalikud*→*Saada välksõn.*. Vastuvõttev terminal peab välksõnumite vastuvõtmist toetama. Kui võtate vastu välksõnumi, kuvatakse selle algus ekraanil. Välksõnumid salvestatakse *Vastuvõetud* kausta. Raadiosaatjat on võimalik seadistada nii, et kui *Vastuvõetud* kaust on täis, kustutatakse kõige vanem loetud sõnum uue välksõnumi vastuvõtmisel.

4. Valige sõnumi saaja ühel järgnevaist viisidest:

   - Kui esitatakse vaikimisi saaja number, vajutage **OK** teate saatmiseks vaikimisi saajale. Lugege Sõnumi seaded lk 79.
   - Otsige saajat kontaktide hulgast. Valige **Otsi**→*Kontaktid* ning valige soovitud nimi ja number. Teate saatmiseks vajutage **OK**, kui number ilmub.
   - Otsige valitud kaustast kõnerühma. Valige **Otsi**→ *Kõnerühmad* ning valige soovitud rühm, kellele sõnum saata.
   - Sisestage number ja vajutage **OK**. Kerige sobiva numbritüübini: *Erakõne* TETRA võrgu number, *Lüh. number* TETRA lühinumber, *Telefonis* avaliku telefonivõrgu number või *Töönumber* töönumber. Teate saatmiseks vajutage **Saada**.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib raadiosaatja kuvada teate „Sõnum saadetud”. See on märguanne, et raadiosaatja on sõnumi ära saatnud. See ei näita, et sõnum on soovitud sihtpunktis vastu võetud. Lisateavet sõnumisaatmisteenuse kohta küsige teenusepakkujalt.

TMR880i_rel6.book Page 77 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Sõnumi saatmine mitmele saajale.

1. Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, valige **Valikud**→ *Saatmisvalikud*→*Saada mitmele*.
2. Sõnumi saatmiseks kerige soovitud nimeni ja vajutage **OK**. Kui olete ühe nime alla salvestanud mitu telefoninumbrit, peate valima ka soovitud numbri.
3. Valige järgmine saaja ning vajutage sõnumi saatmiseks **OK**. Kui te enam ühelegi saajale ei soovi sõnumit edastada, vajutage **Valmis**.

Tekstsõnumite lugemine

Kui olete saanud tekstsõnumi, kuvatakse ooterežiimis ✉ ja *1 sõnum vastu võetud.*

Vilkuv märk ✉ näitab, et mälu on täis. Enne uue sõnumi vastuvõtmist kustutage mõni vanadest sõnumitest.

1. Vajutage sõnumi lugemiseks **Näita** või **Välju** hiljem lugemiseks. Tekstsõnumi lugemiseks hiljem valige **Menüü**→*Sõnumid*→ *Vastuvõetud* ja valige soovitud sõnum. ✉ osutab lugemata tekstsõnumile.
2. Sõnumi lugemise ajal vajutage **Valikud** ning järgnevate valikute tegemiseks: *Kustuta*, *Kasuta numbrit*, *Kasuta infot*, *Edasta*, *Edastamisvalikud*, *Muuda*, *Teisalda*, *Muuda nime* ja *Kopeeri kalen-sse*.

Saate vastuvõetud tekstsõnumist salvestada näiteks selliseid andmeid nagu telefoninumbrid, veebiaadressid ning asukohateave. Andmete salvestamiseks kerige kohani, mida soovite salvestada, valige *Valikud*→*Kasuta infot* ja seejärel andmed.

Sõnumitele vastamine

1. Teadet lugedes vajutage **Vasta**.
2. Valige üks järgnevates vastamistüüpidest: *Tühjalt ekraanilt*, *Algtekstilt*, *Blanketilt* või mõni standardvastustest nagu *Tänan*. Kui valisite *Blanketilt*, valige loendist soovitud blankett.
3. Kirjutage vastus ning vajutage **Saada**. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile vajutage **OK**.

Lihtne tagasihelistamine

Sõnumi lugemise ajal vajutage sõnumi saatjale helistamiseks.

Vastuvõetud ja Saadetud kaustad

Vastuvõetud sõnumid salvestatakse *Vastuvõetud* kausta. Raadiosaatjat on võimalik seadistada nii, et kui *Vastuvõetud* kaust on täis, kustutatakse kõige vanem loetud sõnum uue sõnumi vastuvõtmisel.

Kui saadate sõnumi ära, salvestatakse see vaikimisi *Saadetud* kausta. Samuti on võimalik seadistada raadiosaatjat nii, et saadetud sõnumeid ei salvestata kausta *Saadetud*. Salvestamisseadete muutmiseks valige *Sõnumid*→*Sõnumi seaded*→*Salvesta saadetud sõnum* ja valige *Jah* või *Ei*. Kui *Saadetud* kaust on täis, kustutatakse kõige vanem teade automaatselt ära, kui kausta paigutatakse uus teade.

Blanketid

Alam-menüü *Blanketid* sisaldab blankette, mida saate kasutada sõnumite kirjutamisel või neile vastamisel. Blanketi muutmiseks valige soovitud blankett ja vajutage **Muuda**. Kui olete teksti muutnud, saate sõnumi saata, vajutades **Saada**. Originaalblanketid taastatakse, kui valite *Algseadete taastamine*.

Oma blanketi loomiseks kirjutage sõnumiblankett alam-menüüs *Koosta sõnum*. Valige **Valikud**→*Salvesta sõnum* ja salvestage sõnum kausta *Blanketid*.

Salvestatud ja kasutaja loodud kaustad

Võite tekstsõnumid teisaldada kausta *Salvestatud* või lisada alammenüüsse *Minu kaustad* uusi kaustu ja sõnumeid sinna salvestada.

Teadet lugedes valige **Valikud**→*Teisalda*. Kerige kaustani, millesse soovite sõnumi teisaldada ja vajutage **OK**.

TMR880i_rel6.book Page 79 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kausta lisamiseks või kustutamiseks valige **Menüü**→*Sõnumid*→ *Minu kaustad*. Esimese kausta lisamiseks vajutage **Lisa**. Uute kaustade lisamiseks valige **Valikud**→*Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks kerige kaustani ja valige **Valikud**→ *Kustuta kaust*. Kui kustutate kausta, kustutatakse ka kõik selles asuvad teated.

Kustuta sõnumeid

Valige **Menüü**→*Sõnumid*→*Kustuta sõnumeid*. Kindlas kaustas kõikide loetud sõnumite kustutamiseks valige kaust ja vajutage **OK**, kui kuvatakse *Kustutada kaustast kõik loetud sõnumid?*. Kõikides kaustades kõikide loetud sõnumite kustutamiseks valige *Kõik läbiloetud* ja vajutage **OK**, kui kuvatakse *Kustutada loetud sõnumid kõikidest kaustadest?*. Kõikides kaustades loetud ja lugemata sõnumite kustutamiseks, välja arvatud *Blanketid*, valige *Kõik sõnumid* ja vajutage **OK**, kui kuvatakse *Kustutada kõik sõnumid kõikidest kaustadest?*.

Avatud sõnumi kustutamiseks valige **Valikud**→*Kustuta*.

Sõnumi seaded

Valige **Menüü**→*Sõnumid*→*Sõnumi seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Saateraportid*–paluge võrgul saata tekstsõnumi saateraport (võrguteenus). Saateraportid ei ole saadaval kõnerühmale saadetud sõnumite puhul.
- *Kirja suurus*–tekstsõnumite lugemise ja kirjutamise ajal kasutatava tekstisuuruse muutmiseks.
- *Vaikimisi saaja number*–tekstsõnumite vaikimisi saaja vaatamine või muutmine.
- *Salvesta saadetud sõnum*–saate valida, kas saadetud sõnum salvestatakse *Saadetud* kausta.

TMR880i_rel6.book Page 80 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Sõnumikeskuse number*[1]–sõnumikeskuse numbri salvestamine (võrguteenus). Sisestage number ja vajutage **OK**. Sõnumikeskuse numbrit on vaja tekstsõnumite saatmiseks. Numbri saate teenusepakkujalt.
- *Märkide kodeering*–tekstsõnumite kirjutamise ja saatmise ajal kasutatava tekstikodeeringu muutmiseks.

Kõnelogi (Menüü 3)



Saate vaadata vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning kahesuunaliste kõnede (võrguteenus) ligikaudset kestust. Samuti saate kontrollida saadetud ja vastuvõetud andmete mahtu ning pakettandmeside kestust.

Raadiosaatja registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult juhul, kui võrk neid funktsioone toetab, raadiosaatja on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede loend

Valige **Menüü**→*Kõnelogi* ja valige üks järgnevatest:

- *Vastamata kõned*–viimase kümne numbri vaatamiseks, millelt teile on püütud helistada (võrguteenus).
- *Vastatud kõned*–viimase kümne numbri loendi vaatamiseks, millelt tehtud kõne või kiirkõne olete vastu võtnud (võrguteenus).
- *Valitud numbrid*–viimase kümne valitud numbri vaatamiseks, millele olete helistanud, püüdnud helistada või teha kiirkõnet.

  Nõuanne. Viimativalitud numbrite loendile kiiresti ligipääsemiseks vajutage ooterežiimis .

- *Kustuta logiloendid*–viimaste kõnede teabe kustutamiseks logiloenditest. Valige, kas soovite kustutada logiloendist kõik numbrid või ainult vastamata, vastuvõetud või valitud numbrite loendi. Toimingut ei saa tühistada.

1. Menüüd näidatakse ainult siis, kui võrk seda toetab.

TMR880i_rel6.book Page 81 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kui vajutate **Valikud** alam-menüüs *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, numbrile helistada, numbri Kontaktidesse salvestada, numbrit muuta või selle kustutada.

Loendurid

Märkus. Teenusepakkuja saadetud tegelik kõne- ja teenusarve võib erineda olenevalt võrgufunktsioonidest, arve ümardamisest, maksudest ja nii edasi.

Valige **Menüü**→*Kõnelogi* ja valige üks järgnevatest:

- *Kõnede kestus*—sissetulevate ja väljuvate kahesuunaliste kõnede ligikaudse kestuse vaatamiseks. Valige tehtud tavakõnede andmete vaatamiseks *Telefonikõned* või *Erakõned* TETRA võrgunumbritele tehtud kõnede info vaatamiseks.
- *Pakettandmeside andmeloendur*—viimase pakettandmeside käigus saadetud või vastuvõetud andmete ligikaudse mahu või ligikaudse kogumahu kontrollimiseks. Loenduri ühik on bait.
- *Pakettandmeside ajaloendur*—viimase pakettandmeside või kõikide pakettandmeside sessioonide ligikaudse kestuse kontrollimiseks.

Samuti võite tühjendada ajaloendurid või andmesise-loendurid. Peate sisestama turvakoodi, lugege Ligipääsukoodid lk 13.

■ Kontaktid (Menüü 4)



Lugege Kontaktid lk 65.

■ Kõnerühmad (Menüü 5)



Lugege Kõnerühmad (Menüü 5) lk 41.

TMR880i_rel6.book Page 82 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Seaded (Menüü 6)



Profiilid

Raadiosaatjal on erinevate sündmuste ja keskkondade jaoks mitmesuguseid profiile ning saate profiilidega seotud seadeid kohandada. Saadaolevad profiilid on *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues* või *Piipar*.

Profiili aktiveerimiseks vajutage ooterežiimis kiiresti ⓘ klahvi ja valige soovitud profiil.

Profiilide kohandamine

1. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Profiilid*.
2. Kerige soovitud profiilini ja valige **Valikud**→*Muuda*.
3. Valige järgnevate seadete hulgast: *Saabuva kõne märguanne*, *Helin* kahesuunaliste kõnede seaded, *Raadiosaatja helin* ühesuunaliste kõnede seaded, *Helina tugevus*, *Sõnumi märguande toon*, *Olekuteate märguande valik*, *Välksõnumi märguande valik*, *Klahvitoonid*, *Hoiatustoonid*, *Heliseaded* helinate ja sõnumitoonide seadmine, *Helistajagrupid* raadiosaatja seadmine helisema ainult valitud kõnerühma kõnede puhul (vt Helistajarühmad lk 69), *Heliga tagasiside*, *Valgustus* ja *Valgusnäidik*.

Kõne seaded

Suvaklahviga vastamine

Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate kõne vastu võtta ükskõik millisele klahvile vajutades, välja arvatud ⓘ, — ja ☎. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Kõne seaded*→*Suvaklahviga*→*Sees* või *Hääletu*.

TMR880i_rel6.book Page 83 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kokkuvõte pärast kõnet

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvab raadio korraks viimase kahesuunalise kõne ligikaudse kestuse. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Kõne seaded*→*Kokkuvõte pärast kõnet*→*Sees* või *Hääletu*

Märkus. Teenusepakkuja saadetud tegelik kõne- ja teenusarve võib erineda olenevalt võrgufunktsioonidest, arve ümardamisest, maksudest ja nii edasi.

Raadiosaatja seaded

Saate soovikohaselt seadistada, kuidas PTT-klahv võrgurežiimil rühmakõnede tegemisel toimib. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Kõne seaded*→*Raadiosaatja seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Vaikimisi*–raadiosaatja helistab kõnerühmale, mille nimi on ekraanil (kas valitud rühm või parasjagu leitud rühm), kui vajutate ja hoiate all PTT-klahvi.
- *Valitud rühm*–raadiosaatja helistab alati valitud kõnerühmale, kui vajutate ja hoiate all PTT klahvi.

Lisainfot lugege Kõnenupu seaded lk 37.

Töönupu seaded

Saate soovikohaselt seadistada, kuidas töönupp ⊖ võrgurežiimil toimib. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Kõne seaded*→*Töönupu seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Kõne dispetšerile*–Nupule ⊖ vajutamisega hakkate helistama valitud rühma dispetšerile. Kui kõne muudetakse ühesuunaliseks, hoidke rääkimise ajal kõnenuppu all.
- *Tht. dispetšerile*–Nupule ⊖ vajutamisega saadate olekuteate. Valitud rühma aadressile tagasihelistamisteate saatmiseks vajutage ooterežiimil ⊖ ja hoidke seda all. Olukorramärgendi saatmiseks sisestage olukorranumber, vajutage ⊖ ja hoidke seda all.
- *Kodurühma kõne*–Vajutades ja hoides ⊖ helistate kodurühmale. Rääkimise ajal vajutage ja hoidke all töönuppu ⊖. Funktsiooni toimimiseks peavad käed-vabad mikrofon ja kõlar olema ühendatud.
- *Saada sõnum*–Nupule ⊖ vajutamisega saadate sisestatud olekunumbri eelnevalt määratud aadressile.

TMR880i_rel6.book Page 84 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Automaatne vastuvõtt

Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded*, *Kõne seaded* ja *Automaatne vastuvõtt*. Valige *Sees* raadiosaatja seadistamiseks nii, et ta vastaks sissetulevale kõnele automaatselt viie minuti jooksul. Kui *Saabuva kõne märguanne* on *Üks piiks* või *Hääletu*, automaatset vastust ei kasutata.

Telefoni seaded

Keele seaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Keele seaded*. Valige *Telefoni keel* ekraanitekstide keele seadmiseks ja *Kirjutamiskeel*, kui soovite teksti kirjutada mõnes teises keeles.

Tervitustekst

Kui soovite salvestada teksti, mida telefoni sisselülitamisel hetkeks ekraanil näidatakse, valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Tervitustekst*. Kirjutage teade ja vajutage **Salvesta**.

Operaatori valik

Saate valida võrgu, milles raadiosaatja töötab (võrguteenus töötab). Lugege ka Võrgu valik lk 15.

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Operaatori valik* ja seejärel:

- *Automaatne*–Raadiosaatja valib automaatselt etteantud operaatorite loendist saadaoleva operaatori. Kui ühendus parasjagu kasutatava võrguga kaob, valib raadiosaatja automaatselt saadaolevate operaatorite hulgast uue.
- *Käsitsi*–Valige sobiv operaator etteantud operaatorite loendist, mida ekraanil kuvatakse. Kui ooterežiimil kuvatakse *Võrk pole lubatud:*, ei saa raadiosaatja valitud võrku registreeruda.

Aktiivne režiim

Kui soovite muuta režiimi, milles raadiosaatja töötab, valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Aktiivne režiim*→*Võrk* või *Otseühendus*.

TMR880i_rel6.book Page 85 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Ühikumärguande kestus

Vastuvõetud ühikumärguande kestuse muutmiseks valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Ühikumärguande kestus*.

Ülekandepiirang

Ülekandepiirangu aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige **Menüü**→*Seaded*→*Telefoni seaded*→*Ülekandepiirang*→ *Sees* or *Hääletu*. Pange tähele, et peaksite ülekandepiirangu aktiviseerima enne sisenemist piirkonda, kus soovite ülekannet piirata. Aktiveeritud ülekandepiirangu korral kuvatakse ooterežiimil  või . Vt Ülekandepiirang lk 13.

Otseühendus-režiimi seaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Otseühendus-režiimi seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Otseühenduse otsing*—otseühendusrežiimis otsingu aktiveerimine või lõpetamine. Otseühenduse otsing võimaldab teil vastu võtta samal kanalil teistele rühmadele tehtud kõnesid.
- *Aktiivne otse-ühenduse seade*—otse-ühenduse seadme (järgur, lüüs või puudub) tüübi ja aadressi vaatamine.

Klahviluku seaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Klahviluku seaded* ja seejärel:

- *Klahviluku kood*—et raadiosaatja oleks seatud küsima telefonikoodi klahvide lukust vabastamiseks. Kui sisestate viis korda järjest vale telefonikoodi, küsib raadiosaatja turvakoodi (lugege Ligipääsukoodid lk 13).

Side seaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Side seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Kõneposti kuulamine*—kõneposti teadete kuulamine. Kõnepostkasti võrguteenus ei pruugi saadaval olla kõikides võrkudes või on seda vaja kõigepealt tellida.

TMR880i_rel6.book Page 86 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM



Nõuanne. Kiiresti oma kõnepostkasti helistamiseks vajutage ooterežiimis ja hoidke seda all.

- *Kõneposti number*–kõnepostkasti numbri salvestamine või muutmine. Sisestage kõnepostinumber, mille saite teenusepakkujalt, ning vajutage **OK**.

Lisatarviku seaded

1. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Lisatarviku seaded*.
2. Valige esmalt *Peakomplekt* ja siis üks järgmistest:
   - *Vaikeprofiil*–Valige profiil, mida soovite valitud lisaseadmega kasutamisel aktiveerida.
   - *Automaatne vastuvõtt*–Valige *Sees* raadiosaatja seadistamiseks nii, et see vastab sissetulevale kõnele automaatselt viie minuti jooksul. Kui *Saabuva kõne märguanne* on *Üks piiks* või *Hääletu*, automaatset vastust ei kasutata.
   - *Märguanded*–Valige *Peakomplekt*, et ainult peakomplekt esitaks märguande või *Telefonis*, et nii peakomplekt kui ka raadiosaatja esitaksid märguande. See valik on saadaval ainult *Peakomplekt* puhul.

Modemi seaded

Raadiosaatjat on andmekaabli abil võimalik ühendada ühilduva arvutiga ning kasutada selle modemit ühenduse loomiseks arvuti ja andmevõrgu vahel (võrguteenus). Ühenduse loomiseks andmevõrguga peate aktiveerima pöörduspunkti, mida soovite ühenduseks kasutada. Pöörduspunkti andmete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

1. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Modemi seaded*.
2. Pöörduspunkti aktiveerimiseks valige *Aktiivne pöörduspunkt*. Kerige soovitud pöörduspunktini ja vajutage **Aktiveeri**. Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*. Pöörduspunkti varjunime muutmiseks valige *Pöörduspunkti varjunimi*. Pöörduspunkti nime (APN) muutmiseks valige *Pöörduspunkt*. APNi saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

TMR880i_rel6.book Page 87 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Turvaseaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Turvaseaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Telefoni koodi küsimine*–seab raadiosaatja sisselülitamisel küsima telefonikoodi.
  Kui sisestate telefonikoodi viis korda järjest valesti, kood blokeeritakse ja telefonikoodi deblokeerimiseks peate sisestama turvakoodi.
- *Juurdepääsu-tasemete konfig.*–teatud funktsioonidele ligipääsuõiguste tüübi muutmine. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama konfiguratsioonikoodi.
- *Juurdepääs*– juurdepääsutaseme muutmine(*Laiendatud* või *Tavaline*), mis määrab, millised juurdepääsuõigused teil on. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama juurdepääsukoodi. Kui kasutaja *Juurdepääs* on *Laiendatud*, siis raadio väljalülitamine taastab taseme *Tavaline*.
- *Juurdepääsu koodide muutmine*–telefonikoodi või turvakoodi muutmine. Lugege Ligipääsukoodid lk 13.
  Hoiduge hädaabinumbrite (näiteks 112) ja sarnaste numbrite kasutamist ligipääsukoodidena, et vältida tahtmatult hädaabinumbri valimist.

Ekraani seaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Ekraani seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Taustpilt*–seab taustakujundi ehk taustpildi, mida raadiosaatja ekraanil ooterežiimis näidatakse. Raadiosaatja toetab JPEG-, GIF-, WBMP-, BMP-, OTA-BMP- ja PNG-vorminguid, kuid mitte tingimata nende kõiki variatsioone.

Taustpildi valimiseks avage *Galerii* ja valige *Vali taustpilt*. Taustpildi aktiveerimiseks või dekativeerimiseks valige vastavalt *Sees* või *Hääletu*. Taustpilti ei näidata, kui raadiosaatja aktiveerib pimenduspildi.

- *Pimenduspilt*–Pimenduspildi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige vastavalt *Sees* või *Hääletu*. Seadistage aeg, mille möödudes pimenduspilt ekraanil aktiveeritakse, valides *Ajalõpp*.

TMR880i_rel6.book Page 88 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Värvilahendused*–mõnede ekraanikomponentide värvi muutmine (näiteks menüütaust ja märguanderiba).
- *Menüüvaade*–peamenüü näitamise viisi seadmine. Valige *Loend* menüü loendina vaatamiseks ja *Ruudustik* menüü ruudustikuna vaatamiseks.
- *Kontrastsus*–muudab ekraani heledamaks või tumedamaks

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Valige **Menüü**→*Seaded*→*Kellaaja ja kuupäeva seaded* ja valige üks järgnevatest:

- *Kell*–ajaseadete muutmine. Valige *Näita kella* kella näitamiseks ooterežiimil või *Peida kell* selle peitmiseks. Valige *Määra kellaaeg* õige kellaaja määramiseks, *Ajavöönd* ajavööndi määramiseks ja *Kellaaja esitus* kellaaja 12-tunnise või 24-tunnise esitusviisi valimiseks.
- *Kuupäev*–kuupäeva seadete muutmine. Valige *Näita kuupäeva* kuupäeva näitamiseks ooterežiimil või *Peida kuupäev* selle peitmiseks. Valige kuupäeva muutmiseks *Määra kellaaeg*. Samuti saate valida kuupäeva formaadi ja eraldaja.
- *Kellaaja ja kuu-päeva aut.uuend.*–kellaaja sünkroonimiseks. Teie asutus võib määratleda, kas terminal tuleks sünkroonida võrgu kellaaja, GPS-i kellaaja või mõlemaga. Kella automaatseks sünkroonimiseks valige *Sees*. Kui soovite sünkroonida käsitsi, valige *Esmalt küsi*. Kui te ei soovi kella üldse sünkroonida, valige *Hääletu*.

Varjunimeprofiil

Saate operaatorit raadiosaatja kasutamisest teavitada, valides **Menüü**→*Seaded*→*Varjunimeprofiil*→*Logi sisse* või valides **Mine**→*Varjunimega sisselogimine* ning sisestades raadio kasutajanumbri. Kui te raadio kasutajanumbrit ei sisesta, kuvatakse *Vale raadio kasutaja number*. Kui olete raadiosaatja kasutajanumbri sisestanud, küsitakse teie raadiosaatja PIN-koodi. Kui raadiosaatja PIN-koodi pole vaja, vajutage lihtsalt **OK**.

TMR880i_rel_6_en_EADS_print.fm Page 89 Tuesday, January 20, 2009 5:04 PM

Kui sisselogimine õnnestus, kuvatakse *Varjunimega sisselogimine OK*. Kui sisselogimine ebaõnnestus, kuvatakse *Varjunimega sisselogimine nurjus. Uuesti?*. Kui valite **Jah**, käivitatakse *Varjunimeprofiil* sisselogimine uuesti. Jaotisest *Varjunimeprofiil* väljumiseks valige **Ei**. Ka operaator võib algatada varjunimega sisselogimise.

Kui varjunimega sisselogimine hakkab lõppema, kuvatakse *Varjunimega sisselogimine on aegumas. Logida sisse?*. Valige **Jah** või **Ei**. Kui operaator tühistab varjunimega sisselogimise, kuvatakse *Varjunimega sisselogimine aegunud. Logida sisse?.* Valige **Jah** või **Ei**.

Juhul kui operaator muudab raadiosaatja ksutaja numbri, kuvatakse kas *RKN on muudetud:* või *RKN on muudetud tundmatuks numbriks*. Mõlemal juhul võite uue numbriga nõustuda või sellest keelduda, vajutades *Kinnita* või *Keeldu*

Varjunimeprofiilist väljalogimiseks valige **Menüü**→*Seaded*→*Varjunimeprofiil*→*Logi välja* või valides **Mine**→*Varjunimest välja* ning sisestades raadiosaatja kasutajanumbri. Kui olete raadiosaatja kasutajanumbri sisestanud, küsitakse teie raadiosaatja PIN-koodi. Kui raadiosaatja PIN-koodi pole vaja, vajutage lihtsalt **OK**. Kui väljalogimine õnnestus, kuvatakse *Välja logitud.* Kui väljalogimine ebaõnnestus, kuvatakse *Väljalogimine nurjus*.

Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuse taastamiseks valige **Menüü**→*Seaded*→*Algseadete taastamine*. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama turvakoodi.

■ Galerii (Menüü 7)



Autorikaitse õigused võivad takistada mõnede piltide ja muude materjalide kopeerimist, muutmist, ülekannet või edasisaatmist.

1. Galeriis asuvate kaustade loendi vaatamiseks, valige **Menüü**→*Galerii*. *Graafika* on raadiosaatja algne kaust.
2. Kaustas asuvate failide loendi vaatamiseks kerige soovitud kaustani ja vajutage **Ava**. Või vajutage **Valikud** järgnevateks tegevusteks.

TMR880i_rel6.book Page 90 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Veebilehitseja abil galeriisse failide alla laadimiseks valige *Allalaadimine*. Veebilehitseja avaneb ning saate valida järjehoidja, millelt alla laada. Vt Järjehoidjad lk 101. Enne ükskõik millise materjali omandamist uurige väljastamistingimusi, sest see võib olla tasuline. Hinnakirja, tariifide ja erinevate teenuste kontrollimiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Laadige andmeid alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

3. Kui olete kausta avanud, kerige soovitud failini. Faili vaatamiseks vajutage **Ava**. Vajutage **Valikud** järgnevateks tegevusteks.

■ Märkmik (Menüü 8)



Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama mis seatud kellale. Äratuskell töötab ka siis, kui raadiosaatja on välja lülitatud. Kui äratus on sees, kuvatakse ooterežiimil .

Äratuse seadmiseks valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Äratuskell*. Sisestage äratuse aeg ja vajutage **OK**. Äratuse aja muutmiseks valige *Sees*. Äratuse väljalülitamiseks valige *Hääletu*.

Kui raadio on äratuse ajal välja lülitatud, lülitub raadio sisse ja esitab äratushelina. Kui vajutate **Stopp**, küsib raadiosaatja, kas soovite selle helistamiseks aktiveerida. Vajutage **Ei** raadiosaatja väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks. Ärge vajutage **Jah**, kui juhtmeta telefoni kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi

Kui raadiosaatja on äratuse aja saabumisel sisse lülitatud, esitab äratushelina, ekraanil plingib *Alarm!* ning esitatakse käesolev kellaaeg. Kui äratuse aja möödumisel on kasutusel *Hääletu* profiil, äratuse märguannet ei esitata. Märguande lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete äratuse märguandel kõlada minut aega või vajutate **Kordus**, äratus vaikib mõneks minutiks ja heliseb uuesti.

TMR880i_rel6.book Page 91 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kalender

Kalender aitab ülevaadet saada meeldetuletustest, kohtumistest, sünnipäevadest ja kõnedest, mida on vaja teha.

Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Kalender*. Kerige soovitud päevani või valige**Valikud**→*Vali kuupäev*. Käesolevat päeva märgib seda ümbritsev raam. Kui selleks päevaks on tehtud märkmeid, on päev paksus kirjas.

Päeva märkmete vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kerige märkmeni, mille andmeid soovite vaadata, ja valige **Vaata**. Vajutage **Valikud** ning te saate märget kustutada, teisaldada, korrata või mõnele teisele päevale kopeerida. Valige *Seaded* kuupäeva, kellaaja ning ajavööndi määramiseks, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi valimiseks, kuupäeva eraldaja ning nädala esimese päeva seadmiseks. Valikuga *Autom. kustutus* seate raadiosaatja peale teatud aja möödumist automaatselt märkmeid kustutama, välja arvatud korduvad märkmed nagu sünnipäevad.

Kalendrimärkme lisamine

1. Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Kalender* ja minge soovitud kuupäevale.
2. Valige **Valikud**→*Märgi üles*.
3. Valige üks järgnevates märkmetüüpidest: *Koosolek* ( ), *Helista* ( ), *Sünnipäev* ( ), *Meeldetuletus* ( ) või *Meelespea* ( ). Seejärel sisestage märkme andmed. Samuti võite seada märguande kalendrimärkme meeldetuletuseks. Tähtede ja numbrite sisestamise kohta lugege Teksti kirjutamine lk 63.

Kui saabub märguande aeg, kostub raadiosaatjast toon ja kuvatakse märkus. Kui ekraanile ilmub teade *Helista*, saate helistada kuvatud numbrile vajutades või teha kiirkõne vajutades kõnenuppu ja seda all hoides. Pange tähele, et kiirkõnesid saab teha ainult TETRA numbritele.

Märguande lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui vajutate **Kordus**, märguanne peatub mõneks minutiks ja seejärel jätkab. Märguande lõpetamiseks märget vaatamata vajutage **Välju**.

Ülesanded

Ülesannete loend võimaldab luua loendi asjadest, mida teil on vaja teha ning neid tähtsuse järjekorda seada.

Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Ülesanded*. Tühja loendisse uue märkme lisamiseks vajutage **Lisa** või kui olete juba mõne märkme salvestanud, valige **Valikud**→*Lisa*. Kirjutage märge ja salvestage see. Valige märkme tähtsus: *Väga tähtis Tähtis* või *Vähetähtis*. Raadiosaatja seab märguandeta märkmele automaatselt tähtaja. Vaikimisi tähtaeg on 14 päeva pärast märkme loomist kell 9 hommikul.

Vajutage ülesannete loendis **Valikud** ning te saate märkmeid kustutada, sorteerida või salvestada kalendrimärkmena. Märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Vajutage märkme tähtaja või tähtsuse muutmiseks või tehtuks märkimiseks **Valikud**.

Märkmed

Saate kirjutada märkmeid ja neid tekstsõnumitena ühilduvatele seadmetele saata. Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Märkmed*. Tühja loendisse uue märkme lisamiseks vajutage **Lisa**või kui olete juba mõne märkme salvestanud, valige **Valikud**→*Märgi üles*. Kirjutage märge ja salvestage see. Märkmele aja ja kuupäeva lisamiseks valige **Valikud**→*Lisa aeg ja kuup.*.

Kalkulaator

Märkus. Selle kalkulaatori täpsus on piiratud ning see on mõeldud lihtsate arvutuste tegemiseks.

1. Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Kalkulaator*.
2. Kui kuvatakse „0”, sisestage tehte esimene number. Komakoha märkimiseks vajutage . Märgi muutmiseks valige **Valikud**→*Muuda märki*.

TMR880i_rel6.book Page 93 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

3. Valige **Valikud**→*Lisa*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut* või *Ruutjuur*.

   Või vajutage *+ üks kord liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.

4. Sisestage teine number, kui arvutuseks on tarvis.
5. Vastuse arvutamiseks vajutage **Võrdub**. Korrake samme 3 kuni 5 nii mitu korda, kui vaja.
6. Uue arvutuse alustamiseks vajutage ja hoidke **Kustutamine**.

Valuuta ümberarvutamiseks peate kõigepealt sisestama vahetuskursi. Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Kalkulaator* ning **Valikud**→*Vahetuskurss*. Valige üks võimalustest, sisestage vahetuskurss (komakoha märkimiseks vajutage *#) ning vajutage **OK**.

Ümberarvutamiseks sisestage summa, mida soovite ümber arvutada ning valige **Valikud**→*Oma rahas* või *Valuutas*.

Taimer

Märkus. Mõni taimer nullitakse teenuse või tarkvara uuendamise käigus.

Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Taimer*. Sisestage taimeri aeg ja vajutage **OK**. Soovi korral kirjutage oma tekstimärge, mida aja lõppedes kuvatakse. Taimeri käivitamiseks vajutage **Start**.

Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks vajutage *Peata taimer*.

Kui märguande aja saabumisel on raadio ooterežiimil, esitab raadio helina, ekraanil plingib *Taimeri aeg läbi* või teie valitud märge. Märguande lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui ühtegi klahvi ei vajutata, lõpeb märguanne automaatselt 30 s pärast. Märguande lõpetamiseks ja tekstimärkme kustutamiseks vajutage **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks vajutage **Uuesti**.

TMR880i_rel6.book Page 94 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Stopper

Valige **Menüü**→*Organiseerija*→*Stopper* ja valige üks järgnevatest:

- *Näita viimast*–viimatimõõdetud aja vaatamiseks, kui taimerit ei ole nullitud.
- *Vaheaeg*–ajamõõtmise peatamiseks. Võite valida *Jätka*, kui olete mõõtmise taustale seadnud.
- Vajutage **Start** mõõtmise alustamiseks, **Vaheaeg** vahepealse aja märkimiseks ning **Stopp** mõõtmise lõpetamiseks. Aja salvestamiseks vajutage **Salvesta**.
- *Ringiaeg*–ringiaja mõõtmiseks. Vaadake *Vaheaeg*.
- *Vaata aegu*–salvestatud aegade vaatamiseks.
- *Kustuta ajad*–salvestatud aegade kustutamiseks.

■ Rakendused (Menüü 9)



Selles menüüs on Java™ rakendused.
Kui raadiosaatjale ei ole Java rakendusi paigaldatud, on rakenduste menüü tühi. Täpse teabe saamiseks organisatsiooni Java-poliitika kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kui Java rakendused kasutavad pakettandmesidet, kasutatakse side loomisel samu seadeid, mida kasutab raadiosaatja veebilehitseja.
Vt Veebilehitseja teenusega ühenduse loomine lk 100.

Rakenduse käivitamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused*.
2. Valige rakendus või kaust (nimi sõltub rakendusest).
3. Vajutage **Ava**. Kui valida on vaid üks rakendus, see käivitatakse. Vastasel juhul kuvatakse valitud kausta rakenduste loend. Rakenduse käivitamiseks valige soovitud rakendus ja vajutage **Ava**.

TMR880i_rel6.book Page 95 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Rakendustele on olemas ka teisi valikuid.

Peale rakenduse valimist vajutage **Valikud** saadaolevate valikute loendi avamiseks. Loetelu võib sisaldada järgmisi valikuid:

- *Kustuta*–rakenduse kustutamiseks.
- *Teisalda*–rakenduse teisaldamiseks teise kasuta.
- *Andmed*–rakenduse lisateabe vaatamiseks.
- *Uuenda versiooni*–rakenduse uuendamiseks pakettandmesidet kasutades. Kontrollige selle teenuse saadavust võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
- *Rak. ühendus*–rakenduse võrgu-, kasutajaandmete või asukohaandmete juurdepääsu või automaatse käivitamise piiramine. Kategooriad on loetletud allpool. Igas kategoorias saate teha järgmisi valikuid: *Küsi iga kord*, *Küsi vaid 1. korral*, *Alati lubatud*, *Keelatud*. Olenevalt raadio funktsionaalsusest võib saadaval olla kaks või rohkem kategooriat:
  - *Side*–võrgu juurdepääsu, sõnumitesaatmise või ühenduse piiramine.
  - *Andmesideüh.*–kasutajaandmetele juurdepääsu piiramine.
  - *Kohamäärang*–asukohaandmetele juurdepääsu piiramine.
  - *Autom. käivitus*–automaatse käivituse piiramine.
- *Veebileht*–rakenduse kohta lisateabe ammutamiseks internetilehelt. Seda rakendust peab toetama võrk. Kontrollige selle teenuse saadavust võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
- *Vaate tüüp*–rakenduste näitamise viisi seadmine. Teil on valida järgneva kolme võimaluse vahel: väikeste ikoonide loend, suurte ikoonide loend või ruudustik.
- *Järjesta*–Java rakenduste järjestamiseks nime, kuupäeva, tüübi või suuruse järgi.
- *Kustuta kõik*–kõikide Java rakenduste kustutamiseks.
- *Lisa kaust*–uue kausta lisamiseks.

TMR880i_rel6.book Page 96 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Mälu olek*–raadios rakenduste paigaldamiseks mälu mahu vaatamiseks.
- *Aktiveer.võtmed*–rakenduse aktiveerimisvõtmete sisestamine, kui vaja Olenevalt Java rakendusest võib vaja olla aktiveerimisvõtit.

Rakenduste ja kaustade loendisse naasmiseks vajutage **Tagasi.**

Kaustas on ka teisi valikuid

Pärast kausta valimist vajutage **Valikud** saadaolevate valikute loendi avamiseks. Loetelu võib sisaldada järgmisi valikuid:

- *Allalaadimine*–raadios määratud WAP-järjehoidjate loendi avamiseks.
- *Kustuta kaust*–kausta kustutamiseks.
- *Teisalda*–kausta teisaldamiseks.
- *Muuda kausta nimi*–kausta nime muutmiseks.
- *Andmed*–kausta nime, loomise kuupäeva ja suuruse kohta teabe hankimiseks.
- *Vaate tüüp*–rakenduste näitamise seadmine. Teil on valida järgneva kolme võimaluse vahel: väikeste ikoonide loend, suurte ikoonide loend või ruudustik.
- *Järjesta*–kaustade järjestamiseks nime, kuupäeva, tüübi või suuruse järgi.
- *Lisa kaust*–uue kausta lisamiseks.

Rakenduste ja kaustade loendisse naasmiseks vajutage **Tagasi.**

Rakenduse allalaadimine

Raadio toetab Java™ platvormi Micro Edition rakendusi. Kontrollige oma organisatsioonist, kas teil on lubatud rakendusi alla laadida. Enne rakenduse alla laadimist veenduge, et see ühildub raadioga. Erinevate teenuste saadavuse kontrollimiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

TMR880i_rel6.book Page 97 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Enne ükskõik millise materjali omandamist uurige väljastamise tingimusi, sest sellele võib kehtida tasu. Hinnakirja, tariifide ja erinevate teenuste kontrollimiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Uusi Java rakendusi saate alla laadida erinevatel viisidel:

- Vajutage **Menüü** ja valige saadaolevate järjehoidjate loendi saamiseks *Rakendused*→*Valikud*→*Allalaadimine*. Valige soovitud lehega ühendumiseks sobiv järjehoidja.
- Vajutage **Menüü** ja valige *Veeb*→*Järjehoidjad*. Valige allalaadimiseks sobiv rakendus.
- Kasutage raadiosaatjasse rakenduste allalaadimiseks TETRA terminali sisuhalduri eraldi PC-vahendi rakenduse paigaldajat.

EADS ei taga mujalt kui EADSi lehekülgedelt laetud rakendustele garantiid. Kui otsustate sealt Java rakendusi alla laadida, peaksite turvalisuse või sisu suhtes tarvitusele võtma samasuguseid ettevaatusabinõusid nagu iga teise internetilehe puhul.

Kohamäärang (Menüü 10)



Lugege Asukoha määratlemine lk 56.

Veeb (Menüü 11)



Veebilehitsejaga pääsete ligi mitmesugustele teenustele. Teenuste hulka võib kuuluda teie organisatsiooni poolt pakutu, ilmateated, uudised või lennuajad ning majandusinfo. Nende teenuste hinnakirja, tariifide ja saadavuse kontrollimiseks võtke ühendust võrguoperaatori või vastava teenuste pakkujaga. Teenusepakkujad annavad teile ka juhised oma teenuste kasutamiseks.

Veebilehitsejaga saate vaadata teenuseid, mis kasutavad oma lehtedel traadita märgistuskeelt (WML) või laiendatavat hüperteksti märgistuskeelt (XHTML). Lehekülgede välimus võib muutuda olenevalt ekraani suurusest. Te ei pruugi näha kõiki lehekülje detaile.

TMR880i_rel6.book Page 98 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kõnefunktsioonid veebilehitsemise ajal

Saate veebilehitsemise ajal kõnesid vastu võtta. Kiirkõned ei ole veebilehitsemise ajal võimalikud. Sissetulevad kiirkõned võidakse siiski muuta ühesuunalisteks kõnedeks ning saate neid vastu võtta tavaliste kõnedena.

Sõltuvalt võrgutoest ja määratud raadioseadetest võib veebilehitsemise ajal olla võimalik teha ja vastu võtta rühmakõnesid ja **punase klahvi kõnesid**.

Kõne ajal pakettandmeülekanne peatatakse. Pärast kõne lõppemist püüab raadio ühenduse veebilehitsejaga taastada.

Teenustele ligipääsu ja kasutamise põhisammud

1. Salvestage soovitud teenusele ligipääsemiseks vajalikud teenuse seaded. Vt 98.
2. Looge teenusega ühendus. Vt 100.
3. Alustage teenuse lehekülgede lehitsemist. Vt 100.
4. Kui olete lehitsemise lõpetanud, katkestage ühendus teenusega. Vt 101.

Teenuse seaded

Teenuse seaded võivad raadios määratud olla või saate need võrguoperaatorilt või soovitud teenuse pakkujalt raadiosõnumiga. Sobivate seadete kohta lähema teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Seadete käsitsi sisestamine

1. Valige **Menüü**→*Veeb*→*Seaded*→*Ühenduse seaded*.
2. Valige *Aktiivsed veebiseaded*ning aktiveerige soovitud ühenduspakett. Ühenduspakett on seadete kogum, mida on vaja teenusega ühenduse loomiseks.
3. Valige *Muuda aktiivseid veebiseadeid*. Valige iga seade ükshaaval ning sisestage kõik vajalikud seaded vastavalt võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud teabele.

TMR880i_rel6.book Page 99 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Esitusviisi seaded

1. Lehitsemise ajal valige **Valikud**→*Muud valikud*→*Esitusviisi seaded*. Või valige ooterežiimis **Menüü**→*Veeb*→*Seaded*→*Esitusviisi seaded*.
2. Valige:
   - *Teksti ümber- kujundamine*–määrake, kas tekst jätkub järgmisel real, kui seda ei ole võimalik näidata ühel real.
   - *Kirja suurus*–veebilehitseja lehekülgedel näidatava teksti suuruse valimiseks.
   - *Näita pilte*–veebilehitseja lehekülgedel piltide näitamiseks või peitmiseks.
   - *Märguanded*–ebaturvalistest ühendustest ja elementidest märku andmiseks. Raadio märguande seadmiseks, kui turvaline ühendus muutub lehitsemise kestel ebaturvaliseks, valige *Ebaturval. ühen- duse märguanne*→*Jah*. Raadio märguande seadmiseks, kui leheküljel leidub ebaturvaline element, valige *Ebaturvaliste üksuste märguanne*→*Jah*. Need märguanded ei taga turvalist ühendust. Lisateabe saamiseks vt Veebilehitseja turvalisus lk 102.
   - *Märkide kodeering*–märgistiku valimine, mida raadio kasutab nende veebilehtede näitamisel, mis seda teavet ei sisalda.

Prääniku seaded

Võite raadiosaatja seada nii, et prääniku vastuvõtmine on lubatud või keelatud. Prääник on andmeobjekt, näiteks teie kasutajateave, mille teenus salvestub raadio vahemälusse. Prääникud kustutatakse, kui tühjendate vahemälu, lugege lk 102.

1. Lehitsemise ajal valige **Valikud**→*Muud valikud*→*Turvalisus*→*Prääникud*. Või valige ooterežiimis **Menüü**→*Veeb*→*Seaded*→*Turvaseaded*→*Prääникud*.
2. Valige *Luba* või *Keeldu*.

TMR880i_rel6.book Page 100 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Veebilehitseja teenusega ühenduse loomine

1. Aktiveerige soovitud teenuse seaded. Valige **Menüü**→*Veeb*→*Seaded*→*Ühenduse seaded*→*Aktiivsed veebiseaded*. Kerige soovitud ühenduspaketini ja vajutage **Aktiveeri**.
2. Saate ühenduse luua ühel järgnevatest viisidest:
   - Avage esileht, näiteks teenusepakkuja koduleht. Valige **Menüü**→*Veeb*→*Avaleht*. Või vajutage ja hoidke ooterežiimil 0.
   - Valige teenuse järjehoidja. Valige **Menüü**→*Veeb*→*Järjehoidjad* ning soovitud järjehoidja.

     Kui järjehoidja parasjagu aktiivse teenuse seadetega ei tööta, aktiveerige teine teenuseseadete pakett ja proovige uuesti.
   - Sisestage teenuse aadress. Valige **Menüü**→*Veeb*→*Ava aadress*, sisestage aadress (erimärkidesisestamiseks vajutage *+) ning vajutage **OK**.

Teenuse lehekülgede lehitsemine

Kui teenusega on ühendus loodud, saate hakata selle lehekülgi sirvima. Klahvide funktsioon võib erinevate teenuste puhul muutuda. Järgige juhendavaid tekste ekraanil. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist kerimisklahvi. Esiletoodud elemendi valimiseks vajutage ☎ või vajutage lingi avamiseks **Ava**. Tekstiredaktoris tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve 0 - 9wxyz ning erimärkide sisestamiseks vajutage *+.

Valikud lehitsemise ajal

Vajutage **Valikud** ning valida võib olla järgnevate võimaluste vahel:

- *Otseteed*–antud leheküljele eriomaste valikute loendi avamiseks.
- *Avaleht*–teenusepakkuja avalehele naasmiseks.

TMR880i_rel6.book Page 101 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- *Lisa järjehoidja*–lehekülje salvestamiseks järjehoidjatesse.
- *Muud valikud*–teiste valikute loendi näitamiseks, näiteks turvalisuse valikud.
- *Laadi uuesti*–käesoleva lehe uuesti laadimiseks ja uuendamiseks.
- *Lõpeta*–teenusest väljumiseks. Vt Teenuse katkestamine lk 101.

Teenusepakkuja võib esitada ka teisi valikuid.

Teenuse katkestamine

Lehitsemise lõpetamiseks ning ühenduse katkestamiseks valige **Valikud**→*Lõpeta*. Kui näidatakse *Lõpetan sirvimise?*, vajutage **Jah** või vajutage ja hoidke .

Järjehoidjad

Raadiosse võib olla laetud järjehoidjaid lehtedele, mis ei ole EADSi liikmed. EADS ei anna neile garantiid ega toeta neid lehti. Kui otsustate neid avada, peaksite turvalisuse või sisu suhtes tarvitusele võtma samasuguseid ettevaatusabinõusid nagu iga teise Internetilehe puhul.

Lehitsemise ajal valige **Valikud**→*Järjehoidjad* või valige ooterežiimil **Menüü**→*Veeb*→*Järjehoidjad*. Kerige järjehoidjani, mida soovite kasutada ning vajutage järjehoidjaga seotud lehega ühenduse loomiseks **Vali** või .

Kui võtate vastu järjehoidja (saadetud järjehoidjana), kuvatakse *1 järjehoidja vastu võetud*. Vajutage **Näita** ning **Salvesta** järjehoidja salvestamiseks.

Vastuvõetud teenused

Raadio võib teenusepakkujalt vastu võtta teenussõnumeid (kohustuslikud sõnumid).

- Vastuvõetud teenussõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Kui vajutate **Välju**, teisaldatakse sõnum vastuvõetud teenuste hulka. Vastuvõetud teenussõnumitele ligipääsuks valige **Menüü**→*Veeb*→*Vastuv. teenus.*.

TMR880i_rel6.book Page 102 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- Teenussõnumite vaatamiseks sirvimise ajal valige **Valikud**→ *Muud valikud*→*Vastuv. teenus.*. Kerige sõnumini ja vajutage lehelt märgitud andmete alla laadimiseks **Too** või valige **Valikud**→*Andmed* või *Kustuta*.

Vastuvõetud teenussõnumite seadete muutmiseks valige **Menüü**→*Veeb*→*Seaded*→*Vastuv. teenuste kausta seaded*. Raadio seadistamiseks teenussõnumeid vastu võtma või neist keelduma valige *Teenussõnumid*→*Sees* või *Hääletu*.

Kui seadsite raadio teenussõnumeid vastu võtma, võite valida *Automaatne ühendus* ning seada raadio ooterežiimilt automaatselt veebisirvijat aktiveerima, kui teenussõnum on vastu võetud.

Vahemälu

Vahemälu kasutatakse andmete ajutiseks hoidmiseks. Kui olete üritanud avada või olete avanud salasõnu nõudvat konfidentsiaalse teabe, tühjendage vahemälu pärast iga kasutamist. Teave või teenused, mida olete kasutanud, säilitatakse vahemälus.

Lehitsemise ajal vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud**→*Muud valikud*→*Tühjen. vahemälu* või valige ooterežiimil **Menüü**→ *Veeb*→*Tühjen. vahemälu*.

Veebilehitseja turvalisus

Mõned teenused võivad nõuda turvafunktsioone. Selliste ühenduste puhul vajate turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, organisatsioonisertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Valige **Menüü**→*Seaded*→*Turvaseaded* ning valige, milliseid sertifikaate tahate vaadata.

TMR880i_rel6.book Page 103 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Ühenduse vältel näidatakse turvalisusnäidikut , kui pakettandmeside ülekanne raadio ja lüüsi vahel (seda märgib *IP-aadress* jaotises *Muuda aktiivseid veebiseadeid*) on krüpteeritud.

Turvaikoon ei näita, et pakettandmeside ülekanne lüüsi ja andmeserveri (või koha, kus küsitud allikat hoitakse) vahel on turvaline. Teenusepakkuja tagab pakettandmeside ülekande turvalisuse lüüsi ja andmeserveri vahel.

Tähtis: Pange tähele, et kuigi sertifikaatide kasutamine vähendab kaugühenduste ja tarkvara paigaldamisega seotud riske märkimisväärselt, peab neid suurema turvalisuse saavutamiseks õigesti kasutama. Sertifikaadi olemasolu iseenesest ei paku mingit turvalisust; sertifikaatide haldaja peab turvalisuse tõstmiseks sisaldama õigeid, autentseid või usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatide kasutusaeg on piiratud. Kui teatatakse aegunud sertifikaat või aertifikaat veel ei kehti, kuigi sertifikaat peaks kehtima, kontrollige, et raadio kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate veenduma, et tõepoolest usaldate sertifikaadi omanikku ja sertifikaat tõesti kuulub nimetatud omanikule.

TMR880i_rel6.book Page 104 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

12. Andmeside

Raadiot on võimalik kasutada modemina ning andmeid ühilduvatesse seadmetesse üle kanda, kui raadio on andmekaabli abil ühilduva arvutiga ühendatud (võrguteenus).

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, arvutitega ühendumiseks ning internetti ligipääsemiseks vajate lisaks ühilduvasse arvutisse paigaldatud sobivat andmeside tarkvara. Võite raadiosaatjat kasutada suure hulga müügil olevate andmesiderakendustega.

Raadio kasutamiseks modemina peate selle esmalt arvutile modemina paigaldama.

Kõnefunktsioonid andmesideühenduse ajal

Sõltuvalt võrgutoest ja määratud raadioseadetest võib andmesideühenduse ajal olla võimalik teha ja vastu võtta telefonikõnesid, kiirkõnesid ja rühmakõnesid. Sissetulevad kiirkõned võidakse siiski muuta ühesuunalisteks kõnedeks ning saate neid vastu võtta tavaliste kõnedena.

Kõne ajal pakettandmeülekanne peatatakse. Pärast kõne lõppemist püüab raadio pakettandmeülekande taastada.

Siderakenduste ja modemi draiverite paigaldamine

1. Veenduge, et siderakendus on ühilduvale arvutile õigesti installeeritud. Juhiseid vaadake rakenduse dokumentatsioonist.
2. Installeerige arvutile vajalikud draiverid. Vaadake juhiseid arvuti operatsioonisüsteemi kasutusjuhendist.

   Draiverite installeerimisel peate määrama DTE'i (andmelõpmiku) kiiruse. Teie raadio andmeedastuskiirus on vaikimisi 9600 bit/s. Kui kasutate näiteks operatsioonisüsteemi Windows NT, valige tavaline 9600 bit/s modem.
3. Aktiveerige pöörduspunkt ja muutke selle seaded jaotises *Modemi seaded*. Vt Modemi seaded lk 86.

TMR880i_rel6.book Page 105 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Raadio ühendamine arvutiga

Saate DLR-3T-kaabli abil ühendada raadio ühilduva arvutiga.

1. Ühendage DLR-3T-kaabel arvuti järjestikporti.
2. Ühendage DLR-3T-kaabel raadioga.
3. Alustage arvuti siderakenduse kasutamist. Vaadake juhiseid rakenduse dokumentatsioonist.

Pakettandmeside ajal kuvatakse . Sissetuleva või väljuva kõne ajal pakettandmeülekanne peatatakse ning selle asemel kuvatakse .

Arvutiühenduse ajal helistamine või kõnedele vastamine pole soovitatav, kuna see võib toimingu katkestada.

TMR880i_rel6.book Page 106 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

HOOLDUS JA HOIDMINE

Seda suurepärase disainiga ja meisterlikult valmistatud raadiot tuleks kasutada ja hoida hoolikalt. Järgnevad soovitused aitavad teil tagada garantii kehtivust.

- Ärge kasutage ega hoidke raadiot tolmuses või määrdunud kohas. See võib kahjustada raadio liikuvaid osi ja elektroonikakomponente.
- Ärge jätke raadiot kuuma kätte. Kõrge temperatuuri mõjul võib elektroonikaseadmete tööiga lüheneda ning plastosad deformeeruda või sulada.
- Ärge jätke raadiot külma kätte. Normaalse temperatuuri taastumisel võib raadio sisemuses tekkida niiskus, mis võib kahjustada elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge püüdke raadiot avada muudmoodi, kui käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge pillake raadiot maha, põrutage ega raputage seda. Hooletul käsitsemisel võivad sisemised trükkplaadid ja peenmehaanika puruneda.
- Ärge kasutage raadio puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuaineid.
- Ärge värvige raadiot. Värv võib imbuda liikuvate osade vahele ja kahjustada seadme talitlust.

Kõik eelnevad soovitused käivad ühtviisi nii raadio kui ka selle lisaseadmete ja tarvikute kohta. Kui seade ei tööta korralikult, viige see lähimasse volitatud teeninduspunkti hooldusesse.

TMR880i_rel6.book Page 107 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

TÄHTIS OHUTUSALANE TEAVE

Liiklusohutus

Järgige kõiki kohalikke seadusi, mis sätestavad sõiduki juhtimisel mobiilraadio kasutamist. Kinnitage alati kõik raadiokomplekti kuuluvad osad oma kohale; ärge asetage osi kõrvalistmele või mujale, kus need võivad kokkupõrke või järsu peatumise ajal lahti pääseda.

Liiklusohutus olgu alati esikohal!

Kasutamiskeskkond

Järgige kehtivaid erieeskirju igal pool ja lülitage raadio alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või põhjustab häireid või ohtu. Kasutage raadiot ainult ettenähtud tööasendites. Raadiosageduskiirguse lubatud piirmääradest kinnipidamiseks kasutage ainult EADSi poolt heakskiidetud lisatarvikuid.

Kahe TETRA seadme kasutamisel lähestikku (näiteks samas sõidukis) võib tekkida tehnilisi häireid. Häire tekkimisel viige seadmed üksteisest nii kaugele, kuni häire lõppeb.

Meditsiiniseadmed

Kõigi raadioseadmete kasutamine, kaasa arvatud juhtmeta telefonid, võib segada ebapiisavalt kaitstud meditsiinitehnika talitlust. Pöörduge arsti või meditsiiniseadme tootja poole, et kindlaks teha, kas tehnika on väliste raadiosageduslainete eest piisavalt kaitstud; või kui teil on teisi küsimusi. Kui tervishoiuasutustes on üles pandud sildid nõuetega raadio välja lülitada, siis tehke seda kindlasti. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada välise raadiosagedusenergia suhtes tundlikke seadmeid.

Stimulaatorid

Stimulaatorite tootjad soovitavad võimalike häirete vältimiseks selle töös juhtmeta telefoni ja stimulaatorit hoida teineteisest vähemalt 15,3 cm kaugusel. Need soovitused on kooskõlas Wireless Technology Researchi sõltumatute uuringutega. Südamestimulaatorit kasutavad inimesed peaksid:

- sisselülitatud raadiot alati stimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel hoidma;
- võimaliku häire vähendamiseks hoidma raadiot stimulaatoriga võrreldes vastaskõrva juures.

Häirekahtluse korral lülitage raadio viivitamatult välja.

TMR880i_rel6.book Page 108 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed juhtmete telefonid võivad mõjutada kuuldeaparaate. Häirete ilmnemisel pöörduge teenusepakkuja poole.

Teadetega asutused

Lülitage raadio välja kõigis asutustes, kus ülespandud teated seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosignaal võib mõjutada mootorsõidukis kehvasti paigaldatud või ebapiisavalt kaitstud elektroonikasüsteeme, nagu elektrooniline sissepritsesüsteem, elektrooniline libisemisvastane pidurisüsteem, elektrooniline kiiruse reguleerimissüsteem, õhkpatjade süsteem. Lisainfo saamiseks pöörduge sõiduki või lisavarustuse tootja või tema esindaja poole.

Raadiot võib hooldada või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta raadio garantii kehtetuks. Kontrollige regulaarselt, et sõiduki raadiovarustus on ühendatud ja töötab korralikult. Ärge hoiustage ega kandke süttivaid vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale raadio, selle osade või lisatarvikutega ühes laekas. Õhkpatjadega sõiduki puhul pidage meeles, et need täituvad suure jõuga. Ärge asetage ühtegi eset, kaasa arvatud paigaldatud või kantavad juhtmeta seadmed, õhkpatjade kohale jäävasse või nende täitumise piirkonda. Sõidukisiseste juhtmeta seadmete valesti paigaldamisel võib õhkpadi avanemisel põhjustada tõsiseid vigastusi.

Raadio kasutamine on lendamise ajal keelatud. Järgige kõiki piiranguid. Juhtmeta telefonid võivad lennukihäireid tekitada. Juhtmeta telefone kasutavad lennujaamatöötajad peaksid järgima oma asutuses välja antud erijuhiseid.

Plahvatusohtlik keskkond

Lülitage raadio plahvatusohtlikus piirkonnas välja ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Plahvatusohtlikud on alad, kus tavaliselt soovitatakse sõidukimootor välja lülitada. Sellistes piirkondades võivad sädemed põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks on kehavigastused või isegi surm. Lülitage raadio välja tankimiskohtades, nt teenindusjaamas bensiinipumba lähedal. Pidage silmas raadioseadmete kasutamiskeeldu kütuselaos, -hoidlas ja tanklas, keemiatehastes või lõhkamispiirkondades. Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Sinna hulka kuuluvad laevateki alla jäävad ruumid, keemiliste ainete

TMR880i_rel6.book Page 109 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

töötlemispaigad ja hoidlad, vedeldatud naftagaasi (nagu propaan või butaan) kasutavad sõidukid, piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või viljaosakesi, tolmu või metallitolmu.

EADS-il on olemas Atexi sertifikaadiga eritoode THR880i Ex, mida võib kasutada plahvatusohtlikku gaasi sisaldavas keskkonnas. Selle toote kohta lisateabe saamiseks pöörduge lähima volitatud EADS-i turustaja poole.

Hädaabikõned

Tähtis: Juhtmeta telefonid, kaasa arvatud käesolev raadio, kasutavad raadiosignaale, juhtmeta võrgustikke, maapealseid võrke ja kasutaja programmeeritud funktsioone. Kõige selle tõttu ei ole ühendus igasugustes tingimustes tagatud. Ärge lootke kunagi erakorraliste kõnede tegemisel (nt tervisehäire puhul) ainult juhtmeta telefoni kasutamisele.

Hädaabikõned ei pruugi kõikides juhtmeta telefoni võrkudes või teatud võrguteenuste puhul ja/ või raadiofunktsioonide kasutamise ajal võimalikud olla. Pöörduge kohaliku teenusepakkuja poole.

Hädaabikõnede tegemiseks:

1. Kui raadio ei tööta, lülitage see sisse. Kontrollige, kas signaalitugevus on piisav.
2. Vajutage ekraani tühjendamiseks ja raadio helistamisvalmis seadmiseks vajalik arv kordi klahvi .
3. Sisestage piirkonna ametlik hädaabinumber. Hädaabinumbrid varieeruvad piirkonniti.
4. Vajutage klahvi .

Teatud funktsioonide kasutamisel peate need enne hädaabikõne tegemist välja lülitama. Uurige lisateabe saamiseks käesolevat juhendit või pöörduge teenusepakkuja poole.

Hädaabikõne tegemisel andke võimalikult täpset informatsiooni. Raadio võib õnnetuspaigas olla ainus sidevahend. Ärge lõpetage kõnet enne loa saamist.

Hädaabikõnede tegemiseks:

Teie asutus võib lubada teil hädaabikõnesid teha ka asutuse poolt määratud numbritel. Võimalik, et saate need kõnevalikud lisada menüüsse **Mine**, valides **Mine**→**Valikud**→*Ava valikud*. Võimalikud hädaabikõnede tüübid on järgmised:

- Hädaabikõne – hädaabikõnede tegemiseks eelmääratud rühmale.
- Appikutsekõne – hädaabikõnede tegemiseks eelmääratud üksiknumbril.

TMR880i_rel6.book Page 110 Tuesday, January 20, 2009 3:56 PM

- Katastroofikõne – hädaabi levirühmakõne tegemiseks eelmääratud rühmale.
- Teavituskõne – levirühmakõne tegemiseks eelmääratud rühmale.

Katastroofikõnede ja teavituskõnede jaoks saab määratleda valitud rühma (rühma, mis on kuvatud raadio ekraanil siis, kui raadio on ooterežiimis). Võtke arvesse, et teie asutuses ei pruugi olla kõigi eelkirjeldatud valikuvõimaluste jaoks vastavaid numbreid/rühmi määratletud.