
Οδηγός Χρήσης



PS10889CELAB01
03.02/EL

CE 0523 ⓘ
CE 1987 ⓘ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η EADS Secure Networks δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν EADS TMR880i συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC (R&TTE) & 2002/95/EC (ROHS). Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.eads.com/tmr880i.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Παρακαλείσθε να παραδώσετε το προϊόν αυτό, μετά το πέρας του κύκλου ζωής του, στον διανομέα ή τον αντιπρόσωπό σας για ανακύκλωση.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006-2008 EADS Secure Networks. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το έντυπο είναι εμπιστευτικό και περιέχει νομικά προνομιούχες πληροφορίες. Το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EADS Secure Networks.

Το λογότυπο EADS είναι σήμα κατατεθέν της EADS N.V.. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Copyright © 1997-2006, Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto California 94303-4900 USA. All rights reserved. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Η EADS Secure Networks εφαρμόζει πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η EADS Secure Networks διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η EADS Secure Networks σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η EADS Secure Networks διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της EADS Secure Networks.

El uso y el funcionamiento de este dispositivo requieren licencia. Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con las autoridades competentes en materia de frecuencia de su país.

Denne enhed må kun betjenes, hvis der er givet tilladelse hertil. Kontakt den lokale frekvensmyndighed for at få yderligere oplysninger.

Für die Verwendung dieses Geräts ist eine Funklizenz erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie in Deutschland bei der für ihren Wohnort zuständigen Außenstelle der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post.

The use and operation of this device is subject to permission: for details contact your local frequency authority.

L'utilisation et l'exploitation de cet appareil sont soumises à autorisation : pour plus d'informations, prenez contact avec l'autorité locale compétente en matière de fréquences.

L'utilizzo di questo dispositivo deve essere autorizzato: per informazioni contattare la locale autorità per l'assegnazione delle frequenze.

Het gebruik van dit apparaat is alleen toegestaan als u daarvoor toestemming hebt gekregen. Neem contact op met de plaatselijke instantie voor meer informatie.

A utilização e funcionamento deste aparelho estão sujeitos a autorização: para mais informações, contacte as entidades locais responsáveis pela atribuição de frequências.

Tämän tuotteen käyttö on luvanvaraista. Ota yhteys paikalliseen taajuusviranomaiseen.

Användning av denna utrustning kan kräva tillstånd. Kontakta den lokala post- och telemyndigheten.

Για τη χρήση και τη λειτουργία αυτής της συσκευής απαιτείται χορήγηση αδείας: για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για τις συχνότητες.

Käesoleva seadme kasutamine ja töötamine on seotud vastavate lubadega: teabe saamiseks pöörduge kohalikku ametkonda, mis tegeleb raadiosageduste haldusega.

A készülék használata és üzemeltetése engedélyhez kötött. A részletekről érdeklődjön a helyi frekvenciahasználat-szabályozó hatóságnál.

Naudotis šiuo prietaisu galima tik gavus leidimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėje ryšių reguliavimo tarnyboje.

Šīs ierīces lietošanai un ekspluatācijai nepieciešama atļauja: lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo frekvenču regulēšanas pārvaldi.

Użytkowanie i obsługa tego urządzenia wymaga zezwolenia. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od lokalnych organów zajmujących się kontrolą częstotliwości radiowych.

Za uporabo te naprave morate imeti ustrezno dovoljenje; dodatne informacije so na voljo na Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije.

Σύντομος οδηγός

Αυτές οι σελίδες σάς παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου EADS TMR880i. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο TETRA πατώντας και κρατώντας πατημένο το ⏻.

Λειτουργίες κλήσης

- Επιλογή φακέλου–Οι ομάδες ομιλίας χωρίζονται σε φακέλους. Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε ⌄ στην κατάσταση αδράνειας και επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε.
- Επιλογή ομάδας ομιλίας–Περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας μέχρι να φθάσετε στην ομάδα που σας ενδιαφέρει. Ενδέχεται, επίσης, να μπορείτε να περιηγηθείτε στις ομάδες κυκλικά, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, στον επιλεγμένο φάκελο.
- Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης προς την επιλεγμένη ομάδα σας–Αφού ορίσετε την επιλεγμένη ομάδα και το όνομά της εμφανιστεί στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT).
- Απάντηση σε ομαδική κλήση–Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης σε έναν αριθμό TETRA–Αφού πληκτρολογήσετε έναν αριθμό TETRA, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης σε έναν αριθμό τηλεφώνου–Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο ✆. Επιλέξτε *Τηλέφωνο* και πατήστε το πλήκτρο PTT.

- Απάντηση σε ταχεία κλήση–Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης–Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο . Δεν απαιτείται κωδικός περιοχής για αριθμούς TETRA. Μεταβείτε στο *Προσωπική*, *Συντ. αριθμ.*, *Τηλέφωνο* ή *Εσωτ. γραφ.* και πατήστε . Βλέπε επίσης Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης στη σελίδα 62.
- Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση–Πατήστε το πλήκτρο όταν ακουστεί ένας ήχος κλήσης.

Άμεση λειτουργία

- Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας–Επιλέξτε **Μενού**→ *Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Ενεργή λειτουργία*→ *Άμεση*.
- Επιλογή καναλιού και ομάδας–Περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας μέχρι να φθάσετε στο κανάλι που σας ενδιαφέρει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πίσω για να επιλέγετε ομάδες. Για λεπτομέρειες, βλέπε Επιλογή καναλιών και ομάδων στη σελίδα 67.

Πλήκτρα

- Ρύθμιση της έντασης ήχου–Τα πλήκτρα έντασης βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση και για να την μειώσετε. Βλέπε επίσης Σίγαση εξωτερικών ηχείων στη σελίδα 32.
- Χρήση του πλήκτρου γρήγορου μενού–Πατήστε για να μεταβείτε στο γρήγορο μενού. Μετακινηθείτε μέσα στο γρήγορο μενού με τα πλήκτρα κύλισης ή πατώντας , και επιλέξτε στοιχεία του μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το ή πατώντας το **Επιλογή**. Βλέπε Γρήγορο μενού στη σελίδα 40.
- Χρήση του πλήκτρου εργασίας–Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο να πραγματοποιεί κλήσεις προς την οικεία

ομάδα ή να καλεί το κέντρο της επιλεγμένης ομάδας ή να αποστέλλει αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση της επιλεγμένης ομάδας. Βλέπε Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας στη σελίδα 110.

- Χρήση αριθμητικών πλήκτρων ως συντομεύσεων–Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει προκαθορίσει συγκεκριμένες λειτουργίες για τα αριθμητικά πλήκτρα, όπως για παράδειγμα την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της σάρωσης ή της φραγής εκπομπής ή ενός προφίλ. Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποια εφαρμογή ή λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.
- Χρήση πλήκτρων αριστερού και δεξιού βέλους ως συντομεύσεων–Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει προκαθορίσει συγκεκριμένες λειτουργίες για τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους, όπως για παράδειγμα την ενεργοποίηση του δέκτη GPS ή το άνοιγμα των μηνυμάτων κατάστασης που έχετε λάβει. Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση του τηλεφώνου, το πλήκτρο ‹ επιτρέπει τη σύνταξη ενός μηνύματος κειμένου και το πλήκτρο › την αποστολή ενός μηνύματος κατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

Βασικές λειτουργίες μενού

- Πρόσβαση σε μενού–Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή**.
- Έξοδος από μενού–Πατήστε για έξοδο από κάποια λειτουργία μενού χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεών της και επιστροφή στην κατάσταση αδράνειας. Βλέπε επίσης Προσωρινή σίγαση της κλήσης στη σελίδα 52 και τη σελίδα 69.

Λοιπές λειτουργίες

- Κλείδωμα και ξεκλείδωμα πλήκτρων–Υπάρχουν δύο επίπεδα κλειδώματος του πληκτρολογίου (*Πληκτρολόγιο* και *Όλα τα πλήκτρα*). Ο οργανισμός σας μπορεί είτε να προκαθορίσει τα κλειδωμένα πλήκτρα σε κάθε επίπεδο ή να χρησιμοποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση της συσκευής, το επίπεδο κλειδώματος *Πληκτρολόγιο* κλειδώνει το πληκτρολόγιο και το πλήκτρο λειτουργίας. Για να ενεργοποιήσετε αυτό το επίπεδο κλειδώματος, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια το πλήκτρο *+. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση της συσκευής, το επίπεδο κλειδώματος *Όλα τα πλήκτρα* κλειδώνει το πληκτρολόγιο, τον επιλογέα ομάδας, το πλήκτρο λειτουργίας και τα πλήκτρα − και −. Για να ενεργοποιήσετε αυτό το επίπεδο κλειδώματος, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *+. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε **Ξεκλείδ.** και στη συνέχεια το πλήκτρο *+.
- Δημιουργία μηνύματος κειμένου–Πατήστε ‹ στην κατάσταση αδράνειας.
  Ο οργανισμός σας μπορεί να προκαθορίσει κάποια άλλη λειτουργία για το συγκεκριμένο πλήκτρο.
- Αποστολή μηνύματος κατάστασης–Πατήστε › στην κατάσταση αδράνειας για να ξεκινήσει η αποστολή του μηνύματος.
  Ο οργανισμός σας μπορεί να προκαθορίσει κάποια άλλη λειτουργία για το συγκεκριμένο πλήκτρο.
- Αναζήτηση ονομάτων στον κατάλογο επαφών–Πατήστε **Ονόματ.**, πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα.
- Χρήση προσωπικών συντομεύσεων–Πατήστε **Μετάβ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Περιεχόμενα

Σύντομος οδηγός 4

Περιεχόμενα 8

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 12

Γενικές πληροφορίες..... 16
Κωδικοί πρόσβασης 16
Τρόποι λειτουργίας 16
Φραγή εκπομπής..... 16
Επιλογή δικτύου 18
Ειδικά χαρακτηριστικά 18
Μονάδα ελέγχου 19

1. Πριν ξεκινήσετε 20
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου TETRA 20
Αισθητήρας ανάφλεξης..... 21
Κλείδωμα πλήκτρων (κλείδωμα πληκτρολογίου)..... 21

2. Παρουσίαση του τηλεφώνου TETRA..... 23
Κατάσταση αδράνειας 24
Τύποι κλήσεων 26
Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και αποστολή μηνυμάτων κατάστασης..... 26
Επιλογέας ομάδας και πλήκτρο Πίσω 28
Πλήκτρο εργασίας και πλήκτρο γρήγορου μενού..... 29
Μικρόφωνο με ηχείο 29
Πλήκτρο ομιλίας (PTT) 30
Κουμπί οπίσθιου φωτισμού οθόνης 31
Φωτεινή ένδειξη..... 31
Πλήκτρα έντασης..... 32
Σίγαση εξωτερικών ηχείων 32
Ενδείξεις οθόνης 32
Αναγγελίες..... 35

3. Χρήση του τηλεφώνου TETRA 37
Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού..... 37
Φωνητική ειδοποίηση..... 41

4. Ομαδικές κλήσεις 43
Βασικές πληροφορίες..... 43
Φάκελοι 44
Οικεία ομάδα 45
Δυναμικές ομάδες ομιλίας 46
Έναρξη της ομαδικής επικοινωνίας..... 46
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ομαδικών κλήσεων 46
Επιλογή φακέλου 47
Επιλογή ομάδας ομιλίας..... 47
Ρυθμίσεις σάρωσης..... 48
Ρυθμίσεις πλήκτρου PTT 49
Μετάβαση στη λίστα ομάδων σε κατάσταση αδράνειας..... 50
Λήψη ομαδικής κλήσης 50
Απάντηση σε ομαδική κλήση..... 51
Φωνητική παράκαμψη..... 52
Έξοδος από μενού 52
Προσωρινή σίγαση της κλήσης .. 52
Λήψη κλήσης εκπομπής..... 52
Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης..... 53
Κλήση επιλεγμένης ομάδας ομιλίας 53
Κλήση ομάδας σάρωσης..... 53
Κλήση κέντρου (υπηρεσία δικτύου)..... 53
Ομάδες ομιλίας (Μενού 5)..... 54

Επεξεργασία φακέλων ομάδων .. 54
Προβολή φακέλου φόντου 56
Επαναφορά ρυθμίσεων ομάδας . 56
Ημερολόγιο ομάδας 57

5. Ταχείες κλήσεις 58
Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης .. 58
Επανάκληση αριθμού 59
Κλήση συντετμημένου αριθμού TETRA 59
Πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων 59
Λήψη ταχείας κλήσης..... 60
Απάντηση σε ταχεία κλήση..... 60
Απόρριψη ταχείας κλήσης 60

6. Τηλεφωνικές κλήσεις..... 61
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης 62
Κλήση συντετμημένου αριθμού TETRA 63
Πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων..... 63
Διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις (υπηρεσία δικτύου) 63
Μεταβίβαση κλήσης..... 63
Επιλογές στη διάρκεια της κλήσης 63
Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση ... 64
Σίγαση του ήχου κλήσης..... 64
Απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης.. 64

7. Άμεση λειτουργία 65
Βασικές πληροφορίες 65
Έναρξη επικοινωνίας στην άμεση λειτουργία 66
Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας..... 66
Επιλογή καναλιών και ομάδων ... 67
Σάρωση ομάδων σε κάποιο κανάλι 67
Λήψη κλήσης στην άμεση λειτουργία 68
Απάντηση σε κλήση στην άμεση λειτουργία 68
Φωνητική παράκαμψη..... 68
Προσωρινή σίγαση της κλήσης .. 69
Πραγματοποίηση κλήσης στην άμεση λειτουργία 69
Πύλη και αναμεταδότης..... 70
Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και επείγουσες κλήσεις στην άμεση λειτουργία 71
Μηνύματα κατάστασης στην άμεση λειτουργία 72

8. Εντοπισμός θέσης..... 74
Δέκτης GPS..... 74
Πληροφ. θέσης 75
Σημεία αναφοράς 76
Ρυθμίσεις θέσης 80

9. Σύνταξη κειμένου..... 83
Έξυπνη δημιουργία κειμένου 84
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου..... 84
Συμβουλές..... 85

10. Επαφές 86
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών..... 86
Ανα—ήτηση ονομάτων 87
Αποστολή και λήψη επαφών..... 88
Αποστολή επαφών..... 88
Λήψη επαφών 89
Οργάνωση του καταλόγου επαφών 89
Προσθήκη αριθμών και στοιχείων κειμένου 89
Αλλαγή του τύπου του αριθμού .. 90
Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού 90
Διαγραφή καταχωρίσεων επαφών 90
Ρυθμίσεις για τις Επαφές 90
Ταχείες κλήσεις 91
Ομάδες χρηστών..... 91

Στοιχ. τερματ. 92

11. Λειτουργίες μενού 93

Μην. κατάστ. (Μενού 1) 93
Μηνύματα ειδοποίησης μονάδας 94
Αποστολή μηνυμάτων κατάστασης 94
Προβολή τελευταίου απεσταλμένου μηνύματος κατάστασης στην κατάσταση αδράνειας 96
Μήνυμα κατάστασης με χρονική σήμανση 96
Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης 97
Φάκελοι Ληφθέντα και Σταλθέντα 98
Φάκελοι ορι—όμενοι από το χρήστη 98
Διαγραφή μηνυμάτων κατάστασης 99
Ρυθμ. κατάστασ. 99
Μηνύματα (Μενού 2) 100
Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου 100
Αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε πολλούς παραλήπτες 102
Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου . 102
Φάκελοι Εισερχόμενα και Σταλθ. στοιχεία 103
Πρότυπα 104
Φάκελος Αποθ. μηνύματα και φάκελοι ορι—όμενοι από το χρήστη 104
Διαγραφή μηνυμ. 105
Ρυθμ. μηνυμάτων 105
Μητρώο (Μενού 3) 106
Λίστες πρόσφατων κλήσεων 106
Μετρητές και χρονόμετρα 107
Τηλ. κατάλογ. (Μενού 4) 108
Ομάδες ομιλίας (Μενού 5) 108
Ρυθμίσεις (Μενού 6) 108
Προφίλ 108
Ρυθμίσεις κλήσεων 109
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 111
Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας 112
Ρυθμίσεις κλειδ. πληκτρολογίου . 113
Ρυθμίσεις επικοινωνίας 113
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων 113
Ρυθμίσεις μόντεμ 114
Ρυθμίσεις ασφαλείας 114
Ρυθμίσεις οθόνης 115
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας 116
Εναλλακτική σύνδεση 117
Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων . 118
Έκθεση (Μενού 7) 118
Ατ—έντα (Μενού 8) 119
Αφύπνιση 119
Ημερολόγιο 120
Λίστα υποχρεώσ. 121
Σημειώσεις 122
Αριθμομηχανή 122
Χρονομετρητής 123
Χρονόμετρο 123
Εφαρμογές (Μενού 9) 124
Εκκίνηση εφαρμογής 124
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή 125
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα φάκελο 126
Λήψη εφαρμογής 127
Εντοπ. θέσης (Μενού 10) 128
Ιστός (Μενού 11) 128
Λειτουργίες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης 129
Βασικά βήματα για την προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών 129
Ρυθμίσεις υπηρεσίας 130
Χειροκίνητη καταχώριση των ρυθμίσεων 130

Σύνδεση σε υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης 131
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....132
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία .133
Σελιδοδείκτες 133
Εισερχόμ. υπηρ. 134
Προσωρινή μνήμη 135
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....135

12. Μεταφορά δεδομένων 137
Λειτουργίες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δεδομένων..... 137
Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας και προγραμμάτων οδήγησης μόντεμ..... 138
Σύνδεση του τηλεφώνου TETRA σε PC..... 138

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 139

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 140

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών. Οι εργαζόμενοι σε χώρους αεροδρομίων που χρησιμοποιούν ασύρματα τηλέφωνα πρέπει να ακολουθούν τις ειδικές οδηγίες που καθορίζονται από τους οργανισμούς τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε ⏻ όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε ✆. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο TETRA. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετέ τα μακριά από μικρά παιδιά.

Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: εικόνες στην Έκθεση, σημεία αναφοράς και εφαρμογές Java. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη.

Επίσης, ορισμένες άλλες λειτουργίες ενδέχεται χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: επαφές, ημερολόγιο, λίστα υποχρεώσεων και εφαρμογή σημειώσεων. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών σημειώσεων ενδέχεται να χρησιμοποιεί όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν

συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι επαφές, ενδέχεται να έχει εκχωρηθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσοστό μνήμης.

Σχετικά με τα εξαρτήματα

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που αναφέρεται στο τηλέφωνο και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

Κωδικοί πρόσβασης

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον τετραψήφιο κωδικό PIN είναι 1234. Όταν η επιλογή "Αίτημα κωδικού PIN" είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA. Βλέπε Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 114.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον πενταψήφιο κωδικό ασφαλείας είναι 12345.

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας TETRA, αλλάξτε τους κωδικούς. Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας TETRA. Βλέπε Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 114.

Τρόποι λειτουργίας

Το τηλέφωνό σας TETRA έχει δύο τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία Δίκτυο και Άμεση λειτουργία. Στη λειτουργία Δίκτυο το τηλέφωνο TETRA λειτουργεί χρησιμοποιώντας το δίκτυο TETRA. Στην άμεση λειτουργία, το τηλέφωνο TETRA λειτουργεί χωρίς το δίκτυο, οπότε τα τηλέφωνα TETRA επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας. Στην άμεση λειτουργία διαθέσιμες είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άμεση λειτουργία, βλέπε Άμεση λειτουργία στη σελίδα 65.

Φραγή εκπομπής

Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA δεν στέλνει σήματα στο δίκτυο και διαθέσιμες είναι περιορισμένες μόνο υπηρεσίες του δικτύου. Στη λειτουργία Δίκτυο, το τηλέφωνο TETRA μπορεί να λαμβάνει μόνο ομαδικές κλήσεις και μηνύματα κατάστασης και κειμένου, τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ομιλίας, με την προϋπόθεση ότι το τηλέφωνο TETRA είναι

καταχωρημένο στο δίκτυο. Στην άμεση λειτουργία το τηλέφωνο TETRA μπορεί να λαμβάνει κλήσεις άμεσης λειτουργίας. Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να επανακαταχωρηθεί στο δίκτυο, για παράδειγμα, σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί.

Οι περιορισμένες υπηρεσίες δικτύου στη λειτουργία Δίκτυο είναι διαθέσιμες μόνο στην περιοχή κάλυψης της κυψέλης δικτύου όπου καταχωρήθηκε το τηλέφωνο TETRA την τελευταία φορά. Το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε άλλες κυψέλες του δικτύου όσο η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η περιοχή λειτουργίας του ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία Δίκτυο, το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να στείλει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο δίκτυο σχετικά με τυχόν αλλαγές στις ομάδες ομιλίας. Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη ομάδα. Αν τυχόν πραγματοποιήσετε άλλες αλλαγές που επηρεάζουν τις ομάδες ομιλίας, όπως αν αλλάξετε τον επιλεγμένο φάκελο, την οικεία ομάδα ή την προτεραιότητα σάρωσης μιας ομάδας, δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε πλέον με τις ομάδες που επηρεάστηκαν. Αφού απενεργοποιηθεί η φραγή εκπομπής, το τηλέφωνο TETRA είναι σε θέση να επιχειρήσει να διαπραγματευτεί τις αλλαγές με το δίκτυο.

Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια **κλήση κόκκινου πλήκτρου** ή μια επείγουσα κλήση προς έναν αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας TETRA, όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA απενεργοποιεί αυτόματα τη φραγή εκπομπής και προσπαθεί να πραγματοποιήσει την κλήση. Βλέπε Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και επείγουσες κλήσεις στην άμεση λειτουργία στη σελίδα 71.



Σημείωση: Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση κόκκινου πλήκτρου ή μια επείγουσα κλήση με τη φραγή εκπομπής ενεργοποιημένη, η φραγή εκπομπής θα απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε την περιοχή όπου θέλατε να είναι ενεργοποιημένη η φραγή εκπομπής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή εκπομπής, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Φραγή εκπομπής*→*Ναι* ή *Όχι*. Η φραγή εκπομπής θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, προτού εισέλθετε στην περιοχή όπου θέλετε να είναι ενεργοποιημένη. Το  ή το  εμφανίζονται στην κατάσταση αδράνειας όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη. Ανάλογα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του, το τηλέφωνο TETRA μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ειδοποίησης στο δίκτυο σχετικά με την ενεργοποίηση. Αν δεν χρειάζεται να σταλεί μήνυμα ή αν η αποστολή του μηνύματος απέτυχε, εμφανίζεται το σύμβολο ενώ, αν το μήνυμα έχει σταλεί, εμφανίζεται το σύμβολο .

Επιλογή δικτύου

Εκτός από το προκαθορισμένο οικείο δίκτυο, μπορείτε ενδεχομένως να επιλέξετε άλλα δίκτυα στα οποία να λειτουργεί το τηλέφωνό σας TETRA (υπηρεσία δικτύου), για παράδειγμα, αν δεν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του οικείου δικτύου σας. Το δίκτυο μπορεί να αλλάζει αυτόματα ή χειροκίνητα, βλέπε Επιλογή δικτύου στη σελίδα 111.

Ορισμένες υπηρεσίες εξαρτώνται από το δίκτυο, επομένως η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει όταν αλλάξετε δίκτυο. Επιπλέον, ο επιλεγμένος φάκελος, η επιλεγμένη ομάδα, η οικεία ομάδα ή η διαθεσιμότητα των ομάδων μπορεί να διαφέρουν όταν αλλάξετε δίκτυο.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Το τηλέφωνο TMR880i EADS διαθέτει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. Στην πρόσοψη υπάρχει μια υποδοχή για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών smart (DD-5). Εναλλακτικά, υπάρχει μια εσωτερική υποδοχή για τη σύνδεση καρτών smart μικρού μεγέθους για διατερματική (end-to-end) κρυπτογράφηση. Η συσκευή ανάγνωσης και η εσωτερική υποδοχή καρτών smart δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Μία από τις υποδοχές που υπάρχουν στο πίσω μέρος του τηλεφώνου,

διαθέτει προγραμματιζόμενες ακίδες εισόδου/εξόδου για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, π.χ. πάνελ κατάστασης. Επίσης, είναι δυνατή η σύνδεση εξαρτημάτων μέσω του καλωδίου συστήματος (CA-105), για παράδειγμα, κάποιου συστήματος πλοήγησης χρησιμοποιώντας την έξοδο NMEA του CA-105. Εκτός από τις τυπικές εντολές AT, το τηλέφωνο EADS TMR880i υποστηρίζει και ένα διευρυμένο σετ εντολών AT για τον έλεγχο του τηλεφώνου.

Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μονάδα ελέγχου

Στο τηλέφωνο TMR880i της EADS, μπορείτε να συνδέσετε μια μονάδα ελέγχου (CUR-3) EADS. Η μονάδα διαθέτει υποδοχές μικροφώνου με ηχείο και ένα κράνος (για παράδειγμα, για χρήση σε μοτοσυκλέτες). Με το κράνος, είναι δυνατή η επίτευξη σίγασης όλων των άλλων εξαρτημάτων ήχου που είναι συνδεδεμένα στη μονάδα ελέγχου EADS και στο τηλέφωνο TMR880i της EADS.

Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στην αντιπροσωπία.

1. Πριν ξεκινήσετε

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου TETRA

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA. Αν η επιλογή *Επίπεδο πρόσβασης* του χρήστη είναι *Διευρυμένη*, η απενεργοποίηση του τηλεφώνου TETRA επαναφέρει το επίπεδο στο *Κανονικό*. Βλέπε Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 114.
2. Αν το τηλέφωνο TETRA σάς ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό PIN (εμφανίζεται ως ****) και πατήστε **OK**.
3. Αν το τηλέφωνο TETRA σάς ζητήσει κωδικό ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό ασφαλείας (εμφανίζεται ως *****) και πατήστε **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Προσοχή: Προκειμένου το τηλέφωνο να πληροί τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) των φορητών συσκευών, απαιτείται η ελάχιστη απόσταση των 20 cm ανάμεσα στην κεραία και τα άτομα.

Σημείωση: Το τηλέφωνο δεν θα λειτουργήσει, εκτός και αν τροφοδοτηθεί με επαρκή ποσότητα ρεύματος μέσω πηγής ρεύματος, π.χ. μιας μπαταρίας οχήματος.

Αισθητήρας ανάφλεξης

Εάν το τηλέφωνο έχει τοποθετηθεί σε κάποιο όχημα, ο αισθητήρας ανάφλεξης συμβάλλει στην αποφυγή της απορρόφησης ενέργειας της μπαταρίας του οχήματος από το τηλέφωνο. Ο αισθητήρας ανάφλεξης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα το τηλέφωνο, 20 δευτερόλεπτα μετά από το άναμμα ή το σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος μέσω του κλειδιού της ανάφλεξης. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο οποτεδήποτε με το πλήκτρο .

Όταν το κλειδί ανάφλεξης είναι στη θέση απενεργοποίησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Το τηλέφωνο θα σβήσει αν δεν χρησιμοποιείται*. Το τηλέφωνο δεν θα απενεργοποιηθεί με το πάτημα οποιουδήποτε αριθμητικού πλήκτρου.

Κλείδωμα πλήκτρων (κλείδωμα πληκτρολογίου)

Το τηλέφωνό TETRA διαθέτει δύο επίπεδα κλειδώματος του πληκτρολογίου: *Πληκτρολόγιο* και *Όλα τα πλήκτρα*. Ο οργανισμός σας μπορεί είτε να προκαθορίσει τα κλειδωμένα πλήκτρα σε κάθε επίπεδο ή να χρησιμοποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση της συσκευής, το επίπεδο κλειδώματος *Πληκτρολόγιο* κλειδώνει τα πλήκτρα του πληκτρολογίου εκτός από τα πλήκτρα έντασης, τα πλήκτρα , και , το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας , το πλήκτρο PTT, τον επιλογέα ομάδας και το πλήκτρο Πίσω. Για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας κατ' αυτόν τον τρόπο, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο εντός 1,5 δευτερολέπτου. Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Πληκτρολόγιο κλειδώθηκε*.
- Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση της συσκευής, το επίπεδο κλειδώματος *Όλα τα πλήκτρα* κλειδώνει όλα τα πλήκτρα του πληκτρολογίου εκτός από τα πλήκτρα έντασης, το πλήκτρο (ανάλογα με τις ρυθμίσεις), το πλήκτρο , το κόκκινο

πλήκτρο λειτουργίας , το πλήκτρο PTT και το πλήκτρο Πίσω. Για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας κατ' αυτόν τον τρόπο, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *+ εντός 1,5 δευτερολέπτου. Εμφανίζεται στιγμιαία το μήνυμα *Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα*.


Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε **Ξεκλείδ.** και *+ εντός 1,5 δευτερολέπτου.

Μπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνική, ομαδική ή ταχεία κλήση εφόσον είναι ενεργοποιημένος κάποιος από τους δύο τρόπους κλειδώματος του πληκτρολογίου. Μετά τη λήξη της κλήσης, τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα. Βλέπε επίσης Ρυθμίσεις κλειδ. πληκτρολογίου στη σελίδα 113.



Σημείωση: Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας (π.χ. 112 ή άλλος επίσημος αριθμός επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη, μόνον αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο ψηφίο του.

2. Παρουσίαση του τηλεφώνου TETRA



- The power key switches the power on and off.
- Η λειτουργία των πλήκτρων επιλογής και του μεσαίου πλήκτρου επιλογής εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, πάνω από τα πλήκτρα.
- Τα πλήκτρα κύλισης χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ανάμεσα στα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνου και τα μενού. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής που βρίσκεται μεταξύ των πλήκτρων κύλισης έχει την ίδια λειτουργία με αυτήν του μεσαίου πλήκτρου επιλογής κάτω από την οθόνη. Βλέπε επίσης Συντομεύσεις πλήκτρων κύλισης στη σελίδα 25.
- Τα πλήκτρα έντασης και μειώνουν και αυξάνουν την ένταση. Βλέπε επίσης Σίγαση εξωτερικών ηχείων στη σελίδα 32.
- Το καλεί έναν αριθμό και απαντά σε τηλεφωνική κλήση. Στην κατάσταση αδράνειας, το εμφανίζει τη λίστα με τους αριθμούς των πιο πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων.
- Το τερματίζει ή απορρίπτει μία τηλεφωνική ή ταχεία κλήση.
- Τα πλήκτρα - χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης για την ενεργοποίηση

προκαθορισμένων λειτουργιών, την πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων ή την επιλογή προκαθορισμένων ομάδων. Για πρόσβαση σε μια λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

- Τα πλήκτρα *+ και .# χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες. Για πρόσβαση σε μια λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.
- Πλήκτρο εργασίας και πλήκτρο γρήγορου μενού . Βλέπε Πλήκτρο εργασίας και πλήκτρο γρήγορου μενού στη σελίδα 29.
- Κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας . Βλέπε Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και αποστολή μηνυμάτων κατάστασης στη σελίδα 26.
- Κουμπί οπίσθιου φωτισμού οθόνης . Βλέπε Κουμπί οπίσθιου φωτισμού οθόνης στη σελίδα 31.

Κατάσταση αδράνειας

Όταν το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει εισάγει κάποιο χαρακτήρα, το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται στην κατάσταση αδράνειας. Εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

xxxxxx Αν, στη λειτουργία Δίκτυο, οι ομαδικές κλήσεις είναι απενεργοποιημένες, δείχνει σε ποιο δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο TETRA τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, εμφανίζεται η ένδειξη *Απεν. ομ. κλήσ.*.

Αν, στη λειτουργία Δίκτυο, οι ομαδικές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες και έχει επιλεγεί μια ομάδα, τότε εμφανίζεται το όνομα του φακέλου, το όνομα της ομάδας και η κατάσταση της ομάδας. Στην άμεση λειτουργία εμφανίζεται το όνομα του καναλιού και της ομάδας.

Στη λειτουργία Δίκτυο, δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Αν το τηλέφωνο TETRA είναι εκτός λειτουργίας, στην οθόνη δεν υπάρχει ενδεικτική στήλη και εμφανίζεται το μήνυμα *Καμία υπηρ.*.

Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αδράνειας είναι το **Μενού** και το δεξί πλήκτρο επιλογής το **Ονόματ.** Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το **Μετάβ.**. Πατήστε το για να μεταβείτε στην προσωπική λίστα συντομεύσεων και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Για να επεξεργαστείτε τη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογ.** και ένα από τα παρακάτω:

- *Επιλογές*—για να δείτε τη λίστα διαθέσιμων λειτουργιών. Πατήστε **Επιλογή** για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων και πατήστε **Εξαίρ.** για να αφαιρέσετε μια λειτουργία.
- *Οργάνωση*—για να τακτοποιήσετε ξανά τις λειτουργίες μέσα στη λίστα. Πατήστε **Μετακίν.** για να αλλάξετε τη θέση κάποιας λειτουργίας.

Συντομεύσεις πλήκτρων κύλισης

- Στη λειτουργία Δίκτυο, πατήστε για να εισέλθετε στη λίστα των ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο. Στην άμεση λειτουργία, πατήστε για να εισέλθετε στη λίστα καναλιών άμεσης λειτουργίας.
- Στη λειτουργία Δίκτυο, πατήστε για να εισέλθετε στη λίστα φακέλων των ομάδων ομιλίας. Στην άμεση λειτουργία, πατήστε για να εισέλθετε στη λίστα καναλιών άμεσης λειτουργίας.
- Στη λειτουργία Δίκτυο, πατήστε για να αρχίσετε να γράφετε ένα μήνυμα κειμένου.
- Στη λειτουργία Δίκτυο, πατήστε για να ξεκινήσει η αποστολή ενός μηνύματος κατάστασης.

Οι παραπάνω λειτουργίες αποτελούν τις προεπιλεγμένες λειτουργίες για τα πλήκτρα ‹ και › . Ο οργανισμός σας μπορεί να ορίσει διαφορετικές προεπιλεγμένες λειτουργίες για αυτά τα πλήκτρα.

Τύποι κλήσεων

Τα είδη κλήσεων που ακολουθούν διατίθενται στη λειτουργία Δίκτυο:

- **Οι ομαδικές κλήσεις** επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ μελών μιας ομάδας ομιλίας. Για λεπτομέρειες, βλέπε Ομαδικές κλήσεις στη σελίδα 43.
- **Οι ταχείες κλήσεις** επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων. Για λεπτομέρειες, βλέπε Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 58.
- **Οι τηλεφωνικές κλήσεις** είναι όπως οι συνηθισμένες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, βλέπε Τηλεφωνικές κλήσεις στη σελίδα 61.

Το τηλέφωνό σας TETRA διαθέτει, επίσης, την άμεση λειτουργία. Βλέπε Άμεση λειτουργία στη σελίδα 65.

Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και αποστολή μηνυμάτων κατάστασης

Στη λειτουργία Δίκτυο, η **κλήση κόκκινου πλήκτρου** είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για να επωφεληθείτε από αυτήν την υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτήν μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών και να λάβετε οδηγίες για τη χρήση της. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του οργανισμού σας, η υπηρεσία μπορεί να υποστηρίζει είτε την πραγματοποίηση μιας κλήσης κόκκινου πλήκτρου ή την αποστολή ενός μηνύματος κατάστασης είτε την ταυτόχρονη εκτέλεση και των δύο ενεργειών. Ο αποδέκτης των **κλήσεων κόκκινου πλήκτρου** και των μηνυμάτων κατάστασης ορίζεται από τον οργανισμό σας.

Πραγματοποίηση κλήσης κόκκινου πλήκτρου

Όταν στη λειτουργία Δίκτυο πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας, το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μία **κλήση κόκκινου πλήκτρου**. Όταν πατήσετε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας και μετά το πλήκτρο Πίσω, το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μία αθόρυβη **κλήση κόκκινου πλήκτρου**. Ο προκαθορισμός της **κλήσης κόκκινου πλήκτρου** είναι δυνατός, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί στην άμεση λειτουργία, εάν δεν έχει αποκατασταθεί η υπηρεσία μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (1-60 δευτερόλεπτα). Για πληροφορίες σχετικά με τις **κλήσεις κόκκινου πλήκτρου** στην άμεση λειτουργία, βλέπε Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και επείγουσες κλήσεις στην άμεση λειτουργία στη σελίδα 71.

Αν το τηλέφωνο TETRA λάβει μια **κλήση κόκκινου πλήκτρου** ή αν πραγματοποιηθεί κλήση προς έναν αποδέκτη που έχει προκαθοριστεί ως αριθμός επείγουσας κλήσης, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του εμφανίζεται το μήνυμα *Κλήση προτεραιότητ.* μαζί με τις πληροφορίες κλήσης.

Σημειώστε πως ο οργανισμός σας μπορεί να προκαθορίσει την **κλήση κόκκινου πλήκτρου** έτσι ώστε ένα στοιχείο λόγου μιας **κλήσης κόκκινου πλήκτρου** να πρέπει να τερματιστεί μη αυτόματα ή με τρόπο τέτοιο που να έχει προκαθορισμένο χρόνο αυτόματης μεταβίβασης, μετά από τον οποίο η κλήση τερματίζεται αυτόματα.

Αποστολή μηνύματος κατάστασης κόκκινου πλήκτρου


Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας, το μήνυμα κατάστασης κόκκινου πλήκτρου αποστέλλεται στον αποδέκτη που έχει προκαθοριστεί από τον οργανισμό σας.

Πραγματοποίηση κλήσης κόκκινου πλήκτρου και αποστολή μηνύματος κατάστασης

Η πραγματοποίηση μιας **κλήσης κόκκινου πλήκτρου** και η αποστολή ενός μηνύματος κατάστασης μπορούν επίσης να γίνουν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήση και το μήνυμα κατάστασης μπορεί να έχουν είτε τον ίδιο είτε διαφορετικούς αποδέκτες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

■ Επιλογέας ομάδας και πλήκτρο Πίσω

Η περιστροφή του επιλογέα ομάδας στη λειτουργία Δίκτυο χρησιμοποιείται για την επιλογή ομάδων. Τα ονόματα του τρέχοντος φακέλου και της τρέχουσας ομάδας εμφανίζονται στην οθόνη. Ενδέχεται, επίσης, να μπορείτε να περιηγηθείτε στις ομάδες του επιλεγμένου φακέλου κυκλικά.



Το πλήκτρο Πίσω στο μέσον του επιλογέα ομάδας χρησιμοποιείται για εναλλαγή από τη μία ομάδα στην άλλη. Αν πατήσετε το πλήκτρο Πίσω, γίνεται εναλλαγή μεταξύ ομάδων με αριθμό ευρετηρίου που συμπίπτει με τον αντίστοιχο αριθμό των δύο ομάδων που επιλέχθηκαν τελευταία (εκτός της οικείας ομάδας), ενώ αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πίσω, επιλέγεται η οικεία ομάδα. Βλέπε Οικεία ομάδα στη σελίδα 45.

Στην άμεση λειτουργία ο επιλογέας ομάδας χρησιμοποιείται για την επιλογή καναλιών. Το όνομα του καναλιού εμφανίζεται στην οθόνη. Κάθε κανάλι μπορεί να έχει έως τρεις ομάδες. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πίσω, επιλέγεται η πρώτη ομάδα (A) του καναλιού, ενώ αν πατήσετε το πλήκτρο Πίσω γίνεται εναλλαγή μεταξύ της δεύτερης και τρίτης ομάδας (B και C) του καναλιού.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φωνητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας ή του καναλιού καθώς περιστρέφετε τον επιλογέα ομάδας. Όταν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Πίσω, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ή το όνομα ευρετηρίου (A, B ή C) της ομάδας ή τη λέξη "Home", σε περίπτωση που επιλεγεί η οικεία ομάδα. Βλέπε Φωνητική ειδοποίηση στη σελίδα 41.

Πλήκτρο εργασίας και πλήκτρο γρήγορου μενού


Στη λειτουργία Δίκτυο, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πλήκτρο εργασίας ⊖ , ώστε να λειτουργεί με έναν από τρεις δυνατούς τρόπους, βλέπε Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας στη σελίδα 110. Αν στην άμεση λειτουργία πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το ⊖ πραγματοποιείται κλήση προς την πρώτη ομάδα του επιλεγμένου καναλιού.

Το πλήκτρο γρήγορου μενού ⊜ χρησιμοποιείται για μετάβαση στο γρήγορο μενού. Για λεπτομέρειες, βλέπε Γρήγορο μενού στη σελίδα 40.

Μικρόφωνο με ηχείο

Όταν μιλάτε, πρέπει να κρατάτε το μικρόφωνο με το ηχείο περίπου 10 cm από το στόμα σας.

Σημαντικό! Μην κρατάτε το μικρόφωνο με το ηχείο κοντά στο αυτί σας, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.



Το μικρόφωνο με το ηχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για μονόδρομες κλήσεις. Για τις αμφίδρομες κλήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα, όπως ένα μικρόφωνο ανοικτής συνομιλίας και ένα ηχείο.

Όταν λαμβάνετε μια αμφίδρομη κλήση ή όταν πραγματοποιείτε μια κλήση έχοντας συνδεδεμένο μόνον το μικρόφωνο με το ηχείο, η κλήση θα αλλάξει σε μονόδρομη. Να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT (1) όταν μιλάτε.

■ Πλήκτρο ομιλίας (PTT)

Το τηλέφωνό σας TETRA μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει μονόδρομες και αμφίδρομες κλήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης, μπορεί να μιλά μόνο ένα άτομο κάθε φορά, ενώ ο ομιλητής πρέπει να πατά και να κρατά πατημένο το πλήκτρο ομιλίας PTT (1 στη γωνία του μικροφώνου με ηχείο, βλέπε Μικρόφωνο με ηχείο στη σελίδα 29). Κατά τη διάρκεια μιας αμφίδρομης κλήσης, το πλήκτρο ομιλίας (PTT) δεν χρησιμοποιείται και μπορείτε να μιλάτε όπως στις συνηθισμένες τηλεφωνικές κλήσεις.

Για να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T (εκπομπή), μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε. Αφήστε το πλήκτρο PTT για να μπορέσει να μιλήσει ο συνομιλητής σας. Όταν λαμβάνετε μονόδρομη κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο R (λήψη).

Οι ταχείες και οι ομαδικές κλήσεις είναι μονόδρομες κλήσεις. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι κανονικά αμφίδρομες κλήσεις, το τηλέφωνό σας TETRA όμως μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει και μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις. Το δίκτυο αλλάζει τον τύπο κλήσης, αν είναι απαραίτητο.

Στην περίπτωση των ομαδικών κλήσεων στη λειτουργία Δίκτυο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) έτσι ώστε να καλεί πάντοτε την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας ή την ομάδα ομιλίας το όνομα της οποίας εμφανίζεται στην οθόνη (είτε την ενεργή ομάδα σάρωσης είτε την επιλεγμένη ομάδα). Βλέπε Ρυθμίσεις πλήκτρου PTT στη σελίδα 49.


Κουμπί οπίσθιου φωτισμού οθόνης

Υπάρχει ένα κουμπί οπίσθιου φωτισμού ⚙ πλάι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού. Υπάρχουν πέντε επίπεδα φωτεινότητας: όχι, σκούρο, κανονικό, φωτεινό, πολύ φωτεινό. Εάν επιλέξετε το πολύ φωτεινό επίπεδο οπίσθιου φωτισμού και πατήσετε και πάλι το κουμπί οπίσθιου φωτισμού, το φως σβήνει.

Από το μενού της οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε δέκα επίπεδα.

Φωτεινή ένδειξη

Στην επάνω δεξιά γωνία της μονάδας ελέγχου, υπάρχει μια φωτεινή ένδειξη. Κίτρινο φως σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε για να μιλήσετε, πράσινο φως σημαίνει ότι το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει και κόκκινο φως σημαίνει ότι η κλήση ή η λειτουργία απέτυχε.



Η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει πάντοτε όταν το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει, π.χ. όταν το τηλέφωνο TETRA στέλνει πληροφορίες στο δίκτυο.

Πλήκτρα έντασης

Τα πλήκτρα έντασης (−) και (+) ρυθμίζουν την ένταση του ηχείου που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, π.χ. το μικρόφωνο με το ηχείο, το μικρόφωνο ανοιχτής ακρόασης ή το ηχείο.

Σίγαση εξωτερικών ηχείων

Για να απενεργοποιήσετε τα εξωτερικά ηχεία που είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο (όπως μικρόφωνο με ηχείο ή ηχείο ανοιχτής ακρόασης), πατήστε και κρατήστε πατημένο το (−). Στην κατάσταση αδράνειας, εμφανίζεται η ένδειξη όταν τα ηχεία είναι απενεργοποιημένα. Πατήστε το (+) για να ενεργοποιήσετε τα ηχεία.

Ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις οθόνης σας πληροφορούν σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία του τηλεφώνου σας TETRA:

- Τα εξωτερικά ηχεία δεν είναι σε λειτουργία. Βλέπε Σίγαση εξωτερικών ηχείων στη σελίδα 32.
- Είναι ενεργοποιημένη η σίγαση για τους ήχους, το ηχείο και το ακουστικό.
- Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Βλέπε Κλείδωμα πλήκτρων (κλείδωμα πληκτρολογίου) στη σελίδα 21.
- Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου. Βλέπε Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου στη σελίδα 102.
- Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κατάστασης. Βλέπε Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης στη σελίδα 97.
- Υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση. Το αντικαθίσταται με όταν υπάρχει εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά.


Είναι ενεργοποιημένη η σάρωση. Βλέπε Ρυθμίσεις σάρωσης στη σελίδα 48.


Η κρυπτογράφηση ραδιοεπαφής (υπηρεσία δικτύου) δεν χρησιμοποιείται.

Η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη. Βλέπε Φραγή εκπομπής στη σελίδα 16.

Η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνο TETRA έχει στείλει μήνυμα ειδοποίησης στο δίκτυο σχετικά με την ενεργοποίησή της. Βλέπε Φραγή εκπομπής στη σελίδα 16.


Το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης μιας κυψέλης δικτύου που έχει χάσει τη σύνδεση με το δίκτυο. Μόνο περιορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Ο δέκτης GPS είναι ενεργοποιημένος. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, ο δέκτης GPS υπολογίζει τη θέση του. Βλέπε Δέκτης GPS στη σελίδα 74 και Εντοπ. θέσης στη σελίδα 75.


Η διασύνδεση NMEA είναι ενεργή. Βλέπε Διασύνδεση NMEA στη σελίδα 81.

Έχετε ρυθμίσει ώρα αφύπνισης. Βλέπε Αφύπνιση στη σελίδα 119.


Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Βλέπε Χρονομετρητής στη σελίδα 123.

Το χρονόμετρο λειτουργεί στο φόντο. Βλέπε Χρονόμετρο στη σελίδα 123.

Ενδείξεις κλήσης

Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μονόδρομων κλήσεων.


Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αμφίδρομων κλήσεων.

Δηλώνει ότι το τηλεφωνό σας TETRA μεταβιβάζει κάποια κλήση και ότι είναι σειρά σας να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνό σας TETRA λαμβάνει μονόδρομη κλήση.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνό σας TETRA λαμβάνει κλήση εκπομπής.



Απενεργοποίηση κλήσης εκπομπής (αφού τερματιστεί η κλήση, αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα έως ότου εξαφανιστεί).



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ταχείας κλήσης, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης προς την επιλεγμένη σας ομάδα, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης προς μια ομάδα σάρωσης, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσεων κανονικής άμεσης λειτουργίας, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή άμεσης λειτουργίας. Βλέπε Άμεση λειτουργία στη σελίδα 65.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας, όταν υπάρχει διαθέσιμη συμβατή πύλη άμεσης λειτουργίας. Βλέπε Πύλη και αναμεταδότης στη σελίδα 70.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας, όταν υπάρχει διαθέσιμος συμβατός αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας. Βλέπε Πύλη και αναμεταδότης στη σελίδα 70.

Αναγγελίες

Ακολουθούν επεξηγήσεις για ορισμένες από τις αναγγελίες που μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη:


- *Δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο πρόσβασης*—Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης για να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια. Βλέπε Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 114.
- *Εκτός δικτύου*—Το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή τη λειτουργία, γιατί δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή κάλυψης του δικτύου.
- *Ιδιότητες επιλεγμένης ομάδας άλλαξαν*—Η κατάσταση της επιλεγμένης ομάδας ομιλίας έχει αλλάξει. Για να δείτε τις λεπτομέρειες, πατήστε **Προβολή**.
- *Μη εξουσιοδοτημένο αίτημα θέσης από*—Το τηλέφωνο TETRA έλαβε ένα αίτημα θέσης από μη εξουσιοδοτημένο αριθμό (δεν εστάλη πληροφορία θέσης). Για να δείτε τις λεπτομέρειες, πατήστε **Ανάγν.**. Βλέπε Ρυθμίσεις θέσης στη σελίδα 80.
- *Αδύνατη η πρόσβαση στο δίκτυο:*—Το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο επιλεγμένο δίκτυο. Αν το δίκτυο επιλέχθηκε χειροκίνητα, μπορείτε να επιχειρήσετε να επιλέξετε άλλο δίκτυο ή να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιλογή δικτύου. Βλέπε Επιλογή δικτύου στη σελίδα 18 και 111.
- *Το δίκτυο άλλαξε:*—Η αυτόματη επιλογή δικτύου είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνο TETRA έχει επιλέξει νέο δίκτυο. Για έξοδο από το μήνυμα, πατήστε **OK**. Βλέπε Επιλογή δικτύου στη σελίδα 18 και 111.
- *Επικείμενη αποσύνδεση κλήσης*—Το δίκτυο πρόκειται να τερματίσει την κλήση σε εξέλιξη.
- *Περιορισμένη κάλυψη ομάδας*—Αν δεν ληφθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι δικτύου, θα υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία ομαδικών κλήσεων.

- *Μη αποδεκτή κλήση εκπομπής*—Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε κλήση εκπομπής. Μόνο το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση μπορεί να μιλήσει. Βλέπε Λήψη κλήσης εκπομπής στη σελίδα 52.
- *Οι επαφές ενημερώθηκαν*—Οι επαφές ενημερώθηκαν μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένου προγραμματισμού (over-the-air programming). Βλέπε Επαφές στη σελίδα 86.
- *Μεταβίβαση κλήσης*—Το κέντρο μεταβιβάζει την κλήση στον επιθυμητό αριθμό. Βλέπε Μεταβίβαση κλήσης στη σελίδα 63.

3. Χρήση του τηλεφώνου TETRA

Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε αν το μενού θα εμφανίζεται ως λίστα ή ως πλέγμα, όπως στην εικόνα. Βλέπε Ρυθμίσεις οθόνης στη σελίδα 115.



1. Πατήστε **Μενού** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να κινείστε μέσα στο μενού. Επιλέξτε το μενού που επιθυμείτε, για παράδειγμα το *Ρυθμίσεις*, πατώντας **Επιλογή**.
2. Αν το μενού περιέχει διάφορα υπομενού, επιλέξτε το υπομενού που θέλετε.
3. Για επιστροφή στο μενού προηγούμενου επιπέδου, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Αν κάποιο στοιχείο μενού είναι σκιασμένο, δεν μπορείτε να το επιλέξετε. Ενδέχεται να μην έχετε δικαιώματα πρόσβασης για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Βλέπε Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 114.

Λίστα μενού

1. **Μην. κατάστ.**
   1. Αποστ. κατάστ.
   2. Ληφθέντα
   3. Σταλθέντα
   4. Εξερχόμενα
   5. Οι φάκελοί μου
   6. Διαγραφή μηνυμ.
   7. Ρυθμ. κατάστασ.
2. **Μηνύματα**
   1. Δημ. μηνύματος
   2. Εισερχόμενα
   3. Σταλθ. στοιχεία
   4. Αποθ. μηνύματα
   5. Πρότυπα
   6. Οι φάκελοί μου
   7. Διαγραφή μηνυμ.
   8. Ρυθμ. μηνυμάτων
3. **Μητρώο**
   1. Αναπάντητες κλήσεις
   2. Ληφθείσες κλήσεις
   3. Εξερχόμενες κλήσεις
   4. Σβήσιμο λιστών μητρώου
   5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
   6. Μετρητής πακέτων δεδομένων
   7. Χρονόμετρο σύνδ. πακέτων δεδομ.
4. **Τηλ. κατάλογ.**
   1. Αναζήτ. ονομ.
   2. Προσθ. επαφής
   3. Επεξ. ονόματος
   4. Διαγραφή
   5. Προσθήκη αριθμ.
   6. Ρυθμίσεις
   7. Ταχείες κλήσεις
   8. Ομάδες χρηστών
   9. Στοιχ. τερματ.
5. **Ομάδες ομιλίας**
   1. Επεξεργασία φακέλων ομάδων
   2. Προβολή φακέλου φόντου
   3. Ρυθμίσεις ομάδας
   4. Επαναφορά ρυθμίσεων ομάδας
   5. Ημερολόγιο ομάδας
6. **Ρυθμίσεις**
   1. Προφίλ
      1. Κανονικό
      2. Αθόρυβο
      3. Σύσκεψη
      4. Εξωτερ. χώροι
      5. Τ/Ειδοποίηση
   2. Ρυθμίσεις κλήσεων
      1. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
      2. Σύνοψη μετά την κλήση
      3. Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας
      4. Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας
      5. Αυτόματη απάντηση
   3. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
      1. Ρυθμίσεις γλώσσας
      2. Κείμενο υποδοχής
      3. Επιλογή δικτύου
      4. Ενεργή λειτουργία
      5. Διάρκεια ειδοποίησης μονάδας
      6. Φραγή εκπομπής
   4. Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας

1. Άμεση λειτουργία σάρωσης
2. Προβ. εν. συσκ. άμεσης λειτουργ.

5. Ρυθμίσεις κλειδ. πληκτρολογίου
   1. Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου
6. Ρυθμίσεις επικοινωνίας
   1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
   2. Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας
7. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων
   1. Ακουστικά
8. Ρυθμίσεις μόντεμ
   1. Ενεργό σημείο πρόσβασης
   2. Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης
9. Ρυθμίσεις ασφαλείας
   1. Αίτημα κωδικού τηλεφώνου
   2. Διαμόρφ. επιπέδων πρόσβασης
   3. Επίπεδο πρόσβασης
   4. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
10. Ρυθμίσεις οθόνης
    1. Ταπετσαρία
    2. Προστ. οθόνηςr
    3. Διατάξεις χρωμάτων
    4. Προβολή μενού
    5. Φωτεινότητα
11. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
    1. Ρολόι
    2. Ημερομηνία
    3. Αυτ. ενημέρωση ημ/νίας και ώρας
12. Εναλλακτική σύνδεση
13. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

7. Έκθεση



1. Γραφικά

8. Ατζέντα



1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.
4. Σημειώσεις
5. Αριθμομηχανή
6. Χρονομετρητής
7. Χρονόμετρο

9. Εφαρμογές



10. Εντοπ. θέσης



1. Πληροφ. θέσης
2. Σημεία αναφοράς
3. Ρυθμίσεις θέσης

11. Ιστός



1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχόμ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
5. Μετάβ. στη δ/νση
6. Σβήσ. προσ. μνήμ.

Γρήγορο μενού

Το γρήγορο μενού περιέχει λειτουργίες μενού που χρησιμοποιούνται συχνά. Για μετάβαση στο γρήγορο μενού, πατήστε =.

Ο οργανισμός σας μπορεί να ορίσει ποια από τα παρακάτω στοιχεία θα φαίνονται στο γρήγορο μενού:

- *Λειτ. δικτύου* ή *Άμεση λειτουρ.*, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.
- *Ενερ. σάρωση* ή *Ανεν. σάρωση*, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση. Η επιλογή αυτή επηρεάζει τη ρύθμιση σάρωσης στη λειτουργία που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή (λειτουργία Δίκτυο ή άμεση λειτουργία).
- *Ενεργ. ομ. κλήσ.* ή *Απεν. ομ. κλήσ.*, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.
- *Ενεργ. φραγή* ή *Απεν. φραγή*, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.
- Πέντε προφίλ το ανώτατο. Βλέπε Προφίλ στη σελίδα 108.
- 10 ενδείξεις θέσης το ανώτατο.

Αν έχει προκαθοριστεί ότι το γρήγορο μενού είναι κενό, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Κανένα αντικείμενο στο γρήγορο μενού* όταν ανοίγετε το γρήγορο μενού. Το γρήγορο μενού περιλαμβάνει εξ ορισμού τα εξής στοιχεία:

- *Ενερ. σάρωση* ή *Ανεν. σάρωση*, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση. Η επιλογή αυτή επηρεάζει τη ρύθμιση σάρωσης στη λειτουργία που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή (λειτουργία Δίκτυο ή άμεση λειτουργία). Αν δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης να αλλάξετε τη ρύθμιση σάρωσης, το στοιχείο αυτό δεν εμφανίζεται.
- *Λειτ. δικτύου* ή *Άμεση λειτουρ.*, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.
- Τα προφίλ *Κανονικό* και *Αθόρυβο*.

- Τις πέντε πρώτες ενδείξεις θέσης, εφόσον έχουν προκαθοριστεί στη μνήμη του τηλεφώνου TETRA.

Ενεργοποίηση ενός στοιχείου του γρήγορου μενού

1. Στην κατάσταση αδράνειας πατήστε Ⓜ και μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε με τα πλήκτρα κύλισης ή πατώντας γρήγορα Ⓜ .

   Αν η φωνητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τα ονόματα των στοιχείων, όταν μετακινείστε με το Ⓜ.

2. Για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ⓜ ή πατήστε **Επιλογή**.

Ορισμένες λειτουργίες του γρήγορου μενού μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται στη λειτουργία Δίκτυο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Φωνητική ειδοποίηση

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας TETRA με τη μορφή φωνητικής ειδοποίησης χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε αν η φωνητική ειδοποίηση θα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη για κάθε προφίλ. Βλέπε Προφίλ στη σελίδα 108.

Όταν η φωνητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν γυρίζετε τον επιλογέα ομάδας, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας (λειτουργία Δίκτυο) ή του καναλιού (άμεση λειτουργία).
- Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Πίσω, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας ομιλίας ή τη λέξη "Home" στη λειτουργία Δίκτυο και το όνομα ευρετηρίου της ομάδας ομιλίας (A, B ή C) στην άμεση λειτουργία.

- Όταν μετακινείστε στο γρήγορο μενού με το ⊜, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τα προηχογραφημένα ονόματα των στοιχείων.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε το μικρόφωνο με το ηχείο κοντά στο αυτί σας για να ακούσετε φωνητική ειδοποίηση, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Η ένταση της φωνητικής ειδοποίησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της έντασης ήχου του τηλεφώνου TETRA. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με το ⊖ και το ⊕.

4. Ομαδικές κλήσεις

Βασικές πληροφορίες

Οι ομαδικές κλήσεις (υπηρεσία δικτύου) είναι άμεσες μονόδρομες κλήσεις εντός μιας ομάδας ομιλίας. Συνδέονται χωρίς να απαντήσει ο αποδέκτης.

Μπορείτε να επιλέξετε μία ομάδα ομιλίας με την οποία επιθυμείτε να επικοινωνείτε πρωτίστως καθώς και άλλες ομάδες ομιλίας, τις κλήσεις των οποίων θέλετε να σαρώνετε. Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που γίνονται στην ομάδα που έχετε επιλέξει, ακόμα και αν συνομιλείτε εντός κάποιας ομάδας σάρωσης, η οποία έχει μικρή ή μεσαία προτεραιότητα σάρωσης.

Η σάρωση (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις εν εξελίξει κλήσεις σε διάφορες ομάδες ομιλίας. Οι ομάδες σάρωσης μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες σάρωσης και κάποια ομάδα με υψηλή προτεραιότητα σάρωσης μπορεί να διακόψει τη συνομιλία σας με άλλη ομάδα σάρωσης.

Για πρόσβαση στις ομάδες ομιλίας του επιλεγμένου φακέλου, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ομάδας ή πατήστε ⌓ στην κατάσταση αδράνειας.

Για να επικοινωνήσετε με μια ομάδα ομιλίας, πρέπει να έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης για να επικοινωνήσετε μαζί της, πρέπει δε να βρίσκεστε εντός της γεωγραφικής περιοχής όπου η επικοινωνία με την ομάδα είναι εφικτή.

Η ένδειξη *Περιορισμένη κάλυψη ομάδας* μπορεί να εμφανιστεί στην αρχή μιας ομαδικής κλήσης αν δεν έχουν ληφθεί όλοι οι απαιτούμενοι πόροι δικτύου. Ο οργανισμός σας μπορεί να ορίσει αν αυτή η λειτουργία θα είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Σημειώστε πως ενδέχεται να ακουστεί ένας σύντομος ήχος και να εμφανιστεί το μήνυμα *Επικείμενη αποσύνδεση κλήσης* όταν το δίκτυο πρόκειται να τερματίσει μια κλήση σε εξέλιξη.

Φάκελοι

Οι ομάδες ομιλίας του τηλεφώνου σας TETRA είναι τακτοποιημένες σε φακέλους. Ένας φάκελος μπορεί να έχει έως και 200 προκαθορισμένες ομάδες ομιλίας και έως και 200 δυναμικές (over-the-air) ομάδες ομιλίας. Μπορείτε να επιλέγετε ένα μόνο φάκελο κάθε φορά, και μπορείτε να σαρώνετε ή να καλείτε μόνο εκείνες τις ομάδες ομιλίας που βρίσκονται στον επιλεγμένο φάκελο, με εξαίρεση την οικεία ομάδα. Βλέπε Οικεία ομάδα στη σελίδα 45. Σε κατάσταση αδράνειας, το όνομα του φακέλου που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να εισέλθετε στη λίστα φακέλων, πατήστε ⌄ στην κατάσταση αδράνειας ή επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Επεξεργασία φακέλων ομάδων*.

Το μενού Οι φάκελοι μου μπορεί να περιέχει ως και πέντε προκαθορισμένους φακέλους στους οποίους μπορείτε να αντιγράψετε τις ομάδες ομιλίας που επιθυμείτε (βλέπε Επεξεργασία φακέλων ομάδων στη σελίδα 54). Μπορείτε, επίσης, να μετονομάσετε τους προσωπικούς φακέλους χρήστη στο μενού Οι φάκελοι μου. Οι φάκελοι αυτοί μπορεί να περιέχουν προκαθορισμένες ομάδες. Ο οργανισμός σας μπορεί, επίσης, να προκαθορίσει ορισμένους φακέλους ως προστατευμένους, έτσι ώστε οι φάκελοι αυτοί να μπορούν να προβάλλονται και να επιλέγονται μόνο από χρήστες με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης, βλέπε Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 114. Η λίστα φακέλων έχει τις εξής ενδείξεις: για προστατευμένους προκαθορισμένους φακέλους, για μη προστατευμένους προκαθορισμένους φακέλους, για προστατευμένους προσωπικούς φακέλους χρήστη και για μη προστατευμένους προσωπικούς φακέλους χρήστη.

Οικεία ομάδα

Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ομιλίας ως την οικεία ομάδα. Η οικεία ομάδα περιλαμβάνεται αυτόματα στη σάρωση, και μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από την οικεία ομάδα ακόμα και όταν ο επιλεγμένος φάκελος δεν είναι ο φάκελος της οικείας ομάδας. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από την οικεία ομάδα, αν η προτεραιότητα σάρωσης της οικείας ομάδας είναι ρυθμισμένη στο *Όχι* ή αν η σάρωση είναι απενεργοποιημένη.

Για να επικοινωνήσετε με την οικεία ομάδα, πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής της οικείας ομάδας και να έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης για να επικοινωνήσετε μαζί της.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Ρυθμίσεις ομάδας*. Για να αλλάξετε την προτεραιότητα της οικείας ομάδας, επιλέξτε *Προτεραιότητα οικείας ομάδας*. Αν δεν επιθυμείτε να σαρώνετε την οικεία ομάδα, επιλέξτε *Όχι*. Για να εμφανίσετε το φάκελο και το όνομα της οικείας ομάδας, επιλέξτε *Οικεία ομάδα*. Για να αλλάξετε την οικεία ομάδα, πατήστε **Αλλαγή** και επιλέξτε τη νέα οικεία ομάδα.

Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε την οικεία ομάδα πατώντας και κρατώντας το πλήκτρο Πίσω. Αν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, ακούγεται η λέξη "Home" από το τηλέφωνο TETRA. Όταν εμφανιστεί το όνομα της οικείας ομάδας στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T (εκπομπή), μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να καλεί την οικεία ομάδα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο εργασίας ⊖. Βλέπε Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας στη σελίδα 110. Όταν μιλάτε, να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο εργασίας ⊖.

Δυναμικές ομάδες ομιλίας

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης δυναμικών ομάδων ομιλίας από τη μνήμη του τηλεφώνου TETRA με την υπηρεσία Over The Air από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου. Όταν προστίθενται ή αφαιρούνται ομάδες, εμφανίζεται μια ειδοποίηση, όπως *Η ομάδα προστέθηκε*. Ενδέχεται επίσης να ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση. Ο οργανισμός σας μπορεί να ορίσει αν θα εκπέμπεται ηχητική ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την κατάσταση της ηχητικής ειδοποίησης (*Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*) επιλέγοντας **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Ρυθμίσεις ομάδας*→*Ήχος DGNA*. Για να δείτε τις αλλαγές, πατήστε **Προβολή**. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στο *Ημερολόγιο ομάδας*. Βλέπε Ημερολόγιο ομάδας στη σελίδα 57.

Σε κάθε φάκελο, οι δυναμικές ομάδες εμφανίζονται στο τέλος της λίστας ομάδων, αν ο φάκελος έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζει δυναμικές ομάδες. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Έναρξη της ομαδικής επικοινωνίας

Για να πραγματοποιηθεί ομαδική επικοινωνία, πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι ομαδικές κλήσεις. Επιλέξτε ένα φάκελο και μία ομάδα ομιλίας με την οποία επιθυμείτε να επικοινωνείτε πρωτίστως, ενεργοποιήστε τη σάρωση, αν το θέλετε, και επιλέξτε τις ομάδες που θέλετε να σαρώνετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πλήκτρου ομιλίας (PTT).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ομαδικών κλήσεων

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Ρυθμίσεις ομάδας*→*Ομαδικές κλήσεις*.
2. Για να ενεργοποιήσετε τις ομαδικές κλήσεις, μεταβείτε στο *Ναι* και πατήστε **OK**. Για να απενεργοποιήσετε τις ομαδικές κλήσεις, μεταβείτε στο *Όχι* και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις από μια ομάδα ομιλίας, εφόσον είναι επιλεγμένη ομάδα ή ομάδα σάρωσης και είναι διαθέσιμη. Οι ομάδες αυτές έχουν τις δικές τους ενδείξεις στη λίστα ομάδων, βλέπε Επεξεργασία φακέλων ομάδων στη σελίδα 54.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις από ομάδες ομιλίας, απενεργοποιήστε τις ομαδικές κλήσεις.

Επιλογή φακέλου

Για να επιλέξετε κάποιον φάκελο οι ομάδες ομιλίας του οποίου θέλετε να είναι διαθέσιμες, πατήστε ⌄ στην κατάσταση αδράνειας για να εισέλθετε στη λίστα φακέλων. Πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος του φακέλου ή μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή**.

Για να δείτε τη λίστα των ομάδων ομιλίας που περιλαμβάνονται στον επιλεγμένο φάκελο, πατήστε ⌃ στην κατάσταση αδράνειας.

Αν αλλάξετε φάκελο, η νέα ομάδα που επιλέξατε θα είναι η ομάδα που έχει τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου με την πρόσφατα επιλεγμένη ομάδα στον προηγούμενο φάκελο. Αν ο νέος φάκελος έχει λιγότερες ομάδες από τον προηγούμενο φάκελο και δεν υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός ευρετηρίου, επιλέγεται η τελευταία ομάδα του νέου φακέλου. Ωστόσο, αν η οικεία ομάδα είχε οριστεί ως η επιλεγμένη ομάδα με το πλήκτρο Πίσω ή αν η πρόσφατα επιλεγμένη ομάδα έχει οριστεί από το δίκτυο, η επιλεγμένη ομάδα δεν αλλάζει όταν αλλάξετε φάκελο.

Επιλογή ομάδας ομιλίας

Περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας μέχρι να φθάσετε στην ομάδα που σας ενδιαφέρει. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη *Ομάδα επελέγη* και από το τηλέφωνο TETRA ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Όταν περιστρέφετε τον επιλογέα ομάδας, το όνομα ομάδας εμφανίζεται στην οθόνη και σε περίπτωση που η φωνητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας ομάδας.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο ομάδων που επιλέχθηκαν τελευταία (εκτός της οικείας ομάδας), πατήστε το πλήκτρο Πίσω. Για να επιλέξετε την οικεία ομάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Πίσω.

Ή μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα πατώντας στην κατάσταση αδράνειας και επιλέγοντας την ομάδα που θέλετε από τη λίστα των ομάδων ομιλίας. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη *Ομάδα επελέγη* και από το τηλέφωνο TETRA ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Η επιλογή ομάδων μπορεί επίσης να γίνει μέσω συντομεύσεων από τα αριθμητικά πλήκτρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

Σημειωτέον ότι αν αλλάξετε την επιλεγμένη σας ομάδα, δεν μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από την ομάδα που ήταν προηγουμένως η επιλεγμένη σας ομάδα, εκτός εάν τη συμπεριλάβετε στη σάρωση.

Ρυθμίσεις σάρωσης

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Ρυθμίσεις ομάδας*→*Σάρωση*.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση, μεταβείτε στο *Ναι* και πατήστε **OK**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση, μεταβείτε στο *Όχι* και πατήστε **OK**.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη σάρωση στο γρήγορο μενού. Βλέπε Γρήγορο μενού στη σελίδα 40. Όταν η σάρωση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το .

Για να ορίσετε τις ομάδες που θέλετε να σαρώνετε, πατήστε ⌒ στην κατάσταση αδράνειας για να εισέλθετε στη λίστα των ομάδων ομιλίας του επιλεγμένου φακέλου. Μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Να περιληφθεί* για να συμπεριλάβετε την ομάδα στη σάρωση ή *Εξαίρεση* για να αποκλείσετε την ομάδα από τη σάρωση. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε ομάδες σάρωσης στο μενού. Βλέπε Επεξεργασία φακέλων ομάδων στη σελίδα 54.

Ρυθμίσεις πλήκτρου PTT

Μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) να λειτουργεί με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), πραγματοποιείται πάντοτε κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα, ακόμα και αν το τηλέφωνο TETRA έχει ήδη λάβει κλήση από κάποια ομάδα σάρωσης, το όνομα της οποίας εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), πραγματοποιείται κλήση προς την ομάδα ομιλίας το όνομα της οποίας εμφανίζεται στην οθόνη. Αν το τηλέφωνο TETRA έχει ήδη λάβει κλήση από μια ομάδα σάρωσης, το όνομα της οποίας εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, πραγματοποιείται κλήση προς αυτή την ομάδα σάρωσης. Αν δεν έχουν ληφθεί κλήσεις από ομάδες σάρωσης και το όνομα της επιλεγμένης ομάδας είναι στην οθόνη, πραγματοποιείται κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα.

Για να ορίσετε τη λειτουργία του πλήκτρου ομιλίας (PTT), βλέπε Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας στη σελίδα 109.

Μετάβαση στη λίστα ομάδων σε κατάσταση αδράνειας

Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε ⌒ για να εισέλθετε στη λίστα των ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο. Εμφανίζεται το όνομα του φακέλου, το όνομα της ομάδας, καθώς και η κατάσταση της ομάδας (*Ενεργή*, *Δεν διατίθεται*, *Μη επιτρεπτή*, *Άγνωστη* ή *Ανενεργή*). Για να επιλέξετε κάποια ομάδα, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογή**.

Μεταβείτε στην ομάδα που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές: *Να περιληφθεί* για να συμπεριλάβετε την ομάδα στη σάρωση ή *Εξαίρεση* για να αποκλείσετε την ομάδα από τη σάρωση, *Ορισμός ως οικεία* για να ορίσετε την ομάδα ως την οικεία ομάδα, *Αντιγρ. ομάδας* για να αντιγράψετε την ομάδα σε κάποιον προσωπικό φάκελο χρήστη, *Διαγραφή ομάδας* για να διαγράψετε μια δυναμική ομάδα από το τηλέφωνο TETRA ή μια ομάδα που έχετε αντιγράψει στο μενού Οι φάκελοί μου, *Αποστ. μηνύματος* για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου προς την ομάδα, *Αποστ. κατάστ.* για να στείλετε ένα μήνυμα κατάστασης προς την ομάδα και *Προτεραιότητα ομάδας* για να αλλάξετε την προτεραιότητα σάρωσης μιας ομάδας.

Λήψη ομαδικής κλήσης

Μπορείτε να λαμβάνετε ομαδικές κλήσεις από την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας σας, την οικεία ομάδα και τις ομάδες σάρωσης του επιλεγμένου φακέλου.

Όταν λαμβάνετε ομαδική κλήση, το όνομα του φακέλου και της ομάδας, το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος και η ένδειξη R (λήψη) εμφανίζονται στην οθόνη αδράνειας. Επίσης, ενδέχεται να ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση αν ο οργανισμός σας έχει ενεργοποιήσει την εκπομπή ηχητικής ειδοποίησης κατά την έναρξη των ομαδικών κλήσεων.

Αν κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής κλήσης δεν μιλά κανείς, εμφανίζεται η ένδειξη , αν η κλήση προέρχεται από την ομάδα που έχετε επιλέξει, και η ένδειξη , αν η κλήση προέρχεται από μια ομάδα σάρωσης.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μενού κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας ομαδικής κλήσης.

Απάντηση σε ομαδική κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όσο στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της ομάδας.

Αν έχετε ορίσει το πλήκτρο ομιλίας (PTT) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πραγματοποιεί πάντοτε κλήσεις προς την επιλεγμένη ομάδα, πραγματοποιείται κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα ακόμα και αν στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα άλλης ομάδας, βλέπε Ρυθμίσεις πλήκτρου PTT στη σελίδα 49. Για να καλέσετε άλλη ομάδα, ορίστε την πρώτα ως την επιλεγμένη ομάδα, βλέπε Επιλογή ομάδας ομιλίας στη σελίδα 47.

Αν η ένδειξη κλήσης έχει αλλάξει σε ή , η κλήση έχει διακοπεί. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), θα πραγματοποιηθεί νέα κλήση προς την ομάδα.

Για να μπείτε σε σειρά αναμονής ώστε να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) (υπηρεσία δικτύου). Ακούγεται ένας ενδεικτικός ήχος αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *Σε αναμονή*. Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη , μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε. Για να σταματήσετε να είστε σε αναμονή, αφήστε το πλήκτρο ομιλίας (PTT).

Συμβουλή: Μπορείτε να απαντήσετε σε ομαδική κλήση ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε το μενού.

Φωνητική παράκαμψη

Με τη φωνητική παράκαμψη (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να παρακάμψετε την επικοινωνία στην ομάδα ομιλίας και να αποφύγετε να περιμένετε τη σειρά σας για να μιλήσετε. Αν έχετε το απαιτούμενο δικαίωμα για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική παράκαμψη, εμφανίζεται το πλήκτρο επιλογής **Παράκ.** όταν το τηλέφωνο TETRA λαμβάνει ομαδικές κλήσεις.

Για να ζητήσετε φωνητική παράκαμψη, πατήστε **Παράκ.** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T, μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Έξοδος από μενού

Εάν κατά τη λήψη της ομαδικής κλήσης από το τηλέφωνο TETRA χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία μενού, για παράδειγμα κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, μπορείτε να εξέλθετε από το μενού πατώντας στιγμιαία .

Προσωρινή σίγαση της κλήσης

Κατά τη λήψη ομαδικής κλήσης από το τηλέφωνο TETRA, μπορείτε να σιγήσετε την κλήση για προκαθορισμένο χρόνο (0–60 δευτερόλεπτα) πατώντας για 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον.

Λήψη κλήσης εκπομπής

Η κλήση εκπομπής είναι τύπος ομαδικής κλήσης στην οποία επιτρέπεται να μιλήσει μόνο το άτομο που πραγματοποίησε αυτήν την κλήση. Τα άλλα μέλη μπορούν μόνο να λάβουν την κλήση.

Το R εμφανίζεται στην οθόνη όταν λαμβάνετε κλήση εκπομπής. Εάν προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κλήση εκπομπής, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει έναν ήχο και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα *Μη αποδεκτή κλήση εκπομπής*.

Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης

Κλήση επιλεγμένης ομάδας ομιλίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), όταν το όνομα της ομάδας που έχετε επιλέξει εμφανιστεί στην κατάσταση αδράνειας. Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T, μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Κλήση ομάδας σάρωσης

Για να καλέσετε μια ομάδα σάρωσης, μετά τη λήξη της συνομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), όσο το όνομα της ομάδας και η ένδειξη παραμένουν στην οθόνη.

Αν έχετε ορίσει το πλήκτρο ομιλίας (PTT) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πραγματοποιεί πάντοτε κλήσεις προς την επιλεγμένη ομάδα, δεν μπορείτε να καλέσετε μια ομάδα σάρωσης κατ' αυτόν τον τρόπο, βλέπε Ρυθμίσεις πλήκτρου PTT στη σελίδα 49. Για να καλέσετε την ομάδα σάρωσης, ορίστε την πρώτα ως την επιλεγμένη ομάδα, βλέπε Επιλογή ομάδας ομιλίας στη σελίδα 47.

Κλήση κέντρου (υπηρεσία δικτύου)

1. Για να εισέλθετε στη λίστα των ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο, πατήστε στην κατάσταση αδράνειας.
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε .

Αν η ομάδα, το κέντρο της οποίας καλείτε, δεν είναι η επιλεγμένη σας ομάδα ή αν δεν την σαρώνετε, ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει η σύνδεση. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μην έχουν κέντρα όλες οι ομάδες ομιλίας.

Αν η κλήση γίνει μονόδρομη, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *Πατήστε PTT για να μιλήσετε* και πρέπει να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όταν μιλάτε.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τέτοια ρύθμιση στο τηλέφωνο TETRA ώστε να ξεκινά τηλεφωνική κλήση προς το κέντρο της επιλεγμένης ομάδας όταν πατάτε το πλήκτρο εργασίας , βλέπε Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας στη σελίδα 110. Αν η κλήση γίνει μονόδρομη τηλεφωνική κλήση, πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όταν μιλάτε.

■ Ομάδες ομιλίας (Μενού 5)



Το μενού αυτό περιλαμβάνει τους φακέλους και τις ομάδες ομιλίας που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις σχετικές με τις ομάδες ρυθμίσεις, και να δείτε το ημερολόγιο ομάδας.

Βλέπε επίσης Οικεία ομάδα στη σελίδα 45 και Έναρξη της ομαδικής επικοινωνίας στη σελίδα 46.

Επεξεργασία φακέλων ομάδων

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε φακέλους καθώς και να εμφανίσετε και να αλλάξετε πληροφορίες σχετικές με τις ομάδες ομιλίας. Μπορείτε, επίσης, να μετονομάσετε τους προσωπικούς φακέλους χρήστη στο μενού Οι φάκελοι μου.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*. Κάτω από το υπομενού *Επεξεργασία φακέλων ομάδων*, μπορείτε να δείτε πόσες ομάδες μέσα στον επιλεγμένο φάκελο έχουν την κατάσταση σάρωσης *Περιλήφθηκε*. Επιλέξτε *Επεξεργασία φακέλων ομάδων* και επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε.

Για να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε τις ομάδες ομιλίας ενός φακέλου, μεταβείτε στον επιθυμητό φάκελο και πατήστε **Επεξεργ.** Στη λίστα των ομάδων ομιλίας, οι ενδείξεις μπροστά από τα ονόματα των ομάδων σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα:

- Η προτεραιότητα σάρωσης επισημαίνεται με κουκκίδες: μία κουκκίδα για τη χαμηλή προτεραιότητα ( ), δύο κουκκίδες για τη μεσαία προτεραιότητα ( ) και τρεις κουκκίδες για την υψηλή προτεραιότητα ( ).

- Αν η ομάδα είναι η επιλεγμένη ομάδα, η ένδειξη βρίσκεται μέσα σε ένα κουτάκι ( ).
- Αν μια ομάδα που περιλαμβάνεται στη σάρωση δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται μια ανάστροφη κάθετος (\ ) πάνω στην ένδειξη ( ).

Ενώ βρίσκεστε στη λίστα των ομάδων ομιλίας, μεταβείτε στην ομάδα που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε **Επιλογ.** και ένα από τα παρακάτω:

- *Να περιληφθεί* ή *Εξαίρεση*—για να συμπεριλάβετε μια ομάδα στη σάρωση ή για να αποκλείσετε μια ομάδα από τη σάρωση.
- *Ορισμός ως Οικεία ομάδα*—για να ορίσετε την ομάδα ως την οικεία ομάδα. Βλέπε Οικεία ομάδα στη σελίδα 45.
- *Αντιγρ. ομάδας*—για να αντιγράψετε την ομάδα στο μενού Οι φάκελοι μου. Οι ομάδες ομιλίας σε προστατευμένους φακέλους μπορούν να αντιγραφούν μόνο στους προστατευμένους προσωπικούς φακέλους του χρήστη.
- *Διαγραφή ομάδας*—για να διαγράψετε δυναμικές ομάδες ομιλίας από το τηλέφωνο TETRA ή ομάδες που έχετε αντιγράψει στο μενού Οι φάκελοί μου.
- *Προτεραιότητα ομάδας*—σας επιτρέπει να αλλάξετε την προτεραιότητα σάρωσης της ομάδας σε *Χαμηλή*, *Μέτρια* ή *Υψηλή*.

Για να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

Για να μετονομάσετε τους προκαθορισμένους φακέλους ομάδων ομιλίας χρήστη, στο φάκελο *Ομάδες ομιλίας*, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Μετον. φακέλου*. Χρειάζεστε δικαιώματα πρόσβασης για να μετονομάσετε έναν φάκελο.

Προβολή φακέλου φόντου

Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από ομάδες που βρίσκονται στο φόντο ακόμα και όταν η σάρωση ή οι ομαδικές κλήσεις είναι απενεργοποιημένες. Επίσης, οι κλήσεις αυτές ενδέχεται να διακόψουν τις ομαδικές κλήσεις που είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε ενδεχομένως να απαντήσετε σε κλήσεις από ομάδες που βρίσκονται στο φόντο, όχι όμως και να τις πραγματοποιήσετε.

Για να εμφανιστεί η λίστα των ομάδων φόντου, επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Προβολή φακέλου φόντου*. Για να προβάλετε πληροφορίες που αφορούν την ομάδα, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε **Προβολή**. Αν πάνω από την ένδειξη, μπροστά από το όνομα της ομάδας, υπάρχει μια ανάστροφη κάθετος (\ ), τότε η ομάδα δεν είναι διαθέσιμη.

Επαναφορά ρυθμίσεων ομάδας

Σε αυτό το υπομενού, μπορείτε να επαναφέρετε τις ομάδες ομιλίας στις αρχικές ρυθμίσεις τους.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Επαναφορά ρυθμίσεων ομάδας* και από τα παρακάτω:

- *Επαναφ. φακέλου*—για να επαναφέρετε τις προτεραιότητες σάρωσης και τις καταστάσεις σάρωσης των ομάδων ομιλίας του επιθυμητού φακέλου στις αρχικές τιμές. Αν ο φάκελος είναι ένας προσωπικός φάκελος χρήστη στο μενού Οι φάκελοί μου, οι ομάδες που αντιγράφηκαν από το χρήστη διαγράφονται από το φάκελο.
- *Δυναμικές ομάδες* —για να επαναφέρετε τις προτεραιότητες σάρωσης και τις καταστάσεις σάρωσης των προκαθορισμένων δυναμικών ομάδων στις αρχικές τιμές και για να διαγράψετε δυναμικές ομάδες που προστέθηκαν με την υπηρεσία over-the-air.
- *Οι φάκελοί μου*—για να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των προτεραιοτήτων και των καταστάσεων σάρωσης των προκαθορισμένων ομάδων ομιλίας στους προσωπικούς φακέλους στο μενού Οι φάκελοί μου και για να διαγράψετε τις ομάδες που αντιγράφηκαν από το χρήστη.

- *Επαναφορά όλων*—για να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των προτεραιοτήτων και των καταστάσεων σάρωσης σε όλες τις ομάδες ομιλίας, εκτός από τις δυναμικές ομάδες που προστέθηκαν μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένου προγραμματισμού (over-the-air programming). Οι ομάδες που έχουν προστεθεί από το χρήστη στο μενού Οι φάκελοι μου διαγράφονται. Η αρχική οικεία ομάδα ορίζεται ως η επιλεγμένη ομάδα, και ο φάκελος της οικείας ομάδας ορίζεται ως ο επιλεγμένος φάκελος.

Ημερολόγιο ομάδας

Για να εμφανιστεί το ημερολόγιο ομάδας, επιλέξτε **Μενού**→*Ομάδες ομιλίας*→*Ημερολόγιο ομάδας*. Το ημερολόγιο ομάδας καταγράφει συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελούνται από το δίκτυο ή από το χρήστη του τηλεφώνου TETRA, όπως την προσθήκη ή τη διαγραφή δυναμικών ομάδων over the air (και), τη διαθεσιμότητα ή μη των ομάδων (και) και τις επιλεγμένες από το δίκτυο ομάδες ( ).

Αν έχετε διαβάσει το συμβάν ημερολογίου, η επάνω δεξιά γωνία της ένδειξης είναι διπλωμένη (για παράδειγμα).

Το ημερολόγιο ομάδας μπορεί να καταγράψει έως 100 συμβάντα, τα παλαιότερα δε συμβάντα διαγράφονται αυτόματα όταν το ημερολόγιο γεμίσει. Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, πατήστε **Ανάγν.**. Για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα από το ημερολόγιο ομάδας, επιλέξτε ένα συμβάν πατώντας **Ανάγν.** και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Διαγραφή όλων*.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε μια δυναμική ομάδα στο ημερολόγιο ομάδας, μεταβείτε στο συμβάν που επισημαίνει ότι η ομάδα προστέθηκε, πατήστε **Ανάγν.** και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή**. Μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα, εφόσον δεν την έχετε διαγράψει και εφόσον υπάρχει στον επιλεγμένο φάκελο.

5. Ταχείες κλήσεις

Οι ταχείες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου) είναι άμεσες μονόδρομες κλήσεις μεταξύ δύο ατόμων. Συνδέονται χωρίς να απαντήσει ο αποδέκτης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταχείες κλήσεις σε αριθμούς δικτύου TETRA και αριθμούς δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

Η σύνδεση κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής κλήσης μπορεί να διακοπεί αυτόματα λόγω μιας κλήσης ομάδας υψηλότερης προτεραιότητας αν ο οργανισμός σας έχει προρυθμίσει το τηλέφωνο TETRA ώστε να επιτρέπει αυτή την ενέργεια.

Σημειώστε πως ενδέχεται να ακουστεί ένας σύντομος ήχος και να εμφανιστεί το μήνυμα *Επικείμενη αποσύνδεση κλήσης* όταν το δίκτυο πρόκειται να τερματίσει μια κλήση σε εξέλιξη.

■ Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό TETRA.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και αρχίστε να μιλάτε μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανιστεί το σύμβολο T στην οθόνη.
3. Αφήστε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) για να μπορέσει να μιλήσει ο συνομιλητής σας. Όταν λάβετε μια κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο R.

Εναλλακτικά:

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε *Τηλέφωνο* και πατήστε το πλήκτρο PTT.

Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα *Ο τύπος κλήσης άλλαξε*, η κλήση έχει αλλάξει σε μονόδρομη. Για να μπορέσετε να αρχίσετε να μιλάτε, θα χρειαστεί να περιμένετε να απαντήσει ο συνομιλητής σας. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό τηλεφώνου στα Ονόματα, βλέπε Αναζήτηση ονομάτων στη σελίδα 87.

Συμβουλή: Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε μία φορά το για να μεταβείτε στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.

Επανάκληση αριθμού

Αφού τερματιστεί μια ταχεία κλήση, το όνομα και ο αριθμός του συνομιλητή σας παραμένουν στην οθόνη για σύντομο χρονικό διάστημα και η ένδειξη κλήσης γίνεται . Για να καλέσετε ξανά τον αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όσο στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με τηλεφωνική κλήση πατώντας το .

Κλήση συντετμημένου αριθμού TETRA

Για να καλέσετε κάποιον συντετμημένο αριθμό TETRA, πατήστε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους συντετμημένους αριθμούς TETRA, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης - , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτόν με ταχεία κλήση πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και, στη συνέχεια, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Βλέπε Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 91.

Λήψη ταχείας κλήσης

Όταν λάβετε μια ταχεία κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο R και το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος ή η ένδειξη *Κλήση*.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μενού κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας ταχείας κλήσης.

Απάντηση σε ταχεία κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και αρχίστε να μιλάτε μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανιστεί το σύμβολο T στην οθόνη.

Απόρριψη ταχείας κλήσης

Για να απορρίψετε μια ταχεία κλήση, πατήστε .

Αν το τηλέφωνο TETRA σάς ειδοποιεί ότι υπάρχει εισερχόμενη ταχεία κλήση, η απόρριψη της κλήσης αποστέλλει ένα σήμα "κατειλημμένου" στον καλούντα. Αν η σύνδεση της κλήσης έχει ήδη γίνει προτού την απορρίψετε, η ένδειξη κλήσης αλλάζει σε .

6. Τηλεφωνικές κλήσεις

Οι τηλεφωνικές κλήσεις (υπηρεσία δικτύου) είναι όπως οι συνηθισμένες τηλεφωνικές κλήσεις. Τέτοιες κλήσεις μπορούν να γίνουν σε αριθμούς δικτύου TETRA και αριθμούς δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι κανονικά αμφίδρομες κλήσεις, αλλά το τηλέφωνο TETRA μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει επίσης μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις αν η συσκευή του συνομιλητή σας δεν υποστηρίζει την πραγματοποίηση ή τη λήψη αμφίδρομων κλήσεων.

Το μικρόφωνο με το ηχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για μονόδρομες κλήσεις. Για τις αμφίδρομες κλήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα, όπως ένα μικρόφωνο ανοικτής συνομιλίας και ένα ηχείο.

Ο ήχος των μονόδρομων κλήσεων διαφέρει από τον ήχο των αμφίδρομων κλήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους στο υπομενού *Προφίλ*. Βλέπε Προφίλ στη σελίδα 108.

Η σύνδεση κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής κλήσης μπορεί να διακοπεί αυτόματα λόγω μιας κλήσης ομάδας υψηλότερης προτεραιότητας αν ο οργανισμός σας έχει προρυθμίσει το τηλέφωνο TETRA ώστε να επιτρέπει αυτή την ενέργεια.

Σημειώστε πως ενδέχεται να ακουστεί ένας σύντομος ήχος και να εμφανιστεί το μήνυμα *Επικείμενη αποσύνδεση κλήσης* όταν το δίκτυο πρόκειται να τερματίσει μια κλήση σε εξέλιξη.

Οι αμφίδρομες τηλεφωνικές κλήσεις αποτελούν υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

1. Καταχωρίστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου. Δεν απαιτείται κωδικός περιοχής για αριθμούς TETRA.
2. Πατήστε .
3. Μεταβείτε σε έναν από τους εξής τύπους αριθμών:
   - *Προσωπική* για αριθμό δικτύου TETRA
   - *Συντ. αριθμ.* για συντετμημένο αριθμό TETRA
   - *Τηλέφωνο* για αριθμό δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου
   - *Εσωτ. γραφ.* για εσωτερικό αριθμό γραφείου

   Για λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους αριθμών, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.
4. Πατήστε το για να καλέσετε τον αριθμό.
5. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό τηλεφώνου στα Ονόματα, βλέπε Αναζήτηση ονομάτων στη σελίδα 87.

Αν η κλήση γίνει μονόδρομη, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *Πατήστε PTT για να μιλήσετε* και πρέπει να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όταν μιλάτε. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Συμβουλή: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση ακόμα και κατά τη διάρκεια ταχείας ή ομαδικής κλήσης. Αφότου πατήσετε το για να πραγματοποιήσετε την κλήση, η άλλη κλήση διακόπτεται.

Συμβουλή: Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε μία φορά το για να μεταβείτε στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.

Κλήση συντετμημένου αριθμού TETRA

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση προς συντετμημένο αριθμό TETRA, πατήστε (*#), πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το (↩). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους συντετμημένους αριθμούς TETRA, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2 abc) - (9 wxyz), μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτόν πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και, στη συνέχεια, πατώντας (↩). Βλέπε Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 91.

Διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις (υπηρεσία δικτύου)

1. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο (*+) για το διεθνή κωδικό. Ο χαρακτήρας + αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε (↩).

Μεταβίβαση κλήσης

Όταν πραγματοποιείτε κλήση που πρέπει να περάσει από το κέντρο (για παράδειγμα, όταν η κλήση θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το κέντρο), στην οθόνη θα εμφανιστεί το *Μεταβίβαση κλήσης* αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε (↩) προτού το κέντρο μεταβιβάσει την κλήση στον επιθυμητό αριθμό.

Επιλογές στη διάρκεια της κλήσης

Για πρόσβαση στο μενού κατά τη διάρκεια μιας αμφίδρομης κλήσης, πατήστε **Μενού**.

Αν πατήσετε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας αμφίδρομης κλήσης, τότε διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*—Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σίγαση του μικροφώνου.
- *Αποστολή DTMF*—Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε και να αποστείλετε ήχους DTMF, όπως κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών.
- *Τηλ. κατάλογ.*—Επιτρέπει την πρόσβαση στον κατάλογο επαφών.
- *Τέλος κλήσης*—Τερματίζει την κλήση.

Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση

Πατήστε ή όταν ακουστεί ο ήχος κλήσης.

Αν πρόκειται για μονόδρομη κλήση, μπορείτε επίσης να απαντήσετε πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης.

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ή .

Σίγαση του ήχου κλήσης

Για σίγαση του ήχου κλήσης, πατήστε **Αθόρυβ.**

Απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση και να στείλετε στο χρήστη σήμα "κατειλημμένου", πατήστε ή **Απόρριψη**.

7. Άμεση λειτουργία

Βασικές πληροφορίες

Στην άμεση λειτουργία, το τηλέφωνο TETRA λειτουργεί χωρίς το δίκτυο, οπότε τα τηλέφωνα TETRA επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας. Η άμεση λειτουργία επιτρέπει μονόδρομες κλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν η άμεση λειτουργία είναι ενεργή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εκείνες οι λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA που δεν απαιτούν τη χρήση του δικτύου. Στην άμεση λειτουργία δεν μπορείτε να στέλνετε ούτε να λαμβάνετε μηνύματα κατάστασης ή κειμένου, να πραγματοποιείτε ούτε να λαμβάνετε κλήσεις στη λειτουργία Δίκτυο, να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή τη σύνδεση δεδομένων ή να ενεργοποιείτε στοιχεία του γρήγορου μενού που απαιτούν τη χρήση του δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA που απαιτούν τη χρήση του δικτύου, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Δίκτυο και επιστρέψτε στην περιοχή κάλυψης του δικτύου.

Το τηλέφωνο TETRA υποστηρίζει επίσης την πραγματοποίηση ομαδικών και προσωπικών κλήσεων καθώς και την αποστολή μηνυμάτων κατάστασης στην άμεση λειτουργία. Βλέπε Μηνύματα κατάστασης στην άμεση λειτουργία στη σελίδα 72.

Το τηλέφωνό σας TETRA έχει κανάλια άμεσης λειτουργίας, και κάθε κανάλι μπορεί να διαθέτει έως τρεις ομάδες. Για τη λήψη στην άμεση λειτουργία μιας ομαδικής κλήσης που πραγματοποιείται προς την επιλεγμένη ομάδα ή προς μια ομάδα σάρωσης στο επιλεγμένο κανάλι, ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του τηλεφώνου TETRA εκπομπής. Οι περιοχές κάλυψης του τηλεφώνου TETRA διαφορετικών χρηστών μπορεί να διαφέρουν.

Ακόμα και αν ακούτε μια συνομιλία, δεν σημαίνει ότι θα σας ακούν απαραίτητα και όλοι οι συνομιλητές. Για να είναι η επικοινωνία αποτελεσματική, πρέπει κάθε χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης των τηλεφώνων TETRA των υπολοίπων χρηστών.

Έναρξη επικοινωνίας στην άμεση λειτουργία

Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας

Για την ενεργοποίηση της άμεσης λειτουργίας, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Ενεργή λειτουργία*→*Άμεση*. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία Δίκτυο, επιλέξτε *Δίκτυο*.

Όταν ενεργοποιήσετε την άμεση λειτουργία, επιλεγμένο κανάλι και επιλεγμένη ομάδα είναι εκείνα που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά στην άμεση λειτουργία. Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία Δίκτυο, επιλεγμένος φάκελος και επιλεγμένη ομάδα είναι εκείνα που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά στη λειτουργία Δίκτυο.

Όταν το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται στην κανονική άμεση λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη *Άμεση λειτουρ.* στην κατάσταση αδράνειας και το σύμβολο κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας. Τα ονόματα του επιλεγμένου καναλιού και της επιλεγμένης ομάδας εμφανίζονται στην οθόνη. Η γραμμή πάνω από το σύμβολο δείχνει την ισχύ του σήματος του τηλεφώνου TETRA με το οποίο επικοινωνείτε. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η γραμμή, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα και τόσο καλύτερη είναι η σύνδεση.

Αν διατίθεται συμβατή συσκευή πύλης άμεσης λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη *Πύλη* στην κατάσταση αδράνειας και η γραμμή πάνω από το δείχνει την ισχύ του σήματος της πύλης. Το σύμβολο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας. Αν διατίθεται συμβατή συσκευή αναμεταδότη άμεσης λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη *Αναμεταδότης* στην κατάσταση αδράνειας και η γραμμή πάνω από το δείχνει την ισχύ του

σήματος του αναμεταδότη. Το σύμβολο ■··◢ εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας. Βλέπε Πύλη και αναμεταδότης στη σελίδα 70.

Επιλογή καναλιών και ομάδων

Στη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA μπορούν να αποθηκευτούν έως και 60 κανάλια άμεσης λειτουργίας. Για κάθε κανάλι μπορούν να αποθηκευτούν έως και τρεις ομάδες. Για να επιλέξετε κάποιο κανάλι, περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας έως ότου εμφανιστεί το κανάλι που επιθυμείτε. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη *Ομάδα επελέγη* και από το τηλέφωνο TETRA ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φωνητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου του καναλιού όταν περιστρέψετε τον επιλογέα ομάδας.

Μόλις επιλέξετε κάποιο κανάλι, επιλέγεται αυτόματα η πρώτη ομάδα (A). Για εναλλαγή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης ομάδας (B και C) στο ίδιο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο Πίσω. Για να επιλέξετε την πρώτη ομάδα (A) του καναλιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Πίσω. Αν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει το όνομα ευρετηρίου (A, B ή C) της ομάδας, όταν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Πίσω.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι και την ομάδα με τα πλήκτρα κύλισης. Πατήστε ⌒ ή ⌣ στην κατάσταση αδράνειας για να εισέλθετε στη λίστα καναλιών. Για να επιλέξετε κάποιο κανάλι και την πρώτη ομάδα του (A), μεταβείτε στο κανάλι που σας ενδιαφέρει και πατήστε **Επιλογή**. Για να επιλέξετε άλλη ομάδα του καναλιού, πατήστε **Ομάδες** και επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε.

Σάρωση ομάδων σε κάποιο κανάλι

Η σάρωση στην άμεση λειτουργία σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις που γίνονται προς τις άλλες ομάδες του ίδιου καναλιού. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας*→*Άμεση λειτουργία σάρωσης*→*Ναι* ή *Όχι*.

Λήψη κλήσης στην άμεση λειτουργία

Μπορείτε να λάβετε κλήσεις στην άμεση λειτουργία τόσο από ομάδες όσο και από μεμονωμένα άτομα. Μπορείτε να λαμβάνετε ομαδικές κλήσεις από την επιλεγμένη ομάδα και τις ομάδες σάρωσης του επιλεγμένου καναλιού. Ακόμα και αν η σάρωση δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να λαμβάνετε ομαδικές κλήσεις από ομάδες που βρίσκονται στην ίδια συχνότητα και που έχουν προκαθοριστεί ως ανοικτές ομάδες.

Όταν λάβετε μια κλήση στην άμεση λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο R, ο αριθμός ή το όνομα του ομιλητή και το όνομα του καναλιού και της ομάδας. Αν ο αριθμός ή το όνομα του ομιλητή δεν είναι διαθέσιμα, εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση*.

Αν η σύνδεση με το τηλέφωνο TETRA εκπομπής διακοπεί, εμφανίζεται η ένδειξη *Η σύνδεση διεκόπη*.

Απάντηση σε κλήση στην άμεση λειτουργία

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όσο στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της ομάδας και του καναλιού.

Για να μπείτε σε σειρά αναμονής ώστε να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Όσο είστε σε αναμονή, ακούγεται ένα ενδεικτικό ηχητικό σήμα αναμονής. Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T, μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε. Για να σταματήσετε να είστε σε αναμονή, αφήστε το πλήκτρο ομιλίας (PTT).

Φωνητική παράκαμψη

Με τη φωνητική παράκαμψη (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να παρακάμψετε την επικοινωνία στην ομάδα και να αποφύγετε να περιμένετε τη σειρά σας για να μιλήσετε. Αν έχετε το απαιτούμενο δικαίωμα για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική παράκαμψη, το πλήκτρο επιλογής **Παράκ.** γίνεται διαθέσιμο, όταν το τηλέφωνο TETRA λάβει κλήση άμεσης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια μιας

προσωπικής κλήσης στην άμεση λειτουργία, η φωνητική παράκαμψη αλλάζει τον τύπο κλήσης σε ομαδική κλήση άμεσης λειτουργίας.

Για να ζητήσετε φωνητική παράκαμψη, πατήστε **Παράκ.** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T, μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Προσωρινή σίγαση της κλήσης

Κατά τη λήψη κλήσης άμεσης λειτουργίας από το τηλέφωνο TETRA, μπορείτε να σιγήσετε την κλήση για προκαθορισμένο χρόνο (0–60 δευτερόλεπτα) πατώντας για 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον.

Πραγματοποίηση κλήσης στην άμεση λειτουργία

Στην κατάσταση άμεσης λειτουργίας δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις πατώντας το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης στην άμεση λειτουργία

1. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του καναλιού και της ομάδας που επιθυμείτε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και αρχίστε να μιλάτε μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανιστεί το σύμβολο T στην οθόνη.

Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αδράνειας, θα πραγματοποιηθεί κλήση προς την πρώτη ομάδα του επιλεγμένου καναλιού.

Πραγματοποίηση προσωπικής κλήσης στην άμεση λειτουργία

1. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό αριθμό του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT ή το πλήκτρο . Καλείται ο προσωπικός αριθμός που πληκτρολογήσατε.

Μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη T, μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Πύλη και αναμεταδότης

Ο οργανισμός σας μπορεί να διαθέτει ξεχωριστές συσκευές πύλης άμεσης λειτουργίας ή συσκευές αναμεταδότη άμεσης λειτουργίας. Η συσκευή λειτουργεί σε συγκεκριμένες συχνότητες και παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στο τηλέφωνό σας TETRA, όταν αυτό βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης μιας συμβατής συσκευής και λειτουργεί, στην άμεση λειτουργία, στην ίδια συχνότητα με τη συσκευή.

Όταν το τηλέφωνο TETRA είναι σε κανάλι και ομάδα άμεσης λειτουργίας, όπου υπάρχει διαθέσιμη συμβατή συσκευή πύλης άμεσης λειτουργίας, στην κατάσταση αδράνειας εμφανίζεται η ένδειξη *Πύλη* και κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας εμφανίζεται η ένδειξη . Σε τέτοιου είδους κανάλι και ομάδα, οι κλήσεις στην άμεση λειτουργία δρομολογούνται μέσω της συσκευής πύλης. Εκτός από τη μεταβίβαση ομαδικών κλήσεων προς την ομάδα άμεσης λειτουργίας, η συσκευή πύλης μπορεί να μεταβιβάζει εξερχόμενες ομαδικές κλήσεις προς μια ομάδα ομιλίας λειτουργίας δικτύου η οποία έχει προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδεχομένως, θα μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ομαδικές κλήσεις από αυτή την ομάδα. Το τηλέφωνό σας TETRA δεν υποστηρίζει καμία άλλη υπηρεσία που παρέχεται ενδεχομένως από συσκευές πύλης.

Αν η σύνδεση με τη συσκευή πύλης χαθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Η σύνδεση με την πύλη χάθηκε* και το τηλέφωνο TETRA συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική άμεση λειτουργία.

Όταν δρομολογούνται κλήσεις μέσω της συσκευής πύλης άμεσης λειτουργίας, δεν συνδέονται το ίδιο γρήγορα με τις κλήσεις κανονικής άμεσης λειτουργίας.

Όταν το τηλέφωνο TETRA είναι σε ένα κανάλι άμεσης λειτουργίας όπου υπάρχει διαθέσιμη συμβατή συσκευή αναμεταδότη άμεσης λειτουργίας, στην κατάσταση αδράνειας εμφανίζεται η ένδειξη *Αναμεταδότης*, ενώ κατά τη διάρκεια κλήσεων άμεσης λειτουργίας εμφανίζεται η ένδειξη ■···. Σε αυτά τα κανάλια, η περιοχή κάλυψης για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων άμεσης λειτουργίας μπορεί να είναι διευρυμένη. Οι κλήσεις δρομολογούνται μέσω της συσκευής αναμεταδότη προς τα τηλέφωνα TETRA που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης της συσκευής, είναι σε κατάσταση άμεσης λειτουργίας στο ίδιο κανάλι και υποστηρίζουν το συγκεκριμένο τύπο συσκευής αναμεταδότη.

Αν η σύνδεση με τη συσκευή αναμεταδότη χαθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Σύνδεση με αναμεταδότη χάθηκε* και το τηλέφωνο TETRA θα συνεχίσει να λειτουργεί στην κανονική άμεση λειτουργία.

Βλέπε επίσης Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας στη σελίδα 112.

■ Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και επείγουσες κλήσεις στην άμεση λειτουργία

Αν δεν βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις ούτε **κλήσεις κόκκινου πλήκτρου** προς αποδέκτες στη λειτουργία Δίκτυο.

Αν επιχειρήσετε να καλέσετε αριθμό επείγουσας κλήσης στην άμεση λειτουργία, το τηλέφωνο TETRA μεταβαίνει στη λειτουργία Δίκτυο, επιχειρεί να συνδεθεί στο δίκτυο και να πραγματοποιήσει την κλήση.

Για κάθε κανάλι άμεσης λειτουργίας, ο οργανισμός σας μπορεί να καθορίσει αν το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρεί να πραγματοποιεί **κλήσεις κόκκινου πλήκτρου** στην άμεση λειτουργία προς προκαθορισμένη ομάδα άμεσης λειτουργίας ή αν θα μεταβαίνει στη λειτουργία Δίκτυο και θα επιχειρεί να πραγματοποιήσει την κλήση προς τον αποδέκτη που έχει προκαθοριστεί για **κλήσεις κόκκινου πλήκτρου** στη λειτουργία Δίκτυο.

Ο προκαθορισμός της **κλήσης κόκκινου πλήκτρου**είναι δυνατή με τέτοιο τρόπο ώστε, εάν το τηλέφωνο μεταβεί στη λειτουργία Δίκτυο και επιχειρήσει να πραγματοποιήσει την κλήση χωρίς να έχει αποκατασταθεί η υπηρεσία μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (1-60 δευτερόλεπτα), να επανέρχεται στην άμεση λειτουργία και να εκτελεί την **κλήση κόκκινου πλήκτρου** προς κάποια ομάδα άμεσης λειτουργίας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας, και το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μια **κλήση κόκκινου πλήκτρου**. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας και μετά το πλήκτρο Πίσω, και το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μία αθόρυβη **κλήση κόκκινου πλήκτρου**. Ωστόσο, αν η αθόρυβη κλήση πραγματοποιηθεί προς την προκαθορισμένη ομάδα άμεσης λειτουργίας, αλλάζει σε συνηθισμένη **κλήση κόκκινου πλήκτρου** προς την ομάδα. Βλέπε επίσης Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου και αποστολή μηνυμάτων κατάστασης στη σελίδα 26.

Αν διατίθεται συμβατή συσκευή πύλης άμεσης λειτουργίας, και πραγματοποιηθεί **κλήση κόκκινου πλήκτρου** προς προκαθορισμένη ομάδα άμεσης λειτουργίας, η κλήση μπορεί επίσης να μεταβιβαστεί στην ομάδα της λειτουργίας Δίκτυο που έχει προκαθοριστεί για τη συσκευή πύλης.

Αν το τηλέφωνο TETRA λάβει μια **κλήση κόκκινου πλήκτρου** ή αν πραγματοποιηθεί κλήση προς έναν αποδέκτη που έχει προκαθοριστεί ως αριθμός επείγουσας κλήσης, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του εμφανίζεται το μήνυμα *Κλήση προτεραιότητ.* μαζί με τις πληροφορίες κλήσης.

■ Μηνύματα κατάστασης στην άμεση λειτουργία

Το τηλέφωνο TETRA υποστηρίζει την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων κατάστασης στην άμεση λειτουργία. Τα μηνύματα κατάστασης μπορούν να αποσταλούν επίσης από ένα τηλέφωνο TETRA το οποίο βρίσκεται σε άμεση λειτουργία σε ένα τηλέφωνο

TETRA το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία Δίκτυο μέσω μιας πύλης άμεσης λειτουργίας. Τα μηνύματα κατάστασης μπορούν να απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες.

Υποστηρίζεται επίσης η αποστολή και η λήψη άμεσων μηνυμάτων σε κατάσταση αδράνειας. Τέλος, η λήψη και η αποστολή μηνυμάτων κατάστασης είναι επίσης δυνατή κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων φωνής στην άμεση λειτουργία.

8. Εντοπισμός θέσης

Δέκτης GPS

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους που παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Το τηλέφωνό σας TETRA είναι εξοπλισμένο με εσωτερικό δέκτη GPS.

Τα τερματικά GPS, όπως ο δέκτης GPS στο EADS TMR880i, λαμβάνουν ραδιοκύματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους, και μετρούν το χρόνο διάδοσης των σημάτων. Από το χρόνο διάδοσης ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει τη θέση του με ακρίβεια μερικών μέτρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές GPS στο μενού *Εντοπ. θέσης*. Όταν ο δέκτης GPS είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το σύμβολο . Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, ο δέκτης GPS υπολογίζει τη θέση του.



Σημείωση: Σύστημα GPS

Η διαχείριση του συστήματος GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού) γίνεται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α., η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και συντήρηση του συστήματος.

Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που γίνονται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και υπόκεινται σε αλλαγές με την πολιτική υπηρεσία GPS του Υπουργείου Άμυνας των Η.Π.Α. και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που γίνονται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και υπόκεινται σε αλλαγές με την πολιτική υπηρεσία GPS του Υπουργείου Άμυνας των Η.Π.Α. και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από κτίρια και φυσικά εμπόδια, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Συνεπώς, το GPS δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ακριβή μέτρηση της θέσης και δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS.

■ Εντοπ. θέσης

Επιλέξτε **Μενού**→*Εντοπ. θέσης*.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση μιας σύνδεσης GPS μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS ενδέχεται να επηρεάζεται από κτίρια, φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Όταν ο δέκτης GPS είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το σύμβολο ⌖. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, ο δέκτης GPS υπολογίζει τη θέση του.

Πληροφ. θέσης

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη GPS και να εμφανιστούν οι διαθέσιμες πληροφορίες θέσης, επιλέξτε **Μενού**→*Εντοπ. θέσης*→*Πληροφ. θέσης*. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⌒ και ⌓ για τη μετακίνηση μεταξύ των οθονών.

Η πρώτη οθόνη περιέχει τις τρέχουσες γεωγραφικές συντεταγμένες σε μορφή WGS-84 (ένα σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων) και μια εκτίμηση για την ακρίβεια της θέσης. Οι σωστές συντεταγμένες εμφανίζονται μόνο αν ο δέκτης GPS λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες εντοπισμού θέσης από τους δορυφόρους GPS.

Η δεύτερη οθόνη περιλαμβάνει το ύψος από το μέσο επίπεδο της θάλασσας κατά προσέγγιση. Αν η συσκευή κινείται εμφανίζονται, κατά προσέγγιση, τόσο η ταχύτητα όσο και η κατεύθυνση της κίνησης σε μοίρες από τον πραγματικό βορρά.

Η τρίτη οθόνη περιλαμβάνει την ώρα μέτρησης κατά προσέγγιση, σε μορφή Παγκόσμιας Ώρας (UTC), και τον αριθμό των δορυφόρων με τους οποίους είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο TETRA (το ανώτατο 12).

Το κείμενο στο επάνω μέρος της οθόνης σας πληροφορεί για την κατάσταση του δέκτη GPS. Αν εμφανιστεί το μήνυμα *Χωρίς στίγμ. GPS*, ο δέκτης GPS υπολογίζει τη θέση του ή δεν λαμβάνει πληροφορίες από τους δορυφόρους, και δεν μπορούν να εμφανιστούν οι σωστές συντεταγμένες. Οι συντεταγμένες της θέσης που υπολογίστηκε τελευταία παραμένουν στην οθόνη έως ότου ληφθούν πληροφορίες νέας θέσης από τους δορυφόρους.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα *Εντοπισμός 2D*, οι συντεταγμένες εμφανίζονται στην οθόνη, αλλά ο δέκτης δεν μπορεί να υπολογίσει το υψόμετρο, επειδή λαμβάνει πληροφορίες μόνο από τρεις δορυφόρους. Αν εμφανιστεί το μήνυμα *Εντοπισμός 3D*, ο δέκτης λαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον από τέσσερις δορυφόρους, και οι συντεταγμένες και το υψόμετρο μπορούν να υπολογιστούν.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις απεικονιζόμενες πληροφορίες θέσης ως σημείο αναφοράς, επιλέξτε **Αποθήκ.**. Καταχωρίστε ένα όνομα και, αν θέλετε, ένα σύντομο σχόλιο για το σημείο αναφοράς.

Σημεία αναφοράς

Στο υπομενού *Πληροφ. θέσης*, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέρος των πληροφοριών θέσης ως σημείο αναφοράς για μεταγενέστερη χρήση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 σημεία αναφοράς. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε σημεία αναφοράς που έχετε λάβει με τη μορφή μηνύματος κειμένου. Βλέπε Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου στη σελίδα 102.

Για να εμφανιστεί η λίστα των σημείων αναφοράς, επιλέξτε **Μενού**→ *Εντοπ. θέσης*
Σημεία αναφοράς . Μεταβείτε στο σημείο αναφοράς που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

- *Διαγραφή*—για να διαγράψετε το σημείο αναφοράς.

- *Διαγραφή όλων*—για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα σημεία αναφοράς.
- *Αποστ. ως μήνυμα*—για να στείλετε το όνομα του σημείου αναφοράς, τις συντεταγμένες και το σχόλιο ως μήνυμα κειμένου.
- *Επεξ. ονόματος*—για να διορθώσετε το όνομα του σημείου αναφοράς.
- *Επεξ. σημείωσης*—για να διορθώσετε το σχόλιο του σημείου αναφοράς.
- *Μετάβ. σημ. αναφ.*—για να ανοίξετε μια εφαρμογή μορφής πυξίδας. Βλέπε Καθοδήγηση μέσω σημείων αναφοράς στη σελίδα 78.
- *Προσθ. σημ.αναφ.*—για να προσθέσετε χειροκίνητα ένα νέο σημείο αναφοράς. Εάν υπάρχουν ήδη σημεία αναφοράς στη λίστα σημείων αναφοράς, πατήστε **Επιλογή** και εισαγάγετε τις συντεταγμένες που θέλετε. Εάν δεν υπάρχουν προηγούμενα σημεία αναφοράς, πατήστε **Προσθ.** εισαγάγετε τις συντεταγμένες που θέλετε. Πριν προσθέσετε το νέο σημείο αναφοράς, η οθόνη εμφανίζει είτε τις τρέχουσες συντεταγμένες, είτε τις συντεταγμένες της προηγούμενης υπολογισμένης θέσης είτε την προεπιλεγμένη τιμή.
- *Μετάβ. σε αδράν.*—για να εμφανιστούν οι πληροφορίες θέσης στην οθόνη κατάστασης αδράνειας. Βλέπε Πληροφορίες σημείου αναφοράς στην κατάσταση αδράνειας στη σελίδα 79.
- *Κατάσταση μνήμης*—για να δείτε πόσα σημεία αναφοράς μπορούν να αποθηκευτούν ακόμα στη μνήμη και πόσα σημεία αναφοράς είναι ήδη αποθηκευμένα.

Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες ενός σημείου αναφοράς, επιλέξτε το σημείο αναφοράς που επιθυμείτε. Η πρώτη οθόνη περιέχει τις γεωγραφικές συντεταγμένες και μια εκτίμηση για την ακρίβεια των συντεταγμένων. Η δεύτερη οθόνη περιέχει την ημερομηνία και την ώρα της μέτρησης, και η τρίτη οθόνη περιέχει το

σχόλιο, εφόσον υπάρχει αποθηκευμένο σχόλιο για το σημείο αναφοράς. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⌒ και ⌣ για τη μετακίνηση μεταξύ των οθονών. Πατήστε **Επιλογ.** για να στείλετε το σημείο αναφοράς ως μήνυμα κειμένου ή για να διορθώσετε το όνομα ή το σχόλιο του σημείου αναφοράς.

Καθοδήγηση μέσω σημείων αναφοράς

Ξεκινήστε την εφαρμογή καθοδήγησης μέσω σημείων αναφοράς σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS ενδέχεται να μην λάβει πληροφορίες από τους δορυφόρους και δεν θα είναι δυνατή η εμφάνιση των σωστών συντεταγμένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντεταγμένες ενός αποθηκευμένου σημείου αναφοράς για να βρείτε τον προορισμό. Μεταβείτε στο σημείο αναφοράς της λίστας και επιλέξτε **Μετάβ.**. Ανοίγει η εφαρμογή καθοδήγησης μέσω σημείων αναφοράς.

Η εφαρμογή καθοδήγησης μέσω σημείων αναφοράς έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δείχνει τη συντομότερη διαδρομή και τη μικρότερη απόσταση μέχρι τον προορισμό. Τυχόν εμπόδια, όπως κτίρια και φυσικά εμπόδια, που συναντώνται στη διαδρομή αγνοούνται.

Η καθοδήγηση μέσω σημείων αναφοράς είναι ενεργή μόνο όταν κινείστε.

Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα είναι ο N (Βορράς), η E (Ανατολή), ο S (Νότος) και η W (Δύση). Ο Βορράς είναι ο γεωγραφικός Βόρειος Πόλος της Γης. Το μικρό βέλος είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση των συντεταγμένων του προορισμού. Για να φθάσετε στις συντεταγμένες του προορισμού, στραφείτε προς αυτές και μετακινηθείτε προς την κατεύθυνση του βέλους.

Το όνομα του επιλεγμένου σημείου αναφοράς, η απόσταση μέχρι τον προορισμό και η ταχύτητα με την οποία κινείστε εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να προβάλετε τις τρέχουσες συντεταγμένες, τις συντεταγμένες του προορισμού, την ακρίβεια, τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό θέσης και το υψόμετρο, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων σημείων αναφοράς, επιλέξτε **Πίσω**.

Πληροφορίες σημείου αναφοράς στην κατάσταση αδράνειας

Για πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σε κατάσταση αδράνειας, (χωρίς κλήσεις σε εξέλιξη), ρυθμίστε *Πληροφ. θέσης σε λειτ. αδράνειας*→*Ναι* (βλέπε Πληροφ. θέσης σε λειτ. αδράνειας στη σελίδα 82). Στη συνέχεια, επιλέξτε **Μενού**→*Εντοπ. θέσης*→*Πληροφ. θέσης* και πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας.

Για να μπορέσετε να καταγράψετε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς στην κατάσταση αδράνειας (για να δείτε τις τρέχουσες συντεταγμένες, το όνομα του σημείου αναφοράς στόχου, την απόσταση του σημείου αναφοράς και ένα βέλος που να δείχνει προς την κατεύθυνση του σημείου αναφοράς), προβείτε σε ένα από τα παρακάτω βήματα αφού ρυθμίσετε *Πληροφ. θέσης σε λειτ. αδράνειας*→*Ναι*:

1. Μεταβείτε στο σημείο αναφοράς στόχο της λίστας, πατήστε **Επιλογή**→**Μετάβ.**→**Πίσω**→**Επιλογ.** και μεταβείτε στην επιλογή *Μετάβ. σε αδράν.* στη λίστα.
2. Μεταβείτε στο σημείο αναφοράς στόχο της λίστας, πατήστε **Επιλογή**→**Μετάβ.**→**Πίσω**→**Πίσω**→**Επιλογ.** και μεταβείτε στην επιλογή *Μετάβ. σε αδράν.* στη λίστα.

Για να απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες θέσης σε κατάσταση αδράνειας, πατήστε **Μετάβ.** και επιλέξτε *Θέση λειτ. αδράν.*. Επιλέξτε *Όχι* και πατήστε **Επιλογή**.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες σημείου αναφοράς από την οθόνη κατάστασης αδράνειας, απενεργοποιήστε τις πληροφορίες σημείου αναφοράς από την κατάσταση αδράνειας. Πατήστε **Μετάβ.** και επιλέξτε *Χωρίς σημ.σε αδρ.*.

Ρυθμίσεις θέσης

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τον εντοπισμό θέσης, επιλέξτε **Μενού**→*Εντοπ. θέσης*→*Ρυθμίσεις θέσης*. Χρειάζεστε δικαιώματα πρόσβασης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

Δέκτης GPS

Επιλέξτε *Δέκτης GPS*→*Αυτόματο GPS* για να ενεργοποιηθεί ο δέκτης GPS μόνον όταν ανοίγετε το *Εντοπ. θέσης* από το μενού, να στείλετε πληροφορίες με χρήση της διασύνδεσης NMEA ή να λάβετε ένα αίτημα θέσης που έχει απαντηθεί. Επιλέξτε *GPS πάντα ενεργό* για να είναι ο δέκτης GPS συνέχεια ενεργός.

Επιτρ. η αποστολή στοιχ. θέσης

Το τηλέφωνο ενδέχεται να λαμβάνει αιτήματα για πληροφορίες θέσης ή για πληροφορίες δικτύου. Σε αναφορά θέσης βασισμένη σε δίκτυο, η θέση του τηλεφώνου μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση σύμφωνα με τη θέση των σταθμών βάσης, χωρίς τη χρήση δορυφόρων GPS. Η αποστολή πληροφοριών θέσης είναι εφικτή μόνο στη λειτουργία Δίκτυο και εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένη η φραγή εκπομπής.

Σημειώστε ότι η εν λόγω λειτουργία και η ακρίβειά της εξαρτώνται από το δίκτυο, τα δορυφορικά συστήματα (όταν χρησιμοποιείται GPS) και από τον οργανισμό που λαμβάνει τις πληροφορίες. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά σε όλες τις περιοχές ή οποιαδήποτε στιγμή.

Για να καθορίσετε πώς το τηλέφωνο TETRA θα αποκρίνεται στα αιτήματα θέσης ή θα στέλνει πληροφορίες θέσης αυτόματα, επιλέξτε *Επιτρ. η αποστολή στοιχ. θέσης* και ένα από τα παρακάτω:

- *Ναι*—Το τηλέφωνο TETRA επιχειρεί την αποστολή πληροφοριών θέσης όταν επιτυγχάνεται μια προκαθορισμένη τιμή, π.χ. μια χρονική περίοδος ή απόσταση, ή όποτε λαμβάνονται αιτήματα θέσης από αριθμούς που είναι εγκεκριμένοι από τον οργανισμό σας. Το τηλέφωνο TETRA

στέλνει τις πληροφορίες θέσης στο παρασκήνιο χωρίς να ειδοποιεί το χρήστη.

- *Όχι*—Το τηλέφωνο TETRA δεν στέλνει πληροφορίες θέσης ακόμα και όταν λαμβάνει αιτήματα θέσης.
- *Μόνο κλήσ. προτ.*—Το τηλέφωνο TETRA επιχειρεί να στείλει πληροφορίες θέσης μόνον εφόσον τα αιτήματα θέσης από εγκεκριμένους αριθμούς ληφθούν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε αριθμό επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στο τηλέφωνό σας TETRA ή κατά τη διάρκεια μιας **κλήσης κόκκινου πλήκτρου** ή αθόρυβης **κλήσης κόκκινου πλήκτρου** προς έναν αποδέκτη στη λειτουργία Δίκτυο. Αν ο δέκτης GPS δεν λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες από τους δορυφόρους για να προσδιορίσει τις τρέχουσες συντεταγμένες πριν τον τερματισμό της κλήσης, θα σταλούν αντί αυτών οι συντεταγμένες που υπολογίστηκαν τελευταία από το δέκτη.

  Οι πληροφορίες θέσης από το δέκτη GPS μπορούν να αποσταλούν στο δίκτυο κατά τη διάρκεια των κλήσεων αυτών, εφόσον κάτι τέτοιο έχει προκαθοριστεί από τον οργανισμό σας, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση.

Διασύνδεση NMEA

Αν το τηλέφωνο TETRA συνδεθεί σε συμβατό PC με ένα καλώδιο δεδομένων, μπορείτε να στείλετε πληροφορίες θέσης σε συμβατές εφαρμογές χαρτών στο PC. Για τη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο NMEA-0183 έκδοση 3.0. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δέκτη GPS και την αποστολή πληροφοριών θέσης στο συμβατό PC, επιλέξτε *Διασύνδεση NMEA*→*Ναι* ή *Όχι*. Όταν το *Διασύνδεση NMEA* είναι *Ναι*, στην οθόνη εμφανίζεται το ( ).

Εγκεκριμένες φράσεις NMEA είναι οι GPRMC, GPVTG, GPGGA, GPGLL, GPGSA, και GPGSV. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων της διασύνδεσης NMEA είναι 4800 b/s. Δεν είναι δυνατή η χρήση εντολών AT όταν η μεταφορά δεδομένων NMEA είναι ενεργή.

Μορφή συντεταγμένων

Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των συντεταγμένων WGS-84, επιλέξτε *Μορφή συντεταγμένων*→*ddd°mm'ss"*, *ddd°mm.mmm'* ή *ddd.ddddd°*.

Επιλογή μονάδων μέτρησης

Για να επιλέξετε ποιες μονάδες θα χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση των πληροφοριών θέσης, επιλέξτε *Επιλογή μονάδων μέτρησης*. Μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά τη μονάδα για την *Ακρίβεια*, *Ταχύτητα* και *Υψόμετρο*.

Πληροφ. θέσης σε λειτ. αδράνειας

Για να επιλέξετε το αν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες θέσης στην κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε *Πληροφ. θέσης σε λειτ. αδράνειας*→*Ναι* ή *Όχι*. Ως προεπιλογή, η τρέχουσα επιλογή είναι τονισμένη. Η αρχική προεπιλογή είναι *Όχι*.

Χωρίς σημ.σε αδρ.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες σημείου αναφοράς από την οθόνη κατάστασης αδράνειας, επιλέξτε *Χωρίς σημ.σε αδρ.*.

9. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα όταν γράφετε μηνύματα, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Λάβετε υπόψη ότι το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

Ενώ γράφετε μήνυμα, το σύμβολο επάνω αριστερά στην οθόνη υποδεικνύει την έξυπνη δημιουργία κειμένου, ενώ το υποδεικνύει την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου. Ο τύπος χαρακτήρων (κεφαλαία, πεζά) παριστάνεται με την ένδειξη Αβγ, αβγ ή ΑΒΓ δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου, και μπορείτε να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία γράμματα ή το αντίστροφο πατώντας το πλήκτρο #. Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται από το 123. Για αλλαγή στην αριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*. Για επιστροφή στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το #.

Ενώ γράφετε μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Με λεξικό* για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, εφόσον είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Χωρίς λεξικό*. Για να αλλάξετε προσωρινά τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε *Γλώσσα γραφής*.

Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου ενώ γράφετε μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο # δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογ.**

Για να ορίσετε διαφορετική γλώσσα για τη σύνταξη και την εμφάνιση κειμένων, βλέπε Ρυθμίσεις γλώσσας στη σελίδα 111.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να καταχωρίσετε οποιοδήποτε γράμμα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 8 TUV - 9 WXYZ. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

   Για να καταχωρίσετε έναν αριθμό στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για περισσότερες οδηγίες, βλέπε Συμβουλές στη σελίδα 85.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε την πατώντας → ή προσθέτοντας ένα κενό με το 0.

   Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε * επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και επιβεβαιώστε την. Ή επιλέξτε **Επιλογ.**→*Αντιστοιχίες*.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Ενώ γράφετε σύνθετες λέξεις, γράψτε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας →. Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας 0 ή →.

■ Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 - 9 WXYZ, όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε από το μενού *Ρυθμίσεις γλώσσας*, βλέπε Ρυθμίσεις γλώσσας στη σελίδα 111. Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε

βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα κύλισης και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να καταχωρίσετε έναν αριθμό στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα από το (∞ I).

Συμβουλές

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το (0 ␣).
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμ.**. Για να διαγράψετε γρήγορα χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ.**
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε (*+). Με την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το (*+) ή επιλέξτε **Επιλογ.**→*Εισαγ. συμβόλου*.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου με αναζήτηση στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Εισαγωγή επαφής* ή *Εισαγωγή αριθμ.*
- Για να εισαγάγετε μία λέξη με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Εισαγωγή λέξης*. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Η λέξη προστίθεται παράλληλα και στο λεξικό.

10. Επαφές 

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου και κείμενο, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις οδών ή σημειώσεις με κάποιο όνομα στον κατάλογο επαφών.

Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα ονομάτων του καταλόγου επαφών, πατήστε **Ονόματ.** στην κατάσταση αδράνειας. Για να ανοίξετε το μενού Επαφές, επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*.

Η ενημέρωση των επαφών μπορεί επίσης να γίνει μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένου προγραμματισμού (over-the-air programming). Είναι δυνατή η προσθήκη νέων επαφών από το δίκτυο ή η επεξεργασία των υφιστάμενων αριθμών. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση των επαφών, ακούγεται ένας ήχος και εμφανίζεται το μήνυμα *Οι επαφές ενημερώθηκαν* στην οθόνη. Αν το ίδιο όνομα υπάρχει στις επαφές που εστάλησαν από το δίκτυο, ο αριθμός που εστάλη από το δίκτυο θα οριστεί ως προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατάσταση άμεσης λειτουργίας.

Μπορείτε επίσης να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα συνδρομητή που χρησιμοποιείτε, αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού του τερματικού επιλέγοντας **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Στοιχ. τερματ.*.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τουλάχιστον 255 ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στις Επαφές και έως και πέντε αριθμούς και δύο σημειώσεις κειμένου στο ίδιο όνομα. Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει αρκετή μνήμη, ενδεχομένως να μπορέσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 255 ονόματα και αριθμούς.

Σε κάθε αριθμό πρέπει να αντιστοιχίζεται ένας τύπος αριθμού, όταν αποθηκεύεται στις Επαφές. Μπορείτε να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό μόνο αν του έχει εκχωρηθεί ο σωστός τύπος αριθμού.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται με κάποιο όνομα θεωρείται ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τις Επαφές, για παράδειγμα για πραγματοποίηση κλήσης, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο. Ο προεπιλεγμένος αριθμός υποδεικνύεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη τύπου του αριθμού (για παράδειγμα).

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Προσθ. επαφής*.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους αριθμών:
   - *Προσωπική* ( ) για αριθμό TETRA εκτός από συντετμημένο αριθμό TETRA
   - *Συντ. αριθμ.* ( ) για συντετμημένο αριθμό TETRA
   - *Τηλέφωνο* ( ) για αριθμό δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου
   - *Εσωτ. γραφ.* ( ) για εσωτερικό αριθμό γραφείου
5. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.

Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην κατάσταση αδράνειας, πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **Αποθήκ.**.

Αναζήτηση ονομάτων

1. Πατήστε **Ονόματ.** και πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε. Ή επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Αναζήτ. ονομ.*. Πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Αναζήτ. ονομ.**.

2. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.
3. Μόλις φωτιστεί το όνομα που θέλετε, μπορείτε να καλέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό. Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταχείες κλήσεις σε αριθμούς δικτύου TETRA και αριθμούς δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

   Αν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί για το όνομα και θέλετε να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, πατήστε πρώτα **Στοιχεία** και μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.



Συμβουλή: Για να αναζητήσετε κάποιο όνομα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Αναζήτ. ονομ.*.

■ Αποστολή και λήψη επαφών

Αποστολή επαφών

Μπορείτε να αποστείλετε μια καταχώριση επαφών σε έναν ξεχωριστό παραλήπτη ή σε μια ομάδα.

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Αναζήτ. ονομ.*
2. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να αποστείλετε και πατήστε **Στοιχεία**.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.**→*Αποστολή επαφής* και *Τηλ. κατάλογ.* ή *Ομάδες ομιλίας* ανάλογα με το εάν θέλετε να αποστείλετε την επαφή σε έναν παραλήπτη ή σε μία ομάδα.
4. Επιλέξτε τον παραλήπτη ή την ομάδα και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου προς τον οποίο θα αποσταλεί η επαφή. Πατήστε **OK**.

   Αφού αποσταλεί η καταχώριση της επαφής, στην οθόνη θα εμφανιστεί το *Στοιχεία επαφής στάλθηκαν*.

Λήψη επαφών

Όταν λαμβάνετε μια καταχώριση επαφής στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ειδικό ήχο ειδοποίησης.

Μόλις λάβετε τη νέα καταχώριση επαφής ή κάποιο νέο αριθμό σε μία υφιστάμενη καταχώριση επαφής από έναν αποστολέα που ανήκει στη λίστα των επιτρεπτών αριθμών, στην οθόνη θα εμφανιστεί το *Οι επαφές ενημερώθηκαν*. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ή η ενημερωμένη καταχώριση αποθηκεύτηκε στις Επαφές. Αν πατήσετε **OK**, το τηλέφωνο επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση. Αν πατήσετε **Έξοδος**, το τηλέφωνο επιστρέφει στην κατάσταση αδράνειας.

Μόλις λάβετε τη νέα καταχώριση επαφής από κάποιον αποστολέα που δεν ανήκει στη λίστα των επιτρεπτών αριθμών, στην οθόνη θα εμφανιστεί το *Λήφθηκε όνομα επαφής. Προσθ. στη λίστα;*. Αν πατήσετε **Ναι**, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Αποθηκεύτηκε στη μνήμη του τηλεφώνου*. Αν πατήσετε **Όχι**, η νέα καταχώριση δεν θα προστεθεί στις Επαφές.

Μόλις λάβετε έναν καινούργιο αριθμό για κάποια υφιστάμενη καταχώριση επαφής από έναν αποστολέα που δεν ανήκει στη λίστα των επιτρεπτών αριθμών, στην οθόνη θα εμφανιστεί το *Λήφθηκε όνομα επαφής. Προσθ. στη λίστα;*. Αν πατήσετε **Ναι**, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Προσθ. στο ήδη υπάρχον όνομα;*. Αν πατήσετε **Ναι** ξανά, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Αποθηκεύτηκε στη μνήμη του τηλεφώνου*. Αν πατήσετε **Όχι**, η καταχώριση που υπάρχει ήδη στις Επαφές δεν θα ενημερωθεί.

■ Οργάνωση του καταλόγου επαφών

Προσθήκη αριθμών και στοιχείων κειμένου

Για να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου ή στοιχεία κειμένου σε κάποιο όνομα στις Επαφές, μπείτε πρώτα στη λίστα ονομάτων, μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**. Επιλέξτε **Επιλογ.**→

Προσθήκη αριθμ. ή *Προσθήκη στοιχ.* και επιλέξτε έναν από τους τύπους αριθμού ή κειμένου. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK** για αποθήκευση. Υπάρχουν και επιλογές για την επεξεργασία και τη διαγραφή αριθμών και στοιχείων κειμένου.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε ονόματα ή να προσθέσετε αριθμούς επιλέγοντας **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Επεξ. ονόματος* ή *Προσθήκη αριθμ.*

Αλλαγή του τύπου του αριθμού

Ενώ βρίσκεστε στη λίστα ονομάτων, μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό, τον τύπο του οποίου θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Αλλαγή τύπου*.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού

Ενώ βρίσκεστε στη λίστα ονομάτων, μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Ως προεπιλογή*.

Διαγραφή καταχωρίσεων επαφών

Για να διαγράψετε μία καταχώριση επαφής, αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Στοιχεία** και επιλέξτε **Επιλογ.***Διαγραφή*. Ή επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Διαγραφή*→*Ένα-ένα*.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και αριθμούς από τον κατάλογο επαφών, επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Διαγραφή*→*Διαγραφή όλων*. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Είσαστε βέβαιος/η;*, πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Ρυθμίσεις για τις Επαφές

Επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Ρυθμίσεις* και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Προβολή τηλ. καταλόγου*—Μπορείτε να επιλέξετε πώς το τηλέφωνό σας TETRA θα εμφανίζει τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμούς: Η επιλογή *Κανονική λίστα* εμφανίζει πέντε ονόματα ταυτόχρονα και η επιλογή *Όνομα και αριθμ.* εμφανίζει ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου κάθε φορά.
- *Κατάσταση μνήμης*—Μπορείτε να ελέγξετε ποιο ποσοστό της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου TETRA χρησιμοποιείται και πόση μνήμη παραμένει ελεύθερη.

Ταχείες κλήσεις

Οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα (2 abc) - (9 wxyz) μπορεί να οριστεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης.

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Ταχείες κλήσεις*. Μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε (2 έως 9) και πατήστε **Αντιστ.**
2. Πατήστε **Αναζήτ. ονομ.** και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που επιθυμείτε.

Μετά την αντιστοίχιση ενός αριθμού σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** για να προβάλετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αντιστοιχιθέντα αριθμό τηλεφώνου.

Για την πραγματοποίηση κλήσης με ταχεία κλήση, βλέπε Πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων στη σελίδα 59 και 63.

Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA με τρόπο ώστε, όταν δέχεστε τηλεφωνική κλήση από συγκεκριμένο όνομα και αριθμό τηλεφώνου, να εκπέμπει ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης και στην οθόνη να εμφανίζεται κάποιο σύμβολο. Επιλέξτε **Μενού**→*Τηλ. κατάλογ.*→*Ομάδες χρηστών* και επιλέξτε την ομάδα χρηστών που θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα *Όνομα ομάδας*, *Ήχος κλήσης ομάδας* και *Λογότυπο ομάδας* και να επεξεργαστείτε τη λίστα μελών της ομάδας χρηστών από το *Μέλη ομάδας*.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση *Ειδοποίηση για* στα προφίλ για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις από ονόματα και αριθμούς που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Βλέπε Προφίλ στη σελίδα 108.

■ Στοιχ. τερματ.

Μπορείτε επίσης να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα συνδρομητή που χρησιμοποιείτε καθώς και ένα σύντομο μήνυμα κειμένου που έχει συνταχθεί από τον οργανισμό σας, αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, επιλέγοντας **Μενού**→ *Τηλ. κατάλογ.*→*Στοιχ. τερματ.*. Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού του τερματικού.

11. Λειτουργίες μενού

Μην. κατάστ. (Μενού 1)



Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.* Μπορείτε να διαβάζετε και να στέλνετε μηνύματα κατάστασης (υπηρεσία δικτύου), καθώς και να τα αποθηκεύετε για μεταγενέστερη χρήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι μηνυμάτων κατάστασης:

- **Τα μηνύματα κατάστασης** είναι προκαθορισμένα μηνύματα με ποικίλο περιεχόμενο. Μπορείτε να τα στείλετε στον παραλήπτη που έχετε επιλέξει.
- **Οι ενδείξεις θέσης** είναι προκαθορισμένα μηνύματα με ποικίλο περιεχόμενο. Μπορείτε να τις στείλετε σε προκαθορισμένο παραλήπτη.
- **Οι αιτήσεις επανάκλησης** περιέχουν το μήνυμα "επανάκληση". Μπορείτε να αποστείλετε αιτήσεις επανάκλησης στον παραλήπτη που έχετε επιλέξει.

Τα μηνύματα ενδείξεων κατάστασης και θέσης αποτελούνται από αριθμούς. Αν ο αριθμός έχει αντίστοιχο κείμενο στη μνήμη του τηλεφώνου TETRA, το κείμενο θα εμφανιστεί όταν λάβετε ή στείλετε μηνύματα με το υπομενού *Αποστ. κατάστ.*

Οι ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται, για παράδειγμα, να επηρεάζουν τον παραλήπτη εκείνων των αιτήσεων επανάκλησης και ενδείξεων θέσης που αποστέλλονται σε διευθύνσεις ομάδων ομιλίας. Ο παραλήπτης είναι είτε το κέντρο της ομάδας ομιλίας ή όλα τα μέλη της ομάδας ομιλίας.

Κατά την αποστολή ενός μηνύματος κατάστασης και εφόσον η επιλογή *Επιτρ. η αποστολή στοιχ. θέσης* είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας TETRA ενδέχεται να στείλει τις πληροφορίες θέσης στον οργανισμό σας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι προκαθορισμένο από τον οργανισμό σας. Βλέπε Ρυθμίσεις θέσης στη σελίδα 80. Η αποστολή πληροφοριών θέσης είναι εφικτή μόνο στη λειτουργία Δίκτυο και εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένη η φραγή εκπομπής.

Το τηλέφωνο TETRA υποστηρίζει την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων κατάστασης στην άμεση λειτουργία. Βλέπε Μηνύματα κατάστασης στην άμεση λειτουργία στη σελίδα 72.

Μηνύματα ειδοποίησης μονάδας

Η υπηρεσία δικτύου Ειδοποίηση μονάδας είναι ένας τύπος μηνύματος κατάστασης. Χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χρήστες για την επικείμενη "τηλεφωνική δραστηριότητα". Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα ειδοποίησης μονάδας, προσέξτε ιδιαίτερα τις κλήσεις και τα μηνύματα που θα ακολουθήσουν.

Το κείμενο του μηνύματος ειδοποίησης μονάδας είναι προκαθορισμένο από τον οργανισμό σας. Μόλις λάβετε ένα μήνυμα ειδοποίησης μονάδας, εμφανίζεται το μήνυμα, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο, αναβοσβήνει ο φωτισμός και ενεργοποιείται το προφίλ *Κανονικό*. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης, πατήστε **Διακοπ.**

Τα μηνύματα ειδοποίησης μονάδας αποστέλλονται όπως και τα μηνύματα κατάστασης.

Αποστολή μηνυμάτων κατάστασης

Συμβουλή: Για στείλετε ένα μήνυμα κατάστασης, πατήστε ⊃ στην κατάσταση αδράνειας.

Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα κατάστασης στην κατάσταση αδράνειας, καταχωρίστε τον αριθμό κατάστασης και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Απ. ως κατάσταση*→ *Κατάσταση* ή *Θέση*.

Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να στέλνει μηνύματα κατάστασης όταν πατάτε το πλήκτρο εργασίας ⊂ . Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση της επιλεγμένης ομάδας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εργασίας στην κατάσταση αδράνειας. Για να στείλετε ένα μήνυμα ένδειξης θέσης, καταχωρίστε τον αριθμό ένδειξης θέσης στην κατάσταση αδράνειας και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εργασίας. Βλέπε Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας στη σελίδα 110.

Αποστολή μηνυμάτων κατάστασης ή αιτήσεων επανάκλησης

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.*→*Αποστ. κατάστ.*
2. Για να στείλετε ένα μήνυμα κατάστασης, επιλέξτε *Κατάσταση*. Μεταβείτε στο μήνυμα κατάστασης που σας ενδιαφέρει και πατήστε **OK**. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο μήνυμα πληκτρολογώντας τα πρώτα του γράμματα.

   Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης, επιλέξτε *Επανάκληση*.
3. Επιλέξτε τον παραλήπτη του μηνύματος κατάστασης ή της αίτησης επανάκλησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
   - Αν εμφανιστεί ο αριθμός ενός προεπιλεγμένου παραλήπτη, πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον προεπιλεγμένο παραλήπτη. Βλέπε Ρυθμ. κατάστασ. στη σελίδα 99.
   - Αναζήτηση ξεχωριστού παραλήπτη από τα Ονόματα. Επιλέξτε **Αναζήτ. ονομ.**→*Τηλ. κατάλογ.* και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που επιθυμείτε. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί ο αριθμός.
   - Αναζήτηση ομάδας ομιλίας στον επιλεγμένο φάκελο. Επιλέξτε **Αναζήτ. ονομ.**→*Ομάδες ομιλίας* και επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε για να στείλετε το μήνυμα.
   - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Μεταβείτε σε έναν από τους εξής τύπους αριθμών: *Προσωπική* για αριθμό δικτύου TETRA, *Συντ. αριθμ.* για συντετμημένο αριθμό TETRA, *Τηλέφωνο* για αριθμό δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή *Εσωτ. γραφ.* για εσωτερικό αριθμό γραφείου. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Αποστολή ενδείξεων θέσης

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.*→*Αποστ. κατάστ.*→*Θέση*.
2. Μεταβείτε στην ένδειξη θέσης που επιθυμείτε και πατήστε **Αποστ.** Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο μήνυμα πληκτρολογώντας τα πρώτα του γράμματα.

Μπορείτε να δείτε τον παραλήπτη της ένδειξης θέσης στο υπομενού *Ρυθμ. κατάστασ.* Βλέπε Ρυθμ. κατάστασ. στη σελίδα 99.

Προβολή τελευταίου απεσταλμένου μηνύματος κατάστασης στην κατάστασης αδράνειας

Για να προβάλετε στην οθόνη το πιο πρόσφατα απεσταλμένο μήνυμα κατάστασης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε *Μην. κατάστ.*→*Ρυθμ. κατάστασ.*→*Προβολή κατάστ. αποστ. Αδρανής*→*Ναι*.

Για να σβήσετε από την οθόνη το πιο πρόσφατα απεσταλμένο μήνυμα κατάστασης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε *Μην. κατάστ.*→*Ρυθμ. κατάστασ.*→*Προβολή κατάστ. αποστ. Αδρανής*→*Όχι*.

Μήνυμα κατάστασης με χρονική σήμανση

Το τηλέφωνο μπορεί να διαμορφωθεί, ώστε να περιλαμβάνει χρονική σήμανση στα μηνύματα κατάστασης που αποστείλατε. Η λειτουργία αυτή είναι ρυθμισμένη στο ΟΧΙ ως προεπιλογή.

Η χρονική σήμανση υποδεικνύει τη χρονική στιγμή αποστολής του μηνύματος. Εάν, κατά την αποστολή ενός μηνύματος κατάστασης, το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία Δίκτυο χωρίς να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* και εμφανίζεται το μήνυμα *Αποθ. κατάστ. στο φάκελο εξερχομένων*. Υπάρχει χώρος πρόσθετης αποθήκευσης για πέντε μηνύματα κατάστασης με χρονική σήμανση. Εάν ο χώρος πρόσθετης αποθήκευσης είναι πλήρης και προσπαθήσετε να στείλετε ένα νέο μήνυμα κατάστασης, εμφανίζεται το μήνυμα *Χώρος προσ. αποθ. πλήρης, μη αποθ. μην.*. Τα μηνύματα που βρίσκονται στο *Εξερχόμενα* αποστέλλονται, ξεκινώντας από το χρονικά παλαιότερο μήνυμα, μόλις το τηλέφωνο εισέλθει και πάλι στην περιοχή κάλυψης του δικτύου. Στον παραλήπτη θα εμφανιστεί μόνον ο χρόνος λήψης του μηνύματος

κατάστασης, εκτός και αν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των χρόνων αποστολής και λήψης (στην περίπτωση όπου εμφανίζεται και ο χρόνος αποστολής και ο χρόνος λήψης).

Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κατάστασης, στην κατάσταση αδράνειας εμφανίζεται το μήνυμα και το σύμβολο . Ο τύπος του μηνύματος αναγνωρίζεται από την *Κατάσταση:* (κατάσταση που απευθύνεται προς ένα άτομο), την *Κατάσταση ομάδας:* (κατάσταση που απευθύνεται προς μία ομάδα ομιλίας), *Θέση:* ή την *Αίτημα επανάκλησης:*.

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει το μήνυμα, πατήστε **OK**. Αν έχετε λάβει άλλο μήνυμα κατάστασης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη 1 μήνυμα κατάστασης*. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.**. Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**.

Αφού πατήσετε **OK** ή **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Ληφθέντα*.

Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης από το φάκελο Ληφθέντα

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.*
2. Επιλέξτε *Ληφθέντα* για να προβάλετε τα ληφθέντα μηνύματα. Αν πρόκειται για μηνύματα επανάκλησης, αντί του μηνύματος εμφανίζεται ο αριθμός ή το όνομα του αποστολέα. Τα μηνύματα αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις που ακολουθούν:
   - για μηνύματα κατάστασης που δεν έχετε διαβάσει και για μηνύματα κατάστασης που έχετε διαβάσει
   - για μηνύματα ενδείξεων θέσης που δεν έχετε διαβάσει και για μηνύματα ενδείξεων που έχετε διαβάσει
   - για αιτήσεις επανάκλησης που δεν έχετε διαβάσει και για αιτήσεις επανάκλησης που έχετε διαβάσει

3. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και πατήστε **Ανάγν.**

   Καθώς διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να το διαγράψετε πατώντας **Διαγραφή**. Πατήστε **Επιλογ.** για τις εξής επιλογές: *Απάντ. Αποθήκ.* ή *Αριθμό μόνο*.

Εύκολη επανάκληση

1. Καθώς διαβάζετε ένα μήνυμα κατάστασης, πατήστε .
2. Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Φάκελοι Ληφθέντα και Σταλθέντα

Αφού λάβετε ένα μήνυμα κατάστασης, το τηλέφωνο TETRA το μετακινεί στο φάκελο *Ληφθέντα*. Αφού στείλετε ένα μήνυμα, το τηλέφωνο TETRA το μετακινεί στο φάκελο *Σταλθέντα*. Για να διαβάσετε το μήνυμα ενός φακέλου, πατήστε **Ανάγν.**.

Αν κάποιος φάκελος γεμίσει, το παλαιότερο μήνυμα διαγράφεται κατά τη μετακίνηση ενός νέου μηνύματος στο φάκελο αυτόν. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους στο υπομενού *Οι φάκελοί μου* και να αποθηκεύσετε σε αυτούς μηνύματα για μεταγενέστερη χρήση.

Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που θα διατηρούνται στους φακέλους *Ληφθέντα* και *Σταλθέντα*. Βλέπε Ρυθμ. κατάστασ. στη σελίδα 99.

Φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη

Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.*→*Οι φάκελοί μου*. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους και να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα και σταλθέντα μηνύματα στους φακέλους αυτούς. Για να προσθέσετε τον πρώτο φάκελο στο *Οι φάκελοί μου*, πατήστε **Προσθ.**. Για να προσθέσετε περισσότερους φακέλους, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Νέος φάκελος*.

Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Διαγρ. φακέλου*. Με τη διαγραφή ενός φακέλου, διαγράφονται και όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Διαγραφή μηνυμάτων κατάστασης

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.*→*Διαγραφή μηνυμ.*.
2. Μεταβείτε στο φάκελο τα περιεχόμενα του οποίου θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**. Ή μεταβείτε στην επιλογή *Όλα* για να διαγράψετε τα περιεχόμενα όλων των φακέλων με μηνύματα κατάστασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμ. κατάστασ.

Επιλέξτε **Μενού**→*Μην. κατάστ.*→*Ρυθμ. κατάστασ.* και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Μέγ. αριθμός ληφθέντων*—καθορίζει το μέγιστο αριθμό ληφθέντων μηνυμάτων κατάστασης που θα διατηρούνται στο φάκελο *Ληφθέντα*.
- *Μέγ. αριθμός σταλθέντων*—καθορίζει το μέγιστο αριθμό σταλθέντων μηνυμάτων κατάστασης που θα διατηρούνται στο φάκελο *Σταλθέντα*.
- *Αναφορές παράδοσης*—καθορίζει αν θα εμφανίζονται οι αναφορές παράδοσης που στέλνει το δίκτυο για τα μηνύματα κατάστασης που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- *Αποδέκτης θέσεων*—εμφανίζει το όνομα ή τον αριθμό του παραλήπτη των ενδείξεων θέσης.
- *Προεπιλ. παραλ. μην. κατάστασης*—καθορίζει τον προεπιλεγμένο παραλήπτη των μηνυμάτων κατάστασης και των αιτήσεων επανάκλησης.
- *Προβολή κατάστ. αποστ. Αδρανής*—καθορίζει την εμφάνιση του πιο πρόσφατου σταλθέντος μηνύματος κατάστασης στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αδράνειας.

Μηνύματα (Μενού 2)



Μπορείτε να διαβάζετε και να γράφετε μηνύματα κειμένου και να τα στέλνετε είτε σε μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες ομιλίας (υπηρεσία δικτύου). Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύετε μηνύματα σε φακέλους για μεταγενέστερη χρήση. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα που περιέχουν μέχρι 399 χαρακτήρες. Όταν ένα μήνυμα περιέχει πάνω από 140 χαρακτήρες, σχηματίζεται μια ακολουθία συνεχόμενων μηνυμάτων η οποία μπορεί να περιλαμβάνει έως τρία μεμονωμένα μηνύματα. Ωστόσο, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο αλφάβητο, σε ορισμένες γλώσσες ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων στην ακολουθία μηνυμάτων μπορεί να είναι μικρότερος από το μέγιστο αριθμό των 399 χαρακτήρων.



Σημαντικό: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την καταμέτρηση χαρακτήρων για τα μηνύματα κειμένου που αναφέρεται στον παρόντα οδηγό χρήσης. Σε τέτοια δίκτυα, μηνύματα κειμένου με αριθμό χαρακτήρων πάνω από το επιτρεπτό όριο δεν μπορούν να παραδοθούν, αλλά μπορεί να διαγραφούν ολόκληρα. Προσέξτε το πλήθος των χαρακτήρων όταν γράφετε μηνύματα που πρόκειται να στείλετε σε τέτοια δίκτυα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Μηνύματα*→*Δημ. μηνύματος*.
2. Γράψτε το μήνυμα. Για λεπτομέρειες, βλέπε Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 83. Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πρότυπο στο μήνυμα. Επιλέξτε **Επιλογ.**
   Χρήση προτύπου και επιλέξτε το πρότυπο που επιθυμείτε.

   Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων χαρακτήρων για το μήνυμα και ο αριθμός των χαρακτήρων στο τρέχον μήνυμα εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Αν το τηλέφωνο στο οποίο αποστέλλεται το μήνυμα δεν υποστηρίζει τις ακολουθίες συνεχόμενων μηνυμάτων, το μέγιστο μήκος των μηνυμάτων κειμένου περιορίζεται σε 140 χαρακτήρες για τα μηνύματα προς προσωπικούς αριθμούς και σε 160 χαρακτήρες για τα μηνύματα προς αριθμούς τηλεφώνου και εσωτερικούς αριθμούς γραφείου.

Για να στείλετε το μήνυμα ως άμεσο μήνυμα (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογ.**→*Επιλ. αποστολής*→*Ως άμεσο μήνυμα*. Η συσκευή λήψης πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη άμεσων μηνυμάτων. Μόλις λάβετε ένα άμεσο μήνυμα, εμφανίζεται η αρχή του μηνύματος στην οθόνη. Τα άμεσα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο φάκελος *Εισερχόμενα* γεμίσει, να διαγράφεται αυτόματα το παλαιότερο αναγνωσμένο μήνυμα μόλις ληφθεί ένα νέο άμεσο μήνυμα.

4. Επιλέξτε τον παραλήπτη του μηνύματος με έναν από τους εξής τρόπους:
   - Αν εμφανιστεί ο αριθμός ενός προεπιλεγμένου παραλήπτη, πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον προεπιλεγμένο παραλήπτη. Βλέπε Ρυθμ. μηνυμάτων στη σελίδα 105.
   - Αναζήτηση ξεχωριστού παραλήπτη από τα Ονόματα. Επιλέξτε **Αναζήτ. ονομ.**→*Τηλ. κατάλογ.* και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που επιθυμείτε. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί ο αριθμός.
   - Αναζήτηση ομάδας ομιλίας στον επιλεγμένο φάκελο. Επιλέξτε **Αναζήτ. ονομ.**→*Ομάδες ομιλίας* και επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε για να στείλετε το μήνυμα.
   - Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**. Μεταβείτε σε έναν από τους εξής τύπους αριθμών: *Προσωπική* για αριθμό δικτύου TETRA, *Συντ. αριθμ.* για συντετμημένο αριθμό TETRA, *Τηλέφωνο* για αριθμό δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή *Εσωτ. γραφ.* για εσωτερικό αριθμό γραφείου. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, ενδέχεται να εμφανιστούν στη συσκευή οι λέξεις Μήνυμα εστάλη. Πρόκειται για μία επισήμανση ότι το μήνυμα εστάλη. Δεν πρόκειται για επισήμανση ότι το μήνυμα ελήφθη από το άτομο στο οποίο το αποστείλατε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε πολλούς παραλήπτες

1. Αφού συντάξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Επιλ. αποστολής*→*Πολλοί παραλήπ.*.
2. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα. Αν έχετε αποθηκεύσει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου για το όνομα, πρέπει να επιλέξετε και τον αριθμό που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε τον επόμενο παραλήπτη και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα. Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε άλλους παραλήπτες, πατήστε **Τέλος**.

Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου

Όταν λάβετε κάποιο μήνυμα κειμένου, το σύμβολο ✉ και το μήνυμα *1 μήνυμα ελήφθη* εμφανίζονται στην κατάσταση αδράνειας.

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη ✉, σημαίνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να διαβάσετε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

   Για να διαβάσετε το μήνυμα κειμένου αργότερα, επιλέξτε **Μενού**→*Μηνύματα*→*Εισερχόμενα* και επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα. Το σύμβολο ✉ υποδεικνύει μήνυμα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει.

2. Καθώς διαβάζετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: *Διαγραφή*, *Αριθμό μόνο*, *Χρήση στοιχείου*, *Προώθηση*, *Επιλογές προώθ.*, *Επεξ. μηνύματος*, *Μετακ. μηνύματος*, *Μετονομασία* και *Αντιγρ. στο ημερ.*.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στοιχεία όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις Web και πληροφορίες θέσης από ληφθέντα μηνύματα κειμένου. Για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο, μεταβείτε σε αυτό το στοιχείο στο μήνυμα και πατήστε *Επιλογ.*→*Χρήση στοιχείου* και το στοιχείο.

Απάντηση σε μηνύματα

1. Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα πατήστε **Απάντ.**
2. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους απάντησης: *Κενή οθόνη*, *Αρχικό μήνυμα*, *Πρότυπο* ή μία από τις τυποποιημένες απαντήσεις, όπως *Ευχαριστώ*. Αν επιλέξατε *Πρότυπο*, επιλέξτε από τη λίστα το πρότυπο που επιθυμείτε.
3. Γράψτε την απάντησή σας και πατήστε **Αποστ.**. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.

Εύκολη επανάκληση

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα κειμένου, πατήστε για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση προς τον αποστολέα του μηνύματος.

Φάκελοι Εισερχόμενα και Σταλθ. στοιχεία

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο φάκελος *Εισερχόμενα* γεμίσει, να διαγράφεται αυτόματα το παλαιότερο μήνυμα μόλις ληφθεί ένα νέο μήνυμα.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, αυτό αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* από προεπιλογή. Επίσης, είναι δυνατόν να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα εξερχόμενα μηνύματα να μην αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης, επιλέξτε *Μηνύματα*→*Ρυθμ. μηνυμάτων*→

Αποθ. απεστ. μηνυμάτων και επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*. Όταν ο φάκελος *Σταλθ. στοιχεία* γεμίσει, το παλαιότερο μήνυμα διαγράφεται αυτόματα κατά τη μετακίνηση ενός νέου μηνύματος στο φάκελο αυτόν.

Πρότυπα

Το υπομενού *Πρότυπα* περιέχει τα πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν γράφετε ή όταν απαντάτε σε μηνύματα. Για να επεξεργαστείτε κάποιο πρότυπο, επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο και πατήστε **Επεξεργ.**. Αφού επεξεργαστείτε το κείμενο, μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμα, πατώντας **Αποστ.**. Η επαναφορά των αρχικών προτύπων πραγματοποιείται με την επιλογή *Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο, γράψτε το μήνυμα πρότυπο στο υπομενού *Δημ. μηνύματος*. Επιλέξτε **Επιλογ.**→ *Αποθήκευση* και αποθηκεύστε το μήνυμα στο φάκελο *Πρότυπα*.

Φάκελος Αποθ. μηνύματα και φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη

Μπορείτε να μετακινήσετε μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Αποθ. μηνύματα* ή να προσθέσετε νέους φακέλους στο υπομενού *Οι φάκελοί μου* και να αποθηκεύσετε μηνύματα σε αυτούς.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα επιλέξτε **Επιλογ.**→*Μετακ. μηνύματος*. Μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε κάποιον φάκελο, επιλέξτε **Μενού**→*Μηνύματα*→*Οι φάκελοί μου*. Για να προσθέσετε τον πρώτο φάκελο, πατήστε **Προσθ.** Για να προσθέσετε περισσότερους φακέλους, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Διαγρ. φακέλου*. Με τη διαγραφή ενός φακέλου, διαγράφονται και όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Διαγραφή μηνυμ.

Επιλέξτε **Μενού**→*Μηνύματα*→*Διαγραφή μηνυμ.*. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από συγκεκριμένο φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Διαγραφή όλων των αναγνωσμ. μηνυμάτων από το φάκελο;*. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα αναγν.* και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Διαγραφή αναγν. μηνυμάτων από όλους τους φακέλους;*. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε και δεν έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους εκτός του *Πρότυπα*, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;*.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που διαβάζετε, επιλέξτε **Επιλογ.**→ *Διαγραφή*.

Ρυθμ. μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού**→*Μηνύματα*→*Ρυθμ. μηνυμάτων*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Αναφορές παράδοσης*—για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου). Δεν παρέχονται αναφορές παράδοσης για μηνύματα που απευθύνονται σε ομάδες ομιλίας.
- *Μέγεθος γραμματοσειράς*—για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου που χρησιμοποιείται κατά την ανάγνωση ή τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου.
- *Προεπ. παραλήπτης μην. κειμέν.*—για να προβάλετε ή να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παραλήπτη των μηνυμάτων κειμένου.
- *Αποθ. απεστ. μηνυμάτων*—για να επιλέξετε εάν τα σταλθέντα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*[1]—για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου). Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**. Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων χρειάζεται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Κωδικοποίηση χαρακτήρων*—για να αλλάξετε τον τύπο κωδικοποίησης κειμένου που χρησιμοποιείται κατά τη σύνταξη ή την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

■ Μητρώο (Μενού 3)



Μπορείτε να εμφανίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθέντων και εξερχόμενων κλήσεων καθώς και τη διάρκεια των αμφίδρομων τηλεφωνικών κλήσεων κατά προσέγγιση (υπηρεσία δικτύου). Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος των δεδομένων που εστάλησαν και ελήφθησαν καθώς και τη διάρκεια μιας σύνδεσης δεδομένων.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες, και εφόσον το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού**→*Μητρώο* και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Αναπάντητες κλήσεις*—για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).
- *Ληφθείσες κλήσεις*—για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε πιο πρόσφατα τηλεφωνική κλήση ή από τους οποίους λάβατε ταχεία κλήση (υπηρεσία δικτύου).

1. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο.

- *Εξερχόμενες κλήσεις*—για να δείτε τη λίστα με τους δέκα αριθμούς τηλεφώνου τους οποίους καλέσατε ή τους οποίους επιχειρήσατε να καλέσετε πιο πρόσφατα με τηλεφωνική ή ταχεία κλήση.

  Συμβουλή: Για γρήγορη μετάβαση στη λίστα αριθμών των τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε μία φορά το ⌐ όταν το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

- *Σβήσιμο λιστών μητρώου*—για να διαγράψετε τις πληροφορίες πρόσφατων κλήσεων από τις λίστες καταγραφής. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τις λίστες προσφάτων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς από τις λίστες αναπάντητων, ληφθέντων ή εξερχόμενων κλήσεων. Η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας δεν είναι δυνατή.

Όταν πατήσετε **Επιλογ.** στα υπομενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* ή *Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να καλέσετε τον αριθμό, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές και να διορθώσετε ή να διαγράψετε τον αριθμό.

Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε **Μενού**→*Μητρώο* και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων*—για να δείτε τη διάρκεια, κατά προσέγγιση, των εισερχόμενων και εξερχόμενων αμφίδρομων τηλεφωνικών κλήσεών σας. Επιλέξτε *Τηλεφωνικές κλήσεις* για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις σε αριθμούς δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή *Προσωπικές κλήσεις* για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις σε αριθμούς δικτύου TETRA.

- *Μετρητής πακέτων δεδομένων*—για να ελέγξετε το μέγεθος, κατά προσέγγιση, των δεδομένων που έχετε αποστείλει ή λάβει κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης δεδομένων ή το συνολικό μέγεθος των δεδομένων που μεταδόθηκαν. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
- *Χρονόμετρο σύνδ. πακέτων δεδομ.*—για να ελέγξετε τη διάρκεια, κατά προσέγγιση, της τελευταίας σύνδεσης δεδομένων ή όλων των συνδέσεων δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να μηδενίσετε τα χρονόμετρα ή το μετρητή δεδομένων. Πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό ασφαλείας, βλέπε Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16.

■ Τηλ. κατάλογ. (Μενού 4)



Βλέπε Επαφές στη σελίδα 86.

■ Ομάδες ομιλίας (Μενού 5)



Βλέπε Ομάδες ομιλίας (Μενού 5) στη σελίδα 54.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας TETRA διαθέτει διάφορα προφίλ για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα, και μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με τα προφίλ. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι *Κανονικό*, *Αθόρυβο*, *Σύσκεψη*, *Εξωτερ. χώροι* και *Τ/Ειδοποίηση*.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε γρήγορα το ⏻ στην κατάσταση αδράνειας και επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Διαμόρφωση των προφίλ

1. Επιλέξτε **Μενού**→*ΡυθμίσειςΠροφίλ*.
2. Μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.**→ *Διαμόρφωση*.

3. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις: *Ειδοποίηση εισ. κλήσης*, *Ήχος κλήσης* για αμφίδρομες τηλεφωνικές κλήσεις, *Ήχος κλήσης υπηρεσίας PTT* για μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος*, *Ήχος ειδοποίησ. μην. κατάστασης*, *Ήχος ειδοποίησης στιγμιαίου μηνύμ.*, *Ήχοι πλήκτρων*, *Ήχοι προειδοποίησης*, *Ρύθμιση ήχου* για ρύθμιση των ήχων κλήσης και μηνυμάτων, *Ειδοποίηση για* για ρύθμιση του τηλεφώνου TETRA ώστε να κτυπά μόνο σε κλήσεις από μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών (βλέπε Ομάδες χρηστών στη σελίδα 91), *Φωνητική ειδοποίηση*, *Φωτισμός* και *Φωτεινή ένδειξη*.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντάτε στις τηλεφωνικές κλήσεις με στιγμιαίο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός των ⏻, − και 📞. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις κλήσεων*→*Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*→*Ναι* ή *Όχι*.

Σύνοψη μετά την κλήση

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA εμφανίζει στιγμιαία τη διάρκεια (κατά προσέγγιση) της τελευταίας αμφίδρομης κλήσης. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις κλήσεων*→*Σύνοψη μετά την κλήση*→*Ναι* ή *Όχι*.

Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πλήκτρου ομιλίας (PTT) όταν πραγματοποιείτε ομαδικές κλήσεις στη λειτουργία Δίκτυο. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις κλήσεων*→*Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας* και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Προεπιλογή*—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να καλεί την ομάδα ομιλίας το όνομα της οποίας εμφανίζεται στην οθόνη (είτε την επιλεγμένη ομάδα είτε την ενεργή, τη δεδομένη στιγμή, ομάδα σάρωσης) όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT).
- *Επιλεγμ. ομάδα*—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να καλεί πάντοτε την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT).

Για λεπτομέρειες, βλέπε Ρυθμίσεις πλήκτρου PTT στη σελίδα 49.

Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πλήκτρου εργασίας στη λειτουργία Δίκτυο: Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις κλήσεων*→*Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας* και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Κλήση κέντρου*—Εάν πατήσετε το πλήκτρο ξεκινά η πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης προς το κέντρο της επιλεγμένης ομάδας. Αν η κλήση γίνει μονόδρομη τηλεφωνική κλήση, πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όταν μιλάτε.
- *Αίτημα επανάκλ.*—Εάν πατήσετε το πλήκτρο γίνεται αποστολή μηνυμάτων κατάστασης. Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση της επιλεγμένης ομάδας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το στην κατάσταση αδράνειας. Για να στείλετε ένα μήνυμα ένδειξης θέσης, καταχωρίστε τον αριθμό θέσης, και πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- *Κλήσ. οικ. ομάδα*—Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο πραγματοποιείται κλήση προς την οικεία ομάδα. Πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο εργασίας όταν μιλάτε. Λάβετε υπόψη ότι, προκειμένου να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, πρέπει να είναι συνδεδεμένα το μικρόφωνο ανοιχτής ακρόασης και το ηχείο.

- *Αποστ. μηνύματος*—Εάν πατήσετε το πλήκτρο − γίνεται αποστολή του αριθμού κατάστασης που εισαγάγατε στην προκαθορισμένη διεύθυνση.

Αυτόματη απάντηση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη απάντηση*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να απαντά αυτόματα σε εισερχόμενη κλήση μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Εάν το *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* είναι ρυθμισμένο στο *Σύντομος ήχος* ή στο *Όχι*, η αυτόματη απάντηση δεν είναι ενεργοποιημένη.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Ρυθμίσεις γλώσσας*. Επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου* για να επιλέξετε τη γλώσσα των κειμένων της οθόνης και *Γλώσσα γραφής* αν θέλετε να χρησιμοποιείτε άλλη γλώσσα όταν γράφετε κείμενο.

Κείμενο υποδοχής

Για να αποθηκεύσετε ένα κείμενο που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Κείμενο υποδοχής*. Γράψτε το κείμενο και πατήστε **Αποθήκ.**

Επιλογή δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο δίκτυο θα λειτουργεί το τηλέφωνο TETRA (υπηρεσία δικτύου). Βλέπε επίσης Επιλογή δικτύου στη σελίδα 18.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Επιλογή δικτύου* και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

- *Αυτόματη*—Το τηλέφωνο TETRA επιλέγει αυτόματα ένα διαθέσιμο δίκτυο από την προκαθορισμένη λίστα δικτύων. Αν χαθεί η σύνδεση με το τρέχον δίκτυο, το τηλέφωνο TETRA επιλέγει αυτόματα ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα.

- *Μη αυτόματη*—Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο από την προκαθορισμένη λίστα δικτύων που εμφανίζεται. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Αδύνατη η πρόσβαση στο δίκτυο:* στην κατάσταση αδράνειας, το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να καταχωριστεί στο δίκτυο αυτό.

Ενεργή λειτουργία

Για να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία στο τηλέφωνό σας TETRA, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Ενεργή λειτουργία*→*Δίκτυο* ή *Άμεση*.

Διάρκεια ειδοποίησης μονάδας

Για να αλλάξετε τη διάρκεια των ληφθέντων μηνυμάτων ειδοποίησης μονάδας, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Διάρκεια ειδοποίησης μονάδας*.

Φραγή εκπομπής

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή εκπομπής, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις τηλεφώνου*→*Φραγή εκπομπής*→*Ναι* ή *Όχι*. Σημειωτέον ότι η φραγή εκπομπής θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, προτού εισέλθετε στην περιοχή όπου θέλετε να είναι ενεργοποιημένη. Το ή το εμφανίζονται στην κατάσταση αδράνειας όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη. Βλέπε Φραγή εκπομπής στη σελίδα 16.

Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Άμεση λειτουργία σάρωσης*—για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σάρωσης στην άμεση λειτουργία. Η σάρωση στην άμεση λειτουργία σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις που γίνονται προς τις άλλες ομάδες του ίδιου καναλιού.
- *Προβ. εν. συσκ. άμεσης λειτουργ.*—για την προβολή του τύπου και της διεύθυνσης της ενεργής συσκευής άμεσης λειτουργίας (αναμεταδότης, πύλη ή καμία).

Ρυθμίσεις κλειδ. πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις κλειδ. πληκτρολογίου* και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

- *Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου*—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να ζητά τον κωδικό PIN όταν ξεκλειδώνετε το πληκτρολόγιο. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN πέντε φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (βλέπε Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16).

Ρυθμίσεις επικοινωνίας

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις επικοινωνίας*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας*—για ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας. Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου. Ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλα τα δίκτυα ή μπορεί να χρειαστεί να γίνετε πρώτα συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία.

  Συμβουλή: Για γρήγορη κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 στην κατάσταση αδράνειας.

- *Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας*—για να αποθηκεύσετε ή να διορθώσετε τον αριθμό του A / T ομιλίας σας. Καταχωρίστε τον αριθμό του A / T ομιλίας που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*.
2. Επιλέξτε *Ακουστικά*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής:
   - *Προεπιλεγμένο προφίλ*—Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται με το επιλεγμένο εξάρτημα.
   - *Αυτόματη απάντηση*—Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να απαντά αυτόματα σε εισερχόμενη κλήση ύστερα από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν το *Ειδοποίηση εισ.*

κλήσης είναι ρυθμισμένο στο *Σύντομος ήχος* ή στο *Όχι*, η αυτόματη απάντηση δεν είναι ενεργοποιημένη.

- *Ειδοποιήσεις*—Επιλέξτε *Ακουστικά* για να αναπαράγουν ήχους ειδοποίησης μόνο τα ακουστικά ή *Τηλέφωνο* για να αναπαράγουν ήχους ειδοποίησης τα ακουστικά και το τηλέφωνο TETRA. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι επιλεγμένα τα *Ακουστικά*.

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας TETRA μέσω ενός καλωδίου δεδομένων σε συμβατό PC και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να επιτρέψετε τη σύνδεση του PC σας με ένα δίκτυο δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για να συνδεθείτε με το δίκτυο δεδομένων, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης (access point) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το σημείο πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις μόντεμ*.
2. Για να ενεργοποιήσετε ένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης*. Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που σας ενδιαφέρει και πατήστε **Ενεργοπ.**.

   Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης*. Για να αλλάξετε το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε για το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης*. Επιλέξτε *Σημείο πρόσβασης* για να αλλάξετε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN). Σχετικά με το APN επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις ασφαλείας*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Αίτημα κωδικού τηλεφώνου*—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας TETRA να ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

  Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN πέντε φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρει και πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας για να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό PIN.

- *Διαμόρφ. επιπέδων πρόσβασης*—για να ορίσετε ποια δικαιώματα πρόσβασης θα απαιτούνται για ορισμένες λειτουργίες. Γι αυτή τη λειτουργία πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό διαμόρφωσης.

- *Επίπεδο πρόσβασης*—για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης (*Διευρυμένη* ή *Κανονικό*), που καθορίζει ποια δικαιώματα πρόσβασης διαθέτετε. Γι αυτή τη λειτουργία πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό επιπέδου πρόσβασης. Αν η επιλογή *Επίπεδο πρόσβασης* είναι ρυθμισμένη στο *Διευρυμένη*, η απενεργοποίηση του τηλεφώνου TETRA επαναφέρει το επίπεδο στο *Κανονικό*.

- *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης*—για να αλλάξετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό ασφαλείας. Βλέπε Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 16.

  Θα πρέπει να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις οθόνης*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Ταπετσαρία*—για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας TETRA να απεικονίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Το τηλέφωνό σας TETRA υποστηρίζει τις μορφές JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP και PNG, όχι όμως κατ' ανάγκη και όλες τις παραλλαγές τους.

Για να επιλέξετε μια ταπετσαρία από την *Έκθεση*, επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.*. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*, αντίστοιχα. Η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης.

- *Προστ. οθόνης*—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης, επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*, αντίστοιχα. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*.
- *Διατάξεις χρωμάτων*—για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, όπως το φόντο των μενού και τις ενδεικτικές στήλες σήματος.
- *Προβολή μενού*—για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο TETRA θα εμφανίζει το κύριο μενού. Επιλέξτε *Λίστα* για την προβολή λίστας και *Πλέγμα* για την προβολή πλέγματος.
- *Φωτεινότητα*—για φωτεινότερη ή σκοτεινότερη οθόνη.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Ρολόι*—για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ώρας. Επιλέξτε *Εμφάν. ρολογιού* για να εμφανίζεται η ώρα στην κατάσταση αδράνειας ή *Απόκρυψη* για να αποκρύπτεται. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας* για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα στο ρολόι, *Ζώνη ώρας* για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και *Μορφή ώρας* για να επιλέξετε τη 12ωρη ή την 24ωρη μορφή ώρας.
- *Ημερομηνία*—για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ημερομηνίας. Επιλέξτε *Εμφάν. ημ/νίας* για να εμφανίζεται η ημερομηνία στην κατάσταση αδράνειας ή *Απόκρ. ημ/νίας* για να αποκρύπτεται. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας* για να αλλάξετε την ημερομηνία. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας και το διαχωριστικό ημερομηνίας.

- *Αυτ. ενημέρωση ημ/νίας και ώρας*—για να συγχρονίσετε την ώρα. Ο οργανισμός σας μπορεί να ορίσει αν ο συγχρονισμός θα γίνεται με την ώρα δικτύου ή/και με την ώρα GPS. Επιλέξτε *Ναι* για τον αυτόματο συγχρονισμό του ρολογιού. Επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.* αν θέλετε να προηγείται επιβεβαίωση πριν από το συγχρονισμό. Αν δεν επιθυμείτε το συγχρονισμό του ρολογιού, επιλέξτε *Όχι*.

Εναλλακτική σύνδεση

Μπορείτε να ενημερώσετε το δίκτυο για το συγκεκριμένο τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε, επιλέγοντας **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Εναλλακτική σύνδεση*→*Σύνδεση* ή επιλέγοντας **Μετάβ.** *Εναλ. σύνδεση* και εισάγοντας τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Εάν δεν πληκτρολογήσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, εμφανίζεται το μήνυμα *Λάθος αριθμός χρήστη πομπού*. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Εάν δεν χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN, απλά πατήστε **OK**. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Εναλλακτ. σύνδεση αποδεκτή*. Εάν δεν επιτευχθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Αποτυχία εναλ. σύνδεσης. Επανασύνδεση;*. Εάν επιλέξετε **Ναι**, το *Εναλλακτική σύνδεση* ξεκινά και πάλι. Για έξοδο από το *Εναλλακτική σύνδεση*, επιλέξτε **Όχι**. Λάβετε υπόψη ότι το δίκτυο μπορεί να ξεκινήσει εναλλακτική σύνδεση.

Όταν η εναλλακτική σύνδεση πρόκειται να τερματιστεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Η εναλ. σύνδεση τερματίζεται. Επανασύνδεση;*. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**. Αν το δίκτυο ακυρώσει την εναλλακτική σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα *Τερμ/σμός εναλ. σύνδεσης. Επανασύνδεση;*. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Σε περίπτωση όπου το δίκτυο αλλάζει τον αριθμό χρήστη του τηλεφώνου, θα εμφανιστεί είτε το μήνυμα *Ο RUN άλλαξε σε:* είτε το *Ο RUN άλλαξε και είναι άγνωστος*. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το νέο αριθμό πατώντας *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*, αντίστοιχα.

Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από την εναλλακτική σύνδεση, επιλέγοντας **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Εναλλακτική σύνδεση*→*Αποσύνδεση* ή επιλέγοντας **Μετάβ.**→*Εν. αποσύνδεση* και εισάγοντας τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Εάν δεν χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN, απλά πατήστε **OK**. Εάν η αποσύνδεση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Αποσυνδέθηκε*. Εάν δεν επιτευχθεί η αποσύνδεση, θα εμφανιστεί το μήνυμα *Αποσύνδεση απέτυχε*.

Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τιμές τους, επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

■ Έκθεση (Μενού 7)



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Για να εμφανιστεί η λίστα φακέλων της Έκθεσης, επιλέξτε **Μενού**→*Έκθεση*. Ο φάκελος *Γραφικά* είναι ο αρχικός φάκελος του τηλεφώνου TETRA.
2. Για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων του φακέλου, μεταβείτε στον επιθυμητό φάκελο και πατήστε **Άνοιγμα**. Ή πατήστε **Επιλογ.** για τις διαθέσιμες επιλογές.

   Για να "κατεβάσετε" αρχεία στην έκθεση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε *Λήψεις*. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει, και μπορείτε να επιλέξετε το σελιδοδείκτη από τον οποίο θα "κατεβάσετε" αρχεία. Βλέπε Σελιδοδείκτες στη σελίδα 133. Να ελέγχετε πάντοτε τους όρους παράδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου προτού το "κατεβάσετε", επειδή μπορεί να πρέπει να πληρώσετε για να το αποκτήσετε. Για να

ελέγξετε τις τιμές, τα τέλη και τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Να "κατεβάζετε" πληροφορίες μόνο από αξιόπιστες πηγές.

3. Αν ανοίξατε κάποιον φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που σας ενδιαφέρει. Για να δείτε το αρχείο, πατήστε **Άνοιγμα**. Πατήστε **Επιλογ.** για τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Ατζέντα (Μενού 8)



Αφύπνιση

Το ρολόι αφύπνισης χρησιμοποιεί τη μορφή της ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο TETRA είναι κλειστό. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, στην κατάσταση αδράνειας εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Αφύπνιση*. Καταχωρίστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε *Όχι*.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση / λήψη κλήσεων. Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν παρέλθει η ώρα της αφύπνισης και το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο, τότε εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του αναβοσβήνει η ένδειξη *Αφύπνιση!* και η τρέχουσα ώρα. Αν την ώρα της αφύπνισης είναι ενεργό το προφίλ *Αθόρυβο*, ο ήχος ειδοποίησης δεν θα ακουστεί. Πατήστε **Διακοπ.** για να σταματήσετε

την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο TETRA να κτυπήσει για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σάς εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, συναντήσεις, γενέθλια και κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε ή επιλέξτε **Επιλογ.**→*Μετάβ. σε ημ/νία*. Η τρέχουσα μέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο που την περιβάλλει. Αν έχουν καθοριστεί σημειώσεις για τη μέρα, τότε αυτή έχει έντονο χρώμα.

Για να εμφανίσετε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Μεταβείτε στη σημείωση τα στοιχεία της οποίας θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Επιλογ.** για να μπορέσετε να διαγράψετε, να μετακινήσετε ή να επαναλάβετε μια σημείωση ή για να αντιγράψετε μια σημείωση σε άλλη μέρα. Επιλέξτε *Ρυθμίσεις* για να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας και την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Με την επιλογή *Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA ώστε οι παλιές σημειώσεις να διαγράφονται αυτομάτως μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, εκτός από τις επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως οι σημειώσεις γενεθλίων.

Προσθήκη σημείωσης ημερολογίου

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Ημερολόγιο* και μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε.
2. Επιλέξτε **Επιλογ.**→*Νέα σημείωση*.
3. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης: *Σύσκεψη* ( ), *Κλήση* ( ), *Γενέθλια* ( ), *Υπόμνημα* ( ), ή *Υπενθύμιση* ( ). Στη συνέχεια, καταχωρίστε τα στοιχεία της σημείωσης. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για να

σας υπενθυμίζει τη σημείωση ημερολογίου. Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, βλέπε Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 83.

Όταν παρέλθει η ώρα της ειδοποίησης, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει έναν ήχο και εμφανίζει τη σημείωση. Με την ένδειξη *Κλήση* στην οθόνη, έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον απεικονιζόμενο αριθμό μέσω τηλεφωνικής κλήσης πατώντας ή μέσω ταχείας κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Σημειώστε ότι ταχείες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε αριθμούς TETRA.

Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Αν πατήσετε **Αναβ.**, η ειδοποίηση σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσ.

Η λίστα υποχρεώσεων σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε και να τους δώσετε μια προτεραιότητα, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Λίστα υποχρεώσ.*. Για να προσθέσετε νέα σημείωση όταν η λίστα σημειώσεων είναι κενή, πατήστε **Σημ/ση** ή αν έχετε ήδη αποθηκεύσει σημειώσεις, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Προσθ.*. Γράψτε τη σημείωση και αποθηκεύστε την. Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης: *Υψηλή*, *Μέτρια* ή *Χαμηλή*. Το τηλέφωνο TETRA ορίζει αυτόματα μια προθεσμία για τη σημείωση χωρίς ειδοποίηση. Η προεπιλεγμένη προθεσμία είναι 14 ημέρες από τη δημιουργία της σημείωσης στις 9:00 π.μ.

Στη λίστα υποχρεώσεων, πατήστε **Επιλογ.** για να μπορέσετε να διαγράψετε σημειώσεις, να ταξινομήσετε σημειώσεις ή να αποθηκεύσετε κάποια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου. Για να εμφανιστεί μια σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Επιλογ.** για να μπορέσετε να αλλάξετε την προθεσμία ή την προτεραιότητα της σημείωσης ή για να επισημάνετε ότι η υποχρέωση εκτελέστηκε.

Σημειώσεις

Μπορείτε να γράψετε σημειώσεις και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές ως μηνύματα κειμένου. Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Σημειώσεις*. Για να προσθέσετε νέα σημείωση όταν η λίστα σημειώσεων είναι κενή, πατήστε **Σημ/ση** ή αν έχετε ήδη αποθηκεύσει σημειώσεις, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Νέα σημείωση*. Γράψτε τη σημείωση και αποθηκεύστε την. Για να προσθέσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στη σημείωση, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Εισ. ημέρ. & ώρας*.

Αριθμομηχανή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης. Πατήστε (*#) για να μπει υποδιαστολή. Για να αλλάξετε το πρόσημο, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Αλλαγή προσήμου*.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.**→*Προσθ.*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο* ή *Τετραγ. ρίζα*.

   Ή πατήστε (*+) μία φορά για πρόσθεση, δύο φορές για αφαίρεση, τρεις φορές για πολλαπλασιασμό και τέσσερις φορές για διαίρεση.
4. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό, αν χρειάζεται για τον υπολογισμό.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Αποτέλ.** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ.**

Για συναλλαγματική μετατροπή, πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Αριθμομηχανή* και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Ισοτιμία*. Κάντε την επιλογή σας, καταχωρίστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε * για την υποδιαστολή) και πατήστε **OK**.

Για να γίνει η μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.**→*Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.

Χρονομετρητής

Σημείωση: Ορισμένα χρονόμετρα ενδέχεται να μηδενιστούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή των αναβαθμίσεων λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Χρονομετρητής*. Καταχωρίστε το χρόνο της αντίστροφης μέτρησης και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, γράψτε το κείμενο της σημείωσης που θέλετε να εμφανίζεται όταν λήξει ο χρόνος. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Έναρξη**.

Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου*. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε *Διακοπή*.

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης και το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται στην κατάσταση αδράνειας, τότε εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του αναβοσβήνει το μήνυμα *Τέλος αντίστροφης μέτρησης* ή η σημείωση που καταχωρίσατε. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε τη σημείωση κειμένου, πατήστε **Έξοδος**. Για να ξεκινήσει και πάλι ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκ.**

Χρονόμετρο

Επιλέξτε **Μενού**→*Ατζέντα*→*Χρονόμετρο*. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- *Εμφ. τελευταίου*—για να εμφανιστεί ο πιο πρόσφατος μετρημένος χρόνος, αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί.
- *Ενδιάμ. χρόνοι*—για την παρακολούθηση των ενδιάμεσων χρόνων. Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν έχετε ορίσει τους ενδιάμεσους χρόνους στο φόντο.
- Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, **Ενδιάμ.** για να ληφθεί ένας ενδιάμεσος χρόνος και **Διακοπ.** για να σταματήσει η παρακολούθηση χρόνου. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το χρόνο.
- *Χρόνοι γύρων*—για την παρακολούθηση των χρόνων γύρων. Ανατρέξτε στο *Ενδιάμ. χρόνοι*.
- *Προβολή χρόνων*—για να εμφανίσετε τους αποθηκευμένους χρόνους.
- *Διαγρ. χρόνων*—για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

Εφαρμογές (Μενού 9)



Το μενού αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές Java™. Εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει εγκατεστημένες εφαρμογές Java, το μενού Εφαρμογές θα είναι κενό. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική Java του οργανισμού σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λάβετε υπόψη ότι αν οι εφαρμογές Java χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων, η σύνδεση πραγματοποιείται με τις ίδιες ρυθμίσεις σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα περιήγησης στο Web που διαθέτει το τηλέφωνο. Βλέπε Σύνδεση σε υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 131.

Εκκίνηση εφαρμογής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές*.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή έναν φάκελο (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).

3. Πατήστε **Άνοιγμα**. Εάν γίνει επιλογή μίας απλής εφαρμογής, αυτή θα εκκινηθεί. Διαφορετικά, στον επιλεγμένο φάκελο θα εμφανιστεί μια λίστα εφαρμογών. Για την εκκίνηση μιας απλής εφαρμογής, επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή

Αφού επιλέξετε κάποια εφαρμογή, πατήστε **Επιλογ.** για να λάβετε μια λίστα των διαθέσιμων επιλογών. Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- *Διαγραφή*—για να διαγράψετε μια εφαρμογή.
- *Μετακίν.*—για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε άλλον φάκελο.
- *Στοιχεία*—για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή.
- *Έλεγχος έκδοσης*—για να ενημερώσετε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση, μέσω της σύνδεσης δεδομένων. Για να ελέγξετε την διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Πρόσβ. εφαρμογ.*—περιορίζει την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο, τα δεδομένα χρήστη ή τα δεδομένα εντοπισμού θέσης και την αυτόματη εκκίνηση. Παρακάτω, παρατίθεται η λίστα των κατηγοριών. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας μέσα από τα ακόλουθα στοιχεία: *Ερώτ. κάθε φορά*, *Ερ. μόνο 1η φορά*, *Επιτρέπ. πάντα*, *Μη επιτρεπτή*. Ανάλογα με τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες δύο ή τρεις από αυτές τις κατηγορίες:
  - *Επικοινωνία*—για τον περιορισμό της πρόσβασης στο δίκτυο, στα μηνύματα ή στη σύνδεση.
  - *Πρόσβ. δεδομέν.*—για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα χρήστη.
  - *Εντοπ. θέσης*—για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα εντοπισμού θέσης.

- *Αυτόμ. εκκίνηση*—για τον περιορισμό της αυτόματης εκκίνησης.

- *Ιστοσελίδα*—για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή από κάποιο δικτυακό τόπο στο Internet. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Για να ελέγξετε την διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Τύπ. προβολής*—για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο TETRA θα εμφανίζει τις εφαρμογές. Μπορείτε να κάνετε μία από τις ακόλουθες τρεις επιλογές: λίστα μικρών εικονιδίων, λίστα μεγάλων εικονιδίων ή πλέγμα.
- *Ταξινόμηση*—για να ταξινομήσετε τις εφαρμογές Java ανάλογα με το όνομα, την ημερομηνία, τον τύπο ή το μέγεθος.
- *Διαγραφή όλων*—για να διαγράψετε όλες τις εφαρμογές Java.
- *Νέος φάκελος*—για να προσθέσετε έναν καινούργιο φάκελο.
- *Κατάσταση μνήμης*—για να προβάλετε το διαθέσιμο ποσοστό μνήμης στο τηλέφωνο για τις εγκαταστάσεις των εφαρμογών.
- *Λίστα κλειδ. ενερ.*—για την παροχή των κλειδιών ενεργοποίησης της εφαρμογής, εάν υπάρχουν. Ανάλογα με την εφαρμογή Java, ενδέχεται να απαιτείται κάποιο κλειδί ενεργοποίησης.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα των εφαρμογών και των φακέλων.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα φάκελο

Αφού επιλέξετε κάποιο φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** για να λάβετε μια λίστα των διαθέσιμων επιλογών. Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- *Λήψεις*—για να ανοίξετε μια λίστα σελιδοδεικτών WAP που έχουν καθοριστεί για το τηλέφωνο.
- *Διαγρ. φακέλου*—για να διαγράψετε έναν φάκελο.
- *Μετακίν.*—για να μετακινήσετε έναν φάκελο.
- *Μετον. φακέλου*—για να μετονομάσετε έναν φάκελο.

- *Στοιχεία*—για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, την ημερομηνία δημιουργίας και το μέγεθος ενός φακέλου.
- *Τύπ. προβολής*—για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο TETRA θα εμφανίζει τις εφαρμογές: Μπορείτε να κάνετε μία από τις ακόλουθες τρεις επιλογές: λίστα μικρών εικονιδίων, λίστα μεγάλων εικονιδίων ή πλέγμα.
- *Ταξινόμηση*—για να ταξινομήσετε τους φακέλους ανάλογα με το όνομα, την ημερομηνία, τον τύπο ή το μέγεθος.
- *Νέος φάκελος*—για να προσθέσετε έναν καινούργιο φάκελο.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα των εφαρμογών και των φακέλων.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνο υποστηρίζει εφαρμογές για την πλατφόρμα Java™, Έκδοση Micro. Απευθυνθείτε στον οργανισμό σας για το εάν επιτρέπεται να εκτελείτε λήψεις εφαρμογών. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας, προτού την "κατεβάσετε". Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Να ελέγχετε πάντοτε τους όρους παράδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου προτού το "κατεβάσετε", επειδή μπορεί να πρέπει να πληρώσετε για να το αποκτήσετε. Για να ελέγξετε τις τιμές, τα τέλη και τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να εκτελείτε λήψη νέων εφαρμογών Java με τους εξής διαφορετικούς τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές*→*Επιλογ.*→*Λήψεις* για να λάβετε μια λίστα των διαθέσιμων σελιδοδεικτών. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για να συνδεθείτε στην επιθυμητή σελίδα.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ιστός*→*Σελιδοδείκτες*. Επιλέξτε τη λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής.
- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης της εφαρμογής του ξεχωριστού εργαλείου υπολογιστή του Terminal Content Manager TETRA για να "κατεβάσετε" τις εφαρμογές στο τηλέφωνό σας.

Λάβετε υπόψη ότι η EADS δεν εγγυάται για τις εφαρμογές εκείνες που δεν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της EADS. Εάν αποφασίσετε να "κατεβάσετε" εφαρμογές Java από άλλους δικτυακούς τόπους, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Εντοπ. θέσης (Μενού 10)



Βλέπε Εντοπισμός θέσης στη σελίδα 74.

Ιστός (Μενού 11)



Μπορείτε να προσπελάσετε ποικίλες υπηρεσίες με το πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτές συγκαταλέγονται υπηρεσίες που παρέχονται από τον οργανισμό σας, μετεωρολογικά δελτία, ειδήσεις ή ωράριο αεροπορικών πτήσεων και πληροφορίες για τα οικονομικά. Ελέγξτε τις τιμές, τα τέλη και τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών επικοινωνώντας με το διαχειριστή του δικτύου σας ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών την υπηρεσία του οποίου θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα WML (wireless mark-up language) ή XHTML (extensible hypertext mark-up language) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση των σελίδων ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία των σελίδων.

Λειτουργίες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης

Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις. Οι ταχείες κλήσεις δεν είναι δυνατές στην περίπτωση αυτή. Ωστόσο, οι ταχείες κλήσεις προς εσάς μπορεί να μετατραπούν σε μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορείτε να τις λαμβάνετε όπως τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Ανάλογα με την υποστήριξη του δικτύου και τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου TETRA, ενδέχεται να είναι εφικτή η πραγματοποίηση και λήψη ομαδικών κλήσεων και **κλήσεων κόκκινου πλήκτρου** κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά. Με τον τερματισμό της κλήσης, το τηλέφωνο TETRA επιχειρεί να συνεχίσει τη σύνδεση του προγράμματος περιήγησης.

Βασικά βήματα για την προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Βλέπε σελίδα 130.
2. Πραγματοποιήστε σύνδεση με την υπηρεσία. Βλέπε σελίδα 131.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Βλέπε σελίδα 132.
4. Αφού ολοκληρώσετε την περιήγηση, αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία. Βλέπε σελίδα 133.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας

Οι ρυθμίσεις υπηρεσίας ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί στο τηλέφωνό σας TETRA ή να τις έχετε λάβει ως μήνυμα over-the-air από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που παρέχει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χειροκίνητη καταχώριση των ρυθμίσεων

1. Επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις ιστού* και ενεργοποιήστε το σετ σύνδεσης που επιθυμείτε. Το σετ σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.
3. Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίσεων ιστού*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μία προς μία και καταχωρίστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Άλλες επιλογές*→*Ρυθμ. εμφάνισης*. Ή, στην κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις εμφάνισης*.
2. Επιλέξτε:
   - *Αναδίπλωση κειμένου*—για να καθορίσετε αν το κείμενο, σε περίπτωση που δεν μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρο σε μία γραμμή, θα συνεχίζει στην επόμενη.
   - *Μέγεθος γραμματοσειράς*—για να επιλέξετε το μέγεθος του κειμένου στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης.
   - *Εμφάνιση εικόνων*—για να εμφανίσετε ή για να αποκρύψετε τις εικόνες των σελίδων του προγράμματος περιήγησης.

- *Ειδοποιήσεις*—για να ορίσετε ειδοποιήσεις για επισφαλείς συνδέσεις και στοιχεία. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση γίνει μη ασφαλής κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε *Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση*→*Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα έχει μη ασφαλές περιεχόμενο, επιλέξτε *Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία*→*Ναι*. Σημειωτέον ότι οι ειδοποιήσεις αυτές δεν εγγυώνται ασφαλή σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 135.
- *Κωδικοποίηση χαρακτήρων*—για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο TETRA για την εμφάνιση σελίδων του προγράμματος περιήγησης που δεν περιλαμβάνουν αυτήν την πληροφορία.

Ρυθμίσεις για τα cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies. Το cookie είναι ένα στοιχείο δεδομένων, όπως οι πληροφορίες χρήστη, που αποθηκεύει η υπηρεσία στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA. Τα cookies διαγράφονται όταν σβήνετε την προσωρινή μνήμη (βλέπε σελίδα 135).

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Άλλες επιλογές*→*Ασφάλεια*→*Cookies*. Στην κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις ασφαλείας*→*Cookies*.
2. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

Σύνδεση σε υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Ρυθμίσεις*→

Ρυθμίσεις σύνδεσης→*Ενεργές ρυθμίσεις ιστού*. Μεταβείτε στο επιθυμητό σετ σύνδεσης και πατήστε **Ενεργοπ.**

2. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

   - Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, π.χ. την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Αρχική σελίδα*. Ή, στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
   - Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της υπηρεσίας. Επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Σελιδοδείκτες* και το σελιδοδείκτη που επιθυμείτε.

     Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή, ενεργοποιήστε άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε.
   - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας. Επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Μετάβ. στη δ/νση*, εισαγάγετε τη διεύθυνση (πατήστε για ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού αποκατασταθεί η σύνδεση με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να περιηγηθείτε μέσα στη σελίδα, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα κύλισης. Για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο ή πατήστε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε τη σύνδεση. Για να καταχωρίσετε γράμματα και αριθμούς στον επεξεργαστή κειμένου πατήστε τα πλήκτρα από - και για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .

Επιλογές κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Πατήστε **Επιλογ.**, οπότε ενδέχεται να εμφανιστούν οι εξής επιλογές:

- *Συντομεύσεις*—για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών ειδικά για τη συγκεκριμένη σελίδα.
- *Αρχική σελίδα*—για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Προσθήκη σ/δ*—για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- *Άλλες επιλογές*—για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες επιλογές, για παράδειγμα ορισμένες επιλογές ασφάλειας.
- *Επαναφόρτωση*—για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- *Έξοδος*—για έξοδο από την υπηρεσία. Βλέπε Αποσύνδεση από μια υπηρεσία στη σελίδα 133.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχει και άλλες επιλογές.

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να σταματήσετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Έξοδος*. Όταν εμφανιστεί το *Έξοδος από περιήγηση;*, πατήστε το **Ναι** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Σελιδοδείκτες

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη EADS. Η EADS δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Σελιδοδείκτες* ή, στην κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Σελιδοδείκτες*. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή** ή για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

Μετά τη λήψη ενός σελιδοδείκτη (αποστέλλεται ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Εισερχόμ. υπηρ.

Το τηλέφωνο TETRA μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Για να δείτε κάποιο ληφθέν μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Εμφάν.** Αν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στα εισερχόμενα υπηρεσίας. Για να μεταβείτε στα εισερχόμενα υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Εισερχόμ. υπηρ.*
- Για να δείτε τα μηνύματα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Άλλες επιλογές*→*Εισερχόμ. υπηρ.*. Μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Λήψη** για να λάβετε τα επιλεγμένα στοιχεία της σελίδας ή επιλέξτε **Επιλογ.**→*Στοιχεία* ή *Διαγραφή*.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των εισερχομένων υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να λαμβάνει ή να απορρίπτει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας*→*Ναι* ή *Όχι*.

Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο TETRA να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, μπορείτε να επιλέξετε *Αυτόματη σύνδεση* και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αδράνειας, όταν λάβει κάποιο μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.**→*Άλλες επιλογές*→*Σβήσ. προσ. μνήμ.* ή, στην κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε **Μενού**→*Ιστός*→*Σβήσ. προσ. μνήμ.*

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούνται χαρακτηριστικά ασφάλειας. Σε τέτοιου είδους συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να λάβετε τα πιστοποιητικά αυτά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε **Μενού**→*Ρυθμίσεις*→*Ρυθμίσεις ασφαλείας* και επιλέξτε ποια πιστοποιητικά θέλετε να δείτε.

Η ένδειξη ασφαλείας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, αν η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου TETRA και της πύλης (η οποία αναγνωρίζεται από την επιλογή *Διεύθυνση IP* στο *Επεξεργ. ενεργών ρυθμίσεων ιστού*) είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προτού αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

12. Μεταφορά δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας TETRA ως μόντεμ και να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συμβατές συσκευές, όταν το τηλέφωνο TETRA είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου δεδομένων σε συμβατό PC (υπηρεσία δικτύου).

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για να συνδεθείτε με υπολογιστές και για πρόσβαση στο Internet, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο λογισμικό μεταφοράς δεδομένων εγκατεστημένο σε συμβατό PC. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας TETRA με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μεταφοράς δεδομένων, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA ως μόντεμ, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως μόντεμ στο PC σας.

Λειτουργίες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δεδομένων

Ανάλογα με την υποστήριξη του δικτύου και τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου TETRA, ενδέχεται να είναι εφικτή η πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών, ταχέων και ομαδικών κλήσεων κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δεδομένων. Ωστόσο, οι ταχείες κλήσεις προς εσάς μπορεί να μετατραπούν σε μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορείτε να τις λαμβάνετε όπως τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά. Με τον τερματισμό της κλήσης, το τηλέφωνο TETRA επιχειρεί να συνεχίσει τη σύνδεση δεδομένων.

Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας και προγραμμάτων οδήγησης μόντεμ

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια σωστά εγκατεστημένη εφαρμογή μεταφοράς δεδομένων σε συμβατό PC. Για οδηγίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.
2. Εγκαταστήστε στο PC σας τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Για οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του λειτουργικού συστήματος του PC σας.

   Πρέπει να καθορίσετε την ταχύτητα του DTE (τερματικός εξοπλισμός δεδομένων) όταν εγκαθιστάτε τα προγράμματα οδήγησης. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα DTE του τηλεφώνου σας TETRA είναι 9600 b/s. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τα Windows NT, επιλέξτε ένα τυπικό μόντεμ 9600 b/s.
3. Ενεργοποιήστε κάποιο σημείο πρόσβασης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις του στο μενού *Ρυθμίσεις μόντεμ*. Βλέπε Ρυθμίσεις μόντεμ στη σελίδα 114.

Σύνδεση του τηλεφώνου TETRA σε PC

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας TETRA σε συμβατό PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο DLR-3T.

1. Συνδέστε το καλώδιο DLR-3T στη σειριακή θύρα του PC σας.
2. Συνδέστε το καλώδιο DLR-3T στο τηλέφωνό σας TETRA.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή επικοινωνίας στο PC σας. Για οδηγίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  κατά τη διάρκεια της σύνδεσης δεδομένων. Σε περίπτωση εισερχόμενης ή εξερχόμενης κλήσης, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά και στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με το PC δεν συνιστάται, επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν το τηλέφωνο επανέλθει στη φυσιολογική του θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το τηλέφωνο με άλλον τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε το τηλέφωνο. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οδική ασφάλεια

Να τηρείτε την τοπική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Να ασφαλίζετε πάντοτε όλα τα εξαρτήματα του τηλεφώνου στις βάσεις τους. Μην τα αφήνετε στο κάθισμα του συνοδηγού ή σε μέρος όπου μπορεί να φύγουν από τη θέση τους σε περίπτωση σύγκρουσης ή ξαφνικού φρεναρίσματος.

Να θυμάστε ότι πάντοτε προηγείται η οδική ασφάλεια!

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη EADS για χρήση με το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

Όταν δυο συσκευές TETRA λειτουργούν κοντά η μία στην άλλη, ενδέχεται κάποια από αυτές να προκαλέσει παρεμβολές στην άλλη, για παράδειγμα όταν δύο τέτοιες συσκευές βρίσκονται στο ίδιο όχημα. Αν διαπιστώσετε τέτοιου είδους παρεμβολές, απομακρύνετε τη μία συσκευή από την άλλη μέχρι να σταματήσουν οι παρεμβολές.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 cm (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 cm από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και
- να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αναρτημένοι κανονισμοί σε εγκαταστάσεις

Να κλείνετε το τηλέφωνό σας σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν αναρτημένοι κανονισμοί που το απαιτούν.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός του τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του ή τα εξαρτήματά του. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα σε όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί κάποιος αερόσακος και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Η χρήση ασύρματου τηλεφώνου σε αεροσκάφη ή αεροδρόμια μπορεί να απαγορεύεται. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες περιορισμούς. Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών. Οι εργαζόμενοι σε χώρους αεροδρομίων που χρησιμοποιούν ασύρματα τηλέφωνα πρέπει να ακολουθούν τις ειδικές οδηγίες που καθορίζονται από τους οργανισμούς τους.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Ωστόσο, η EADS διαθέτει ένα ειδικό προϊόν με πιστοποίηση ATEX, το THR880i Ex, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της EADS.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του τηλεφώνου, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν συγκεκριμένες δικτυακές υπηρεσίες και/ή άλλες λειτουργίες είναι ενεργές. Απευθυνθείτε σε τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
2. Πατήστε (end) όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί το τηλέφωνο για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο (send).

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης σε προκαθορισμένο αριθμό:

Ο οργανισμός σας μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις προς αριθμούς που έχουν προκαθοριστεί από τον οργανισμό. Μπορείτε ενδεχομένως να προσθέσετε αυτές τις επιλογές κλήσεις στο μενού **Μετάβ.** επιλέγοντας **Μετάβ.**→**Επιλογ.**→*Επιλογές*. Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι επείγουσας κλήσης:

- Επείγουσα κλήση - Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης προς μια προκαθορισμένη ομάδα
- Κλήση βοήθειας - Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης προς έναν προκαθορισμένο προσωπικό αριθμό
- Κλήση καταστροφής - Πραγματοποίηση μονόδρομης επείγουσας κλήσης εκπομπής προς μια προκαθορισμένη ομάδα
- Κλήση ανακοίνωσης - Πραγματοποίηση μονόδρομης κλήσης εκπομπής προς μια προκαθορισμένη ομάδα

Είναι δυνατή η ρύθμιση των κλήσεων καταστροφής και των κλήσεων ανακοίνωσης ώστε να πραγματοποιούνται προς την επιλεγμένη ομάδα (δηλαδή, την ομάδα που εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αδράνειας). Ο οργανισμός μπορεί να μην έχει ορίσει αριθμούς/ομάδες για όλες τις επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω.