


Temel simgelerin tanımı

SIMGELER	AÇİKLAMA
T	Bir tek yönlü aramayı iletme
R	Bir tek yönlü aramayı alma
	Alınan durum mesaj(ları)
	Pil çubuğu simgesi
	Sinyal gücü çubuğu simgesi
	Hoparlör kullanımda
	Hoparlör ve kulaklık kullanımda değil
2	Üst mikrofon seçildi
	Hoparlörler ve zil sesleri kapalı
	Tuşlar kilitlendi
	Metin mesaj(ları) alındı
	Tarama etkinleştirildi
	Yayın arayüzü şifrelemesi kullanımda değil
	İletim engellemesi etkinleştirildi
	Ağa bağlantı kesildi, sınırlı hizmetler kullanılabilir
	GPS alıcısı açık

Bu doküman Cassidian Finland Oy'nin mülkiyetindedir ve izin olmadan kopyalanmamalı veya dağıtılmamalıdır.
www.cassidian.com



TH1n
Hızlı Kullanım Kılavuzu

UM
PS11367ATRAA01
11/2012

TRA/TR/APP/00041 01.01/TR

CASSIDIAN
AN EADS COMPANY


Telsizinizi tanıma



Başlarken

Bataryayı Takma

1 Akünün üst kilitleme kancalarını terminalin kilitleme yuvalarına kaydırın
2 Pili alt kısmından yuvasına doğru tıklama sesi duyana kadar bastırın



Anteni takma

Anteni, terminalin üzerindeki yuvasında saat yönünde çevirin

Telsizi açma

1 Güç açma/kapama anahtarına basın ve basılı tutun
2 Telsiz bir telefon veya güvenlik kodu sorarsa, bunları girin ve **Tamam** tuşuna basın

Not: başlangıçtaki telefon kodu 1234'tür

Not: bu Hızlı Kullanma Kılavuzunun amacı, kullanıcıların telsizlerini kullanmaya başlamalarını sağlamaktır. Radyo kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi https://cinfodin.cassidian.com adresindeki Kullanım Kılavuzu'nda mevcuttur.

Arama yapmak ve aramaları kabul etmek (1/2)

Bir arama yapma

Grup araması

1 ⩒ tuşuna basın
2 İstediğiniz klasöre ilerleyin
3 **Seç** öğesini seçin
4 İstediğiniz gruba ulaşana kadar grup seçicisini çevirin
5 Bas-Konuş mandalını basılı tutun
6 Kısa tonu duyduğunuzda konuşmaya başlayın

Hızlı arama

1 Bir TETRA numarasını: numarayı girin

Bir telefon numarasını: numarayı girin, ⎓ öğesine tıklayın ve *Telefon* öğesine gidin
2 Bas-Konuş mandalını basılı tutun

Telefon araması

1 Alan kodunu ve telefon numarasını girin
2 ⎓ tuşuna basın
3 İlgili numarayı girin, *Özel*, *Ksa numara*, *Telefon* veya *Ofis dahili* girin
4 ⎓ tuşuna basın

Arama yapmak ve aramaları kabul etmek (2/2)

Kırmızı tuş araması

Önceden tanımlanmış yeri aramak için, kırmızı fonksiyon tuşuna basın ve basılı tutun

Doğrudan modda arama

1 **Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Etkin mod*→*Doğrudan* öğelerini seçin
2 İstenilen kanala ulaşana kadar grup seçicisini çevirin ve ilgili grubu seçmek için geri tuşuna basın
veya
alıcının numarasını girin
3 Bas-Konuş mandalını basılı tutun

Bir aramayı cevaplama

Telefon araması

⎓ tuşuna basın

Grup araması veya hızlı arama

1 Bas-Konuş mandalını basılı tutun
2 Kısa tonu duyduğunuzda konuşmaya başlayın

Kısa mesajlar gönderme

Bir durum mesajı gönderme

1 ⩥ tuşuna basın
2 İlgili durum mesajına ilerleyin
3 **Tamam** öğesini seçin
4 Telefon numarasını girin veya alıcıyı arayın
5 **Tamam** öğesini seçin
6 İlgili numara tipine ilerleyin
7 **Gönder** öğesini seçin

Bir kısa mesaj gönderme

1 ⩤ tuşuna basın
2 Mesajı yazın
3 **Gönder** öğesini seçin
4 Telefon numarasını girin veya alıcıyı arayın
5 **Tamam** öğesini seçin
6 İlgili numara tipine ilerleyin
7 **Gönder** öğesini seçin

Not: kuruluşunuz ⩤ ve ⩥ tuşları için önceden farklı fonksiyonlar tanımlayabilir