

Beskrivelse av hovedikonene

IKONER	BESKRIVELSE
	Overføring av et enveisanrop
	Motta et enveisanrop
	Statusmelding(er) mottatt
	Ikon for batteristreker
	Ikon for signalstyrke
	Høyttaleren er i bruk
	Høyttaleren og headsettet er ikke i bruk
	Den øverste mikrofonen er valgt
	Høyttalerne og tonene er dempet
	Tastaturet er låst
	Tekstmelding(er) mottatt
	Skanning er aktivert
	Luftkryptering er ikke i bruk
	Overføringsbegrensing er aktiv
	Forbindelsen til nettverket er brutt, begrensede tjenester er tilgjengelige
	GPS-mottaker på

Dette dokumentet tilhører Cassidian Finland Oy og skal ikke kopieres eller distribueres uten tillatelse.
www.cassidian.com



TH1n
Hurtigveiledning

UM
PS11367ANOAA01
10/2012

TRA/TR/APP/00041 01.01/NO

CASSIDIAN
AN EADS COMPANY


Bli kjent med radioen



Komme i gang

Sett inn batteriet

1 Skyv de øvre låsekrokene på batteriet til låsesporene på terminalen.
2 Trykk på den nederste delen av batteriet slik at det klikker på plass



Sett på plass antennen

Vri antennen med klokka i det anviste sporet øverst på terminalen

Slå radioen på

1 Trykk og hold inne av-/på-knappen
2 Hvis du blir bedt om en telefon- eller sikkerhetskode, taster du inn denne og velger **OK**

Merk: telefonkoden i starten er 1234

Merk: denne Hurtigveiledningen er laget for å hjelpe brukere med å komme i gang med radioen. Du finner detaljert informasjon om radiobruk i den fullstendige brukerhåndboken på https://cinfodin.cassidian.com.

Foreta og motta anrop (1/2)

Foreta et anrop

Gruppeanrop

1 Trykk på
2 Bla til mappen du ønsker.
3 Velg **Velg**
4 Skru på gruppevelgeren til du når ønsket gruppe
5 Trykk på og hold inne PTT-tasten
6 Du kan begynne å snakke etter at en kort tone spilles

Ekspressanrop

1 Til et TETRA-nummer: tast inn nummeret
Til et telefonnummer: tast inn nummeret,
trykk på og bla til *Telefon*
2 Trykk på og hold inne PTT-tasten

Telefonanrop

1 Tast inn områdekode og telefonnummer
2 Trykk på
3 Bla til den relevante nummertypen blant *Privat*, *Fork. nummer*, *Telefon* eller *Kontor ekstern*
4 Trykk på

Foreta og motta anrop (2/2)

Rød tast-anrop

Trykk på og hold inne den røde anropstasten for å ringe den forhåndsdefinerte destinasjonen

Anrop i direktemodus

1 Velg **Meny**→*Innstillinger*→*Telefoninnstillinger*→*Aktiv modus*→*Direkte*
2 Skru på gruppevelgeren til du når ønsket kanal, og trykk på Tilbake-knappen for å velge den relevante gruppen
eller
tast inn nummeret til mottakeren
3 Trykk på og hold inne PTT-tasten

Svare på et anrop

Telefonanrop

Trykk på

Gruppe- eller ekspressanrop

1 Trykk på og hold inne PTT-tasten
2 Du kan begynne å snakke etter at en kort tone spilles

Sende tekstmeldinger

Send en statusmelding

1 Trykk på
2 Bla til den relevante statusmeldingen
3 Velg **OK**
4 Tast inn telefonnummeret eller søk etter mottakeren
5 Velg **OK**
6 Bla til den relevante nummertypen
7 Velg **Send**

Send en tekstmelding

1 Trykk på
2 Skriv meldingen
3 Velg **Send**
4 Tast inn telefonnummeret eller søk etter mottakeren
5 Velg **OK**
6 Bla til den relevante nummertypen
7 Velg **Send**

Merk: organisasjonen kan forhåndsdefinere ulike funksjoner for - og -tasten