Quick_guide.fm Page 2 Jeudi, 5. novembre 2015 11:14 11



Descrição dos ícones principais

ÍCONES	DESCRIÇÃO
	Transmitindo uma chamada unidirecional
	Recebendo uma chamada unidirecional
	Mensagens de status recebidas
	Ícone da barra da bateria
	Ícone da barra de força do sinal
	Alto falante em uso
	Alto falante e fone receptor não em uso
	Microfone superior selecionado
	Alto falantes e tons silenciados
	Teclado bloqueado
	Mensagens de texto recebidas
	Varredura ativada
	Criptografia da interface aérea não em uso
	Bloqueio de transmissão ativo
	Conexão à rede perdida, serviços limitados disponíveis
	Receptor GPS ligado

Este documento é propriedade da Airbus DS SLC e não deverá ser copiado ou divulgado sem permissão.
www.airbusdefenceandspace.com

PS11357BPTAA01
TRATRIAPP00034 02.01/PT



Familiarizando-se com o rádio




Livre.book Page 1 Lundi, 2. novembre 2015 12:39 12

Introdução

Instalar a bateria

1 Deslize a bateria no corpo do rádio
2 Pressione a parte inferior da bateria para a sua posição até fazer um clique



Instale a antena

Gire a antena no sentido horário no seu slot dedicado na parte superior do terminal

Ligue o rádio

1 Pressione e mantenha pressionado o interruptor liga/liga
2 Se o rádio pedir um código de telefone ou de segurança, insira-os e selecione **OK**

Nota: o código do telefone inicial é 1234

Nota: este Guia Rápido destina-se a ajudar os usuários na introdução ao seu rádio. As informações detalhadas sobre o uso do rádio estão disponíveis no Manual do Usuário completo em https://cinfodin-airbusds.com.

Fazendo e recebendo chamadas (1/2)

Fazer uma chamada

Chamada de grupo

1 Pressione
2 Role até a pasta desejada
3 Escolha **Selecion.**
4 Gire o seletor de grupos até alcançar o grupo desejado
5 Pressione a tecla PTT e a mantenha pressionada
6 Ao ouvir um tom curto, comece a falar

Chamada expressa

1 Para um número TETRA: tipo de número
Para um número de telefone: digite o número, pressione e role até *Telefone*
2 Pressione a tecla PTT e a mantenha pressionada

Chamada telefônica

1 Digite o código de área e o número do telefone
2 Pressione
3 Role até o tipo de número relevante entre *Privativo*, *Número abrev.*, *Telefone* ou *Escritório ext.*
4 Pressione

Fazendo e recebendo chamadas (2/2)

Chamada com a tecla vermelha

Pressione e mantenha pressionado o botão de chamada com tecla vermelha para chamar o destino predefinido

Chamada em modo direto

1 Selecione **Menu**→*Configurações*→*Configurações do celular*→*Modo ativo*→*Direto*
2 Gire o seletor de grupos até alcançar o canal indesejado e pressione a tecla Voltar para selecionar o grupo relevante
ou
insira o número do destinatário
3 Pressione a tecla PTT e a mantenha pressionada

Atender uma chamada

Chamada telefônica

Pressione

Chamada expressa ou de grupo

1 Pressione a tecla PTT e a mantenha pressionada
2 Ao ouvir um tom curto, comece a falar

Enviando mensagens de texto

Enviar uma mensagem de status

1 Pressione
2 Role até a mensagem de status relevante
3 Selecione **OK**
4 Insira o número do telefone ou procure o destinatário
5 Selecione **OK**
6 Role até o tipo de número relevante
7 Selecione **Enviar**

Enviar uma mensagem de texto

1 Pressione
2 Escreva a mensagem
3 Selecione **Enviar**
4 Insira o número do telefone ou procure o destinatário
5 Selecione **OK**
6 Role até o tipo de número relevante
7 Selecione **Enviar**

Nota: a sua organização pode predefinir diferentes funções para as teclas e