
TMR880i_rel6.book Page 1 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kullanım Kılavuzu



PS10889CTRAB01
03.02/TR

CE 0523 ⓘ
CE 1987 ⓘ

UYGUNLUK BİLDİRİMİ
EADS Secure Networks olarak, tüm sorumluluğu bize ait olmak üzere EADS TMR880i ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directives: 1999/5/EC (R&TTE) & 2002/95/EC (ROHS)) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.eads.com.tmr880i adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum cihazınızın yanı sıra, bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri, sınıflandırılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Kullanım ömrü sonunda bu ürünü satıcınıza veya satış temsilcinize geri dönüş için teslim edin.

Telif Hakkı © 2006-2008 EADS Secure Networks. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman gizlidir ve yasal olarak imtiyazlı bilgiler içerir. Bu doküman, yalnızca belirtilen amaç için kullanılabilir. Bu dokümanın içindekilerin tamamı veya bir bölümü, EADS Secure Networks'un önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya başka bir yere aktarılamaz, saklanamaz.

EADS logosu, EADS N.V' nin tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğer şirket ve ürün isimleri, ticari markalar veya diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticarı adlarıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Copyright © 1997-2008, Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto California 94303-4900 USA. All rights reserved. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

EADS Secure Networks sürekli bir geliştirme politikası izlemektedir. Bu dokümanda tanmlanan herhangi bir üründe, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

EADS Secure Networks, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızi bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bu belgenin içeriği “olduğu gibi” esasıyla sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, bu dokümanın doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. EADS Secure Networks, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu dokümanı değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın EADS Secure Networks bayiine danışın.

El uso y el funcionamiento de este dispositivo requieren licencia. Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con las autoridades competentes en materia de frecuencia de su país.

Denne enhed må kun betjenes, hvis der er givet tilladelse hertil. Kontakt den lokale frekvensmyndighed for at få yderligere oplysninger.

Für die Verwendung dieses Geräts ist eine Funklizenz erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie in Deutschland bei der für ihren Wohnort zuständigen Außenstelle der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post.

The use and operation of this device is subject to permission: for details contact your local frequency authority.

L'utilisation et l'exploitation de cet appareil sont soumises à autorisation: pour plus d'informations, prenez contact avec l'autorité locale compétente en matière de fréquences.

L'utilizzo di questo dispositivo deve essere autorizzato: per informazioni contattare la locale autorità per l'assegnazione delle frequenze.

Het gebruik van dit apparaat is alleen toegestaan als u daarvoor toestemming hebt gekregen. Neem contact op met de plaatselijke instantie voor meer informatie.

A utilização e funcionamento deste aparelho estão sujeitos a autorização : para mais informações, contacte as entidades locais responsáveis pela atribuição de frequências.

Tämän tuotteen käyttö on luvanvaraista. Ota yhteys paikalliseen taajuusviranomaiseen.

Användning av denna utrustning kan kräva tillstånd. Kontakta den lokala post- och telemyndigheten.

Για τη χρση και τη λειτουργία αυτς της συσκευς αιτείται χορηγηση αδείας: για λετομρειες εικοινωνοτε με την αρμόδια τοικ αρχ για τις συχνότητες.

Käesoleva seadme kasutamine ja töötamine on seotud vastavate lubadega: teabe saamiseks pöörduge kohalikku ametkonda, mis tegeleb raadiosageduste haldusega.

A készülék használata és üzemeltetése engedélyhez kötött. A részletekről érdeklődjön a helyi frekvenciahasználat-szabályozó hatóságnál.

Naudotis šiuo prietaisu galima tik gavus leidimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėje ryšių reguliavimo tarnyboje.

Šīs ierīces lietošanai un ekspluatācijai nepieciešama atļauja: lai iegtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo frekvenču regulēšanas pārvaldi.

Użytkowanie i obsługa tego urządzenia wymaga zezwolenia. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od lokalnych organów zajmujących się kontrolą częstotliwości radiowych.

Za uporabo te naprave morate imeti ustrezno dovoljenje; dodatne informacije so na voljo na Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije.

Bu cihazın kullanımı ve çalışması izne tabidir: detaylar için, yerel frekans mercileri ile temas kurun.

TMR880i_rel6.book Page 5 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, EADS TMR880i telsizinizin kullanımıyla ilgili ip uçları içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için, Kullanım Kilavuzu'nu okuyun.

⏻ tuşunu basılı tutarak telsizi açın.

Arama Fonksiyonları

- Klasör seçme–Konuşma grupları klasörlere ayrılır. Bir klasör seçmek için, bekleme modunda ⌄ tuşuna basın ve istenilen klasörü seçin.
- Konuşma grubu seçme–İstediğiniz gruba ulaşana kadar grup seçicisini çevirin. Seçilen klasördeki gruplara her iki yönde de sürekli bir döngü halinde göz atmak mümkündür.
- Seçilen gruba, grup araması yapma–Seçilen grubu ayarladığınızda ve bekleme modunda grup adı ekranda göründüğünde Bas-Konuş tuşunu basılı tutun.
- Grup aramasını cevaplama–Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Kısa tonu duyduğunuzda konuşmaya başlayabilirsiniz.
- Bir TETRA numarasına hızlı arama yapma–Bir TETRA numarasını tuşlayın ve Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Kısa tonu duyduğunuzda konuşmaya başlayabilirsiniz.
- Telefon numarasına hızlı arama yapma–Bir telefon numarasını tuşlayın ve ✆ tuşuna basın. *Telefon* öğesini seçin ve Bas-Konuş tuşuna basın.
- Hızlı aramayı cevaplama–Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Kısa tonu duyduğunuzda konuşmaya başlayabilirsiniz.
- Telefon araması yapma–Alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve ✆ tuşuna basın. TETRA numaraları için alan kodu gerekli değildir. *Özel*, *Kısa numara*, *Telefon* veya *Ofis dahili* öğelerine ilerleyin ve ✆ tuşuna basın. Ayrıca bkz. Telefon Araması Yapma sayfa 49.
- Gelen aramayı cevaplama–Zil sesi çaldığında ✆ tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 6 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Doğrudan Mod

- Doğrudan modu etkinleştirme–**Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Etkin mod*→*Doğrudan* öğelerini seçin.
- Kanal ve grup seçme–İstenilen kanala ulaşana kadar grup seçicisini çevirin. Grup seçmek için geri tuşunu kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Kanalları ve Grupları Seçme sayfa 53.

Tuşlar

- Ses seviyesini ayarlama–Ses seviyesi tuşları ekranın sol tarafındadır. Ses seviyesini artırmak için (+) tuşuna, ses seviyesini azaltmak için (−) tuşuna basın. Ayrıca bkz. Harici Hoparlörleri Susturma sayfa 26.
- Hızlı menü tuşunu kullanma–Hızlı menüye erişim için (=) tuşuna basın. Hızlı menüde kaydırma tuşlarıyla veya (=) tuşuna basarak kaydırma yapın ve (=) tuşunu basılı tutarak veya **Seç** tuşuna basarak öğeleri seçin. Bkz. Hızlı menü sayfa 33.
- Görev tuşunu kullanma–Ana grubu aramak, seçilen grubun göndericisine bir arama başlatmak ya da seçilen grubun adresine geri arama isteği göndermek için (−) görev tuşunu ayarlayabilirsiniz. Bkz. Görev tuşu ayarı sayfa 88.
- Numara tuşlarını kısayol olarak kullanmak için–Kuruluşunuz, tarama, iletim engellemesi ya da bir tercihi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak gibi bir takım fonksiyonları numara tuşlarına önceden tanımlamış olabilir. Bir uygulama ya da fonsiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için numara tuşunu basılı tutun. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.
- Sol ve sağ tuşlarını kısayol olarak kullanmak için–Kuruluşunuz, sol ve sağ tuşları için GPS alıcısının etkinleştirilmesi veya alınan durum mesajlarının açılması gibi önceden tanımlanmış fonksiyonlara sahip olabilir. Varsayılan olarak, (‹) bir metin yazmak için kullanılan bir kısayoldur ve (›) bir durum mesajı göndermek için kullanılan bir kısayoldur. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

TMR880i_rel6.book Page 7 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Temel Menü Fonksiyonları

- Menüye erişim—**Menü** öğesine basın, istenen menü fonksiyonuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- Menüden çıkma—Ayarlarında değişiklik yapmadan bir menü fonksiyonundan çıkmak ve bekleme moduna geri dönmek için tuşuna basın. Ayrıca, bkz. Geçici Olarak Aramayı Susturma sayfa 42 veya sayfa 55.

Diğer Fonksiyonlar

- Tuşları kilitleme ve kilidi kaldırma—Tuşları kilitlemenin iki seviyesi vardır (*Tuş takımı* ve *Tüm tuşlar*). Kuruluşunuz hangi tuşların kilitleneceğini önceden tanımlayabilir veya varsayılan ayarları kullanabilir. *Tuş takımı* varsayılan olarak tuş takımını ve açma-kapama tuşunu kilitler. Etkinleştirmek için **Menü** ve *+ tuşlarına basın. *Tüm tuşlar* varsayılan olarak tuş takımını, grup seçicisini, açma-kapama tuşunu, = ve - tuşlarını kilitler. Etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basın ve *+ tuşunu basılı tutun. Tuşların kilidini kaldırmak için **Tuş aç** ve *+ tuşuna basın.
- Metin mesajı yazma—Bekleme modunda iken < tuşuna basın. Kuruluşunuz ayrıca bu tuş için diğer bazı fonksiyonları önceden tanımlayabilir.
- Durum mesajı gönderme—Mesaj göndermeye başlamak için bekleme modunda > tuşuna basın. Kuruluşunuz ayrıca bu tuş için diğer bazı fonksiyonları önceden tanımlayabilir.
- Telefon rehberinde isim arama—**İsimler** tuşuna basın, ismin ilk karakterlerini tuşlayın ve isme ilerleyin.
- Kişisel kısayollarınızı kullanma—**Git** tuşuna basın ve istenilen fonksiyonu seçin.

TMR880i_rel6.book Page 8 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

İçindekiler

Hızlı Kullanım Kılavuzu 5

İçindekiler 8

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 11

Genel Bilgiler 14
Erişim Kodları 14
Çalışma Modları 14
İletim Engellemesi 14
Şebeke Seçimi 15
Özellikler 16
Kontrol Birimi 16

1. Başlarken 17
Telsizi Açma ve Kapama 17
Kontak Sensörü 17
Tuşları Kilitleme (Tuş Kilidi) 18

2. Telsiziniz 19
Bekleme Modu 20
Arama Türleri 22
Kırmızı Tuş Aramaları ve Durum Gönderme 22
Grup Seçicisi ve Geri Tuşu 23
Görev Tuşu ve Hızlı Menü Tuşu 24
Mikrofon 24
Bas-Konuş Mandalı 25
Ekran Arka Plan Işığı Düğmesi 25
Işıklı Gösterge 26
Ses Seviyesi Tuşları 26
Harici Hoparlörleri Susturma 26
Ekran Göstergeleri 26
Uyarılar 29

3. Telsizi Kullanma 30
Menü Fonksiyonuna Erişim 30
Sesli Bilgi 34

4. Grup Aramaları 35
Temel Bilgiler 35
Klasörler 36
Ana Grup 36
Dinamik Konuşma Grupları 37
Grup İletişimine Başlama 38
Grup Aramalarını Açma ve Kapatma 38
Klasör Seçme 38
Konuşma grubu seçme 39
Tarama ayarları 39
Bas-Konuş Mandalı Ayarları 40
Bekleme Modunda Grup Listesine Erişim 40
Grup Araması Alma 41
Grup Aramasını Cevaplama 41
Ses Önceliklendirmesi 42
Menüden Çıkma 42
Geçici Olarak Aramayı Susturma 42
Yayın Araması Alma 42
Grup Araması Yapma 42
Seçilen Konuşma Grubunu Arama 42
Taranan Konuşma Grubunu Arama 43
Göndericiyi Arama (şebeke servisi) 43
Konuş. grupları (Menü 5) 43
Grup klasörlerini düzenle 44
Arka plan klasörünü göster 45
Grup ayarlarını geri yükle 45
Grup günlüğü 46

5. Hızlı Aramalar 47
Hızlı Arama Yapma 47
Numarayı Yeniden Kullanma 48
Kısaltılmış TETRA Numarasını Arama 48
Hızlı Arama 48
Hızlı Arama Alma 48
Hızlı Aramayı Cevaplama 48
Hızlı Aramayı Reddetme 48

TMR880i_rel6TDM.fm Page 9 Tuesday, January 20, 2009 2:14 PM

6. Telefon Aramaları 49
Telefon Araması Yapma 49
Kısaltılmış TETRA Numarasını Arama 50
Hızlı Arama 50
Uluslararası Telefon Aramaları (şebeke hizmeti) 50
Arama Aktarma 51
In-call Seçenekleri 51
Telefon Aramasını Cevaplama 51
Zil Sesini Susturma 51
Telefon Aramasını Reddetme 51

7. Doğrudan Mod 52
Temel Bilgiler 52
Doğrudan Mod İletişimine Başlama 53
Doğrudan Modu Etkinleştirme 53
Kanalları ve Grupları Seçme 53
Kanaldaki Grupları Tarama 54
Doğrudan Mod Araması Alma 54
Doğrudan Mod Aramasını Cevaplama 55
Ses Önceliklendirmesi 55
Geçici Olarak Aramayı Susturma 55
Doğrudan Mod Araması Yapma 55
Ağ Geçidi ve Tekrarlayıcı 56
Doğrudan Modda Kırmızı Tuş Aramaları ve Acil Durum Aramaları 57
Doğrudan Mod Durum Mesajları 58

8. Konumlama 59
GPS Alıcısı 59
Konum bilgisi 60
Yol işaretleri 61
Konum ayarları 63

9. Metin Yazma 66
Akıllı Metin Girişi 66
Normal Metin Girişi 67
İpuçları 67

10. Rehber 69
İsim ve Numaraları Kaydetme 69
İsim Arama 70
Kartvizit Alma ve Gönderme 71
Kartvizit Gönderme 71
Kartvizit Alma 71
Rehber Dizinini Düzenleme 72
Numara ve Metin Öğeleri Ekleme 72
Numara Türünü Değiştirme 72
Varsayılan Numarayı Değiştirme 72
Kartvizit Kaydı Silme 73
Rehber Ayarları 73
Hızlı Aramalar 73
Arayan grupları 74
Terminal bilgisi 74

11. Menü Fonksiyonları 75
Durum msjlr. (Menü 1) 75
Birim Uyarı Mesajları 75
Durum Mesajı Gönderme 76
Bekleme Modunda Son Gönderilen Durum Mesajını Ekranda Görüntüleme 77
Zaman Damgalı Durum Mesajı 77
Durum Mesajı Okuma 78
Alınanlar ve Gönderilmiş klasörleri 79
Kullanıcı Tanımlı Klasörler 79
Durum Mesajlarını Silme 79
Durum ayarları 80
Mesajlar (Menü 2) 80
Metin Mesajı Yazma 81
Metin Mesajını Birden Çok Alıcıya Gönderme 82
Metin Mesajlarını Okuma 82
Gelen kutusu ve Gönderilmiş öğe. klasörleri 83
Şablonlar 84

Kayıtlı metin msj. ve Kullanıcı Tanımlı Klasörler ... 84
Mesajları sil ... 84
Mesaj Ayarları ... 85
İşlem kaydı (Menü 3) ... 85
Son Aramalar Listesi ... 86
Veri ve Zaman Sayaçları ... 86
Rehber (Menü 4) ... 87
Konuş. grupları (Menü 5) ... 87
Ayarlar (Menü 6) ... 87
Tercihler ... 87
Arama ayarları ... 88
Telefon ayarları ... 89
Doğrudan mod ayarları ... 90
Tuş kilidi ayarları ... 91
İletişim ayarları ... 91
Donanım ayarları ... 91
Modem ayarları ... 92
Güvenlik ayarları ... 92
Ekran ayarları ... 93
Saat ve tarih ayarları ... 94
Takma isim ... 94
Fabrika ayarlarını geri yükle ... 95
Galeri (Menü 7) ... 95
Ajanda (Menü 8) ... 96
Çalar saat ... 96
Takvim ... 97
Yapılacaklar ... 98
Notlar ... 98
Hesaplamalar ... 98
Geri sayım sayacı ... 99
Kronometre ... 100
Uygulamalar (Menü 9) ... 100
Uygulama Başlatma ... 100
Bir Uygulama için Kullanılabilir Diğer Seçenekler ... 101
Bir klasör için kullanılabilir diğer seçenekler ... 102
Uygulama İndirme ... 103
Konumlama (Menü 10) ... 103
Web (Menü 11) ... 103
Tarayıcı Bağlantısı Sırasında Arama Fonksiyonları ... 104
Tarayıcı hizmetlerine erişim ve kullanımlarına ilişkin temel adımlar ... 104
Hizmet Ayarları ... 104
Hizmet Ayarlarını El ile Girme ... 105
Tarayıcı hizmetine bağlanma ... 106
Hizmet Sayfalarını Tarama ... 106
Hizmet Bağlantısını Kesme ... 107
Yer imleri ... 107
Hizmet Gelen Kutusu ... 108
Önbellek ... 108
Tarayıcı Güvenliği ... 109

12. Veri İletişimi ... 110
Paket Veri Bağlantısı Sırasında Arama Fonksiyonu ... 110
İletişim Uygulamalarını ve Modem Sürücülerini Yükleme ... 110
Telsizinizi PC'ye Bağlama ... 111

BAKIM VE ONARIM ... 112

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ ... 113

TMR880i_rel6.book Page 11 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli olabilir ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLE ÇALIŞTIRMA
Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telsizi açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ
Tüm yerel yasalara uyun. Motorlu taşıt kullanırken, aracı sürmek için elleriniz daima serbest olmalıdır. Araç kullanırken ilk önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM
Tüm kablosuz telefonlar, performansı düşüren etkileşimlere karşı hassastır.



HASTANELERDE KAPATIN
Her türlü düzenlemeye uyun. Telsizinizi tıbbi cihazların yakınında kapatın.



UÇAKTA VEYA HAVAALANINDA KULLANMANIZ YASAK OLABİLİR
Her türlü düzenlemeye uyun. Kablosuz telefonlar uçakta etkileşime neden olabilir. Kablosuz telefon kullanan havaalani çalışanları kendi kuruluşlarınca belirtilen özel yönerge ve talimatlara uymalıdır.



YAKIT ALIRKEN KAPATIN
Telsizinizi benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.



POTANSİYEL PATLAMA OLASILIĞI BULUNAN YERLERDE KAPATIN
Her türlü düzenlemeye uyun. Potansiyel patlama olasılığı bulunan yerlerde telsizinizi kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN
Ürün dokümantasyonunda açıklandığı gibi, sadece normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS
Bu ürünü sadece uzman personel monte edebilir veya onarabilir.

TMR880i_rel6.book Page 12 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM



DONANIMLAR
Yalnızca onaylı donanımları kullanın. Uyumlu olmayan ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını ya da yazılı kaydını tutmayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA
Bir başka cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR
Telsizinizin açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına geri dönmek için tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı sonlandırmayın.

TELSİZİNİZ HAKKINDA

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan telsiz, TETRA şebekesinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha detaylı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Telsizdeki özellikleri kullanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının kişisel gizlilik ve kanuni haklarına saygı gösterin.



Uyarı: Bu telsizde çalar saat dışındaki özellikleri kullanabilmeniz için telsizin açık olması gerekmektedir. Kablosuz telefon kullanırken telsizinizi açmanız, etkileşime ya da tehlikeye neden olabilir.

Telsiziniz ve telsize ait donanımlar küçük parçalar içermektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.

TMR880i_rel6.book Page 13 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Şebeke Hizmetleri

Telefonu kullanmak için bir kablosuz hizmet sağlayıcıya abone olmanız gerekir. Bu telsizdeki özelliklerin bir çoğunun kullanılabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke hizmetleri tüm şebekelerde mevcut olmayabilir ya da şebeke hizmetlerini kullanabilmeniz için önce hizmet sağlayıcınız ile özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Hizmet sağlayıcınızın, kullanımları için size ilave bilgiler vermesi ve uygulayacakları ücretler hakkında açıklama yapmaları gerekebilir. Bazı şebekelerde, şebeke hizmetlerinin kullanımını etkileyen kısıtlamalar olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı karakterlerin tümünü ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Hizmet sağlayıcınız bazı özelliklerin engellenmesini ya da telsizde etkin olmamasını isteyebilir. Daha fazla bilgi için Hizmet Sağlayıcınız ile görüşün.

Paylaşılan Hafıza

Telsizin aşağıda belirtilen özellikleri, hafızayı paylaşmaktadır: Galeri menüsündeki görüntüler, yol işaretleri ve Java uygulamaları. Bu özellikleri kullanmak, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltır.

Diğer bazı özellikler de hafızayı paylaşabilir: Rehber, Takvim, Yapılacaklar Notları ve Not Uygulaması. Örneğin, çok fazla not kaydetmek tüm kullanılabilir hafızayı doldurabilir. Paylaşılan bir hafıza özelliği kullandığınızda, hafıza dolu olduğunda telsiz ekranında bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bazı bilgi ya da kayıtları silin. Rehber gibi özelliklerin bazıları, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak, onlara tahsis edilmiş belli bir miktar hafızaya sahiptirler.

Donanımlar Hakkında

Uyarı: Sadece üretici firma tarafından onaylanan bu modele özel donanımları kullanınız. Başka tip malzeme kullanılması geçerli olan onay veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için bayiinizle görüşün.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kablodan değil fişten çekin.

TMR880i_rel6.book Page 14 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Genel Bilgiler

Erişim Kodları

Dört haneli telefon kodu için fabrika ayarı 1234'tür. Telefon kodu isteği seçilmiş ise, telsiz her açıldığında kod sorulacaktır. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 92.

Beş haneli güvenlik kodu için fabrika ayarı 12345'tir.

Telsizinizin yetkisiz kullanımına engel olmak için kodları değiştirin. Yeni kodları telsiziniz dışında, güvenli bir yerde gizli olarak tutun. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 92.

Çalışma Modları

Telsizinizin iki çalışma modu vardır: şebeke modu ve doğrudan mod. Şebeke modunda, telsiz TETRA şebekesini kullanarak çalışır. Doğrudan modda telsizlerin birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilmeleri için, telsiz şebeke olmaksızın çalışır. Doğrudan modda telsizin sadece bazı fonksiyonları kullanılabilir. Doğrudan mod ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Doğrudan Mod sayfa 52.

İletim Engellemesi

İletim engellemesi etkin olduğunda, telsiz şebekeye hiçbir sinyal gönderemez ve sadece sınırlı şebeke hizmetleri kullanılabilir. Şebeke modunda telsiz, şebekeye kayıtlı olmak şartıyla grup aramalarını ve konuşma gruplarına gönderilen durum ve metin mesajlarını alabilir. Doğrudan modda, telsiz doğrudan mod aramalarını alabilir. İletim engellemesi açık olduğunda, telsiz şebekeye yeniden kaydolamaz; örneğin, telsiz kapalı ise tekrar açılmalıdır.

Şebeke modundaki sınırlı şebeke hizmetleri sadece telsizin kaydedildiği son şebeke hücresinin kapsama alanı içerisinde kullanılabilir. İletim engellemesinin etkin olduğu durumda telsiz başka bir şebeke hücresine kaydedilemez ve bundan dolayı işlem alanı sınırlanabilir.

TMR880i_rel6.book Page 15 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Şebeke modundayken iletim engellemesi etkin olduğunda, telsiz konuşma gruplarındaki değişiklikler ile ilgili gerekli bilgileri şebekeye gönderemez. İletim engellemesi etkin olduğunda, seçilen grubu değiştiremezsiniz. Seçilen klasörü, ana grubu veya bir grubun tarama önceliğini değiştirmek gibi konuşma gruplarını etkileyen değişiklikler yaparsanız, etkilenen gruplardan bildirim alamazsınız. İletim engellemesinin etkinliği kaldırıldıktan sonra, telsiz değişiklikler için şebeke ile iletişime geçer.

İletim engellemesi etkin durumdayken telsizinizde programlanmış acil durum numaralarından birine **kırmızı tuş araması** veya acil durum araması başlatırsanız, telsiz otomatik olarak iletim engellemesinin etkinliğini kaldırır ve arama yapmak için harekete geçer. Bkz. Doğrudan Modda Kırmızı Tuş Aramaları ve Acil Durum Aramaları sayfa 57

Not: İletim engellemesi etkin durumdayken kırmızı tuş araması veya acil durum araması başlatırsanız, iletim engellemesinin etkinliği devreden çıkar ve iletimin engellenmesini istediğiniz alandan çıkmanız gerebilir.

iletim engellemesini etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için **Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*İletim engellesi*→ *Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin. İletim engellemesi, iletimin engellenmesini istediğiniz alana girmeden önce açık olmalıdır. Bekleme modundayken iletim engellemesi etkin olduğunda ekranda veya görüntülenir. Telsiz önceden tanımlanan telsiz ayarlarına bağlı olarak, şebekeye etkinleştirme ile ilgili bir bildirim gönderebilir. Mesajın gönderilmesine gerek yoksa ya da gönderiminde bir hata oluştuysa ekranda görüntülenir ve eğer mesaj gönderilmişse görüntülenir.

■ Şebeke Seçimi

Önceden tanımladığınız ana şebekeye ek olarak, örneğin; ana şebekenizin kapsama alanı içinde değilseniz, telsizinizin çalışabileceği (şebeke hizmeti) başka şebekeleri seçebilirsiniz. Şebeke otomatik olarak ya da el ile değiştirilebilir; bkz. Operatör seçimi sayfa 89.

TMR880i_rel6.book Page 16 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bazı hizmetler şebekeye bağlı olduğundan şebeke değiştirildiğinde hizmetlerin kullanılabilirliği değişebilir. Buna ek olarak, şebeke değiştiğinde seçilen klasör, seçilen grup, ana grup ya da grupların erişilebilirliği değişebilir.

Özellikler

EADS TMR880i telsiz bazı ayrıcalıklı özelliklere sahiptir. Ön panel konnektörü harici akıllı kart okuyucusunu (DD-5) bağlamak için kullanılabilir ya da alternatif olarak, uçtan uca şifreleme için küçük bir akıllı kartın yerleştirilebileceği dahili bir yuva bulunur. Okuyucu ve dahili akıllı kart yuvası aynı anda kullanılamaz. Telsizin arka panel konnektörlerinden bir tanesi, durum paneli gibi harici aygıtların bağlanabilmesi için, programlanabilen giriş/çıkış pinlerine sahiptir. Örneğin, CA-105'den NMEA çıktısı kullanan bir dolaşım sistemi gibi donanımları sistem kablosuna (CA\105) bağlamak mümkündür. EADS TMR880i telsiz standart AT komutlarına ek olarak, telsizin kontrolü için genişletilmiş AT komut setini de destekler.

Detaylar ve kullanılabilirlik için, hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Kontrol Birimi

EADS TMR880i telsize bir EADS Kontrol Birimi (CUR-3) bağlanabilir. Mikrofon ve kask donanımı (örneğin, motosikletle kullanım için) için konnektörlere sahiptir. Kask donanımı ile EADS Kontrol Birimi'ne ve EADS TMR880i telsize bağlanmış diğer tüm işitsel donanımların sesini kapatmak mümkündür.

Detaylar ve kullanılabilirlik için, bayiinizle görüşün.

TMR880i_rel6.book Page 17 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

1. Başlarken

Telsizi Açma ve Kapama

1. Telsizi açmak ve kapatmak için ⏻ tuşunu basılı tutun. Kullanıcının *Erişim seviyesi* durumu *Uzatılmış* ise, radyonun kapatılması seviyeyi *Normal* durumuna geri getirir. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 92.
2. Telefon kodu istenirse, dört haneli telefon kodunu (**** şeklinde görüntülenir) girin ve **OK** tuşuna basın.
3. Güvenlik kodu istenirse, beş haneli güvenlik kodunu (***** şeklinde görüntülenir) girin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için, bkz. Erişim Kodları sayfa 14.

Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telsizi açmayın.

Dikkat: Mobil iletim cihazlarında RF'ye maruz kalma yönergeleriyle uyumlu olmak için, anten ve kişiler arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

Not: Bir güç kaynağından, örneğin bir araç aküsünden yeterli güç temin edilemezse, telsiz çalışmaz.

Kontak Sensörü

Telsiz bir araca yerleştiriliyorsa, telsizin araç aküsünü boşaltmasını önlemek için kontak sensörü özelliği kullanılabilir. Kontak sensörü, aracın kontağı açıldıktan veya kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra, telsizin otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlar. Ancak, telsizi ⏻ tuşuyla istediğiniz anda açıp kapatabilirsiniz.

Kontak kapatıldığında, *Kullanımda değilken kapanacak* uyarısı görüntülenir. Herhangi bir sayı tuşuna basarsanız telsiz kapanmaz.

TMR880i_rel6.book Page 18 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Tuşları Kilitleme (Tuş Kilidi)

Telsiziniz iki tuş kilidi seviyesine sahiptir: *Tuş takımı* ve *Tüm tuşlar*. Kuruluşunuz hangi tuşların kilitleneceğini önceden tanımlayabilir veya varsayılan ayarları kullanabilir.

- *Tuş takımı* varsayılan olarak ses tuşları, , kırmızı fonksiyon tuşu , BK tuşu, grup seçicisi ve geri tuşu dışındaki tuş takımı tuşlarını kilitler. Bu tuş kilidini etkinleştirmek için **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde tuşuna basın. Kısa süreyle *Tuşlar kilitlendi* görüntülenir.
- *Tüm tuşlar* varsayılan olarak ses tuşları, (ayarlara bağlı olarak), , kırmızı fonksiyon tuşu , BK tuşu ve geri tuşu dışındaki telsizin tüm tuşlarını kilitler. Bu tuş kilidini etkinleştirmek için, **Menü** tuşuna basın ve tuşunu 1,5 saniye süreyle basılı tutun. Kısa süreyle *Tüm tuşlar kilitlendi* notu görüntülenir.


Herhangi bir tuş kilidini açmak için, **Tuş aç** ve tuşunu 1,5 saniye süreyle basılı tutun.

Herhangi bir tuş kilidi açık olduğunda bile telefon aramasını, grup aramasını ya da hızlı aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama sona erdiğinde tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Ayrıca bkz. Tuş kilidi ayarları sayfa 91.

Not: Tuş kilidi açık olduğunda, telsizinizde programlanmış olan acil durum numaraları (112 veya diğer resmi acil durum numaraları gibi) aranabilmektedir. Acil durum numarasını yazın ve tuşuna basın. Numara ekranda ancak son hanesi tuşlandıktan sonra görüntülenir.

TMR880i_rel6.book Page 19 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

2. Telsiziniz



- Açma-kapama tuşu telsizinizi açar ve kapatır.
- seçim tuşlarının ve orta seçim tuşunun fonksiyonu, tuşların üstündeki ekranda görüntülenen kılavuz metinlere bağlıdır.
- kaydırma tuşları isimler, telefon numaraları ve menülerde kaydırma yapmak için kullanılır. Kaydırma tuşlarının arasındaki orta seçim tuşu, ekranın altında bulunan orta seçim tuşu ile aynı fonksiyona sahiptir. Ayrıca bkz. Kaydırma Tuşu Kısayolları sayfa 21.
- Ses seviyesi tuşları ve sesi artırır ve azaltır. Ayrıca bkz. Harici Hoparlörleri Susturma sayfa 26.
- numarayı çevirir ve aramayı cevaplar. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntüler.
- telefon aramasını veya hızlı aramayı sonlandırır ya da reddeder.
- - numaraları ve karakterleri girmek için kullanılır. Ayrıca önceden tanımlanmış fonksiyonlar, hızlı arama veya önceden tanımlanmış bir grubu seçmek için kısayol olarak da kullanılabilirler. Tuşu basılı tutarak fonksiyona erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

TMR880i_rel6.book Page 20 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- ve farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır. Tuşu basılı tutarak fonksiyona erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.
- Görev tuşu ve hızlı menü tuşu . Bkz. Görev Tuşu ve Hızlı Menü Tuşu sayfa 24.
- Kırmızı Fonksiyon tuşu . Bkz. Kırmızı Tuş Aramaları ve Durum Gönderme sayfa 22.
- Ekran arka plan ışığı düğmesi . Bkz. Ekran Arka Plan Işığı Düğmesi sayfa 25.

Bekleme Modu

Telsiz açık ve kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından hiçbir karakter girilmediğinde, telsiz bekleme modundadır. Aşağıdaki göstergeler görünür:

xxxxxx Şebeke modunda, grup aramaları kapalıysa telsizin o an hangi şebekeyi kullandığını gösterir. Ayrıca, *Grup ara. kapalı* görüntülenir.

Şebeke modunda, grup aramaları açıldığında ve seçilen bir grup mevcut olduğunda, klasör adı, grup adı ve grup durumu ekranda görüntülenir. Doğrudan modda kanal adı ve grup adı görüntülenir.

Şebeke modunda, bulunduğunuz yerdeki cep telefonu şebekesinin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar güçlü demektir.

Telsiz hizmet dışıysa, çubuk görünmez ve ekranda *Servis yok* görüntülenir.

TMR880i_rel6.book Page 21 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bekleme modunda **Menü** orta seçim tuşu ve **İsimler** sağ seçim tuşu olur. **Git** sol seçim tuşu olur ve kişisel kısayol listenize erişmek için buna basarak istediğiniz fonksiyonu seçebilirsiniz. Kısayol listesini düzenlemek için önce **Seçenek** ve sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- *Seçenekleri belirle*–kullanılabilir fonksiyonları görüntülemek içindir. Kısayol listesine bir fonksiyon eklemek için **İşaretle** tuşuna ve listeden bir fonksiyonu çıkarmak için **Kaldır** tuşuna basın.
- *Düzenle*–listedeki fonksiyonları yeniden düzenlemek içindir. Bir fonksiyonun konumunu değiştirmek için **Taşı** tuşuna basın.

Kaydırma Tuşu Kısayolları

- Şebeke modunda, seçilen klasördeki konuşma gruplarının listesine ulaşmak için ⌒ tuşuna basın. Doğrudan modda, doğrudan mod kanallarına ulaşmak için ⌒ tuşuna basın.
- Şebeke modunda, konuşma grubu klasörleri listesine ulaşmak için ⌣ tuşuna basın. Doğrudan modda, doğrudan mod kanallarının listesine ulaşmak için ⌣ tuşuna basın.
- Şebeke modunda, metin mesajı yazmaya başlamak için ‹ tuşuna basın.
- Şebeke modunda, durum mesajı göndermeye başlamak için › tuşuna basın.
  Yukarıda sözü geçen fonksiyonların ‹ ve › tuşları için varsayılan değerler olduğunu göz önünde bulundurun. Ayrıca kuruluşunuz bu tuşlar için önceden farklı fonksiyonlar tanımlayabilir.

TMR880i_rel6.book Page 22 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Arama Türleri

Aşağıdaki arama türleri şebeke modunda mevcuttur:

- **Grup aramaları** konuşma grubu üyeleri arasında anında iletişimi sağlar. Ayrıntılar için, bkz. Grup Aramaları sayfa 35.
- **Hızlı aramalar** iki kişi arasında anında iletişimi sağlar. Ayrıntılar için, bkz. Hızlı Aramalar sayfa 47.
- **Telefon aramaları** normal telefon aramaları gibidir. Ayrıntılar için, bkz. Telefon Aramaları sayfa 49.

Telsiziniz ayrıca doğrudan modda da çalışır. Bkz. Doğrudan Mod sayfa 52.

Kırmızı Tuş Aramaları ve Durum Gönderme

Şebeke modunda, **kırmızı tuş araması** bir şebeke hizmetidir. Bu şebeke hizmetinden yararlanmaya başlamadan önce hizmet sağlayıcınız aracılığıyla bu hizmete abone olmanız ve hizmet sağlayıcınızdan kullanıma ilişkin bilgileri edinmeniz gerekmektedir. Kuruluşunuz tarafından belirlenen ayarlara bağlı olarak, bir kırmızı tuş araması yapılabilir ya da bir durum mesajı gönderilebilir veya her ikisi birden aynı anda yapılabilir. **Kırmızı tuş araması** yapılır ve durum mesajı kuruluşunuz tarafından önceden tanımlanmış olan bir noktaya gönderilir.

Kırmızı Tuş Araması Yapma

Şebeke modunda, kırmızı fonksiyon tuşunu basılı tuttuğunuzda telsiz **kırmızı tuş araması** yapmaya hazırlanır. Kırmızı fonksiyon tuşuna ve ardından geri tuşuna bastığınız zaman telsiz sessiz **kırmızı tuş araması** yapmak için harekete geçer. **Kırmızı tuş aramasını** önceden tanımlayarak, önceden tanımlanan bir süre içerisinde (1-60 saniye) hizmet alınmadığı takdirde doğrudan modda da kırmızı tuş araması yapabilmek mümkündür. Doğrudan modda **kırmızı tuş aramaları** hakkında bilgi için, bkz. Doğrudan Modda Kırmızı Tuş Aramaları ve Acil Durum Aramaları sayfa 57.

TMR880i_rel6.book Page 23 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Telsiz **kırmızı tuş araması** alırsa veya acil telefon numarası olarak önceden tanımlanan bir hedefi ararsa, bir uyarı tonu çalar ve arama bilgisi ile birlikte *Acil arama* görüntülenir.

Kuruluşunuz, **kırmızı tuş aramasını**, **kırmızı tuş aramasına** ait bir konuşma öğesinin el ile sonlandırılacağı veya arama otomatik olarak sonlandıktan sonra önceden tanımlanmış bir otomatik iletim süresinin mevcut olacağı biçimde önceden tanımlayabilir.


Kırmızı Tuş Durum Mesajı Gönderme

Kırmızı fonksiyon tuşunu basılı tuttuğunuzda, kırmızı tuş durum mesajı kuruluşunuz tarafından önceden tanımlanmış olan bir noktaya gönderilir.

Kırmızı Tuş Araması Yapma ve Durum Mesajı Gönderme

Bir **kırmızı tuş araması** yapma ve bir durum mesajı gönderme, aynı noktaya veya farklı noktalara eş zamanlı olarak da yapılabilir. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

Grup Seçicisi ve Geri Tuşu



Şebeke modunda, grupları seçmek için grup seçicisini çevirmek gerekir. Mevcut klasör ve grup isimleri ekranda görüntülenir. Seçilen klasörün gruplarını sürekli bir döngü halinde taramak da mümkündür.

Grup seçicisinin ortasındaki geri tuşu, gruplar arasında geçiş yapmak için kullanılır. Geri tuşuna basmak, son seçilen iki grup ile aynı dizin numarasına sahip gruplar arasında değişim yapmayı sağlar (ana grup haricinde) ve geri tuşu basılı tutularak ana grup seçilir. Bkz. Ana Grup sayfa 36.

Doğrudan modda, grup seçicisi kanalları seçmek için kullanılır. Kanalın ismi ekranda görüntülenir. Her kanalda en fazla üç grup bulunabilir. Geri tuşunu basılı tuttuğunuzda kanaldaki ilk grup (A) seçilir ve geri tuşunu basılı tutarak kanaldaki ikinci ve üçüncü (B ve C) gruplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 24 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Sesli bilgi etkinleştirilirse, grup seçicisini çevirdiğinizde telsiz grup veya kanalın dizin numarasını çalar. Geri tuşunu kullandığınızda, telsiz seçilmiş ise “Ana” grubun ya da grubun dizin numarasını veya dizin ismini (A, B veya C) çalar. Bkz. Sesli Bilgi sayfa 34.


Görev Tuşu ve Hızlı Menü Tuşu

Şebeke modunda, görev tuşunu (−) üç yoldan biriyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz; bkz. Görev tuşu ayarı sayfa 88. Doğrudan modda (−) tuşunu basılı tutmak seçilen kanaldaki ilk gruba arama yapar.

Hızlı menü tuşu (=) hızlı menüye erişim için kullanılır. Ayrıntılar için, bkz. Hızlı menü sayfa 33.

Mikrofon

Konuşurken, mikrofonu ağzınızdan yaklaşık olarak 10 cm uzakta tutun.



Önemli! Ses seviyesi çok yüksek olabileceğinden mikrofonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Mikrofon sadece tek yönlü aramalarda kullanılabilir. Çift yönlü aramalarda, ahizesiz mikrofon ve hoparlör gibi başka donanımlar kullanabilirsiniz.

Sadece mikrofon bağlı olduğunda, bir çift yönlü arama alır veya telefon araması yaparsanız, arama tek yönlü arama olarak değişir. Konuşurken Bas-Konuş mandalını (1) basılı tutun.

TMR880i_rel6.book Page 25 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bas-Konuş Mandalı

Telsiziniz tek yönlü ve çift yönlü aramalar yapabilir ve alabilir. Tek yönlü arama sırasında, aynı anda sadece bir kişi konuşabilir ve konuşan kişi Bas-Konuş mandalını basılı tutmalıdır (1, mikrofonun köşesinde yer almaktadır, bkz. Mikrofon sayfa 24). Çift yönlü bir arama sırasında, Bas-Konuş mandalı kullanılmaz ve standart telefon görüşmesi gibi konuşabilirsiniz.

Tek yönlü bir arama sırasında konuşmak için Bas-Konuş mandalını basılı tutun. Kısa ton çaldıktan ve ekranda T (iletim) işareti göründükten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz. Karşı tarafın konuşabilmesi için ise Bas-Konuş mandalını serbest bırakın. Tek yönlü bir arama aldığınızda ekranda R (alma) görüntülenir.

Hızlı aramalar ve grup aramaları tek yönlü aramalardır. Telefon aramaları normalde iki yönlü aramalardır ancak telsiziniz tek yönlü telefon aramaları da yapabilir ve alabilir. Gerektiğinde, şebeke arama türünü değiştirir.


Şebeke modunda grup aramaları için, Bas-Konuş mandalını seçilen konuşma grubunuzu ya da ekranda ismi görünen konuşma grubunu aramak üzere ayarlayabilirsiniz (etkin taranan grup veya seçilen grup). Bkz. Bas-Konuş Mandalı Ayarları sayfa 40.

Ekran Arka Plan Işığı Düğmesi

Ekran arka plan ışığı düğmesi ☼, ekranın sağ üst köşesinin yanında yer almaktadır. Arka plan ışığının parlaklığını artırmak için düğmeye basın. Beş parlaklık seviyesi vardır: kapalı, loş, normal, parlak, çok parlak. Arka plan ışığının parlaklık seviyesini çok parlak olarak ayarlarsanız, arka plan ışığı düğmesine tekrar basmanız ışığı kapatır.

Ekran menüsünde parlaklığı on farklı seviyede ayarlayabilirsiniz.

Işıklı Gösterge



Kontrol Biriminin sağ üst köşesinde bir ışıklı gösterge bulunmaktadır. Sarı ışık konuşmadan önce beklemeniz gerektiğini gösterir, yeşil ışık telsizin iletim yaptığını ve kırmızı ışık aramanın veya işlemin yapılamadığını göstermektedir.

Işıklı gösterge telsiz her iletim yaptığında yanmayabilir; örneğin, telsiz şebekeye bilgi gönderdiği zaman.

Ses Seviyesi Tuşları

(−) ve (+) ses seviyesi tuşları; mikrofon, ahizesiz mikrofon veya hoparlör gibi mevcut geçerli etkin hoparlörün sesini ayarlar.

Harici Hoparlörleri Susturma

Telsize bağlanmış olan harici hoparlörlerin (mikrofon, veya ahizesiz hoparlör gibi) devre dışı bırakmak için (−) tuşunu basılı tutun. Hoparlörler devre dışı bırakıldığında, bekleme modunda ekranda göstergesi görüntülenir. Hoparlörleri etkinleştirmek için (+) tuşuna basın.

Ekran Göstergeleri

Ekran göstergeleri, telsizin gerçekleştirdiği işlem hakkında size bilgi verir:

- Harici hoparlörler kullanımda değil. Bkz. Harici Hoparlörleri Susturma sayfa 26.
- Hoparlörler ve zil sesleri kapalı.
- Tuş takımı kilitli. Bkz. Tuşları Kilitleme (Tuş Kilidi) sayfa 18.
- Bir ya da daha fazla metin mesajı aldınız. Bkz. Metin Mesajlarını Okuma sayfa 82.

TMR880i_rel6.book Page 27 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM


Bir ya da daha fazla durum mesajı aldınız. Bkz. Durum Mesajı Okuma sayfa 78.


Bir çevirmeli bağlantı kuruldu. Bağlantı süresince, gelen veya yapılan bir arama olduğunda, ekrandaki göstergesi olarak değiştirilir ve paket veri transferi askıya alınır.


Tarama etkinleştirildi. Bkz. Tarama ayarları sayfa 39.


Yayın arayüzü şifrelemesi (şebeke hizmeti) kullanımda değil.


İletim engellemesi etkinleştirildi. Bkz. İletim Engellemesi sayfa 14.


İletim engellemesi etkinleştirildi ve telsiz şebekeye etkinleştirme ile ilgili bir uyarı mesajı gönderdi. Bkz. İletim Engellemesi sayfa 14.


Telsiz, şebekeye olan bağlantısı kesilmiş bir şebeke hücresinin kapsama alanı içindedir ve sadece sınırlı hizmet kullanılabilir durumdadır.


GPS alıcısı açık. Gösterge yanıp sönerken, GPS alıcısı yerini hesaplamaktadır. Bkz. GPS Alıcısı sayfa 59 ve Konumlama sayfa 60.


NMEA arayüzü etkinleştirildi. Bkz. NMEA arayüzü sayfa 65.


Çalar saati ayarladınız. Bkz. Çalar saat sayfa 96.


Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz. Geri sayım sayacı sayfa 99.


Kronometre arka planda çalışıyor. Bkz. Kronometre sayfa 100.

TMR880i_rel6.book Page 28 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Arama Göstergeleri


Tek yönlü aramalarda görüntülenir.


Çift yönlü aramalarda görüntülenir.


Telsizinizin bir çağrı ilettiğini ve tek yönlü aramada konuşma sırasının sizde olduğunu gösterir.


Telsizinizin tek yönlü bir arama aldığını gösterir.


Telsizinizin bir yayın araması iletimi yaptığını ya da aldığını gösterir.


Etkin olmayan yayın araması (arama sona erdiğinde, bu simgenin ekrandan kaybolması birkaç saniye sürer).


Tek yönlü bir arama sırasında iki taraf da iletim yapmıyorsa görüntülenir.


Hızlı arama sırasında iki taraf da iletim yapmıyorsa görüntülenir.


Seçilen gruba yapılan arama sırasında kimse iletim yapmıyorsa görüntülenir.


Taranan bir gruba yapılan arama sırasında kimse iletim yapmıyorsa görüntülenir.


Normal doğrudan mod aramalarında hiç bir doğrudan mod cihazı kullanımda olmadığında görüntülenir. Bkz. Doğrudan Mod sayfa 52.


Uyumlu bir doğrudan mod ağ geçidinin kullanılabilir olduğu durumda, doğrudan mod aramaları sırasında görüntülenir. Bkz. Ağ Geçidi ve Tekrarlayıcı sayfa 56.


Uyumlu bir doğrudan mod tekrarlayıcısının kullanılabilir olduğu durumda, doğrudan mod aramaları sırasında görüntülenir. Bkz. Ağ Geçidi ve Tekrarlayıcı sayfa 56.

TMR880i_rel6.book Page 29 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Uyarılar


Aşağıdakiler ekranda görünebilecek bazı uyarıların açıklamalarıdır:

- *Geçerli erişim seviyesi için izin verilmiyor*–İşlemi yapmak için erişim haklarına sahip değilsiniz. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 92.
- *Şebeke yok*–Telsiz, şebeke kapsama alanı içinde olmadığı için işlem yapamamaktadır.
- *Seç. grubun özellikleri değişti*–Seçilen konuşma grubunun durumu değişti. Ayrıntıları görmek için **Göster** tuşuna basın.
- *Yetkisiz konum isteği yapan*–Telsiz yetkisiz bir numaradan konum isteği aldı (konum bilgisi gönderilmedi). Ayrıntıları görmek için **Oku** tuşuna basın. Bkz. Konum ayarları sayfa 63.
- *Şebekeye izin verilmiyor:*–Telsiz seçilen şebekeye kayıt olamıyor. Şebeke el ile seçilmişse, başka bir şebeke seçebilir veya otomatik şebeke seçimi işlemini etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Şebeke Seçimi sayfa 15 ve 89.
- *Şebeke değişti*–Otomatik şebeke seçimi açıktır ve telsiz yeni bir şebeke seçmiştir. Mesajdan çıkmak için **OK** tuşuna basın. Bkz. Şebeke Seçimi sayfa 15 ve 89.
- *Hemen arama kapanması*–Şebeke devam eden konuşmayı sonlandıracaktır.
- *Kısıtlı grup kapsamı*–Tüm gerekli şebeke kaynakları elde edilemezse grup araması hazırlığı kısıtlanır.
- *Verilmedi, yayın araması*–Bir yayın aramasını cevaplayamazsınız. Sadece aramayı başlatan kişi konuşabilir. Bkz. Yayın Araması Alma sayfa 42.
- *Rehber güncellendi*–Rehber yayın üzerinden programlama kullanılarak güncellenmiş. Bkz. Rehber sayfa 69.
- *Arama aktarılıyor*–Gönderici, aramayı istenilen numaraya aktarır. Bkz. Arama Aktarma sayfa 51.

TMR880i_rel6.book Page 30 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

3. Telsizi Kullanma

Menü Fonksiyonuna Erişim



İpucu: Menü görünümünü resimde göründüğü gibi, isterseniz liste, isterseniz tablo olarak seçebilirsiniz. Bkz. Ekran ayarları sayfa 93.

1. **Menü** tuşuna basın ve kaydırma tuşlarını kullanarak menüde ilerleyin. İstediğiniz menüyü seçin, örneğin, *Ayarlar* öğesini seçmek için **Seç** tuşuna basın.
2. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz bir tanesini seçin.
3. Bir önceki menüye dönmek için **Geri** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Menüdeki bir öğe karartılmış ise, o öğeyi seçemezsiniz. Ayarları değiştirmek için erişim hakkınız olmayabilir. Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 92.

TMR880i_rel6.book Page 31 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Menü Listesi

1. Durum msjlr.

1. Durum gönder
2. Alınanlar
3. Gönderilmiş
4. Giden kutusu
5. Klasörlerim
6. Mesajları sil
7. Durum ayarları

2. Mesajlar

1. Mesaj oluştur
2. Gelen kutusu
3. Gönderilmiş öğe.
4. Kayıtlı metin msj.
5. Şablonlar
6. Klasörlerim
7. Mesajları sil
8. Mesaj ayarları

3. İşlem kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranan no.'lar
4. İşlem kaydı listelerini sil
5. Arama süresi
6. Paket veri sayacı
7. Paket veri bağlantısı zaman sayacı

4. Rehber

1. Bul
2. Yeni kartvizit ekle
3. İsmi düzelt
4. Sil
5. Numara ekle
6. Ayarlar
7. Hızlı arama
8. Arayan grupları
9. Terminal bilgisi

5. Konuş. grupları

1. Grup klasörlerini düzenle
2. Arka plan klasörünü göster
3. Grup ayarları
4. Grup ayarlarını geri yükle
5. Grup günlüğü

6. Ayarlar

1. Tercihler
   1. Genel
   2. Sessiz
   3. Toplantı
   4. Dış mekan
   5. Çağrı
2. Arama ayarları
   1. Her tuşla cevap
   2. Arama sonrası özeti
   3. Bas-konuş ayarı
   4. Görev tuşu ayarı
   5. Otomatik cevap
3. Telefon ayarları
   1. Dil ayarları
   2. Açılış notu
   3. Operatör seçimi
   4. Etkin mod

TMR880i_rel6.book Page 32 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

5. Birim bildirimi süresi
6. İletim engellesi

4. Doğrudan mod ayarları
   1. Doğrudan mod taraması
   2. Etkin doğrudan mod cihz. göster
5. Tuş kilidi ayarları
   1. Tuş kilidi kodu
6. İletişim ayarları
   1. Ses mesajlarının dinlenmesi
   2. Telesekreter numarası
7. Donanım ayarları
   1. Kulaklık
8. Modem ayarları
   1. Etkin erişim noktası
   2. Etkin erişim noktasını düzelt
9. Güvenlik ayarları
   1. Telefon kodu isteği
   2. Erişim seviyelerini yapılandır
   3. Erişim seviyesi
   4. Erişim kodları değişimi
10. Ekran ayarları
    1. Duvar kağıdı
    2. Ekran koruyucu
    3. Renk düzenleri
    4. Menü görünümü
    5. Ekran kontrastı
11. Saat ve tarih ayarları
    1. Saat
    2. Tarih
    3. Otomatik tarih ve saat güncelle
12. Takma isim
13. Fabrika ayarlarını geri yükle

7. Galeri



1. Grafikler

8. Ajanda



1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapılacaklar
4. Notlar
5. Hesaplamalar
6. Geri sayım sayacı
7. Kronometre

9. Uygulamalar



10. Konumlama



1. Konum bilgisi
2. Yol işaretleri
3. Konum ayarları

11. Web



1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kut.
4. Ayarlar
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt

TMR880i_rel6.book Page 33 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Hızlı menü

Hızlı menü sıkça kullanılan menü fonksiyonlarını içerir. Hızlı menüye erişim için tuşuna basın.

Kuruluşunuz aşağıdaki ögelerden hangilerinin hızlı menüde gösterileceğini tanımlayabilir:

- Geçerli ayarlara bağlı olarak *Şebeke modu* veya *Doğrudan mod*.
- Geçerli ayarlara bağlı olarak *Tarama açık* veya *Tarama kapalı*. Bu seçenek etkin olan moddaki (şebeke modu veya doğrudan mod) tarama ayarlarını etkiler.
- Geçerli ayarlara bağlı olarak *Grup ara. açık* ya da *Grup ara. kapalı*.
- Geçerli ayarlara bağlı olarak *Engelleme açık* ya da *Engellm. kapalı*.
- Beş tercihe kadar. Bkz. Tercihler sayfa 87.
- En fazla 10 durum göstergesi.

Hızlı menü önceden boş olarak tanımlanmışsa, hızlı menüye ulaşmak istediğinizde *Hızlı menüde hiçbir öğe yok* görüntülenir. Varsayılan olarak hızlı menü aşağıdaki öğeleri içermektedir:

- Geçerli ayarlara bağlı olarak *Tarama açık* ya da *Tarama kapalı*. Bu seçenek etkin olan moddaki (şebeke modu veya doğrudan mod) tarama ayarlarını etkiler. Tarama ayarlarını değiştirme yetkiniz yok ise, bu öğe görüntülenmez.
- Geçerli ayarlara bağlı olarak *Şebeke modu* veya *Doğrudan mod*.
- *Genel* ve *Sessiz* tercihleri.
- Telsiz hafızasında daha önceden tanımlanmış ise, ilk beş durum göstergesi.

TMR880i_rel6.book Page 34 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Hızlı Menü Öğesini Etkinleştirme

1. Bekleme modunda, ⊜ tuşuna basın ve kaydırma tuşlarına ya da ⊜ tuşuna basarak hızlı bir şekilde istenilen öğeye ulaşın.

   Sesli bilgi etkinse, ⊜ tuşu ile ilerlediğinizde, telsiz öğelerin isimlerini çalar.

2. Vurgulu öğeyi etkinleştirmek için, ⊜ tuşuna basılı tutun ya da **Seç** tuşuna basın.

Bazı hızlı menü öğeleri sadece telsiz şebeke modunda ve şebeke kapsama alanı içinde ise etkinleştirilebilir.

■ Sesli Bilgi

Telsizinizdeki bazı işlemlerle ilgili bilgileri ekrana bakmaksızın sesli bilgi olarak alabilirsiniz. Herbir tercih için sesli bilginin açık ya da kapalı olmasını seçebilirsiniz. Bkz. Tercihler sayfa 87.

Sesli bilgi etkin olduğu zaman, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Grup seçicisini açtığınızda telsiz, grubun (şebeke modunda) ya da kanalın (doğrudan modda) dizin numarasını bildirir.
- Geri tuşunu kullandığınızda telsiz, konuşma grubunun veya şebeke modundaki “Ana” grubun dizin numarasını ve doğrudan moddaki konuşma grubunun (A, B veya C) dizin isimlerini bildirir.
- Hızlı menüde ⊜ tuşu ile ilerlediğinizde telsiz, öğelerin önceden kaydedilen isimlerini bildirir.

Uyarı: Hoparlör kullanımdayken ses çok yüksek olabileceğinden, telsizi kulağınıza çok yakın tutmayın.

Sesli bilginin ses düzeyi telsizin ses ayarlarına bağlıdır. Ses seviyesini (−) ve (+) tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 35 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

4. Grup Aramaları

Temel Bilgiler

Grup aramaları (şebeke hizmeti) bir konuşma grubu içinde yapılan tek yönlü anlık aramalardır. Alıcı cevaplamaksızın bağlanırlar.

Haberleşmek istediğiniz esas konuşma grubunu ve aramalarını taramak istediğiniz diğer konuşma gruplarını seçebilirsiniz. Düşük veya orta derecede tarama önceliği olan taranmış bir grup ile konuşma yapıyor bile olsanız, seçmiş olduğunuz grubunuza gelen aramaları alabilirsiniz.

Tarama (şebeke hizmeti) birden fazla konuşma grubunda devam eden aramaları takip etmenize olanak tanır. Taranmış grup farklı tarama önceliklerine sahip olabilir ve tarama önceliği yüksek olan bir grup araması, başka bir taranmış grup ile yaptığınız konuşmayı kesebilir.

Bekleme modunda, seçilen klasördeki konuşma gruplarına erişmek için, grup seçicisini kullanın veya ⌓ tuşuna basın.

Bir konuşma grubu ile haberleşmek için gruba erişim izniniz olmalı ve grup ile haberleşmenin mümkün olduğu bir coğrafi bölgede bulunmalısınız.

Kısıtlı grup kapsamı—Tüm gerekli şebeke kaynakları elde edilemezse bir grup aramasının başlangıcında görüntülenebilir. Kuruluşunuz bu özelliğin açık veya kapalı olup olmayacağını tanımlayabilir.

Şebeke devam eden bir konuşmayı sonlandırırken, bir bip sesi duyabilirsiniz ve *Hemen arama kapanması* mesajını görebilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 36 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Klasörler

Telsizinizdeki konuşma grupları klasörler halinde düzenlenmiştir. Bir klasörde 200 kadar önceden tanımlanmış konuşma grubu ve 200 kadar dinamik (yayın üzerinden) konuşma grubu bulunabilir. Bir kerede sadece bir klasör seçilebilir ve ana grup hariç, sadece seçilen grupta yer alan konuşma gruplarını arayabilir ya da tarayabilirsiniz. Bkz. Ana Grup sayfa 36. Bekleme modunda, geçerli seçilen grubun ismi ekranda görüntülenir.

Klasörler listesine erişim için, bekleme modunda iken tuşuna basın ya da **Menü**→*Konuş. grupları*→*Grup klasörlerini düzenle* öğesini seçin.

İstediğiniz konuşma gruplarının kopyalayabilmeniz için, kullanıcıya ait Klasörlerim olarak en fazla beş klasör tanımlanabilir (bkz. Grup klasörlerini düzenle sayfa 44). Aynı zamanda kullanıcının Klasörlerim bölümünü yeniden adlandırabilirsiniz. Kullanıcının Klasörlerim bölümü önceden tanımlanmış grupları içerebilir. Kuruluşunuz bazı klasörleri korumalı olarak önceden tanımlayabilir ve böylece sadece belirli erişim haklarına sahip olan kullanıcılar bu klasörleri görüntüleyebilir ve seçebilir; bkz. Güvenlik ayarları sayfa 92. Klasörlerin listesinde aşağıdaki göstergeler bulunmaktadır: korumalı önceden tanımlanmış klasörler için, korumasız önceden tanımlanmış klasörler için, kullanıcıya ait korumalı klasörler için kullanıcıya ait korumasız klasörler için.

Ana Grup

Bir konuşma grubunu ana grup olarak ayarlayabilirsiniz. Ana grup otomatik olarak taramaya dahil edilir ve seçilen klasör ana grubun bir klasörü olmasa bile, ana gruptan arama alabilirsiniz. Ana grubun tarama önceliği *Kapalı* olarak ayarlanmışsa veya tarama kapatılmışsa, ana gruptan gelen çağırıları kabul edemezsiniz.

Ana grup ile haberleşebilmek için, ana grup alanı içerisinde olmanız ve haberleşmek için erişim haklarına sahip olmanız gerekmektedir.

TMR880i_rel6.book Page 37 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Menü→*Konuş. grupları*→*Grup ayarları* öğesini seçin. Ana Grubun önceliğini değiştirmek için *Ana grup önceliği* öğesini seçin; ana grubu taramak istemiyorsanız *Kapalı* öğesini seçin. Ana grubun grup ismini ve klasörünü görüntülemek için *Ana grup* öğesini seçin. Ana grubu değiştirmek için, **Değiştir** öğesine basın ve yeni ana grubu seçin.

Ana grubu, geri tuşunu basılı tutarak kolaylıkla seçebilirsiniz. Sesli bilgi etkinleştirilirse, telsiz “Ana Grup” bildirimi yapar. Bekleme modunda ana grup ismi görüntülendiğinde, Bas-Konuş mandalını basılı tutun. Kısa ton çaldıktan ve ekranda T (iletim) görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

Görev tuşunu ⊖ basılı tutarak da telsizin ana gruba bir arama yapmasını sağlayabilirsiniz. Bkz. Görev tuşu ayarı sayfa 88. Konuşurken görev tuşunu ⊖ basılı tutun.

Dinamik Konuşma Grupları

Dinamik konuşma grupları, hizmet sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından yayın yoluyla (OTA) telsiz hafızasına eklenebilir ya da hafızasından çıkartılabilir. Gruplar eklendiğinde veya çıkartıldığında, *Grup eklendi* gibi bir uyarı görüntülenir. Bir uyarı tonu da çalınabilir. Kuruluşunuz bu tonun çalınıp çalınmayacağını tanımlayabilir. Tonu *Açık* veya *Kapalı* konumuna **Menü**→*Konuş. grupları*→*Grup ayarları*→*DGNA zil sesi* öğelerini seçerek alabilirsiniz. Değişiklikleri görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Değişiklikler *Grup günlüğü* öğesine kaydedilir; bkz. Grup günlüğü sayfa 46.

Herbir klasörde, klasör dinamik grupları göstermek üzere ayarlandığında, dinamik gruplar grup listesinin en sonunda görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınız ya da şebeke operatörünüz ile görüşün.

TMR880i_rel6.book Page 38 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Grup İletişimine Başlama

Grup iletişimine başlamak için, grup aramaları açık olmalıdır. Öncelikli olarak görüşmek istediğiniz konuşma grubunu ve klasörü seçin, isteğe bağlı olarak taramayı etkinleştirin ve taramak istediğiniz grupları seçin. Bas-Konuş mandalının nasıl çalışacağını da tanımlayabilirsiniz.

Grup Aramalarını Açma ve Kapatma

1. **Menü**→*Konuş. grupları*→*Grup ayarları*→*Grup aramaları* öğelerini seçin.
2. Grup aramalarını açmak için, *Açık* öğesine gelin ve **OK** tuşuna basın. Grup aramalarını kapatmak için *Kapalı* öğesine gelin ve **OK** tuşuna basın.

Bir konuşma grubu seçilmişse veya taranmış bir grupsa ve uygun durumdaysa arama yapabilir ve aramaları kabul edebilirsiniz. Bu grupların, grup listesinde kendi göstergeleri vardır; bkz. Grup klasörlerini düzenle sayfa 44.

Konuşma gruplarından arama almak istemiyorsanız, grup aramalarını kapatın.

Klasör Seçme

Ulaşılabilir olmasını istediğiniz konuşma gruplarına ait klasörü seçmek üzere, klasörler listesine erişim için bekleme modunda ⌄ tuşuna basın. Klasör adının ilk karakterlerini girin veya istenen klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Seçilen klasörde bulunan konuşma gruplarını görüntülemek için bekleme modunda iken ⌃ tuşuna basın.

Klasörü değiştirdiğinizde, yeni seçilen grup, bir önceki klasörde en son seçilen grubun dizin numarasına sahip olacaktır. Yeni klasörde bir önceki klasörden daha az grup varsa ve grup dizini mevcut değilse, yeni klasördeki son grup seçilir. Ancak geri tuşuyla seçilen grup olarak ana grup belirlenmişse veya en son seçilen grup şebeke tarafından belirlenmişse, klasörü değiştirdiğiniz zaman seçilen grup değişmez.

TMR880i_rel6.book Page 39 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Konuşma grubu seçme

İstediğiniz gruba ulaşana kadar grup seçicisini çevirin. *Grup seçildi* görüntülenene ve telsiz kısa bir uyarı tonu verene kadar bekleyin.

Grup seçicisini çevirdiğinizde grup adı ekranda görünür ve sesli bilgi etkinse, telsiz geçerli grubun dizin numarasını bildirir.

Son seçilen iki grup arasında geçiş yapmak için (ana grup hariç), geri tuşuna basın. Ana grubu seçmek için geri tuşunu basılı tutun.

Veya bekleme modunda ⌒ tuşuna basarak ve konuşma grupları listesinden istenen grubu seçerek grup seçimi yapabilirsiniz. *Grup seçildi* görüntülenene ve telsiz kısa bir uyarı tonu verene kadar bekleyin.

Ayrıca grupları, sayı tuşu kısayollarıyla seçmeniz de mümkün olabilir. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

Seçilen grubunuzu değiştirdiğinizde, grup taramaya dahil değilse, önceki seçilen grubunuzdan gelen aramaları alamazsınız.

Tarama ayarları

1. **Menü**→*Konuş. grupları*→*Grup ayarları*→*Tarıyor* öğesini seçin.
2. Taramayı açmak için *Açık* öğesinin üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın. Taramayı kapatmak için *Kapalı* öğesinin üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.

Taramayı, hızlı menüden de kolaylıkla etkinleştirebilir ve etkinliğini kaldırabilirsiniz. Bkz: Hızlı menü sayfa 33. Tarama açık olduğunda ekranda öğesi görüntülenir.

Taramak istediğiniz grupları ayarlamak için, bekleme modunda ⌒ tuşuna basın ve seçilen klasördeki konuşma grupları listesine girin. İstenilen gruba ilerleyin ve grubu taramaya dahil etmek için **Seçenek**→*Dahil et* öğesini, grubu taramadan çıkartmak için *Hariç tut* öğesini seçin. Taranan grupları menüden de ayarlayabilirsiniz. Bkz. Grup klasörlerini düzenle sayfa 44.

TMR880i_rel6.book Page 40 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bas-Konuş Mandalı Ayarları

Bas-Konuş mandalını aşağıdakilerden birini kullanarak çalıştırabilirsiniz:

- Telsize taranan bir gruptan henüz arama gelmiş ve ekranda taranan grubun adı halen görünüyor olsa bile, Bas-Konuş mandalını basılı tutarak her zaman seçilen grubu arayabilirsiniz.
- Bas-Konuş mandalını basılı tutarak, ekranda adı görünen konuşma grubunu arayabilirsiniz. Taranan gruptan henüz arama gelmiş ve taranan grubun adı halen ekranda görünüyorsa, o taranan grup aranır. Taranan bir gruptan herhangi bir arama alınmamışsa ve ekranda seçilen grubun adı görünüyorsa, seçilen grup aranır.

Bas-Konuş mandalı işlevini ayarlamak için, bkz. Bas-konuş ayarı sayfa 88.

Bekleme Modunda Grup Listesine Erişim

Bekleme modunda, seçilen klasördeki konuşma gruplarının listesine erişmek için ⌒ tuşuna basın. Klasör adı, grup adı ve grup durumu (*Etkin*, *Kullanılamaz*, *İzin yok*, *Bilinmeyen* veya *Kapalı*) görüntülenir. Grubu seçmek için ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

İstediğiniz gruba gelin ve önce **Seçenek** öğesini, sonra şunlardan birini seçin: grubu taramaya dahil etmek için *Dahil et*, grubu taramadan çıkartmak için *Hariç tut*, grubu ana grup olarak ayarlamak için *Ana grup yap*, grubu kullanıcının kendi klasörüne kopyalamak için *Grubu kopyala*, telsizden bir dinamik grubu silmek veya kullanıcının Klasörlerim bölümüne kopyalanan bir grubu silmek için *Grubu sil*, gruba metin mesajı göndermek için *Mesaj gönder*, gruba durum mesajı göndermek için *Durum gönder*, bir grubun tarama önceliğini değiştirmek için *Grup önceliği* öğesini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 41 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Grup Araması Alma

Seçilen konuşma grubu, ana grup ve seçilen klasördeki taranmış gruptan grup aramaları alabilirsiniz.

Bir grup araması aldığınızda, bekleme modunda ekranda klasör ve grup adları, arayanın adı veya numarası ve (alınıyor) görüntülenir. Ayrıca kuruluşunuz tanımladıysa, bir grup araması başlangıç tonu da duyulabilir.

Grup araması süresince kimse konuşmadığı zaman ekranda, arama seçilen grubunuzdan geliyorsa, taranan bir gruptan geliyorsa öğesi görüntülenir.

İpucu: Bir grup aramasını dinlerken menüyü kullanabilirsiniz.

Grup Aramasını Cevaplama

Ekranda grup adı göründüğünde Bas-Konuş mandalını basılı tutun.

Bas-Konuş ayarlarını her zaman seçilen gruba arama yapmak üzere ayarladıysanız, ekranda başka bir grup adı görüntülense bile seçilen grup aranır; bkz. Bas-Konuş Mandalı Ayarları sayfa 40. Başka bir grubu aramak için ilk önce bu grubu seçilen grup olarak ayarlayın; bkz. Konuşma grubu seçme sayfa 39.

Arama göstergesi veya olarak değişmişse, arama kesilmiştir. Bas-Konuş mandalını basılı tutarak grubu yeniden arayabilirsiniz.

Grup araması esnasında konuşma sırasının size gelmesi için sıraya girdiğinizde, Bas-Konuş mandalını basılı tutun (şebeke servisi). Sıraya girme tonu duyulur ve *Kuyrukta* görüntülenir. Kısa ton sesi duyulduktan ve ekranda görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz. Kuyruktan çıkmak için, Bas-Konuş mandalını serbest bırakın.

İpucu: Ayrıca menüyü kullanırken grup aramasını cevaplayabilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 42 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Ses Önceliklendirmesi

Ses önceliklendirmesi ile (şebeke servisi) konuşma grubundaki iletişimi önceliklendirebilir ve konuşma sırasının size gelmesi için sıraya girmek zorunda kalmayabilirsiniz. Ses önceliklendirmesini kullanma hakkınız varsa, telsiz grup aramalarını alırken **Öncklndr.** seçim tuşu kullanılabilirdir.

Ses önceliklendirmesi isteği için, **Öncklndr.** tuşuna basın ve Bas-Konuş mandalını basılı tutun. Kısa ton duyulduktan ve ekranda T öğesi görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

Menüden Çıkma

Telsiz, örneğin metin mesajı yazmak gibi başka bir menü fonksiyonunu kullandığınız sırada bir grup araması aldığında, tuşuna basarak menüden çıkabilirsiniz.

Geçici Olarak Aramayı Susturma

Telsiz bir grup araması alırken, grup aramasını önceden tanımlanmış bir süre için (0-60 saniye) susturmak üzere tuşuna en az 1 saniye basın.

Yayın Araması Alma

Yayın araması, sadece aramayı başlatanın konuşmaya izinli olduğu bir tür grup aramasıdır. Diğer taraflar sadece aramayı alır.

Bir yayın araması aldığınızda ekranda B öğesi görüntülenir. Yayın aramasını cevaplamaya çalışırsanız, telsiz bir uyarı tonu verir ve *Verilmedi, yayın araması* mesajı görüntülenir.

■ Grup Araması Yapma

Seçilen Konuşma Grubunu Arama

Bekleme modunda, seçilen grubun adı görüntülendiğinde Bas-Konuş mandalını basılı tutun. Kısa ton duyulduktan ve ekranda T öğesi görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 43 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Taranan Konuşma Grubunu Arama

Görüşme bittikten sonra taranan bir grubu aramak için, grup adı ve öğesi halen ekrandayken Bas-Konuş mandalını basılı tutun.

Bas-Konuş mandalını, her zaman seçilen grubu aramak için ayarladıysanız; taranan bir grubu bu şekilde arayamazsınız; bkz. Bas-Konuş Mandalı Ayarları sayfa 40. Taranan grubu aramak için, önce grubu seçilen grup olarak ayarlayın; bkz:Konuşma grubu seçme sayfa 39.

Göndericiyi Arama (şebeke servisi)

1. Seçilen klasördeki konuşma gruplarının listesine ulaşmak için, bekleme modunda tuşuna basın.
2. İstediğiniz gruba ilerleyin ve tuşuna basın.

Göndericisini aradığınız grup, seçilen grubunuz değilse veya grubu taramıyorsanız, bağlantı kurulması için birkaç saniye beklemeniz gerekebilir. Bütün konuşma gruplarının göndericisi olmayabilir.

Arama tek yönlü arama olarak değiştiyse, *Konuşmak için BK'yı kullan* mesajı görüntülenir ve konuşurken Bas-Konuş mandalını basılı tutmanız gerekir.

görev tuşuna basarak, telsizi seçilen grubun göndericisiyle telefon bağlantısı kurmaya ayarlayabilirsiniz; bkz. Görev tuşu ayarı sayfa 88. Arama tek yönlü telefon araması şeklinde değişirse, konuşurken Bas-Konuş mandalını basılı tutun.

■ Konuş. grupları (Menü 5)

Bu menü, telsizinizin hafızasında saklanan klasörleri ve konuşma gruplarını içermektedir. Gruplarla ilgili ayarları görüntüleyebilir, değiştirebilir ve grup günlüğüne bakabilirsiniz.

Ayrıca bkz. Ana Grup sayfa 36 ve Grup İletişimine Başlama sayfa 38.

TMR880i_rel6.book Page 44 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Grup klasörlerini düzenle

Bu alt menüde klasörleri seçmenin ve görüntülemenin yanı sıra, konuşma gruplarına ait olan bilgileri de görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda kullanıcının Klasörlerim bölümünü yeniden adlandırabilirsiniz.

Menü→*Konuş. grupları* öğesini seçin. *Grup klasörlerini düzenle* alt menüsünün aşağısında, seçilen klasörden kaç grubun tarama durumunun *Dahil edildi* olduğunu görebilirsiniz. Önce *Grup klasörlerini düzenle*, sonra istediğiniz klasörü seçin.

Bir klasörün konuşma gruplarını görüntülemek ve ayarlamak için, istenilen klasöre kadar ilerleyin ve **Düzenle** öğesini seçin. Konuşma grupları listesinde, grup adlarının önündeki göstergeler grup hakkında size daha fazla bilgi verir:

- Tarama önceliği noktalarla belirtilir: bir nokta düşük derecede önceliği ( ), iki nokta orta derecede önceliği ( ), üç nokta yüksek derecede önceliği ( ) ifade eder.
- Grup seçilen grup ise, gösterge bir kutunun içindedir ( ).
- Taramaya dahil olan gruba ulaşılamıyorsa, göstergenin ( ) üzerinde ters eğik çizgi (\ ) bulunur.

Konuşma grupları listesinde istediğiniz gruba gelin ve **Seçenek** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Dahil et* ya da *Hariç tut*–bir grubu taramaya dahil etmek ya da bir grubu taramadan çıkarmak için.
- *Ana grup yap*–grubu ana grup olarak ayarlamak için. Bkz. Ana Grup sayfa 36.
- *Grubu kopyala*–grubu kullanıcının Klasörlerim konumuna kopyalamak için. Korumalı klasörlerdeki konuşma grupları sadece kullanıcıya ait korumalı klasörlere kopyalanabilir.
- *Grubu sil*–dinamik konuşma gruplarını telsizden veya kopyalanan grupları Klasörlerim'den silmek için.
- *Grup önceliği*–grubun tarama önceliğini *Düşük*, *Orta*, *Yüksek* olarak değiştirmenize izin verir.

TMR880i_rel6.book Page 45 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Yukarıda belirtilen fonksiyonlara ait uygun erişim haklarına sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

Önceden tanımlanmış olan kullanıcıya ait konuşma grubu klasörlerini yeniden adlandırmak için *Konuş. grupları* klasöründe yeniden adlandırmak istediğiniz klasöre gelin ve **Seçenek**→*Klasöre ad ver* öğesini seçin. Klasörün adını değiştirmek için erişim hakkınızın olması gerekir.

Arka plan klasörünü göster

Tarama veya grup aramaları kapalı olduğu zaman bile arka plan gruplarından arama kabul edebilirsiniz. Bu aramalar yapılmakta olan grup aramalarını kesebilir. Arka plan gruplarından gelen aramaları cevaplandırabilirsiniz ancak bunları başlatamazsınız.

Arka plan gruplarının listesini görüntülemek için, sırasıyla **Menü**→*Konuş. grupları*→*Arka plan klasörünü göster* öğelerini seçin. Grup hakkında bilgi almak için, grup adına gelin ve **Göster** tuşuna basın. Grup adının önündeki gösterge üzerinde ters eğik çizgi (\ ) bulunuyorsa grup kullanılamıyordur.

Grup ayarlarını geri yükle

Bu alt menüden, konuşma gruplarının orijinal ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Menü→*Konuş. grupları*→*Grup ayarlarını geri yükle* öğelerini ve sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- *Klasörü geri yükle*—istediğiniz klasördeki konuşma gruplarının tarama önceliklerini ve tarama durumlarını orjinal değerlerine ayarlamak için. Klasör, Klasörlerim'de bulunan kullanıcıya ait bir klasörse, kullanıcı tarafından kopyalanan gruplar klasörden silinir.
- *Dinamik gruplar*—önceden tanımlanmış dinamik grupların tarama önceliklerini ve tarama durumlarını orijinal değerlerine ayarlamak ve yayın yoluyla eklenen dinamik grupları silmek için.

TMR880i_rel6.book Page 46 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Klasörlerim*—kullanıcının Klasörlerim konumunda bulunan önceden tanımlanmış konuşma gruplarının tarama önceliklerini ve tarama durumlarını orijinal değerlerine ayarlamak ve kullanıcı tarafından kopyalanan grupları silmek için.
- *Tümünü geri yükle*—tüm konuşma gruplarının (yayın yoluyla eklenen dinamik gruplar dışında) tarama önceliklerini ve tarama durumlarını orijinal değerlerine ayarlamak için. Kullanıcının Klasörlerim konumuna kullanıcı tarafından kopyalanan gruplar silinir. Orjinal ana grup seçilen grup olarak ve ana grubun klasörü seçilen klasör olarak ayarlanır.

Grup günlüğü

Grup günlüğünü görüntülemek için, **Menü**→*Konuş. grupları*→*Grup günlüğü* öğelerini seçin. Grup günlüğü, şebeke veya telsiz kullanıcısı tarafından yapılan belirli hareketleri takip eder; örnek olarak, dinamik grupların yayın üzerinden eklenmesi veya çıkarılması (ve), grupların kullanılabilir veya kullanılamaz olması (ve) ve şebeke tarafından seçilen gruplar ( ).

Günlükteki olayları okumuşsanız, göstergenin sağ üst köşesi çevrilir (örneğin,).

Grup günlüğü 100 kadar etkinliği izleyebilir ve günlük dolduğunda eski etkinlikler otomatik olarak silinir. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için **Oku** tuşuna basın. Grup günlüğündeki tüm etkinlikleri silmek için **Oku** öğesine basarak bir etkinlik seçin ve **Seçenek**→ *Tümünü sil* öğelerini seçin.

İpucu: Grup günlüğündeki bir dinamik grubu seçmek için, grubun eklendiğini gösteren etkinliğe ilerleyin ve **Oku** ve ardından **Seç** tuşuna basın. Bir grubu, silinmemişse ve seçilen klasörde mevcutsa seçebilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 47 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

5. Hızlı Aramalar

Hızlı aramalar (şebeke hizmeti) iki kişi arasında yapılan dolaysız tek yönlü aramalardır. Alıcı cevaplamadan bağlanırlar. TETRA şebekesine ve umumi telefon şebeke numaralarına hızlı arama yapabilirsiniz.

Kuruluşunuz telsizinizi önceden yapılandırmışsa, devam eden bireysel arama yüksek öncelikli grup araması nedeniyle otomatik olarak kapatılabilir.

Şebeke devam eden bir konuşmayı sonlandırırken, bir bip sesi duyabilirsiniz ve *Hemen arama kapanması* mesajını görebilirsiniz.

Hızlı Arama Yapma

1. Bir TETRA numarası girin.
2. Bas-Konus mandalını basılı tutun, kısa uyarı tonu çaldıktan ve ekranda T görüntülendikten sonra konuşmaya başlayın.
3. Karşı tarafın konuşması için Bas-Konuş tuşunu serbest bırakın. Bir arama aldığınızda R görüntülenir.

veya

1. Bir telefon numarası girin.
2. tuşuna basın.
3. *Telefon* öğesini seçin ve Bas-Konuş tuşuna basın.

Arama türü değiştirildi görünüyorsa, arama tek yönlü telefon araması olarak değişmiştir. Konuşmaya başlamadan önce karşı taraf cevaplayana kadar beklemeniz gerekir. Aramayı sonlandırmak için, tuşuna basın.

Ayrıca Rehber'den de telefon numaralarını arayabilirsiniz; bkz. İsim Arama sayfa 70.

İpucu: Bekleme modunda, son aranan numaraların listesine ulaşmak için tuşuna bir defa basın.

TMR880i_rel6.book Page 48 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Numarayı Yeniden Kullanma

Hızlı arama bittikten sonra, karşı tarafın adı ve numarası bir süre ekranda görüntülenir ve arama göstergesi olarak değişir. Numarayı yeniden aramak için, ekranda görüntülenirken Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. tuşuna basarak numaraya telefon araması da yapabilirsiniz.

Kısaltılmış TETRA Numarasını Arama

Kısaltılmış bir TETRA numarasını aramak için, tuşuna basın, numarayı girin ve Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Kısaltılmış TETRA numaralarıyla ilgili ayrıntılar için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Hızlı Arama

- hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atamışsanız, istenilen hızlı arama tuşuna basarak ve sonra Bas-Konuş tuşunu basılı tutarak, o numaraya hızlı arama yapabilirsiniz. Bkz. Hızlı Aramalar sayfa 73.

Hızlı Arama Alma

Hızlı arama kabul ettiğiniz zaman, ekranda simgesi ile arayanın adı ve numarası ya da *Ara* ifadesi görüntülenir.

İpucu: Bir hızlı aramayı dinlerken menüyü kullanabilirsiniz.

Hızlı Aramayı Cevaplama

Bas-Konus mandalını basılı tutun, kısa uyarı tonu çaldıktan ve ekranda görüntülendikten sonra konuşmaya başlayın.

Hızlı Aramayı Reddetme

Hızlı aramayı reddetmek için, tuşuna basın.

Telsiz hızlı arama uyarısında bulunuyorsa, hızlı aramanın reddedilmesi arayana hat meşgul sinyali gönderir. Aramayı reddettiğinizde bağlantı zaten yapılmışsa arama göstergesi olarak değişir.

TMR880i_rel6.book Page 49 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

6. Telefon Aramaları

Telefon aramaları (şebeke hizmeti) normal telefon aramaları gibidir. Bu aramalar, TETRA şebeke numaralarına ve umumi telefon şebeke numaralarına yapılabilir.

Telefon aramaları normalde çift yönlü aramalardır ancak karşı tarafın terminalinin çift yönlü arama yapamaması veya arama kabul edememesi durumunda, telsiziniz tek yönlü arama yapabilir veya aramayı kabul edebilir.

Mikrofon sadece tek yönlü aramalarda kullanılabilir. Çift yönlü aramalarda, ahizesiz mikrofon ve hoparlör gibi başka donanımlar kullanabilirsiniz.

Tek yönlü ve çift yönlü aramalar farklı zil seslerine sahiptir. Zil seslerini *Tercihler* alt menüsünden değiştirebilirsiniz. Bkz. Tercihler sayfa 87.

Kuruluşunuz telsizinizi önceden yapılandırmışsa, devam eden bireysel arama yüksek öncelikli grup araması nedeniyle otomatik olarak kapatılabilir.

Şebeke devam eden bir konuşmayı sonlandırırken, bir bip sesi duyabilirsiniz ve *Hemen arama kapanması* mesajını görebilirsiniz.

Çift yönlü telefon aramaları bir şebeke hizmetidir. Detaylar ve kullanılabilirlik için, hizmet sağlayıcınızla görüşün.

■ Telefon Araması Yapma

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin. TETRA numaraları için alan kodu gerekli değildir.
2. tuşuna basın.
3. Aşağıdaki numara türlerinden birine kaydırma yapın:
   - *Özel* TETRA şebeke numarası için.
   - *Kısa numara* kısaltılmış TETRA numarası için.

TMR880i_rel6.book Page 50 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Telefon* umumi telefon şebeke numarası için.
- *Ofis dahili* ofis dahili numarası için.

  Numara türleri ile ilgili ayrıntılar için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

4. Numarayı aramak için tuşuna basın.
5. Aramayı sonlandırmak için tuşuna basın.

Ayrıca Rehber'den de telefon numaralarını arayabilirsiniz; bkz. İsim Arama sayfa 70.

Arama tek yönlü arama olarak değiştiyse, ekranda *Konuşmak için BK'yı kullan* görüntülenir ve konuşurken Bas-Konuş tuşunu basılı tutmanız gerekir. Konuşmayı sonlandırmak için, tuşuna basın.

İpucu: Bir hızlı arama veya grup araması sırasında telefon araması yapabilirsiniz. Arama yapmak için tuşuna bastıktan sonra diğer arama bağlantısı kesilir.

İpucu: Bekleme modunda, son aranan numaraların listesine erişim için tuşuna bir defa basın.

Kısaltılmış TETRA Numarasını Arama

Kısaltılmış bir TETRA numarasını aramak için, tuşuna basın, numarayı girin ve tuşuna basın. Kısaltılmış TETRA numaralarıyla ilgili ayrıntılar için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Hızlı Arama

Hızlı arama tuşlarından 2 ABC - 9 WXYZ birine bir telefon numarası atamışsanız, istenilen hızlı arama tuşuna ve tuşuna basarak, hızlı arama yapabilirsiniz. Bkz. Hızlı Aramalar sayfa 73.

Uluslararası Telefon Aramaları (şebeke hizmeti)

1. Uluslararası ön ek için *+ tuşuna iki defa basın. + karakteri uluslararası erişim kodu yerine geçmektedir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 51 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Arama Aktarma

Gönderici üzerinden gidecek bir telefon araması yapmanız gerektiğinde (örneğin; aramanın öncelikle gönderici tarafından onaylanması gerektiğinde), arama gönderici tarafından istediğiniz numaraya aktarılmadan önce, numarayı girdikten ve tuşuna bastıktan sonra *Arama aktarılıyor* görüntülenir.

In-call Seçenekleri

Çift yönlü bir arama sırasında menüye erişmek için, **Menü** tuşuna basın.

Çift yönlü bir arama sırasında **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- *Sustur* veya *Sesi aç*–Mikrofonu susturur veya sesini açar.
- *DTMF gönder*–Şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF tonları girmenize ve göndermenize izin verir.
- *Rehber*–Rehber dizinine erişiminizi sağlar.
- *Aramayı bitir*–Aramayı sonlandırır.

Telefon Aramasını Cevaplama

Zil sesi çaldığında veya tuşuna basın.

Arama tek yönlü arama ise, aramayı Bas-Konuş tuşunu basılı tutarak da cevaplayabilirsiniz. Tek yönlü arama sırasında görüntülenir.

Aramayı sonlandırmak için veya tuşuna basın.

Zil Sesini Susturma

Zil sesini susturmak için, **Sessiz** tuşuna basın.

Telefon Aramasını Reddetme

Gelen aramayı reddetmek ve arayana hat meşgul tonu göndermek için, veya **Reddet** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 52 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

7. Doğrudan Mod

Temel Bilgiler

Dogrudan modda telsizlerin birbirleriyle doğrudan iletisim kurabilmeleri için, telsiz şebeke olmaksızın çalışır. Doğrudan mod şebeke kapsama alanı içinde ve şebeke kapsama alanı dışında tek yönlü aramaları mümkün kılar. Detaylar ve kullanılabilirlik için, hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Doğrudan mod etkin olduğunda, yalnızca şebeke kullanımını gerektirmeyen telsiz fonksiyonları kullanılabilir. Doğrudan modda, metin mesajı alamaz veya gönderemez, şebeke modu aramaları yapamaz veya kabul edemez, web tarayıcısını veya veri bağlantısını kullanamaz veya şebeke kullanımının gerektiği hızlı menü öğelerini etkinleştiremezsiniz. Şebeke kullanımını gerektiren telsiz fonksiyonlarını kullanmak için, şebeke modunu etkinleştirin ve şebeke kapsama alanına dönün.

Telsiz doğrudan modda da grup ve bireysel aramalarla birlikte durum mesajlarını destekler. Bkz. Doğrudan Mod Durum Mesajları sayfa 58.

Telsizin doğrudan mod kanalları vardır ve her bir kanal en fazla üç grup içerir. Seçilen kanaldaki seçilmiş veya taranmış bir gruba yapılan bir doğrudan mod aramasını kabul etmek için, kullanıcı iletim yapan telsizin kapsama alanı içinde olmalıdır. Farklı kullanıcıların telsiz kapsama alanı değişebilir; bir konuşmayı duyuyor olsanız bile diğer konuşanların tümü sizi duyamayabilir. Etkili bir iletişim için, tüm kullanıcılar birbirlerinin kapsama alanı içinde olmalıdır.

TMR880i_rel6.book Page 53 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Doğrudan Mod İletişimine Başlama

Doğrudan Modu Etkinleştirme

Doğrudan modu etkinleştirmek için, **Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Etkin mod*→*Doğrudan* öğelerini seçin. Şebeke moduna geri dönmek için *Şebeke* öğesini seçin.

Doğrudan modu etkinleştirdiğinizde seçilen kanal ve grup daha önce doğrudan modda seçilmiş olanlardır. Şebeke moduna geri döndüğünüzde seçilen kanal ve grup, şebeke modunda en son seçilmiş olanlardır.

Telsiz normal doğrudan modda çalışırken bekleme modunda *Doğrudan mod* ifadesi görüntülenir ve doğrudan mod aramaları sırasında ekranda görüntülenir. Seçilen kanal ve grubun isimleri ekranda görüntülenir. simgesinin üstündeki çubuk haberleşmekte olduğunuz telsizin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar güçlüdür ve bağlantı iyidir.

Uygun bir doğrudan mod ağ geçidi cihazı kullanılıyorsa, bekleme modunda *Ağ geçidi* görüntülenir ve simgesinin üstündeki çubuk ağ geçidinin sinyal gücünü gösterir. Doğrudan mod aramaları sırasında simgesi görüntülenir. Uygun bir doğrudan mod tekrarlayıcı cihazı kullanılıyorsa, bekleme modundayken *Tekrarlayıcı* görüntülenir ve üstündeki çubuk ağ geçidinin sinyal gücünü gösterir. Doğrudan mod aramaları sırasında görüntülenir. Bkz. Ağ Geçidi ve Tekrarlayıcı sayfa 56.

Kanalları ve Grupları Seçme

Telsiz hafızasında 60 kadar doğrudan mod kanalı saklanabilmektedir. Her bir kanal için en fazla 3 grup saklanabilir. Bir kanalı seçmek için istenilen kanal görüntülenene kadar grup seçicisini çevirin. *Grup seçildi* görüntülenene ve telsiz kısa bir uyarı tonu verene kadar bekleyin. Sesli bildirim etkinse, grup seçicisini çevirdiğinizde telsiz kanalın dizin numarasını çalar.

TMR880i_rel6.book Page 54 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bir kanal seçtiğinizde ilk grup (A) otomatik olarak seçilir. Aynı kanalda ikinci ve üçüncü gruplar (B ve C) arasında geçiş yapmak için geri tuşuna basın. Kanalda ilk grubu (A) seçmek için geri tuşunu basılı tutun. Sesli geri bildirim etkinleştirilirse, geri tuşunu kullandığınızda telsiz grubun dizin adını (A, B veya C) bildirir.

Ayrıca kanal ve grubu kaydırma tuşlarıyla seçebilirsiniz; kanal listesine erişmek için bekleme modunda veya tuşuna basın. Bir kanal ve ilk grubunu (A) seçmek için, istenilen kanala ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Kanalda başka bir grup seçmek için, **Gruplar** tuşuna basın ve istenilen grubu seçin.

Kanaldaki Grupları Tarama

Doğrudan mod taraması aynı kanaldaki başka gruplara yapılan aramaları almanıza izin verir. **Menü**→*Ayarlar*→*Doğrudan mod ayarları*→*Doğrudan mod taraması*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin.

Doğrudan Mod Araması Alma

Doğrudan mod aramalarını grup ve bireysel adreslerden alabilirsiniz. Grup aramaları seçilen kanaldaki seçilen grup ve taranan gruplardan alınabilir. Tarama açık olmasa da, aynı frekansta olan ve önceden açık gruplar olarak tanımlanmış gruplardan grup aramalarını alabilirsiniz.

Doğrudan mod araması, R, kabul ettiğinizde konuşanın adı veya numarası ile kanal ve grubun adları görüntülenir. Arayanın adı ve numarası mevcut değilse *Ara* görüntülenir.

İletim yapan telsizle olan bağlantı kesilirse, *Bağlantı koptu* görüntülenir.

TMR880i_rel6.book Page 55 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Doğrudan Mod Aramasını Cevaplama

Kanal ve grup isimleri görüntülenirken Bas-Konuş tuşunu basılı tutun.

Arama sırasında konuşma sırasının size gelmesi için sıraya girdiğinizde, Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Sırada olduğunuzda sıraya girme sinyali çalar. Kısa uyarı tonu çaldıktan ve ekranda T görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz. Kuyruktan çıkmak için, Bas-Konuş tuşunu serbest bırakın.

Ses Önceliklendirmesi

Ses önceliklendirmesiyle (şebeke hizmeti) konuşma grubundaki haberleşmeyi önceliklendirir ve konuşma sırasının size gelmesi için sıraya girmekten kaçınabilirsiniz. Ses önceliklendirmesini kullanma hakkınız varsa seçim tuşu olan **Öncklndr.** telsiz grup aramaları aldığında kullanılabilir. Doğrudan modda yapılan bireysel arama sırasında ses önceliklendirmesi arama türünü doğrudan mod grup aramasına dönüştürür.

Ses önceliklendirmesi isteği için, **Öncklndr.** tuşuna basın ve Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Kısa ton sesi çaldıktan ve ekranda T görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

Geçici Olarak Aramayı Susturma

Telsiz doğrudan mod araması aldığında, önceden tanımlanmış bir süre içinde (0-60 saniye) tuşuna en az 1 saniye basarak aramayı susturabilirsiniz.

Doğrudan Mod Araması Yapma

Doğrudan modda tuşuna basarak arama yapamayacağınızı göz önünde bulundurun.

TMR880i_rel6.book Page 56 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Doğrudan Modda Grup Araması Yapma

1. İstediğiniz kanal ve grup adlarının görüntülendiğinden emin olun.
2. Bas-Konuş tuşunu basılı tutun ve kısa uyarı tonu çaldıktan ve ekranda T görüntülendikten sonra konuşmaya başlayın.

Bekleme modunda − tuşunu basılı tutmak, seçilen kanaldaki ilk gruba arama yapar.

Doğrudan Modda Bireysel Arama Yapma

1. Alıcının bireysel numarasını girin.
2. Bas-Konuş tuşunu veya − tuşunu basılı tutun. Girilen bireysel numaraya arama yapılır; kısa uyarı tonu çaldıktan ve ekranda T görüntülendikten sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

Ağ Geçidi ve Tekrarlayıcı

Kuruluşunuzda ayrı doğrudan mod ağ geçidi cihazları veya doğrudan mod tekrarlayıcı cihazları bulunabilir. Cihazlar belirli frekanslarda çalışır ve telsiziniz uyumlu cihazın kapsama alanı içinde ve doğrudan modda cihazla aynı frekansta çalışırken telsize ek bir hizmet sunar.

Telsiz, doğrudan moda uyumlu ağ geçidi cihazının kullanılabildiği bir yerde doğrudan mod kanal ve grubunda olduğu zaman, bekleme modunda *Ağ geçidi* görüntülenir ve doğrudan mod aramaları süresince de ekranda kalır. Böyle bir kanal ve grupta doğrudan mod aramaları ağ geçidi cihazı yoluyla gönderilir. Grup aramalarının doğrudan mod grubuna iletilmesine ek olarak, ağ geçidi cihazı hizmet sağlayıcınız tarafından önceden tanımlanmış bir şebeke modu konuşma grubuna giden aramaları da iletir ve o gruptan gelen grup aramalarını kabul edebilirsiniz. Telsiziniz, ağ geçidi cihazı tarafından sunulabilecek diğer hizmetleri desteklemez.

Ağ geçidi cihazıyla bağlantı kesilirse, ekranda *Ağ geçidi bağlantısı koptu* uyarısı görüntülenir ve telsiz normal doğrudan modda çalışmaya devam eder.

TMR880i_rel6.book Page 57 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Aramalar doğrudan mod ağ geçidi cihazı üzerinden gönderildiği zaman, normal doğrudan mod aramaları kadar hızlı bağlanamazlar.

Telsiz, doğrudan moda uyumlu tekrarlayıcı cihazın kullanılabildiği bir yerde doğrudan mod kanalında olduğu zaman, bekleme modunda *Tekrarlayıcı* görüntülenir ve doğrudan mod aramaları süresince de ■··◢ ekranda kalır. Benzer bir kanalda, doğrudan mod aramalarının yapıldığı ve kabul edildiği kapsama alanı genişletilebilir. Aramalar, tekrarlayıcı cihaz yoluyla doğrudan modda ve aynı kanalda olan ve bu tür tekrarlayıcı cihazları destekleyen diğer telsizlere yönlendirilirler.

Tekrarlayıcı cihazla bağlantı kesilirse, *Tekrarlayıcı bağlantısı koptu* görüntülenir ve telsiz normal doğrudan modda çalışmaya devam eder.

Ayrıca bkz. Doğrudan mod ayarları sayfa 90.

■ Doğrudan Modda Kırmızı Tuş Aramaları ve Acil Durum Aramaları

Şebeke kapsama alanı içinde değilseniz, şebeke modunda olan hedefe acil durum aramalarını veya **kırmızı tuş aramalarını** yapamazsınız.

Doğrudan modda acil telefon numarasına bir acil durum araması yapmaya çalışırsanız, telsiz şebeke moduna geçer, şebekeye bağlanmaya ve arama yapmaya çalışır.

Kuruluşunuz her bir doğrudan mod kanalı için telsizi; doğrudan modda önceden tanımlı bir doğrudan mod grubuna **kırmızı tuş aramaları** yapması veya şebeke moduna geçip, şebekede **kırmızı tuş aramaları** için önceden tanımlanmış hedefi aramaya çalışması için tanımlayabilir.

Doğrudan mod **kırmızı tuş aramalarını** önceden tanımlamak şu şekilde mümkündür: Telsiz şebeke moduna geçer ve arama yapmaya çalışır ancak hizmet önceden tanımlanan süre içinde (1-60 saniye) onaylanmazsa telsiz doğrudan mod ayarına geri döner ve doğrudan mod grubuna **kırmızı tuş araması** yapar.

TMR880i_rel6.book Page 58 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kırmızı fonksiyon tuşunu basılı tutun, telsiz **kırmızı tuş araması** yapmaya hazırlanır. Kırmızı fonksiyon tuşunu ve geri tuşunu basılı tutun, telsiz sessiz bir **kırmızı tuş araması** yapmaya hazırlanır. Ancak, sessiz arama önceden tanımlı bir doğrudan mod grubuna yapılırsa, gruba sıradan bir **kırmızı tuş araması** olarak değişir. Ayrıca bkz. Kırmızı Tuş Aramaları ve Durum Gönderme sayfa 22.

Uyumlu bir doğrudan mod ağ geçidi cihazı varsa ve **kırmızı tuş araması** önceden tanımlı doğrudan mod grubuna yapılırsa, arama ağ geçidi cihazı için önceden tanımlanan şebeke modu grubuna da iletilebilir.

Telsiz **kırmızı tuş araması** kabul ederse veya acil telefon numarası olarak önceden tanımlanan bir hedefe arama yaparsa, telsiz bir uyarı tonu çalar ve arama bilgisi ile birlikte *Acil arama* görüntülenir.

Doğrudan Mod Durum Mesajları

Telsiziniz doğrudan modda durum mesajları göndermeyi ve almayı destekler. Durum mesajları doğrudan modda olan bir telsizden şebeke modundaki bir telsize doğrudan mod ağ geçidi yoluyla gönderilebilir. Durum mesajları bireysel veya grup adresli olabilir.

Durum mesajları bekleme modunda gönderilebilir ve alınabilir. Doğrudan modda konuşma sırasında da alınabilirler ve doğrudan modda konuşmanın iletimi sırasında gönderilebilirler.

TMR880i_rel6.book Page 59 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

8. Konumlama

GPS Alıcısı

Küresel Konumlama Sistemi (GPS), 24 adet uydu ve uyduların çalışmasını takip eden yer istasyonlarını içeren dünya çapındaki bir telsiz dolaşım sistemidir. Telsiziniz dahili bir GPS alıcısı ile donatılmıştır.

EADS TMR880i'nin içindeki GPS alıcısı gibi bir GPS terminali, uydulardan düşük güçlü telsiz sinyallerini alır ve sinyallerin dolaşım zamanını ölçer. GPS alıcısı dolaşım zamanından ölçeklerin aslına göre kendi yerini hesaplar.

GPS uygulamalarını *Konumlama* menüsünde bulabilirsiniz. GPS alıcısı açık olduğunda görüntülenir. Gösterge yanıp sönüyorsa, GPS alıcısı bulunduğu yeri hesaplıyordur.

Not: Küresel Konumlama Sistemi

Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sistemin doğruluğu ve bakımının tek sorumlusu olan A.B.D. hükümeti tarafından işletilmektedir.

Konum bilgilerinin doğruluğu, A.B.D. hükümeti tarafından GPS uydularında yapılan ayarlamalardan etkilenebilir ve A.B.D. Savunma Bakanlığı sivil GPS politikası ve Federal Telsiz Dolaşımı Planı ile değişikliklere tabi tutulabilir. Doğruluk bozuk uydu geometrisinden de etkilenebilir.

GPS sinyallerinin kullanılabilirliği ve kalitesi hava koşullarına ek olarak binalar ve doğal engellerden etkilenebilmektedir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısı açık havada kullanılmalıdır.

Bundan dolayı GPS, kusursuz bir yer ölçümü için kullanılmamalıdır ve sadece GPS alıcısından elde edilen konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

TMR880i_rel6.book Page 60 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Konumlama

Menü→*Konumlama* ögelerini seçin.

GPS bağlantısı kurmak bir kaç saniyeden bir kaç dakikaya kadar sürebilir. GPS sinyallerinin kullanılabilirliği ve kalitesi binalar, doğal engeller ve hava koşullarından etkilenebilmektedir. GPS alıcısı açık olduğunda görüntülenir. Gösterge yanıp sönüyorsa, GPS alıcısı bulunduğu yeri hesaplıyordur.

Konum bilgisi

GPS alıcısını etkinleştirmek ve mevcut konum bilgilerini görüntülemek için, **Menü**→*Konumlama*→*Konum bilgisi* öğelerini seçin. Ekranlar arasında ilerlemek için ve tuşlarını kullanın.

İlk ekran WGS-84 formatında (bir coğrafi koordinat sistemi) o anki coğrafi koordinatları ve yer bilgisinin doğruluk tahminini içerir. Doğru koordinatlar sadece GPS alıcısı gereken konum bilgisini GPS uydularından alırsa görüntülenir.

İkinci ekran ortalama deniz seviyesinden yaklaşık yükseklik değerini gösterir. Cihaz hareket ediyorsa, yaklaşık hız ve hareketin kuzey baz alınarak derece cinsinden yaklaşık yönü de gösterilir.

Üçüncü ekran Evrensel Saat (UTC) formatında ölçümün yaklaşık zamanını ve telsizin bağlandığı uyduların sayısını (maks. 12) gösterir.

Ekranın en üstündeki metin GPS alıcısının durumu hakkında size bilgi verir. Ekranda *GPS düzelt. yok* görüntüleniyorsa, GPS alıcısı ya yerini hesaplıyordur ya da uydudan bilgi alamıyordur; bu durumda doğru koordinatlar görüntülenemez. Yeni konum bilgisi uydulardan alınana kadar önceden hesaplanmış konuma ait koordinatlar ekranda kalır.

Ekranda *2-D konumlama* görüntülenirse, koordinatlar görüntülenir ancak alıcı sadece üç uydudan bilgi aldığı için rakım hesaplanamaz. Ekranda *3-D konumlama* görüntülenirse, alıcı en az dört uydudan bilgi alabilmektedir ve koordinatlar ile yükseklik hesaplanabilir.

Görüntülenen konum bilgisini yol işareti olarak kaydetmek isterseniz, **Kaydet** öğesini seçin. Yol işareti için bir isim girin ve eğer istenirse kısa bir bilgi ekleyin.

TMR880i_rel6.book Page 61 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Yol işaretleri

Konum bilgisi alt menüsünde konum bilgisinin bir bölümünü daha sonra kullanmak üzere yol işareti olarak kaydedebilirsiniz. Maksimum 100 yol işareti kaydedebilirsiniz. Metin mesajı olarak alınmış yol işaretlerini de saklayabilirsiniz. Bkz. Metin Mesajlarını Okuma sayfa 82.

Kaydedilmiş yol işaretlerinin bir listesini görmek için **Menü**→ *Konumlama*→*Yol işaretleri* öğelerini seçin. İstenilen yol işaretine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın:

- *Sil*–yol işaretini silmek için.
- *Tümünü sil*–kaydedilmiş tüm yol işaretlerini silmek için.
- *Mesaj olrk. gönder*–yol işaretinin adını, koordinatlarını ve notları metin mesajı olarak göndermek için.
- *İsmi düzelt*–yol işaretinin adını düzenlemek için.
- *Notu düzenle*–yol işareti notlarını düzenlemek için.
- *Yol işaretine git*–pusula tarzı bir uygulama açmak için. Bkz. Yol işareti Rehberi sayfa 62.
- *Yol işareti ekle*–el ile yeni bir yol işareti eklemek için. Yol işaretleri yol işareti listesinde mevcutsa, **Seç** tuşuna basın ve istenen koordinatları girin. Önceki yer işaretleri mevcut değilse, **Ekle** tuşuna basın ve istenen koordinatları girin. Yeni yol işareti eklemeden önce, ekranda ya o anki koordinatlar, önceden hesaplanmış konumun koordinatları ya da varsayılan değer görüntülenir.
- *Bekl. moduna git*–bekleme modu ekranında konum bilgisini görüntülemek için. Bkz. Bekleme Modunda Yol İşareti Bilgisi sayfa 62.
- *Hafıza durumu*–hafızaya kaç adet yol işareti daha kaydedilebileceğini ve kaç yol işaretinin kayıtlı olduğunu görmek için.

TMR880i_rel6.book Page 62 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Yol işareti bilgisini görüntülemek için, istenen yol işaretini seçin. İlk ekran coğrafi koordinatları ve koordinatların doğruluk tahminini içerir. İkinci ekran ölçümün tarihini ve zamanını, üçüncü ekran ise varsa yol işaretine ait notları içerir. Ekranlar arasında geçiş yapmak için ⌒ ve ⌣ tuşlarını kullanın. Yol işaretini metin mesajı olarak göndermek veya yol işareti ismini veya notunu düzenlemek için **Seçenek** tuşuna basın.

Yol işareti Rehberi

Yol işareti rehber uygulamalarına açık havada başlayın. Eğer kapalı mekanda başlanırsa, GPS alıcısı uydulardan bilgi alamaz ve doğru koordinatlar görüntülenemez.

Hedefi bulmak için kaydedilmiş bir yol işaretinin koordinatlarını kullanabilirsiniz. Listedeki yol işaretine ilerleyin ve **Git** öğesini seçin. Yol işareti rehber uygulaması açılır.

Yol işareti rehber uygulaması hedefe olan en doğru güzergahı ve en kısa mesafeyi göstermek için tasarlanmıştır. Güzergah üzerindeki binalar ve doğal engeller gibi herhangi bir engel yok sayılır.

Yol işareti rehberi sadece hareket halinde iken etkinleşir.

Ana yönler N (Kuzey), E (Doğu), S (Güney) ve W (Batı) olur. Kuzey, Kuzey Kutbu'dur. Küçük ok hedef koordinatların yönünü belirtir. Hedef koordinatlara ulaşmak için, hedef koordinatlara dönün ve ok yönünde hareket edin.

Seçilen yol işaretinin adı, hedefe olan uzaklığı ve hareket hızınız ekranın üst köşesinde görüntülenir. Mevcut koordinatları, hedef koordinatları, doğruluğu, konumlamada kullanılan uyduların sayısını ve rakımı görüntülemek için, ekranda aşağı doğru kaydırma yapın.

Kaydedilen yol işareti listesine geri gönmek için, **Geri** öğesini seçin.

Bekleme Modunda Yol İşareti Bilgisi

Bekleme modunda o anki konum bilgilerinizi görmek için (yapılmakta olan bir arama yokken), *Bekl. modunda konum bilgisi göster*→*Açık* öğelerini seçin (bkz. *Bekl. modunda konum bilgisi göster* sayfa 65). Bundan sonra, **Menü**→*Konumlama*→*Konum bilgisi* öğelerini seçin ve kırmızı fonksiyon tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 63 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bekleme modunda belirli bir yol işaretini takip edebilmek için (mevcut koordinatları, hedef yol işaretinin adını, yol işaretine olan uzaklığı ve yol işaretinin yönünü işaret eden oku görmek için) *Bekl. modunda konum bilgisi göster*→*Açık* öğeleri seçildikten sonra aşağıdakilerden birini yapın:

1. Listedeki hedef yol işaretine ilerleyin, sırasıyla **Seç**→**Git**→ **Geri**→**Seçenek** tuşlarına basın ve listede *Bekl. moduna git* öğesine ilerleyin.
2. Listedeki hedef yol işaretine ilerleyin ve **Seç**→**Git**→**Geri**→ **Geri**→**Seçenek** tuşlarına basın ve listede *Bekl. moduna git* öğesine ilerleyin.

Bekleme modunda konum bilgisini devreden çıkarmak için, **Git** tuşuna basın ve *Bekl. modu konm.* öğesini seçin. *Kapalı* öğesini seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Bekleme modu ekranından yol işareti bilgisini kaldırmak için, bekleme modundan yol işareti bilgisinin etkinliğini kaldırın. **Git** tuşuna basın ve *Bekl. yol işrt. kapl.* öğesini seçin.

Konum ayarları

Konumlama ile ilgili ayarları değiştirmek için **Menü**→*Konumlama*→ *Konum ayarları* öğelerini seçin. Konum ayarlarını değiştirebilmeniz için erişim hakkınızın olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

GPS alıcı

Menüden *Konumlama* ayarını açtığınız, NMEA arayüzünü kullanarak bilgi göndereceğiniz veya cevaplanan bir konum isteği aldığınız zaman GPS alıcısını etkinleştirmek için *GPS alıcı*→*GPS otomatik* öğelerini seçin. GPS alıcısını her zaman etkin kılmak için *GPS hep açık* öğesini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 64 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Konum bilgisi gönd. izin ver

Telsiz, konum bilgisi veya şebeke bilgisi için talepte bulunabilir. Şebeke bazlı konumlamada telsizin yaklaşık konumu, GPS uyduları kullanılmaksızın, baz istasyonlarının konumuna göre hesaplanmaktadır. Konum bilgisi gönderimi yalnızca şebeke modunda ve iletim engellemesi devre dışıyken mümkündür.

Bu özellik ve bu özelliğin doğruluğu şebekeye, uydu sistemlerine (GPS kullanıldığı zaman) ve bilgiyi alan kuruluşa bağlıdır. Bu özellik her alanda ve her zaman çalışmayabilir.

Telsizin konum isteklerine nasıl cevap vereceği veya konum bilgisini otomatik olarak nasıl göndereceğini ayarlamak için, *Konum bilgisi gönd. izin ver* ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Evet*—Bir zaman dilimi veya uzaklık gibi önceden tanımlanmış bir değere ulaşıldığında ya da kuruluşunuz tarafından onaylanan numaralardan konum bilgisi isteği aldığınız zaman, telsiz konum bilgisi göndermeye hazırlanır. Telsiz kullanıcıyı haberdar etmeksizin geri planda konum bilgisi isteğini gönderir.
- *Hayır*—Telsiz, konum bilgisi isteği alınsa bile, konum bilgisi isteğini göndermez.
- *Sadece acil aramalar*—Telsizinizde programlanmış acil durum numarasına yapılan bir arama sırasında ya da bir şebeke modu hedefine **kırmızı tuş araması** veya sessiz **kırmızı tuş araması** esnasında, telsiz sadece onaylanmış numaralardan alınan konum isteklerini cevaplar. Arama sona ermeden telsiziniz mevcut koordinatları belirlemek için gereken konum bilgisini uydulardan temin edemiyorsa, alıcı tarafından en son hesaplanan koordinatlar gönderilir.

  Bu aramalar sırasında kurumunuz tarafından önceden tanımlanmışsa, konum bilgisi hangi ayarın seçildiğine bakılmaksızın, GPS alıcısından şebekeye gönderilebilir.

TMR880i_rel6.book Page 65 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

NMEA arayüzü

Telsiz bir data kablosu ile uyumlu bir PC'ye bağlanmışsa PC'deki uyumlu harita uygulamalarına konum bilgisini gönderebilirsiniz. Veri transferi için NMEA-0183 protokolü sürüm 3.0 kullanılır. GPS alıcısını etkinleştirmek veya etkinliğini kaldırmak ve konum bilgisinin uyumlu bir PC'ye gönderilmesi için, *NMEA arayüzü*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin. *NMEA arayüzü Açık* iken ekranda ( ) görüntülenir.

Onaylanmış NMEA kararı GPRMC, GPVTG, GPGGA, GPGLL, GPGSA, ve GPGSV içermektedir. NMEA arayüzünün varsayılan veri transfer oranı 4800 b/s'dir. NMEA veri transferi etkin olduğunda AT komutu kullanılamaz.

Koordinat biçimi

WGS-84 koordinatlarının nasıl görüntüleneceğini belirlemek için, *Koordinat biçimi*→*ddd°dd'ss"*, *ddd°dd,ddd'* veya *ddd,ddddd°* seçilir.

Ölçü birimlerini değiştir

Konum bilgisini görüntülerken hangi birimlerin kullanılacağını seçmek için, *Ölçü birimlerini değiştir* öğesini seçin. *Doğruluk*, *Hız* ve *Rakım* için birimleri ayrı ayrı seçebilirsiniz.

Bekl. modunda konum bilgisi göster

Bekleme modunda konum bilgisinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için, *Bekl. modunda konum bilgisi göster*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin. Varsayılan olarak, seçilmiş olan mevcut seçenek vurgulu görüntülenir. Başlangıçta varsayılan *Kapalı*'dır.

Bekl. yol işrt. kapl.

Bekleme modu ekranından yol işareti bilgisini kaldırmak için, *Bekl. yol işrt. kapl.* öğesini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 66 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

9. Metin Yazma

Metni, örneğin mesaj yazarken, iki farklı şekilde yazabilirsiniz. Normal metin girişini veya akıllı metin girişini kullanabilirsiniz. Telsiziniz akıllı metin girişini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi için kuruluşunuz ile görüşün.

Metin yazarken, ekranın sol üst köşesindeki, akıllı metin girişini ve normal metin girişini ifade eder. Harf durumu metin girişi göstergelerinin yanındaki Abc, abc veya ABC göstergeleri ile belirtilir ve * tuşuna basarak harf durumunu değiştirebilirsiniz. Sayı modu 123 tarafından gösterilir. Sayı modunu değiştirmek için, * tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu* öğesini seçin. Harf moduna geri dönmek için * tuşunu basılı tutun.

Metin yazarken, kullanılan dil için geçerli ise, akıllı metin girişini ayarlamak için **Seçenek**→*Tahmin açık* öğelerini seçin. Normal metin girişine geri dönmek için *Tahmin kapalı* öğesini seçin. Yazım dilini geçici olarak değiştirmek için *Yazma dili* öğesini seçin.

İpucu: Metin mesajı yazarken akıllı metin girişini hızlıca açmak veya kapatmak için, * tuşuna iki kere basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Metin yazmak ve metinleri görüntülemek için farklı bir dili ayarlamak için bkz. Dil ayarları sayfa 89.

■ Akıllı Metin Girişi

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Akıllı metin girişi yeni kelimeler de eklenebilen bir dahili sözlüğe dayalıdır.

1. 2 - 9 tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Bir harf için her bir tuşa bir kez basın. Kelime basılan her tuştan sonra değişecektir.

   Mektup modundayken sayı girmek için, istenilen numara tuşunu basılı tutun. Daha fazla bilgi için, bkz. İpuçları sayfa 67.

TMR880i_rel6.book Page 67 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

2. Kelimeyi yazmayı bitirdiğiniz zaman, kelime doğru ise tuşuna basarak onaylayın veya tuşuna basarak bir boşluk ekleyin.

   Kelime doğru değilse istediğiniz kelime ekranda görüntülenene kadar tuşuna tekrar tekrar basın ve onaylayın. Ya da, **Seçenek**→*Uygun kayıtlar* öğelerini seçin.

3. Bir sonraki kelimeyi yazmaya başlayın.

Bileşik kelimeleri yazarken, kelimenin ilk bölümünü yazın ve tuşuna basarak onaylayın. Kelimenin son bölümünü yazın ve ya da tuşuna basarak onaylayın.

Normal Metin Girişi

İstediğiniz harf görüntülenene kadar tekrar tekrar - arasındaki numara tuşlarına basın. Kullanılabilen tüm karakterler tuşların üzerinde gösterilmemiştir. Kullanılabilir karakterler *Dil ayarları* öğesinde seçili olan dile bağlıdır; bkz. Dil ayarları sayfa 89. Kullanmak istediğiniz bir sonraki harf en son kullandığınız tuşta ise imleç görünene kadar bekleyin ya da ilerleme tuşlarından herhangi birine basın ve harfi girin.

Mektup modundayken sayı girmek için, istenilen numara tuşunu basılı tutun. Ortak kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler tuşunun altında mevcuttur.

İpuçları

- Boşluk eklemek için tuşuna basın.
- İmlecin solundaki harfi silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha hızlı silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Normal metin girişini kullanırken özel bir karakter eklemek için tuşuna basın. Akıllı metin girişini kullanırken tuşunu basılı tutun ya da **Seçenek**→*Simge girin* öğesini seçin.

- Rehber'de arayarak bir isim veya telefon numarası girmek için **Seçenek**→*Kartvizit ekle* veya *Numara gir* öğelerini seçin.
- Akıllı metin girişini kullanırken bir kelime eklemek için, **Seçenek**→*Kelime girin* öğelerini seçin. Normal metin girişini kullanarak kelimeyi yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Kelime sözlüğe de eklenmiş olacaktır.

TMR880i_rel6.book Page 69 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

10. Rehber

Rehber dizini altında yer alan bir isme, birden çok telefon numarası, e-posta adresi, sokak adresi veya isimlerin altına eklenen notlar gibi birçok metin kaydedebilirsiniz.

Rehber dizinindeki isim listesine hızlı bir şekilde erişmek için, bekleme modunda **İsimler** tuşuna basın. Rehber menüsünü açmak için **Menü**→*Rehber* öğelerini seçin.

Rehber ayrıca yayın yoluyla programlama kullanılarak güncellenebilir. Yeni rehber şebekeden gönderilebilir ya da mevcut numaralar düzenlenebilir. Rehber güncellendiğinde, telsiz bir uyarı tonu çalar ve ekranda *Rehber güncellendi* görüntülenir. Aynı isim şebekeden programlanan Rehber'de mevcutsa, şebekeden programlanan numara varsayılan numara olarak gönderilir. Bu özellik doğrudan modda iken kullanılamaz.

Ayrıca abone kimliğine ilişkin ayrıntıları ve eğer tanımlanmışsa terminalin yazılım versiyonu bilgisini **Menü**→*Rehber*→ *Terminal bilgisi*.

İsim ve Numaraları Kaydetme

Rehber'de en fazla 255 isim ve telefon numarası ile bunların altında en çok beş numara ile en çok iki metin notu kaydedebilirsiniz. Telsiz hafızanız yeterli ise 255 isim ve telefon numarasından daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

Her bir numara Rehber'e kaydedildiğinde bir numara türüne atanmalıdır. Kaydedilen bir numarayı, ancak doğru bir numara türüne kaydedilmişse arayabilirsiniz.

Bir ismin altına kaydedilen ilk numara otomatik olarak, varsayılan numara olarak ayarlanır. Rehberden, örneğin bir arama yapmak için bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediyseniz varsayılan numara kullanılır. Varsayılan numara, numara türü göstergesini çevreleyen bir kutu şekli ile gösterilir (örneğin,).

TMR880i_rel6.book Page 70 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

1. **Menü**→*Rehber*→*Yeni kartvizit ekle* öğesini seçin.
2. İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.
3. Alan kodunu ve telefon numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Aşağıdaki numara türlerinden birini seçin:
   - *Özel* ( ) kısaltılmış TETRA numarası haricinde bir TETRA numarası için.
   - *Kısa numara* ( ) kısaltılmış bir TETRA numarası için.
   - *Telefon* ( ) umumi telefon şebekesi için.
   - *Ofis dahili* ( ) bir dahili ofis numarası için.
5. Numara ve isim kaydedileceği zaman **Bitti** tuşuna basın.

İpucu: Bekleme modunda iken bir telefon numarasını kaydetmek için, numarayı girin ve **Kaydet** tuşuna basın.

İsim Arama

1. **İsimler** tuşuna basın ve aradığınız ismin ilk karakterlerini girin. Ya da, **Menü**→*Rehber*→*Bul* öğelerini seçin. Aradığınız isme ait ilk karakterleri girin ve **Bul** tuşuna basın.
2. İstediğiniz isme ilerleyin.
3. İstediğiniz isim vurgulu olduğunda varsayılan numarayı arayabilirsiniz. Telefon araması yapmak için, tuşuna basın. Hızlı arama yapmak için Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Hızlı aramalar TETRA şebekesi ve umumi telefon şebekesi numaralarına yapılabilir.

   Bir ismin altında birden çok numara kaydedilmişse ve bunlardan birini aramak istiyorsanız, ilk olarak **Bilgiler** tuşuna basın ve aramak istediğiniz numaraya ilerleyin.

İpucu: Bir arama sırasında isim aramak için **Seçenek**→*Rehber*→*Bul* öğelerini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 71 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kartvizit Alma ve Gönderme

Kartvizit Gönderme

Kartvizit kaydını bireysel bir alıcıya veya bir gruba gönderebilirsiniz.

1. **Menü**→*Rehber*→*Bul* öğesini seçin.
2. Göndermek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
3. Kartviziti bir kişiye veya gruba göndermek istemenize bağlı olarak **Seçenek**→*Kartvizit gönder* ve *Rehber* veya *Konuş. grupları* öğelerini seçin.
4. Alıcıyı veya grubu seçin ve **OK** tuşuna basın. Bundan sonra kartvizitin gönderileceği telefon numarası görüntülenir. **OK** tuşuna basın.

   Kartvizit kaydı gönderildikten sonra, *Kartvizit bilgileri gönderildi* görüntülenir.

Kartvizit Alma

Kartvizit kaydı aldığınız zaman, telsiziniz özel bir uyarı tonu çalar.

İzinli numaralar listesinede bulunan bir gönderenden yeni bir kartvizit kaydı veya halihazırda mevcut olan kartvizit kaydına ait yeni bir numara aldığınız zaman, *Rehber güncellendi* görüntülenir. Bu, yeni kayıt veya güncelleme Rehber'e kaydedildi anlamına gelmektedir. **OK** tuşuna basarsanız telsiz önceki duruma geri döner. **Çık** tuşuna basarsanız telsiz bekleme moduna geri döner.

İzinli numaralar listesinde olmayan bir gönderenden yeni bir kartvizit kaydı aldığınızda, *Kartvizit ismi alındı. Rehber'e eklensin mi?* görüntülenir. **Evet** tuşuna basarsanız *Telefon hafızasına kaydedildi* görüntülenir. **Hayır** tuşuna basarsanız, yeni kartvizit kaydı Rehber'e eklenmez.

TMR880i_rel6.book Page 72 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

İzinli numaralar listesinde olmayan bir gönderenden halihazırda mevcut olan bir kartvizit kaydı aldığınızda, *Kartvizit ismi alındı. Rehber'e eklensin mi?* görüntülenir. **Evet** tuşuna basarsanız *Mevcut kartvizite eklensin mi?* görüntülenir. **Evet** tuşuna basarsanız *Telefon hafızasına kaydedildi* görüntülenir. **Hayır** tuşuna basarsanız Rehber'deki mevcut kartvizit kaydı güncellenmez.

■ Rehber Dizinini Düzenleme

Numara ve Metin Öğeleri Ekleme

Rehber'deki bir kartvizite bir telefon numarası veya metin öğesi eklemek için, önce isimlerin listesine girin, yeni bir numara veya metin öğesi eklemek istediginiz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek**→*Numara ekle* veya *Bilgi ekle* öğelerini seçin ve numara veya metin türlerinden birini seçin. Numarayı veya metni girin ve kaydetmek için **OK** tuşuna basın. Numara ve metin öğelerini düzenlemek ve silmek için de seçenekler vardır.

İpucu: Ayrıca **Menü**→*Rehber*→*İsmi düzelt* veya *Numara ekle* öğelerini seçerek isimleri düzenleyebilir veya numara ekleyebilirsiniz.

Numara Türünü Değiştirme

İsimler listesinde, kaydırma yaparak istediğiniz isme gelin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Türünü değiştirmek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek**→*Türünü değiştir* öğelerini seçin.

Varsayılan Numarayı Değiştirme

İsimler listesinde, kaydırma yaparak istediğiniz isme gelin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Varsayılan numara olarak ayarlayacağınız numaraya kaydırma yaparak ilerleyin ve **Seçenek**→*Varsayılan yap* öğelerini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 73 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kartvizit Kaydı Silme

Tek bir kartvizit kaydını silmek için, silmek istediğiniz isim ve numarayı bulun. **Bilgiler** tuşuna basın ve **Seçenek**→*Sil* öğelerini seçin. Veya **Menü**→*Rehber*→*Sil*→*Sırayla* öğelerini seçin.

Rehber dizinindeki tüm kartvizit ve numaraları silmek için **Menü**→*Rehber*→*Sil*→*Tümünü sil* öğelerini seçin. *Emin misiniz?* görüntülendiğinde, **OK** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

■ Rehber Ayarları

Menü→*Rehber*→*Ayarlar* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Rehber görünümü*—Telsizinizin kayıtlı isimleri ve numaraları nasıl görüntüleyeceğini seçebilirsiniz: *Normal isim listesi* bir defada beş ismi, *İsim ve numara* bir defada bir isim ve telefon numarasını gösterir.
- *Hafıza durumu*—Telsizin kullanımda olan dahili hafızasının yüzdesini kontrol edebilir ve kalan boş hafıza durumunu görebilirsiniz.

■ Hızlı Aramalar

2 ABC - 9 WXYZ arasındaki tuşlardan her birini hızlı arama tuşu olarak ayarlayabilirsiniz.

1. **Menü**→*Rehber*→*Hızlı arama* öğesini seçin. İstenilen hızlı arama tuşuna (2 ila 9) ilerleyin ve **Ata** tuşuna basın.
2. **Bul** tuşuna basın ve istenilen isim ve numarayı seçin.

Bir numara hızlı arama tuşlarından birine atandıktan sonra **Seçenek** tuşuna basın ve atanmış olan telefon numarasını görüntüleyin, değiştirin veya silin.

Hızlı arama ile arama yapacaksanız, bkz. Hızlı Arama sayfa 48 ve 50.

TMR880i_rel6.book Page 74 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Arayan grupları

Belli bir isim ve telefon numarasından arama kabul ettiğinizde, telsizinizi özel bir zil sesi çalması ve ekranda grafik görüntülemesi için ayarlayabilirsiniz. **Menü**→*Rehber*→öğesini seçin *Arayan grupları* öğelerini ve istediğiniz arayan grubunu seçin. *Grup ismi*, *Grup zil sesi* ve *Grup logosu* için seçenekleri değiştirebilir ve *Grup üyeleri* öğesinden arayan grubun üye listesini düzenleyebilirsiniz.

Tercihlerdeki *Şunu bildir* ayarını belirli bir arayan grubuna ait isim ve numaralardan yapılan telefon aramalarında telsizin çalması için ayarlayabilirsiniz. Bkz. Tercihler sayfa 87.

Terminal bilgisi

Ayrıca tanımlanmışsa abone kimliğine ilişkin ayrıntıları ve kuruluşunuz tarafından yazılan kısa bir yazıyı **Menü**→ *Rehber*→*Terminal bilgisi* öğelerini seçerek görebilirsiniz. Ayrıca terminal yazılım versiyonu bilgisini de görebilirsiniz.

TMR880i_rel6.book Page 75 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

11. Menü Fonksiyonları

■ Durum msjlr. (Menü 1)



Menü→*Durum msjlr.* öğesini seçin. Durum mesajlarını (şebeke hizmeti) okuyabilir, gönderebilir ve daha sonra kullanmak üzere kaydedebiliriniz.

Üç tip durum mesajı vardır:

- **Durum Mesajları** önceden tanımlanmış değişen içerikli mesajlardır. Seçtiğiniz alıcıya gönderebilirsiniz.
- **Durum Göstergeleri** önceden tanımlanmış değişen içerikli mesajlardır. Önceden tanımlanmış bir alıcıya gönderebilirsiniz.
- **Geri arama isteği** "geri ara" mesajını içerir. Seçilen alıcılarınıza geri arama isteği gönderebilirsiniz.

Durum ve durum gösterge mesajları sayılar içerir. Telsiz hafızasında sayıya karşılık gelen bir metin varsa, mesajları aldığınızda metin görüntülenir veya *Durum gönder* alt menüsü ile gönderilir.

Şebeke ayarları, konuşma grubu adreslerine gönderilen geri arama isteği ve durum göstergelerinin alıcılarını etkiler. Alıcı ya konuşma grubu göndericisidir ya da tüm konuşma grubu üyeleridir.

Kuruluşunuz tarafından önceden tanımlanmışsa, bir durum mesajı gönderdiğinizde ve *Konum bilgisi gönd. izin ver* etkinse, telsiziniz konum bilgisini kuruluşunuza gönderebilir. Bkz. Konum ayarları sayfa 63. Konum bilgisi gönderimi yalnızca şebeke modunda ve iletim engellemesi devre dışıyken mümkündür.

Telsiziniz bekleme modunda da durum mesajları gönderir ve kabul eder. Bkz. Doğrudan Mod Durum Mesajları sayfa 58.

Birim Uyarı Mesajları

Birim uyarısı şebeke hizmeti durum mesajının bir türüdür. İzleyen telsiz trafiğinde kişileri uyarmak için kullanılır. Bir birim uyarı mesajı aldıysanız, sonraki aramalara ve mesajlara özellikle dikkat ediniz.

TMR880i_rel6.book Page 76 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Birim uyarı mesajlarının içeriği kuruluşunuz tarafından önceden tanımlanmıştır. Birim uyarı mesajı aldığınız zaman, mesaj görüntülenir ve telsiz bir uyarı tonu çalar, ışıklar yanar ve *Genel* tercihi etkinleşir. Alarmı durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.

Birim uyarı mesajı göndermek durum mesajı göndermek gibidir.

Durum Mesajı Gönderme



İpucu: Durum mesajı göndermek için, bekleme modunda ⟩ tuşuna basın.



İpucu: Bekleme modunda bir durum mesajı göndermek için, durum numarasını girin ve **Seçenek**→*Durum olrk. gönd.*→ *Statü* veya *Durum* öğelerini seçin.



İpucu: Telsizinizi, görev tuşuna ⊖ bastığınız zaman durum mesajı göndermek üzere ayarlayabilirsiniz. Seçilen grubun adresine geri arama isteği göndermek için, bekleme modunda görev tuşunu basılı tutun. Durum göstergesi göndermek için, bekleme modunda durum numarasını girin ve görev tuşunu basılı tutun. Bkz. Görev tuşu ayarı sayfa 88.

Durum mesajı veya geri arama isteği gönderme

1. **Menü**→*Durum msjlr.*→*Durum gönder* öğesini seçin.
2. Durum mesajı göndermek için, *Statü* öğesini seçin. İstenilen durum mesajına kadar kaydırma yapın ve **OK** tuşuna basın. Aynı zamanda bir mesajın ilk harflerini tuşlayarak mesajı arayabilirsiniz.

   Geri arama isteği göndermek için, *Geri arama* öğesini seçin.
3. Aşağıdakilerden birini kullanarak durum mesajının veya geri arama isteğinin alıcısını seçin:
   - Ekranda varsayılan alıcı numarası görüntülenirse, mesajı varsayılan alıcıya göndermek için **OK** tuşuna basın. Bkz. Durum ayarları sayfa 80.
   - Rehber'den Bireysel Alıcı Arama **Bul**→*Rehber* öğelerini ve istenilen isim ve numarayı seçin. Mesajı göndermek için, numara görüntülendiğinde **OK** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 77 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- Seçilen klasörde bir konuşma grubu için arama yapın. Mesajı göndermek için **Bul**→*Konuş. grupları* öğelerini ve istenilen grubu seçin.
- Telefon numarasını tuşlayın ve **OK** tuşuna basın. Aşağıdaki numara türlerinden birine kaydırma yapın: *Özel* bir TETRA şebeke numarası, *Kısa numara* kısaltılmış bir TETRA numarası, *Telefon* umumi telefon şebekesi numarası veya *Ofis dahili* bir dahili ofis numarası içindir. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın.

Durum Göstergeleri Gönderme

1. **Menü**→*Durum msjlr.*→*Durum gönder*→*Durum* öğelerini seçin.
2. İstediğiniz durum göstergesine ilerleyin ve **Gönder** tuşuna basın. Bir mesajın ilk harflerini tuşlayarak mesajı arayabilirsiniz.

Durum ayarları alt menüsünde durum göstergelerinin alıcısını görüntüleyebilirsiniz. Bkz. Durum ayarları sayfa 80.

Bekleme Modunda Son Gönderilen Durum Mesajını Ekranda Görüntüleme

Telsiz bekleme modundayken ekranda en son gönderilen durum mesajını görüntülemek için, *Durum msjlr.*→*Durum ayarları*→*Bekl. son gönderim durumu göster*→*Evet* öğelerini seçin.

Telsiz bekleme modundayken ekrandan en son gönderilen durum mesajını kaldırmak için *Durum msjlr.*→*Durum ayarları*→*Bekl. son gönderim durumu göster* →*Hayır* öğelerini seçin.

Zaman Damgalı Durum Mesajı

Telsiz, gönderilen durum mesajında bir zaman damgası içermek üzere yapılandırılabilir. Bu ayar KAPALI olarak varsayılmaktadır.

Zaman damgası mesajın ne zaman gönderildiği gösterir. Durum mesajı gönderdiğiniz zaman telsiz şebeke modunda ancak şebeke kapsama alanı dışında ise, mesaj *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir ve ekranda *Durum, giden klasörüne kaydedildi* bilgisi görüntülenir.

TMR880i_rel6.book Page 78 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Beş zaman damgalı durum mesajı için bir arabellek vardır. Yeni bir durum mesajı gönderdiğinizde arabellek dolu ise, ekranda *Durum arabelleği dolu, mesaj kaydedilmedi* görüntülenir. Telsiz şebeke kapsama alanına yeniden girdiğinde, *Giden kutusu* içinde saklanan mesajlar en eski mesajdan başlayarak gönderilir. Mesajların gönderildiği ve kabul edildiği zamanlar arasında çok belirgin bir fark yoksa, alıcı sadece durum mesajının gönderildiği zamanı görür (aksi durumda hem gönderildiği hem alındığı zaman görüntülenir.)

Durum Mesajı Okuma

Durum mesajı aldığınız zaman, bekleme modunda mesaj ve görüntülenir. Mesajın türü *Durum:* (durum mesajı bir bireye yönelikse), *Grup durumu:* (durum mesajı bir konuşma grubuna yönelikse), *Durum:* veya *Geri arama isteği:* şeklinde tanımlanır.

Mesajı okuduğunuzu teyit etmek için, **OK** tuşuna basın. Başka bir durum mesajı almışsanız, *1 durum mesajı alındı* görüntülenir. Mesajı okumak için **Oku** tuşuna basın. Mesajı daha sonra okumak için **Çık** tuşuna basın.

OK veya **Çık** tuşuna bastıktan sonra, mesaj *Alınanlar* klasörüne gönderilir.

Alınanlar Klasöründeki Durum Mesajlarını Okuma

1. **Menü**→*Durum msjlr.* öğelerini seçin.
2. Alınan mesajları görüntülemek için *Alınanlar* öğesini seçin. Geri arama mesajlarında, mesaj yerine gönderenin adı veya numarası görüntülenir. Mesajlar aşağıdaki göstergeler ile tanımlanır:
   - okunmamış ve okunmuş durum mesajları içindir.
   - okunmamış ve okunan durum göstergeleri içindir.
   - okunmamış ve okunan geri arama istekleri içindir.
3. İstenen mesaja kaydırma yapın ve **Oku** tuşuna basın.

   Bir mesajı okurken, **Sil** tuşuna basarak mesajı silebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın: *Cevap yaz* *Kaydet* veya *Numarayı kullan*.

TMR880i_rel6.book Page 79 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kolay Geri Arama

1. Bir durum mesajı okurken tuşuna basın.
2. Telefon araması yapmak için, tuşuna basın.

Alınanlar ve Gönderilmiş klasörleri

Bir durum mesajı aldıktan sonra, telsiz bu mesajı *Alınanlar* klasörüne taşır. Bir mesaj gönderdikten sonra, telsiz bu mesajı *Gönderilmiş* klasörüne taşır. Bir klasördeki mesajı okumak için **Oku** tuşuna basın.

Bir klasör dolduğu zaman yeni bir mesaj klasöre taşındığında en eski mesaj silinir. *Klasörlerim* alt menüsü altında klasörler oluşturabilir ve sonradan kullanmak üzere mesajları saklayabilirsiniz.

Alınanlar ve *Gönderilmiş* klasörlerinde saklanan mesajların maksimum sayısını tanımlayabilirsiniz. Bkz. Durum ayarları sayfa 80.

Kullanıcı Tanımlı Klasörler

Menü→*Durum msjlr.*→*Klasörlerim* öğelerini seçin. Klasör oluşturabilir; alınan ve gönderilen mesajlarınızı buraya kaydedebilirsiniz. *Klasörlerim* altına ilk klasörü eklemek için, **Ekle** tuşuna basın. Daha fazla klasör eklemek için **Seçenek**→ *Klasör ekle* öğelerini seçin.

Bir klasörü silmek için, klasöre ilerleyin ve **Seçenek**→*Klasörü sil* öğelerini seçin. Bir klasörü sildiğinizde, o klasör içindeki tüm mesajlar da silinecektir.

Durum Mesajlarını Silme

1. **Menü**→*Durum msjlr.*→*Mesajları sil* öğelerini seçin.
2. İçeriğini silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **OK** tuşuna basın. Veya tüm durum mesajı klasörlerinin içeriğini silmek için *Tümü*' öğesine ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 80 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Durum ayarları

Menü→*Durum msjlr.*→*Durum ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *En fazla alınan sayısı*—*Alınanlar* klasöründe saklanan alınan durum mesajlarının maksimum sayısını tanımlar.
- *En fazla gönderilen sayısı*—*Gönderilmiş* klasöründe saklanan gönderilen durum mesajlarının makismum sayısını tanımlar.
- *İletim raporları*—şebekenizden durum mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Durum alıcısı*—durum göstergelerinin alıcısına ait isim veya numarayı gösterir.
- *Durum msjlr. standart alıcısı*—durum mesajlarının ve geri arama isteklerinin standart alıcısını tanımlar.
- *Bekl. son gönderim durumu göster*—son gönderilen durum mesajının bekleme modunda ekranda görüntülenmesini sağlar.

■ Mesajlar (Menü 2)



Metin mesajları okuyabilir ve yazabilir, mesajları kişilere ve gruplara gönderebilirsiniz (şebeke hizmeti). Mesajları, daha sonra kullanmak için klasörlerde saklayabilirsiniz. 399 karaktere kadar metin mesajlarını gönderebilirsiniz. 140 karakterden daha uzun mesajlar maksimum bireysel mesaj sayısının üç olduğu birbirini takip eden mesajlar haline dönüştürülür. Ancak, bazı dillerde birbirini takip eden mesajlardaki karakterlerin maksimum uzunluğu kullanılan alfabeye bağlı olarak 399 karakterden daha az olabilir.

Önemli: Bazı şebekeler, bu kılavuzda belirtilen metin mesajı karakter sayaçlarını desteklememektedir. Bu durumdaki bir şebekede izin verilen karakter sayısını geçen metin mesajları gönderilemez ancak bir bütün olarak silinebilir. Benzer bir şebekeye gönderilmek üzere yazdığınız mesajların karakter sayaçlarına dikkat ediniz. Şebekeniz ile ilgili detaylı bilgiler için hizmet sağlayıcınız ve şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

TMR880i_rel6.book Page 81 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Metin Mesajı Yazma

1. **Menü**→*Mesajlar*→*Mesaj oluştur* öğelerini seçin.
2. Mesajı yazın. Ayrıntılar için, bkz. Metin Yazma sayfa 66. Mesaja bir şablon da ekleyebilirsiniz; **Seçenek**→ *Şablon ekle* öğelerini ve istenilen şablonu seçin.

   Mesaj için kalan karakter sayısı ve mevcut mesajdaki karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
3. Mesaj yazmayı bitirdiğiniz zaman, **Gönder** tuşuna basın.

   Alıcı telsiz birbiri ardına gönderilen metin mesajlarını desteklemiyorsa, özel numaralara 140 karaktere kadar ve telefon ve ofis dahili numaralarına 160 karaktere kadar metin mesajı gönderebileceğinizi dikkate alın.

   Mesajı hızlı mesaj olarak (şebeke hizmeti) göndermek için, **Seçenek**→*Gönd. seçenekleri*→*Hızlı msj. olrk. gön.* öğelerini seçin. Alıcı terminal, hızlı mesaj alımını desteklemelidir. Bir hızlı mesaj aldığınızda, mesajın başlangıç bölümü ekranda görüntülenir. Hızlı mesajlar *Gelen kutusu* klasörüne kaydedilir. *Gelen kutusu* klasörü dolu iken yeni bir hızlı mesaj alındığında en eski okunan mesajın otomatik olarak silineceği şekilde telsizi yapılandırmak mümkündür.
4. Mesajın alıcısını seçmek için aşağıdakilerden birini kullanın:
   - Ekranda varsayıla alıcı numarası görüntülenirse, mesajı varsayılan alıcıya göndermek için **OK** tuşuna basın. Bkz. Mesaj Ayarları sayfa 85.
   - Rehber'den Bireysel Alıcı Arama **Bul**→*Rehber* öğelerini ve istenilen isim ve numarayı seçin. Mesajı göndermek için, numara görüntülendiğinde **OK** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 82 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- Seçilen klasörde bir konuşma grubu için arama yapın. Mesajı göndermek için **Bul**→*Konuş. grupları* öğelerini ve istenilen grubu seçin.
- Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın. Aşağıdaki numara türlerinden birine kaydırma yapın: *Özel* bir TETRA şebeke numarası, *Kısa numara* kısaltılmış bir TETRA numarası, *Telefon* umumi telefon şebekesi numarası veya *Ofis dahili* bir dahili ofis numarası içindir. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın.

Not: Mesaj gönderilirken, telsiziniz Mesaj gönderildi uyarısı görüntüleyebilir. Bu, mesajın telsiziniz tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın gönderildiği hedef tarafından alınmış olduğunu anlamına gelmez. Mesajlaşma hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Metin Mesajını Birden Çok Alıcıya Gönderme

1. Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek**→*Gönd. seçenekleri*→*Çok kişiye gönder* öğelerini seçin.
2. Mesajı göndermek için, istenilen isme ilerleyin ve **OK** tuşuna basın. Seçtiğiniz isimde birden çok telefon numarası kaydetmişseniz istenilen numarayı da seçmeniz gerekmektedir.
3. Bir sonraki alıcıyı seçin ve mesajı göndermek için **OK** tuşuna basın. Mesajı daha fazla kişiye göndermek istemiyorsanız **Bitti** tuşuna basın.

Metin Mesajlarını Okuma

Bir metin mesajı aldığınız zaman, bekleme modunda, ✉ ve *1 mesaj alındı* uyarısı görüntülenir.

Yanıp sönen ✉ mesaj hafızasının dolu olduğunu gösterir. Yeni mesaj kabul etmeden önce, eski mesajlarınızdan bir kısmını silin.

1. Mesajı okumak için **Göster**' tuşuna veya mesajı daha sonra okumak için **Çık** tuşuna basın.

   Metin mesajını daha sonra okumak için, **Menü**→*Mesajlar*→*Gelen kutusu* öğelerini ve istenilen mesajı seçin. ✉ okunmamış bir metin mesajını belirtir.

TMR880i_rel6.book Page 83 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

2. Mesajı okurken, aşağıdaki seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın: *Sil*, *Numarayı kullan*, *Ayrıntıyı kullan*, *İlet*, *İletme seçenekleri*, *Düzenle*, *Taşı*, *Yeni isim ver* ve *Takvim'e kopyala*.

Alınan metin mesajından telefon numarası, Web adresi ve konum bilgisi gibi ayrıntıları kaydedebilirsiniz. Bir ayrıntıyı kaydetmek için mesajda ilerleyin ve *Seçenek*→*Ayrıntıyı kullan* öğelerini ve detayı seçin.

Mesajları Cevaplama

1. Mesajı okurken **Cevap yaz** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki cevaplama seçeneklerinden birini seçin: *Boş ekran*, *Orijinal mesaj*, *Şablon* veya *Tesekkurler* gibi standart cevaplardan birini seçin. *Şablon* öğesini seçtiyseniz, listeden istenilen şablonu seçin.
3. Cevap mesajınızı yazın ve **Gönder** tuşuna basın. Mesajı ekranda görünen numaraya göndermek için **OK** tuşuna basın.

Kolay Geri Arama

Bir metin mesajını okurken, mesajın göndericisine telefon araması yapmak için tuşuna basın.

Gelen kutusu ve Gönderilmiş öğe. klasörleri

Alınan mesajlar *Gelen kutusu* klasörüne kaydedilir. *Gelen kutusu* klasörü dolu iken yeni bir mesaj alındığında en eski mesajın otomatik olarak silineceği şekilde telsizi yapılandırmak mümkündür.

Bir mesaj gönderdiğiniz zaman, varsayılan olarak *Gönderilmiş öğe.* klasörüne kaydedilir. Giden mesajların *Gönderilmiş öğe.* klasörüne kaydedilmemesi için telsizi ayarlamak mümkündür. Kaydetme ayarlarını değiştirmek için, *Mesajlar*→*Mesaj ayarları*→*Gönderilmiş mesajları kaydet* öğelerini seçin ve *Evet* veya *Hayır* tercihi yapın. *Gönderilmiş öğe.* klasörü dolu olduğunda, yeni bir mesaj klasöre taşındığı zaman en eski mesaj otomatik olarak silinir.

TMR880i_rel6.book Page 84 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Şablonlar

Şablonlar alt menüsü, mesaj yazarken veya gönderirken kullanabileceğiniz şablonları içerir. Bir şablon düzenlemek için, istenen şablonu seçin ve **Düzenle** tuşuna basın. Metni düzenledikten sonra, **Gönder** tuşuna basarak mesajı gönderebilirsiniz. *Fabrika ayarlarını geri yükle* öğesini seçtiğiniz zaman, orijinal şablonlar geri yüklenir.

Kendi şablonunuzu oluşturmak için *Mesaj oluştur* alt menüsünde şablon mesajınızı yazın. **Seçenek**→*Mesajı kaydet* öğelerini seçin ve mesajı *Şablonlar* klasörüne kaydedin.

Kayıtlı metin msj. ve Kullanıcı Tanımlı Klasörler

Metin mesajlarını *Kayıtlı metin msj.* klasörüne taşıyabilirsiniz ya da *Klasörlerim* alt menüsünün altına yeni klasörler ekleyebilir ve mesajları kaydedebilirsiniz.

Bir mesajı okurken, **Seçenek**→*Taşı* öğelerini seçin. Mesajı taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Bir klasör eklemek veya silmek için, **Menü**→*Mesajlar*→*Klasörlerim* öğelerini seçin. İlk klasörü eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Daha fazla klasör eklemek için **Seçenek**→*Klasör ekle* öğelerini seçin. Bir klasörü silmek için klasöre ilerleyin ve **Seçenek**→*Klasörü sil* öğelerini seçin. Bir klasörü sildiğinizde, o klasör içindeki tüm mesajlar da silinecektir.

Mesajları sil

Menü→*Mesajlar*→*Mesajları sil* öğelerini seçin. Belli bir klasördeki okunmuş tüm mesajları silmek için klasörü seçin ve *Klasördeki tüm okunmuş mesajlar silinsin mi?* görüntülendiğinde **OK** tuşuna basın. Tüm klasörlerinden tüm okunmuş mesajları silmek için *Tüm okunanları* öğesini seçin ve *Tüm klasörler-deki okunmuş mesajlar silinsin mi?* görüntülenirken **OK** tuşuna basın. Tüm okunmuş ve okunmamış mesajları *Şablonlar* haricinde tüm klasörlerden silmek için *Tüm mesajlar* öğesini seçin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* görüntülenirken **OK** tuşuna basın.

Okuduğunuz mesajı silmek için **Seçenek**→*Sil* öğelerini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 85 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Mesaj Ayarları

Menü→*Mesajlar*→*Mesaj ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *İletim raporları*—metin mesajlarınızda, şebekenin iletim raporları göndermesini sağlamak içindir (şebeke hizmeti). Konuşma gruplarına gönderilen mesajlar için iletim raporları gönderilmez.
- *Font boyutu*—metin mesajı yazarken ve okurken kullanılan yazı tipi boyutunun değiştirilmesi için.
- *Varsayılan alıcı numarası*—metin mesajlarının varsayılan alıcısını görüntülemek veya değiştirmek için.
- *Gönderilmiş mesajları kaydet*—Gönderilen mesajların *Gönderilmiş öğe.* klasörüne kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçmeniz için.
- *Mesaj merkezi numarası*[1]—mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için (şebeke servisi). Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın. Mesaj merkezi numarası metin mesajları göndermek için gereklidir. Bu numarayı hizmet sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz.
- *Karakter şifreleme*—metin mesajı yazarken ve gönderirken metin kodlamasının türünü değiştirmek için.

■ İşlem kaydı (Menü 3)



Cevapsız, alınan ve aranan telefon numaralarını görebilir ve çift yönlü telefon aramalarınızın yaklaşık süresini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi). Gönderilen ve alınan veri miktarını ve paket veri bağlantı süresini de kontrol edebilirsiniz.

Telsiz açık ve kapsama alanı içinde olduğunda, cevapsız aramalar ve aranan numaralar, şebeke destekliyor ise kaydedilir.

1. Bu menü, şebeke tarafından destekleniyor ise görüntülenir.

TMR880i_rel6.book Page 86 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Son Aramalar Listesi

Menü→*İşlem kaydı* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar*–sizi aramaya çalışmış son on kişiye ait listeyi gösterir (şebeke hizmeti).
- *Gelen aramalar*–kabul ettiğiniz telefon aramaları veya hızlı aramalara ait son on telefon numarasının listesini gösterir (şebeke hizmeti).
- *Aranan no.'lar*–numarayı çevirerek aradığınız veya aramaya çalıştığınız veya hızlı arama yaptığınız son on telefon numarasının listesini gösterir.

  İpucu: Telsiz bekleme modunda iken son aranan numaraların listesine hızlı bir şekilde erişmek için, tuşuna bir defa basın.

- *İşlem kaydı listelerini sil*–işlem kaydı listelerindeki son arama bilgilerinin silinmesi için. İşlem listesindeki tüm arama bilgilerinin silinmesini ya da sadece cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerinden birinin silinmesini seçin. İşlemi geri alamazsınız.

Seçenek, *Cevapsız aramalar* veya *Gelen aramalar* veya *Aranan no.'lar* alt menülerine basarsanız, arama zamanını ve tarihini görebilir, numarayı ayarabilir, numarayı Rehber'e kaydedebilir, numarayı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Veri ve Zaman Sayaçları

Not: Hizmet sağlayıcınızdan gelen aramalar ve hizmetlere ait fatura, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü→*İşlem kaydı* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Arama süresi*–gelen ve giden telefon aramalarının yaklaşık süresini görmek için. Umumi telefon şebekesi numaralarının arama bilgilerini görmek için *Telefon aramaları* öğesini seçin veya TETRA şebeke numaralarının arama bilgilerini görmek için *Özel aramalar* öğesini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 87 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Paket veri sayacı*—en son paket veri bağlantısında veya tümünde göndermiş veya almış olduğunuz verilerin miktarını kontrol etmenizi sağlar. Sayaç birimi bayt'tır.
- *Paket veri bağlantısı zaman sayacı*—son paket veri bağlantısının veya tüm paket veri bağlantılarının yaklaşık sürelerini kontrol etmenizi sağlar.

Sayaçları veya paket veri sayacını da sıfırlayabilirsiniz. Güvenlik kodunu girmeniz gerekir; bkz. Erişim Kodları sayfa 14.

■ Rehber (Menü 4)



Bkz. Rehber sayfa 69.

■ Konuş. grupları (Menü 5)



Bkz. Konuş. grupları (Menü 5) sayfa 43.

■ Ayarlar (Menü 6)



Tercihler

Telsizinizde farklı olay ve ortamlar için çeşitli tercihler vardır ve tercihlerle ilişkili ayarları özelleştirebilirsiniz. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı* kullanabileceğiniz tercihlerdir.

Bekleme modunda iken bir tercihi hızlı bir şekilde etkinleştirmek için, ⓘ tuşuna basın ve istenilen tercih ayarını seçin.

Tercihleri Kişiselleştirme

1. **Menü**→*Ayarlar*→*Tercihler* öğelerini seçin.
2. İstediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seçenek**→*Uyarla* öğelerini seçin.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: *Gelen arama bildirimi*, *Zil sesi tonu* çift yönlü aramalar için, *Bas-konuş zil sesi* tek yönlü aramalar için, *Zil sesi seviyesi*, *Mesaj bildirim sesi*, *Durum mesajı bildirim sesi*, *Hızlı mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi*, *Uyarı sesleri*, *Ses ayarı* arama ve mesaj tonlarının ayarlanması için, *Şunu bildir* telsizin sadece seçilen bir arayan grubundan gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlanması için (bkz. Arayan grupları sayfa 74), *Sesli bilgi*, *Aydınlatma* ve *Işıklı gösterge*.

TMR880i_rel6.book Page 88 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Arama ayarları

Herhangi Bir Tuşla Cevap

Bu fonksiyon etkin olduğu zaman, ⏻, ⊖ ve 📞 tuşları dışındaki, herhangi bir tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz. **Menü**→*Ayarlar*→*Arama ayarları*→*Her tuşla cevap*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin.

Arama sonrası özeti

Bu fonksiyon etkin olduğu zaman, son yapılan çift yönlü telefon aramasının yaklaşık süresini gösterir. **Menü**→*Ayarlar*→*Arama ayarları*→*Arama sonrası özeti*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin.

Not: Hizmet sağlayıcınızdan gelen aramalar ve hizmetlere ait fatura, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Bas-konuş ayarı

Şebeke modunda grup araması yaparken, Bas-Konuş tuşunun çalışmasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. **Menü**→*Ayarlar*→*Arama ayarları*→*Bas-konuş ayarı* ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Standart*—Bas-Konuş tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telsizi, ekranda ismi görünen konuşma grubuna (seçilen gruba veya mevcut etkin taranmış gruba) arama yapmak için ayarlar.
- *Seçilen grup*—Bas-Konuş tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telsizi, her zaman seçilen gruba arama yapmak için ayarlar.

Ayrıntılar için, bkz. Bas-Konuş Mandalı Ayarları sayfa 40.

Görev tuşu ayarı

Şebeke modunda, görev tuşunun ⊟ çalışmasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. **Menü**→*Ayarlar*→*Arama ayarları*→*Görev tuşu ayarı* ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Gönderici araması*—⊟ tuşuna basarak seçilen grubun göndericisine telefon araması başlatılır. Arama tek yönlü telefon araması şeklinde değişirse, konuşurken Bas-Konuş tuşunu basılı tutun.

TMR880i_rel6.book Page 89 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Göndrc. gr. ara. ist.*—⊖ tuşuna basmak durum mesajları gönderir. Seçilen grubun adresine bir geri arama isteği göndermek için, bekleme modunda ⊖ tuşunu basılı tutun. Durum göstergesi göndermek için, durum numarasını girin ve ⊖ tuşunu basılı tutun.
- *Ana grup araması*—⊖ tuşunu basılı tutmak ana gruba arama yapar. Konuşurken görev tuşunu ⊖ basılı tutun. Bu özelliğin çalışabilmesi için bir ahizesiz mikrofon ve hoparlörün bağlanması gerekmektedir.
- *Mesaj gönder*—⊖ tuşuna basmak önceden tanımlanan adrese girdiğiniz durum numarasını gönderir.

Otomatik cevap

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik cevap* öğelerini seçin. Telsizin gelen bir aramayı beş saniye içinde cevaplayacağı şekilde ayarlanması için *Açık* öğesini seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanırsa, otomatik cevap kullanımda olmaz.

Telefon ayarları

Dil ayarları

Menü→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Dil ayarları* öğelerini seçin. Ekranda görüntülenen metinlerin dilini seçmek için *Telefon dili* ayarını ve metin yazarken başka bir dil kullanmak isterseniz *Yazma dili* ayarını seçin. seçilir.

Açılış notu

Telsiz açıldığı zaman ekranda kısa süreyle görüntülenecek bir not kaydetmek için, **Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Açılış notu* öğelerini seçin. Notu yazın ve **Kaydet** tuşuna basın.

Operatör seçimi

Telsizin çalışacağı operatörü seçebilirsiniz (şebeke hizmeti). Ayrıca bkz. Şebeke Seçimi sayfa 15.

TMR880i_rel6.book Page 90 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Menü→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Operatör seçimi* öğelerini ve ardından aşağıdakileri seçin:

- *Otomatik*—Telsiz önceden tanımlanmış şebeke listesinden uygun olan bir şebekeyi otomatik olarak seçer. Mevcut şebeke bağlantısı kesildiğinde, telsiz otomatik olarak uygun şebekelerden birini seçer.
- *Elle*—Ekranda görüntülenen, önceden tanımlanmış şebeke listesinden istenilen şebekeyi seçin. Bekleme modunda *Şebekeye izin verilmiyor:* uyarısı görüntülenirse, telsiz o şebekeye kaydolamaz.

Etkin mod

Telsizinizin çalıştığı modu değiştirmek için, **Menü**→ *Ayarlar*→ *Telefon ayarları*→*Etkin mod*→*Şebeke* veya *Doğrudan* öğelerini seçin.

Birim bildirimi süresi

Alınan birim uyarı mesajlarının süresini değiştirmek için, **Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*Birim bildirimi süresi* öğelerini seçin.

İletim engellesi

İletim engellemesini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için **Menü**→*Ayarlar*→*Telefon ayarları*→*İletim engellesi*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin. İletim engellemesini iletimin engellenmesini istediğiniz bölgeye girmeden önce etkinleştirmelisiniz. İletim engellemesi etkin olduğunda, bekleme modunda veya görüntülenir. Bkz. İletim Engellemesi sayfa 14.

Doğrudan mod ayarları

Menü→*Ayarlar*→*Doğrudan mod ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Doğrudan mod taraması*—doğrudan mod taramasını etkinleştirmek veya etkinliğini kaldırmak için. Doğrudan mod taraması aynı kanaldaki başka gruplara yapılan aramaları almanıza izin verir.

TMR880i_rel6.book Page 91 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Etkin doğrudan mod cihz. göster*—etkin doğrudan mod cihazının (tekrarlayıcı, ağ geçidi ya da hiçbiri) türünü ve adresini gösterir.

Tuş kilidi ayarları

Menü→*Ayarlar*→*Tuş kilidi ayarları* öğelerini ve ardından aşağıdakileri seçin:

- *Tuş kilidi kodu*—tuş kilidini kaldırdığınızda, telsizin bir telefon kodu sormasını ayarlamak içindir. Arka arkaya beş kez hatalı kod girerseniz, telsiz güvenlik kodunu sorar (bkz. Erişim Kodları sayfa 14).

İletişim ayarları

Menü→*Ayarlar*→*İletişim ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Ses mesajlarının dinlenmesi*—ses mesajlarını dinlemek için. Telesekreter bir şebeke hizmetidir, tüm şebekelerde bulunmayabilir ya da abone olmanız gerekebilir.

  İpucu: Telesekreterinizi hızlı bir şekilde aramak için, bekleme modunda 1 tuşunu basılı tutun.

- *Telesekreter numarası*—telesekreter numaranızı saklamak veya düzenlemek içindir. Hizmet sağlayıcınızdan aldığınız telesekreter numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

Donanım ayarları

1. **Menü**→*Ayarlar*→*Donanım ayarları* öğelerini seçin.
2. *Kulaklık* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:
   - *Varsayılan tercih*—Seçilen aksesuarla etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçin.
   - *Otomatik cevap*—Telsizin gelen bir aramayı beş saniye sonra cevaplayacağı şekilde ayarlanması için *Açık* öğesini seçin. *Gelen arama bildirimi*, *Tek bip* or *Kapalı* olarak ayarlanırsa otomatik cevap kullanılmaz.

TMR880i_rel6.book Page 92 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Bildirimler*—Sadece kulaklığın uyarı tonlarını çalması için *Kulaklık* öğesini, kulaklık ve telsizin uyarı tonlarını çalması için *Telefon* öğesini seçin. Bu seçenek sadece *Kulaklık* seçilmişse geçerlidir.

Modem ayarları

Bir veri kablosu ile telsizinizi uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz ve PC'nizden veri kablosuna bağlantıyı sağlamak için modem olarak kullanabilirsiniz (şebeke ayarları). Veri şebekesine bağlantı kurabilmek için, bağlantı için kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. Erişim noktası hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüz veya hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçin.

1. **Menü**→*Ayarlar*→*Modem ayarları* öğelerini seçin.
2. Bir erişim noktasını etkinleştirmek için *Etkin erişim noktası* öğesini seçin. İstenilen erişim noktasına ilerleyin ve **Etkinleştir** tuşuna basın.

   Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt* öğesini seçin. Erişim noktası için kullandığınız takma adı değiştirmek için, *Erişim noktası takma adı* öğesini seçin. Erişim Noktası Adı'nı (ENP) değiştirmek için, *Erişim noktası* öğesini seçin. ENP ile ilgili bilgi almak için şebeke operatörünüz veya hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçin.

Güvenlik ayarları

Menü→*Ayarlar*→*Güvenlik ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Telefon kodu isteği*—telsizi her açılışta, telefon kodunuzu soracak şekilde ayarlamak için.

  Arka arkaya beş defa yanlış kod tuşlarsanız, kod bloke olur ve blokeyi kaldırmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir.
- *Erişim seviyelerini yapılandır*—belirli fonksiyonlar için gereken erişim haklarını değiştirmek içindir. Bu fonksiyon için yapılandırma kodunu girmeniz gerekir.

TMR880i_rel6.book Page 93 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Erişim seviyesi*–hangi tip erişim haklarına sahip olduğunuzu belirleyen erişim seviyenizi (*Uzatılmış* veya *Normal*) değiştirmek için. Bu fonksiyon için erişim seviyesi kodunu girmeniz gerekir. *Erişim seviyesi*, *Uzatılmış* olarak ayarlanmışsa, telsizi kapatmanız halinde *Normal* seviyesine geri döner.
- *Erişim kodları değişimi*–telefon kodunu veya güvenlik kodunu değiştirmek için. Bkz. Erişim Kodları sayfa 14.

  Erişim kodlarında, acil durum numarasının yanlışlıkla aranmasını önlemek için, 112 gibi acil durum numaralarına benzer erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Ekran ayarları

Menü→*Ayarlar*→*Ekran ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Duvar kağıdı*–telsizinizi, bekleme modundayken duvar kağıdı olarak bilinen bir arka plan resmi gösterecek şekilde ayarlamak içindir. Telsiziniz, JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP, ve PNG formatlarını desteklemektedir ancak bu klasör formatlarının tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Galeri öğesinden bir duvar kağıdı seçmek için *Duvar kağıdı seç* öğesini seçin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya etkinliğini kaldırmak için, sırayla *Açık* veya *Kapalı* öğesini seçin. Telsiz, ekran koruyucusunu etkinleştirdiği zaman, duvar kağıdı görüntülenmez.

- *Ekran koruyucu*–Ekran koruyucusunu etkinleştirmek veya etkinliğini kaldırmak için, sırayla *Açık* veya *Kapalı* öğesini seçin. Ekran koruyucusunun ekranda etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlamak için *Zaman aşımı* öğesini seçin.
- *Renk düzenleri*–telsiz ekranındaki menü arka planı ve sinyal çubuğu gibi bazı ekran bileşenlerinin renklerini değiştirmek için.
- *Menü görünümü*–telsizin ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için. Menü liste görünümü için *Listele* ve menü tablo görünümü için *Tablo* öğesini seçin.
- *Ekran kontrastı*–ekranı daha parlak veya daha karanlık yapmak için.

TMR880i_rel6.book Page 94 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Saat ve tarih ayarları

Menü→*Ayarlar*→*Saat ve tarih ayarları* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Saat*–zaman ayarlarını değiştirmek için. Bekleme modunda saati görüntülemek için *Saati göster*, saati gizlemek için *Saati gizle* öğesini seçin. Saati doğru zamana ayarlamak için *Saati ayarla*, saat dilimini seçmek için *Saat dilimleri* ve 12 saatlik veya 24 saatlik zaman biçimini ayarlamak için *Saat biçimi* öğesini seçin.
- *Tarih*–tarih ayarlarını değiştirmek içindir. Bekleme modunda tarihi görüntülemek için *Tarihi göster*, tarihi gizlemek için *Tarihi gizle* öğesini seçin. Tarihi değiştirmek için *Saati ayarla* öğesini seçin. Ayrıca tarih biçimini ve tarih ayracını da seçebilirsiniz.
- *Otomatik tarih ve saat güncelle*–zamanı senkronize etmek içindir. Kuruluşunuz terminalin Şebeke zamanı, GPS zamanı veya her ikisiyle birden senkronize olup olmayacağını tanımlayabilir. Saati otomatik olarak senkronize etmek için *Açık* öğesini seçin. Senkronizasyonu el ile kontrol etmek isterseniz *Önce onay al* öğesini seçin. Saatin hiçbir şekilde senkronize edilmesini istemiyorsanız, *Kapalı* öğesini seçin.

Takma isim

Menü→*Ayarlar*→*Takma isim*→*Giriş* veya **Git**→*Rumuz girişi* öğelerini seçerek ve telsiz kullanıcı numaranızı girerek belirli bir telsizi kullanmanız konusunda şebekeyi bilgilendirebilirsiniz. Telsiz kullanıcı numarası girmezseniz, *Yanlış telsiz kullanıcı numarası* görüntülenir. Telsiz kullanıcı numaranızı girdikten sonra, kullanıcı PIN kodunuzu sorar. Eğer bir kullanıcı PIN kodu gerekli değilse, sadece **OK** tuşuna basın. Giriş başarılı olursa, *Rumuzla giriş kabul edildi* görüntülenir. Giriş başarısız olursa, *Rumuzla giriş yapılamadı. Tekrar giriş yapılsın mı?* görüntülenir. **Evet** öğesini seçerseniz, *Takma isim* yeniden başlar. *Takma isim* öğesinden çıkmak için **Hayır** öğesini seçin. Rumuz girişini şebeke de başlatabilir.

TMR880i_rel6.book Page 95 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Rumuz girişi bitmek üzereyken, *Rumuzla giriş bitmek üzere. Tekrar giriş yapılsın mı?* görüntülenir. **Evet** veya **Hayır** öğesini seçin. Şebeke rumuz girişini iptal ederse, *Rumuzla giriş bitti. Tekrar giriş yapılsın mı?* görüntülenir. **Evet** veya **Hayır** öğesini seçin.


Şebekenin telsiz kullanıcı numarasını değiştirdiği durumlarda *RUN değiştirildi:* ya da *RUN, bilinmeyen bir numaraya değiştirildi* uyarısı görüntülenir. Her iki durumda da yeni numarayı *Kabul et* veya *Reddet* seçeneklerinden birini seçerek kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Rumuz'dan **Menü**→*Ayarlar*→*Takma isim*→*Çıkış* veya **Git**→*Çıkış takma ismi* öğelerini seçerek ve telsiz kullanıcı numaranızı girerek çıkabilirsiniz. Telsiz kullanıcı numaranızı girdikten sonra, kullanıcı PIN kodunuzu sorar. Eğer bir kullanıcı PIN kodu gerekli değilse, sadece **OK** tuşuna basın. Çıkış başarılı olursa, *Bağlantıdan çıkıldı* görüntülenir. Çıkış başarısız olursa, *Çıkış başarısız* görüntülenir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Bazı menü ayarlarını orijiinal değerlerine geri almak için, **Menü**→*Ayarlar*→*Fabrika ayarlarını geri yükle* öğelerini seçin. Bu fonksiyonu kullanmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir.

■ Galeri (Menü 7)



Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

1. Galeri menüsündeki klasörlerin listesini görüntülemek için **Menü**→*Galeri* öğelerini seçin. *Grafikler* telsizdeki orijinal klasördür.
2. Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için, istenen klasöre ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın. Ya da, kullanılabilir seçenekler için **Seçenek** öğesini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 96 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Gezgini kullanarak galeriye dosya yüklemek için, *İndirilenler* öğesini seçin. Gezgin açılır ve indireceğiniz yer imini seçebilirsiniz. Bkz. Yer imleri sayfa 107. Ücrete tabi olabileceğinden, indirmeden önce her zaman içeriğinin teslim koşullarını kontrol edin. Fiyatlandırma, vergiler ve farklı hizmetlerin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörünüz veya hizmet sağlayıcınız ile görüşün. Sadece güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

3. Bir klasör açtıysanız istenilen dosyaya ilerleyin. Dosyayı görüntülemek için, **Aç** tuşuna basın. Kullanılabilir seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın.

■ Ajanda (Menü 8)



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telsiz kapalıyken de çalışır. Alarm açık olduğunda bekleme modunda görüntülenir.

Alarmı ayarlamak için **Menü**→*Ajanda*→*Çalar saat* öğelerini seçin. Alarm zamanını girin ve **OK** tuşuna basın. Alarm zamanını değiştirmek için *Açık* öğesini seçin. Alarmı kapatmak için *Kapalı* öğesini seçin.

Telsiz kapalıyken alarm saati geldiğinde, telsiz açılır ve alarm sesini çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telsiz size telsizi aramalar içi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Telsizi kapatmak için **Hayır** veya arama yapmak veya kabul etmek için **Evet** tuşuna basın. Telsiz telefon kullanımının etkileşime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Telsiz açıkken alarm zamanı geldiğinde, telsiz bir uyarı tonu çalar ve ekranda *Alarm!* yazısını ve o anki saati görüntüler. Alarm zamanı geçtiğinde, *Sessiz* tercihi kullanımda ise, alarm uyarı sesi çalmaz. Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telsizin bir dakika süreyle çalmasına izin verirseniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

TMR880i_rel6.book Page 97 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Takvim

Takvim, hatırlatmaları toplantıları, ve doğum günlerini ve yapmanız gereken telefon görüşmelerini izlemenizi sağlar.

Menü→*Ajanda*→*Takvim* öğelerini seçin. İstediğiniz güne ilerleyin veya **Seçenek**→*Tarihe git* öğelerini seçin. Geçerli olan tarih etrafında bir çerçeve ile belirtilir. O gün ile ilgili bir not bulunuyorsa, gün koyu harflerle görüntülenir.

O günün notlarını görmek için **Göster** tuşuna basın. Detaylarını görmek istediğiniz nota ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın. Bir notu silmek, taşımak, tekrarlamak veya başka bir güne kopyalamak için **Seçenek** tuşuna basın. Tarihi, saati, saat dilimini, tarih ve saat biçimini, tarih ayırıcıyı ve haftanın ilk gününü ayarlamak için *Ayarlar* öğesini seçin. *Notları otomatik sil* seçeneğini kullanarak, belirlenen bir süre sonunda doğum günü notları gibi tekrarlanan notlar haricindeki eski notları otomatik olarak silebilirsiniz.

Takvim'e not ekleme

1. **Menü**→*Ajanda*→*Takvim* öğelerini seçin ve istenilen güne ilerleyin.
2. **Seçenek**→*Not yaz* öğelerini seçin.
3. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin: *Toplantı* ( ), *Ara* ( ), *Doğum günü* ( ), *Not* ( ) veya *Hatırlatıcı* ( ). Not ile ilgili detayları girin. Takvim notunu hatırlatması için bir alarm oluşturabilirsiniz. Harfleri ve numaraları girmek için; bkz. Metin Yazma sayfa 66.

Alarm zamanı geldiğinde, telsiz bir uyarı tonu çalar ve notu görüntüler. Ekranda bir *Ara* notu görüntülendiğinde tuşuna basarak ekranda görüntülenen numaraya arama yapabilirsiniz veya Bas-Konuş tuşunu basılı tutarak hızlı arama yapabilirsiniz. Hızlı arama sadece bir TETRA numarasına yapılabilmektedir.

Alarmı durdurmak ve notu görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm bir süreliğine durur ve sonra yine çalmaya devam eder. Notu görüntülemeden alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

Yapılacaklar

Yapılacaklar listesi, yapmak durumunda olduğunuz işlerin bir listesini oluşturmanızı ve önem sırasına göre önceliklendirmenizi sağlar.

Menü→*Ajanda*→*Yapılacaklar* öğelerini seçin. Not listesi boşken yeni bir not eklemek için, **Not ekle** tuşuna basın veya kaydedilmiş notlarınız varsa **Seçenek**→*Ekle* öğelerini seçin. Notu yazın ve kaydedin. Notun önem derecesini belirleyin: *Yüksek*, *Orta* veya *Düşük*. Telsiz, not için alarm olmaksızın otomatik olarak bir süre bitim tarihi ayarlar. Varsayılan süre bitim tarihi notun yaratılmasından 14 gün sonra saat 09:00'dır.

Yapılacaklar listesinde **Seçenek** tuşuna bastıktan sonra notları silebilir, sıralayabilir veya bir notu takvim notu olarak kaydedebilirsiniz. Bir notu görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Notun süre bitim tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapılmış olarak işaretlemek için **Seçenek** tuşuna basın.

Notlar

Not yazabilir ve bu mesajları metin mesajı olarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. **Menü**→*Ajanda*→*Notlar* öğelerini seçin. Not listesi boşken yeni bir not eklemek için, **Not ekle** tuşuna basın veya kaydedilmiş notlarınız varsa **Seçenek**→*Not yaz* öğelerini seçin. Notu yazın ve kaydedin. Nota zamanı ve tarihi eklemek için **Seçenek**→*Saat ve tarih ekle* öğelerini seçin.

Hesaplamalar

Not: Bu hesap makinesi sınırlı doğruluğa sahiptir ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

1. **Menü**→*Ajanda*→*Hesaplamalar* öğelerini seçin.
2. "0" görüntülendiğinde, hesaplamanın ilk sayısını tuşlayın. Ondalık nokta için (*#) tuşuna basın. İşareti değiştirmek için, **Seçenek**→*İşaret değiştir* öğelerini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 99 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

3. **Seçenek**→*Ekle*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al* veya *Karekök* öğelerini seçin.

   Veya *+ tuşuna bir defa basarak toplama, iki defa basarak çıkarma, üç defa basarak çarpma ve dört defa basarak bölme yapın.

4. Hesaplama için gerekiyor ise ikinci sayıyı tuşlayın.
5. Toplam için **Eşittir** tuşuna basın. 3'ten 5'e kadar olan adımları gerektiği kadar tekrar edin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Bir para birimi dönüştürmek için öncelikle döviz kurunu ayarlamalısınız. **Menü**→*Ajanda*→*Hesaplamalar* ve **Seçenek**→ *Döviz kuru* öğelerini seçin. Seçeneklerden birini seçin, döviz kurunu girin (ondalık noktası için .# tuşuna basın) ve **OK** tuşuna basın.

Dönüştürme yapmak için çevireceğiniz miktarı girin ve **Seçenek**→ *Kendi parana* veya *Dövize* öğelerini seçin.

Geri sayım sayacı

Not: Bazı sayaçlar bir hizmet veya yazılım yükseltilmesi sırasında sıfırlanabilirler.

Menü→*Ajanda*→*Geri sayım sayacı* öğelerini seçin. Geri sayım süresini girin ve **OK** tuşuna basın. Zaman dolduğunda ekranda görüntülenmesi için kendi notunuzu da yazabilirsiniz. Geri sayım sayacını başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın.

Geri sayım süresini değiştirmek için, *Süreyi değiştir* öğesini seçin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* öğesini seçin.

Telsiz bekleme modunda iken, alarm süresi dolduğunda, telsiz bir uyarı tonu çalar ve ekranda *Geri sayım süresi bitti* veya ayarladığınız not yanıp söner. Alarmı durdurmak için, tuş takımındaki herhangi bir tuşa basın. Hiçbir tuşa basılmazsa alarm 30 saniye içinde otomatik olarak durur. Alarmı durdurmak ve metin notunu silmek için **Çık** tuşuna basın. Geri sayım sayacını tekrar başlatmak için **T. başlt.** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 100 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kronometre

Menü→*Ajanda*→*Kronometre* öğelerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Sonu göster*–kronometre sıfırlanmamış ise en son ölçülen süreyi göstermek için.
- *Ara derece*–ara derece gözlemi için. Zamanlamayı arka planda ayarlamışsanız, *Devam* öğesini seçebilirsiniz.
- Süre gözlemi için **Başlat** tuşuna, ara süreyi almak için **Ara der.** tuşuna ve süre gözlemini sonlandırmak için **Dur** tuşuna basın. Süreyi kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- *Tur zamanı*–tur zamanını izlemek için. *Ara derece* öğesine bakın.
- *Zamanlara bak*–kaydedilen süreyi görmek için.
- *Zamanları sil*–kaydedilen süreleri silmek için.

■ Uygulamalar (Menü 9)



Bu menü Java™ uygulamalarını içerir. Telsizinizde yüklenmiş bir Java uygulaması yoksa Uygulamalar menüsü boş olacaktır. Kuruluşunuzun Java politikası ile ilgili bilgi almak için hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçin.

Java uygulamaları paket veri bağlantısı kullandığında, bağlantı Telsizin Web tarayıcısı tarafından kullanılan bağlantı ayarları kullanılarak sağlanır. Bkz. Tarayıcı hizmetine bağlanma sayfa 106.

Uygulama Başlatma

1. **Menü** tuşuna basın ve *Uygulamalar* öğesini seçin.
2. Bir uygulama ya da klasör (isim uygulamaya bağlıdır) seçin.
3. **Aç** tuşuna basın. Seçim tek bir uygulama ise başlatılır. Aksi taktirde, seçilen klasördeki uygulama listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için, istenilen uygulamayı seçin ve **Aç** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 101 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bir Uygulama için Kullanılabilir Diğer Seçenekler

Bir uygulama seçtikten sonra, kullanılabilir seçeneklerin listesine ulaşmak için **Seçenek** tuşuna basın. Liste aşağıdakileri içerebilir:

- *Sil*–bir uygulamayı silmek için.
- *Taşı*–bir uygulamayı başka bir klasöre taşımak için.
- *Bilgiler*–uygulama hakkında ek bilgiler almak için.
- *Sürüm güncelle*–paket veri bağlantısını kullanarak uygulamanın yeni bir sürümle güncellenmesi için. Bu hizmetin kullanılabilirliğini şebeke operatörünüzden veya hizmet sağlayıcınızdan kontrol edin.
- *Uygulama erişimi*–uygulamanın şebekeye, kullanıcı verilerine veya konumlama bilgisi ve otomatik başlat ayarlarına erişimini kısıtlar. Kategoriler aşağıda sıralanmıştır. Her kategoride aşağıdaki seçeneklerden seçim yapabilirsiniz: *Her zaman sor*, *Sadece ilkinde sor*, *Her zaman izinli*, *İzin yok*. Telsizinizin fonksiyonelliğine bağlı olarak, bu kategorilerden iki veya daha fazlası kullanılabilir.
  - *İletişim*–şebeke erişimi, mesaj alma-gönderme ya da bağlantıyı kısıtlamak için.
  - *Veri erişimi*–kullanıcı verilerine erişimi kısıtlamak için.
  - *Konumlama*–konumlama verilerine erişimi kısıtlamak için.
  - *Otomatik başlat*–otomatik başlatma ayarını kısıtlamak için.
- *Web sayfası*–bir internet sayfasından uygulama hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Bu hizmetin kullanılabilirliğini şebeke operatörünüzden veya hizmet sağlayıcınızdan kontrol edin.
- *Görünüm türü*–telsizin uygulamayı görüntüleme şeklini ayarlamak için. Aşağıdaki üç seçenekten birini seçebilirsiniz: küçük simgeler listesi, büyük simgeler listesi veya tablo.
- *Sırala*–Java uygulamalarını isim, tarih, tür ve büyüklüğüne göre sıralamak için.
- *Tümünü sil*–tüm Java uygulamalarını kaldırmak için.

TMR880i_rel6.book Page 102 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

- *Klasör ekle*–yeni bir klasör eklemek için.
- *Hafıza durumu*–telsizde uygulama yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarını görüntülemek için.
- *Etkinl. anah. listesi*–uygulanabilir olduğunda bir uygulamaya ait etkinleştirme anahtarlarını sağlamak için. Java uygulamasına bağlı olarak, bir etkinleştirme anahtarı gerekebilir.

Uygulamalar ve klasörler listesine geri dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Bir klasör için kullanılabilir diğer seçenekler

Bir uygulamayı seçtikten sonra, kullanılabilir seçeneklerin listesine ulaşmak için **Seçenek** tuşuna basın. Liste aşağıdakileri içerebilir:

- *İndirilenler*–telsiz için tanımlanmış WAP yer imleri listesini açmak için.
- *Klasörü sil*–bir klasörü silmek için.
- *Taşı*–bir klasörü taşımak için.
- *Klasöre ad ver*–bir klasöre yeni isim vermek için.
- *Bilgiler*–bir klasörün adı, oluşturulma tarihi ve büyüklüğü hakkında bilgi vermek için.
- *Görünüm türü*–telsizin uygulamaları görüntüleme şeklini ayarlamak için: Aşağıdaki üç seçenekten birini seçebilirsiniz: küçük simgeler listesi, büyük simgeler listesi veya tablo.
- *Sırala*–klasörleri isim, tarih, tür veya büyüklüğüne göre sıralamak için.
- *Klasör ekle*–yeni bir klasör eklemek için.

Uygulamalar ve klasörler listesine geri dönmek için **Geri** tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 103 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Uygulama İndirme

Telsiz, Java™ platformu, Micro Edition uygulamalarını destekler. Uygulama indirmek için izninizin olup olmadığını kuruluşunuzdan kontrol edin. Uygulamayı indirmeden önce uygulamanın telsizinizle uyumlu olduğundan emin olun. Farklı hizmetlerin kullanılabilirliği için, hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ücrete tabi olabileceğinden her zaman içeriğin teslim koşullarını indirmeden önce kontrol edin. Fiyatlandırma, vergiler ve farklı hizmetlerin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörünüz veya hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Yeni bir Java uygulamasını farklı şekillerde indirebilirsiniz:

- Kullanılabilir yer imlerinin bir listesini edinmek için **Menü** tuşuna basın ve *Uygulamalar*→*Seçenek*→*İndirilenler* öğelerini seçin. İstenilen sayfaya bağlanmak için uygun yer imini seçin.
- **Menü** tuşuna basın ve *Web*→*Yer imleri* öğelerini seçin. İndirmek için uygun bir uygulama seçin.
- Uygulamaları telsizinize indirmek için, TETRA Terminali İçerik Yöneticisi'nin ayrı PC-cihazının uygulama yükleyicisini kullanın.

EADS dışındaki sitelerden edinilen uygulamalar için EADS garanti vermemektedir. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili, herhangi bir internet sitesi için alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Konumlama (Menü 10)



Bkz. Konumlama sayfa 59.

■ Web (Menü 11)



Tarayıcı ile çeşitli hizmetlere erişim sağlayabilirsiniz. Bu hizmetler kuruluşunuz tarafından sağlanan hizmetler, hava durumu, haberler veya uçuş saatleri hizmetlerini içerebilir. Bu tarayıcı servislerinin kullanılabilirliği, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Hizmet sağlayıcıları kendi hizmetlerinin kullanımına ait talimatları da vereceklerdir.

TMR880i_rel6.book Page 104 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Tarayıcıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (XHTML) kullanan hizmetleri görüntüleyebilirsiniz. Sayfaların görünümü ekranın boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Sayfa detaylarının tümünü görüntüleyemeyebilirsiniz.

Tarayıcı Bağlantısı Sırasında Arama Fonksiyonları

Bir tarayıcı bağlantısı sırasında telefon araması alabilirsiniz. Tarayıcı bağlantısı sırasında hızlı arama yapmak mümkün değildir. Ne var ki, size gelen hızlı aramalar tek yönlü telefon araması olarak değişebilir ve telefon araması olarak alabilirsiniz.

Şebeke desteği ve önceden tanımlanmış telsiz ayarlarına bağlı olarak, bir tarayıcı bağlantısı sırasında grup araması ve **kırmızı tuş araması** yapmak ve kabul etmek mümkündür.

Bir arama sırasında paket veri transferi kesintiye uğrar. Arama bittikten sonra, telsiz tarayıcı bağlantısını yeniden başlatmayı dener.

Tarayıcı hizmetlerine erişim ve kullanımlarına ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz hizmete erişmek için gereken hizmet ayarlarını kaydedin. Bkz. sayfa 104.
2. Hizmete bağlantı yapın. Bkz: sayfa 106.
3. Hizmete ait sayfaları taramaya başlayın. Bkz. sayfa 106.
4. Taramayı bitirdikten sonra, hizmet bağlantısını kesin. Bkz. sayfa 107.

Hizmet Ayarları

Hizmet ayarları telsizinizde önceden tanımlanmış olabilir veya kullanmak istediğiniz hizmeti sunan şebeke operatöründen veya hizmet sağlayıcıdan yayın üzerinden mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, şebeke operatörünüze veya hizmet sağlayıcısına başvurun.

TMR880i_rel6.book Page 105 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Hizmet Ayarlarını El ile Girme

1. **Menü**→*Web*→*Ayarlar*→*Bağlantı ayarları* öğelerini seçin.
2. *Etkin web ayarları* öğesini seçin ve istenilen bağlantı grubunu etkinleştirin. Bir bağlantı grubu, bir hizmete bağlanmak için gereken ayarlar toplamıdır.
3. *Etkin web ayarlarını düzenle* öğesini seçin. Ayarları tek tek seçin ve şebeke operatörünüzden veya hizmet sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin.

Görünüm ayarları

1. Tarama sırasında, **Seçenek**→*Diğer seçenekler*→*Görünüm ayarları* öğelerini seçin. Veya bekleme modunda, **Menü**→*Web*→*Ayarlar*→*Görünüm ayarları* öğelerini seçin.
2. Şunları seçin:
   - *Metin sarma*–metin tek satırda görüntülenemiyorsa, sonraki satırda devam etmesini tanımlamak için.
   - *Font boyutu*–tarayıcı sayfalarında gösterilen metnin boyutunu seçmek için.
   - *Resimleri göster*–tarayıcı sayfalarındaki resimleri göstermek veya gizlemek için.
   - *Bildirimler*–güvenli olmayan bağlantıları ve öğelere ait bildirimler ayarlamak için. Tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bir bağlantıya dönüştüğünde telsizin uyarı vermesi için, *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim*→*Evet* öğesini seçin. Güvenli bir sayfa güvenli olmayan bir öğe içerdiğinde telsizin uyarı vermesi için, *Güvenli olmayan öğelerde bildirim*→*Evet* öğesini seçin. Bu bildirimler, güvenli bir bağlantıyı garanti etmemektedir. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarayıcı Güvenliği sayfa 109.
   - *Karakter şifreleme*–telsizin, bu bilgiyi içermeyen tarayıcı sayfalarını göstermek için kullandığı karakter grubunu seçmek için.

TMR880i_rel6.book Page 106 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Çerez ayarları

Telefonu, çerezleri alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerez, hizmetin telsizinizin ön belleğine kaydettiği, örneğin kullanıcı bilgileri gibi verilerdir. Ön belleği silerseniz çerezler de silinir; bkz. sayfa 108.

1. Tarama sırasında, **Seçenek**→*Diğer seçenekler*→*Güvenlik*→*Çerezler* öğelerini seçin. Ya da, bekleme modunda **Menü**→*Web*→*Ayarlar*→*Güvenlik ayarları*→*Çerezler* öğelerini seçin.
2. *İzin ver* veya *Reddet* öğesini seçin.

Tarayıcı hizmetine bağlanma

1. Kullanmak istediğiniz servis ayarlarını etkinleştirin: **Menü**→*Web*→*Ayarlar* →*Bağlantı ayarları*→*Etkin web ayarları* öğelerini seçin. istenilen bağlantı setine ilerleyin ve **Etkinleştir** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bağlantı kurun:
   - Başlangıç sayfasını, örneğin hizmet sağlayıcının ana sayfasını açın: **Menü**→*Web*→*Ana sayfa* öğelerini seçin. Veya bekleme modunda 0 tuşunu basılı tutun.
   - Hizmetin yer imini seçin: **Menü**→*Web*→*Yer imleri* öğelerini ve istenilen yer imini seçin.

     Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir hizmet ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
   - Hizmet adresini girin: **Menü**→*Web*→*Adrese git* öğelerini seçin, adresi girin (özel karakterler için *+ tuşuna basın) ve **OK** tuşuna basın.

Hizmet Sayfalarını Tarama

Hizmete bağlantı kurulduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Tuşların fonksiyonu farklı hizmetlerde değişiklik gösterebilir. Ekrandaki metin kılavuzlarını takip edin. Ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

TMR880i_rel6.book Page 107 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Sayfa içinde tarama yapmak için herhangi bir kaydırma tuşunu kullanın. Vurgulu bir ögeyi seçmek için tuşuna basın veya linki açmak için **Aç** tuşuna basın. Metin düzenleyicisinde harf veya sayı girmek için 0 - 9 tuşlarına basın ve özel karakter girmek için * tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- *Kısayollar*–sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için.
- *Ana sayfa*–servis sağlayıcının ana sayfasına dönmek için.
- *Yer imi ekle*–sayfayı yer imi olarak kaydetmek için.
- *Diğer seçenekler*–örneğin bazı güvenlik seçenekleri gibi diğer seçeneklerin listesini görmek için.
- *Yeniden yükle*–geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncellemek için.
- *Çık*–hizmetten çıkmak için. Bkz. Hizmet Bağlantısını Kesme sayfa 107.

Hizmet sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir.

Hizmet Bağlantısını Kesme

Tarayıcıdan çıkmak ve bağlantıyı sonlandırmak için **Seçenek**→*Çık* öğelerini seçin. *Gezginden çıkılsın mı?* görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın veya tuşunu basılı tutun.

Yer imleri

Telsizinizde, EADS ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. EADS bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Tarama yaparken, **Seçenek**→*Yer imleri* veya bekleme modunda **Menü**→*Web*→*Yer imleri* öğelerini seçin. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve yer imiyle ilişkili sayfayla bağlantı kurmak için **Seç** veya tuşuna basın.

TMR880i_rel6.book Page 108 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Bir yer imi aldığınızda (yer imi olarak gönderilmişse), *1 yer imi alındı* görüntülenir. **Göster** tuşuna basın, yer imini kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Hizmet Gelen Kutusu

Telsiz, hizmet sağlayıcınızdan gönderilen servis mesajlarını (yayınlanan mesajları) alabilmektedir.

- Alınan bir hizmet mesajını görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj hizmet gelen kutusuna taşınır. Hizmet gelen kutusuna erişmek için **Menü**→*Web*→*Servis gelen kut.* öğelerini seçin.
- Tarama sırasında hizmet mesajlarını görüntülemek için, **Seçenek**→*Diğer seçenekler*→*Servis gelen kut.* öğelerini seçin. Mesaja ilerleyin ve sayfadan işaretli içeriği indirmek için **Al** tuşuna basın veya **Seçenek**→*Bilgiler* veya *Sil* öğelerini seçin.

Hizmet gelen kutusu ayarlarını değiştirmek için, **Menü**→*Web*→*Ayarlar*→*Servis gelen kutusu ayarları* öğelerini seçin. Telsizi mesajı almak veya reddetmek üzere ayarlamak için *Servis mesajları*→*Açık* veya *Kapalı* öğelerini seçin.

Telsizi hizmet mesajları almak için ayarladıysanız *Otomatik bağlantı* öğesini seçebilirsiniz ve telsizi hizmet mesajı aldığında, bekleme modunda telsizin tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştireceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza yeridir. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalışır veya erişmişseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir.

Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için, **Seçenek**→*Diğer seçenekler*→*Önbelleği boşalt* veya bekleme modunda **Menü**→*Web*→*Önbelleği boşalt* öğelerini seçin.

TMR880i_rel6.book Page 109 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Tarayıcı Güvenliği

Bazı hizmetler için güvenlik özellikleri gerekli olabilir. Bu tür bağlantılar için, güvenlik sertifikalarına ihtiyacınız olur. Ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Sertifikalar

Üç tür sertifika bulunmaktadır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. **Menü**→*Ayarlar*→*Güvenlik ayarları* öğelerini seçin ve görüntülemek istediğiniz sertifikayı seçin.

Telsiz ve ağ geçidi (*Etkin web ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki paket veri aktarımı şifreliyse, bağlantı sırasında ekranda güvenlik göstergesi görüntülenir.

Ancak güvenlik göstergesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya istenen kaynağın kayıtlı olduğu yer) arasındaki paket veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki paket veri aktarımını hizmet sağlayıcısı güvenli kılar.

Önemli: Sertifikaların kullanımı uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklenmesinde daha küçük riskler içerse bile, artırılan güvenlikten faydalanmak için doğru şekilde kullanılmalıdır. Bir sertifikanın varlığı tek başına bir koruma sağlamaz, sertifika yöneticisi artırılan güvenliğin kullanılır olması için doğru, gerçek veya güvenilir sertifikalar içermelidir. Sertifikaların kısıtlanmış bir ömrü vardır. Sertifika geçerli olduğunda bile, ekranda Süresi dolmuş sertifika veya sertifika artık geçerli değil uyarıları görüntülenirse, telsizinizin tarih ve saatinin doğruluğunu kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce, sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve listelenmiş sahibine ait olduğundan emin olun.

TMR880i_rel6.book Page 110 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

12. Veri İletişimi

Telsizinizi modem olarak kullanabilir ve bir veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlandığınızda diğer uyumlu cihazlara veri transferi (şebeke hizmeti) yapabilirsiniz.

E-posta almak ve göndermek, bilgisayarlara bağlanmak ve internete erişim için, uyumlu bir PC'ye yüklenmiş veri iletişim yazılımına ihtiyacınız olacaktır. Telsizinizi piyasada mevcut olan çeşitli veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz.

Telsizi modem olarak kullanmak için, öncelikle telsizi modem olarak PC'ye yüklemelisiniz.

Paket Veri Bağlantısı Sırasında Arama Fonksiyonu

Şebeke desteği ve telsizin önceden tanımlanmış ayarlarına bağlı olarak, paket veri bağlantısı sırasında telefon araması, hızlı arama ve grup araması yapmak ve kabul etmek mümkün olabilir. Ne var ki, size gelen hızlı aramalar tek yönlü telefon araması olarak değişebilir ve telefon araması olarak alabilirsiniz.

Bir arama sırasında paket veri transferi kesintiye uğrar. Arama bittikten sonra, telsiz paket veri bağlantısını yeniden başlatır.

İletişim Uygulamalarını ve Modem Sürücülerini Yükleme

1. Veri iletişim uygulamasının uyumlu bir PC'ye doğru olarak yüklendiğinden emin olun. Talimatlar için, uygulama belgelerine bakın.
2. Gerekli olan sürücüleri PC'nize yükleyin. Talimatlar için, PC'nizin işletim sistemi kullanım kılavuzu okuyun.

TMR880i_rel6.book Page 111 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Sürücüleri yüklediğinizde DTE (data terminal ekipmanı) hızını tanımlamanız gerekir. Telsizinizin varsayılan DTE hızı 9600b/s'dir. Örneğin; Windows NT işletim sistemi kullanıyorsanız standart 9600 b/s modemi seçin.

3. Bir erişim noktasını etkinleştirin ve *Modem ayarları* öğesinden ayarları değiştirin. Bkz. Modem ayarları sayfa 92.

Telsizinizi PC'ye Bağlama

DLR-3T kablosu kullanarak, telsizinizi uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz.

1. DLR-3T kablosunu PC'nizin seri bağlantı noktasına bağlayın.
2. DLR-3T kablosunu telsizinize bağlayın.
3. PC'nizdeki iletişim uygulamasını kullanmaya başlayın. Talimatlar için, uygulama belgelerine bakın.

Paket veri bağlantısı sırasında görüntülenir. Eğer bir gelen arama veya yapılan arama varsa, paket veri transferine ara verilir ve bunun yerine ekranda görüntülenir.

Çalışmayı kesintiye uğratabileceğinden PC bağlantısı sırasında arama yapmak veya aramayı cevaplamak tavsiye edilmez.

TMR880i_rel6.book Page 112 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

BAKIM VE ONARIM

Telsiziniz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür; özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler garanti kapsamınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

- Telsizi kirli, tozlu alanlarda kullanmayın veya saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Telsizi sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve bazı plastikleri eğriltebilir veya eritebilir.
- Telsizi soğuk yerlerde saklamayın. Telsiz normal sıcaklığına ulaştığında, telsiz içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek şekilde nem oluşabilir.
- Telsizi, bu kılavuzda belirtilen yöntemler dışında bir biçimde açma girişiminde bulunmayın.
- Telsizi düşürmeyin, sallamayın ve telsizin darbe almasını engelleyin. Telsizin sert bir şekilde kullanılması, iç devre kartlarına ve hassas mekaniklere zarar verebilir.
- Telsizi temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme solventleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telsizi boyamayın. Boya hareketli parçaların arasına kaçabilir ve uygun biçimde çalışmalarını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, telsiziniz ve tüm donanımları için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

TMR880i_rel6.book Page 113 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Trafik Güvenliği

Araç kullanırken mobil telsiz kullanımına ilişkin tüm yerel yasalara uyun. Telsizin tüm parçalarını her zaman tutucusuna sabitleyin; parçaları yolcu koltuğuna, çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir.

Çalışma Ortamı

Her bölgede yürürlükte bulunan tüm özel düzenlemelere uyun ve kullanımın yasak olduğu, etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telsizinizi kapatın. Telsizi yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Telsiz frekansına maruz kalma yönergeleriyle uyumlu olmak için, sadece EADS tarafından bu telsiz ile birlikte kullanımı onaylanan donanımları kullanın.

İki TETRA cihazının birbirine yakın kullanılması, örneğin iki cihazın aynı araç içinde kullanımı, birbirleriyle etkileşim yaratmalarına neden olabilir. Bu tür bir etkileşim meydana gelirse, etkileşim durana kadar iki cihazı birbirinden uzak tutun.

Tıbbi Cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya imalatçısına danışarak, tıbbi cihazların dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korumaya sahip olup olmadıklarını öğrenin. Sağlık kuruluşlarında mevcut olabilecek uyarıları dikkate alarak, telsizinizi bu gibi yerlerde kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

TMR880i_rel6.book Page 114 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler:

- telsiz açıkken, telsizi daima kalp pilinden en az 15,3 cm uzaklıkta tutmalıdırlar; ve
- etkileşim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar.

Etkileşim olduğu konusunda herhangi bir şüpheniz varsa telsizinizi hemen kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital kablosuz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Bir etkileşim olduğunda, hizmet sağlayıcınıza danışın.

Uyarı Levhaları

Telsizinizi kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telsizinizi kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri motorlu araçlarda uygun biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korumaya sahip elektronik yakıt enjeksiyonu sistemleri, elektronik ABS fren sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Yalnızca uzman personel telsiz servis hizmeti verebilir veya telsizi araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve telsiz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihazın doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri telsizle, parçalarıyla veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar da dahil hiçbir şey yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

TMR880i_rel6.book Page 115 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Telsizinizi uçakta yolculuk ederken veya havaalanında kullanmanız yasak olabilir. Her türlü düzenlemeye uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir. Kablosuz telefon kullanan havaalanı çalışanları kendi kuruluşlarınca belirtilen özel yönerge ve talimatlara uymalıdırlar.

Potansiyel Patlama Tehlikesi Bulunan Ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde telsizinizi kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanızın istendiği ortamlardır. Böyle alanlarda kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında telsizi kapatın. Yakıt depoları, yakıt depolama ve dağıtım alanları, kimyasal madde fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat edin. Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlar arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama tesisleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Bununla birlikte EADS, potansiyel olarak patlayıcı gaz içeren alanlarda kullanılabilecek, Atex sertifikalı THR880i Ex ürününü sunmaktadır. Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için, en yakın EADS satıcısı ile temas kurun.

Acil Aramalar

Önemli: Bu telsiz dahil olmak üzere kablosuz telefonlar telsiz sinyallerini, kablosuz iletişim şebekelerini ve normal telefon şebekelerini ve kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışırlar. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Acil tıbbi durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

TMR880i_rel6.book Page 116 Tuesday, January 20, 2009 12:43 PM

Acil bir arama yapmak için:

1. Telsiz açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
2. Ekranı temizlemek ve telsizi aramalar için hazır hale getirmek amacıyla tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi olabildiğince doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsizinizin tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın. Aksi istenmedikçe aramayı sonlandırmayın.

Önceden belirlenmiş bir numaraya acil bir arama yapmak için:

Kuruluşunuz, kuruluş tarafından önceden belirlenmiş numaralara acil arama yapmanıza da olanak tanıyabilir. Bu arama seçeneklerini **Git** menüsüne **Git**→**Seçenek**→*Seçenekleri belirle* öğelerini seçerek ekleyebilirsiniz. Muhtemel acil arama türleri:

- Acil arama - önceden belirlenmiş bir gruba acil bir arama yapmak için.
- Yardım arama - önceden belirlenmiş bir numaraya acil bir arama yapmak için.
- Afet arama - önceden belirlenmiş bir gruba yayın acil grup araması yapmak için.
- Duyuru arama - önceden belirlenmiş bir gruba yayın grup araması yapmak için.

Afet aramaları ve Duyuru aramaları seçilen gruba (telsiz bekleme durumundayken ekranda gösterilen grup) yapılacak şekilde önceden tanımlanabilir. Kuruluşunuzun yukarıda belirtilen tüm seçenekler için parametreli numaralara/gruplara sahip olmayabileceğini dikkate alın.